

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

# РТУ МИРЭА

# Институт информационных технологий Кафедра вычислительной техники

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

по дисциплине «Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем»

«Программное обеспечение системы управления одной степенью робота УРТК»

Студент группы КРБО-03-17.	Орлов Д.Л.
Руководитель:	Морозов А.А

## Москва 2020

**Цель работы:** получение навыков создания программного обеспечения систем управления одной степенью подвижности учебного робота.

Задание: создать функциональный блок, основанный на библиотеке Acp10sdc, который будет осуществлять управление одной осью УРТК (см. Рис. 1). Включая обработку концевых датчиков, реферирование к датчику, расположенному со стороны мотора (после реферирования ось переходит в состояние «отключено»). Управление реализовать из теста или с кнопок стенда.




Рис.1 Структура системы управления одной степенью подвижности робота

#### Основная часть

- Была создана симуляцию проекта на ПК, используя модули и интерфейсы, предложенные в методических указаниях.
  - 5LS182.6-1;
  - X20BC0083;
  - X20MM4456
  - X20DI9371;
  - X20D09322;
  - 80VD100PS.C02X-01.
  - Были добавлены в проект необходимые библиотеки (Рис.2) и также добавлены конфигурационные таблицы для создания оси. Для создания

SDC-оси добавлены библиотеки Acp10, а также создан в конфигурации NC-мэпинг.




Рис. 2 Библиотеки

В Global variables автоматически были созданы переменные и структуры, необходимые для работы SDC. Для создаваемой в рамках данной лабораторной работы оси так же необходимы аналогичные структуры. Для этого они были скопированы и переименованы только название оси, заменив его на Axis X.




Рис. 3 Глобальные переменные

Добавлен в папку проекта, средством Toolbox, модуль инициализации оси «ACP10 Axis».

Затем он был открыт и в параметрах инициализации были указаны реальные параметры оси УРТК (Таблица 1 и Рис. 4)

Параметр	Значение	Описание	
pos_hw_end	ncACTIV_HI	Состояние концевого датчика в положительном	
pos_nw_end	neactiv_tit	направлении	
neg_hw_end	ncACTIV_HI	Состояние концевого датчика в отрицательном	
neg_nw_end	IICACTIV_III	направлении	

Таблица 1. Параметры инициализации SDC-оси

Units	3000	Количество юнитов на оборот [unit]	
a1_pos	10000	Ускорение в положительном направлении [unit/sl]	
a2_pos	10000	Замедление в положительном направлении [unit/sl]	
a1_neg	10000	Ускорение в отрицательном направлении [unit/sl]	
a2_neg	10000	Замедление в отрицательном направлении [unit/sl]	
ds_stop	50000.0	Ошибка по положению ведущая к остановке [unit]	
ds_warning	500.0	Ошибка по положению ведущая к предупреждению	
ds_warming		[unit]	
Kv	10	Коэффициент П-регулятора положения [1/s]	
v_switch	6000	Начальная скорость движения к концевому датчику	
v_switch		[unit/s]	
v_trigger	2000	Скорость движения вокруг концевого датчика [unit/s]	
a	10000	Ускорение [unit/sl]	
Mode	ncEND_SWITCH	Режим реферирования	
edge_sw	ncNEGATIVE		
trigg_dir	ncNEGATIVE	Режим подъезда к датчику	
fix_dir	ncOFF		




Рис 4. Файл параметров инициализации

Далее была добавлена таблица инициализации оси «ACOPOS Parameter table».




Рис. 5 Параметры инициализации оси

• Привязка новой SDC оси.

Во вкладке «Configuration View» была открыта конфигурацию «Real» и в каталоге «4PP065\_0571\_P74\Motion» средствами Toolbox – Object Catalog, был выбран фильтр «Motion», добавленный в папку Motion файл «ACP10 NC Mapping Table» (Puc. 6).

В созданную таблицу добавили SDC ось.




Рис. 6 Добавление оси

Были заполнены параметры новой оси.

Таблица 2. Параметры мэпинга создаваемой SDC-оси

Имя NC объекта	PLC адрес	Тип NC	Таблица ини-	Таблица параметров
(оси)		объекта	циализации	ACOPOS
Axis_X	SDC_IF1.ST2	ncAXIS	gAxis01i	gAxis01a

Скопировав в данный проект библиотеку «MotorControl» из лабораторной работы №1, добавили в нее функциональный блок «FB\_Axis». Данный функциональный блок отвечает за определение входного воздействия на ось двигателя путем задания ШИМ сигнала.

• Создание программы обработки одной оси с применением библиотеки управления двигателем.

Для реализации этого был создан ANSI C Program с названием «SDCAxisCtrlX» и добавлены в нее переменные из методических указаний.




Рис. 7 Структура программного ПО

Дополнительно, в части инициализации основной программы, были:

- Установлены параметры и входы готовности SDC-оси (листинг 1);
- Установлены константы для FB\_Control

#### Листинг 1.

```
//Устанавливаем типы SDC модулей

Axis_X_HW.EncIf1_Typ = ncSDC_ENC16;

Axis_X_HW.DiDoIf_Typ = ncSDC_DIDO;

Axis_X_HW.DrvIf_Typ = ncSDC_DRVSERVO16;

//Устанавливаем имена переменных

strcpy(Axis_X_HW.EncIf1_Name, "Axis_X_EncIf");

strcpy(Axis_X_HW.DrvIf_Name, "Axis_X_DrvIf");

strcpy(Axis_X_HW.DiDoIf_Name, "Axis_X_DiDoIf");

//Устанавливаем входы готовности и нормальной работы

Axis_X_EncIf.iEncOK = 1;

Axis_X_DrvIf.iDrvOK = 1;

Axis_X_DrvIf.iStatusEnable = 1;

Axis_X_DiDoIf.iDriveReady = 1;
```

В основном цикле программы необходимо было также:

- Инкрементировать LiveCounter-ы SDC оси (см. листинг 2), чтобы ось не падала в ошибку, было указано iActTime как время начала цикла;
- Включать и отключать обмотку возбуждения в соответствии со значением переменной выключателя.

#### Листинг 2.

```
Axis_X_EncIf.iLifeCnt++;

Axis_X_DiDoIf.iLifeCntDriveEnable++;

Axis_X_DiDoIf.iLifeCntDriveReady++;

Axis_X_DiDoIf.iLifeCntNegHwEnd++;

Axis_X_DiDoIf.iLifeCntPosHwEnd++;

Axis_X_DiDoIf.iLifeCntReference++;

Axis_X_DrvIf.iLifeCnt++;

Axis_X_EncIf.iActTime = (INT)AsIOTimeCyclicStart();
```

• Проведена симуляция, подтверждающая работоспособность данного программного обеспечения.

Прежде чем тестировать разработанную программу на УРТК, была выполнена симуляцию, которая позволила выявить ошибки и отладить

программное обеспечение.

Как уже упоминалось, для реферирования оси, необходимо будет сымитировать концевые датчики. Сделать это можно несколькими способами:

- a. Осуществить программное изменение значений переменных endswitch\_a\_reached или endswitch\_b\_reached по достижении определённого значения переменной counter.
- b. Производить изменение значений endswitch\_a\_reached или endswitch\_b\_reached посредством опции monitor (см. Рис. 8.)




Рис. 8 Изменение значений в режиме мониторинга

с. Данный способ возможен только при работе с реальным стендом. Состоянием переменных можно управлять с кнопок стенда, как в лабораторной работе №2. Для этого необходимо было выполнить мэпинг переменных.

Была выполнена симуляцию средством «Test». Для этого во вкладке «Configuration View» в папке «Motion» был открыт файл «Acp10map.ncm». В

открывшемся окне нажали на Axis\_X правой кнопкой мыши и выбирали «Test» → «Parallel Mode». Далее была выполнена инициализация параметров и включен контроллер (Рис. 9)





Рис. 9 Инициализация и включение контроллера

Если не возникло ошибок, то иконка в окне «Watch» загорится зеленым. Далее нажимаем «Homing». При этом значение переменной monitor.s будет меняться. При последовательном нажатие — отжатие — нажатие одной из кнопок стенда, ось отреферируется. При этом загорится иконка «Referensed». При возникновении ошибок крайняя иконка справа загорится красным, нажав на нее можно просмотреть номер и значение ошибки. Если информации, содержащейся в данном окне, недостаточно, то можно воспользоваться логгером ( Ctrl + L) или справкой (F1).

Нажав правой кнопкой мыши в открывшемся окне «Trace» и открыв «Configuration» были выбраны значения для записи и во вкладке «Timing» увеличено время снятия трейса (Рис. 10).



# Рис. 10 Trace Configuration

•	Средством «Trace» записаны графики перемещения оси по ParID:
	- 111
	- 112
	- 114
	- 113
	- 462
P	абота с реальным оборудованием. Мэпинг переменных в физических
бл	оках.
ко	я работы с реальным оборудованием была создана ещё одна нфигурация (Configuration View $\rightarrow$ Add Configuration). Изменен код, куратно убрав элементы имитации.
Ma	опинг переменных SDC-оси указан в таблице в методичке.
	Проведены эксперименты, подтверждающие работоспособность стемы управления на реальной модели УРТК.
•	Открыть ось средством «Test»;
•	Произвести инициализацию контроллера оси;
•	Выполнить операцию «Homing»;
•	Средством «Trace» записать графики перемещения оси по ParID:
- 1	11
- 1	12
- 1	14
- 1	13
- 4	62

## 8. Результаты экспериментальных исследований




Рис. 11 Графики зависимости Lag Error, Set Speed, Status negative end switch, Status negative end switch, Set position

**Вывод:** были получены навыков создания программного обеспечения систем управления одной степенью подвижности учебного робота.

## Приложение 1.

Листинг кода

Main:

#include	
<pre><bur plctypes.h=""></bur></pre>	
	#ifdef _DEFAULT_INCLUDES
	<pre>#include <asdefault.h></asdefault.h></pre>
	#endif

```
void increase_counters(void);
void Homing(void);
void _INIT ProgramInit(void)
       AxisX_HW.EncIf1_Typ = ncSDC_ENC16;
       AxisX_HW.DiDoIf_Typ = ncSDC_DIDO;
       AxisX_HW.DrvIf_Typ = ncSDC_DRVSERV016;
       strcpy(AxisX_HW.EncIf1_Name, "AxisX_EncIf");
       strcpy(AxisX_HW.DrvIf_Name, "AxisX_DrvIf");
       strcpy(AxisX_HW.DiDoIf_Name, "AxisX_DiDoIf");
       AxisX_EncIf.iEncOK = 1;
       AxisX_DrvIf.iDrvOK = 1;
       AxisX_DrvIf.iStatusEnable = 1;
       AxisX_DiDoIf.iDriveReady = 1;
       fb_regulator.dt = 0.002;
       fb_regulator.k_i = 0.16;
       fb_regulator.k_p = 0.0064;
       fb_regulator.max_abc_value = 24.0;
       pwm_period = 200;
}
void _CYCLIC ProgramCyclic(void)
       increase_counters();
       AxisX_EncIf.iActTime = (INT)AsIOTimeCyclicStart();
       AxisX_DiDoIf.iPosHwEnd = axis_X.endswitch_a_reached;
       AxisX_DiDoIf.iNegHwEnd = axis_X.endswitch_b_reached;
       if(coil_powered == 1)
              /*if(!Already_Homed)
                     Homing();
              else
```

```
increase_counters();
                     axis_X.reset_counter = 0;
                     FB_Axis(&axis_X);
                     coil_pwm_value = 32767;
              AxisX_DiDoIf.iPosHwEnd = axis_X.endswitch_a_reached;
              AxisX_DiDoIf.iNegHwEnd = axis_X.endswitch_b_reached;
                     FB_Axis(&axis_X);
                     fb_regulator.e = (AxisX_DrvIf.oSetPos*100) -
axis_X.speed;//oSetPos;
                     FB_Regulator(&fb_regulator);
                     axis_X.u = fb_regulator.u ;
                     FB_Axis(&axis_X);//}
       }
       else
       {
              coil_pwm_value = 0;
              fb_regulator.e = 0 ;
              FB_Regulator(&fb_regulator);
              axis_X.u = 0;
              FB_Axis(&axis_X);
       // COUNTER1 = axis X.counter
       //COUNTER2 += axis_X.counter - COUNTER1;
}
void increase_counters(void)
       AxisX_EncIf.iLifeCnt++;
       AxisX_DiDoIf.iLifeCntDriveEnable++;
       AxisX_DiDoIf.iLifeCntDriveReady++;
       AxisX_DiDoIf.iLifeCntNegHwEnd++;
       AxisX_DiDoIf.iLifeCntPosHwEnd++;
       AxisX_DiDoIf.iLifeCntReference++;
       AxisX DrvIf.iLifeCnt++;
}
void Homing(void)
```

```
{
       increase_counters();
       coil_pwm_value = 32767;
       iPosHwEnd = axis_X.endswitch_a_reached;
       iNegHwEnd = axis_X.endswitch_b_reached;
       FB_Axis(&axis_X);
       fb_regulator.e = (AxisX_DrvIf.oSetPos * 10) -
axis_X.speed;//oSetPos;
       FB_Regulator(&fb_regulator);
       axis_X.u = fb_regulator.u ;
       FB_Axis(&axis_X);
       if (iPosHwEnd)
              coil_pwm_value = 0;
              fb_regulator.e = 0;
              FB_Regulator(&fb_regulator);
              axis_X.u = 0;
              FB_Axis(&axis_X);
              axis_X.reset_counter = 1;
              FB_Axis(&axis_X);
              if(k == 200)
                     Already_Homed = 1;
                     FB_Axis(&axis_X);
              k++;
       }
void _EXIT ProgramExit(void)
       // Insert code here
}
```

### fb\_AXIS:

```
#include
<bur/plctypes.h>
```

```
#ifdef __cplusplus
       extern "C"
#endif
      #include "Library.h"
#ifdef __cplusplus
       };
#endif
/* TODO: Add your comment here */
void FB_Axis(struct FB_Axis* inst)
{
       /*if (inst->endswitch_a_reached == 1 )
              inst->dir = 1;
       if (inst->endswitch_b_reached == 1 )
              inst->dir = 0;
       }
       if(inst->dir == 1)
              //inst->reset_counter = 0;
              inst->u = -inst->u;
              inst->pwm_value = (inst->u/24.0) * 32767;
       if(inst->dir == 0)
              //inst->reset_counter = 0;
              inst->pwm_value = (inst->u/24.0) * 32767;
//
       if (inst->i == 1000)
       {
              inst->speed = (inst->counter - inst->last_counter)/2;
              inst->last_counter = inst->counter;
              inst->i = 0;
       inst->spid = inst->speed;
       inst->i++;
}
```