

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 8

Название: Микроконтроллер AT91SAM7

Дисциплина: Микропроцессорные системы.

 Студенты
 ИУ6-62Б (Группа)
 С.В. Астахов (Подпись, дата)
 С.В. Астахов (И.О. Фамилия)

 Преподаватель
 (Подпись, дата)
 (И.О. Фамилия)

 (Подпись, дата)
 (И.О. Фамилия)

Цель работы:

- знакомство с архитектурой микроконтроллеров SAM7;
- изучение контроллеров ввода-вывода РІО, прерываний АІС, последовательного канала USART и программных примеров, иллюстрирующих их работу;
- программирование контроллеров.

Ход работы:

Схема контроллера РІО представлена на рисунке 1.




Рисунок 1 – Схема контроллера PIO

Задание 1. Изменить программу переключения светодиодов LED1 и LED2 так, чтобы частота переключения LED1 вдвое превышала частоту переключения LED2.

Код исходной программы с измененной частотой переключения светодиодов представлен ниже:

```
// Мигание индикаторов
#include "AT91SAM7S256.h" // библиотека определений для AT91SAM7S256
#include "SAM7-P256.h" // библиотека определений для периферии SAM7S-
P256
void delay (int i);
      //формирование задержки
static void led config (void);
      //конфигурирование индикаторов
//процедура формирования задержки------
void delay (int n)
     int i;
     for (i=0; i \le n; i++)
           asm("nop");
//предварительная настройка индикаторов-----
  ----//
static void led_config (void)
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; //указатель на
контроллер ввода/вывода
     pPIO->PIO_PER = LED_MASK;
      //разрешение работы индикаторов (выводы 18, 17)
     pPIO->PIO_OER = LED_MASK;
      pPIO->PIO_PPUDR = LED_MASK;
     //отключение подтягивающих резисторов выводов 18, 17
     pPIO->PIO_CODR = LED2;
      //включение индикатора 2 (вывод 17)
     pPIO->PIO_CODR = LED1;
      //включение индикатора 1 (вывод 18)
}
//главная процедура-----
int main()
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; //указатель на
контроллер ввода/вывода
     led_config ();
     while (1)
                                        //вначале горЯт
           delay (40000);
pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                              //выкл1
           delay (40000);
           pPIO->PIO_CODR = LED1;
                                              //вкл1
           pPIO->PIO_SODR = LED2;
                                              //выкл2
           delay (40000);
           pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                                    //выкл1
           delay (40\overline{0}00);
           pPIO->PIO_CODR = LED1;
                                             //вкл1
           pPIO->PIO CODR = LED2;
                                              //вкл2
      }
```

```
return 0;
```

Задание 2. Изменить программу, включив в нее проверку значения speed и, в случае выхода значения за границы выбранного диапазона, зажигая индикатор LED2.

Код исходной программы с добавленной проверкой на выход за границы частоты представлен ниже:

```
//
           Мигание индикаторов с регулировкой скорости мигания
#include "AT91SAM7S256.h" // библиотека определений для AT91SAM7S256
#include "SAM7-P256.h" // библиотека определений для периферии SAM7S-
P256
void delay (int i);
     //формирование задержки
static void wate (void);
     //процедура проверки нажатия кнопки
static void button_config (void);
      //конфигурирование кнопок
static void led_config (void);
     //конфигурирование индикаторов
int speed;
                            //величина задержки, для регулирования
скорости мигания
//процедура формирования задержки-----
void delay (int n)
{
     int i;
      for (i=0; i \le n; i++)
           asm("nop");
}
//процедура проверки нажатия клавиши-----
____//
static void wate (void)
     unsigned int pio_pdsr;
                                                           //регистр
состояния выводов контроллера ввода вывода (PDSR)
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; //указатель
контроллер ввода/вывода
     pio_pdsr=pPIO->PIO_PDSR;
                                                           //считываем
текущие значения со всех выводов РІОО - РІОЗ2
      if (((pio_pdsr\&SW1) == 0) \&\& (speed > 40000))
      //проверка нажатия кнопки SW1
           speed=speed-20000;
                                                                 //если
нажата кнопка SW1, то увеличиваем скорость мигания
     }
     else
      if (((pio_pdsr&SW2) == 0) && (speed < 140000))</pre>
      //если нажата кнопка SW2, то уменьшаем скорость мигания
      {
           speed=speed+20000;
      }
      if ((speed > 139999) || (speed < 40001)) {
           pPIO->PIO_CODR = LED2;
      } else {
           pPIO->PIO_SODR = LED2;
}
```

```
//процедура настройки кнопок------
____//
static void button_config (void)
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; //указатель на
контроллер ввода/вывода
   volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC; //указатель на
контроллер управления питанием
     PPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA); //разрешение</pre>
тактирования контроллера ввода/вывода
    pPIO->PIO_PER = SW_MASK;
                                                    //подключение
кнопок (выводы 19, 20)
    pPIO->PIO_ODR = SW_MASK;
                                                    //выводы 19,
20 предназначены для ввода информации
    pPIO->PIO_IFER = SW_MASK;
                                                    //разрешение
работы схемы подавления дребезга
//процедура настройки индикаторов-----
----//
static void led_config (void)
    volatile AT91PS PIO pPIO = AT91C BASE PIOA;//указатель
контроллер ввода/вывода
    pPIO->PIO_PER = LED_MASK;
                                                    //подключение
индикаторов (выводы 17, 18)
    pPIO->PIO_OER = LED_MASK;
                                                    //выводы 17,
18 предназначены для вывода информации
    pPIO->PIO_PPUDR = LED_MASK;
                                                    //отключение
подтягивающих резисторов
    pPIO->PIO_SODR = LED2;
                                                    //включение
индикатора 2
  pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                                    //выключение
индикатора 1
//главная процедура-----
_____//
int main()
{
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; //указатель на
контроллер ввода/вывода
                                                    //настройка
     button_config ();
кнопок
     led_config ();
     //настройка индикаторов
     speed = 80000;
     //начальная задержка
     while (1)
     //бесконечный цикл
          pPIO->PIO_CODR = LED1;
                                                    //включение
индикатора 1
          wate();
     //проверка нажатия кнопки
          delay (speed);
     //включение задержки
          pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                                    //выключение
индикатора 1
          wate();
     //проверка нажатия кнопки
         delay (speed);
     //включение задержки
     return 0;
```

Задание 3. Настройте программу для проверки пароля из 8-и символов. Проверьте работу программы.

Код исходной программы с измененной длиной пароля представлен ниже:

```
// Обмен информацией по USARTO
#include "AT91SAM7S256.h" // библиотека определений для AT91SAM7S256
#include "SAM7-P256.h" // библиотека определений для периферии SAM7-P256
#include "usart.h" // библиотека функций для работы с USART
//настройка индикаторов-----
void led_config(void)
{
     AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA; // указатель на контроллер PIO
     pPIO->PIO_PER = LED_MASK;
                                           // подключение индикаторов
κ PIO
                                             // настройка выводов на
     pPIO->PIO_OER = LED_MASK;
вывод
     pPIO->PIO_PPUDR = LED_MASK; // отключение резисторов
     pPIO->PIO_SODR = LED_MASK;
                                           // выключение индикаторов
}
//процедура формирования задержки-----
____//
void delay()
{
     int i; // счетчик for (i = 0; i < 24000000; i++) // цикл задержки
          asm("nop");
}
//главная функция-----
____//
int main()
{
     AT91PS PIO pPIO = AT91C BASE PIOA; // указатель на контроллер
PIO
     AT91PS_USART pUSART = AT91C_BASE_US0; // указатель на USART0
     unsigned char passw[]="";
                                            // буфер для вводимого
пароля
     unsigned char psw_ok[9]="vsempriv";
                                                  // правильный пароль
     unsigned int i=0x0;
                                                   // вспомогательный
счетчик
     unsigned char ch;
вспомогательная переменная
     led_config();
                                                         // настройка
индикаторов
     InitUSARTO();
     while (1)
                                                        //
бесконечный цикл
                                                              //
           i=0x0;
обнуление счетчика
           *passw="";
                                                           // очистка
буфера
           write_str_USART0("\nEnter the password:\n");
                                                             //вывод
приглашения на ввод
                                                   // чтение первого
           ch=read_char_USART0();
символа вводимого пароля
           while (ch != 0xD)
                                                         // если не
ENTER, TO
                passw[i]=ch;
                                                        // добавление
очередного символа в буфер
                write_char_USARTO(ch); // вывод введенного
символа
                i++;
                                                         // переход к
следующему символу
```

```
// чтение
                  ch=read char USART0();
следующего символа
           }
           passw[i]='\0';
                                                            // добавление
признака конца строки
            ch=psw_ok[i];
            while ((passw[i] == ch) & (i != -1)) // проверка пароля
                  i--;
                 ch=psw_ok[i];
            pPIO->PIO_SODR = LED_MASK;
                                                            // выключение
индикаторов
            if (i == -1)
                                                                   // при
совпадении паролей
            {
                 pPIO->PIO_CODR = LED1;
                                                      // включить зеленый
индикатор
                  write_str_USART0("\nThe password is correct (green LED
must be turned on).\n");
            }
            else
                                                                   // при
несовпадении паролей
            {
                                                      // включить желтый
                  pPIO->PIO_CODR = LED2;
инпикатор
                  write_str_USART0("\nError (yellow LED must be turned
on).\n");
            delay(); // задержка перед новой попыткой ввода пароля
      return 0;
}
Код программы, работающей с прерыванием IRQ, представлен ниже без изменений:
// LED Blink test by Adam Pierce http://www.doctort.org/adam
// This is my first ever ARM program.
// 17-Mar-2007
#include "AT91SAM7S256.h" // Definitions of the ARM chip and on-chip
peripherals.
#include "SAM7-P256.h" // Definitions of peripherals on the Olimex dev
board.
void init()
      //MAIN POINTER
AT91PS_RSTC
              pRSTC = AT91C_BASE_RSTC;
              pPMC
                    = AT91C BASE PMC;
AT91PS PMC
AT91PS_USART pUSART = AT91C_BASE_US0;
             pPDC = AT91C_BASE_PDC_US0;
pMC = AT91C_BASE_MC;
AT91PS_PDC
AT91PS MC
                    = AT91C_BASE_AIC;
AT91PS_AIC
              pAIC
// Get a pointer to the PIO data structure. The PIO is the "Peripheral
input/output
// controller" and is the part of the ARM chip which can access
input/output (GPIO) pins.
             pPIO
                       = AT91C BASE PIOA;
AT91PS PIO
     unsigned char i=0;
  //Watchdog Disable
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
  // Reset Disable
  pRSTC->RSTC_RMR=0xFFFF<<8||0xA5<<24;
  //Enabling the Main Oscillator:
  //SCK = 1/32768 = 30.51 uSecond
  //Start up time = 8 * 6 / SCK = 56 * 30.51 = 1,46484375 ms
```

```
pPMC->PMC MOR
                        ( (
                             AT91C CKGR OSCOUNT & (0x06
                                                                <<8)
AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  //Wait the startup time
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  //Setting PLL and divider:
  //-  div by 5 Fin = 3,6864 = (18,432 / 5)
  //- Mul 2\bar{5}+1: Fout = 95,8464 = (3,6864 *26)
  //for 96 MHz the erroe is 0.16%
  //Field out NOT USED = 0
  //PLLCOUNT pll startup time estimate at : 0.844 \text{ ms} //PLLCOUNT 28 = 0.000844 / (1/32768)
 pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 3) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (28<<8))
(AT91C_CKGR_MUL & (24<<16)));
  // Wait the startup time
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  //Selection of Master Clock and Processor Clock
  //select the PLL clock divided by 2
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK | AT91C_PMC_PRES_CLK_32;
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  for (i = 0; i < 8; i++) {
        pAIC->AIC_EOICR = 0;
      return;
}
Код программы, работающей с прерыванием FIQ, представлен ниже без изменений:
      Обработка FIQ прерывания
#include "AT91SAM7S256.h"
                                        //
                                             библиотека
                                                            определений для
AT91SAM7S256
#include "SAM7-P256.h"
                                             // библиотека определений для
периферии SAM7S-P256
#include "interrupt_utils.h" // библиотека для работы с прерываниями
#define ERAM (1)
                                     // память RAM
#ifdef ERAM
                                            // директивы компилятору, если
вызываемая процедура
#define ATTR RAMFUNC
                                     // обработки прерывания находится в
памяти RAM
#else
#define ATTR
#endif
#if 0
#define IENABLE
                                             /* Nested Interrupts Entry */
 __asm { MRS
                  LR, SPSR
                                 }
                                             /* Copy SPSR_irq to LR
                                                                          * /
 __asm { STMFD
                  SP!, {LR}
                                 }
                                             /* Save SPSR_irq
                                                                          */
 __asm { MSR
                                             /* Enable IRQ (Sys Mode)
                                                                          * /
                  CPSR_c, \#0x1F }
 __asm { STMFD
                                        /* Save LR
                 SP!, {LR}
                             }
#define IDISABLE
                                             /* Nested Interrupts Exit
   _asm { LDMFD
                  SP!, {LR}
                                 }
                                             /* Restore LR
                                                                          * /
                  CPSR_c, \#0x92 }
 __asm { MSR
                                             /* Disable IRQ (IRQ Mode)
                                                                          */
                  SP!, {LR}
 __asm { LDMFD
                                             /* Restore SPSR_irq to LR */
                               }
                SPSR_cxsf, LR }
                                       /* Copy LR to SPSR_irq
 __asm { MSR
```

```
//обработчик FIQ прерывания-----
 ----//
void NACKEDFUNC ATTR fiq_int (void)
{
                                                // указатель
     AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
                                                                 на
контроллер ввода/вывода PIO
                                                            //
     ISR ENTRY();
вспомогат. действия при входе в обработчик прерывания
     if ((pPIO->PIO_PDSR & LED1) == 0)
                                                 // если инпикатор
          pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                                      // то его надо
выключить
                                                            //
     else
     if ((pPIO->PIO_PDSR & LED1) == LED1)
                                                // если индикатор
LED1 не горит,
         pPIO->PIO_CODR = LED1;
                                                      // то его надо
включить
    ISR_EXIT();
                                                            //
возврат в основную процедуру
//предварительная настройка кнопок и контроллера прерываний AIC -----
----//
static void button_config(void)
{
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;// указатель на
контроллер ввода/вывода PIO
     volatile AT91PS_AIC pAIC = AT91C_BASE_AIC; // указатель
контроллер прерываний АІС
     volatile AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC; // указатель
контроллер управления питанием
     pPMC->PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOA);</pre>
                                                 //
                                                         разрешение
тактирования РІО для работы кнопок
     pPIO->PIO_ODR = SW1_MASK;
                                                      // вывод PIN19
работает на ввод (SW1)
     pPIO->PIO_PER = SW1_MASK;
подключение кнопки SW1
     pAIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_FIQ); //</pre>
                                                 запрещение
                                                               FIQ
прерываний
     pAIC->AIC_SVR[AT91C_ID_FIQ] = (unsigned long) fig_int;
     // вектор FIQ прерывания
     paic->aic_smr[at91c_id_fiq] = at91c_aic_srctype_ext_negative_edge
| 0; // режим обработки FIQ
     pAIC->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_FIQ); // установка в 0 бита FIQ
прерывания
     pAIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_FIQ);</pre>
                                          // разрешение
                                                               FIQ
прерываний
//предварительная настройка индикаторов-----
----//
static void led_config(void)
     volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOA;// указатель на
контроллер ввода/вывода PIO
     pPIO->PIO_OER = LED_MASK;
                                                       // выводы 17,
18 как выходы
    pPIO->PIO_PER = LED_MASK;
                                                       //
подключение индикаторов
    pPIO->PIO_PPUDR = LED_MASK;
                                                       // отключение
pull-up резисторов для индикаторов
```

```
pPIO->PIO_SODR = LED1;
                                                    // выключение
индикатора LED1
   pPIO->PIO_CODR = LED2;
                                                       включение
индикатора LED2
}
//главная процедура-----
int main()
{
     led_config();
                                                         //
вызов процедуры настройки индикаторов
                                                    //
    button_config();
                                                          вызов
процедуры настройки PIO и AIC
                                                         //
     while (1)
бесконечный цикл ожидания прерывания
}
```

Выводы: в результате выполнения лабораторной работы были получены знания об архитектуре микроконтроллеров SAM7, были изучены контроллеры ввода-вывода PIO, прерывания IRQ и FIQ. Также еще раз была проведена работа с последовательным каналом USART.