```
#include <req51.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
sbit RS=P1^7;
sbit RW=P1^6;
sbit E=P1^5;
sbit PIN LED = P1^1; // 呼吸灯
sbit PIN CLEAR = P3^4; // 清零
sbit PIN_BEE_BTN = P3^5; // 蜂鸣器按钮
sbit PIN BEE = P1^0;
void init(void);
void wc51r(uchar i);
void wc51ddr(uchar i);
void fbusy(void);
void showText(char *str);
void switchAndshow(int num);
void delay();
int num = 0; // 统计计时次数
int minutes = 0; // 分钟
int seconds = 0; // 秒种
int percent second = 0; // 百分秒
int flag = 0; // led信号灯
char * status_text[] = {"WAIT ","START","PAUSE","CLEAR"}; // 提示状态信息
int status = 0; // 状态代号
char * sound text[] = {"OFF","ON "}; // 声音提示状态信息
int sound = \overline{0}; // 是否开启声音,默认开启
void timer init()
                             //设置定时器1工作方式1
   TMOD=0x90;
   TH1 = (65536 - 9216) / 256;
                             //装初值,10毫秒
                                             10000*11.0592/12 = 9216
   TL1=(65536-9216)%256;
           //开总中断
   EA=1;
   EX0 = 1; // 外部中断0
   ITO = 1; // 外部中断0, 下降沿触发
   EX1 = 1; // 外部中断1
   IT1 = 1; // 外部中断1, 下降沿触发
          //开定时器1中断
   ET1=1;
   TR1=0;
            //关闭/启动定时器1
//初始化函数
void lcd init()
                     //清屏
   wc51r(0x01);
   wc51r(0x38);
                     //使用8位数据,显示两行,使用5×7的字型
                     //显示器开,光标关,字符不闪烁
//字符不动,光标自动右移一格
   wc51r(0x0c);
   wc51r(0x06);
//主函数
void main()
   SP=0x50;
   lcd init();
   timer init();
   status = 0;
   while (1)
      // 监听清零按钮
      if(!PIN CLEAR)
          status = 3;
```

```
minutes = 0; // 分钟
          seconds = 0; // 秒种
          percent second = 0; // 百分秒
          PIN BEE = 1;
                   //关闭/启动定时器1
          TR1=0;
                                    //装初值,10毫秒 10000*11.0592/12 = 9216
          TH1=(65536-9216)/256;
          TL1=(65536-9216)%256;
      }
      // 监听声音控制按钮
      if(!PIN BEE BTN)
        sound = 1;
      }else{
        sound = 0;
                         //写入显示缓冲区起始地址为第1行第2列
      wc51r(0x81);
      showText("S:");
      showText(status text[status]);
      showText(" VU:");
      showText(sound text[sound]);
                         //写入显示缓冲区起始地址为第2行第2列
      wc51r(0xc1);
      showText("TIME:");
      switchAndshow(minutes);
      showText(":");
      switchAndshow(seconds);
      showText(".");
      switchAndshow(percent second);
      PIN LED = flag; // 呼吸灯
   }
}
// 外部中断0 开始计时
void int_0(void) interrupt 0
  status = 1;
  TR1 = 1; //关闭/启动定时器1
}
// 外部中断1 暂停计时
void int 1(void) interrupt 2
  status = 2;
  PIN BEE = 1;
  TR1 = 0; //关闭/启动定时器1
// //定时器0
void T1 time()interrupt 3
  TH1 = (65536 - 9216) / 256;
                            //装初值,10毫秒 10000*11.0592/12 = 9216
  TL1=(65536-9216)%256;
                       //num每加1此判断是否到100次
  num++;
  percent second++;
                       //如果到了100次,说明1秒时间到
  if (num==100)
    percent second = 0;
    seconds++; // 秒钟++
    if(sound == 1)
      PIN BEE = flag; // 提示音
       PIN_BEE = 1;
    }
```

```
if(seconds == 60)
      seconds = 0;
      minutes++; // 分钟++
                                  //然后把num清零重新再计100次
    num = 0;
                           //让发光二极管状态取反
    flag = !flag;
}
// 数据转换函数-两位显示计数值
void switchAndshow(int num)
   // 00
   int shi = num / 10 ;
   int ge = num % 10;
   wc51ddr(shi + 48);
   wc51ddr(ge + 48);
// 显示文字
void showText(char *str)
while(*str)
   char cur = *str;
   str++;
   wc51ddr(cur);
}
//检查忙函数
void fbusy()
   P2=0Xff; RS=0; RW=1;
   E=0; E=1;
   while (P2&0x80) {E=0;E=1;}
                            //忙,等待
//写命令函数
void wc51r(uchar j)
{
   fbusy();
   E=0; RS=0; RW=0;
   E=1;
   P2=j;
   E=0;
//写数据函数
void wc51ddr(uchar j)
   fbusy();
   E=0; RS=1; RW=0;
   E=1;
   P2=j;
   E=0;
```