Totally Integrated
Automation Portal

02_Freigaben_Betriebsarten

FC_Freigaben_Betriebsarten [FC50]

FC_Freigaben_B	etriebsarten Eigenschaften						
Allgemein							
Name	FC_Freigaben_Betriebsarten	Nummer	50	Тур	FC	Sprache	SCL
Nummerierung	Manuell						
Information							
Titel		Autor		Kommentar		Familie	
Version	0.1	Anwenderdefi-					
		nierte ID					

Name	Datentyp	Defaultwert	Überwa- chung	Kommentar
Input				
Output				
▼ InOut				
InOut_iMeldungen	Int			
▼ Temp				
iMeldungen	Int			
Constant				
▼ Return				
FC_Freigaben_Betriebsarten	Void			

```
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007 // Prüfen der Sicherheit.
++++++++++
0009 // Globale Sicherheit generieren.
      "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Freigaben.bSicherheitOK
0010
                                                                       := "Globale_Daten_DB".Digital_In-
    puts.bNot Halt
0011
                                     AND "Globale_Daten_DB".Digital_Inputs.bRM_Lichtgitter;
0012
0013
0014
0015
0016 // Freigeben der Anlage zur Betriebsarten wahl.
0018
      "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Freigaben.bFrg_Allgemein := "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsart-
    en.Freigaben.bSicherheitOK;
0019
0020
0021
0022
0023
0024 //
0025 // Betriebsartenwahl.
0027
      // Prüfen ob Betriebsmerker gesetzt.
0028
     IF "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Freigaben. bFrg Allgemein
0029
      AND ("Globale Daten DB".Meldungen.iMeldungenHMI < 132000)
0030
0031
      // Betriebsarten auswahl.
0032
0033
       // Stop.
0034
        IF "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Betriebsarten. bStop THEN
0035
          "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart := 0;
0036
          "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb := FALSE;
0037
          "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Betriebsarten.bHandbetrieb := FALSE;
0038
          "Globale Daten DB".Meldungen.Meldungen.bStartbereit := True;
0039
        END IF;
0040
0041
        // Hand Betrieb.
0042
        IF "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Betriebsarten. bStartHand OR "Globale Daten DB". stVisu. bReferenzieren
     THEN
0043
          "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Betriebsarten. iBetriebsart := 10;
          "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Betriebsarten. bHandbetrieb := true;
0044
0045
          "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb := false;
0046
          "Globale Daten DB".Meldungen.Meldungen.bStartbereit := False;
        END IF;
0047
0048
0049
        // Automatik Betrieb.
        IF "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Betriebsarten. bStartAuto THEN
0050
0051
         IF (NOT "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Freigaben. bRef OK) THEN
0052
           #iMeldungen.%X3 := true;
0053
0054
           "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart := 20;
0055
           "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb := True;
```

```
Totally Integrated Automation Portal
```

```
0056
            "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bHandbetrieb := False;
0057
            "Globale Daten DB".Meldungen.Meldungen.bStartbereit := False;
0058
          END IF;
0059
         END IF;
0060
         IF ("Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb AND
0061
           NOT "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Freigaben. bRef OK) THEN
0062
           "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart := 0;
0063
           "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb := FALSE;
0064
         END IF;
0065
       ELSE
0066
         "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart := 0;
0067
         "Globale Daten DB".Freigaben Betriebsarten.Betriebsarten.bAutomatikbetrieb := FALSE;
0068
         "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Betriebsarten.bHandbetrieb := FALSE;
0069
0070
         "Globale_Daten_DB".Meldungen.Meldungen.bStartbereit := false;
0071
0072
         #iMeldungen.%X0 := NOT "Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Freigaben.bSicherheitOK;
0073
         #iMeldungen.%X1 := NOT "Globale_Daten_DB".Digital_Inputs.bRM_Lichtgitter;
0074
         #iMeldungen.%X2 := NOT "Globale_Daten_DB".Digital_Inputs.bNot_Halt; //
0075
       END IF;
0076
0077
0078
0079
0080 // Meldungen generieren.
++++++++++
0082
0083
       "Globale Daten DB". Meldungen. Meldungen. bStartbereit := "Globale Daten DB". Freigaben Betriebsarten. Freigaben. bSicher-
0084
    heitOK AND
0085
       ("Globale_Daten_DB".Freigaben_Betriebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart = 0) AND "Globale_Daten_DB".Freigaben_Be-
    triebsarten.Freigaben.bRef_OK;
0086
0087
      #iMeldungen.%X4
                         := false;
0088
      #iMeldungen.%X5
                         := false;
     #iMeldungen.%X6
0089
                         := false;
0090
     #iMeldungen.%X7
                         := false;
0091
      #iMeldungen.%X8
                         := false;
0092
0093
0094 // Meldungen.
0095 (*
0096 0 = Not Halt Kette unterbrochen.
0097 1 = Startbereit.
0098 2 = Nothaltkreis unterbrochen.
0099 3 = Automatikstart ohne Referenz.
0100 *)
0101
0102
0103 // Zuweisung der Meldungen.
0104
      #InOut iMeldungen:= #iMeldungen;
0105
0106
0107
```

Symbol	Adresse	Тур	Kommentar
"Globale_Daten_DB".Digital_In- puts.bNot_Halt	%DB10.DBX2788.2	Bool	Nothalt 1= OK
"Globale_Daten_DB".Digital_In- puts.bRM_Lichtgitter	%DB10.DBX2788.3	Bool	Lichtgitter 1= OK
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be- triebsarten.Betriebsarten.bAutoma- tikbetrieb	%DB10.DBX2.4	Bool	1 = Automatik
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be- triebsarten.Betriebsarten.bHandbe- trieb	%DB10.DBX2.3	Bool	1 = Handbetrieb
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be-triebsarten.Betriebsarten.bStartAuto	%DB10.DBX2.1	Bool	Starte Automatikbetrieb
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be-triebsarten.Betriebsarten.bStartHand	%DB10.DBX2.0	Bool	Starte Handbetrieb
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be-triebsarten.Betriebsarten.bStop	%DB10.DBX2.2	Bool	Stoppe Anlage
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be- triebsarten.Betriebsarten.iBetriebsart	%DB10.DBW4	Int	0 = keine , 10 = Hand, 20 = Auto
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be- triebsarten.Freigaben.bFrg_Allge- mein	%DB10.DBX0.0	Bool	1 = Ok für Betriebsart (Hand, Auto
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be- triebsarten.Freigaben.bRef_OK	%DB10.DBX0.1	Bool	1 = Referenzierung ist OK
"Globale_Daten_DB".Freigaben_Be-triebsarten.Freigaben.bSicherheitOK	%DB10.DBX0.2	Bool	1 = Sicherheit vorhanden
"Globale_Daten_DB".Meldungen.iM- eldungenHMI	%DB10.DBD32	DWord	Sammlung aller Meldungen
"Globale_Daten_DB".Meldungen.Meldungen.bStartbereit	%DB10.DBX6.0	Bool	Startbereit für meldungen und MLA steuerung
"Globale_Daten_DB".stVisu.bReferen- zieren	%DB10.DBX303.0	Bool	Referenzieren Starten
#iMeldungen		Int	
#iMeldungen.%X0		Bool	

T-4 III				
Totally Integrated Automation Portal				
mhol	Adresse	Typ	Kommentar	
mbol Meldungen.%X1	Auresse	Typ Bool	Kommentar	
Meldungen.%X2		Bool		
Moldungen, MAZ		Pool		
Meldungen.%X3		Bool		
Meldungen.%X4		Bool		
Meldungen.%X5		Bool		
Meldungen.%X6		Bool		
Meldungen.%X7		Bool		
Meldungen.%X8		Bool		
nOut_iMeldungen		Int		