

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО"

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ






г. Санкт-Петербург 2025 г.

Содержимое

	<mark>екст задания</mark>		
	1.1 Цель задания	3	
	1.2 Задачи		
2	Выполнение	3	
	2.1 Описания функции		
	2.2 Демонстрация	5	
3	Вывод	5	



1 Текст задания

1.1 Цель задания

Познакомиться с принципами организации ввода/выводе без операционной системы на примере компьютерной системы на базе процессора с архитектурой RISC-V и интерфейсом OpenSBI с использованием эмулятора QEMU.

1.2 Задачи

- 1. Реализовать функцию putcharвывода данных в консоль;
- 2. Реализовать функцию getchar для получения данных из консоли;
- 3. На базе реализованных функций putchar и getchar написать программу, позволяющую вызывать определенные вариантом функции OpenSBI посредством взаимодействия пользователя через меню;
- 4. Запустить программу и выполнить вызов пунктов меню, получив результаты их работы;
- 5. Оформить отчет по работе в электронном формате.

№ варианта	Пункты меню
1	(20)/2 $(26)/7$
	1. Get SBI specification version
	2. Get number of counters
	3. Get details of a counter(должно быть возможно задавать номер счетчика)
	4. System Shutdown

2 Выполнение

Сслыка на репозиторию: GitHub

2.1 Описания функции

```
1. putchar():
```

```
#define SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR 0x01

void
putchar(char ch)
{
    sbi_call(ch, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_ECALL_0_1_PUTCHAR);}
```

Легаси расширение, которое выводит символ, принятый из аргумента. Является блокирующей функцией, т.е. до вывода текущего символа не будет выведен следующий.

2. getchar():

```
#define SBI_ECALL_0_1_GETCHAR 0x02
int
getchar(void)
{
```

```
struct sbiret ret;
do {
    ret = sbi_call(0, 0, 0, 0, 0, 0, SBI_ECALL_0_1_GETCHAR);
} while (ret.error == -1);
char ch = (char) ret.error;
return (int)ch;
}
```

Легаси расширение, который принимает символ, введённый пользователем. В отличии от предыдущей, эта функция является неблокирующей, т.е. она будет ждать до тех пор (путём возврата -1), пока пользователь не вводит символ через клавиатуру.

3. Интерфейс вызова функций OpenSBI:

```
struct sbiret
sbi_call(long arg0, long arg1, long arg2, long arg3, long arg4, long arg5, long fid, long eid)
    register long a0 __asm__("a0") = arg0;
    register long a1 __asm__("a1") = arg1;
    register long a2 __asm__("a2") = arg2;
    register long a3 __asm__("a3") = arg3;
    register long a4 __asm__("a4") = arg4;
    register long a5 __asm__("a5") = arg5;
    register long a6 __asm__("a6") = fid;
    register long a7 __asm__("a7") = eid;
    __asm__ _volatile__("ecall"
                    : "=r"(a0), "=r"(a1)
                     : "r"(a0), "r"(a1), "r"(a2), "r"(a3), "r"(a4), "r"(a5), "r"(a6), "r"(a7)
                    : "memory");
    return (struct sbiret){.error = a0, .value = a1};
}
  • a0-a5 (arg0-arg5) — аргументы, передаваемые вызову.
  • a6 (fid) — ID функции.
  • a7 (eid) — ID расширения.
  • get_sbi_version() получает версию спецификации. Minor-версия закодирована в последних
    24 битах численного значения, возвращаемого вызовом, а Мајог — в предстоящих 7
    битах. Для этого в функции есть дополнительные битовые операции.
  • get_num_counters() получает число счётчиков в ОС. Они доступны в read-only режиме.
  • get_counter_details() получает специфичные детали одного счётчика. Пользователь
    вводит номер счётчика, который передаётся в вызов интерфейса. В итоге выводится
    такие информации, как подлежащее число CSR (Control and Status Register), ширина
    счётчика и тип (аппаратура или прошивка).
```

• system_shutdown() завершает работу системы.

2.2 Демонстрация

```
=qemu-system-riscv32
  CE-clang
CFLAGS='-std=c11 -02 -g3 -Wall -Wextra --target=riscv32 -ffreestanding -nostdlib'
clang -std=c11 -02 -g3 -Wall -Wextra --target=riscv32 -ffreestanding -nostdlib -Wl,-Tkernel.ld -Wl,-Map=kernel.map -o kernel.elf kernel.c
qemu-system-riscv32 -machine virt -bios default -nographic -serial mon:stdio --no-reboot -kernel kernel.elf
 OpenSBI v1.2
Platform Name
Platform Features
Platform HART Count
Platform IDI Device
Platform Console Device
Platform Console Device
Platform HSM Device
Platform HSM Device
Platform Reboot Device
Platform Reboot Device
Platform Reboot Device
Flamware Base
Firmware Sase
Runtime SBI Version
                               riscv-virtio,qemu
                               aclint-mswi
                               aclint-mtimer @ 10000000Hz
semihosting
                               sifive_test
sifive_test
0x80000000
208 KB
1.0
 Domain® Name
Domain® Boot HART
Domain® HARTs
Domain® Region®®
Domain® Region®
Domain® Region®
Domain® Next Address
Domain® Next Argl
Domain® Next Mode
Domain® SysReset
                              root

0

0*

0*020000000-0x0200ffff (I)

0x80000000-0x8003ffff ()

0x80000000-0xffffffff (R,W,X)

0x80200000

0x87000000

5-mode

yes
Boot HART ID
Boot HART Domain
                                                0
                                                                      Счётчик: 5
                                             : root
                                                                     Детали:
Boot HART Priv Version
Boot HART Base ISA
                                             : v1.10
                                                                     Тип: Прошивка
                                             : rv32imafdc
                                                                     CSR и ширина не применимы для прошивки.
Boot HART ISA Extensions
                                           : time
Boot HART PMP Count
                                            : 16
                                                                     Меню OpenSBI:
Boot HART PMP Granularity : 4
                                                                     1. Get SBI specification version
Boot HART PMP Address Bits: 32
                                                                     2. Get number of counters
Boot HART MHPM Count
Boot HART MIDELEG
                                            : 0
                                                                         Get details of a counter
                                             : 0x00000222
                                                                         System shutdown
Boot HART MEDELEG
                                               0x0000b109
                                                                     Введите опцию:
Меню OpenSBI:
1. Get SBI specification version
                                                                     акой опции нет. Попробуйте снова.

    Get number of counters
    Get details of a counter

                                                                     Меню OpenSBI:
4. System shutdown
                                                                     1. Get SBI specification version
Введите опцию:
                                                                         Get number of counters
Get details of a counter
                                                                     4. System shutdown
Версия SBI: 1.000
                                                                     Введите опцию:
Меню OpenSBI:
1. Get SBI specification version
                                                                     Введите число счётчика: 2

    Get number of counters
    Get details of a counter

                                                                     Счётчик: 2
4. System shutdown
                                                                     Детали:
Введите опцию:
                                                                     Тип: Аппаратура
                                                                     CSR: 3074
Число счётчиков: 19
                                                                     Ширина: 64 биты
Меню OpenSBI:
                                                                     Меню OpenSBI:
1. Get SBI specification version
                                                                     1. Get SBI specification version

    Get number of counters
    Get details of a counter

                                                                     2. Get number of counters
                                                                     3. Get details of a counter
4. System shutdown
                                                                     4. System shutdown
Введите опцию:
                                                                     Введите опцию:
                                                                     Завершение работы системы...
Введите число счётчика: 5
                                                                      olatinum@XVII-STAR-PLATINUM:~/io/lab1$
```

3 Вывод

В рамке этой лабораторной работы я ознакомился с процессом создания драйверов устройств без использования ОС.