第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛 嵌入式设计与开发科目 模拟试题

第二部分 程序设计试题(70分)


1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天嵌入式竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 请注意: 程序编写、调试完成后,选手需通过考试系统提交其自行编写的最终版本的. c、. h 源文件和. axf 文件。其中. axf 文件是成绩评审的依据,要求以准考证号(8位数字)命名。

说明:

- 需提交的源文件是指选手工程文件中自行编写或修改过的. c 和. h 文件。资源数据包中原有的选手未修改过的. c、. h 源文件和其他文件不需要上传考试系统。
- .axf 文件是由 Keil 集成开发环境编译后生成的, 选手可以在工程文件相应的 输出文件夹中查找。
- 请严格按照 1.3 要求进行文件提交,不符合以上文件提交要求的作品将被评 为零分或者被酌情扣分。

2、硬件框图



3、功能描述

3.1基本功能

- 1) 测量竞赛板上电位器 R37 输出的模拟电压信号 V_{R37}, 并通过 LCD 实现数据的实时显示。
- 2) 通过按键完成显示界面切换、参数设置等功能。
- 3) 支持通过串口进行参数设置的功能。
- 4) 通过 LED 指示灯完成状态指示功能。
- 5) 设计要求
 - 电压数据刷新时间: ≤0.5 秒。
 - 按键响应时间: ≤0.1 秒。
 - 根据试题要求设计合理的电压数据采样频率,并对 ADC 采样到的电压数据进行有效的数字滤波。

3.2显示功能

1) 数据界面

通过液晶屏显示三个数据项,包括:界面名称 Data、电位器 737 输出的电压值 V 和计时结果 T,电压值保留小数点后 2 位有效数字。




图 2 数据界面图示

2) 参数界面

理过液晶屏显示三个数据项,包括界面名称 Para、电压参数 Vmax 和 Vmin。电压参数保留小数点后 1 位有效数字。




图 3 参数界面图示

显示说明

- 显示背景色(BackColor): 黑色。
- 显示前景色(TextColor): 白色。

- 请严格按照图示要求设计各个信息项的名称(区分字母大小写)和行列位置。
- 计时结果以秒为单位,计时条件下数据实时刷新。

计时说明

- 1) 当电位器 R37 的输出电压上升到 Vmin 时,开始计时,直到电压上升到 Vmax 结束计时。
- 2) 满足开始计时条件,计时时间重置为0秒,并以分为单位开始计时。




图 4 计时条件说明 1

如图 4 所示的电压变化曲线中,从 t1 时刻开始以秒为单位计时,直到 t2 时刻触发停止计时条件,停止计时; t3 时刻重新触发计时(计时时间重置为 0),直到 t4 时刻停止计时。




图 5 计时条件说明 2

如图 5 所示的电压变化曲线中,从 t1 时刻开始以秒为单位计时, t2 时刻再次触发计时条件,重置计时时间为 0,直至 t3 时刻结束让时。

3.3 按键功能

- 1) B1: 界面切换按键, 切换选择数据界面或参数界面。
- 2) B2: 每次按下 B2 按键. Vmax 参数加 0. 1V, 当参数加到 3. 3V, 再次按下 B2 后返回 0. 0V。
- 3) B3: 每次按下B3 按键, Vmin 参数加 0. 1V, 当参数加到 3. 3V, 再次按下B2 后返回 0. 0V。
- 4) 当设备从参数界面退出,返回数据界面时,自动判断当前设置的参数是否合理,如参数合理则使之生效,如不合理,则弃用本次设置的参数,使用进入

参数界面前的原参数。

备注:

- B2 和 B3 按键仅在参数设置界面有效。
- 要求 Vmax ≥ Vmin + 1V。
- 要求 Vmax、Vmin 可设置范围为 0.0V-3.3V。

3.4 串口通信功能

- 1) 使用 STM32 USART2 完成串口功能。
- 2) 通信波特率: 9600bps。
- 3) 串口参数设置命令: "Vmax,Vmin" 例如: "3.2,1.4", 将电压参数 Vmax 和 Vmin 分别设置为 3.2V 和 1.4V。 备注: 示例中的双引号为字符串标识, 非参数设置命令内容。
- 4) 如通过串口接收到的指令存在格式或逻辑错误,设备不执行该条命令。

3.5 LED 指示灯功能

- 1) (LD1, 若当前触发了计时功能, 且计时尚未结束, LD1 发亮, 否则 LD1 熄灭
- 2) LD2, 若通过按键设置的参数不合理, LD2 点亮, 直至下次设置了正确的参数 后熄灭。

3.6 初始状态说明

- 1) 上电后,默认处于数据界面。
- 2) 上电默认参数:

• Vmax: 3.0V

• Vmin: 1.0V