# 第十一届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 省赛

# 第二部分 程序设计试题 (70分)


# 1、基本要求

- 1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台,完成本试题的程序设计与调试。
- 1.2 选手在程序设计与调试过程中,可参考组委会提供的"资源数据包"。
- 1.3 请注意: 程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件。选手提交的工程文件应是最终版本,要求 Keil 工程文件以准考证号(8位数字)命名,工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件,该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。
- 1.4请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

# 2、 竞赛板配置要求

- 2.1将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。
- 2.2键盘工作模式跳线 J5 配置为 KBD 按键模式。
- 2.3扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。
- 2.4请注意: 选手需严格按照以上要求配置竞赛板,编写和调试程序,不符合以上 配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

### 3、 硬件框图



1/4

# 4、功能描述

#### 4.1基本功能

- 1) 使用 PCF8591 芯片测量 AIN3 通道上获取的电压信号(电位器 Rb2 输出电压) V<sub>AIN3</sub>。
- 2) 通过数码管实现数据、计数和参数设置三个界面的显示,界面可通过按键 切换。
- 3) 通过 E2PROM 实现参数的掉电存储功能。
- 4) 通过按键实现界面切换、计数清零、参数设置等功能。
- 5) 通过 LED 指示灯实现超时等状态提醒等功能。
- 6) 设计要求
  - 电压数据刷新时间: ≤0.5秒。
  - 电压数据采样时间: ≤0.1 秒。
  - 显示界面切换时间: ≤0.3 秒。
  - 参数存储占用 E2PROM 一个字节,存储位置: AT24C02 内部地址 0。
  - 电压参数可设置范围: 0≤V<sub>P</sub>≤5.0。

#### 4.2显示功能

#### 1) 数据界面

数据界面如图 2 所示,显示内容包括提示符 U 和 PCF8591 芯片 AIN3 通道采集到的电压值 VAIN3,电压数据单位为 V,保留小数点后 2 位有效数字。

U	8	8	8	8	3.	2	4
提示符	熄灭				$V_{AIN3} = 3.24V$		

图 2 数据显示界面

2) 参数界面如图 3 所示,显示内容包括提示符 P 和电压参数。

P	8	8	8	8	3.	0	0
提示符	熄灭				$V_P = 3.00V$		

图 3 参数设置界面

# 3) 计数界面

计数界面如图 4 所示,显示内容包括提示符 N 和计数值。

N	8	8	8	8	8	1	2
提示符	计数值: 12						

计数值加1条件:




图 5 计数值加 1 触发条件

# 4.3按键功能

- 1) 按键功能说明
  - S12: 定义为"显示界面切换"按键,按下S12按键,切换选择数据、 参数和计数界面,按键S12切换模式如图6所示:



图 6 界面切换模式

- S13: 定义为"清零"按键,按下S13按键可将当前计数值清零。
- S16: 定义为"加"按键,按下S16按键,电压参数 V<sub>P</sub>增加 0.5V;增加 0.5V;增加 0.00V 后,再次按下S16按键返回 0.00V。
- S17: 定义为"减"按键,按下S17按键,电压参数 V<sub>P</sub>减小 0.5V;减小到 0.00V 后,再次按下S17按键返回 5.00V。
- 2) 按键功能设计要求
  - 按键 S16 和按键 S17 的加、减功能仅在参数设置界面有效。
  - 按键 S13 清零功能仅在计数界面有效。
  - 合理设置参数边界范围, 防止出现参数越界。
  - 从参数界面退出时,将电压参数 V<sub>P</sub>放大 10 倍后(V<sub>P</sub>\*10),保存到 E2PROM 存储器 (内部地址 0),占用一个字节。

# 4. 4LED 指示灯功能

- 1) 指示灯 L1: 当 VAIN3 < VP 的状态持续时间超过 5 秒时, L1 点亮, 否则熄灭。
- 2) 指示灯 L2: 当前计数值为奇数时, L2 点亮, 否则熄灭。
- 3) 指示灯 L3: 连续 3 次以上(含 3 次)的无效按键操作触发 L3 点亮,直到

出现有效的按键操作, L3 熄灭。

# 4.5初始状态说明

- 1) 初始状态上电默认处于数据显示界面,计数值为0,指示灯L2熄灭。
- 2) 设备上电后,应自动从 E2PROM 内部地址 0 读出数据,并将该数据处理为电压参数  $V_P$ 。