# 天津大学

# 串口通信与 LCD 显示



专业: 生物医学工程

年 级: 2022 级

班 级: 1班

姓 名: 张台忍

学 号: 3022202299

邮 箱: <u>ztr8526@gmail.com</u>

2024年5月4日

# Contents

串口通信与 LCD 显示	1
一 实验目的	
二 实验设备	
三 实验内容	
2 需求分析	
3 硬件电路搭建	
4 代码编写	
5 <i>LCD</i> 1602的配置	
6 调试记录	
7 结果与讨论	

# 一 实验目的

- 1. 掌握C51编写串口中断函数的方法
- 2. 掌握LCD1602使用方法

# 二实验设备

PC 微机一台, Keil C51集成开发环境一套, 51 单片机开发仪

# 三 实验内容

本实验流程图




图 0 流程图

## 1 建立Keil工程

在Keil中,参照实验0的方法,建立C51工程,然后新建C语言程序,编译通过后进行接下来的操作。

## 2 需求分析

本次实验有两个需求, 描述如下:

1. 将接收到的字符回传给计算机,其中小写字母转换为大写字母,其他回传字符不变.

2. 将接收到的可显示字符(一律转为大写)显示在LCD1602液晶屏上.

对于需求1,可以使用串口中断函数,当有数据传入时,触发串口中断,中断函数中将接收到的数据传回电脑.

紧接着需求2,可以将需求1中接收到的数据存起来,然后调用*LCD*1602的显示函数,将字符显示在液晶屏上.

## 3 硬件电路搭建

参考原理图连接硬件电路,连接图如下.



图 1 硬件电路连接

本次实验硬件电路简单,只需要把LCD1602插上即可.

## 4 代码编写

完成硬件电路搭建后,即可开始编写代码.

首先编写需求1的代码. 使用串口中断之前应该先初始化串口并打开中断. 代码如下:

```
    void UART_Init()

2. {
                    //配置 serial control
       SCON=0x50;
3.
      PCON = 0x80;
      TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
5.
      TMOD |= 0x20; //设置定时器模式
6.
7.
      TL1 = 0xF3;
                    //设定定时初值
      TH1 = 0xF3;
                   //设定定时器重装值
8.
       ET1 = 0;
                    //禁止定时器1中断
10.
      TR1 = 1;
                    //启动定时器1
11.
      EA=1;
12.
      ES=1;
                    //打开中断
13. }
```

此代码是针对晶振为12MHz, 波特率为4800设置的初始化代码, 若是不同的晶振和波特率, 需要调整其中参数.

初始化完成后,即可在main.c文件中编写中断函数,代码如下.

```
    char str[32]="";

static char index=0;
3. void UARTFunction() interrupt 4
4. {
5.
       if(RI==1)
6.
7.
           char rev=SBUF;
8.
           RI=0;
9.
           if(rev>=97 && rev<=122)
                                        //小写转大写
10.
11.
               UART SendByte(rev-32); //回传
12.
               str[index]=rev-32; //存储接收的数据
13.
           }
14.
           else
15.
           {
16.
               UART_SendByte(rev); //回传
                                      //存储接收的数据
17.
               str[index]=rev;
18.
           }
19.
           index++;
20.
21. }
```

这段代码使用str存储接收到的数据,使用index来实现对str不同位的定位. 代码中利用ASCII码大小写字母相差32实现小写字母转大写字母. 另外,用到了函数UART\_SendByte()函数把接收到的字符又传回电脑. 下面是函数UART\_SendByte()的具体实现.

```
1. void UART_SendByte(unsigned char Byte)
2. {
3. SBUF=Byte;
4. while(TI==0); //TI=1 时发送
5. TI=0; //清空
6. }
```

以上就实现了单片机接收字符并将小写字母转大写字母,并且把接收到的传回电脑.

接下来是编写需求2的代码.

需求2要用到*LCD*1602,对于*LCD*1602的配置较为复杂.下节独立讨论,此处 先使用下节要实现的函数.需求2在*main()*函数中实现,具体代码如下.

```
9. else
10. {
11. LCD_ShowString(2,1,&str[16]);//长度超过 16 显示在第二行
12. if(index>32) index=0;//长度超过 32 索引置 0
13. }
14. }
15. }
```

此代码将串口传入单片机的字符显示在*LCD*屏幕上,多次传入会在后续显示,若传入的数据长度超过 32,会从首个字符开始覆盖.

接下来将实现对LCD1602的配置.

# 5 LCD1602的配置

本实验使用的*LCD*1602是16脚带背光的. 首先查阅*LCD*1602数据手册, 对其引脚进行说明.

编号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	数据
2	VDD	电源正极	10	D3	数据
3	VL	液晶显示偏压	11	D4	数据
4	RS	数据/命令选择	12	D5	数据
5	R/W	读/写选择	13	D6	数据
6	Е	使能信号	14	D <b>7</b>	数据
7	DO	数据	15	BLA	背光源正极
8	D1	数据	16	BLK	背光源负极

表 1 LCD1602引脚说明

通过以上引脚功能,即可实现对LCD1602的操作.以下是对应的功能表.

					• • •	`					
序号	指令	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO
1	清屏	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	归位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	*
3	输入方式设置	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S
4	显示开关控制	0	0	0	0	0	0	1	D	C	В
5	光标,画面位移	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	*	*
6	功能设置	0	0	0	0	1	DL	N	F	*	*
7	CGRAM 地址设置	0	0	0	1	A5	A4	А3	A2	A1	AO
8	DDRAM 地址设置	0	0	1	A6	A5	A4	A3	A2	A1	AO
9	读 BF 及 AC 值	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	ACO
10	写数据	1	0	Data							
11	读数据	1	1	Data							

表 2 LCD1602指令

通过赋值对应的引脚,即可实现不同功能.

首先实现写入命令函数, 该函数实现对LCD1602下达不同的指令. 代码如下.

```
1. //引脚配置:
2. sbit LCD RS=P2^6;
3. sbit LCD_RW=P2^5;
4. sbit LCD EN=P2^7;
5. #define LCD DataPort P0
void LCD WriteCommand(unsigned char Command)
8. {
9.
       LCD RS=0;
                               //赋值 RS
10.
       LCD RW=0;
                               //赋值 R/W
                              //写入指令
11.
       LCD DataPort=Command;
12.
       LCD EN=1;
                              //使能 LCD
13.
       LCD_Delay();
14.
                               //关闭使能
       LCD_EN=0;
15.
       LCD_Delay();
16.}
```

通过这个代码可以对LCD实现不同的指令写入.

再实现写入数据的函数. 此函数与上一函数类似. 只需要参照功能表赋值不同的*RS*和*R/W*即可.

```
    void LCD WriteData(unsigned char Data)

2. {
3.
       LCD RS=1;
                               //赋值 RS
4.
       LCD RW=0;
                               //赋值 R/W
5.
       LCD DataPort=Data;
                               //写入数据
6.
       LCD_EN=1;
                               //使能 LCD
7.
        LCD Delay();
8.
       LCD EN=0;
                                //关闭使能
9.
        LCD_Delay();
10.}
```

由于*LCD*1602有两行多列,为了实现在不同的列显示字符的功能,我们还需要操作光标,使光标到达不同的位置开始显示.下面的代码实现设置光标到不同的位置.

```
    void LCD_SetCursor(unsigned char Line, unsigned char Column)

2. {
3.
        if(Line==1)
                            //第一行
4.
       {
5.
            LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1));
6.
7.
        else if(Line==2)
                            //第二行
8.
            LCD_WriteCommand(0x80|(Column-1+0x40));
9.
10.
11. }
```

完成以上函数,即可开始初始化*LCD*1602,只需要下达不同的指令即可,代码如下.

```
1. void LCD_Init()
2. {
3. LCD WriteCommand(0x38);//人位数据接口,两行显示,5*7 点阵
```

```
4. LCD_WriteCommand(0x0c);//显示开,光标关,闪烁关
5. LCD_WriteCommand(0x06);//数据读写操作后,光标自动加一,画面不动
6. LCD_WriteCommand(0x01);//光标复位,清屏
7. }
```

以上就是LCD1602的配置代码. 可利用上述代码实现不同的显示功能.

若要在某行某列显示字符,可通过以下代码实现.

```
1. void LCD_ShowChar(unsigned char Line,unsigned char Column,char Char)
2. {
3. LCD_SetCursor(Line,Column); //把光标放在line, column 处
4. LCD_WriteData(Char); //写入数据显示
5. }
```

若要显示字符串,加循环即可.

```
1. void LCD_ShowString(unsigned char Line,unsigned char Column,char *String)
2. {
3.    unsigned char i;
4.    LCD_SetCursor(Line,Column);
5.    for(i=0;String[i]!='\0';i++)
6.    {
7.        LCD_WriteData(String[i]);
8.    }
9. }
```

通过以上代码,就实现了LCD1602的配置和显示功能.

#### 6 调试记录

调试过程中,若只接收和发送单个字符,实现起来特别简单.因此我想实现对字符串的收发.由于*C*语言对字符串的支持不像其他高级语言一样完备,对字符串的操作本质上还是操作字符.以下是对不同的代码的改进.

单片机像电脑发送字符串代码.

```
1. void UART_SendStr(unsigned char *Str)
2. {
3.    while(*Str!=0)
4.    {
5.        SBUF=*Str;
6.        while(TI==0);
7.        TI=0;
8.        Str++;
9.    }
10. }
```

本质就是遍历字符串,将每一个字符都传回电脑.

接收字符串的代码在第3节已经给出. 直接使用了鲁棒性更好的代码, 既可以接收字符, 又能接收字符串.

## 7 结果与讨论

实验结果现象如图所示.



图 2 实验现象




图 3 串口助手现象

本次实验实现了串口和*LCD*1602的使用. 将串口接收到的数据显示在*LCD*屏幕上. 进一步加深了对中断的理解, 并通过操作字符到操作字符串的扩展练习优化了单片机程序设计思路.