

Pamiętać że będziemy używać manchester czyli każde 0 w tym pliku to tak naprawdę 01 a każde 1 to tak naprawdę 10

idle: docelowo **111111**, ale dekodery może się pogubić i odbierać to jako **000000**, nie ma to dla nas znaczenia bo istnieje preambuła

preambuła+bity start (6+2 bitów) 01010100

header (3 bity)

Handshake: fizyczny switch na płycie czy jest źródłem czy odbiornikiem, jeśli łączą się 2 te same typy - przerwanie łączności.

000 - Capabilities (co ma źródło)

001 - Request (co chce odbiornik)

010 - Accept (zgoda źródła)

011 - Denied (odmowa źródła)

Dane użytkowe:

100 - tekst

101 - test1

110 - test2

111 - test3

dane (8 bitów)

Handshake:

chce/daje np

0000 0001 5V 1A

0000 0010 9V 2A

0000 0100 20V 5A

Można również początkowe bity zaimplementować do negocjacji częstotliwości

Dane użytkowe:

użytkownik jest w stanie wpisać całe zdanie i potem wysyłamy to literka po literce w kodzie ASCII

bit parzystości (1 bit) 0 jeśli liczba 1 parzysta, 1 jeśli nieparzysta

bit stopu (1 bit) po prostu 1

synchronizacja przy każdym bicie bo mamy oversampling 16x, zbocze zawsze powinno być w połowie, jak nie to korygujemy

sprawdzamy w 0.2 trwania bitu i w 0.8 trwania bitu, jak mamy 1 i 0 to znaczy że 1 jak mamy 0 i 1 to znaczy że 0, jak mamy 1 i 1 albo 0 i 0 to oznacza błąd i przerwanie nadawania.

Dodatkowo sprawdzamy kiedy było zbocze użytkowe które miało być około 0.5, tam gdzie ono było to jest nasze nowe 0.5