Diseño de un módulo para control de 8 servos y 5 canales analógicos por bus I²C

Alejandro Alonso Puig — mundobot.com Octubre 2003

Introducción	
Diseño Electrónico	2
Diseño del software	
Registros Comandos I ² C	<i>.</i>
Escritura registro	
Lectura Registro	
Cuerpo del programa	
Código fuente	
Eiemplo de Master	21

Introducción


El siguiente informe técnico describe el diseño, tanto desde el punto de vista electrónico, como informático de un placa para control por bus I²C de 8 servos estándar de radiocontrol y 5 entradas analógicas (Conversión analógica/digital).

Las características principales del módulo presentado son las siguientes:

- Actúa como Slave permitiendo seleccionar mediante switches dip la dirección que utilizará en la red I²C.
- Se puede establecer mediante bus I²C tanto la posición deseada de cada servo, como el sentido de giro y el Offset.
- Se puede leer por bus I²C el valor digital (8 bits) correspondiente a cualquiera de las 5 entradas analógicas de las que dispone..


La ventaja que se obtiene con este tipo de módulos es precisamente el control por bus I²C que permite tener varios módulos de este tipo

conectados al mismo bus. De esta manera pueden controlarse gran cantidad de servos desde un controlador principal sin apenas sobrecarga en el mismo. Adicionalmente se tiene medida de valores analógicos, muy útil para determinado tipo de sensores.



Diseño Electrónico

El módulo está compuesto básicamente por en un microcontrolador PIC 16F876 de Microchip funcionando a 4Mhz.



Este microcontrolador posee un módulo MSSP que permite el control de las comunicaciones I^2C por Hardware. Se utilizan los pines SCL (RC3) y SDA (RC4) conectados a resistencias Pull-Up de $10K\Omega$ para las comunicaciones I^2C .

Adicionalmente posee un grupo de cinco conversores analógico digitales (A/D) que pueden soportar entradas analógicas entre 0 y 5 voltios. Los valores analógicos serán relativos a la masa del circuito, por lo que la masa del elemento cuya señal analógica se quiera medir deberá estar conectada a la masa del modulo que presentamos.

Existen 4 entradas (RB2-RB5) conectadas a un switch-dip cuádruple. Solo las dos inferiores (RB2, RB3) son utilizadas por el firmware actual


y permitirán seleccionar diferentes direcciones I^2C para evitar coincidencia de direccionamiento con otros dispositivos (entre 01110000 [0x70] y 01110110 [0x76]).

Tiene doble entrada de alimentación, una para los servos y otra para la lógica. Utilizar doble alimentación no es obligatorio, aunque si es recomendable para evitar interferencias en el funcionamiento de la lógica. En cualquier caso el módulo incluye un regulador de tensión a 5 voltios (7805) que puede ser activado o desactivado mediante jumper, según se vaya a alimentar el circuito con 5 voltios o más. Obviamente la masa de ambas tomas de alimentación es común.


Finalmente los pines MCLR, RB6 y RB7 se han llevado junto con la masa a un conector cuádruple con el fin de permitir la programación del chip una vez montado en placa (Programación ICP).

Las salidas para el control del los servos incluyen resistencias de 330Ω para prevenir daños en el microcontrolador en caso de exceso de consumo en el circuito interno de los servos.

El circuito no está protegido en caso de conectar la alimentación incorrectamente, por lo que se ha de prestar atención a la polaridad.



El esquema electrónico completo se muestra a continuación.



Diseño del software

El software ha sido desarrollado en ensamblador para PIC16F876.

El módulo está configurado para producir una interrupción cada vez que se desborda el timer TMR0 o cada vez que se produce un evento I²C. Al atender dicha interrupción verifica cual de los dos tipos es y actúa en consecuencia:

- ✓ El TMR0 se configura con un valor adecuado para que se desborde cada 20msg, que es el tiempo en el que se ha de refrescar el valor PWM enviado a los servos. Cuando produce se interrupción de este tipo, se atienden los 8 servos secuencialmente, vigilando asimismo si se produce simultáneamente un evento I²C. En caso de producirse, se forzará la parada de la señal de reloj I²C para que el Master no envíe más información hasta que se tenga tiempo de atender el evento que ha llegado. Así se impiden overflows.
- ✓ Si el evento que ha producido la interrupción es I²C, se atenderá en la rutina "SSP_Handler", que verificará la adecuada llegada de tramas y se ocupará de actualizar o leer una serie de registros de los que hablaremos más adelante y que serán los responsables del funcionamiento del módulo

Registros

El módulo contiene una serie de registros que pueden ser accedidos desde un Master por I²C. Algunos de estos registros son solo de lectura, mientras que otros son de escritura.

Mediante el manejo de estos registros se obtiene toda la funcionalidad del módulo. A continuación describimos dichos registros: • **Modo:** Este registro permite al Master especificar el modo de funcionamiento de cada servo: Normal (giro normal) y Reverse (sentido inverso)

Cada bit representa un servo. Así por ejemplo, si Modo es 10010100, los servos 0, 1, 3, 5 y 6 girarán en sentido normal y los servos 2, 4 y 7 funcionarán en sentido inverso.

Por defecto este registro vale 0, con lo que todos los servos giran en sentido normal.

Offset: Es un registro de solo escritura cuyo valor por defecto es 70. Permite ajustar la posición cero del servo. Es decir, debido a que cada modelo de servo tiene unas características diferentes, la posición cero de dos servos diferentes puede darse en diferentes Duty Cycles (Anchura del pulso positivo). Por ejemplo en un servo se puede dar con un Duty Cycle de 1msg, mientras que en otro se puede dar con un Duty Cycle de 400µsg. Por ello ha de ajustarse el Offset a las características del servo. Ha de tenerse en cuenta que una variación de una unidad en el Offset implica una variación de 5µsg en el Duty Cycle. Asimismo ha de tenerse en cuenta que el valor del Duty Cycle vendrá dado en usg por la siguiente fórmula en este módulo:

$$Duty\ Cycle = 10 + 5xOffset + 8xPosic$$

De esta manera, para la posición 0, el *Offset* será:

$$Offset = \frac{DutyCycle - 10}{5}$$

Así, para un *Duty Cycle* de 1msg (1000µsg) en la posición 0, el *Offset* habrá de ser 198

• Posic: Es un registro de solo escritura cuyo valor por defecto es 0. Indica la posición que se desea que tenga el servo. El límite depende del modelo de servo. Básicamente ha de tenerse en cuenta que un incremento de una unidad en este valor implica un incremento de 8 μsg en el Duty Cycle. Según el valor del Offset de un servo y del valor de Posic, se tendrá un Duty Cycle concreto según la fórmula que se mostró antes. Por ejemplo para un Offset de valor 70 (valor por defecto) y un valor de Posic de 220 generaría una señal PWM de Duty Cycle = 2.120μsg.

Por tanto se tiene que los valores límites de *Duty Cycle* que se pueden conseguir con este módulo varían desde 10µsg (*Offset*=0, *Posic*=0) a 3.325µsg (*Offset*=255, *Posic*=255)

Los valores son muy extremos, por lo que hay que tener cuidado en su asignación para no dañar el servo. En caso de no conocerse los límites de Duty Cycle de un servo puede procederse de la siguiente manera: Establecer para un servo concreto desde el Master un valor de Posic=0 y un Offset=198. Esto generará un PWM de Duty Cycle = 1000µsg, valor aceptado por cualquier servo comercial. Si se observa que el eje del servo está lejos de su posición de límite físico, se irá reduciendo el valor del Duty Cycle hasta que el eje esté cerca del límite físico. No ha de llegar en ningún momento al límite físico ya que podría dañar el mecanismo de engranaies del servo. Una vez establecido el valor de Offset, se puede ir incrementando progresivamente el valor de Posic hasta que el eje casi llegue a su otro límite físico. Con esto ya se ha conseguido saber

el valor que ha de tener *Offset* y los valores límites de *Posic*

- Analog: Es un registro de solo lectura. Indica el valor digital de la conversión A/D de una entrada analógica concreta. La resolución usada en la conversión A/D es de 8 bits, es decir que lo mínimo detectable son variaciones de 19,5mV.
- **Versión**: Indica la versión del firmware. Es un registro de solo lectura.

Comandos I²C

Básicamente las órdenes que llegarán del Master al Slave serán de lectura y/o escritura en los registros mencionados anteriormente.

En la primera trama se indica el número de registro al que se quiere acceder, bien sea para lectura o escritura. Dicha numeración es la siguiente:

- 1. Registro de Modo
- 2. Offset servo
- 3. Posición servo
- 4. Conversor A/D
- 5. No usado
- 6. No usado
- 7. Revisión Firmware.

En la segunda trama se indica el número de dispositivo al que nos referimos (número de servo o número de entrada analógica)

Si estamos escribiendo un registro, en la tercera trama irá el valor que escribimos. Si por el contrario estamos accediendo en modo lectura, se enviará orden de solicitud del valor del registro.

Por ejemplo, si se quiere ordenar que el servo número 0 tenga un *Offset* de 92, habría que enviar un bloque con cuatro bytes:

- ✓ Dirección Slave en modo escritura (si no se cambian los switches será 112 (01110000))
- ✓ Nº Registro a acceder (*Offset*=2)
- ✓ Nº Dispositivo a acceder (Servo0 --> 0)
- ✓ Valor Registro: 92

Si lo que se quiere por ejemplo es leer el valor de la entrada analógica número 3, se enviaría un primer bloque con 3 bytes:

- ✓ Dirección Slave en modo escritura (si no se cambian los switches será 112 (01110000))
- ✓ Nº Registro a acceder (A/D=4)
- ✓ Nº Dispositivo a acceder (Entrada nº 3 --> 3)

Tras esto se enviaría un segundo bloque con un byte:

✓ Dirección Slave en modo lectura (si no se cambian los switches será 113 (01110001))


.. y se recibirá del Slave un byte correspondiente al dato solicitado

A continuación se muestra el formato de los comandos I²C utilizados para el intercambio de datos entre Master y Slave a nivel de lógica digital.

Escritura registro

En caso de querer escribir en un registro, se enviará desde el Master al Slave un solo bloque de datos con cuatro bytes (Dirección Slave en modo escritura, nº registro, nº dispositivo, valor registro).

Tomando el ejemplo anterior de establecimiento de un valor 92 para el *Offset*, la representación de la transmisión a nivel de lógica digital sería como sigue:




Lectura Registro

En caso de querer leer de un registro, se enviará desde el Master al Slave un bloque con tres bytes (Dirección Slave en modo escritura, nº registro, nº dispositivo) y otro bloque con un byte (Dirección

Slave en modo lectura). El Slave contestará con otro bloque de un byte (valor de registro solicitado)

Tomando el ejemplo anterior de lectura de un valor del conversor A/D, la representación de la

transmisión a nivel de lógica digital sería como sigue:



Cuerpo del programa

Básicamente el funcionamiento del programa consiste en un bucle en el que mientras no se produzca una interrupción por evento I²C o por desbordamiento del TMR0, Va haciendo conversiones A/D de sus 5 entradas analógicas y dejándolas en variables para que en caso de ser solicitadas por I²C pueda entregar los valores de

forma inmediata. Esto se hace porque la toma de un valor analógico y su conversión a un dato digital toma cierto tiempo. Teniendo siempre los valores ya convertidos, se agiliza la transmisión.

Código fuente

A continuación se incluye el código fuente del módulo comentado. Incluye comentarios que aclararán su funcionamiento.

```
; SvI2CO2
; Programa para control de servos y entradas analógicas por bus I2C
; Por: Alejandro Alonso Puig
; Fecha: 11/10/2003
; Controlador: 16F876 4Mhz
; Función:
; Control de hasta 8 servos y 5 entradas analógicas.
; Dispone de las siguientes características:
; -Valores de posicionamiento (0 a 255)
; -Permite funcionar a cada servo en modo normal o reverse
; -Permite establecer un Offset por servo para fijar posición inicial
; -Switches dip para especificar la dirección i2c que se utilizará
; -Conversión A/D de 5 entradas analógicas
```

```
; La anchura de flanco alto (Duty Cycle) enviada a cada servo vendrá dada en usq por la formula
; Duty Cycle en usg = 10 + 5xOffset + 8xPosic en caso de funcionamiento normal y
; Duty Cycle en usg = 10 + 5xOffset + 8x(255-Posic) en caso de funcionamiento reverse
                      p=16F876
       list.
                      "P16F876.INC"
       include
;Definición de macros
                            d'02' ; Versión del programa
       #define Version
       :Puertos
       #define Servo0 PORTC, 0
                                    ; Servo n°0
                                    ; Servo n°1
; Servo n°2
       #define Servol PORTC, 1
       #define Servo2 PORTC, 2
       #define Servo3 PORTC,7
                                    ; Servo n°3
       #define Servo4 PORTB,1
                                     ; Servo n°4
       #define Servo5 PORTB, 0
                                    ; Servo n°5
       #define Servo6 PORTC, 5
                                     ; Servo n°6
       #define Servo7 PORTC, 6
                                     ; Servo n°7
       #define S0
                      .0
                                     ;Referencia al servo 0 en palabras de estado
       #define S1
                                    ;Referencia al servo 1 en palabras de estado
                                    ;Referencia al servo 2 en palabras de estado ;Referencia al servo 3 en palabras de estado
       #define S2
                      . 2
       #define S3
                      . 3
       #define S4
                      . 4
                                    ;Referencia al servo 4 en palabras de estado
       #define S5
                                     ;Referencia al servo 5 en palabras de estado
                      . 5
       #define S6
                      . 6
                                     ;Referencia al servo 6 en palabras de estado
       #define S7
                      . 7
                                     ;Referencia al servo 7 en palabras de estado
       #define Led
                    PORTA, 4
                                    ;Led de actividad I2C
;Definición de variables
       cblock 0x20
       ; Variables para control de servos
                     ; Numero de dispositivo accedido desde I2C (Servo, pto Analog)
       DispNo
       Posic
                      ; Variable Posicion Servo para cálculo retardo
       Posic0
                      ;Posicion Servo n°0 (0 a 255)
                     ;Posicion Servo n°1 (0 a 255)
       Posic1
                     ;Posicion Servo n°2 (0 a 255)
       Posic2
                      ;Posicion Servo n°3 (0 a 255)
       Posic3
                     ;Posicion Servo n°4 (0 a 255)
       Posic4
                      ;Posicion Servo n°5 (0 a 255)
       Posic5
                      ;Posicion Servo n°6 (0 a 255)
       Posic6
                     ;Posicion Servo n°7 (0 a 255)
       Posic7
       ;Offsets
       ; El valor de Offset permite establecer la posición inicial de cada en función
       ; de la anchura del pulso activo en microsegundos. El cálculo se hace mediante
       ; la fórmula Offset=(T-10)/5, donde T es la anchura del pulso activo en usg
       ;Se utiliza para dos funciones: Ajustar varios servos para que sus ejes estén
       ; colocados físicamente en la misma posición cero, adaptando los
       ; offsets de cada servo. También se utiliza para aprovechar al máximo el giro
       ;posible del eje, que varia para cada marca y modelo.
       ;
Por ejemplo, si queremos establecer que el valor de 0 implique un pulso
       ;activo de una anchura de 1000usg, el offset será (1000-10)/5=198
       Offset0
                    ;Offset Servo n°0
       Offset1
                      ;Offset Servo n°1
       Offset2
                      ;Offset Servo n°2
                     ;Offset Servo n°3
       Offset3
                      ;Offset Servo n°4
       Offset4
                      ;Offset Servo n°5
       Offset5
                      ;Offset Servo n°6
       Offset.6
       Offset7
                      ;Offset Servo n°7
       Offset
                      ; Valor Offset servo
                      ;Palabra de estado que indica en cada bit que servo girará a la inversa
       Modo
       APort.
                      ; Puerto analógico a medir
       APortTmp
                      ; Variable temporal utilizada en la medición
                      ; Valor analógico medido
       Analog
```

```
Analog0
                        ; Valor analógico puerto 0
                        ; Valor analógico puerto 1
        Analog1
        Analog2
                       ; Valor analógico puerto 2
                        ; Valor analógico puerto 3
        Analog3
        Analog4
                       ; Valor analógico puerto 4
        PDel0
                        ;Usada en retardos
        ADel0
                       ;Usada en retardos
                       ;Usada en retardos
;Usada en retardos
        BDel0
        BDel1
                      ;Usada en retardos
        BDel2
                      ;Usada en para hacer pausas con subr "HacerTiempo"
;Variable Temporal para usos puntuales en cálculos
        Pausa
        Temp
                      ;Variable Temporal para usos puntuales en cálculos ;Variable Temporal para usos puntuales en cálculos
        Temp2
        Temp3
                      ;Backup del registro STATUS
        BkStatus
                       ;Backup W ;Backup del registro STATUS (Interrupciones)
        BkW
        BkStatus2
        BkW2
                       ;Backup W (Interrupciones)
        DirNodo
                      ;Dirección I2C de este slave (4 posibles direcciones segun switches dip)
        MensajeIn
                        ;Contendrá el dato recibido por I2C del master
        MensajeOut
                        ;Contendrá el dato a enviar por I2C al master
        Registro
                        ;Registro accedido por i2c:
                                1: Registro de Modo. Normal o Reverse servo
                                2: Offset servo
                                3: Posición servo
                                4: Valor puerto analógico
                                 5: No usado
                                 6: No usado
                                7: Revisión Firmware. "Version"
                        ;Registro intermedio para identificar el estado i2c:
; 0: Si On --> llegó nº Registro
        StatT2C
                                 1: Si On --> llegó nº Dispositivo al que se referirá el registro
        endc
                        ;Fin de definiciones
               0
        orq
              INICIO
        goto
        org
                   ;RUTINA DE INTERRUPCIÓN. Activa flancos segun valor de variables
Interrupcion
               ;de Posicion (Servos) y trata eventos I2C
        ;Guardamos copia de algunos registros
                           ;Hace copia de W
        movwf BkW2
                STATUS.W
                                ; Hace copia de registro de estado
        movf
        banksel BkStatus2
        movwf BkStatus2
        ; Chequeamos si la interrupción es por evento I2C. En caso positivo llamamos
        ;a la rutina de proceso del evento
        banksel PIR1
               PIR1,SSPIF ;Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
IntNoSSP ;No. entonces será por otra cosa. Saltamos.
SSPCON,CKP ;Si. Detenemos reloj I2C para evitar desbordamiento o timeout
        btfss PIR1,SSPIF
goto IntNoSSP
        bcf
        banksel PORTA
                               ;Enciende led de actividad I2C
        bcf Led
        call
               SSP_Handler ; Procesamos el evento.
        banksel PIR1
               PIR1,SSPIF
        bcf
                              ;Limpiamos el flag
        goto
               Rest
IntNoSSP
                ; Aquí se gestionan interrupciones que no son por SSP
        ;Es una interrupción de desbordamiento del TMRO --> Gestión Servos
```

```
INTCON,T0IF ;Repone flag del TMR0
       baf
                           ;Repone el TMRO con 177 (complemento de 78) -182
       movlw d'177'
       banksel TMR0
       movwf TMR0
                           ;256*78=19.968 (casi 20.000 usg= 20ms)
       ;** SERVO0 **
       movlw
                            ;Precargamos Posic con 255...
       movwf Posic
                            ;...por si ha de funcionar en reverse mode
       movf
              Posic0.W
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       btfsc Modo, S0
                             ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
                            ;Si. invertimos valor
       aoto
             Inv0
       movwf
             Posic
                            ;No
              SigneO
       anto
       subwf Posic, F
                           ;Si. invertimos valor
TnvO
Sique0 movf
              Offset0,w
                            ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo0
                            ;activamos flanco
             Retardo
                             ;dejamos activo el tiempo necesario
       call
       bcf
              Servo0
                            ;bajamos flanco
       ;** SERVO1 **
       movlw d'255'
                            ;Precargamos Posic con 255...
       movwf
             Posic
                            ;...por si ha de funcionar en reverse mode
              Posic1,W
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       movf
       btfsc Modo, S1
                            ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
                            ;Si. invertimos valor
       goto
              Inv1
       movwf Posic
                            ;No
              Sigue1
       goto
Tnv1
       subwf Posic, F
                           ;Si. invertimos valor
Siguel movf
              Offset1.w
                            ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo1
                            ;activamos flanco
                             ;dejamos activo el tiempo necesario
       call
              Retardo
       bcf
              Servo1
                            ;bajamos flanco
       ;** SERVO2 **
       movlw d'255'
                           ;Precargamos Posic con 255...
                            ;...por si ha de funcionar en reverse mode
       movwf
             Posic
              Posic2,W
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       movf
       btfsc Modo, S2
                            ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
              Inv2
                             ;Si. invertimos valor
                            ;No
       movwf Posic
              Sique2
       goto
       subwf Posic,F
Tnv2
                            ;Si. invertimos valor
Sigue2 movf
              Offset2,w
                           ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo2
                            ;activamos flanco
       call
                             ;dejamos activo el tiempo necesario
              Retardo
       bcf
              Servo2
                            ;bajamos flanco
       ;** SERVO3 **
       movlw d'255'
                            ;Precargamos Posic con 255...
       movwf
             Posic
                            ;...por si ha de funcionar en reverse mode
       movf
              Posic3,W
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       btfsc Modo, S3
                            ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
              Inv3
                            ;Si. invertimos valor
       aoto
       movwf Posic
                             ;No
       goto
              Sigue3
                            ;Si. invertimos valor
Inv3
       subwf
              Posic, F
Sique3 movf
              Offset3,w
                            ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo3
                             ;activamos flanco
       call
                            ;dejamos activo el tiempo necesario
              Retardo
       bcf
              Servo3
                            ;bajamos flanco
       ;** SERVO4 **
       movlw
             d'255'
                            ;Precargamos Posic con 255...
       movwf Posic
                            ;...por si ha de funcionar en reverse mode
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       movf
              Posic4.W
       btfsc Modo, S4
                            ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
       goto
              Tnv4
                            ;Si. invertimos valor
       movwf
             Posic
                            :No
              Sique4
       goto
       subwf Posic, F
                            ;Si. invertimos valor
Tnv4
```

```
Offset4,w
                           ;Carga Offset del servo correspondiente
Sique4 movf
       movwf Offset
       bsf
              Servo4
                           ;activamos flanco
            Retardo
                            ; dejamos activo el tiempo necesario
       call
       bcf
             Servo4
                            ;bajamos flanco
       ;** SERVO5 **
       movlw d'255'
                          ;Precargamos Posic con 255...
                           ;...por si ha de funcionar en reverse mode ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       movwf
              Posic
       movf
              Posic5,W
                           ;Verifica si ha de funcionar en reverse mode
       btfsc Modo, S5
       goto
              Inv5
                            ;Si. invertimos valor
       movwf Posic
                            ; No
              Sigue5
       aoto
      subwf Posic,F
                          ;Si. invertimos valor
Tnv5
Sigue5 movf
              Offset5,w
                           ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo5
                           ;activamos flanco
                           ;dejamos activo el tiempo necesario
       call
             Retardo
       bcf
              Servo5
                            ;bajamos flanco
       ; ** SERVO6 **
       movlw d'255'
                           ;Precargamos Posic con 255...
       movwf Posic
                           ;...por si ha de funcionar en reverse mode
       movf
              Posic6,W
                            ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       btfsc Modo, S6
                           ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
              Inv6
                            ;Si. invertimos valor
       aoto
       movwf Posic
                            ;No
       goto
             Sigue6
             Posic,F
Inv6
                           ;Si. invertimos valor
      subwf
                           ;Carga Offset del servo correspondiente
Sigue6 movf
              Offset6,w
       movwf Offset
                           ;activamos flanco
       bsf
              Servo6
       call
            Retardo
                           ;dejamos activo el tiempo necesario
                            ;bajamos flanco
       bcf
             Servo6
       ;** SERVO7 **
       movlw d'255'
                           ;Precargamos Posic con 255...
       movwf Posic
                           ;...por si ha de funcionar en reverse mode
                           ;Carga variable Posic con valor posición para servo
       movf
             Posic7,W
       btfsc Modo, S7
                            ; Verifica si ha de funcionar en reverse mode
       goto
              Inv7
                            ;Si. invertimos valor
       movwf Posic
                            ;No
       goto
              Sigue7
                           ;Si. invertimos valor
Inv7
      subwf Posic,F
Sigue7 movf
              Offset7,w
                            ;Carga Offset del servo correspondiente
       movwf Offset
       bsf
              Servo7
                            ;activamos flanco
       call
            Retardo
                            ; dejamos activo el tiempo necesario
                           ;bajamos flanco
       bcf
             Servo7
             SSPCON, CKP
                           ;Activamos reloj I2C
Rest bsf
       banksel PORTA
                            ;apaga led de actividad I2C
       bsf
              Led
       ;Restauramos las copias de los registros
       banksel BkStatus2
                          ;Restaura las copias de registros
       movf
             BkStatus2,W
       movwf STATUS
                            ;registro de estado
       movf
            BkW2,W
                           ;registro W
       retfie
             ;Inicio del cuerpo del programa
       banksel TRISA
       movlw b'00101111'
                            ;A0,1,2,3,5 Entradas (Analógicas) , A4 Salida (Led)
       movwf TRISA
       movlw b'00111100'
                          ;B0,B1 Salida (Servos), B2,B3,B4,B5 switches dip. B6,B7 prog
```

BUCLE

```
movwf
       TRISB
                       ;C0,C1,C2,C5,C6,C7 Salida (Servos). C3,C4 I2C
       b'00000000'
movlw
movwf TRISC
; Configuración para interrupciones por overflow de TMRO \,
banksel OPTION REG
movlw b'10000111'
                      ;Configuracion OPTION para TMR0 (Prescaler 1:256)
movwf OPTION REG
movlw b'10100000'
movwf INTCON
                     ;Establece interrupciones
                      ;activas para overflow de TMR0
bcf
       INTCON, GIE
                     ;..pero no la general de momento
banksel TMR0
movlw d'177'
movwf TMR0
                     ;Activa el TMRO con 177 (complemento de 78)
                      ;256*78=19.968 (casi 20.000 usg= 20ms)
;Configuración para gestión i2c
call init_i2c_Slave;Configuración para uso de i2c banksel INTCON
bsf
      INTCON, GIE
                     ;Activamos las interrupciones
banksel Posic1
;Posiciones por defecto de los servos
clrf
      Posic0
clrf
       Posic1
clrf
       Posic2
clrf
       Posic3
clrf
       Posic4
clrf
       Posic5
clrf
       Posic6
clrf
      Posic7
; Valores por defecto de los Offsets
movlw d'70'
      OffsetO
movwf
movwf Offset1
movwf
       Offset2
       Offset3
movwf
movwf
       Offset4
movwf
       Offset5
       Offset6
movwf
movwf Offset7
;En Principio todos los servos funcionaran sin reverse mode
clrf
      Modo
clrf
     Stat T2C
;Todas las entradas analógicas están a 0
clrf
      PORTA
clrf
       APort.
clrf
       Analog
clrf
       Analog0
clrf
       Analog1
clrf
       Analog2
clrf
       Analog3
clrf
      Analog4
;Leemos puerto analógico 0 banksel APort
      APort
clrf
call
       ReadAnalog
movf
      Analog,W
movwf Analog0
;Leemos puerto analógico 1
incf APort, F
       ReadAnalog
call
      Analog,W
movf
```

```
movwf Analog1
      ;Leemos puerto analógico 2
           APort,F
      incf
      call
            ReadAnalog
      movf Analog,W
movwf Analog2
      ;Leemos puerto analógico 3
      incf APort,F
            ReadAnalog
      call
      movf
            Analog,W
      movwf Analog3
      ;Leemos puerto analógico 4
      incf APort,F
      call
            ReadAnalog
      movf Analog, W
      movwf Analog4
goto BUCLE
; ------
Retardo ;Provoca un retardo segun el valor de "Posic" y "Offset". Su valor en
            ;usg será: Retardo = 10 + 5 \times 0ffset + 8 \times Posic
: ------
;Chequeo inicial: Delay fijo de 4usg (4 ciclos)
      movf Posic,F
                         ;Checkeamos si el valor es cero
            STATUS, Z
           DelFijo
                          ;Si es cero salta a la parte de delay fijo
      goto
      NOP
;Primera parte: Delay variable en función Posic (entre 0 y 255). Ciclos=Posic x 8
             PIR1, SSPIF ; Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
SSPCON, CKP ; Si. Detenemos reloj I2C para evitar desbordamiento o timeout
PLoop0 btfsc PIR1,SSPIF
      bcf
      NOP
      NOP
      NOP
                     ; 1 + (1) es el tiempo 0 ?
; 2 no, loop
      decfsz Posic,F
      goto PLoop0
;Segunda parte: Delay fijo dependiente del valor de Offset. Ciclos=6+5xOffset
DelFijo
      movf
            Offset,W
                        ; 1 set numero de repeticion
      movwf PDel0 ; 1 |
btfsc PIR1,SSPIF ; Ha ocurrido un evento SSP? (I2C)
bcf SSPCON,CKP ; Si. Detenemos reloj I2C para evitar desbordamiento o timeout decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ?
goto SLoop0 ; 2 no, loop
movwf PDel0
SLoop0 btfsc PIR1,SSPIF
      bcf
                         ; 2+2 Fin.
      return
init_i2c_Slave
              ;Inicializa valores para uso de I2C en Slave
```

```
; Ha de ser llamado tras definir TRISC (de ser necesario)
       ;Guardamos copia de algunos registros
                   ;Hace copia de W
       movwf BkW
              STATUS.W
       movf
                            ;Hace copia de registro de estado
       banksel BkStatus
       movwf BkStatus
       ;Establecemos dirección del esclavo segun switches dip (B2 y B3)
       movlw b'01110000'
movwf DirNodo
       btfsc PORTB, 2
       bsf
             DirNodo,2
       btfsc PORTB.3
       bsf
            DirNodo,1
       ;Configuramos I2C
       panksel TRISC ; Pasamos a direccionar Banco 1 movlw b'00011000' ; Estableco ''
                           ; Establece líneas SDA y SCL como entradas...;..respetando los valores para otras líneas.
       iorwf TRISC,F
      bcf SSPSTAT,CKE ; Establece I2C input levels
bcf SSPSTAT,SMP ; Habilita slew rate
bsf SSPCON2,GCEN ; Habilita direccionamiento global
       banksel DirNodo
                           ; Dirección esclavo
       movf DirNodo, W
       banksel SSPADD
       movwf SSPADD
       banksel SSPCON
                                   ; Pasamos a direccionar Banco 0
       movlw b'00110110'
                            ; Slave mode, SSP enable,
       movwf SSPCON
                           ; Limpia flag de eventos SSP
             PIR1,SSPIF
       bcf
             PIR1,7
       bcf
                            ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
       ;Configuración para interrupciones por evento I2C
       banksel PIE1
            PIE1,SSPIE
       bsf
       bsf
              INTCON, PEIE
       ;Restauramos las copias de los registros
       movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros movwf STATUS ;registro de estado
       movf
             BkW,W
                            ;registro W
       return
SSP Handler ; Este manejador controla cada evento SSP (I2C) acontecido.
              ; El código que se muestra abajo chequea 5 posibles estados.
              ; Cada uno de los 5 estados SSP son identificados haciendo
              ; XOR de los bits del registro SSPSTAT con mascaras de bits
              ; predeterminadas. Una vez que el estado ha sido identificado
              ; indefinidos son considerados como estados de error.
              ; State 1: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de dirección.
              ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 0, BF = 1
              ; State 2: Operación de escritura I2C, ultimo byte era de datos.
              ; SSPSTAT bits: S = 1, D A = 1, R W = 0, BF = 1
              ; State 3: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de dirección.
              ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 0, R_W = 1, BF = 0
              ; State 4: Operación de lectura I2C, ultimo byte era de datos.
              ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 1, BF = 0
              ; State 5: Reset lógico del Slave I2C por NACK del master.
              ; SSPSTAT bits: S = 1, D_A = 1, R_W = 0, BF = 0
banksel SSPSTAT
       movf SSPSTAT,W
                           ; Obtiene el valor de SSPSTAT
```

```
andlw b'00101101'
                           ; elimina los bits no importantes SSPSTAT.
       banksel Temp
       movwf Temp
                            ; para chequeo posterior.
State1:
                            ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
       movlw b'00001001'
                           ; de dirección, el buffer está lleno.
       banksel Temp
       xorwf Temp,W
              STATUS, Z
       btfss
                            ; Estamos en el primer estado?
              State2
                            ; No, checkeamos siguiente estado
       goto
            ReadI2C
       call
                            ; SI. Hacemos un read SSPBUF (para vaciar buffer).
       bcf
              StatI2C,0
                            ; Limpiamos flags de control de ...
                            ; ...llegada de tramas
       bcf
              StatI2C,1
                            ; El Hardware se ocupa de mandar Ack
       return
State2:
                            ; Operación de escritura, ultimo byte ha sido
       movlw b'00101001'
                            ; de datos, el buffer está lleno.
       banksel Temp
       xorwf Temp, W
       bt.fss
             STATUS, Z
                            ; Estamos en el segundo estado?
       goto
              State3
                            ; NO, checkeamos siguiente estado
                            ; SI, Tomamos el byte del SSP.
             ReadI2C
       call
       ;Aquí tenemos en W el valor del dato recibido
       movwf MensajeIn
                            ;Chequeamos que dato es (registro, n°dispositivo o valor)
       btfsc StatI2C,0
             RegYaLlego
                            ;Registro ya llegó así que es nºservo o valor
       goto
              MensajeIn,W
                            ;Es Registro
       movf
       movwf Registro
       bsf
              StatI2C.0
       return
RegYallego
                           ;Chequeamos que dato es (n°dispositivo o valor)
       btfsc StatI2C,1
              DisYaLlego
                            ;n°dispositivo ya llegó así que es valor
       aoto
                           ;Es n°dispositivo
       mowf
              MensajeIn,W
       movwf DispNo
       bsf
              StatI2C,1
       return
DisYaLlego
              ;Sabemos el registro, nºdispositivo y tenemos el dato, actualizamos dato del registro
            UpdateReg
      call
       return
State3:
                            ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
       movlw b'00001100'
                            ; de dirección, el buffer está vacío
       banksel Temp
       xorwf Temp, W btfss STATUS, Z
                            ; Estamos en el tercer estado?
            State4
                            ; NO, checkeamos siguiente estado
       goto
                            ; SI
       bt.fsc Stat.T2C.0
                            ;Chequeamos si ya sabemos el registro a leer
       goto
              RegYaLlegoR
                           ;Lo sabemos,
       movlw
             Ω
                            ; No lo sabemos, devolvemos un cero por defecto
       call
              WriteI2C
                            ;escribimos el byte en SSPBUF
       return
RegYaLlegoR
       btfsc
             StatI2C,1
                           ;Chequeamos si ya sabemos el nºdispositivo a leer
       aoto
              DisYaLlegoR
                            :Lo sabemos
       movlw 0
                            ; No lo sabemos, devolvemos un cero por defecto
       call
              WriteI2C
                            ;escribimos el byte en SSPBUF
       return
DisYaLlegoR
              ;Sabemos el registro y n°dispositivo a leer. Lo leemos y enviamos el dato
              ReadReg
       call
              MensajeOut,W
       movf
                           ; SI, escribimos el byte en SSPBUF
       call
              WriteT2C
       bcf
              StatI2C,0
                            ; Limpiamos flags de control de ...
       bcf
              StatI2C,1
                            ; ...llegada de tramas
       return
State4:
                             ; Operación de lectura, ultimo byte ha sido
       movlw b'00101100'
                            ; de datos, el buffer está vacío
       banksel Temp
       xorwf Temp, W
```

```
; Estamos en el cuarto estado? ; NO, checkeamos :
       btfss STATUS,Z
goto State5
                            ; NO, checkeamos siguiente estado
                           ; SI. Operación no admitida.
       movlw 0
       movlw 0 ; devolvemos un cero por defecto call WriteI2C ; escribimos el byte en SSPBUF
       return
State5:
       movlw b'00101000'; Se ha recibido un NACK mientras se transmitían...
       banksel Temp
       xorwf Temp,W
btfss STATUS,Z
goto I2CErr
                          ; ..datos al master. La lógica del Slave..
                           ; ..se resetea en este caso. R_W = 0, D_A = 1; y BF = 0
                            ; Si no estamos en State5, entonces es
       return
                            ; que algo fue mal
I2CErr nop
                            ; Algo fue mal. Reseteamos el módulo I2C
       call
            ReadI2C
                           ; Vaciamos buffer por si hubo overflow
       banksel SSPCON
       bcf SSPCON, SSPEN ; Detenemos I2C
       banksel SSPSTAT
       clrf SSPSTAT
            SSPSTAT,CKE ; Establece I2C input levels
SSPSTAT,SMP ; Habilita slew rate
       bcf
       bcf
       banksel SSPCON
       bsf SSPCON, SSPEN ; Reactivamos I2C
       return
WriteI2C ;Usada por SSP_Handler para escribir datos en bus I2C
;-----
       banksel SSPCON
             SSPBUF ; Escribe el dato en W
SSPCON,CKP ; Libera el reloj
       movwf SSPBUF
       bsf
       return
ReadI2C ;Usada por SSP Handler para escribir datos en bus I2C
;------
       banksel SSPBUF
       movf SSPBUF,W ; Toma el byte y lo guarda en W
       return
UpdateReg ;Actualiza Registro ordenado por I2C
;-----
       ;Procedemos a actuar según la orden recibida del Master. Haremos un Pseudo CASE
       ; que actualice solo los registros escribibles e ignore los que no se puedan escribir
M 01
       ;xxxxxxxxx Modo xxxxxxxxx
       movlw d'1'
       xorwf Registro,W
       btfss STATUS,Z ; Es este el registro a actualizar? goto M_02 ; No, chequeamos siguiente caso
       movf MensajeIn,W ; Si. procedemos a actualizar el registro movwf Modo
       return
                           ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       ;xxxxxxxxx Offset xxxxxxxxx
M 02
       movlw d'2'
xorwf Regis
                          ;
                           ;
; Es este el registro a actualizar?
             Registro,W
       btfss STATUS, Z
                           ; No, chequeamos siguiente caso
; Si. procedemos a actualizar registro del servo correspondiente
       goto M_03
             d'0'
0 0 0
       movlw
       xorwf DispNo,W
       btfss STATUS,Z
                           ; Es este el servo a actualizar?
```

```
; No, chequeamos siguiente caso
              0 01
       aoto
              MensajeIn,W
       movf
                             ; Si, actualizamos su registro
       movwf
              Offset0
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
0 01
       movlw d'1'
              DispNo,W
       xorwf
       btfss
              STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              0 02
              MensajeIn,W
       movf
                            ; Si, actualizamos su registro
       movwf Offset1
       return
                             ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'2'
0 02
       xorwf DispNo,W
       btfss
              STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              0 03
       anto
              MensajeIn,W
       movf
                            ; Si, actualizamos su registro
       movwf Offset2
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
0 03
              d'3'
       movlw
       xorwf
              DispNo,W
       btfss
              STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
       goto
              0 04
                            ; No, chequeamos siquiente caso
                            ; Si, actualizamos su registro
       movf
              MensajeIn,W
       movwf Offset3
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'4'
0 04
       xorwf
              DispNo,W
       btfss STATUS,Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
       goto
              0 05
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              MensajeIn,W
                            ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Offset4
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'5'
0 05
       xorwf DispNo,W
       btfss
              STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
              0 06
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       aoto
              MensajeIn,W
                            ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Offset5
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'6'
0 06
       xorwf DispNo,W
       btfss
             STATUS, Z
                             ; Es este el servo a actualizar?
              0 07
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       movf
              MensajeIn,W
                            ; Si, actualizamos su registro
       movwf Offset6
       return
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'7'
0 07
       xorwf
              DispNo,W
       btfss STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       aoto
              O Err
       movf
              MensajeIn,W
                            ; Si, actualizamos su registro
       movwf Offset7
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
O Err return
                             ;Error en numero de servo. No se hace nada
M 03
       ;xxxxxxxxx Posicion xxxxxxxxx
       movlw d'3'
                            ;
       xorwf
             Registro, W
       btfss STATUS, Z
                            ; Es este el registro a actualizar?
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       aoto
              M Error
                            ; Si. procedemos a actualizar registro del servo correspondiente
              d'0'
S 00b movlw
              DispNo,W
       xorwf
              STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
       btfss
              S 01b
                             ; No, chequeamos siguiente caso
       aot.o
       movf
              MensajeIn,W
                           ; Si, actualizamos su registro
       movwf Posic0
       return
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
S 01b
             d'1'
      movlw
       xorwf
              DispNo,W
       btfss
             STATUS, Z
                            ; Es este el servo a actualizar?
       goto
              S 02b
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              MensajeIn,W
                            ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Posic1
```


```
;Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
S 02b movlw d'2'
       xorwf
             DispNo,W
              STATUS, Z
                           ; Es este el servo a actualizar?
       btfss
       goto
              S 03b
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              MensajeIn,W ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Posic2
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
S 03b
      movlw
       xorwf DispNo,W
                           ; Es este el servo a actualizar?
       btfss STATUS, Z
       goto
              S 04b
                            ; No, chequeamos siguiente caso
             MensajeIn,W ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Posic3
       return
                           ; Regresamos a la espera de una nueva orden
S_04b movlw d'4'
       xorwf
              DispNo,W
             STATUS, Z
                           ; Es este el servo a actualizar?
       btfss
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       goto
              S 05b
             MensajeIn,W ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Posic4
       return
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
S 05b movlw d'5'
       xorwf DispNo,W
       btfss
              STATUS, Z
                         ; Es este el servo a actualizar?
                            ; No, chequeamos siguiente caso
              S 06b
       movf
              MensajeIn,W ; Si, actualizamos su registro
       movwf Posic5
       return
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
S 06b movlw
             d'6'
       xorwf DispNo,W
             STATUS, Z
                           ; Es este el servo a actualizar?
       btfss
       goto
              S 07b
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       movf
             MensajeIn,W ; Si, actualizamos su registro
       movwf Posic6
       return
                           ;Regresamos a la espera de una nueva orden
S_07b movlw d'7' xorwf DispNo,W
       btfss STATUS, Z
                           ; Es este el servo a actualizar?
              S Errb
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       goto
              MensajeIn,W
                           ; Si, actualizamos su registro
       movf
       movwf Posic7
       return
                            ;Regresamos a la espera de una nueva orden
S Errb return
                            ;Error en numero de servo. No se hace nada
M_Error; No es un registro conocido o es de solo lectura. Se ignora.
ReadReg ;Leemos Registro solicitado por I2C
       ; Haremos un Pseudo CASE que lea el registro solicitado y lo deje en MensajeOut
M 04R
      ;xxxxxxxxxx Entrada analógica xxxxxxxxx
       movlw d'4'
                           ;
       xorwf Registro,W
       btfss
             STATUS, Z
                            ; Es este el registro a leer?
       goto M_07R
                           ; No, chequeamos siguiente caso
                           ; Si. procedemos a leer el registro
      movlw d'0'
A 00
       xorwf DispNo,W
       btfss
              STATUS, Z
                            ; Es este el puerto analógico a leer?
       goto
              A 01
                            ; No, chequeamos siguiente caso
                           ; Si. procedemos a leer el registro ; y lo mandamos al master
              Analog0,W
       movf
       movwf MensajeOut
       return
                            ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'1'
A 01
       xorwf DispNo,W
       btfss STATUS, Z
                           ; Es este el puerto analógico a leer?
```

```
; No, chequeamos siguiente caso
              A 02
       aoto
              Analog1,W
       movf
                            ; Si. procedemos a leer el registro
       movwf MensajeOut
                           ; y lo mandamos al master
                            ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
A 02
       movlw d'2'
       xorwf DispNo,W
       btfss
             STATUS, Z
                            ; Es este el puerto analógico a leer?
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       goto A 03
                           ; Si. procedemos a leer el registro ; y lo mandamos al master
              Analog2,W
       movf
       movwf MensajeOut
       return
                            ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       movlw d'3'
A 03
       xorwf DispNo,W
                           ; Es este el puerto analógico a leer?
       btfss STATUS, Z
              A 04
                            ; No, chequeamos siguiente caso
       anto
             _
Analog3,₩
       movf
                           ; Si. procedemos a leer el registro
       movwf MensajeOut
                            ; y lo mandamos al master
                            ; Regresamos a la espera de una nueva orden
       return
       movlw d'4'
xorwf DispNo,W
A 04
       btfss STATUS, Z
                           ; Es este el puerto analógico a leer?
                           ; No, chequeamos siguiente caso
; Si. procedemos a leer el registro
       goto
             A Error
             Analog4,W
       movf
       movwf MensajeOut
                            ; y lo mandamos al master
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
A Error; No es un puerto analógico válido. Se devuelve valor 0
       clrf MensajeOut
       return
M 07R ;xxxxxxxxxx Version fimware xxxxxxxxx
       movlw d'7'
xorwf Registro,W
                           ;
                            ;
       btfss STATUS, Z
                           ; Es este el registro a leer?
                           ; No, chequeamos siguiente caso
; Si. procedemos a leer el registro (en este caso una constante)
       aoto
             M ErrorR
       movlw Version
       movwf MensajeOut
       return
                             ; Regresamos a la espera de una nueva orden
M ErrorR
              ;No es un registro conocido. Se devuelve valor 0
       clrf MensajeOut
       return
;-----
ReadAnalog ;Leemos el puerto analógico "APort" y dejamos su valor en "Analog"
       ;Copiamos el numero de puerto a una variable temporal
       banksel APort
       movf
              APort,W
       movwf APortTmp
       ;Configuración para uso de conversor A/D
       banksel ADCON1
       movlw b'00101111'
                          ;A0,1,2,3,5 Entradas (Analógicas) , A4 Salida (Led)
       movwf TRISA movlw b'00000000'
                            ;Todas las entradas son analógicas. Justif ADRESH
       movwf ADCON1
       banksel ADCON0
       movlw b'11000001'
                            ; osci interno, activación módulo conversor
             STATUS, C
                           ;Limpiamos acarreo
       bcf
                            ;desplaza a la izda los bits de APortTmp para que los..
       rlf
             APortTmp, F
             APortTmp,F
                            ;...3 bits indicadores del puerto estén en la misma posición..
       rlf
       rlf APortTmp,F
iorwf APortTmp,W
                           ;..que CHS0...CHS2 de ADCON0...
                            ;..Para incluirlos en la configuración de lectura
       movwf ADCON0
                            ; Pausa para que de tiempo al condensador interno...
       movlw
              d'2'
             Pausa
                            ;..a capturar el valor analógico
       movwf
       call HacerTiempo
       banksel ADCON0
       bsf ADCONO,GO
                           ; Hace medición de presión
```

```
AD W
              ADCONO,GO_DONE ;Conversión finalizada?
       btfsc
       goto
              AD W
                         ;No. Seguimos esperando
              ADRESH, W
       movf
                            ;Si. Tomamos valor
       movwf
              Analog
       return
HacerTiempo
            ;realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa"
              ;El tiempo real es aproximado, dependiendo del número de interrupciones
              ;que se producan.
       mowf
              Pausa, W
                           ;Coloca el valor de pausa en BDel2...
       movwf
             BDel2
                           ;...para no alterar su contenido
; Generado con PDEL ver SP r 1.0 el 24/02/03 Hs 18:31:22
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
BCiclo movlw
                 .8
                         ; 1 set numero de repeticion (B)
                 BDel0
                          ; 1 |
       movwf
                 .249
BLoop1 movlw
                          ; 1 set numero de repeticion (A)
                          ; 1
       movwf
                 BDel1
BLoop2 nop
                           ; 1 nop
                           ; 1 ciclo delay
       nop
                 BDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
       decfsz
       goto
                 BLoop2
                           ; 2 no, loop
                 BDel0,
                        1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
       decfsz
                BLoop1
                         ; 2 no, loop
       goto
       goto BDelL2
BDelT.1
                          ; 2 ciclos delay
BDelL2
       nop
                          ; 1 ciclo delay
;.....
      decfsz BDel2,F ;Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo... goto BCiclo ;..como se lo indique BDel2
                          ; 2+2 Fin.
       return
Fin
       END
```

Ejemplo de Master

El siguiente sería un ejemplo de montaje electrónico para el Master que controlaría dicho servomotor.



A continuación se incluye un ejemplo de código para el Master, que de forma cíclica lee la entrada analógica número 0 y muestra su valor digital en la barrera de leds. Asímismo mueve los servos 1 y 6 de un lado a otro, a posiciones concretas. El código para control del Slave ha de incluirse en el cuerpo del programa (donde el bucle MLoop) y

consiste simplemente en utilizar las rutinas que se han documentado al principio del programa. Se cargan los datos deseados en las variables indicadas para cada rutina y se llama a la rutina. En caso de variar la dirección del slave, será necesario variar la macro #define DirSvI2C b'01110000'

```
; msvi-02
; Master para control del módulo SvI2C
; Por: Alejandro Alonso Puig
; Fecha: 11/10/2003
; Controlador: 16F876 4Mhz
; Función:
; Controla por I2C el módulo slave de control de servos y puertos analógicos SvI2C
; Las subrutinas definidas para el intercambio de datos con el módulo SvI2C
 son los siguientes:
; ESCRITURA DE REGISTROS
                     Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
 SetPosSvI2C
                     de posición del servo "ServoSvI2C" según el valor de
                      "PosSvI2C".
 SetOffsetSvI2C
                     Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
                     de Offset del servo "ServoSvI2C" según el valor de
                      "OffsetSvI2C".
 SetModoSvI2C
                     Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
                     Mode que establece el sentodo de giro de los servos
                     según el valor de "ModoSvI2C".
: LECTURA DE REGISTROS
; ReadVerSvI2C
                     Obtiene por i2c la versión de firmware del módulo SvI2C
                     y la deja en la variable "VerSvI2C"
: ReadAnalogSvT2C
                     Obtiene por i2c el valor digital (8bits) de la señal analógica
                     presente en el puerto "APortSvI2C" del módulo SvI2C y lo
                     deja en "AnalogSvI2C"
                     p=16F876
       list
       include
                     "P16F876.INC"
;Definición de constantes
                          d'9' ;(100khz) valor para cálculo de vel. I2C que pasará a SSPADD
       #define ClockValue
       #define DirSvI2C
                           b'01110000' ; Dirección Módulo SvI2C (01110000)
       ;Códigos de registro del módulo SvI2C
       #define SvI2CModo
                            d'1'
                                   ; Modo de funcionamiento de servo (normal=0 o reverse=1)
                           d'2'
       #define SvI2COffset
                                    ;Offset
                                   ;Posicion
                            d'3'
       #define SvI2CPos
       #define SvI2CAnalog
                            d'4'
                                    ;Entrada analógica
                            d'7'
       #define SvI2CVer
                                  ;Versión Firmware
;Definición de variables
       cblock 0x20
                     ;Contendrá el dato recibido por I2C del slave
       MensaieIn
                     ;Contendrá el dato a enviar por I2C al slave
       MensaieOut
       DirSlave
                     ;Dirección del Slave
```

```
;Backup del registro STATUS
       BkStatus
                     ;Backup W
       BkW
       BDel0
                     ;Usada en retardos
       BDel1
                     ;Usada en retardos
       BDel2
                     ;Usada en retardos
       Pausa
                     ;Usada en para hacer pausas con subr "HacerTiempo"
       ;Dispositivos del módulo SvI2C
       ServoSvI2C
                    ;Servo cuyo registro se accederá por i2c
       APortSvI2C
                     ;Puerto analógico
       ;Registros del módulo SvI2C
                   ;Posición que se desea que tenga la servo
       PosSvT2C
       OffsetSvI2C
                   ;Offset que se desea que tenga el servo
                   ;Registro de modo (normal/reverse)
       ModoSvI2C
                     ; Versión Firmware
       VerSvI2C
       AnalogSvI2C
                   ; Valor puerto analógico
       endc
                    ;Fin de definiciones
       org
              Ω
       goto
             INICIO
       org
INICIO
              ;Inicio del cuerpo del programa
       banksel TRISA
                            ;Apunta a banco 1
       movlw b'00011111'
                            ;Entrada (switches). Solo 5 inferiores
       movwf
              TRISA
             b'00000000'
                            ;Salida (Leds)
       movlw
       movwf
             TRISB
       banksel PORTB
                             ;Apunta a banco 0
             PORTB
                            ;Limpia puerto B
       clrf
       clrf
             PORTA
                            ;Limpia puerto A
       call
             init_i2c_Master
                                  ;Configuración para uso de i2c
       clrf
             MensajeIn
       clrf
             MensajeOut
       movlw d'10'
                           ;Pausa de 10 centésimas de segundo para que en...
       movwf
              Pausa
                            ;...el arranque de tiempo a los slaves a quedar...
              HacerTiempo
                           ;..configurados adecuadamente.
       call
       movlw d'220'
                            ;posición
       movwf PosSvI2C
MLoop
       ;Proceso para resetear el slave en caso de bloqueo de algún tipo
       call Send RStart
       call Send Stop
       banksel PORTB
       ; lee versión firmware y la muestra por PORTB
       call
            ReadVerSvI2C
       movf
              VerSvI2C,W
       movwf PORTB
       ;Ordena funcionamiento servo 2 y 4 en sentido reverse. Resto normal
       movlw b'00010100'
       movwf ModoSvI2C
```

```
call
             SetModoSvI2C
;
      ;lee valor analógico puerto 0 y la muestra por PORTB
      movlw d'0'
      movwf APortSvI2C
      call
            ReadAnalogSvI2C
      movf
            AnalogSvI2C,W
      movwf PORTB
      ;Ordena movimiento a posición concreta
      movlw d'1'
                         ;Servo
      movwf ServoSvI2C
      movlw d'10'
movwf PosSvI2C
                         ;posición
      call SetPosSvI2C
      ; pausa de 10 centésimas de segundo
      movlw d'10'
movwf Pausa
      call
           HacerTiempo
      ;Ordena movimiento a posición concreta
      movlw d'6'
movwf ServoSvI2C
                         ;Servo
      movlw d'180'
                         ;posición
      movwf PosSvI2C call SetPosSvI2C
      ; pausa de 10 centésimas de segundo
      movlw d'10'
      movwf
            Pausa
            HacerTiempo
      call
;----Ciclo2-----
      ;Ordena movimiento a posición concreta
      movlw d'1'
movwf ServoSvI2C
                      ;Servo
      movlw d'200'
movwf PosSvI2C
call SetPosSvI2C
                        ;posición
      ; pausa de 10 centésimas de segundo
      movlw d'10'
      movwf
            Pausa
      call HacerTiempo
      ;Ordena movimiento a posición concreta
      movlw d'6'
                        ;Servo
      movwf ServoSvI2C
            d'10'
                         ;posición
      movlw
      movwf PosSvI2C
      call
            SetPosSvI2C
      ; pausa de 10 centésimas de segundo
      movlw d'10'
      movwf Pausa
      call
            HacerTiempo
           MLoop
      goto
; SUBRUTINAS
```

```
SetPosSvI2C ;Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
                     ; de posición del servo "ServoSvI2C" según el valor de
                     ;"PosSvI2C".
       banksel DirSlave
       movlw DirSvI2C movwf DirSlave
       movlw SvI2CPos
movwf MensajeOut
call Send_Start
                            ;Código de registro a acceder
                            ;Envía condición de inicio
       banksel DirSlave
                            ;Envía por I2C dirección de Slave y nº registro
       call Enviar
       movf ServoSvI2C,W ;Se deja el n^{\circ} de servo en W para que...
       call Send_Byte ;...Send_Byte lo envíe por i2c movf PosSvI2C,W ;Se deja el valor de posición e
                            ;Se deja el valor de posición en W para que...
       call Send_Stop ;Envía condición de stop
       banksel DirSlave
       return
SetOffsetSvI2C ;Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
                     ;de Offset del servo "ServoSvI2C" según el valor de
                     ;"OffsetSvI2C".
       banksel DirSlave
       movlw DirSvI2C
       movwf DirSlave
       movlw SvI2COffset ;Código de registro a acceder movwf MensajeOut
              Send_Start ;Envía condición de inicio
       call
       banksel DirSlave
                            ;Envía por I2C dirección de Slave y nº registro
       call Enviar
       movf
             ServoSvI2C,W ;Se deja el nº de servo en W para que...
                             ;...Send_Byte lo envie por i2c
       call
              Send_Byte
       movf OffsetSvI2C,W ;Se deja el valor de Offset en W para que...
            Send_Byte ;...Send_Byte lo envie por i2c
Send_Stop ;Envia condición de stop
       call
       call
       banksel DirSlave
       return
SetModoSvI2C
                     ;Ordena por i2c al módulo SvI2C la actualización del registro
                     ; Mode que establece el sentodo de giro de los servos
                     ;según el valor de "ModoSvI2C".
       banksel DirSlave
       movlw DirSvI2C
       movwf DirSlave
movlw SvI2CModo
                            ;Código de registro a acceder
       movwf MensajeOut
                            ;Envía condición de inicio
       call
              Send Start
       banksel DirSlave
       call Enviar ;Envía por I2C dirección de Slave y nº registro movlw d'0' ;Se deja cualquier valor de nºDispositivo porque.. call Send_Byte ;...este dato no es tomado en cuenta por Slave
             ModoSvI2C,W ;Se deja el valor de Offset en W para que...
Send_Byte ;...Send_Byte lo envíe por i2c
Send_Stop ;Envía condición de stop
       movf
       call
       call
       banksel DirSlave
:------
ReadVerSvI2C ;Obtiene por i2c la versión de firmware del módulo SvI2C
                     ;y la deja en la variable "VerSvI2C"
;-----
```

```
banksel DirSlave
        movlw DirSvI2C movwf DirSlave
        movlw SvI2CVer
                                ;Código de registro a acceder
        movwf MensajeOut
        call
                Send Start
                                ;Envía condición de inicio
        banksel DirSlave
                                ;Envía por I2C dirección de Slave y nº registro ;Se deja cualquier valor de nºDispositivo porque..
        call Enviar movlw d'0'
        call Send_Byte
               Send_Byte ;...este dato no es tomado en cuenta por Slave Send_RStart ;Envía condición de reinicio
        call
        banksel DirSlave
        call Recibir ;Toma dato del Slave...
movf MensajeIn,W ;...y lo guarda en...
        movwf VerSvI2C ;...la variable de registro correspondiente call Send_Stop ;Envía condición de stop
        banksel DirSlave
        return
ReadAnalogSvI2C
                          ;Obtiene por i2c el valor digital (8bits) de la señal analógica
                       ;presente en el puerto "APortSvI2C" del módulo SvI2C y lo
                        ;deja en "AnalogSvI2C"
        banksel DirSlave
        movlw DirSvI2C
        movwf DirSlave
movlw SvI2CAnalog ;Código de registro a acceder
        movwf MensajeOut
        call
                Send Start
                              ;Envía condición de inicio
        banksel DirSlave
        call Enviar ;Envía por I2C dirección de Slave y nº registro movf APortSvI2C,W ;Se envía el número de puerto analógico.. call Send_Byte ;...a leer del slave
        call
                Send_RStart ;Envía condición de reinicio
        banksel DirSlave
                Recibir ;Toma dato del Slave...
MensajeIn,W ;...v lo grand
        call Recibir
        movf
        movwf AnalogSvI2C ;...la variable de registro correspondiente call Send_Stop ;Envía condición de stop
        banksel DirSlave
        return
init i2c Master
                                ;Inicializa valores para uso de I2C en Master
                         ;Ha de ser llamado tras definir TRISC y un valor para
                         ;ClockValue. Para frecuencia SCL=Fosc/(4x(ClockValue+1))
        ; Guardamos copia de algunos registros
        movwf BkW movf STATUS,W
                          ;Hace copia de W
;Hace copia de registro de estado
        banksel PORTA
        movwf BkStatus
        ;Configuramos I2C
                               ; Pasamos a direccionar Banco 1
        banksel TRISC
                                ; Establece líneas SDA y SCL como entradas...
;..respetando los valores para otras líneas.
        movlw b'00011000'
iorwf TRISC,f
        movlw ClockValue ; Establece velocidad I2C segun...
movwf SSPADD ; ...valor de ClockValue
                               ; ...valor de ClockValue
; Establece I2C input levels
        bcf SSPSTAT,6
               SSPSTAT, 7 ; Habilita slew rate
        bcf
        banksel SSPCON
                                  ; Pasamos a direccionar Banco 0
        movlw b'00111000'; Master mode, SSP enable, velocidad segun...
        movwf SSPCON
bcf PIR1,SSPIF
                                ; ... Fosc/(4x(SSPADD+1))
                                 ; Limpia flag de eventos SSP
                                ; Limpia bit. Mandatorio por Datasheet
        bcf PIR1,7
```

```
;Restauramos las copias de los registros
       movf BkStatus,W ;Restaura las copias de registros
movwf STATUS ;registro de estado
movf BkW,W ;registro W
       return
Enviar ;Envía un mensaje (comando) almacenado en "MensajeOut" al Slave cuya dirección
       ;se ha de encontrarse en la variable "DirSlave"
       ; Guardamos copia de algunos registros
                         ;Hace copia de W
       movwf BkW
       movf
              STATUS, W
                             ; Hace copia de registro de estado
       banksel PORTA
       movwf BkStatus
StEnv
       banksel DirSlave
                           ;Dirección esclavo
       movf DirSlave,W
                          ;Envía dirección y orden de escritura
;Verifica llegada ACK
       call
              Send Byte
             WrtAckTest
       call
       banksel SSPCON2
       bcf SSPCON2, ACKSTAT
                                    ;limpia flag ACK
       xorlw 1
btfss STATUS,Z
goto SigueEnv
                          ;Chequea si llegó ACK
;Si. Seguimos con envío dato
;No. Reintentamos envío
              Send_Stop
Send Start
       call
       call
       goto StEnv
SiqueEnv
       banksel MensaieOut
       movf MensajeOut,W ;Lo deja en W para que la subrutina Send Byte lo envíe
       call
             Send Byte
                            ;envía por i2c
       ;Restauramos las copias de los registros
              BkStatus,W ;Restaura las copias de registros
              STATUS
       movwf
                             ;registro de estado
       movf
             BkW,W
                            ;registro W
       return
Recibir; Solicita dato al Slave cuya dirección ha de encontrarse en la variable
     ;"DirSlave" y lo mete en "MensajeIn".
       ;Guardamos copia de algunos registros
       movwf BkW movf STATUS,W
                         ;Hace copia de W
;Hace copia de registro de estado
       banksel PORTA
       movwf BkStatus
StRec
       banksel DirSlave
                           ;Dirección esclavo
       movf DirSlave, W
       iorlw
             b'00000001'
                             ;con orden de lectura
                           ;Envía dirección y orden de lectura
       call Send_Byte
                            ; Verifica llegada ACK
       call
              WrtAckTest
       banksel SSPCON2
             SSPCON2, ACKSTAT
                                    ;limpia flag ACK
       bcf
       xorlw
       btfsc STATUS, Z
                            ;Chequea si llegó ACK
                            ;No. Reintentamos envío
;Si. Leemos dato
       goto StRec
       call Rec_Byte
                            ;Recibe dato por i2c y lo mete en "MensajeIn"
       ;Restauramos las copias de los registros
       movf BkStatus,W
                           ;Restaura las copias de registros
```

```
movwf STATUS ;registro de estado movf BkW,W ;registro W
     return
Send Start ; Envía condición de start
     banksel SSPCON2
     bsf SSPCON2,SEN ; Envía Start
     call
         CheckIdle ;Espera fin evento
     return
Send_RStart ;Envia condición de Repeated Start ;----
     banksel SSPCON2
     bsf SSPCON2, RSEN ; Envia Repeated Start
     call
         CheckIdle
                  ;Espera fin evento
     return
; ------
Send Ack ; Envía Ack
     banksel SSPCON2
         SSPCON2, ACKDT ; acknowledge bit state to send (ack)
     bcf
     bsf
          SSPCON2, ACKEN ; Inicia secuencia de ack
     call
         CheckIdle ;Espera fin evento
     return
; ------
Send Nack ;Envía Nack para finalizar recepción
;----
     banksel SSPCON2
     bsf SSPCON2, ACKDT ; acknowledge bit state to send (not ack)
          SSPCON2, ACKEN ; Inicia secuencia de nack
     bsf
     call CheckIdle ;Espera fin evento
     return
Send Stop ; Envía condición de stop
     banksel SSPCON2
         SSPCON2,PEN ;Activa secuencia de stop
CheckIdle ;Espera fin evento
     bsf
     call
     return
; ------
Send Byte ;Envía el contenido de W por i2c
     banksel SSPBUF
                          ; Cambia a banco 0
     banksel SSPBUF ; cambia a bance of movwf SSPBUF ; inicia condicion de escritura call CheckIdle ;Espera fin evento
     return
Rec Byte ;Recibe dato por i2c y lo mete en "MensajeIn"
;-----
                                         ______
    banksel SSPCON2
                     ; Cambia a banco 1
    bsf SSPCON2,RCEN ; genera receive condition
```

END

```
btfsc SSPCON2,RCEN ; espera a que llegue el dato
        aoto
                 $-1
        banksel SSPBUF ; Cambia a banco 0
movf SSPBUF,w ; Mueve el dato recibido ...
movwf MensajeIn ; ... a MensajeIn
call CheckIdle ;Espera fin evento
        return
CheckIdle ; Chequea que la operación anterior termino y se puede proceder con
                ;el siguiente evento SSP
        banksel SSPSTAT
                                         ; Cambia a banco 1
        btfsc SSPSTAT, R_W ; Transmisión en progreso?
        goto
                $-1
               SSPCON2,W
        movf
        andlw 0x1F
btfss STATUS, Z
goto $-3
                                 ; Chequeamos con mascara para ver si evento en progreso
                                 ; Sigue en progreso o bus ocupado. esperamos
        banksel PIR1 ; Cambia a banco 0
bcf PIR1,SSPIF ; Limpiamos flag
        return
WrtAckTest ;Chequea ack tras envío de dirección o dato
               ;Devuelve en W 0 o 1 dependiendo de si llegó (0) o no (1) ACK
        banksel SSPCON2
                                  ; Cambia a banco 1
        btfss SSPCON2, ACKSTAT ; Chequea llegada ACK desde slave
                       ;llegó ACK
        retlw 0
        retlw 1
                                 ;no llegó ACK
._____
HacerTiempo ; realiza una pausa del numero de centesimas de segundo especificadas en "Pausa"
                           ;Coloca el valor de pausa en BDel2...;...para no alterar su contenido
                 Pausa,W
        movwf BDel2
; Generado con PDEL ver SP \, r 1.0 \, el 24/02/03 Hs 18:31:22 \,
; Descripcion: Delay 10000 ciclos (1 centésima de segundo)
BCiclo movlw .8 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf BDel0 ; 1 |
BLoop1 movlw .249 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf BDel1 ; 1 |
BLoop2 nop ; 1 nop
         nop ; 1 ciclo delay decfsz BDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A) goto BLoop2 ; 2 no, loop decfsz BDEL2
decfsz BDel0, 1; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto BLoop1; 2 no, loop

BDelL1 goto BDelL2; 2 ciclos delay

BDelL2 nop : 1 ciclo delay
BDelL2 nop
                               ; 1 ciclo delay
;.....
        decfsz BDel2,F
goto BCiclo ;..como se lo indique ADel2
return ; Repite tantas veces el ciclo de una decima de segundo...
;..como se lo indique ADel2
; 2+2 Fin.
```