PROJEKT

STEROWNIKI ROBOTÓW

Dokumentacja

Logger danych. Akwizycja danych o temperaturze wraz z przeglądaniem danych archiwalnych na wyświetlaczu LCD

Logger temperatury

Skład grupy (2): Ada Weiss, 218641 Beata Berajter, 218629

Termin: srTP11

 $\begin{tabular}{ll} $Prowadzący: \\ mgr inż. Wojciech DOMSKI \end{tabular}$

Spis treści

1 Opis projektu

| 2 | Zrea | alizowane prace |
|----------|------|---|
| | 2.1 | Konfiguracja mikrokontrolera |
| | 2.2 | Konfiguracja peryferów mikrokontrolera |
| | 2.3 | Opis wykorzystanych bibliotek i funkcji |
| | | 2.3.1 ADC |
| | | 2.3.2 RTC |
| | | 2.3.3 LCD |
| | | 2.3.4 FLASH |
| | | 2.3.5 JOYSTICK |
| | 2.4 | Opis działania programu |

Bibilografia

1 Opis projektu

Zadanie polega na tym, aby odczytywać dane z wewnętrznego termometru w określonych odstępach czasowych jednoczenie odczytując czas z RTC

Następnie dane te mają być przesyłane przez Quad SPI do pamięci zewnętrznej Flash. Zapamiętywanych jest 100 ostatnich wyników. Pamięć obsługiwana ma być w taki sposób, aby:

- zapisywać ostatnie miejsce w pamięci, w które został wpisany pomiar,
- w przypadku przekroczenia dostępnego miejsca wyniki kolejno nadpisywały się w pamięci.

Ostatnią częścią projektu jest obsługa wyświetlacza LCD umożliwiająca za pomocą joysticka przejrzenie wszystkich zapisanych w pamięci pomiarów.

2 Zrealizowane prace

W programie STMCubeMx skonfigurowano mikrokontroler, zegar oraz peryferia. Po zapoznaniu się z dokumentacją udostępnianych przez ST przykładów dla płytki deweloperskiej STM32L476G [5] zdecydowałyśmy się wykorzystać biblioteki udostępnione w przykładach (do obsługi LCD oraz QSPI), co opisane jest w 2.3. Projekt został zrealizowany w całości zgodnie z założeniami.


W tworzeniu projektu wykorzystywane były również materiały [4], [2] oraz [1].

2.1 Konfiguracja mikrokontrolera


Konfiguracja pinów mikrokontrolera została przedstawiona w tabeli 1 i na rys. 1. Piny połączone z joystickiem zostały skonfigurowane jako GPIO_EXTIO. Skonfigurowane przez nas piny dotyczą przycisków górnego, dolnego oraz środkowego, które mają generować przerwania, do sterowania wyświetlaczem. Włączenie ADC wymagało zmiany konfiguracji zegara (32MHz dla ADC) co przedstawia rys. 2.

Tabela 1: Konfiguracja pinów mikrokontrolera wygenerowana w STM32CubeMx

| Pin nr | PINs | FUNCTIONs | LABELs |
|--------|-------|-----------------|---|
| 1 | PE2* | SAI1 MCLK A | SAI1 MCK [CS43L22 MCLK] |
| 2 | PE3 | GPIO Output | AUDIO RST [CS43L22 RESET] |
| 3 | PE4 * | SAI1 FS A | SAI1 FS [CS43L22 LRCK] |
| 4 | PE5* | SAI1 SCK A | SAI1_SCK [CS43L22_SCLK] |
| 5 | PE6* | SAI1 SD A | SAI1 SD [CS43L22 SDIN] |
| 7 | PC13 | GPIO_EXTI13 | |
| 8 | PC14/ | OSC32_IN* | RCC_OSC32_IN |
| 9 | PC15/ | OSC32_OUT* | RCC_OSC32_OUT |
| 12 | PH0/ | OSC_IN* | RCC_OSC_IN |
| 13 | PH1/ | OSC_OUT* | RCC_OSC_OUT |
| 15 | PC0 | GPIO_Input | |
| 18 | PC3 | LCD_VLCD | VLCD |
| 23 | PA0 | GPIO_EXTI0 | JOY_CENTER [MT-008A_CENTER] |
| 24 | PA1 | GPIO_Input | JOY_LEFT |
| 25 | PA2 | GPIO_Input | JOY_RIGHT |
| 26 | PA3 | GPIO_EXTI3 | JOY_UP [MT-008A_UP] |
| 29 | PA4 | GPIO_EXTI4 | MFX_WAKEUP [MFX_V2_WAKEUP] |
| 30 | PA5 | GPIO_EXTI5 | JOY_DOWN [MT-008A_DOWN] |
| 37 | PB2 | GPIO_Output | LD_R [LED red] |
| 38 | PE7* | SAI1_SD_B | AUDIO_DIN [MP34DT01_DOUT] |
| 39 | PE8 | GPIO_Output | LD_G [LED_Green] |
| 41 | PE10 | QUADSPI_CLK | QSPI_CLK [N25Q128A13EF840E_C] |
| 42 | PE11 | QUADSPI_NCS | $QSPI_CS [N25Q128A13EF840E_S\#]$ |
| 43 | PE12 | QUADSPI_BK1_IO0 | QSPI_D0 [N25Q128A13EF840E_DQ0] |
| 44 | PE13 | QUADSPI_BK1_IO1 | QSPI_D1 [N25Q128A13EF840E_DQ1] |
| 45 | PE14 | QUADSPI_BK1_IO2 | QSPI_D2 [N25Q128A13EF840E_DQ2] |
| 46 | PE15 | QUADSPI_BK1_IO3 | QSPI_D3 [N25Q128A13EF840E_DQ3] |
| 66 | PC9 | GPIO_Output | OTG_FS_PowerSwitchOn [STMPS2141STR_EN] |
| 70 | PA11* | USB_OTG_FS_DM | OTG_FS_DM [EMIF02-USB03F2_D-out] |
| 71 | PA12* | USB_OTG_FS_DP | OTG_FS_DP [EMIF02-USB03F2_D+out] |
| 72 | PA13* | SYS_JTMS-SWDIO | SWDIO |
| 76 | PA14* | SYS_JTCK-SWCLK | SWCLK |
| 78 | PC10 | GPIO_EXTI10 | OTG_FS_OverCurrent [STMPS2141STR_FAULT] |
| 79 | PC11 | GPIO_Output | OTG_FS_VBUS [EMIF02-USB03F2_Vbus] |
| 82 | PD1* | SPI2_SCK | MEMS_SCK [L3GD20_SCL/SPC] |
| 86 | PD5 | USART2_TX | USART_TX |
| 87 | PD6 | USART2_RX | USART_RX |
| 89 | PB3 | GPIO_Output | M3V3_REG-ON |
| 97 | PE0 | GPIO_Output | XL_CS [LSM303CTR_CS_XL] |



Rysunek 1: Konfiguracja pinów mikrokontrolera w programie STM32CubeMx



Rysunek 2: Konfiguracja zegara w programie STM32CubeMx

2.2 Konfiguracja peryferów mikrokontrolera

Po zapoznaniu się z dokumentacją mikrokontrolera [6] przeprowadzono konfigurację ADC w STM32CubeMx. Czujnik temperatury, który wykorzystujemy jest dostępny przez ADC1 i ADC3 na kanale 17. Konfiguracja ADC1 oraz innych peryferiów została przedstawiona w tab.2.

Tabela 2: Konfiguracja peryferiów mikrokontrolera

| PER | MODES | FUNCTIONS | PINS |
|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| ADC1 | Temperature Sensor Channel | ADC1_TempSens_Input | VP_ADC1_TempSens_Input |
| LCD | 1/2 Duty Cycle | LCD_VLCD | PC3 |
| LCD | 1/2 Duty Cycle | LCD_COM0 | PA8 |
| LCD | 1/2 Duty Cycle | LCD_COM1 | PA9 |
| LCD | Multiplex | LCD_LCD_mux | VP_LCD_LCD_mux |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_BK1_IO0 | PE12 |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_BK1_IO1 | PE13 |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_BK1_IO2 | PE14 |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_BK1_IO3 | PE15 |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_NCS | PE11 |
| QUADSPI | Quad SPI Line | QUADSPI_CLK | PE10 |
| RTC | Activate RTC Clock Source | RTC_VS_RTC_Activate | VP_RTC_VS_RTC_Activate |
| RTC | RTC Enabled | RTC_VS_RTC_Calendar | VP_RTC_VS_RTC_Calendar |
| RTC | Internal Alarm A | RTC_VS_RTC_Alarm_A_Intern | VP_RTC_VS_RTC_Alarm_A_Intern |
| SYS | SysTick | SYS_VS_Systick | VP_SYS_VS_Systick |
| USART2 | Asynchronous | USART2_RX | PD6 |
| USART2 | Asynchronous | USART2_TX | PD5 |

Konfigurację parametrów ADC przedstawia tabela 3.

Tabela 3: Konfiguracja ADC. (tylko wartości inne niż domyślne w STM32CubeMx)

| Parameter | Settings | |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| Clock Prescaler | Asynchronous clock mode divided by 8 | |
| Sampling Time | 640.5 Cycles | |

Aktywowany został zegar RTC oraz skonfigurowano dla niego alarm, tak aby włączał się co minutę. Konfigurację alarmu na podstawie [7] przedstawia tabela 4.

Tabela 4: Konfiguracja RTC. (tylko wartości inne niż domyślne w STM32CubeMx)

| Parameter | Settings |
|--------------------------|----------|
| Alarm Mask Date Week day | Enable |
| Alarm Mask Hours | Enable |
| Alarm Mask Minutes | Enable |
| Alarm Mask Seconds | Disable |

Konfiguracja joysticka została przedstawiona w tabeli 5

Tabela 5: Konfiguracja joysticka.

| GPIO Pin | GPIO mode | GPIO Pull-up/Pull-down |
|------------|----------------------------------|------------------------|
| JOY_CENTER | EXTI with falling edge detection | no pullup/pull-down |
| JOY_UP | EXTI with falling edge detection | pull-down |
| JOY_DOWN | EXTI with falling edge detection | pull-down |

2.3 Opis wykorzystanych bibliotek i funkcji

2.3.1 ADC

Do odczytu danych z czujnika temperatury wykorzystane zostały przerwania. Obsługa przerwań od ADC jest przedstawiona na listingu 1..

```
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef *hadc)

{
    if (hadc=&hadc1)
    {
        adc_value=HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
        adc_flag=1;
    }
}
```

Listing 1: Obsługa przerwania od ADC

Zamiana danych na stopnie Celsiusza odbywa się zgodnie ze wzorem znajdującym się w dokumentacji [6], wykorzystywane są tam stałe TS_CAL1 i TS_CAL2, którym odpowiadają adresy w pamięci przedstawione w [3].

```
unsigned short int TS_CAL1=*((volatile unsigned short int*)0x1FFF75A8);
unsigned short int TS_CAL2=*((volatile unsigned short int*)0x1FFF75CA);

Dane przetwarzane są zgodnie ze wzorem z dokumentacji [6]
temperature=(110-30)*(adc_value-TS_CAL1)/(TS_CAL2-TS_CAL1)+30;
```

2.3.2 RTC

Zegar czasu rzeczywistego jest wykorzystywany do generowania przerwania co minutę w celu odczytania wartości temperatury oraz do odczytu daty pomiaru. Obsługa przerwania:

```
void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc){

HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);

W main() konieczne jest uruchomienie przerwań dla alarmu RTC.

HAL_RTC_ALARM_ENABLE_IT(&hrtc, RTC_IT_ALRA);

Odczytywanie daty z RTC wykonywane jest za pomocą funkcji:

HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&sTime,RTC_FORMAT_BIN);

HAL_RTC_GetDate(&hrtc,&sDate,RTC_FORMAT_BIN);

Konieczne jest wcześniejsze utworzenie zmiennych

RTC_TimeTypeDef sTime;

RTC_DateTypeDef sDate;
```

2.3.3 LCD

Do obsługi wyświetlacza QSPI Flash zostały wykorzyoraz biblioteki STM32CubeMx stane dołączone do znajdujące się /STM32Cube/Repository/STM32Cube FW L4 V1.7.0/Drivers/BSP/STM32L476G-Discovery:

- stm32l476g discovery glass lcd.h
- stm32l476g discovery glas lcd.c
- stm32l476g discovery qspi.h
- stm32l476g discovery qspi.c

Do inicjalizacji peryferium wykorzystywana jest funkcja BSP_LCD_GLASS_Init() zamiast MSX_LCD_Init().

Natomiast do wyświetlenia wykorzystujemy funkcje.

```
void BSP_LCD_GLASS_DisplayString(uint8_t);
void BSP_LCD_GLASS_ScrollSentence(uint*ptr, uint16_t nScroll, uint16_t ScrollSpeed)
```

2.3.4 FLASH

Do zainicjalizowania pamięci flash wykorzystujemy funkcję

void QSPI_Init();

która, która wykorzystuje BSP_QSPI_Init() oraz sprawdza poprawność inicjalizacji peryferium.

W celu zapisania danych do pamięci Flash, konieczne jest wcześniejsze usunięcie wybranego sektora, dlatego napisana została funkcja przedstawiona na listingu 2. W funkcji tej dane z pamięci flash kopiowane są do tablicy, następnie są modyfikowane i pamięć jest czyszczona (usuwany jest QSPI_BLOCK wielkości 0x1000 bajtów za pomocą BSP_QSPI_Erase_Block()). Na koniec cała zmodyfikowana tablica jest zapisywana do pamięci Flash.

```
int QSPI_Write(int temp, RTC_DateTypeDef sDate, RTC_TimeTypeDef sTime, int ind){
    int i=0;
     for (i=0; i<101; i++){
4
       BSP QSPI Read((uint8 t *)tmp1 from flash[i], WRITE READ ADDR+(uint32 t)(BUFFER SIZE
5
          *(i)), BUFFER_SIZE);
6
       }
7
8
    9
        Month, sDate. WeekDay, sTime. Hours, sTime. Minutes);
                                                         if (BSP QSPI Erase Block)
       WRITE READ ADDR) != QSPI OK)
11
               BSP LCD GLASS ScrollSentence((uint8 t *)"
                                                           QSPI ERASE : FAILED.", 1,
12
                   SCROLL_SPEED_HIGH);
               return 0;
13
             }
14
             else
16
             {
17
18
               for (i=1; i<101; i++){
19
                  if (BSP_QSPI_Write((uint8_t *)tmp1_from_flash[i], WRITE_READ_ADDR+(
20
                      uint32_t)(BUFFER_SIZE*(i)),BUFFER_SIZE)!=QSPI_OK) return 0;
21
               char index [1];
22
               ind=ind+1;
23
                 ind=ind %100;
24
                 index[0] = ind;
```

```
BSP_QSPI_Write((uint8_t *)index, WRITE_READ_ADDR, (uint32_t)(sizeof(index )));
return 1;
}
```

Listing 2: Funkcja zapisu do QSPI Flash

Do odczytywania z pamięci Flash wykorzystywana jest funkcja z biblioteki BSP w przedstawiony poniżej sposób:

```
if(BSP_QSPI_Read(qspi_aRxBuffer, WRITE_READ_ADDR+(uint32_t)BUFFER_SIZE*(current_ind),
BUFFER_SIZE) != QSPI_OK)
BSP_LCD_GLASS_ScrollSentence((uint8_t *)" QSPI_READ : FAILED.", 1,
SCROLL_SPEED_HIGH);
```

2.3.5 JOYSTICK

Joystick wykorzystywany jest do poruszania się po "menu". Obsługa przerwania od odpowiednich przycisków joysticka została przedstawiona na listingu 3.


```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin){
  if(GPIO_Pin == JOY_UP_Pin){
      HAL_GPIO_TogglePin(LD_G_GPIO_Port, LD_G_Pin);
      if (current_ind==100) current_ind = 0;
      ++current ind;
      current ind=current ind%101;
6
9
      lcd_flag=1;
      if (GPIO Pin == JOY DOWN Pin) {
11
        HAL_GPIO_TogglePin(LD_G_GPIO_Port, LD_G_Pin);
12
          -current_ind;
13
         if (current ind==0) current ind=100;
14
        lcd_flag=\overline{1};
15
16
      if (GPIO Pin=JOY CENTER Pin) {
17
18
        lcd_pomiar=1;
19
     }
20
```

Listing 3: Funkcja obsługująca przerwanie zewnętrzne od Joysticka

2.4 Opis działania programu

Opis dziania programu został przedstawiony na schemacie blokowym 3

Po starcie następuje inicjacja ADC, RTC, Flash, ekranu LCD oraz konfiguracja GPIO. Na ekranie zostaje wyświetlona instrukcja dotycząca wyboru pomiaru : przycisk UP/DOWN - przejście do następnego/poprzedniego pomiaru, przycisk CENTER - wyświetlenie wybranego pomiaru. W pętli następuje sprawdzenie wyboru użytkownika oraz odpowiednia reakcja, po czym program czeka na kolejną akcję użytkownika. Jednocześnie w tle prowadzone są pomiary. Wykonywane są one co jedną minutę.



Rysunek 3: Schemat działania programu

Literatura

- [1] mgr inż. Wojciech Domski, Materiały do zajęć. edu.domski.pl.
- [2] Kurs STM32 F4 #5 i #4. http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-stm32-f4-5-pomiar-napiecia-adc-dma-stmstudio-id13099, May 2015.
- [3] STM32L476xx. MCU Datasheet. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/c5/ed/2f/60/aa/79/42/0b/DM00108832.pdf/files/DM00108832.pdf/jcr:content/translations/en.DM00108832.pdf, December 2015.
- [4] STM32L476G-DISCOVERY. User manual. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/d1/84/86/4b/08/82/47/91/DM00172179.pdf/files/DM00172179.pdf/jcr:content/translations/en.DM00172179.pdf, March 2016.
- [5] STM32Cube firmware examples for STM32L4 Series. Application note. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/09/77/32/19/96/59/4c/1e/DM00209748/files/DM00209748.pdf/jcr:content/translations/en.DM00209748.pdf, February 2017.
- [6] STM32L4x5 and STM32L4x6 advanced ARM®-based 32-bit MCUs. Reference manual. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_

- $\verb|manual/02/35/09/0c/4f/f7/40/03/DM00083560.pdf/files/DM00083560.pdf/jcr: content/translations/en.DM00083560.pdf, February 2017.$
- [7] Using the hardware real-time clock (RTC) in low-power modes with STM32 microcontrollers. http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_ note/group0/71/b8/5f/6a/8e/d5/45/0a/DM00226326/files/DM00226326.pdf/jcr: content/translations/en.DM00226326.pdf, May 2017.