INTRODUCCIÓN

El siguiente circuito consiste en programar el PIC para poder recibir una señal analógica y en base al valor recibido, enviar un PWM y dos Nombre: Barrios García Aldo

Grupo: 1758

Circuito: 06

bits que encenderán un motor con sentido y potencia según sea dada por estas señales, la señal analógica será provista por un potenciómetro. El motor girará a la derecha o a la izquierda y se mostrará esto en la pantalla LCD con un mensaje y con la potencia a la que está funcionando el motor.

DIAGRAMA DE BLOQUES





DIAGRAMA ELÉCTRICO



CÓDIGO

```
#include<16f887.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,PROTECT,NOLVP,MCLR,NOBROWNOUT
#device ADC=8
#use delay(INTERNAL=4000000)
#include<lcd.c>
#include <math.h>
void main()
   signed int16 transf, valor;
   lcd_init();
   setup_ccp1(CCP_PWM);
                         //Se configura ccp1 para usar pwm
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1); // Timer a usar
                      //Fijado de ciclo de trabajo en 0%
   set_pwm1_duty(0);
   setup_adc_ports(sAN0); //Puerto analogico para muestreo
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); // Reloj interno
```

```
while(TRUE)
    set adc channel(0);
   valor=read_adc();
   //ESTADO APAGADO
   if(valor<129 && valor>126){
                                  //Rango muesrto es de 127 a 128
                                  //PIN CO en estado bajo
      output low(PIN C0);
      output low(PIN C1);
                                  //PIN C1 en estado bajo
      printf(lcd putc,"\f");
      lcd_gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc, "Motor Apagado");
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"Velocidad: 0%%");
      delay_ms(1000);
       set pwm1 duty(0);
   }
   //GIRO A LA IZQUIERDA
   else if(valor<127){
                                  //Rango menor a 127
      output_high(PIN_C0);
                                  //PIN CO en estado alto
      output low(PIN C1);
                                 //PIN C1 en estado bajo
      transf=fabs((valor*2)-255);
                                         //Conversión para poder sacar PWM
                                         //Aqui transf tiene valor de 0 a 255 y se multiplica para alcanzar los 5V
      set pwm1 duty((transf)*4);
      transf = transf*100/255;
                                         //Conversión para poder mostrar porcentaje
      printf(lcd putc,"\f");
      lcd gotoxy(1,1);
      printf(lcd_putc, "Motor Izquierda");
      lcd_gotoxy(1,2);
      printf(lcd_putc,"Velocidad: %lu %%", transf);
      delay ms(1000);
   }
   //GIRO A LA DERECHA
   else if(valor>128){
                                 //Rango mayor a 128
      output high(PIN C1);
                                 //PIN C1 en estado alto
      output_low(PIN_C0);
                                 //PIN CO en estado bajo
                                          //Conversión para poder sacar PWM
      transf=fabs((valor*2)-255);
      set pwm1 duty((transf)*4);
                                          //Aqui transf tiene valor de 0 a 255
      transf = transf*100/255;
                                          //Conversión para poder mostrar porcentaje
      printf(lcd_putc,"\f");
      lcd gotoxy(1,1);
      printf(lcd putc, "Motor Derecha");
      lcd gotoxy(1,2);
      printf(lcd putc, "Velocidad: %lu %%", transf);
      delay_ms(1000);
   }
}
```

IMÁGENES DEL CIRCUITO

