

Implementación de manejadores de dispositivos

Presentación Trabajo Final

Matías Alvarez

Agenda

- LCD HD44780
- Driver
 - Device Tree
 - Kernel Space
 - User Space Char Device

LCD HD44780

- IR Register Códigos de instrucción
- Data Register Datos

Selector de Registro								
RS	R/W	Funcion						
0	0	Envía un comando al LCD						
0	1	Lee busy flag y address counter del LCD						
1	0	Envía data al LCD						
1	1	Lee data del LCD						

LCD HD44780

• Set de Instrucciones

Clear Display									
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Home Cursor										
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Display On/Off Control										
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	

LCD HD44780

• Set de Instrucciones

Function Set										
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0	0	0	0	1	DL	N	F	0	1	

	Set DDRAM Address									
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
0	0	1	Addre	ess a esc	ribir	32: 		22	100	

Write Data										
RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
1	0	Data	a escribi	r	å	2.5	å	22	en.	

Device Tree - AM335x-Boneblack

- Estructura de datos que describe componentes de hardware para que el kernel pueda usarlos.
- Device Tree Source
- Device Tree Blob
- make dtbs

Device Tree - AM335x-Boneblack

- El subsistema pinctrl permite el manejo del pinmuxing dentro del microprocesador.
- El pinmuxing DEBE ser descripto en el device tree
- Par (registro, valor)
 para configurar los
 pines

```
&am33xx_pinmux {
    i2c1_pins: pinmux_i2c1_pins {
        pinctrl-single,pins = <
            AM33XX_IOPAD(0x958, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)
            AM33XX_IOPAD(0x95c, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)
        >:
```

Device Tree - AM335x-Boneblack

- pinctrl-0: Linkea a una determinada configuración de pines para un dado estado del dispositivo
- pinctrl-names: Asocian un nombre a cada estado

```
&i2c1 {
     status = "okay";
     pinctrl-names = "default";
     clock-frequency = <100000>;
     pinctrl-0 = <&i2c1_pins>;
     mylcd: mylcd@3f {
          compatible = "mse,mylcd";
          reg = <0x3f>;
     };
```

Driver I2C

 Define los dispositivos que el driver puede manejar

```
static const struct I2c_device_id mylcd_I2c_id[] =
  { "mylcd", 0 },
MODULE_DEVICE_TABLE(I2c, mylcd_I2c_Id);
```

Driver I2C

- Con un device tree, cada dispositivo es unido a su driver respectivo utilizando el string compatible.
- Lista los strings compatibles soportados.

Driver I2C

- Todos los drivers i2c deben instanciarla y auto-registrarse al core del i2c mediante esta estructura.
- **probe:** Inicializa el dispositivo.
- remove: Apaga el dispositivo.
- id_table: Apunta a la tabla de dispositivos que el driver maneja.

```
static struct i2c_driver mylcd_i2c_driver =
  .driver =
    .name = "mylcd",
    .of_match_table = mylcd_of_match,
  },
  .probe = mylcd_probe,
  .remove = mylcd_remove,
  .id_table = mylcd_i2c_id
```

Character Device

- Permiten a las aplicaciones de espacio de usuario acceder a dispositivos que no son ni de red ni block devices. Se listan en /dev.
- Identificados con major y minor number.
- Objetos como archivos Accedidos mediante open, read, write, etc.
- Driver implementa estas operaciones y las registra mediante la estructura file_operators

Character Device

```
static struct file_operations mylcd_fops =
  .read = mylcd_fopread,
  .write = mylcd_fopwrite,
  .unlocked_ioctl = mylcd_ioctl,
  .open = mylcd_open,
  .release = mylcd_release,
};
```

Character Device - Inicialización

- register_chrdev(major, name, fops): En nuestro caso major es 0, por lo que la función aloca dinámicamente un major number y lo retorna.
- class_create(owner, name): Registra la clase del dispositivo.
- device_create(): Registra el driver del dispositivo y se crea un archivo en /dev.

Character Device - FOPS

- Open: Llamada cuando el espacio de usuario abre el archivo.
- **Release:** Llamada cuando el espacio de usuario cierra el archivo.
- Read: Llamada cuando el espacio de usuario usa la system call read(). Debe leer del dispositivo, escribir en el buffer del usuario y actualizar el offset. Devuelve los bytes leídos.
- Write: Llamada cuando el espacio de usuario usa la system call write(). Debe escribir en el dispositivo, actualizar el offset y devolver los bytes escritos.

UNLOCKED_IOCTL

- Asociada a la system call ioctl().
- Permite aumentar las capacidades del driver más allá del read y write.
- Se le pasa un unsigned int indicando el comando a ejecutar.
- Se le pasa un unsigned long como argumento Opcional.
- Asignación de nombres simbólicos a los comandos en el header del driver mediante las macros _IO, _IOR, _IOW, _IOWR definidas en <asm/ioctl.h>.
- Argumentos de las macros: type, number, data_type.

UNLOCKED_IOCTL

```
#define LCD IOCTL GETCHAR
                                IOR(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x01 << 2), char *)
#define LCD IOCTL SETCHAR
                                IOW(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x01 << 2), char *)
#define LCD IOCTL GETPOSITION
                                  _IOR(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLB | (0x03 << 2), char *)
#define LCD_IOCTL_SETPOSITION
                                  IOW(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLB | (0x04 << 2), char *)
#define LCD_IOCTL_RESET
                              IOW(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x05 << 2), char *)
                              IOW(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x06 << 2), char *)
#define LCD IOCTL HOME
#define LCD IOCTL SETBACKLIGHT
                                 _IOW(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x07 << 2), char *)
#define LCD_IOCTL_GETBACKLIGHT _IOR(LCD_IOCTL_BASE, IOCTLC | (0x07 << 2), char *)
```

Intercambio de datos

- get_user(v, p): Se obtiene en la variable del kernel v, el valor apuntado por el puntero p de espacio de usuario.
- put_user(v, p): El valor apuntado por el puntero p del espacio de usuario es seteado con el valor de la variable v del kernel.
- i2c_master_send(client, buf, count): Envía por el bus I2C,
 count bytes contenidos en buf.
- i2c_master_recv(client, buf, count): Recibe por el bus I2C,
 count bytes y los almacena en buf.

¿Preguntas?

Muchas Gracias