

# Cântar electronic de mână

Realizat de:

Vlad MEŞCO TI 4301

Îndrumător:

conf. dr. ing. Dan FLOROIAN

Universitatea "Transilvania" din Braşov Aprilie 2013

# Enunțarea temei

Se cere a fi realizat un sistem cu microcontroller AVR pentru afișare pe LCD.

#### Tema detaliată

Pentru acest proiect s-a ales implementarea unui cântar de mână pentru bagaje în vederea verificării respectării limitelor de greutate impuse de diversele companii aeriene.

Se vor folosi un senzor de presiune pentru cântărirea greutății, un LCD pentru afișarea de informații, 5 butoane pentru controlul sistemului, două LEDuri pe post de martori luminoși și un microcontroller AVR pentru achiziția, prelucrarea și afișarea datelor.

## Specificații

### Cerințe:

- Cântărirea obiectului (maxim 30kg -- această greutate este peste limitele obișnuite[1]).
- Posibilitatea setării greutății maxime admise înaintea unei utilizări
- Afișarea greutății și aprinderea unui martor de depășire a greutății maxime permise în cadrul unei utilizări

#### Descrierea uni caz tipic de utilizare:

- 1. Utilizatorul apasă butonul de reset al dispozitivului
- 2. Setează greutatea maximă dorită, în limita senzorului de presiune
- 3. Activarea secvenței de trecere în mod Cântărire
- 4. Agaţă bagajul de cârligul cântarului
- 5. Este achiziţionată greutatea, aceasta este afişată pe ecranul LCD; greutatea e evaluată iar dacă este mai mare decât cea setată la punctul 2, se aprinde un martor de depăşire a greutăţii admise.
- 6. Se repetă de la pasul 4
- În cazul apăsării butonului de reset se reia de la pasul 2
- În cazul apăsării butonului de OFF, dispozitivul intră în mod sleep
- În modul Cântărire este activat LEDul care indică că dispozitiul se află în acest mod

# Studiu de implementare

Pe ADC0, pin cu intrare analogă, este legat senzorul de greutate.

LCD-ul este legat pe PC6:0 şi PD6:0. De la LCD nu sunt folosiţi pinii de DOTs (pentru virgule).

Pe pinul PC7 este legat un LED numit WEIGHMODE. Pe pinul PD7 e legat un LED numit OVERWEIGHT.

Pe pinii PB0, PB1, PB3 sunt legate butoanele +, - şi WEIGH. Pe pinul INT2 e legat butonul OFF. Butonul de RESET cauzează resetarea sistemului şi este legat la pinul de ~RESET.

Butonul OFF deconectează LCD-ul şi senzorul de presiune şi trece sistemul în modul sleep. Acesta poate fi trezit prin RESET.

Butoanele + şi - cresc sau scad greutatea de referință cu o unitate. O unitate reprezintă un kg. Apăsarea oricăruia dintre ele trece sistemul în modul "setare greutate de referință".

Acţionarea butonului WEIGH face trecerea din modul "setare" în modul "cântărire" sau din modul "cântărire" în modul "setare".

În modul "setare greutate de referință" e afișată greutatea de referință salvată. Butoanele + și - cresc respectiv scad greutatea cu o unitate în intervalul [1..30].


În modul "cântărire" e afişată greutatea citită de senzorul de presiune, este aprins LED-ul WEIGHMODE care semnifică că dispozitivul se află în modul "cântărire". Dacă greutatea este mai mare decât greutatea salvată în modul "setare" se aprinde LED-ul OVERWEIGHT.

#### BOM

- 1x Atmel AVR ATMega16<sup>[5]</sup>
- 1x CloverDisplay LCD S5080<sup>[2]</sup> (2x7seg)
- 1x FlexiForce SEN-08685 pressure sensor<sup>[8]</sup> (upward 100lbs)
- 2x LED
- 5x push buttons (RESET, OFF, +, -, WEIGH)
- 5x 10kOhm resistors
- 1x 100uF capacitor

# Schemă de montaj

# Schemă



## Listare cod

```
* scales.c
 * Created: 17/04/2013 20:47:06
 * Author: Vlad Mesco
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <util/delay.h>
#define ST INPUT 0
#define ST WEIGHING 1
#define ST SLEEP 0xFF
#define NUMBER MAX 30
#define NUMBER MIN 5
unsigned char state;
unsigned char number;
#define DEFINE PRINT FUNC(WHICH, PORT) \
void print##WHICH(unsigned int x) \
{ \
     switch(x) { \
     case 0: \
          PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0xBF); \
          break; \
     case 1: \
          PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0x86); \
          break; \
     case 2: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & \sim 0xDB); \
          break; \
     case 3: \
          PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0xCF); \
          break; \
     case 4: \
          PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & \sim 0xE6); \
          break; \
     case 5: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0xED); \
          break; \
     case 6: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0xFC); \
          break; \
```

```
case 7: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0x87); \
           break; \
     case 8: \
           PORT = (PORT \& 0x80) | (0x7F \& 0x0); \setminus
           break; \
     case 9: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & <math>0x10); \
           break; \
     case 'E': \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & <math>0x6); \
           break; \
     case 'r': \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & ~0x50); \
           break; \
     default: \
           PORT = (PORT & 0x80) | (0x7F & 0x6); \
     } \
}
ISR(INT2 vect, ISR BLOCK)
     cli();
     if(GIFR & (1 << INTF2)) {
           state = ST SLEEP;
           PORTC = 0x7F;
           PORTD = 0x7F;
           ADCSRA = 0x0; // turn off ADC
           GIFR &= \sim (1 << INTF2);
     sei();
}
unsigned int readAnalog()
     // Start conversion by setting ADSC in ADCSRA Register
     ADCSRA \mid = (1<<ADSC);
     // wait until conversion complete ADSC=0 -> Complete
     while (ADCSRA & (1<<ADSC));
     // Get ADC the Result
     return ADCW;
}
DEFINE PRINT FUNC (Lo, PORTD)
DEFINE PRINT FUNC (Hi, PORTC)
// print a double-digit number
void output(unsigned int x)
     if(x < 100) {
```

```
unsigned int hi = x / 10;
           unsigned int lo = x % 10;
          printHi(hi);
          printLo(lo);
     } else {
          printHi('E');
          printLo('r');
     }
}
// handle buttons
void buttons()
     if(PINB & (1 \ll PINB0)) {
          state = ST INPUT;
          number = (number + 1) % (NUMBER MAX - NUMBER MIN + 1);
     } else if(PINB & (1 << PINB1)) {</pre>
          state = ST INPUT;
          number = (NUMBER MAX - NUMBER MIN + 1 + number - 1) %
(NUMBER MAX - NUMBER MIN + 1);
     } else if(PINB & (1 << PINB3)) {</pre>
          state = !state;
     }
}
// PORTA is analog input
// PORTB is button inputs
// PORTC, PORTD for LCDs
int main(void)
reset:
     sei(); // set global interrupt enable
     DDRB = 0xF0; // lower 4 pins are inputs
     PORTB = 0x04; // activate pull-up
     // port c & d are output
     DDRC = 0xFF; // most significant bit is weighing mode
     PORTC = 0x7F;
     DDRD = 0xFF; // most significant bit is overweight led output
     PORTD = 0x7F;
     // only set ADEN when using it, otherwise it uses too much power
     // set up analog input
     // ADSP0:2 set division factor from 1 to 128
     // Set ADCSRA Register in ATMega168
     // ADEN <- enable
     // ADIF <- free running mode
     ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADIF) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1)
```

```
| (1 \ll ADPS0);
     // Set ADMUX Register in ATMega168
     // REFS0 <- make vcc reference</pre>
     // ADLAR <- left shift ADCW which is 10bit
     // lower 4 bits select positive input pin ; 0000 = ADCO which is
what I want
     ADMUX = (1 \ll REFS0);
     //ADMUX \mid = 0x10; // no gain
     MCUCSR = (0 << ISC2); // falling edge on INT2
     GICR = (1 << INT2); // activate interrupt on INT2
     state = ST INPUT;
     number = 2\overline{3} - NUMBER MIN;
     while(1)
     {
           buttons();
           switch(state) {
           case ST INPUT:
               PORTC &= 0x7F;
               PORTD &= 0x7F;
                output(number + NUMBER MIN);
                break;
           case ST WEIGHING: {
                // (r + 5) / 10 <- rounding, gain was x10 so remove
that
                // divide by 2 because it inputs 5V @50kg
                unsigned short readValue = (readAnalog() + 5) / 20;
                output(readValue);
                if(readValue > number + NUMBER MIN) {
                      PORTD |= 0x80;
                } else {
                      PORTD &= 0x7F;
                PORTC |= 0x80;
                break; }
           case ST SLEEP:
               set sleep mode (SLEEP MODE PWR DOWN);
                sleep mode();
                break;
           default:
                goto reset;
           delay ms(200);
     }
}
```

# Bibliografie

# Referințe

1. <a href="http://www.airline-baggage-fees.com/">http://www.airline-baggage-fees.com/</a>

## LCD

2. <a href="http://www.cloverdisplay.com/pdf/S5080.pdf">http://www.cloverdisplay.com/pdf/S5080.pdf</a> -- LCD datasheet

## **AVR**

5. <a href="http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf">http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf</a> -- ATMega16

# Senzori de presiune

- 6. <a href="http://www.tekscan.com/pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf">http://www.tekscan.com/pdf/FlexiForce-Sensors-Manual.pdf</a> -- manual de utilizare pentru senzor de presiune
- 7. <a href="https://www.sparkfun.com/tutorials/389">https://www.sparkfun.com/tutorials/389</a> -- descriere utilizare senzor de presiune FlexiForce (montaj, conversie, etc)
- 8. <a href="https://www.sparkfun.com/products/8685">https://www.sparkfun.com/products/8685</a> -- pressure sensor product page