FC60 - <offline>

"ETOR"
Name: ETOR **Family:**
Author: SB **Version:** 1.1
Block version: 2
Time stamp Code: 03/18/2008 02:24:24 PM
Interface: 02/04/2008 02:25:00 PM
Lengths (block/logic/data): 00794 00648 00018

Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
nb_conv	Int	0.0	Nombre de conversions
ad_E_VAR	Int	2.0	Adresse du premier octet de la carte ETOR (Zone de Mémoire Image des Entrée)
ad_F_VAR	Int	4.0	Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mémentos)
ad_VAR	Int	6.0	Adresse du premier octet des bits internes (Zone Mémentos))
OUT		0.0	
code_erreur	Word	8.0	Codes d'erreurs de la fonction
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
position_E_VAR	Int	0.0	Position du curseur de lecture de la carte ETOR
position_VAR	Int	2.0	Position du curseur d'écriture des bits internes
position_F_VAR	Int	4.0	Position du curseur de lecture des bits de forcage
y	Int	6.0	Variable pour le numéro de bit de la boucle
cmpt	Int	8.0	Compteur pour le nombre restant de convertion à effectuer
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC60 FONCTION ETOR

Principe : Quand le bit FORCAGE n'est pas activé, le bit INTERNE est égale au
bit ETOR. Par contre si le bit FORCAGE est
activé, on est libre de choisir la valeur du bit INTERNE.
Utilisation :

Network: 1 SCL network

compiled by SCL compiler version: SCLCOMP K05.03.01.00_01.08.00.01 release

```
      SET
      SAVE
      =     L     10.1
      L     W#16#0
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      L     0
      <=I
      JCN   A7d0
      L     W#16#1001
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d0: L     #ad_E_VAR        #ad_E_VAR          -- Adresse du premier octet de la carte ETOR (Zone de Mé
                             moire Image des Entrée)
      L     0
      <I
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      L     8
      /I
      L     #ad_E_VAR        #ad_E_VAR          -- Adresse du premier octet de la carte ETOR (Zone de Mé
                             moire Image des Entrée)
      +I
      L     2048
      =     L     10.2
      >I
```

```
      O     L     10.2
      JCN   A7d1
      L     W#16#1002
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d1: L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
      L     0
      <I
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      L     8
      /I
      L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
      +I
      L     8096
      =     L     10.2
      >I
      O     L     10.2
      JCN   A7d2
      L     W#16#1003
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d2: L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      L     0
      <I
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      L     8
      /I
      L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      +I
      L     8096
      =     L     10.2
      >I
      O     L     10.2
      JCN   A7d3
      L     W#16#1004
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d3: L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
      L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      -I
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      TAK
      T     LW    12
      TAK
      L     8
      /I
      L     LW    12
      TAK
      <I
      L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
      L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      -I
      L     0
      =     L     10.2
      >=I
      A     L     10.2
      JCN   A7d4
      L     W#16#1005
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d4: L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
      -I
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      TAK
      T     LW    12
      TAK
      L     8
      /I
      L     LW    12
      TAK
      <I
      L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                             ntos))
      L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                             mentos)
```

```
      -I
      L     0
      =     L     10.2
      >=I
      A     L     10.2
      JCN   A7d5
      L     W#16#1006
      T     #code_erreur     #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d5: L     #ad_E_VAR        #ad_E_VAR          -- Adresse du premier octet de la carte ETOR (Zone de Mé
                               moire Image des Entrée)
      T     #position_E_VAR  #position_E_VAR    -- Position du curseur de lecture de la carte ETOR
      L     #ad_VAR          #ad_VAR            -- Adresse du premier octet des bits internes (Zone Méme
                               ntos))
      T     #position_VAR    #position_VAR      -- Position du curseur d'écriture des bits internes
      L     #ad_F_VAR        #ad_F_VAR          -- Adresse du premier octet des bits de forcage (Zone Mé
                               mentos)
      T     #position_F_VAR  #position_F_VAR    -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     0
      T     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     #nb_conv         #nb_conv           -- Nombre de conversions
      L     1
      -I
      L     0
      T     #cmpt            #cmpt              -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effec
                               tuer
      TAK
      T     LW    12
      TAK
A7d6: L     #cmpt            #cmpt              -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effec
                               tuer
      L     LW    12
      <=I
      JCN   A7d7
      L     #position_F_VAR  #position_F_VAR    -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      LAR1
      A     M [AR1,P#0.0]
      NOT
      JCN   A7d8
      L     #position_VAR    #position_VAR      -- Position du curseur d'écriture des bits internes
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      L     #position_E_VAR  #position_E_VAR    -- Position du curseur de lecture de la carte ETOR
      ITD
      TAK
      T     LD    14
      TAK
      L     L#8
      *D
      L     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      LAR1
      A     I [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    14
      =     M [AR1,P#0.0]
A7d8: L     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     7
      ==I
      JCN   A7d9
      L     #position_F_VAR  #position_F_VAR    -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     1
      +I
      T     #position_F_VAR  #position_F_VAR    -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     #position_E_VAR  #position_E_VAR    -- Position du curseur de lecture de la carte ETOR
      L     1
      +I
      T     #position_E_VAR  #position_E_VAR    -- Position du curseur de lecture de la carte ETOR
      L     #position_VAR    #position_VAR      -- Position du curseur d'écriture des bits internes
      L     1
      +I
      T     #position_VAR    #position_VAR      -- Position du curseur d'écriture des bits internes
      L     0
      T     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      JU    A7da
A7d9: L     #y               #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
```

```
      L     1
      +I
      T     #y              #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
A7da: L     #cmpt           #cmpt             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effec
                            tuer
      L     1
      +I
      T     #cmpt           #cmpt             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à effec
                            tuer
      JU    A7d6
A7d7: CLR
A000: CLR
      A     L     10.1
      SAVE
      BE
```