# FC63 - <offline>

"SANA"
**Name:** SANA **Family:**
**Author:** SB **Version:** 3.0
**Block version:** 2
**Time stamp Code:** 09/09/2010 10:44:46 AM
**Interface:** 09/09/2010 10:44:46 AM
**Lengths (block/logic/data):** 02358 02176 00046

| Name | Data Type | Address | Comment |
|---|---|---|---|
| IN | | 0.0 | |
| ad_A | Int | 0.0 | Adresse du premier octet de la carte SANA (Zone de Péripherie d'Entrée) |
| ad_SANA | Int | 2.0 | Adresse du premier octet de la zone SANA (Zone MEMENTO) |
| num_DB | Int | 4.0 | Numéro du DB contenant les echelles basses et hautes |
| OUT | | 0.0 | |
| code_erreur | Word | 6.0 | Codes d'erreurs de la fonction |
| IN_OUT | | 0.0 | |
| TEMP | | 0.0 | |
| db_lenght | Int | 0.0 | Longueur du DB testé par la fonction système TEST_DB |
| write_prot | Bool | 2.0 | Niveau de protection d'écriture (0 ou 1) du DB (non utilisée) |
| position_DB | Int | 4.0 | Position du curseur de lecture du DB |
| position_A_SANA | Int | 6.0 | Position du curseur d'écriture de la carte SANA |
| position_S_SANA | Int | 8.0 | Position du curseur de lecture des seuils |
| position_SANA | Int | 10.0 | Position du curseur de lecture des valeurs réelles internes |
| position_VF_SANA | Int | 12.0 | Position du curseur d'écriture des valeurs réelles de la carte SANA |
| position_F_SANA | Int | 14.0 | Position du curseur de lecture des bits de forcage |
| y | Int | 16.0 | Variable pour le numéro de bit de la boucle |
| cmpt1 | Int | 18.0 | Compteur pour le nombre restant de convertion à effectuer |
| cmpt2 | Int | 20.0 | Compteur pour le nombre restant de convertion à effectuer |
| temp_word | Word | 22.0 | Variable temporaire |
| temp_real | Real | 24.0 | Variable temporaire |
| RETURN | | 0.0 | |
| RET_VAL | | 0.0 | |

**Block: FC63 FONCTION SANA**

Pour une zone de sortie analogique de 16 voies
Principe : La valeur réelle interne est recopié dans une autre variable réelle
si le bit de forcage n'est pas activé.
La variable réelle est ensuite recopié et convertie dans la valeur en point de
la carte EANA. Par contre si le bit de
forcage est activé, on est libre de choisir la valeur réelle interne.
Utilisation : Il faut avant tout utiliser le DB SANA et remplacer les champs.
Les valeurs réels des cartes seront en zone MEMENTO
le bloc SFC24 doit etre inclu dans le projet.

Network: 1 SCL network

compiled by SCL compiler version: SCLCOMP K05.03.01.00_01.08.00.01 release

```
SET
SAVE
=     L     28.1
L     W#16#0
T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
```

```
      L     #ad_A              #ad_A              -- Adresse du premier octet de la carte SANA (Zone de
                                                     Péripherie d'Entrée)
      L     0
      <I
      L     #ad_A              #ad_A              -- Adresse du premier octet de la carte SANA (Zone de
                                                     Péripherie d'Entrée)
      L     16
      +I
      L     8096
      =     L     28.2
      >I
      O     L     28.2
      JCN   A7d0
      L     W#16#1002
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d0: L     #ad_SANA           #ad_SANA           -- Adresse du premier octet de la zone SANA (Zone MEME
                                                     NTO)
      L     0
      <I
      L     #ad_SANA           #ad_SANA           -- Adresse du premier octet de la zone SANA (Zone MEME
                                                     NTO)
      L     64
      +I
      L     8096
      =     L     28.2
      >I
      O     L     28.2
      JCN   A7d1
      L     W#16#1005
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d1: L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      L     0
      ==I
      JCN   A7d2
      L     W#16#100C
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d2: L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      UC    "TEST_DB"
            P#L 30.0
            P#L 32.0
            P#L 22.0
            P#L 2.0
      L     LW    32
      L     0
      <>I
      JCN   A7d3
      L     W#16#100D
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d3: L     #temp_word         #temp_word         -- Variable temporaire
      T     #db_lenght         #db_lenght         -- Longueur du DB testé par la fonction système TEST_D
                                                     B
      L     226
      <>I
      JCN   A7d4
      L     W#16#100E
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A000
A7d4: L     0
      T     #position_DB       #position_DB       -- Position du curseur de lecture du DB
      L     64
      T     #position_A_SANA   #position_A_SANA   -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     96
      T     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     #ad_SANA           #ad_SANA           -- Adresse du premier octet de la zone SANA (Zone MEME
                                                     NTO)
      T     #position_SANA     #position_SANA     -- Position du curseur de lecture des valeurs réelles
                                                     internes
      L     0
      T     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                                     de la carte SANA
      L     224
      T     #position_F_SANA   #position_F_SANA   -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      TAK
      T     #y                 #y                 -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      T     #cmpt1             #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                                                     ectuer
A7d5: L     #cmpt1             #cmpt1             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                                                     ectuer
      L     15
```

```
      <=I
      JCN   A7d6
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_F_SANA    #position_F_SANA    -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #y                  #y                  -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      ITD
      +D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      A     DBX [AR1,P#0.0]
      NOT
      JCN   A7d7
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_VF_SANA   #position_VF_SANA   -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #position_SANA      #position_SANA      -- Position du curseur de lecture des valeurs réelles
                                internes
      ITD
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     MD [AR1,P#0.0]
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1  LD    32
      T     DID [AR1,P#0.0]
A7d7: L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    32
      TAK
      T     LD    34
      TAK
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1  LD    34
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      OPN   DI [LW 32]
      TAK
      LAR1
      TAK
      L     DID [AR1,P#0.0]
      ==D
      JCN   A7d8
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     W#16#2000
      XOW
      T     #code_erreur        #code_erreur        -- Codes d'erreurs de la fonction
      JU    A001
A7d8: L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      TAK
```

```
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      >=R
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      =     L     28.2
      <R
      A     L     28.2
      JCN   A7d9
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      L     W#16#3000
      XOW
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_A_SANA   #position_A_SANA   -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     W#16#0
      OPN   DB [LW 30]
      TAK
      LAR1
      TAK
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      JU    A001
A7d9: L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
```

```
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      <=R
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      =     L     28.2
      <R
      A     L     28.2
      JCN   A7da
      L     #position_VF_SANA   #position_VF_SANA   -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                de la carte SANA
      L     W#16#4000
      XOW
      T     #code_erreur        #code_erreur        -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_A_SANA    #position_A_SANA    -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     W#16#6C00
      OPN   DB [LW 30]
      TAK
      LAR1
      TAK
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      JU    A001
A7da: L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_VF_SANA   #position_VF_SANA   -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      <=R
      L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                s
      T     LW    30
```

```
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      =     L     28.2
      >R
      A     L     28.2
      JCN   A7db
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                                     de la carte SANA
      L     W#16#5000
      XOW
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      L     #position_A_SANA   #position_A_SANA   -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     W#16#6C00
      OPN   DB [LW 30]
      TAK
      LAR1
      TAK
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      JU    A001
A7db: L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                                                     de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      >=R
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
      T     LW    30
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                                                     s
```

```
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      =     L     28.2
      >R
      A     L     28.2
      JCN   A7dc
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      L     W#16#6000
      XOW
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- Codes d'erreurs de la fonction
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_A_SANA   #position_A_SANA   -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     W#16#0
      OPN   DB [LW 30]
      TAK
      LAR1
      TAK
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      JU    A001
A7dc: L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DI [LW 30]
      LAR1
      L     DID [AR1,P#0.0]
      L     LD    32
      TAK
      <>R
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      L     #position_VF_SANA  #position_VF_SANA  -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                               de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBD [AR1,P#0.0]
      L     #num_DB            #num_DB            -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                               s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_S_SANA   #position_S_SANA   -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     4
      +I
      ITD
```

```
L     L#8
*D
OPN   DI [LW 30]
LAR1
L     DID [AR1,P#0.0]
L     LD    32
TAK
=     L     28.2
<>R
O     L     28.2
JCN   A001
L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                          s
T     LW    30
L     #position_A_SANA    #position_A_SANA    -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
ITD
L     L#8
*D
L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                          s
T     LW    32
TAK
T     LD    34
TAK
L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
ITD
L     L#8
*D
OPN   DB [LW 32]
LAR1
L     DBD [AR1,P#0.0]
L     -1.000000e+000
*R
L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                          s
T     LW    32
TAK
T     LD    38
TAK
L     #position_VF_SANA   #position_VF_SANA   -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                          de la carte SANA
ITD
L     L#8
*D
OPN   DI [LW 32]
LAR1
L     DID [AR1,P#0.0]
L     LD    38
+R
L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                          s
T     LW    32
TAK
T     LD    38
TAK
L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
L     4
+I
ITD
L     L#8
*D
OPN   DB [LW 32]
LAR1
L     DBD [AR1,P#0.0]
L     #num_DB             #num_DB             -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                          s
T     LW    32
TAK
T     LD    42
TAK
L     #position_S_SANA    #position_S_SANA    -- Position du curseur de lecture des seuils
ITD
L     L#8
*D
OPN   DI [LW 32]
LAR1
L     DID [AR1,P#0.0]
L     LD    42
TAK
-R
L     LD    38
TAK
/R
L     2.764800e+004
*R
RND
```

```
      DTR
      RND
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1  LD    34
      T     DBW [AR1,P#0.0]
A001: L     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     7
      ==I
      JCN   A7de
      L     #position_F_SANA  #position_F_SANA  -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     1
      +I
      T     #position_F_SANA  #position_F_SANA  -- Position du curseur de lecture des bits de forcage
      L     0
      T     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      JU    A7df
A7de: L     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
      L     1
      +I
      T     #y                #y                -- Variable pour le numéro de bit de la boucle
A7df: L     #position_S_SANA  #position_S_SANA  -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     8
      +I
      T     #position_S_SANA  #position_S_SANA  -- Position du curseur de lecture des seuils
      L     #position_SANA    #position_SANA    -- Position du curseur de lecture des valeurs réelles
                              internes
      L     4
      +I
      T     #position_SANA    #position_SANA    -- Position du curseur de lecture des valeurs réelles
                              internes
      L     #position_VF_SANA #position_VF_SANA -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                              de la carte SANA
      L     4
      +I
      T     #position_VF_SANA #position_VF_SANA -- Position du curseur d'écriture des valeurs réelles
                              de la carte SANA
      L     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     2
      +I
      T     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     #cmpt1            #cmpt1            -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                              ectuer
      L     1
      +I
      T     #cmpt1            #cmpt1            -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                              ectuer
      JU    A7d5
A7d6: L     #ad_A             #ad_A             -- Adresse du premier octet de la carte SANA (Zone de
                              Péripherie d'Entrée)
      T     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     64
      T     #position_DB      #position_DB      -- Position du curseur de lecture du DB
      L     0
      T     #cmpt2            #cmpt2            -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                              ectuer
A7e0: L     #cmpt2            #cmpt2            -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                              ectuer
      L     15
      <=I
      JCN   A000
      L     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #num_DB           #num_DB           -- Numéro du DB contenant les echelles basses et haute
                              s
      T     LW    30
      TAK
      T     LD    32
      TAK
      L     #position_DB      #position_DB      -- Position du curseur de lecture du DB
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 30]
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    32
      T     QW [AR1,P#0.0]
      L     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     2
      +I
      T     #position_A_SANA  #position_A_SANA  -- Position du curseur d'écriture de la carte SANA
      L     #position_DB      #position_DB      -- Position du curseur de lecture du DB
      L     2
      +I
```

```
      T     #position_DB       #position_DB       -- Position du curseur de lecture du DB
      L     #cmpt2             #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                               ectuer
      L     1
      +I
      T     #cmpt2             #cmpt2             -- Compteur pour le nombre restant de convertion à eff
                               ectuer
      JU    A7e0
A000: CLR
      A     L     28.1
      SAVE
      BE
```