Universitatea Politehnică București Facultatea de Automatică și Calculatoare Decembrie 2017 – Ianuarie 2018

# Mașina de spălat vase

Proiectare logică

Mirciu Andrei-Constantin
313CD


# **Cuprins**

Cuprins	2
Tema proiectului	3
Schema bloc	4
Descrierea modului de implementare	5
Explicarea funcționalității aparatului	6
Organigrama aparatului	7
Spațiul stărilor	8
Tabelul tranzițiilor	9
Diagramele Karnaugh	10
Implementarea circuitului	17

## Tema proiectului

Acest proiect constă în realizarea unității de comandă a unei mașini de spălat vase. Aparatul dispune de două funcții: curățare și uscare, precum și de posibilitatea alegerii modului de curățare.

## Schema bloc



#### Descrierea modului de implementare

Mașina de spălat vase are două funcții: curățare și uscare. Fiecare funcție dispune de mai multe stări.

Ieșirile sunt B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. Acestea sunt reprezentate de sunete sau leduri speciale.

Semnificațiile variabilelor:

- 1. Variabile de selecție:
  - $\triangleright$  SRE Sare
  - ➤ DET Detergent
  - ➤ MOD Modalitate de spălare
  - ightharpoonup TI Timp
  - ➤ AGS Agent de strălucire
  - ➤ NM Nivel de murdărie
  - ➤ TE Temperatură
- 2. Stări:
  - ➤ IDLE Inactiv
  - > STT Start
  - ➤ PRG Pregătire
  - $\triangleright$  GT Gata
  - ➤ CR Curățare rapidă
  - ightharpoonup T1 Timp 1
  - ➤ T2 Timp 2
  - ➤ CN Curățare normală
  - $\triangleright$  R Ridicat
  - ➤ S Scăzut
  - ➤ ITS Intensive 70°C
  - ➤ ECO Eco 50°C
  - ➤ SPL Spălare
  - USC Uscare

#### Explicarea funcționalității aparatului

Iniţial, maşina de spălat vase se află într-o stare inactivă (IDLE). Aceasta pornește prin apăsarea unui buton și trece în starea de debut/start (STT). Ieșirea B1 produce un sunet ce anunță utilizatorul că mașina se află în funcțiune. Pentru a lucra la parametri nominali, mașina are nevoie de o cantitate suficientă de SRE (Sare) de dedurizare. În caz contrar, aceasta rămâne în starea start (STT) și se aprinde ledul B2. Dacă mașina are suficientă sare, se trece în starea de pregătire (PRG), unde este verificată cantitatea de detergent disponibilă. În cazul în care mașina nu are suficient detergent, se aprinde ledul B3. După cele două verificări, mașina poate fi folosită cu succes, fapt anunțat de aprinderea ledului B4. Urmează selectarea modului de spălare.


Dacă utilizatorul alege curățare normală (CN), acesta trebuie să selecteze nivelul de murdărie (NM) al vaselor, ridicat (R) sau scăzut (S). În cazul nivelului ridicat, mașina de spălat dispune de două moduri, în funcție de temperatură (TE): Intensive 70°C (ITS) sau ECO 50°C (ECO). Aprinderea ledului B8 anunță utilizatorul că opțiunile au fost înregistrate, iar mașina începe să spele (SPL). În cazul selectării nivelului scăzut de murdărie al vaselor, mașina trece direct în etapa de spălare, fapt anunțat de ledul B7.

Dacă utilizatorul alege curățare rapidă (CR), acesta trebuie să selecteze timpul (TI) de spălare pe care îl dorește, alegerea fiind confirmată prin aprinderea ledului B5. Urmează verificarea de către mașină a cantității de agent de strălucire deținută. În cazul în care mașina nu dispune de suficient agent de strălucire, aceasta revine în starea de curățare rapidă (se aprinde ledul B6), altfel trece direct în starea de spălare.

După terminarea spălării, utilizatorul este informat cu ajutorul ledului B9 de faptul că mașina a trecut în starea de uscare (USC) a vaselor.

La final, aparatul revine în starea inactivă (IDLE).

## Organigrama aparatului



# Spațiul stărilor

Q3 Q2								
Q1 Q0	00	01	11	10				
00	IDLE	S	ITS	STT				
01	GT	CN	R	PRG				
11	CR	T2	ECO	T1				
10	USC	SPL	*	*				


# Tabelul tranzițiilor


$\boldsymbol{Q}_3^{t}$	$Q_2^t$	$Q_1^t$	$Q_0^t$	$Q_3^{t+1}$	$Q_2^{t+1}$	$Q_1^{t+1}$	$Q_0^{t+1}$	B1	B2	В3	B4	B5	В6	B7	B8	В9
	Ų L	V I	U	<b>C</b> 3	C Z	<b>U</b> I										
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	!MOD	MOD	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	TI	!TI	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	NM	1	0	NM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	AGS	1	!AGS	0	0	0	0	1	!AGS	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	SRE	0	!SRE	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	DET	0	0	1	0	0	DET	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	0	AGS	1	!AGS	0	0	0	0	1	!AGS	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	1	TE	TE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

### Diagramele Karnaugh


• Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare


Q3






$$Q3 = !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q1 \cdot Q0 \cdot TI + Q2 \cdot !Q1 \cdot Q0 \cdot NM + Q3 \cdot !Q2 \cdot !Q1 \cdot DET + !Q2 \cdot !Q1 \cdot !Q0 + Q3 \cdot Q2 \cdot !Q1 \cdot Q0$$






$$Q2 = !MOD \cdot !Q3 \cdot !Q1 \cdot Q0 + !TI \cdot !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q1 \cdot Q0 + AGS \cdot Q2 \cdot Q0 + AGS \cdot Q3 \cdot Q1 + Q2 \cdot !Q1 + Q3 \cdot Q2$$


Q1






$$Q1 = MOD \cdot !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q0 + TE \cdot Q3 \cdot Q2 + Q2 \cdot !Q0 + Q1 \cdot Q0$$










$$\begin{aligned} Q0 &= NM \cdot !Q3 \cdot !Q1 \cdot Q0 + !AGS \cdot !Q3 \cdot Q1 \cdot Q0 + TE \cdot Q3 \cdot \\ !Q1 \cdot Q0 + SRE \cdot Q3 \cdot !Q2 \cdot !Q1 + !AGS \cdot !Q2 \cdot Q0 + !Q3 \cdot \\ !Q2 \cdot Q0 + !Q2 \cdot !Q1 \cdot Q0 \end{aligned}$$


• Diagramele Karnaugh pentru ieşiri




	Q1 Q0	00	01	11	10	
D2 DET 02 102 101	00			_		
$B3 = DET \cdot Q3 \cdot !Q2 \cdot !Q1$ $\cdot Q0$	01				DET	
	11			_		
	10			*	*	









	Q3 Q	<b>Q</b> 2			
	Q1 Q0	00	01	11	10
$R8 = O3 \cdot O2 \cdot 100 + O3 \cdot$	00			1	
$\begin{vmatrix} B8 = Q3 \cdot Q2 \cdot !Q0 + Q3 \cdot \\ Q2 \cdot Q1 \end{vmatrix}$	01				
	11			1	
	10			*	*
	L		ľ	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





#### Implementarea circuitului folosind bistabili

Pentru a implementa circuitul vom folosi bistabilii astfel: Q3 – JK, Q2 – RS, Q1 – JK, Q0 – D.












 $S2 = !TI \cdot !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q1 \cdot$   $Q0 + !MOD \cdot !Q3 \cdot !Q1 \cdot$   $Q0 + AGS \cdot Q3 \cdot Q1$ 



 $J1 = MOD \cdot !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q0$  $+ TE \cdot Q3 \cdot Q2 + Q2 \cdot !Q0$ 





$$D0 = NM \cdot !Q3 \cdot !Q1 \cdot Q0 + !AGS \cdot !Q3 \cdot Q1 \cdot Q0 + TE \cdot Q3 \cdot !Q1 \cdot Q0 + SRE \cdot Q3 \cdot !Q2 \cdot !Q1 + !AGS \cdot !Q2 \cdot Q0 + !Q3 \cdot !Q2 \cdot Q0 + !Q2 \cdot !Q1 \cdot Q0$$