

# Moduł wykonawczy z interfejsem Ethernet

## Sterowanie 8 przekaźnikami i pomiar napięć przez sieć LAN lub WAN

Gdy zachodzi potrzeba sterowania urządzeniami dużej mocy przez Internet lub sieć LAN, przyda się moduł z przekaźnikami wyposażony w interfejs Ethernet. Dodatkowo, za jego pomocą można kontrolować stan 6 wejść, z których 3 mogą być wejściami analogowymi, a dwa generować przerwania. Moduł zbudowano z użyciem mikrokontrolera ATMega128 oraz układu scalonego ENC28J60. Dzięki temu koszt jego wykonania nie jest wysoki, a kody źródłowe udostępnione w materiałach dodatkowych do projektu, dają możliwość wprowadzenia zmian. Rekomendacje: ze względu na możliwość sterowania i kontroli, moduł przyda się w układach automatyki.

Do budowy modułu wykonawczego zastosowano opisywane wcześniej programowe i sprzętowe rozwiązania modułu konwertera Ethernet <-> UART (AVT-5340), którego projekt opublikowano w EP 4/2012 na stronie 23. Aby nie powtarzać treści zawartych w tamtym artykule, tu skupimy się głównie na sposobach skonfigurowania i sterowania modułem przez sieć Ethernet.

Schemat modułu pokazano wykonawczego pokazano na **rysunku 1**. Jego budowa jest bardzo zbliżona do modułu konwertera. Składa się on z mikrokontrolera ATmega128, układu scalonego ENC28J60 dołączonego do mikrokontrolera i gniazda z transformatorem. Tym, co różni moduł wykonawczy od wspomnianego konwertera są blok zasilacza z układem stabilizatora impulsowego MC34063A, wzmacniacz prądu przekaź-


ników wykonawczych oraz 8 przekaźników RM-94P z cewką zasilaną napięciem 12 V DC. Napięcie wewnętrznego zasilacza ustalono na 3,3 V, ponieważ takie jest wymagane do zasilania układu mostka Ethernet.

#### Montaż i uruchomienie


Schemat montażowy modułu wykonawczego pokazano na rysunku 2. Montaż jest typowy i nie wymaga szczegółowego omawiania. Jest wskazane, aby rozpocząć go od wlutowania wszystkich elementów zasilacza, a dopiero po jego uruchomieniu - pozostałych elementów, zaczynając od najmniejszych, kończąc na największych. Jeśli moduł została złożona w całości, bez uprzedniego uruchomienia zasilacza, należy do złącza J3 doprowadzić napięcie 12 V z zasilacza laboratoryjnego z ustawionym ograniczeniem prądowym na 100 mA, a następnie sprawdzić poprawność napięcia na wyjściowego. Jeśli napięcie jest poprawne, ograniczenie prądowe można zwiększyć do 500 mA. Kolejnym krokiem jest zaprogramowanie mikrokontrolera. Należy to zrobić programatorem JTAG (np. AVT-5322). Trzeba przy tym pamiętać, aby wgrać zawartość pamięci FLASH oraz EEPROM i odpowiednio ustawić bity

konfiguracyjne. Sposób ich ustawienia pokazano na **rysunku 3**. Wszystko to można zrobić korzystając z pliku z rozszerzeniem "\*.ELF". Konieczne jest zaznaczenie opcji FUSES, EEPROM i FLASH, jak pokazano na **rysunku 4**.

Zmontowany moduł można umieścić w obudowie KM-60, bo do niej dopasowano




Rysunek 1. Schemat ideowy modułu wykonawczego z interfejsem Ethernet



wymiar płytki drukowanej, otwory mocujące i wysokości komponentów.

#### Konfigurowanie i obsługa

Moduł konfiguruje się za pomocą przeglądarki internetowej. Strony interfejsu użytkownika wykonano w taki sposób, że są one



Rysunek 2. Schemat montażowy modułu wykonawczego z interfejsem Ethernet



Rysunek 3. Ustawienie fuse bits mikrokontrolera ATmega128

odświeżane co 5 sekund, ale niektóre przeglądarki mogą nie odświeżać okienek formularza, które zostały zmienione "ręcznie". W takiej sytuacji pomaga powrót do strony głównej i ponowne wejście w zakładkę *Timery*.

Oprogramowanie modułu nie obsługuje protokołu klienta DHCP i dlatego adres IP jest nadawany na stałe (wpisywany ręcznie)



Rysunek 4. Zaznaczenie opcji programowania pamięci Flash, bitów bezpieczników i pamięci EEPROM

i nie ma możliwości jego skonfigurowania automatycznego. W ten sposób obsługa modułu jest łatwiejsza – nie trzeba szukać w sieci, ale jednocześnie to na użytkownika spada odpowiedzialność za to, aby w sieci nie było konfliktów adresów IP.


Karta po zaprogramowaniu programem domyślnym, dostępnym w materiałach do-

datkowych do artykułu, będzie widoczna a) pod adresem 192.168.3.99. Maska podsieci jest 24-bitowa, tj. ma wartość 255.255.255.0. Aby móc nawiązać połączenie z modułem i konfigurować jego parametry, należy połączyć go z komputerem wyposażonym w interfejs Ethernet za pomocą kabla z przeplotem oraz ustawić w komputerze odpowiednie parametry protokołu TCP/IP tj. adres z tej samej puli adresów i identyczną maskę sieciową. Przykładowe nastawy protokołu pokazano na rysunku 5.

Adres modułu można także zmienić w kodzie źródłowym w pliku eth.c. Należy odnaleźć tam linię #define STDIP, zmienić adres (i ewentualnie maskę podsieci na inne), skompilować program i zaprogramować nim mikrokontroler.

Po wykonaniu opisanych wcześniej czynności, w oknie przeglądarki wpisujemy adres modułu wykonawczego. Przypomnijmy, że jeśli nie wykonaliśmy jego zmiany, to jest on równy 192.168.3.99. W oknie przeglądarki powinna się pokazać strona WWW jak na rysunku 6. Klikamy w zakładkę Sieci (rysunek 7). Na wyświetlonej podstronie można zmienić adresy MAC i IP, adres bramki domyślnej oraz komentarz.

Adres MAC można zmienić tylko raz. Trzeba pamiętać, aby adresy MAC w jednej podsieci nie powtarzały się! Adres MAC



Rysunek 5. Ustawienie właściwości protokołu TCP/IP: a) wybór protokołu TCP/IP, b) nastawy przykładowe

modułów zakupionych w AVT jest ustalony na 00:51:56:54:00:00. Bajty 51, 56, 54 tworzą ciąg znaków "AVT". Gdy używamy jednego modułu, adres MAC nie musi być zmieniony. Jednak jeżeli będziemy używali kilku modułów, to bezwzględnie należy zmienić ich adresy MAC, tak aby nie powtarzały się one w obrębie danej podsieci. Adres bramki jest istotny, jeśli moduł ma komunikować się z innym modułem lub programem w sieci odległej. Maskę podsieci należy ustawić zgodnie z regułami obowiązującymi w danej sieci. Adres IP należy ustawić ma taką war-

tość, aby nie pokrywał się z adresem innego urządzenia w sieci.

Po zmianie adresów IP lub MAC karta wykona restart. Trwa on około 2 sekund. W przypadku zmiany adresu IP, po restarcie konwertera można kliknąć w *Skocz pod nowe IP* (**rysunek 8**). Trzeba pamiętać, że jeśli przy zmianie IP zmieniliśmy maskę podsieci, to aby "dostać się" do karty przekaźników należy zmienić ustawienia protokołu TCP/IP komputera w opisany wcześniej sposób.

Jeśli podczas zmiany adresu popełnimy błąd, albo zapomnimy jaki adres ma konwer-

www.tme.pl

Łódź, Polska, 42 645 55 55, tme@tme.pl


REKLAMA

WIZNET@TME.PL


### OTWIERAMY TWÓJ SYSTEM NA ŚWIAT

■ PROSTA IMPLEMENTACJA ■ BEZPŁATNE STEROWNIKI ■ NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE ■ GOTOWE ROZWIĄZANIA ■






Rysunek 6. Strona główna interfejsu użytkownika modułu wykonawczego



Rysunek 7. Zakładka "Sieci" umożliwiająca konfigurowanie parametrów sieciowych modułu



Rysunek 8. Komunikat wyświetlany po przywróceniu domyślnego adresu IP

ter, można go przywrócić przez wyłączenie zasilania, założenie zworki na goldpiny J1 (*INIT*) i włączenie zasilania. Adres konwertera po przywróceniu parametrów domyślnych zworką założoną na goldpiny INIT jest zdefiniowany w linii programu zaczynającej się od #define STDIP3tRST.

Gdy moduł jest już skonfigurowany, to można sterować przekaźnikami. Po wejściu w zakładkę Pio ukaże się ekran (rysunek 9), na którym można włączać i wyłączać poszczególne przekaźniki. Dodatkowo, widzimy na nim poziomy na wejściach linii cyfrowych modułu oraz wartości napięć zmierzone przez przetworniki A/C na wejściach analogowych. Wchodząc ze strony głównej do zakładki Timery (rysunek 10) możemy ustawić czas, po którym przekaźnik zmieni swój stan na przeciwny. W oknach formularza widzimy czas w sekundach pozostały do zmiany stanu. Aby zmienić tan czas, należy

```
w oknie formularza wpisać nową wartości i kliknąć na Ustaw. Aby zatrzymać odliczanie, należy wpisać wartość 0. Maksymalna wartość, którą można wpisać to 32756 sekund, czyli 546 minut, co daje czas 9 godzin. Jeśli ten czas jest zbyt krótki, to w kodzie źródłowym należy odnaleźć funkcję obsługi przerwania TIMERO_OVF_vect, a w niej następujący fragment:
```

```
if ( (DzielPk & 1) == 0 ) //
Obsługa timerów od przekaźników
co 1s
{
   for (x=0; x<LICZBAPK; x++)
     Należy go zamienić na:
DzielPk++; // Uzyskanie czasu
1minuta
if ( DzielPk == 60 ) //Obsługa
timerów od przekaźników co 1
minutę
{
   DzielPk = 0;
   for (x=0; x<LICZBAPK; x++)</pre>
```

Po zmianie odliczania na minuty, maksymalny czas wyniesie 32768 minut, czyli 546 godzin. Daje to ponad 22 dni. Przy zmianach czasu odliczania należy pamiętać, że tak naprawdę przekaźnik zmienia stan, gdy licznik (zmienne tablicowa TimerPk[x]) osiągnie wartość 1, a nie 0. W praktyce więc, gdy wpiszemy czas 60 sekund, przekaźnik wyłączy się po 59 sekundach. Tak samo będzie się działo po zmianie czasu na minuty, czyli czas "10", spowoduje wyłączenie po 9 minutach.


#### Uwagi końcowe

Moduł wykonawczy z przekaźnikami realizuje funkcje, które zostały zaimplementowane w AVT-5340, więc może pracować równocześnie jako konwerter Ethernet <-> UART. Pozostałe zakładki z menu głównego opisano w kwietniowym numerze EP z 2012 r. na stronie 23.


Do złącz ARK doprowadzono styki NO i NC przekaźników 1...7 oraz tylko NO przekaźnika 8. Było to spowodowane brakiem miejsca na płytce, która została dostosowana do obudowy KM-60.

W kodach źródłowych stałej LOGINPA-GE można nadać wartość 1. Wówczas trzeba będzie logować się na stronie głównej, aby uzyskać dostęp do pól sterujących i parametrów modułu. Hasło ustala się za pomocą stałej password.

Sławomir Skrzyński, EP



Rysunek 9. Strona umożliwiająca sterowanie przekaźnikami



Rysunek 10. Zakładka Timery