El Confidencial

ESPAÑA · EL CONFIDENCIAL

VIERNES, 30 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:00 H

El audio demuestra que la orden de arrancar a velocidad normal que propició el choque se consensuó en la sala

El operario que se comunicó con el AVE consultó con sus compañeros y confundieron dos consignas que aparecen seguidas en la misma página de su manual

BEATRIZ PARERA Y ALEJANDRO REQUEIJO · **ESPAÑA**



Las labores en Urda se intensifican tras una noche en la que han trabajado más de 500 personas. Ep

El centro de control de Adif confundió dos consignas incluidas en la misma página de su manual y ese fue el error que 17 minutos después propició el accidente de tren de Urda. Desde las instalaciones de Atocha en Madrid, el operario que se comunicó con el maquinista del AVE le ordenó aplicar justo el modelo de ruta siguiente al que debía haberle indicado. No obstante, la grabación de la conversación demuestra que el regulador consultó antes con sus compañeros.

La caída del LZB (el sistema que hace que los trenes frenen solos) se produjo alrededor de las 8.30 horas del miércoles, según explicó a los medios de comunicación el ministro de Transportes, Óscar Puente. Seis minutos después, a las 8.36, el maquinista llamó al control central en Atocha. El sonido de la conversación en este punto es muy ilustrativo porque se aprecia que el operario se asesoró antes de dar la indicación errónea.

“Le voy a autorizar, entonces, espera…”, le dijo el operario al maquinista. En ese momento, se aprecia que pidió consejo a sus compañeros: “Habrá que desconectarles, claro”. De fondo se escucha a otra persona decir: “algo pasa”. Pasados unos segundos, el controlador volvió a comunicarse con el tren y le informó de la caída “de la central de Urda” y que estaban valorando entre ellos si desconectar. Se refería a pasar del sistema LZB a un desplazamiento degradado con un sistema ASFA convencional.

Finalmente, el operario le ordenó desconectar, pero el maquinista le preguntó con qué número. Pasaron varios segundos en los que el operario volvió a consultar qué hacer a sus compañeros, pero tardaron en ponerse de acuerdo. Se escucha cómo alguien recomienda el LZB4 porque, cuando pasase Urda, que es donde estaba el problema, volvería a tomar transmisión.

La normativa ferroviaria distingue entre dos problemas distintos. Uno es que el tren deje de recibir correctamente la información que le llega desde la vía. El otro es que se averíe el propio equipo del tren que recibe y procesa esa información. Aunque puedan parecer situaciones parecidas, no lo son y cada una tiene su propia consigna que queda concretada tanto en el Reglamento de Circulación Ferroviaria como en el libro de normas del maquinista, que consultó el centro de control de Adif antes de dar las órdenes a los dos trenes accidentados.

En ambos documentos se describe que la LZB3 está prevista para el primer caso. En este supuesto, el sistema del tren funciona, pero falla la transmisión de datos desde la infraestructura por caída de la red de seguridad. En esa situación, el maquinista no puede seguir circulando con normalidad. Debe detenerse, comunicar la incidencia al centro de control y continuar después con mayores precauciones y bajo las condiciones que le autoricen, normalmente en marcha a la vista y a un máximo de 40 kilómetros por hora.



De haberle indicado esta señal, habría podido ver el tren Iryo con tiempo suficiente para frenar manualmente. El Iryo estaba parado a la entrada de la estación de Urda sin poder reanudar la marcha por motivos todavía desconocidos, previsiblemente por cuestiones técnicas, según se desprende del audio entre su maquinista y el centro de control.

La LZB4, en cambio, se utiliza cuando el problema está en el propio tren. Es la consigna para casos en los que el equipo LZB está averiado en el convoy o tiene que ser desconectado. En ese supuesto, el centro de control puede autorizar al maquinista a seguir el viaje aplicando las reglas previstas para circular sin ese sistema funcionando normalmente.

En estos casos, la velocidad es la habitual en el tramo sin restricción alguna más allá de la señalización lateral. Fue la instrucción que se dio al AVE. La señalización lateral es como unos semáforos distribuidos a lo largo de la vía y, en el caso de los trenes AVE, a las entradas y salidas de las estaciones.



- LZB3 — 5ET3.2: "Autorizo al Maquinista del tren _ a continuar la marcha al amparo del BSL con marcha a la vista hasta la señal (siguiente señal de entrada o salida) _"

- LZB4 — 5ET3.3: "Maquinista de tren __, desconecte [y vuelva a conectar] el LZB y reanude la marcha al amparo del BSL con (condiciones de circulación)."

Las dos consignas aparecen en la misma página del libro, en su apéndice 5. La LZB3 en el supuesto "Fallo de transmisión con V meta 000 (bloqueo parcial)" y la LZB4 en el supuesto "Desconexión y averías del equipo embarcado" como se muestra en la imagen adjunta a esta información.

Los maquinistas consultados para esta información afirman que LZ3 y el LZ4 se llaman telefonemas. El LZ3 se emite precisamente para autorizar a un tren que se ha quedado detenido dentro del trayecto (con magnitudes 00 en su pantalla debido al fallo de transmisión o a la caída de una central técnica) a degradar su sistema a BSL (Bloqueo de Señalización Lateral) y reanudar la marcha. Este telefo-

nema le ordena imperativamente al maquinista avanzar con "marcha a la vista" y a una velocidad máxima estrictamente restringida de 40 km/h.

Este telefonema lo emite el Responsable de Circulación a un tren que se encuentra estacionado o detenido en una estación o puesto de bloqueo, antes de iniciar el trayecto, cuando el Puesto de Mando ya tiene constancia previa de que el sistema LZB/BCA de la línea se encuentra inoperativo o en régimen de fallo parcial/total.

El LZ4, en cambio, permite una circulación distinta bajo el BSL. El centro de control solo puede expedirlo si tiene la certeza absoluta de que los cantones del trayecto están completamente despejados. Un cantón es un tramo de vía y nunca puede haber más de un tren. Debe circular respetando estrictamente las indicaciones de las señales físicas laterales y la velocidad máxima queda dictada por el amparo del BSL y el sistema de respaldo puntual ASFA Digital.

Habitualmente, la velocidad máxima bajo BSL en líneas de alta velocidad suele estar limitada a 160 km/h o 200 km/h (según la línea y lo que indique la señalización lateral), pero nunca a la velocidad máxima normal del LZB (como 250 o 300 km/h). El ministro Puente indicó que en la zona donde se produjo el accidente se podían alcanzar los 200 kilómetros por hora.

- Anatomía de una tragedia: lo que sabemos (y lo que investigará la jueza) del choque de dos trenes en Toledo José Ramón Pérez Blanca Casanova Javier García Fernández Laura Martín Miguel Ángel Gavilanes
- Los audios desvelan el caos en la Sala de Control de Adif y cuestionan la seguridad de todo el sistema ferroviario español José María Olmo Beatriz Parera
- La segunda tragedia ferroviaria del año desata una rebelión interna contra Óscar Puente y las cúpulas de Adif y Renfe Alberto Sanz Javier G. Jorrín Alejandro Galisteo Gráficos: Unidad de Datos

Fuente: https://www.elconfidencial.com/espana/2026-10-30/audio-demuestra-orden-arrancar-velocidad-normal-propicio-choque-consensuo-sala_4455837/
Recorte generado el 30/10/2026, 6:03:10 · sin publicidad ni recomendaciones.