### **BAB 5 PFRANCANGAN DAN IMPLEMENTASI**

Dalam bab perancangan dan implementasi, penulis akan menjabarkan tahapan perancangan dari sistem secara skematis hingga pengimplementasiannya secara riil. Perancangan mencakup perancangan secara fisik yang berupa assembling, wiring, dan perancangan perangkat lunak dengan arsitektur sistem robot otonom. Sementara itu implementasi terfokus pada aspek bagaimana sistem tersebut berhasil dibentuk di dunia riil dan bagaimana pemrograman sistem ini bekerja. Hasil dari perancangan sistem kemudian direalisasikan dan dijelaskan pada implementasi sistem. Oleh karena itu disusunlah proses bagaimana merancang sistem dan mengimplementasikannya sebagai berikut.

### 5.1 Perancangan Sistem

Perancangan sistem bertujuan untuk memahami cara kerja serta alur kerja sistem, seperti apa yang nantinya akan dibuat sehingga dalam penjelasannya dalam perancangan sistem nantinya akan lebih terstruktur dan lebih sistematis. Perancangan sistem dibagi menjadi tiga bagian yaitu perancangan skematis arsitektur sistem, perancangan perangkat keras, dan perancangan perangkat lunak.

### 5.1.1 Perancangan Perangkat Keras Sistem

Perancangan perangkat keras dalam penelitian ini dibuat untuk membuat suatu sistem yang tepat dan utuh. Tentunya pula dapat diimplementasikan sesuai yang diharapkan.


#### 5.1.1.1 Perancangan Perangkat Keras Chassis



Gambar 5.1 Desain 3D CAD Chassis Badan Depan Robot

Purwarupa dari *autonomous mobile robot* dirancang dengan menggabungkan 3 komponen utama, yaitu *chassis* robot, robot beroda, dan sensor robot. *Chassis* robot dibuat dengan ukuran 40x40 cm berbahan kayu dengan ketebalan 2 cm. Pembuatan *chassis* ini cukup mudah, dari ke-4 papan kayu yang sudah disiapkan dipilih 1 papan sebagai alas. Kemudian papan ke-2 digunakan sebagai pembatas sisi dengan memotong papan tersebut menjadi 4 buah bagian dengan lebar masing-masing 10 cm. Lalu papan ke-3 dipotong dengan lebar 20 cm yang akan

dijadikan sebagai penghubung sisi bagian belakang. Terakhir, papan ke-4 dibiarkan utuh yang nantinya digunakan sebagai penutup *chassis*. Untuk detail bentuk dari *chassis* ini dapat dilihat pada Gambar 5.1. Selanjutnya untuk bagian *chassis* robot beroda yang merupakan komponen utama robot sebagai penggerak dan dudukan motor. Terdiri dari gabungan hasil 3D *print* dan komponen elektronik *hoverboard*. Keseluruhan desain 3D ini dapat dilihat pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Desain Semua Bagian Cetak 3D


Desain dari komponen ini menggunakan desain dari proyek Hover Mower, yang merupakan robot pemotong rumput. Didesain oleh Patrick weber dan dapat di download pada link berikut: <a href="https://github.com/HoverMower/hovermower-chassis">https://github.com/HoverMower/hovermower-chassis</a>. Desain ini dapat digunakan bebas karena menggunakan lisensi GPL 3, jadi diperbolehkan menggunakan dan mengubah desain tersebut. Lisensi ini memperbolehkan untuk keperluan pembelajaran, riset, dan keperluan komersial. Akan tetapi desain ini tidak boleh diperjual belikan tanpa izin pembuatnya yakni Patrick Weber (<a href="https://hobby.weberpatrick.de">https://hobby.weberpatrick.de</a>). Pada bagian kedua sepatbor dijepit menggunakan baut M4, sedangkan bagian tutup cukup dijepit menggunakan baut M3. Semua komponen yang akan diberikan baut dipasangkan terlebih dahulu brass knurled sebagai dudukan untuk baut. Hasil dari gabungan semua desain ini dapat dilihat pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Assembling Semua Bagian Chassis Belakang Robot


Komponen utama kedua adalah robot beroda yang menjadi penggerak utama dan tempat pemrosesan gerak robot. Bagian ini diisi oleh *motherboard hoverboard*, motor BLDC, baterai 10S2P, *power button*, dan kabel-kabel yang

terhubung langsung dengan motor DC. Untuk lebar dari *mainboard* itu sendiri sekitar 40 cm dengan panjang 25 cm yang dapat dilihat pada Gambar 5.4.



Gambar 5.4 Rancangan Sistem Kemudi Utama Robot

Sistem kemudi yang digunakan pada robot ini menggunakan kemudi dua buah roda berputar independen yang dikenal sebagai *Differential Drive*. Metode kemudi ini memanipulasi nilai RPM tiap rodanya untuk mendapatkan gerak maju atau berputar. Metode ini disediakan pada paket ROS *navigation*, sehingga kita tidak perlu melakukan pemrograman atau perhitungan secara manual berdasarkan rumus Kinematika seperti yang dapat dilihat pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Grafik Kinematika Sistem Kemudi Diff-drive

Untuk menggerakkan atau mengemudikan robot kita hanya perlu memublikasikan pesan geometric\_msgs/Twist ke topik cmd\_vel. Cmd\_vel merupakan topik yang digunakan oleh paket move\_base untuk mengirim perintah navigasi. Twist message menggunakan m/s untuk satuan kecepatan linier dan radian/s untuk satuan kecepatan sudut. Untuk melakukan gerak linier adalah dengan mengalikan kecepatan linier dengan rasio linier dan atur setiap roda ke kecepatan ini. Dengan menyamakan putaran tiap rasio roda maka akan mendapatkan gerak lurus. Untuk melakukan gerakan sudut putar, caranya hampir persis seperti gerak linier hanya saja kita perlu menemukan rasio yang berbeda,

antara radian per sekon dan *output* kontrol dan pastikan roda berputar ke arah yang berlawanan. Untuk mendapatkan gerakan berbelok sedikit atau gerak *non-holonomic* maka dibutuhkan sedikit kecepatan rasio disalah satu rodanya. Gerakan ini sebenarnya merupakan gerakan linier dengan sedikit gerak *angular*. Cukup tambahkan kecepatan sudut dan linier untuk setiap roda bersama-sama untuk mendapatkan kecepatan akhir. Pada akhirnya, jelas terdapat kecepatan maksimum yang dapat diputar oleh roda robot dan *twist message* bisa melakukan ini dengan mudah. Jika kita menurunkan kecepatan kedua roda dengan rasio yang sama sehingga berada dalam perkiraan yang mampu dilakukan motor, maka robot akan mengikuti lintasan yang sama seperti yang diperintahkan oleh *twist message* tetapi pada kecepatan yang rendah.

Komponen utama ketiga adalah sensor robot yang terletak pada bagian depan robot. Sensor terdiri dari sensor utama RPLIDAR, dan dua sensor untuk lokalisasi yaitu sensor IMU dan build-in Odometer. Gambar 5.6 merupakan gambar Rancangan 3D Keseluruhan Sistem yang terdiri dari bagian mainboard robot beroda sebagai penggerak, chassis robot sebagai kerangka dan sensor robot sebagai penglihatan dari robot. Semua desain ini dibuat menggunakan aplikasi Autodesk Fusion 360 yang merupakan aplikasi untuk desain 3D yang dikembangkan oleh Autodesk.




Gambar 5.6 Rancangan 3D Keseluruhan Sistem Tampak Atas

Sistem ini merupakan implementasi pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dibahas pada bab 2 yang hanya berfokus pada *mapping* saja atau navigasi saja. Fokus utama dari penelitian ini adalah menciptakan purwarupa *autonomous mobile robot* yang mampu bergerak dari titik awal menuju titik tujuan dengan menggabungkan *mapping* dan navigasi. Proses *input* titik koordinat tujuan dapat dilakukan baik secara otomatis maupun manual. Proses secara otomatis menggunakan metode penjadwalan dengan melakukan perintah *terminal* dengan memanfaatkan fungsi waktu. Untuk proses manual menggunakan tampilan antar muka RViz dan meletakkan 2D *Nav Goal* pada aplikasi RViz. Pada penelitian ini, penulis akan menerapkan kedua metode ini pada pengujian sistem. Navigasi menggunakan global dan lokal *path planning*, sehingga sistem dapat bergerak pada lintasan dengan halangan statis dan dinamis

### 5.1.1.2 Perancangan Perangkat Keras Sistem Utama

Subbab ini akan menjelaskan mengenai rancangan perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini. Pada subbab sebelumnya, penulis telah menganalisis kebutuhan sistem yang selanjutnya akan dijelaskan proses kerja dari perangkat keras menggunakan blok diagram. Blok diagram digunakan sebagai alat untuk membantu pembaca dalam mengenali titik masalah atau fokus perhatian secara cepat pada perangkat keras keseluruhan sistem. Pembahasan dari sistem ini akan dibagi menjadi 2 fokus, antara lain sistem kendali utama dan sistem robot hoverboard yang masing-masing tergabung menjadi satu, hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.7.




**Gambar 5.7 Rancangan Perangkat Keras Sistem** 

Pada Gambar 5.7 dapat diperhatikan bahwa sistem akan menggunakan perangkat utama yang saling terintegrasi satu sama lain menggunakan beberapa protokol komunikasi sebagai penghubung. Perangkat utama yang dimaksud adalah Jetson Nano, personal komputer dan hoverboard motherboard, sedangkan

protokol komunikasi penghubung yang dimaksud adalah serial protocol dengan FTDI mini USB dan VNC dengan jaringan Wi-Fi. Namun karena Jetson Nano tidak memiliki modul Wi-Fi pada komponen utamanya, maka kita perlu menambahkan modul berupa Wi-Fi dongle yang ditancapkan pada salah satu port USB Jetson Nano. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai sistem kendali utama robot. Personal komputer atau komputer server berkomunikasi dengan Jetson Nano menggunakan protokol komunikasi Virtual Network Computing (VNC) pada jaringan yang saling terhubung dengan Wi-Fi yang sama. Sedangkan untuk Jetson Nano dengan hoverboard motherboard menggunakan komunikasi data serial USART melalui perangkat elektronik bernama FTDI mini USB converter. Jetson Nano merupakan komponen utama penyusun sistem penggerak.

Sistem penggerak berperan sebagai aktuator yang sekaligus mengirimkan data berupa data odometry. Sistem ini terdiri dari motherboard hoverboard, motor BLDC, baterai, power on/off dan Jetson Nano yang terhubung dengan FTDI melalui komunikasi USART. Motherboard berfungsi sebagai motor driver utama yang mengatur arah putar dan kecepatan putar motor BLDC. Dengan menggunakan 3 kabel phase di tiap sisi motor, motherboard hoverboard dapat dengan mudah mengatur kecepatan dengan memanipulasi nilai voltase yang dialirkan melalui 3 kabel phase ini. Berbeda dengan motor DC biasa yang menggunakan VCC dan ground saja, motor BLDC memerlukan 3 kabel phase untuk mengatur tegangan yang masuk di tiap phase magnetnya. Selain itu dibutuhkan juga 5 pin hall sensor yang digunakan untuk mengetahui posisi putaran robot sehingga didapatkan data Odometry pada motor BLDC. Untuk mendeskripsikan rancangan keseluruhan sistem penggerak ini, dapat dilihat pada Gambar 5.8.



**Gambar 5.8 Skema Sistem Penggerak Robot** 

Pada Gambar 5.8 terdapat diagram skematis dari sistem gerak robot di mana motherboard hoverboard yang berfungsi sebagai driver motor BLDC, terhubung

langsung dengan kabel *phase*, *hall*, *on/off*, *charger* dan *supply*. Kabel *phase* dan kabel *hall* sudah dijelaskan sebelumnya, yakni untuk mengendalikan dan mendapatkan data *odometry* dari motor BLDC. Kabel *on/off power button* terhubung dengan soket yang sudah tersedia pada *motherboard* begitu pula dengan kabel *charger port*. Kemudian untuk dapat berkomunikasi dengan Jetson Nano, kita perlu menghubungkan *motherboard* dengan kabel sensor yang ada di sisi bawah *motherboard hoverboard*.

Kedua sisi sensor motherboard hoverboard memiliki total 8 buah kabel yang masing-masing terdiri dari VCC, RX, TX, dan ground. Kedua kabel ini seharusnya terhubung dengan sensor giroskop pada hoverboard, namun kita bisa membuang bagian sensor tersebut dan mengambil bagian motherboard saja. Namun secara pabrikan, hoverboard tidak dibuat untuk tujuan ini maka diperlukan proses flashing firmware pada motherboard hoverboard. Dari kedua port sensor ini, kita hanya akan menggunakan kabel sensor sebelah kanan. Kabel sebelah kanan digunakan karena tegangannya dapat mentoleransi komunikasi data dengan tegangan maksimal 5V. Konfigurasi ini dapat dilihat pada datasheet jenis motherboard hoverboard yang digunakan.

Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan pada Jetson Nano yang mana jika kita menggunakan kabel sensor sebelah kiri maka *motherboard* bisa saja mengirimkan data dengan voltase sebesar 15V. Voltase sebesar itu tidak akan bisa diterima oleh Jetson Nano dan hal ini akan memicu terjadi *short* aliran listrik sehingga Jetson Nano bisa saja terjadi hubungan arus pendek atau lebih parahnya adalah terbakar. Kemudian perlu diperhatikan juga, dari ke-4 kabel sensor kanan (VCC MCU, RX MCU, TX MCU, GND MCU) hanya menggunakan 3 dari 4, jadi bagian *pin* yang digunakan hanyalah RX, TX, dan GND. Pin VCC tidak digunakan karena akan mengakibatkan *short circuit* dan membuat rusak *motherboard*. Dengan menghubungkan *pin* VCC berarti sama saja kita menabrakkan dua tegangan dengan voltase yang jauh berbeda. *Output* dari *pin* VCC pada sensor kanan *motherboard* memiliki nilai tegangan yang tinggi yaitu 15V, maka dari itu *pin* ini akan digunting dan di isolasi agar tidak membahayakan jikalau lupa bahwa *pin* VCC ini tidak boleh digunakan.

Selanjutnya untuk terhubung dengan Jetson Nano melalui USB port, dibutuhkan sebuah adapter yang mampu menjembatani komunikasi antar perangkat. Dalam penelitian ini digunakan FTDI mini USB untuk menjembatani kabel RX/TX sensor kanan dengan RX/TX Jetson Nano. Dari perangkat FTDI akan dilanjutkan dengan kabel mini USB menuju port USB Jetson Nano. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa saja pin-pin yang digunakan dari motherboard dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Penjelasan Konfigurasi Pinout Motherboard Hoverboard

Sumber: (github.com/EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC, 2018)

No	Pin motherboard	Pin tujuan	Deskripsi




Adam Long

1	XT60 VCC	36V	Pin daya motherboard
2	XT60 GND	GND	Pin ground motherboard
3	<i>Button</i> Pin	Button Pin	Pin tombol <i>power</i> kondisi <i>on</i>
4	<i>Latch</i> Pin	Latch Pin	Pin tombol <i>power</i> kondisi <i>off</i>
5	Charger Connector	Charger Connector	Konektor <i>charger</i> baterai
6	Phase A LEFT	Phase A	Pin daya untuk kutub A pada motor kiri
7	Phase B LEFT	Phase B	Pin daya untuk kutub B pada motor kiri
8	Phase C LEFT	Phase C	Pin daya untuk kutub C pada motor kiri
9	HALL A LEFT	HALL A	Pin data <i>encoder</i> pada motor kiri
10	HALL B LEFT	HALL B	Pin data <i>encoder</i> pada motor kiri
11	HALL C LEFT	HALL C	Pin data <i>encoder</i> pada motor kiri
12	GND LEFT	GND	Pin <i>ground encoder</i> motor kiri
13	VCC LEFT	VCC	Pin daya <i>encoder</i> motor kiri
14	Phase A RIGHT	Phase A	Pin daya untuk kutub A pada motor kanan
15	Phase B RIGHT	Phase B	Pin daya untuk kutub B pada motor kanan
16	Phase C RIGHT	Phase C	Pin daya untuk kutub C pada motor kanan
17	HALL A RIGHT	HALL A	Pin data <i>encoder</i> pada motor kanan
18	HALL B RIGHT	HALL B	Pin data <i>encoder</i> pada motor kanan
19	HALL C RIGHT	HALL C	Pin data <i>encoder</i> pada motor kanan
20	GND RIGHT	GND	Pin <i>ground encoder</i> motor kanan
21	VCC RIGHT	VCC	Pin daya <i>encoder</i> motor kanan
22	TX/USART3	RX	Pin USART untuk data yang terhubung dengan FTDI ke Jetson Nano



23	PB11/RX/USART3	ТХ	Pin USART untuk data yang terhubung dengan FTDI ke Jetson Nano
24	GND	GND	Pin <i>ground</i> USART3
25	3.3V MCU	3.3V	Pin daya ST-LINK untuk <i>flashing</i>
26	SWCLK MCU	SWCLK	Pin <i>clock</i> ST-LINK untuk <i>flashing</i>
27	GND MCU	GND	Pin <i>ground</i> ST-LINK untuk <i>flashing</i>
28	SWDIO MCU	SWDIO	Pin data input dan output untuk flashing

Jetson Nano menerima catu daya pada *power bank* dengan tegangan sebesar 5V dan kuat arus sebesar 1A melalui kabel USB *to micro*-USB. Daya ini juga akan dipergunakan untuk menenagai sensor RPLIDAR dan GY-521 IMU MPU6050. *Wiring* dari Jetson Nano ke RPLIDAR dapat dilihat pada Gambar 5.9.



Gambar 5.9 Pinout Sensor RPLIDAR A1


Sensor RPLIDAR bekerja dengan ideal pada tegangan sebesar 5V yang bersumber dari Jetson Nano yang terhubung melalui kabel USB 2.0 to micro USB, sehingga dengan kabel ini kita dapat mendapatkan memberikan masukkan tegangan sekaligus mengirim dan menerima data. Data yang diterima oleh Jetson Nano dari sensor RPLIDAR merupakan mentah berupa point cloud yang diproses oleh driver. Untuk menghubungkan RPLIDAR dengan kabel mikro USB diperlukan sebuah adapter dengan nama RPLIDAR A1 UART Bridge. Adapter ini berfungsi untuk menjembatani komunikasi sekaligus mengubah pin dari kabel kecil pada input dan output RPLIDAR menjadi port mikro USB. Sensor ini memiliki 7 buah pin yang memiliki fungsi seperti supply daya laser, data laser, supply daya motor, dan sinyal untuk motor. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai pin dari RPLIDAR dapat dilihat pada Tabel 5.2 dan untuk perangkat RPLIDAR dapat dilihat pada Gambar 5.9.

Tabel 5.2 Penjelasan pinout sensor RPLIDAR

Sumber: (www.slamtec.com, 2016)

No	Pin modul	Pin tujuan	Deskripsi
1	GND	GND	Pin <i>ground</i> laser
2	TX	RX	Pin data dengan komunikasi serial USART
3	RX	TX	Pin data dengan komunikasi serial USART
4	V5	VCC	Pin daya pada laser
5	GND	GND	Pin <i>ground</i> motor
6	MOTOCLT	DTR	Pin sinyal motor
7	VMOTO	VCC	Pin daya pada motor

Sedangkan pada sensor GY-521 menggunakan tegangan sebesar 3.3V yang terhubung dengan *pin* Jetson Nano. Sensor GY-521 ini memiliki *port* dengan jumlah 8 *pin*, namun *pin* yang digunakan hanya berjumlah 4 buah yakni VCC & *Ground*, yang memiliki fungsi masukan daya dan *pin* SCL dan SDA, yang berfungsi sebagai pengirim data dengan protokol komunikasi I2C. Untuk melihat penjelasan lebih lanjut mengenai *pin* dari GY-521 dapat dilihat pada Tabel 5.3 dan untuk perangkat GY-521 dapat dilihat pada Gambar 5.10.



Gambar 5.10 Pinout sensor GY-521 IMU MPU6050

Tabel 5.3 Penjelasan pinout sensor GY-521 IMU MPU6050


Sumber: (xtcomp.co.za, 2022)

No	Pin modul	Pin tujuan	Deskripsi
1	VCC	3.3V	Pin daya
2	GND	GND	Pin <i>ground</i>
3	SCL	GPIO 5 (SCL)	Pin data dengan komunikasi <i>serial</i> I2C
4	SDA	GPIO 3 (SDA)	Pin data dengan komunikasi <i>serial</i> I2C

## 5 1 2 Perancangan Perangkat Lunak


Pada subbab ini, penulis akan menjelaskan mengenai rancangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini. Perangkat lunak merupakan komponen penting dalam sistem guna menentukan bagaimana cara sistem bekerja. Penelitian ini memiliki fokus untuk menciptakan sistem otomatis untuk robot peroda yang mampu bergerak secara mandiri dari titik awal menuju titik tujuan menggunakan gabungan beberapa sensor dan algoritme. Perancangan dari sistem ini terbagi menjadi tiga proses besar yakni proses persiapan awal, proses utama dan proses bagian. Proses persiapan awal merupakan proses yang pertama kali harus dijalankan sebelum memasuki proses utama maupun proses bagian. Sedangkan proses utama merupakan proses yang mencakup keseluruhan sistem. Proses utama terdiri dari 2 hal utama yang menjadi pokok penelitian ini, yakni proses pemetaan dan proses navigasi. Sedangkan proses bagian atau sub proses merupakan pecahan proses utama atau penjelasan lebih lanjut mengenai bagianbagian yang menjiliki algoritme lagi di dalam proses utama yang tujuannya adalah untuk memperjelas beberapa fungsi pada proses tertentu.

- Dozan



Gambar 5.11 Diagram Alir Tahap Persiapan Awal Motherboard

Pada Gambar 5.11 ditunjukkan bahwa perancangan persiapan awal motherboard terdiri dari beberapa proses-proses persiapan sebelum merancang perangkat lunak sistem. Jadi tahap persiapan awal bukanlah proses atau alur algoritme sistem, melainkan tahap-tahap yang harus dijalankan sebelum membuat perangkat lunak sistem. Hal ini penting dikarenakan sistem perangkat lunak yang tidak biasa. Perangkat lunak pada robot ini terdiri dari banyak sekali dependensi dan paket-paket. Selain itu robot pada penelitian ini menggunakan robot dari komponen hoverboard yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga proses persiapan awal ini sangat penting dilakukan untuk menciptakan robot modifikasi ini. Hal yang pertama dilakukan adalah menghubungkan komputer personal dengan motherboard. Ini merupakan tahap "connecting" untuk nantinya dilakukan proses flashing. Proses ini dimulai dengan memberikan kabel jumper pada perangkat ST-LINK yang kemudian dihubungkan dengan 4 buah pin yang ada di motherboard.




Gambar 5.12 Pinout dari Motherboard ke ST-LINK

Pada Gambar 5.12 dapat dilihat bahwa secara berurutan posisi pin flash firmware terdiri dari VCC, SWCLK, GND, SWDIO. Port ini dihubungkan dengan kabel jumper male to female menuju ST-LINK untuk selanjutnya ditancapkan ke port USB ke personal komputer. Selanjutnya untuk motherboard hoverboard proses ini dimulai dengan menghapus seluruh data yang ada di dalam chip motherboard. Hal ini bertujuan untuk menghapus kode program pabrik yang ditulis oleh pembuat hoverboard. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi firmware yang merupakan proses utama dalam tahap persiapan awal motherboard. Konfigurasi firmware dibutuhkan untuk menyesuaikan jenis board yang digunakan berdasarkan kebutuhannya pengembang. Proses konfigurasi ini dimulai dengan melakukan download firmware hoverboard hack FOC. Firmware hoverboard ini sudah selesai ditulis, maka dari itu kita hanya perlu melakukan konfigurasi pada beberapa baris kode untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian. File yang menjadi fokus modifikasi adalah file confiq maka dari itu pada proses selanjutnya adalah dengan melakukan edit beberapa baris pada file config.h yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab implementasi.

Tahap selanjutnya adalah melakukan *flashing motherboard*, jadi setelah *firmware* sudah siap dan *file config* sudah di edit, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan *building code* menjadi sebuah *file* dengan ekstensi biner dengan melakukan proses *compile* dengan klik ikon centang atau "PlatformIO: *build*". Maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan proses *upload file* firmware.bin dengan klik ikon panah atau "PlatformIO: *upload*" maka terjadi proses penyalinan data biner pada *file* firmware.bin ke *motherboard* dan pesan berhasil akan muncul. Maka dengan begini proses persiapan awal *motherboard* telah selesai. *Motherboard* sudah berada dalam kondisi siap digunakan dan sudah bisa dikendalikan menggunakan kabel sensor *motherboard* bagian kanan. Setelah proses ini maka berlanjut pada tahap persiapan awal perangkat Jetson Nano.

### 5.1.3 Perancangan Persiapan Awal Jetson Nano



Gambar 5.13 Diagram Alir Persiapan Awal Jetson Nano

Pada Gambar 5.13 dapat dilihat bahwa diagram alir dimulai dengan sub-proses komunikasi antara Jetson Nano dengan komputer server melalui Virtual Network Computing (VNC). Proses ini sangat berguna karena untuk melakukan mapping dibutuhkan sebuah kendali remote yang mampu menampilkan aplikasi GUI, metode yang paling mudah adalah dengan menggunakan VNC viewer. Tahap selanjutnya setelah koneksi remote melalui VNC adalah melakukan koneksi remote melalui terminal. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi port USB, hal ini dilakukan untuk mengubah konfigurasi default pada Linux dan membuat port USB yang terhubung ke RPLIDAR dan FTDI menjadi lebih fleksibel dan mudah untuk dikenali. Setelah melakukan konfigurasi port USB selanjutnya melakukan pembuatan workspace catkin dengan membuat folder catkin ws di dalam folder home Linux dan membuat folder src di dalam folder catkin ws. Workspace ini yang nantinya akan menjadi directory parent yang mewadahi src atau source pemrograman ROS pada development software robot. Jika sudah, maka selanjutnya adalah melakukan instalasi beberapa driver yang dibutuhkan ke dalam folder src seperti driver hoverboard, driver rplidar\_ros, paket hector\_slam dan folder autonomous mobile robot navigation yang masing-masing terdapat pada Tabel 5.4, Tabel 5.5, dan Tabel 5.6.

Tabel 5.4 Parameter Konfigurasi hoverboard\_driver Driver Hoverboard

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	left_wheel	"left_wheel"	"left_wheel"
2	right_wheel	"right_wheel"	"right_wheel"

	T		1
3	pose_covariance_diago nal	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
4	twist_covariance_diago nal	[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]	[0.001, 0.001, 1000000.0, 1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
5	publish_rate	50	50
6	wheel_separation_ multiplier	1.0	0.34
7	cmd_vel_timeout	0.5	0.5
8	base_frame_id	"base_link"	"base_footprint"
9	linear/x/has_velocity_li mits	false	true
10	linear/x/max_velocity	double	1.0
11	linear/x/mix_velocity	double	-0.5
12	linear/x/has_acceleratio n_limits	false	true
13	linear/x/max_accelerati on	double	0.8
14	linear/x/min_acceleratio n	double	double
15	linear/x/has_jerk_limits	false	false
16	linear/x/max_jerk	0.0	0.0
17	angular/z/has_velocity_l imits	false	true
18	angular/z/max_velocity	double	3.14
19	angular/z/min_velocity	double	-3.14
20	angular/z/has_accelerat ion_limits	false	true
21	angular/z/max_accelera tion	double	3.14
22	angular/z/min_accelerat ion	double	double

23	angular/z/has_jerk_limit s	false	true
24	angular/z/max_jerk	double	3.14
25	enable_odom_tf	true	false
26	wheel_separation	0.0	0.32
27	wheel_radius	0.0	0.0825
28	odom_frame_id	"/odom"	"/odom"
29	publish_cmd	false	false
30	allow_multiple_cmd_vel _publisher	false	true
31	velocity_rolling_window _size	10	10

# Tabel 5.5 Parameter Konfigurasi paket rplidar\_ros Sensor RPLIDAR

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	serial_port	/dev/ttyUSB0	/dev/ttyRPLIDAR
2	serial_baudrate	115200	115200
3	frame_id	laser_frame	laser
4	inverted	false	false
5	angle_compensate	false	true
6	scan_mode	std::string()	std::string()

# Tabel 5.6 Parameter Konfigurasi mpu6050\_driver Sensor IMU

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	bus_uri	/dev/i2c-1	/dev/i2c-1
2	mpu_address	0x68	0x68
3	pub_rate	30	25
4	frame_id	imu	imu
5	axes_offsets	[0, 0, 0, 0, 0, 0]	[-1340, -9, 1463, 123, -42, 42]
6	ki	0.1	0.2


7	kp	0.1	0.1
8	delta	0.5	0.5

Untuk konfigurasi folder pemrograman utama, yaitu autonomous\_mobile\_robot\_navigation dengan membuat folder dengan perintah di teriminal \$\\$ catkin\_create\_pkg autonomous\_mobile\_robot\_navigation std\_msgs roscpp\_rospy . Detail mengenai konfigurasi ini akan dijelaskan pada subbab implementasi. Pada file package.xml terdapat beberapa paket dan library yang akan dibutuhkan pada penelitian ini, daftar paket dan library yang dibutuhkan terdapat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Daftar Paket Yang Digunakan pada AMR Navigation Package.xml

No	Nama Paket	Tag
1	amcl	
2	actionlib	
3	actionlib_msgs	
4	geometry_msgs	
5	control_msgs	
6	message_generation	
7	controller_manager	
8	gmapping	
9	move_base	
10	roscpp	<depend> #namaPaket</depend>
11	rospy	
12	std_msgs	
13	std_srvs	
14	tf	
15	tf2	
16	control_toolbox	
17	map_server	
18	rosparam_shortcuts	
19	hardware_interface	
20	laser_filters	

21	imu_filter_madgwick	
22	rviz_imu_plugin	
23	robot_localization	
24	dwa_local_planner	
25	global_planner	
26	twist_mux	
27	nmea_navsat_driver	
28	moveit_ros_planning_interface	




Gambar 5.14 Diagram Alir Persiapan Awal Jetson Nano

Pada Gambar 5.14 yang merupakan lanjutan dari proses sebelumnya, setelah semua *driver* terpasang di dalam folder ~/catkin\_ws/src maka lakukan *install* dependensi semua *library* yang dibutuhkan ke dalam internal ROS dengan cara mengetikkan perintah \$ rosdep install –from-paths src –ignore-src-r -y . Ketika perintah dijalankan maka terjadi proses *download* dan *install* dependensi yang dideklarasikan pada *file* package.xml. Setelah itu masukkan perintah \$ catkin\_make pada *terminal* sehingga terjadi proses *generate* oleh cmake sehingga

file generate tersebut dapat digunakan pada platform ROS. Namun jika terjadi error pada baris kode, perbaiki kode dan lakukan alur dari page A, akan tetapi jika tidak ada error pada kode maka akan dilakukan pemeriksaan pada dependensi, apakah node yang di generate sudah memiliki library masing-masing di dalam sistem Linux. Jika "ya" maka akan kembali ke proses install dependensi ROS, namun jika tidak maka program compile berlanjut dan menampilkan output compile berlasii.

### 5.1.4 Perancangan Program Utama


Perancangan program utama akan mencakup program utama pada penelitian ini, mulai dari melakukan kalibrasi sensor IMU, pemetaan, dan navigasi robot. Kalibrasi hanya dilakukan pada sensor IMU karena sensor lainnya seperti RPLIDAR dan *encoder* di dalam motor BLDC sudah memiliki nilai *raw* yang presisi. Semua alur pada perancangan program utama menjadi diagram alir utama terhadap sub program lainnya. Diagram alir yang menjelaskan proses dari program utama dapat dilihat pada Gambar 5.15.



**Gambar 5.15 Diagram Alir Program Utama** 

Pada Gambar 5.15 merupakan diagram alir perancangan program utama akan berisi poin-poin penting dari sebuah program secara keseluruhan. Semua urutan program ini sudah mencakup hal-hal atau kriteria yang dibutuhkan untuk membuat robot dengan sistem *Autonomous Mobile Robot* yaitu pemetaan dan

navigasi. Hal pertama yang dilakukan dalam program ini adalah melakukan kalibrasi pada sensor IMU. Proses kalibrasi yang hanya dilakukan pada sensor IMU dikarenakan sensor IMU membutuhkan nilai kalibrasi pada setiap kondisi peletakannya. Jadi jika sensor IMU dipindahkan ke tempat lain, maka perlu dilakukan kalibrasi ulang. Hal ini tidak diperlukan kedua sensor lainnya, yaitu RPLIDAR dan *encoder* pada motor BLDC dikarenakan data *raw* yang konsisten dan perangkat dilengkapi dengan *microcontroller* masing-masing. Detail lebih lanjut mengenai alur dari kalibrasi ini dapat dilihat pada Gambar 5.16.



Gambar 5.16 Diagram Alir Sub Proses Kalibrasi Sensor IMU


Pada diagram alir yang ditunjukkan pada Gambar 5.16 menjelaskan bahwa proses awal melakukan kalibrasi adalah dengan menjalankan perintah pada special proslaunch mpu6050\_driver mpu6050\_calibration.launch pada terminal. Setelah

menjalankan perintah tersebut maka terminal akan menjalankan proses kalibrasi dan menghasilkan output berupa topik baru dengan nama /imu/data dan /imu\_offsets. Lihat nilai dari output tersebut dengan mencetaknya pada terminal dengan perintah \$ rostopic echo /imu offsets kemudian simpan nilai tersebut pada text editor. Langkah selanjutnya adalah mengubah file setting dari driver MPU pada directory mpu6050\_driver/config/mpu\_setting.yaml. Setelah proses edit selesai, langkah selanjutnya adalah menjalankan file launcher driver IMU mengetikkan roslaunch mpu6050 driver dengan perintah mpu6050 driver.launch pada terminal. Untuk dapat melihat *output* yang dihasilkan dari sensor, jalankan perintah \$ rostopic echo /imu pada terminal. Output yang ditampilkan adalah nilai x,y,z pada akselerometer tidak mendekati 0 m/s, 0 m/s, dan 9.8 m/s maka proses kalibrasi perlu di ulang. Akan tetapi jika sudah mendekati nilai tersebut maka proses kalibrasi IMU sudah selesai

### 5.1.5 Perancangan Program Pemetaan

Proses selanjutnya adalah *mapping* atau pemetaan, proses ini merupakan sub proses dari program utama, jadi penjelasan lebih lanjut mengenai pemetaan ini akan dibahas pada sub nomor berikutnya. Proses *mapping* ini kurang lebih berguna untuk mendapatkan data "map" pada suatu area di dalam ruangan. *Map* ini nantinya akan berguna untuk proses navigasi, hal ini dikarenakan untuk melakukan navigasi diperlukan proses *path planning* atau perencanaan jalur. Sehingga untuk mendapatkan data koordinat tujuan dan melakukan perencanaan jalur dibutuhkan data peta 2D, agar koordinat dapat di *initializes*. Setelah map berhasil dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan map tersebut ke dalam folder yang sudah disiapkan khusus untuk *file map*.

Perancangan program pemetaan akan mencakup proses pembacaan sensor, lokalisasi, dan *hector mapping*. Program pemetaan merupakan salah satu program utama yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum melakukan program navigasi. Diagram alir dari perancangan program pemetaan akan ditunjukkan pada Gambar 5.17.



**Gambar 5.17 Diagram Alir Program Pemetaan** 

Pada Gambar 5.17 merupakan diagram alir program pemetaan dengan proses yang saling berkaitan satu paket dengan paket lainnya. Diagram ini menjelaskan


mengenai *node-node* yang dibutuhkan dalam proses *mapping*, seperti menjalankan semua *driver* sensor, *fusion* sensor, lokalisasi, *transform frame*, dan parameter-parameter yang digunakan. Semua hal ini dijadikan satu proses besar yang dinamakan *mapping* dan perencanaan dari proses-proses ini digabungkan ke dalam *file* dengan ekstensi .launch yang diberi nama *mapping*.launch.

Semua proses ini bermula dari perintah *terminal* yang di *input* oleh komputer server yang terhubung dengan VNC *client*. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 mengenai ROS dan perintah-perintah yang ada di dalamnya, terdapat *prefix* perintah "roslaunch" yang akan sering digunakan pada penelitian ini. *Prefix* ini memiliki arti, jalankan sebuah ros *system core* yang melakukan *launching* dengan *file* yang memiliki ekstensi ". launch" kemudian jalankan semua perintah-perintah di dalamnya. Jadi isi dari *file launch* ini adalah kumpulan perintah untuk menjalankan *node-node* beserta parameternya. *File* ini juga dapat memanggil *file launch* lainnya sehingga terjadi sinkronisasi karena tidak perlu memanggil *file launch* secara berulang-ulang. Setelah kita menjalankan *file launch mapping*, maka yang terjadi selanjutnya adalah *terminal* Linux akan berperan sebagai aplikasi berbasis konsol yang menampilkan hasil log berupa sistem *mapping*. Terminal tidak bisa di *terminate* atau dihentikan, karena akan berakibat pada *node-node* yang sedang dijalankan pada *terminal* tersebut.

Saat terminal menjalankan file launch, maka hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengecekan driver dan paket yang digunakan. Pengecekan ini hanya berlaku pada node yang disebutkan di dalam file launch tersebut, apabila terdapat dependency yang kurang atau ada beberapa paket pendukung node tersebut yang belum di install maka terminal akan menampilkan pesan error dan meminta untuk memasang paket tersebut. Selain menampilkan error karena paket yang belum terpasang, terkadang terminal juga menampilkan pesan warning jika terdapat kekurangan pada kode program. Selanjutnya jika semua driver dan paket sudah tersedia di dalam dependency ROS maka langkah selanjutnya adalah mengirimkan input dari ketiga sensor, yaitu pemindaian laser oleh RPLIDAR, akselerasi pergerakan robot oleh IMU, dan putaran odometry roda oleh encoder motor.

Perlu diperhatikan juga bahwa selama proses ini berlangsung, secara paralel terminal juga menjalankan aplikasi RViz dan juga menampilkan aplikasi rqt robot steering. Kedua aplikasi ini merupakan aplikasi pendukung yang memiliki tugasnya masing-masing. Aplikasi RViz digunakan sebagai visualisasi proses untuk monitoring hasil dari mapping. Hasil pemosisian robot akan terus diperbaharui secara simultan, sehingga kita dapat melihat posisi robot pada saat itu. Sedangkan aplikasi rqt robot steering digunakan menjadi remote control untuk mengendalikan robot selama proses mapping terjadi. Aplikasi ini melakukan subscribe pada topik hoverboard\_velocity\_controller/cmd\_vel yang mana topik ini akan publish topik geometry/pose untuk menggerakkan motor, sehingga robot dapat bergerak dan sekaligus memberikan input data sensor odometry untuk digunakan pada proses selanjutnya

Ketika pertama kali dijalankan, setiap komponen akan membuat *Jrume* transformasi pada *node* masing-masing. Setiap *frame* tersebut harus saling terhubung dan terkoordinasi, perancangan yang diinginkan adalah seperti yang terlihat pada Gambar 5.18.



Gambar 5.18 Transformasi Frame Pada Pemetaan

Pada Gambar 5.18 dapat terlihat bahwa setiap *node* dengan *broadcaster* saling menghubungkan sehingga membuat diagram alir yang sejajar. Untuk melakukan hal ini diperlukan konfigurasi *static* transformasi (TF) pada *file launcher* di program pemetaan. Terdapat beberapa keterangan seperti *broadcaster* yang merupakan *node* pengirim atau *publisher output* sebuah TF, *average rate* yang merupakan rata-rata pengiriman dalam Hertz *Flow* dimulai dari *node* map, *node* ini didapat dari *publisher node* hector\_*mapping*. Selanjutnya TF tersebut dilanjutkan ke odom\_combined yang di *broadcast* oleh algoritme EKF.


Melanjutkan proses sebelumnya yaitu mengirimkan *input* sensor ke *microcomputer*, proses ini dilakukan oleh *driver* pada masing-masing sensor. *Driver* ini memiliki *library* untuk melakukan pembacaan data sensor, pengolahan data, dan mengirimkan pesan catatan jika terjadi *error*. Pada *input* sensor pemindaian laser, *driver* RPLIDAR\_ros berperan untuk membaca data dari tembakan laser dan mengubahnya ke dalam data *point cloud*. *Point cloud* merupakan setumpuk data *array* yang terdiri dari ribuan data per detiknya, dalam implementasinya *point cloud* ini berupa data jarak yang berhasil di *scan*. Pada umumnya sensor yang menggunakan teknik laser hanya mampu mengirimkan jarak pada satu titik fokus, namun sensor RPLIDAR memiliki kemampuan untuk melakukan pemindaian secara 360 derajat. Untuk memproses data putaran laser tersebut dibutuhkan *driver* khusus yang sudah disediakan oleh RoboPeak yang bisa di *download* langsung pada *website* atau *repository* GitHub. Tabel 5.5 adalah konfigurasi parameter yang terdapat pada *launcher* rplidar\_ros.

Selagi proses pemindaian laser dilakukan, sistem juga melakukan pembacaan data akselerasi dari sensor IMU. Sensor ini akan memberikan data berupa percepatan pada sumbu x, y, dan z. X merupakan sumbu horizontal, jadi nilai

akselerasi sumbu x akan berubah jika robot bergerak secara horizontal seperti berbelok kiri atau kanan. Sedangkan sumbu Y merupakan sumbu vertikal, jadi nilai akselerasi dari sumbu y akan berubah jika robot bergerak secara linier seperti maju atau mundur. Sedangkan nilai Z secara default akan bernilai 9.8 m/s mengikuti percepatan gravitasi bumi. Kemudian masih diproses paralel yang sama sistem ROS akan menjalankan node odometry di mana driver hoverboard akan melakukan pembacaan sensor encoder. Data yang didapatkan adalah sebuah pose dan orientasi dari roda, jadi perubahan orientasi dari posisi sebelumnya dapat terlihat langsung. Nilai dari orientasi dan posisi ini dihitung berdasarkan nilai putaran tiap rodanya yang dikonversi ke dalam radian per sekon.


Proses selanjutnya mulai menggunakan algoritme yang digunakan pada penelitian ini. Setelah mendapatkan data dari sensor, sistem pada program mapping akan menggunakan dua algoritme yakni algoritme Hector SLAM dan algoritme EKF. Pada data sensor laser yang sudah menjadi data jarak ke dalam point cloud, langkah selanjutnya adalah memberikan data tersebut ke algoritme Hector SLAM.

# 5.1.6 Perancangan Proses Algoritme Hector SLAM



**Gambar 5.19 Diagram Alir Proses Algoritme Hector SLAM** 


Pada Gambar 5.19 dapat dilihat bahwa proses dimulai dengan mengambil input dari scanning sensor laser dengan data berupa point cloud dan input dari transformation pose robot. Setelah itu input scan diolah ke dalam sub proses Hector Mapping dan menghasilkan 2D map serta pose, sedangkan transformation akan diolah oleh proses Hector Trajectory Server. Detail lebih lanjut mengenai sub proses Hector Mapping dapat dilihat pada Gambar 5.20.



Gambar 5.20 Diagram Ali: Sub Proses Hector Mapping

Pada Gambar 5.20 dapat dilihat bahwa diagram alir terdiri dari beberapa proses konfigurasi dan terdapat proses inti berupa estimasi pose 2D. Diagram alir Hector *Mapping* dikutip dari jurnal peneliti yang dilakukan oleh (Souliman, 2019).

Dimulai dengan mendapatkan data informasi atau data dari pemindaian laser, kemudian proses beralir ke konfigurasi Hector *Mapping* berdasarkan konfigurasi pada *file mapping*\_default.launch yakni berupa posisi *scanning* pada *frame* /base\_link dan posisi odom menjadi *frame* /Odom. Selanjutnya lakukan proses pengaturan laser *value* pada parameter laser\_z\_min\_value, laser\_z\_max\_value, laser\_min\_dist, laser\_max\_dist. Setelah konfigurasi dijalankan oleh program maka selanjutnya adalah menjalankan sub-proses, yaitu diagram alir estimasi pose 2D yang dapat dilihat pada Gambar 5.21.




Gambar 5.21 Diagram Alir Sub Proses Estimasi Pose 2D

Pada Gambar 5.21 dapat diliha: bahwa sub proses dimulai dengan sebuah proses yang mengatur pose estimate, selanjutnya proses terbagi menjadi 2 yaitu pose dari iterasi sebelumnya dan pose menggurakan perkiraan awal transformation. Setelah itu dilanjutkan dengan proses titik akhir proyek ke peta berdasarkan pose saat ini dan dilanjutkan dengan melakukan perkiraan peta occupancy probability di titik akhir pemindaian laser. Selanjutnya dilakukan proses iterasi menggunakan metode Gauss-Newton untuk memperbaiki nilai estimasi pose yang salah dengan rumus pada persamaan 2.14 dan 2.15. Persamaan ini akan

digunakan untuk melakukan koreksi nilai estimasi pose menggunakan iterasi. Iterasi ini nantinya akan digunakan sebagai perhitungan pergerakan robot berdasarkan banyaknya jumlah iterasi yang menghasilkan titik proyeksi pose robot untuk selanjutnya akan proses akan dikembalikan ke titik akhir proyek ke peta berdasarkan perkiraan pose. Proses estimasi pose berakhir yang kemudian akan kembali ke proses di dalam diagram alir pada Gambar 5.20.

Sub proses selanjutnya adalah occupancy grid map yang merupakan tambahan dari diagram alir yang dibuat oleh Aya Souliman. Proses ini akan memanfaatkan output yang dihasilkan proses estimasi pose 2D. Diagram alir algoritme occupancy grid diambil dari penelitian Xu, Lichao, dkk (Xu, dkk., 2019). Berdasarkan Gambar 5.21, diagram alir menunjukkan proses dimulai dari melakukan subscribe topik Pose dan Laser Scan, kemudian lakukan seleksi kondisi apakah pesan topik tersebut dapat diambil atau tidak. Jika tidak maka lakukan subscribe topik kembali dan lakukan proses yang sama, namun jika ya maka akan mendapatkan pesan output Pose dan Laser scan. Proses dilanjutkan dengan melintasi pose 2D dan pemindaian laser secara berurutan dan akhirnya bisa memperbaharui peta. Jika pose sudah mencapai titik akhir dari pemindaian laser, dalam arti laser ditembakkan kemudian bergerak mencapai posisi robot kembali maka dilakukan proses set dan publish transformasi laser pose, laser scan, dan grid map. Namun jika tidak maka proses akan dikembalikan ke perlintasan pose 2D dan pemindaian laser secara berurutan untuk nantinya bisa memperbaharui peta.

Setelah melakukan set dan *publish* topik, maka akan didapatkan *output* berupa pesan laser pose, laser *scan*, dan *grid* map. *Output* ini akan digunakan kembali ke proses awal yaitu *subscribe* pose dan laser *scan* topik sehingga algoritme akan terus berulang menciptakan proses *recursive*. Diagram alir proses ini dapat dilihat pada Gambar 5.22.



Gambar 5.22 Diagram Alir Sub Proses Occupancy Grid Map

Setelah proses occupancy selesai, maka kita sudah mendapatkan data grid map yang menjadi output dari proses occupancy grid map. Map ini digunakan sementara untuk nantinya disimpan dan digunakan pada proses navigasi. Kembali mengacu pada Gambar 5.19, ketika proses mapping diakhiri maka proses selesai, namun jika belum maka proses akan terus berlanjut hingga nantinya di terminate paksa melalui terminal.

Hasil akhir perancangan dari diagram alir dari algoritme Hector SLAM berupa konfigurasi pada *file launcher*. Jadi untuk mencapai diagram alir tersebut, perlu dilakukan konfigurasi parameter terlebih dahulu pada paket hector\_slam agar sesuai dengan yang diharapkan. Konfigurasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.8, Tabel 5.9, dan Tabel 5.10.

Tabel 5.8 Parameter Konfigurasi Paket Hector Manning

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitianan
1	base_frame	base_link	base_link
2	map_frame	map_link	map
3	odom_frame	odom	odom
4	map_resolution	0.025	5.050
5	map_size	1024	2048
6	map_start_x	0.5	0.5
7	map_start_y	0.5	0.5
8	map_update_distance_t hresh	0.4	0.4
9	map_update_angle_thre sh	0.9	0.06
	map_pub_period	2.0	2.0
10	map_multi_res_levels	3	2
11	update_factor_free	0.4	0.4
12	update_factor_occupied	0.9	0.9
13	laser_min_dist	0.4	0.4
14	laser_max_dist	30.0	30.0
15	laser_z_min_value	-1.0	-1.0
16	laser_z_max_value	1.0	1.0
17	pub_map_odom_transfo rm	true	false
18	output_timing	false	false
19	scan_subscriber_queue_ size	5	5
20	pub_map_scanmatch_tr ansform	true	false
21	tf_map_scanmatch_tran sform_frame_name	scanmatcher_frame	scanmathcer_frame

22	pub_odometry	false	true
23	advertise_map_service	false	true

**Tabel 5.9 Parameter Konfigurasi Paket Hector Geotiff** 


No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	map_file_path	<i>u n</i>	"\$(find hector_geotiff)/maps"
2	map_file_base_name	"GeoTiffMap"	"hector_slam_map"
3	geotiff_save_period	0.0	0.0
4	draw_background_ checkerboard	false	true
5	draw_free_space_grid	false	true
6	plugins	un	"hector_geotiff_plugins/ TrajectoryMapWriter"

Tabel 5.10 Parameter Konfigurasi Paket Hector *Trajectory* 

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	target_frame_name	"map"	"/map"
2	source_frame_name	"base_link"	"/base_link"
3	trajectory_update_rate	4.0	4.0
4	trajectory_publish_rate	0.25	0.25

### 5.1.7 Perancangan Proses Algoritme Extended Kalman Filter (EKF)

Proses algoritme EKF digunakan untuk melakukan koreksi terhadap lokalisasi robot. Pada penelitian sebelumnya, algoritme Hector SLAM saja tidak akan mencukup untuk membaca posisi terkini robot dikarenakan area pengujian yang sangat luas, yaitu gudang sehingga pada saat laser tidak mendeteksi halangan sama sekali maka bisa menghasilkan pose *estimate* yang keliru. Maka dari itu digunakan algoritme EKF sekaligus untuk menggabungkan 2 buah *input* dari sensor IMU dan *odometry*. Diagram alir dari algoritme EKF dapat dilihat pada Gambar 5.23.



Gambar 5.23 Diagram Alir Proses Algoritme Extended Kalman Filter (EKF)

Pada Gambar 5.23 dapat dilihat bahwa proses dari algoritme EKF melakukan proses secara bersamaan dengan asinkron. Dimulai dari melakukan perkiraan kesalahan asli, perkiraan asli, pengambilan *input* dari data IMU dan data *odometry*. Semua ini dilakukan secara bersamaan sehingga pada proses perkiraan kesalahan asli didapatkan nilai kesalahan dalam perkiraan dan kesalahan dalam data didapatkan dari perkiraan sebelumnya. Untuk proses perkiraan asli data diambil dari hasil pembaharuan perkiraan yang secara *default* pada awal mula proses dimulai perkiraan asli diambil dari nilai perkiraan awal berupa *covariant* sensor. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan *input* dari data sensor IMU dan data *odometry* melalui topik yang dihasilkan oleh masing-masing *driver*, lalu kemudian dilakukan proses pengukuran nilai.


Setelah itu proses berlanjut ke menghitung nilai dengan *Kalman Gain* untuk memprediksi posisi dan kesalahan perkiraan dengan *input* kesalahan dalam perkiraan dan kesalahan dalam data. Nilai prediksi ini dilanjutkan ke proses menghitung perkiraan saat ini yang juga mendapatkan *input* dari perkiraan sebelumnya. Setelah menghitung perkiraan saat ini, proses dilanjutkan dengan proses memperbaharui perkiraan yang hasil akhirnya berupa *output frame* transformasi EKF dan topik baru berupa /odom\_combined yang didapat berdasarkan posisi *odometry* dan IMU pada robot. Proses memperbaharui perkiraan dikembalikan ke proses perkiraan asli sehingga terjadi proses *recursive*.

Setelah melakukan proses algoritme Hector SLAM dan EKF maka dari masingmasing algoritme akan menghasilkan output. Algoritme hector SLAM memperbaharui topik /scan sehingga bisa digunakan untuk proses occupancy grid pada aplikasi RViz, selain itu algoritme ini juga menghasilkan frame penggabungan transformasi map dengan odometry yang diberi nama "map to odom". Selain itu juga menghasilkan frame hector\_mapping dan hector\_trajectory yang dimanfaatkan untuk membuat map. Sedangkan algoritme EKF menghasilkan topik baru dengan nama /odom combined, begitu pula dengan frame transformasinya dengan nama odom combined. Semua hasil lokalisasi yang berupa posisi robot dan transformasinya digunakan untuk melakukan update posisi terkini yang pada akhirnya dikirimkan ke RViz dan output topik /map. Dengan gabungan dua algoritme ini akan menghasilkan transformasi robot yang lebih akurat dan proses mapping akan berjalan dengan lancar. Output topik /map tadi yang berupa peta dalam bentuk sementara akan disimpan menjadi output file baru dengan ekstensi yaml dan pgm yang nantinya digunakan pada proses navigasi. Namun hal ini berlaku jika proses map sudah selesai, jika belum maka proses akan dikembalikan ke algoritme Hector SLAM hingga semua area sudah di mapping.

Ini adalah keseluruhan dari proses *mapping*, secara garis besar dapat diperhatikan kembali pada Gambar 5.17. *Output* dari proses ini yang berupa *file* map akan digunakan pada program selanjutnya yaitu navigasi. Pada program navigasi terdapat pula algoritme EKF dengan proses yang sama persis, maka dari itu pada sub proses Algoritme EKF di program navigasi tidak akan dijelaskan karena sudah dijelaskan pada proses *mapping*. Konfigurasi EKF *Localization* dapat dilihat pada dan Tabel 5.11.

Tabel 5.11 Parameter Konfigurasi Paket EKF Localization

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	output_frame	"odom"	"odom"
2	base_footprint_frame	"base_footprint"	"base_footprint"
3	freq	30.0	100.0
4	sensor_timeout	1.0	1.0
5	odom_used	true	true
6	imu_used	true	true
7	vo_used	true	false
8	gps_used	false	false
9	debug	false	false
	self-diagnose	false	false




Gambar 5.24 Diagram Alir Program Navigasi

Diagram alir dari perancangan keseluruhan program ditunjukkan pada Gambar 5.24. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa terdapat banyak proses yang saling terkait satu dengan yang lain. Diagram alir ini menjelaskan mengenai node-node yang dibutuhkan dalam proses navigasi, seperti menjalankan semua driver sensor kemudian membaca sensor, penggabungan sensor teknik fusion sensor, lokalisasi, transform frame, dan parameter-parameter yang digunakan. Semua hal ini dijadikan satu proses besar yang diberi nama autonomous\_nav. Semua proses yang terjadi di dalam program ini digabungkan ke dalam file dengan ekstensi launch.

Proses awal pada navigasi kurang lebih sama seperti proses mapping, yakni dimulai dari melakukan input pada terminal berupa perintah \$\frac{\sqrt{roslaunch}}{\sqrt{autonomous\_nav.launch}}\$. Maka selanjutnya proses berpindah ke terminal dengan menjalankan semua node dan parameter pada file launcher tersebut. Dilanjutkan dengan membuka program RViz dan melakukan pengecekan pada semua driver dan paket yang digunakan, jika didapati adanya kesalahan maka akan mengirimkan pesan error dan program di terminate untuk nantinya dievaluasi kembali mengenai pesan error tersebut. Namun jika semua driver dan paket sudah tersedia maka dilanjutkan dengan proses paralel dengan melakukan pembacaan pada masing-masing sensor yang nantinya digunakan untuk proses subscribe.

Pada aplikasi RViz terdapat dua tool utama yang digunakan untuk melakukan navigasi, yaitu 2D Pose Estimate dan 2D Nav Goal. 2D Pose estimate digunakan untuk mengkonfirmasi ulang posisi robot berdasarkan posisi robot sebenarnya di dunia nyata. Sedangkan untuk 2D Nav Goal berguna untuk memberikan input berupa koordinat tujuan robot yang digunakan untuk input awal proses path planning. Untuk melakukan navigasi diperlukan 2 input ini, terutama input dari 2D Nav Goal. Kembali ke proses pembacaan data sensor, nilai pemindaian laser akan diolah oleh driver RPLIDAR sehingga didapatkan output topik baru berupa /scan yang merupakan data point cloud. Selanjutnya pada input akselerasi robot akan dibaca oleh sensor IMU yang diproses menggunakan driver IMU sehingga menghasilkan output topik baru berupa /imu.

Ketika pertama kali dijalankan, setiap komponen akan membuat *frame* transformasi pada *node* masing-masing. Setiap *frame* tersebut harus saling terhubung dan terkoordinasi, perancangan yang diinginkan adalah seperti yang terlihat pada Gambar 5.25.




Gambar 5.25 Transformasi Frame Pada Navigasi

Pada Gambar 5.25 dapat terlihat bahwa setiap *node* dengan *broadcaster* saling menghubungkan sehingga membuat diagram alir yang sejajar. Untuk melakukan hal ini diperlukan konfigurasi *static* transformasi (TF) pada *file launcher* di program pemetaan. Terdapat beberapa keterangan seperti *broadcaster* yang merupakan *node* pengirim atau *publisher output* sebuah TF, *average rate* yang merupakan rata-rata pengiriman dalam Hertz *Flow* dimulai dari *node* map, *node* ini didapat dari *publisher node* hector\_*mapping*. Selanjutnya TF tersebut dilanjutkan ke odom\_combined yang di *broadcast* oleh algoritme EKF.

Selanjutnya pada *input* nilai putaran roda akan dibaca oleh *driver hoverboard* yang menghasilkan topik baru berupa /odom yang merupakan data posisi roda dan orientasinya. Terdapat tambahan berupa *input* dari *file* map yang disimpan di folder tertentu dengan nama *maps*. *File* ini akan di *generate* oleh paket map server dan dikirimkan ke dalam sub proses algoritme AMCL sebagai *input* awalnya begitu pula dengan data yang didapat dari sensor RPLIDAR menggunakan topik /scan. Sedangkan data dari sensor IMU dan *odometry* akan di kirimkan ke sub proses *Fusion* Sensor EKF menggunakan topik /imu/data dan /odom.


# 5.1.9 Perancangan Proses Algoritme *Adaptive Monte Carlo Localization* (AMCL)

Proses algoritme AMCL digunakan untuk melakukan koreksi terhadap lokalisasi robot. AMCL memanfaatkan *file* map yang sudah dibuat di program *mapping* sebelumnya. Detail mengenai algoritme ini dirangkum ke dalam diagram alir yang dapat dilihat pada Gambar 5.26.



Gambar 5.26 Diagram Alir Algoritm: Adaptive Monte Carlo Localization (AMCL)

Pada Gambar 5.26 dapat dilihat bahwa proses diagram alir terdiri dari beberapa proses dan seleksi kondisi. Diagram alir ini dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Gang Peng dan kawan-kawan (Peng, dkk., 2018). Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa untu k memecahkan masalah selama algoritma AMCL untuk memperkirakan pose robot sebagai deviasi pusat tertimbang dari kawanan partikel di lingkungan tidak terstruktur yang kompleks, penelitian ini menambahkan pencocokan pemindaian yang cocok dengan pemindaian laser dengan peta. Proses yang terjadi dalam algoritme AMCL adalah kumpulan partikel (point cloud) yang didapat dari data laser. Kemudian dilakukan simulasi pergerakan partikel sebagai bentuk pose estimate. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai skor tiap partikel. Setelah dilakukan perhitungan skor tiap partikel, dilakukan proses scan matching, proses ini menggunakan rumus matriks Hessian dan gabungan dari metode Gaussian-Newton iteration untuk melakukan perkiraan menggantikan model regresi non-linier. Detail mengenai proses ini dapat dilihat pada Gambar 5.27.



Gambar 5.27 Diagram Alir Sub Proses AMCL: Scan Matching

Pada Gambar 5.27 dapat dilihat bahwa setelah memasuki proses *scan matching*, pertama akan dilakukan seleksi kondisi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah gerombolan partikel (*particle cloud*) sedang dalam posisi terpusat atau terkonsentrasi (solusi dari estimasi pose konvergen). Jika kondisinya adalah tidak, maka akan proses akan langsung di *terminate* dan proses *scan matching* sudah selesai, sehingga berlanjut ke proses sampel ulang partikel. Hal ini

dikarenakan algoritme *scan matching* digunakan untuk lebih mengoptimalkan pose. Sehingga hanya akan memproses data-data *point cloud* yang terkonsentrasi saja. Metode ini merupakan bentuk dari koreksi data laser yang *error* dan tidak bisa digunakan untuk menentukan posisi.

Setelah inisialisasi nilai dari scan match, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan kalkulasi iterasi Gaussian-Newton dilakukan layer per layer dari resolusi rendah hingga ke resolusi tinggi pada peta multiresolution. Kemudian dilakukan seleksi kondisi, jika Jumlah maksimum iterasi tercapai, atau kurang dari kesalahan maksimum maka didapatkan output berupa solusi yang cocok. Setelah sebelumnya melakukan iterasi dan mendapatkan pose yang lebih akurat dari sebelumnya. Dilakukan seleksi kondisi untuk menyeleksi apakah hasil dari perhitungan sudah merupakan hasil dari peta resolusi tertinggi, jika belum maka artinya error yang dihasilkan lebih besar dari threshold yang didapat, ini berarti terdapat solusi scan matching yang error dan itu harus dibatalkan. Setelah dibatalkan maka akan dikembalikan ke proses awal yaitu inisialisasi nilai awal dari scan match.

Namun jika peta sudah memiliki resolusi tertinggi maka, dilakukan solusi pencocokan pemindaian untuk memenuhi persyaratan. Hal ini dikarenakan pencocokan pemindaian menggunakan solusi AMCL sebagai nilai awal, jika solusi AMCL sangat berbeda dari pose sebenarnya, pencocokan pemindaian akan gagal. Jadi jika hasil sangat berbeda dari pose sebelumnya maka hasil perhitungan akan diabaikan dan proses *scan matching* di *terminate* ke selesai. Namun jika persyaratan sudah memenuhi kriteria dan tidak terlalu melebihi nilai sebelumnya, maka data dimasukkan ke dalam gerombolan *particle* AMCL dan hasil dari proses filtrasi data *point cloud* akan dikembalikan ke seleksi kondisi awal, jika terdapat gerombolan partikel yang terpusat kembali, maka lakukan kalkulasi ulang, begitu seterusnya hingga terbentuk proses yang *recursive*. Konfigurasi AMCL *Localization* dapat dilihat pada dan Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Parameter Konfigurasi Paket AMCL Localization


No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	min_particles	100	500
2	max_particles	5000	5000
3	kld_err	0.01	0.01
4	kld_z	0.99	0.99
5	update_min_d	0.2 meters	0.1
6	update_min_a	π/6.0 radians	0.2
7	resample_interval	2	2
8	transform_tolerance	0.1 second	0.1 second

9	recovery_alpha_slow	0.0	0.0
10	recovery_alpha_fast	0.0	0.0
11	initial_pose_x	0.0	0.0
12	initial_pose_y	0.0	0.0
13	initial_pose_a	0.0	0.0
14	initial_cov_xx	0.5*0.5 meters	0.5*0.5 meters
15	initial_cov_yy	0.5*0.5 meters	0.5*0.5 meters
16	initial_cov_aa	$(\pi/12)^*(\pi/12)$ rad	(π/12)*(π/12) rad
17	gui_publish_rate	-1.0 Hz	-1.0 Hz
18	save_pose_rate	0.5 Hz	0.5 Hz
19	use_map_topic	false	false
20	first_map_only	false	false
21	selective_resampling	false	false
22	laser_min_range	-1.0	-1.0
23	laser_max_range	-1.0	-1.0
24	laser_max_beams	30	30
25	laser_z_hit	0.95	0.95
26	laser_z_short	0.1	0.1
27	laser_z_max	0.05	0.05
28	laser_z_rand	0.05	0.05
29	laser_sigma_hit	0.2 meter	0.2 meter
30	laser_lambda_short	0.1	0.1
31	laser_likelihood_max_dist	2.0 meter	2.0 meter
32	laser_model_type	"likelihood_field"	"likelihood_field"
33	odom_model_type	"diff"	"diff-corrected"
34	odom_alpha1	0.2	0.2
35	odom_alpha2	0.2	0.2
36	odom_alpha3	0.2	0.2

37	odom_alpha4	0.2	0.2
38	odom_alpha5	0.2	0.2
39	odom_frame_id	"odom"	"odom"
40	base_frame_id	"base_link"	"base_link"
41	global_frame_id	"map"	"map"
42	tf_broadcast	true	true

## 5.1.10 Perancangan Proses Path Planning pada Navigasi

Pada Gambar 5.28 kita dapat melihat bahwa tahap awal pada diagram alir dimulai dengan menampilkan *input-input* yang diterima pada proses ini, dimulai dari *input* lokalisasi berupa robot pose dan transformasi, *input* topik /map, *input* koordinat tujuan, dan *input* topik /scan. Setiap *input* ini diproses masing-masing menjadi cost map dan robot pose pada node *move base*. Misalnya *input* dari robot pose & *transformation* yang merupakan *frame* dari lokalisasi robot akan digunakan pada proses *update* posisi. Kemudian topik /map digunakan pada proses *Global Costmap*, *costmap* yang mengacu pada proses yang terdapat pada paket *move base*, di dalam *move base* kita bisa mengatur parameter *costmap* yang digunakan.




Gambar 5.28 Diagram Alir Sub Proses Path Planning

Costmap sangat penting karena menjadi variabel halangan untuk proses path planning, baik itu halangan diam ataupun halangan bergerak. Pada input topik /scan juga digunakan pada proses Local Costmap, kurang lebih sama seperti Global Costmap bedanya costmap ini digunakan dalam jarak pendek dan terbaca ketika topik /scan mendeteksi halangan. Kemudian yang terakhir adalah input dari koordinat tujuan yang berasal dari 2D Nav Goal RViz, input ini digunakan pada proses Move Base Goal, di mana nilai dari koordinat akan di publish ke move base goal, sehingga move base akan meminta global path planning untuk membuatkan jalur terpendek dari posisi robot saat ini menuju titik koordinat yang dimasukkan.

Kemudian dilakukan seleksi kondisi jika koordinat tujuan sudah ditentukan maka akan memberikan pesan global path planning ke move base, namun jika

tidak maka proses akan kembali di ulang ke awal sampai nantinya koordinat tujuan sudah ditentukan. Ketika koordinat tujuan sudah ditentukan maka akan mengirimkan pesan global *path planning* ke *move base*, sehingga akan memerintahkan global *path planning* untuk menentukan jalur terpendek menggunakan Algoritme Navfn. Algoritme Navfn mendapatkan 3 *input* sekaligus dan mengolahnya ke dalam sub proses Algoritme Navfn. Sebagai tambahan, penggunaan algoritme global dapat diubah dengan mengganti *node* global *planner* di dalam kode paket *move base*. Penjelasan lebih detail dan diagram alir mengenai sub proses algoritme Navfn dapat dilihat pada Gambar 5.29.



Gambar 5.29 Grafik Semua Node Pada Proses Navigasi

Konfigurasi paket *move base* untuk menggerakkan robot dapat dilihat pada dan Tabel 5.13.

**Tabel 5.13 Parameter Konfigurasi Paket Move Base** 

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	base_global_planner	"navfn/NavfnPOS"	"srv_client_plugin/
1		"navfn/NavfnROS"	SrvClientPlugin"
	base_local_planner	"base_local_planner/	"dwa_local_planner
2		TrajectoryPlannerROS	/
		11	DWAPlannerROS"
3	recovery_behaviors	[]	[]
4	controller_frequency	20.0	5.0
5	planner_patience	5.0	5.0

6	controller_patience	15.0	15.0
7	conservative_reset_dist	3.0	3.0
8	recovery_behavior_enabl ed	true	true
9	clearing_rotation_allowe d	true	true
10	shutdown_costmaps	false	false
11	oscillation_timeout	0.0	0.0
12	oscillation_distance	0.5	0.5
13	planner_frequency	0.0	0.0
14	max_planning_retries	-1	0


Navigasi membutuhkan *costmap* untuk memisahkan jalur dengan halangan, berikut konfigurasi *common\_costmap.yaml* pada dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Parameter Konfigurasi 2D Common Costmap

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	min_particles	100	500
2	max_particles	5000	5000
3	kld_err	0.01	0.01
4	kld_z	0.99	0.99
5	update_min_d	0.2 meters	0.1
6	update_min_a	π/6.0 radians	0.2
7	resample_interval	2	2
8	transform_tolerance	0.1 second	0.1 second
9	recovery_alpha_slow	0.0	0.0
10	recovery_alpha_fast	0.0	0.0
11	initial_pose_x	0.0	0.0
12	initial_pose_y	0.0	0.0
13	initial_pose_a	0.0	0.0
14	initial_cov_xx	0.5*0.5 meters	0.5*0.5 meters

15	initial_cov_yy	0.5*0.5 meters	0.5*0.5 meters
16	initial_cov_aa	(π/12)*(π/12) rad	(π/12)*(π/12) rad
17	gui_publish_rate	-1.0 Hz	-1.0 Hz
18	save_pose_rate	0.5 Hz	0.5 Hz
19	use_map_topic	false	false
20	first_map_only	false	false
21	selective_resampling	false	false
22	laser_min_range	-1.0	-1.0
23	laser_max_range	-1.0	-1.0
24	laser_max_beams	30	30
25	laser_z_hit	0.95	0.95
26	laser_z_short	0.1	0.1
27	laser_z_max	0.05	0.05
28	laser_z_rand	0.05	0.05
29	laser_sigma_hit	0.2 meter	0.2 meter
30	laser_lambda_short	0.1	0.1
31	laser_likelihood_max_dist	2.0 meter	2.0 meter
32	laser_model_type	"likelihood_field"	"likelihood_field"
33	odom_model_type	"diff"	"diff-corrected"
34	odom_alpha1	0.2	0.2
35	odom_alpha2	0.2	0.2
36	odom_alpha3	0.2	0.2
37	odom_alpha4	0.2	0.2
38	odom_alpha5	0.2	0.2
39	odom_frame_id	"odom"	"odom"
40	base_frame_id	"base_link"	"base_link"
41	global_frame_id	"map"	"map"
42	tf_broadcast	true	true


## 5.1.11 Perancangan Proses Algoritme Navfn



**Gambar 5.30 Diagram Alir Algoritme Navfn** 

Pada Gambar 5.30 dapat dilihat bahwa berdasarkan diagram alir, algoritme Navfn dimulai dari memasukkan *input* awal, tujuan, *costmap*, dan resolusi ke dalam parameter fungsi ini. Dan dapat diperhatikan juga bahwa algoritme ini memanggil *class NavfnROS* yang terintegrasi dengan *library* ROS. Selanjutnya akan ada *clean up* plan, *obstacle*, dan TF untuk memastikan bahwa setiap perencanaan jalur yang dibuat sudah bersih dari data sebelumnya. Kemudian dilakukan

inisialisasi starting dan goal point untuk dan memanggil fungsi calcNavFnDijkstra dari kelas NavfnROS, sehingga dapat menyelesaikan penghitungan jalur global. Berikut penjelasan mengenai sub proses dari Dijkstra yang dapat dilihat pada Gambar 5.31.



Gambar 5.31 Diagram alir penggunaan Dijkstra pada Navfn

Pada Gambar 5.31 hal pertama yang dilakukan adalah melakukan *looping* dengan kondisi, hanya akan berhenti jika *array* open\_list bernilai kosong. Logika ini digunakan untuk melakukan pencarian ke seluruh area *free space* yang ada, jadi selama masih terdapat nilai pada *array* open\_list maka proses pencarian akan terus berlanjut hingga target ditemukan. Jika hasilnya *true* maka program akan

mengubah status node baru menjadi current\_node, setelah itu dilakukan seleksi kondisi apakah current node merupakan titik koordinat target. Jika true maka status path\_found akan diubah menjadi True dan mengirimkan break untuk menghentikan looping. Namun jika tidak maka akan dilakukan pencarian ke seluruh tetangga terdekat dari current node sebanyak 8 node berdasarkan maksimal sisi yang bisa diraih dalam 1 node. Setelah melakukan kunjungan ke node tetangga, maka lakukan seleksi kondisi untuk memeriksa apakah tetangga sudah pernah dikunjungi. Jika hasilnya true, maka akan masuk ke proses penambahan jumlah close list berdasarkan indeks current node untuk mencegah mengunjungi node ini lagi dan ubah qrid peta berdasarkan indeks current node menjadi orange. Jika hasilnya *false,* maka akan lakukan proses untuk *update* nilai g cost baru dengan menambahkan g\_cost tetangga + 1. Selanjutnya lakukan seleksi kondisi untuk mengetahui apakah status neighbor atau tetangga adalah open list, jika hasilnya false maka nilai g cost dan parent pada current node akan tetap atau tidak berubah dan node akan dimasukkan ke dalam daftar open list yang kemudian dilanjutkan dengan proses penambahan array indeks close list berdasarkan posisi current node dan grid peta menjadi orange. Setelah itu proses akan dikembalikan ke open list lagi untuk melakukan pengulangan selama masih terdapat data pada open list.

Namun jika neighbor yang baru merupakan open list (indeksnya open list) maka akan memasuki seleksi kondisi lagi, yakni jika g cost saat ini kurang dari (<) g\_cost tetangga, maka semua tetangga akan diberikan nilai g\_cost yang beru dengan melakukan *update* nilai g cost tetangga = g cost yang sudah ditambah 1. Dengan begini tetangga yang baru dikunjungi akan mendapatkan cost+1 dan parent status dari current\_node. Setelah itu proses dilanjutkan dengan memasukkan tetangga yang sudah di update tadi ke close list dan ubah qrid peta menjadi orange kemudian proses kembali lagi ke pengulangan open list. Proses ini terus berlangsung hingga current node mencapai titik koordinat tujuan, titik diketahui karena pada parameter Navfn terdapat variabel goal yang berisi letak koordinat dalam matriks 2 dimensi, yaitu berupa nilai koordinat x dan y. Jika hal ini terjadi maka akan memasuki proses penemuan jalur dengan melakukan perubahan status pada variabel path\_found = True dan fungsi break yang mampu menghentikan looping atau pengulangan. Perubahan status pada variabel path found ditujukan untuk fase rekonstruksi jalur dengan proses backtracking atau penelusuran jalur secara terbalik dari titik awal menuju titik tujuan berdasarkan data yang ada di close list. Jika status path found == false yang artinya jalur tidak ditemukan sama sekali, maka akan melakukan skip pada fase rekonstruksi dan mengembalikan nilai berupa output dengan pesan "path not found".

Adapun hasil yang didapatkan akan mengembalikan nilai *output* berupa variabel *shortest\_path* proses algoritme Navfn telah selesai. Navigasi membutuhkan global *planner* untuk menentukan jalur, berikut konfigurasi global\_planner.yaml untuk membuat *path* yang dapat dilihat pada dan Tabel 5.15

Tabel 5.15 Parameter Konfigurasi Navfn Global Planner

No	Parameter	Default	Konfigurasi Penelitian
1	allow_unknown	true	true
2	planner_window_x	0.0	1.0
3	planner_window_y	0.0	1.0
4	default_tolerance	0.0	0.0
5	visualize_potential	false	true

## 5.2 Implementasi Sistem


Implementasi sistem merupakan realisasi dari tahapan perancangan yang telah disusun sebelumnya untuk diimplementasikan secara riil. Dalam implementasi sistem ini akan terbagi menjadi 2 bagian yaitu implementasi perangkat keras dan implementasi perangkat lunak. Pada tiap proses implementasi akan dijelaskan terkait proses untuk pengaplikasian secara langsung menjadi sebuah satu sistem yang utuh.

## 5.2.1 Implementasi Perangkat Keras

Implementasi perangkat keras merupakan bagian dari merealisasikan hasil dari perancangan perangkat keras sebelumnya. Semua komponen perangkat keras yang telah dirancang dipastikan berfungsi atau tidaknya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi pada perangkat keras akan menggunakan microcomputer dan personal komputer sebagai media pendukung dalam pembuatan. Personal komputer juga dijadikan sebagai komputer server yang memantau dan menampilkan output dari sistem. Hal pertama yang ditunjukkan pengimplementasiannya adalah proses pembuatan sistem mainboard/penggerak robot.

#### 5.2.1.1 Implementasi Perangkat Keras Chassis

Sesuai dengan perancangan perangkat keras *chassis* pada subbab sebelumnya, *chassis* robot terbagi menjadi dua buah bagian, yakni badan robot dengan kayu dan *chassis* sistem penggerak robot dengan cetak 3D. Hasil dari perancangan perangkat keras *chassis* dapat dilihat pada Gambar 5.32.



Gambar 5.32 Hasil Implementasi Chassis Robot


## 5.2.1.2 Implementasi Perangkat Keras Utama

Sesuai dengan perancangan, komponen *mainboard*/penggerak pada penelitian tidak menggunakan bagian yang terpisah, melainkan menggunakan perangkat elektronik yang dijual secara massal yaitu *hoverboard*. Komponen *motherboard*, baterai Li-ion, dan motor BLDC diambil dari perangkat *hoverboard* tersebut. Jenis *hoverboard* yang dipakai adalah *hoverboard* dengan lebar roda 6.5 *inch* dan memiliki *single motherboard*. Pembuatan sistem ini dimulai dengan melakukan percobaan menggunakan *motherboard* dengan komputer personal terlebih dahulu tanpa menggunakan *microcomputer*, Jetson Nano. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memastikan bahwa roda dapat berputar dengan kendali dari *output* komputer. Selain memastikan roda dapat berputar, dalam implementasinya proses ini digunakan untuk memasangkan *firmware* baru ke dalam *motherboard*. Pemasangan kabel untuk melakukan *flashing motherboard* ditunjukkan pada Tabel 5.16.

Tabel 5.16 Pemasangan Kabel Untuk Flashing Motherboard

Perangkat Keras	Pin	Motherboard	Komputer
	3.3 V	3.3 V MCU	
ST-LINK V2 mini	SWCLK	SWCLK MCU	Port USB
0. E	GND	GND MCU	1 011 000
	SWDIO	SWDIO MCU	

Seperti yang sudah dijelaskan dalam perancangan perangkat keras sistem, bahwa sistem *mainboard*/penggerak robot terdiri dari *motherboard* dan baterai yang terhubung dengan komputer menggunakan FTDI mini USB. Hasil akhir dari implementasi sistem penggerak robot dapat dilihat pada Gambar 5.33.



**Gambar 5.33 Implementasi Sistem Penggerak Robot** 


Gambar 5.33 merupakan hasil pengimplementasian dari sistem penggerak robot pada prototype autonomous mobile robot. Sistem penggerak ini terdiri dari beberapa komponen elektronik yang diletakkan di dalam chassis mainboard robot. Dengan menggunakan 2 buah roda aktif sebagai aktuator penggeraknya yang dihubungkan dengan motherboard hoverboard. Sebenarnya sistem ini sudah dapat dioperasikan dengan menggunakan remote kontrol karena sudah terhubung dengan komputer. Komponen yang digunakan dalam sistem ini merupakan komponen penyusun utama yang terdiri dari microcomputer Jetson Nano, motherboard hoverboard, baterai li-ion 10S2P, dan juga komponen pendukung lainnya seperti FTDI mini USB, kabel mikro USB, power button, charger port, power bank, dan banyak kabel lainnya. Semua komponen ini tidak ditaruh menjadi satu di dalam chassis hitam ini saja karena sistem penggerak robot memerlukan tutup pada chassis untuk menghindari percikan air. Jika menggunakan tutup maka chassis ini tidak akan bisa ditutup karena tidak muat terhalang *microcomputer* dan *power* bank, selain itu dikhawatirkan microcomputer akan mengalami overheat.

Jetson Nano digunakan sebagai pemrosesan utama dalam sistem ini, semua jenis pemrosesan seperti pengolahan data sensor dan pengendalian sistem hoverboard juga dikendalikan oleh perangkat microcomputer ini. Jetson Nano mendapatkan sumber daya dari power bank dengan masukan 5 volt. Jetson Nano juga terhubung dengan motherboard menggunakan kabel sensor sebelah kanan motherboard. Kabel sensor ini dapat dimanipulasi sehingga mampu menggerakkan motor BLDC. Motor ini terhubung langsung dengan motherboard pada pin phase dan socket kabel hall. Motor ditenagai langsung oleh motherboard yang diambil dari sumber daya baterai lithium ion dengan tipe baterai 10S2P yang memiliki voltase hingga 42 volt. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyambungan kabel dan port akan dijelaskan pada Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Pemasangan Kabel Perangkat Keras Sistem Penggerak

Perangkat Keras	Pin	Tujuan	Pin
	Phase A		Phase A MCU
	Phase B		Phase B MCU
	Phase C		Phase C MCU
Motor BLDC	HALL A	Motherboard	HALL A
WOOTON BEDC	HALL B	Motherboard	HALL B
	HALL C		HALL C
	GND		GND
	VCC		VCC
	PB10/TX/USART3		RX
Motherboard	PB11/RX/USART3	FTDI mini USB	TX
	GND		GND
	RX		
FTDI mini USB	TX	<i>Jetson</i> Nano	Port USB
	GND		
Baterai Li-lon	36 volt VCC	Motherboard	XT60 VCC
Bucciui Li 1011	GND	otilei boulu	XT60 GND
Power Bank	Port USB	<i>Jetson</i> Nano	Port Mikro USB

Setelah selesai mengimplementasikan sistem penggerak robot, maka implementasi selanjutnya adalah menghubungkan sensor RPLIDAR dan IMU pada *Jetson* Nano sebagai sistem persepsi robot. Berdasarkan perancangan, sensor ini di pasang setelah kedua *chassis* terhubung dan posisi robot sudah dalam kondisi tetap. Sensor RPLIDAR di posisi bagian depan robot, hal ini ditujukan untuk memudahkan pembacaan ketika terdapat barang di bagian tengah robot. Jika sensor RPLIDAR ditaruh pada bagian belakang robot, maka ketika ada barang yang lebih tinggi posisinya dari pada sensor RPLIDAR, maka robot tidak akan bisa melihat lingkungan bagian depan yang mengakibatkan tidak mampunya melakukan perencanaan jalur. Sebaliknya jika di posisi depan maka setidaknya RPLIDAR masih mampu membaca lingkungan di depan dan posisi halangan membelakangi gerak maju robot, sehingga perencanaan jalur tidak akan terganggu. Dokumentasi dari implementasi ini dapat dilihat pada Gambar 5.34.



Gambar 5.34 Implementasi Sistem Persepsi Robot Dengan Sensor

Pada Gambar 5.34 dapat dilihat bahwa sensor RPLIDAR berdiri di atas dudukan sensor dan tiang penyangga dengan tinggi 50 cm dari lantai yang terhubung langsung dengan Jetson Nano menggunakan kabel mikro USB dan adapter USB yang tergantung di tiang penyangga. Sedangkan sensor IMU persis terletak di tengah robot yang terhubung langsung dengan Jetson Nano menggunakan kabel *jumper*. Sensor RPLIDAR menggunakan protokol komunikasi *serial* menggunakan UART, sedangkan sensor IMU menggunakan protokol komunikasi *serial* menggunakan I2C. Penjelasan lebih lanjut mengenai penyambungan kabel dan *port* akan dijelaskan pada Tabel 5.18.

**Tabel 5.18 Pemasangan Kabel Sistem Sensor** 

Perangkat Keras	Pin	Tujuan	Pin
	GND		GND
	TX		TX
	RX		RX
RPLIDAR	V5	UART TTL Adapter	V5
	GND		GND
	MOTOCLT		DTR
	VMOTO		VCC
UART Adapter	Mikro USB	Jetson Nano	Port USB
	VCC		3.3V
GY-521 IMU	GND	Jetson Nano	GND
	SCL		GPIO (SCL)
	SDA		GPIO 3 (SDA)

## 5.2.2 Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi perangkat lunak merupakan bagian dari merealisasikan algoritma pada sistem dari bab perancangan perangkat lunak sebelumnya. Implementasi ini akan meliputi realisasi dari persiapan awal, program utama dan sub proses dari algoritma yang akan dijelaskan pada subbab berikut.

## 5.2.2.1 Implementasi Persiapan Awal Motherboard

Implementasi persiapan awal *motherboard* ditujukan untuk melakukan proses *flashing firmware* yang sudah diubah ke dalam *motherboard* dengan menggunakan adapter berupa ST-LINK V2. Terkait kode program untuk konfigurasi *firmware* dapat dilihat pada Tabel 5.19.

Tabel 5.19 Kode Program Konfigurasi Firmware Motherboard Hoverboard

No.	Kode Program		
No.	hoverboard-firmware-hack-FOC/Inc/config.h		
12	#if !dofined(PLATFORMIO)		
13	//#define VARIANT ADC		
14	#define VARIANT USART		
15	//#define VARIANT NUNCHUK		
16	//#define VARIANT PPM		
17	//#define VARIANT PWM		
18	//#define VARIANT IBUS		
19	//#define VARIANT_HOVERCAR		
20	//#define VARIANT HOVERBOARD		
21	//#define VARIANT TRANSPOTTER		
22	//#define VARIANT_SKATEBOARD		
23	#endif		
176	<pre>#define INACTIVITY_TIMEOUT 30</pre>		
177	#define BEEPS_BACKWARD 0		
178	#define ADC_MARGIN 100		
179	#define ADC_PROTECT_TIMEOUT 100		
180	#define ADC_PROTECT_THRESH 200		
181	//#define AUTO_CALIBRATION_ENA		
21.0	//		
310	// ########## VARIANT_USART SETTINGS ###########		
311	#ifdef VARIANT_USART		
312 313	//#define CONTROL SERIAL USART2 0		
313	//#define FEEDBACK SERIAL USART2 U		
314	//#deline FEEDBACK_SERIAL_USARIZ		
316	// #define SIDEBOARD SERIAL USART2 0		
317	// #define SIDEBOARD_SERIAL_USARI2 U // #define CONTROL SERIAL USART2 0		
318	// #define FEEDBACK SERIAL USART2		
319	,, "aditio indeption official official		
320	// #define SIDEBOARD SERIAL USART3 0		
321	#define CONTROL SERIAL USART3 0		
322	#define FEEDBACK SERIAL USART3		
323			
324	// #define DUAL INPUTS		
325	#define PRI INPUT1 3, -1000, 0, 1000, 0		
326	#define PRI INPUT2 3, -1000, 0, 1000, 0		
327	#ifdef DUAL INPUTS		
327	#ifdef DUAL_INPUTS		

```
328
          #define FLASH WRITE KEY
                                        0x1102
329
         /// #define SIDEBOARD SERIAL USART2 1
330
          /// #define SIDEBOARD SERIAL USART3 1
          #define AUX_INPUT1
                                       __3, -1000, 0, 1000, 0
331
                                       3, -1000, 0, 1000, 0
332
          #define AUX INPUT2
333
        #else
          #define FLASH WRITE KEY
                                       0x1002
334
335
        #endif
336
        // #define SUPPORT BUTTONS LEFT
337
338
        // #define SUPPORT BUTTONS RIGHT
339
      #endif
340
      // ########## END OF VARIANT USART SETTINGS ############
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *firmware motherboard hoverboard* yang berisikan potongan-potongan baris yang pentingnya saja. Jumlah baris kode pada *file* config.h adalah 772, akan tetapi hanya beberapa baris kode saja yang diubah tetapi mampu mempengaruhi keseluruhan kode. *File* config.c merupakan *file library* menggunakan bahasa pemrograman C. Di bawah ini penjelasan mengenai kode program konfigurasi *firmware motherboard hoverboard*.

- 1. Baris ke-12, merupakan *if preprocessor* dengan kondisi jika *macro* PLATFORMIO tidak terdefinisi maka kondisi *true*, jika tidak maka *false*. Baris ini bertujuan agar proses *flashing*dapat menggunakan *extension* PlatformIO, sehingga melakukan *upload* bisa dilakukan dengan mudah.
- Baris ke-13 (non aktif/dikomentar), merupakan macro define varian untuk input ADC. Jika ingin melakukan kontrol menggunakan sensor potensiometer maka baris ini diaktifkan.
- 3. Baris ke-14, merupakan *macro define* varian untuk *input* menggunakan *serial control* USART. Jika ingin melakukan kontrol menggunakan komputer melalui RX/TX maka baris ini harus diaktifkan. Penelitian ini menggunakan kontrol dari USART, maka dari itu baris ini diaktifkan dengan batalkan komentar.
- 4. Baris ke-15 hingga 22 (non aktif/dikomentar), merupakan *macro define* varian untuk *input* dengan mode-mode lainnya, setiap dari setiap baris kode memiliki sinyalnya masing-masing namun karena penelitian ini menggunakan USART maka kita berfokus pada baris ke 14 saja.
- 5. Baris ke-23, merupakan akhir atau penutup dari *if preprocessor*. Jika #if *preprocessor* sudah dilakukan maka wajib mengakhirinya menggunakan #endif.
- 6. Baris ke-176, merupakan INACTIVITY\_TIMEOUT, yaitu ketika motor tidak bergerak sama *define macro* sekali setelah *motherboard* menyala maka *motherboard* akan mati. Nilai 30 berarti baru akan *shutdown* ketika 30 menit tidak bergerak.

- 7. Baris ke-177, merupakan *define macro* BEEPS\_BACKWARD, yaitu ketika roda mundur maka akan berbunyi. Nilai 0 berarti *false*, dan *beep* tidak akan berbunyi.
- 8. Baris ke-178 180, merupakan *define macro* ADC\_MARGIN, yaitu min dan *max* menggunakan *input* ADC.
- 9. Baris ke-179, merupakan *define macro* ADC\_PROTECTED\_TIMEOUT, yaitu *timeout* yang digunakan untuk proteksi dari kesalahan *input* ADC.
- 10. Baris ke-180, merupakan *define macro* ADC\_PROTECT\_THRESH, yaitu *threshold* yang dibutuhkan untuk proteksi *input* ADC. ADC perlu ada proteksi karena nilainya yang cepat dan sensitif untuk berubah.
- 11. Baris ke-181 (non aktif/dikomentar), merupakan *define* AUTO\_CALIBRATION\_ENA, yaitu ketika *hoverboard* baru menyala maka akan melakukan auto kalibrasi namun sebelumnya harus menekan tombol *power* dengan waktu yang lama. *Macro* ini tidak dibutuhkan jadi non aktifkan.
- 12. Baris ke-310 hingga 340, merupakan konfigurasi untuk menggunakan USART3 (kabel sensor motherboard kanan) sebagai input RX/TX. Komentar semua define yang berhubungan dengan USART2 atau SIDEBOARD, cukup aktifkan baris CONTROL\_SERIAL\_USART3 0 dan FEEDBACK\_SERIAL\_USART3. Masing-masing fungsinya untuk melakukan kontrol dan menerima feedback, sehingga mampu menerima sinyal cmd vel dan membaca topik odometry.

#### 5.2.2.2 Implementasi Persiapan Awal Jetson Nano (Proses A)

Implementasi persiapan awal Jetson Nano terdiri dari beberapa pengaturan komunikasi dan konfigurasi. Persiapan awal Jetson Nano bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui apa saja yang dibutuhkan sebelum membuat kode untuk program utama. Penelitian ini menggunakan banyak sekali library dan paket/modul dari berbagai kode sumber untuk menunjang sistem otomatisasi manuver robot.

Tabel 5.20 Kode Program Konfigurasi Driver Hoverboard

No	Kode Program
INO	hoverboard_driver/include/config.h
1	#pragma once
2	
3	#define DEFAULT_PORT "/dev/ttyHOVER"
4	
5	#define ENCODER MIN 0
6	#define ENCODER MAX 9000
7	#define ENCODER LOW WRAP FACTOR 0.3
8	#define ENCODER HIGH WRAP FACTOR 0.7
9	
10	#define TICKS_PER_ROTATION 90

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *driver hoverboard*. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program Konfigurasi *Driver Hoverboard*.

- 1. Baris ke-1, merupakan *preprocessor* #pragma yang ditujukan untuk menyebabkan *file* sumber saat ini (config.h) disertakan hanya sekali dalam satu kompilasi. Keuntungan lainnya lebih sedikit kode, menghindari bentrokan nama, dan meningkatkan kecepatan kompilasi.
- 2. Baris ke-3, merupakan *preprocessor define* yang *initialization macro* DEFAULT\_PORT bernilai "/dev/ttyHOVER" sehingga *port* ttyHOVER menjadi *default port driver hoverboard*.
- 3. Baris ke-5, merupakan *macro* ENCODER\_MIN bernilai 0 yang artinya pembacaan *encoder* atau *odometry* dimulai dari 0
- 4. Baris ke-6, merupakan *macro ENCODER\_MAX* bernilai 9000 yang artinya pembacaan *encoder* atau *odometry* berakhir atau maksimal mencapai 9000.
- 5. Baris ke-7, merupakan *macro* ENCODER\_LOW\_WRAP\_FACTOR bernilai 0.3 yang artinya pembungkus *encoder* terkecil bernilai 0.3
- 6. Baris ke-8, merupakan *macro* ENCODER\_HIGH\_WRAP\_FACTOR bernilai 0.7 yang artinya pembungkus *encoder* terbesar bernilai 0.7
- 7. Baris ke-10, merupakan *macro* TICKS\_PER\_ROTATION bernilai 90 yang artinya *encoder* mempunyai 90 *tick* per 1 revolusi/rotasi roda.

Setelah mengubah *file config*, langkah selanjutnya adalah mengubah *file* hoverboard.launch pada *directory* "hoverboard\_driver/hoverboard.launch" seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.21. Kesimpulan dari konfigurasi ini adalah mengubah nilai "/dev/ttyTH1" menjadi "/dev/ttyHOVER" sesuai dengan nama alias yang sebelumnya sudah dibuat.

Tabel 5.21 Kode Program Konfigurasi Launcher Hoverboard

No	Kode Program			
INO	hoverboard_driver/hoverboard.launch			
1	<launch></launch>			
2	<pre><param name="port" type="str" value="/dev/ttyHOVER"/></pre>			
3				
4	<rosparam command="load" file="\$(find&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;hoverboard_driver)/config/hardware.yaml"></rosparam>			
5	<rosparam <="" file="\$(find&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;hoverboard_driver)/config/controllers.yaml" td=""></rosparam>			
	command="load"/>			
6	<pre><node <="" name="hoverboard_driver" pkg="hoverboard_driver" pre=""></node></pre>			
	<pre>type="hoverboard_driver" output="screen"/&gt;</pre>			
7	<pre><node <="" name="controller_spawner" pkg="controller_manager" pre=""></node></pre>			
	type="spawner" respawn="false" output="screen"			
	args="hoverboard_joint_publisher			
	hoverboard_velocity_controller" />			
8				

9	
---	--

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *launcher hoverboard*. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program Konfigurasi *Launcher Hoverboard*.

- 1. Baris ke-1, merupakan open tag tipe launch file.
- 2. Baris ke-2, merupakan inisialisasi nilai parameter port = /dev/ttyHOVER.
- 3. Baris ke-4 dan ke-5, merupakan inisialisasi parameter ros dengan mengambil nilai parameter yang ada pada *file* hardware.yaml dan controllers.yaml.
- 4. Baris ke-6, merupakan inisialisasi *node* hoverboard\_driver yang diambil dari paket hoverboard\_driver pada sub folder *include*.
- 5. Baris ke-7, merupakan inisialisasi *node* controller\_spawner pada paket *controller manager* dengan nilai argumen diambil dari controllers.yaml berupa hoverboard\_join\_publisher dan hoverboard\_velocity\_controller. Di dalam hoverboard\_velocity\_controller memanggil *node* diff\_drive\_controller untuk mengendalikan roda.
- 6. Baris ke-9, merupakan penutup tak tipe launch file.

Proses selanjutnya adalah install driver RPLIDAR ROS ke dalam workspace.

```
$ git clone https://github.com/robopeak/rplidar_ros
```

Ubah nama folder tersebut menjadi "rplidar\_ros" dan ubah juga *file* RPLIDAR.launch pada *path* "rplidar\_ros/launch/rplidar.launch" seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.22. Konfigurasi ini untuk mengubah nilai "/dev/ttyUSBO" menjadi "/dev/ttyRPLIDAR" seperti nama alias yang sudah dibuat sebelumnya

Tabel 5.22 Kode Program Konfigurasi Launcher RPLIDAR

No	Kode Program					
INO	rplidar_ros/launch/rplidar.launch					
1	<launch></launch>					
2	<node <="" name="rplidarNode" td=""><td>pkg="rplidar_ros"</td></node>	pkg="rplidar_ros"				
	type="RPLiDARNode" output="screen">	_				
	<param <="" name="serial_port" td=""/> <td>type="string"</td>	type="string"				
3	value="/dev/ttyRPLIDAR"/>					
	<param <="" name="serial baudrate" td=""/> <td>type="int"</td>	type="int"				
4	value="115200"/> A1/A2					
	<pre><param <="" name="frame_id" pre=""/></pre>	type="string"				
5	value="laser"/>					
	<param <="" name="inverted" td=""/> <td>type="bool"</td>	type="bool"				
6	value="false"/>					
	<param <="" name="angle compensate" td=""/> <td>type="bool"</td>	type="bool"				
7	value="true"/>					
8						
9						

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *launcher driver* RPLIDAR. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program Konfigurasi *Launcher* RPLIDAR.

- 1. Baris ke-1, merupakan open tag tipe launch file.
- 2. Baris ke-2, merupakan inisialisasi node rplidarNode pada paket rplidar\_ros
- 3. Baris ke-3, merupakan inisialisasi nilai parameter *serial port* = /dev/ttyRPLIDAR.
- 4. Baris ke-4, merupakan inisialisasi parameter serial\_baudrate dengan nilai baud rate sebesar 115200.
- 5. Baris ke-5, merupakan inisialisasi parameter nama *frame* pada *RPLIDAR*, yaitu "laser"
- 6. Baris ke-6, merupakan parameter *inverted* yang artinya jika RPLIDAR dalam kondisi terbalik/digunakan terbalik, maka nilai *inverted* harus *true*. Namun karena posisi RPLIDAR normal maka dari itu value false
- 7. Baris ke-7, merupakan parameter angle\_compensate untuk *compensation* sudut karena prinsip *message* pemindaian ros dengan sudut yang ditingkatkan akan tetap.
- 8. Baris-8 dan ke-9, merupakan *tag* penutup dari *node* dan *launch*Proses selanjutnya adalah *install driver* sensor IMU dan melakukan kalibrasi.

```
$ git clone https://github.com/Brazilian-Institute-of-Robotics/mpu6050_driver
$ git clone https://github.com/Brazilian-Institute-of-Robotics/i2c_device_ros
```

Kemudian ubah *file* mpu6050\_node.cpp pada path "mpu6050\_driver/src/mpu6050\_node.cpp" dan ubah baris ke 39 dari "imu/data\_raw" menjadi "imu/data" seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23 Kode Program Konfigurasi Nama Topik Output IMU

No	Kode Program				
No.	mpu6050_driver/src/ mpu6050_node.cpp				
38	<pre>void MPU6050Node::init() {</pre>				
39	<pre>mpu_data_pub_ =</pre>				
	nhadvertise <sensor_msgs::imu>("imu/data", 1);</sensor_msgs::imu>				
40					
41	<pre>this-&gt;loadParameters();</pre>				
42					
43	<pre>mpu6050 .setAddress(static cast<uint8 t="">(mpu6050 addr ));</uint8></pre>				
44	mpu6050 .initialize(i2c bus uri );				
45	<pre>mpu6050 .setDLPFMode(static cast<uint8 t="">(4));</uint8></pre>				
46	<pre>mpu6050setIntDataReadyEnabled(true);</pre>				
47	this->setMPUOffsets();				
48					
49	ROS_INFO("MPU6050 <i>Node</i> has started");				
50	}				

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi Nama Topik *Output* IMU. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program Konfigurasi Nama Topik *Output* IMU.

- 1. Baris ke-38, merupakan inisialisasi void init() dalam kelas MPU6050Node
- 2. Baris ke-39, merupakan *call function advertise* dengan parameter "imu/data dan nilai 1.
- 3. Baris ke-41, merupakan call function loadParameters
- 4. Baris ke-43 hingga ke-50, merupakan inisialisasi objek mpu6050\_ seperti menentukan alamat, inisialisasi alamat i2c, menentukan DLPMode, inisialisasi fungsi setIntDataReadyEnable bernilai *true* dan mencetak ke *terminal* "MPU6050 *Node* has *started*"

Selanjutnya kita akan berpindah pada pemasangan modul atau paket yang digunakan pada program pemetaan, yaitu Hector SLAM.

```
$ git clone https://github.com/tu-darmstadt-ros-pkg/hector_slam
```

Setelah itu, lakukan perubahan pada beberapa *file* yang ada di folder hector\_slam terutama *file mapping*\_default.launch pada *directory* "hector\_slam/hector\_mapping/launch/mapping\_default.launch, dengan kode yang ada pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24 Kode Program Launcher Mapping Default

No	Kode Program
No	hector_slam/hector_mapping/launch/mapping_default.launch
1	xml version="1.0"?
2	
3	<launch></launch>
4	<pre><arg <="" name="tf_map_scanmatch_transform_frame_name" pre=""></arg></pre>
	default="scanmatcher_frame"/>
5	<pre><arg default="base_link" name="base_frame"></arg></pre>
6	<pre><arg default="odom_combined" name="odom_frame"></arg></pre>
7	<pre><arg default="false" name="pub_map_odom_transform"></arg></pre>
8	<pre><arg default="5" name="scan_subscriber_queue_size"></arg></pre>
9	<arg default="scan" name="scan_topic"></arg>
10	<arg default="2048" name="map_size"></arg>
11	New
12	<arg default="true" name="pub_odometry"></arg>
13	
14	<pre><node <="" pkg="hector_mapping" pre="" type="hector_mapping"></node></pre>
	<pre>name="hector_odom" output="screen"&gt;</pre>
15	
16	Frame names
17	<param name="map_frame" value="map"/>
18	<pre><param name="base_frame" value="\$(arg base_frame)"/></pre>
19	<pre><param name="odom_frame" value="\$(arg odom_frame)"/></pre>
20	
21	Tf use
22	<param <="" name="use_tf_scan_transformation" td=""/>
	value="true"/>
23	

```
<param name="use tf pose start estimate"</pre>
24
      value="false"/>
          <param name="pub_map_odom_transform" value="$(arg</pre>
25
      pub_map_odom_transform)"/>
          <!-- New -->
26
          <param name="pub odometry" value="$(arg</pre>
27
      pub odometry)"/>
28
29
          <!-- Map size / start point -->
30
          <param name="map resolution" value="0.050"/>
          <param name="map size" value="$(arg map size)"/>
31
          <param name="map start x" value="0.5"/>
32
          <param name="map_start_y" value="0.5" />
33
34
          <param name="map multi res levels" value="2" />
35
36
          <!-- Map update parameters -->
37
          <param name="update factor free" value="0.4"/>
38
          <param name="update factor occupied" value="0.9" />
39
          <param name="map update distance thresh" value="0.4"/>
          <param name="map update angle thresh" value="0.06" />
40
          <param name="laser z min value" value = "-1.0" />
41
          <param name="laser_z_max_value" value = "1.0" />
42
43
          <!-- Advertising config -->
44
4.5
          <param name="advertise map service" value="true"/>
          <param name="scan subscriber queue size" value="$(arg</pre>
46
      scan subscriber queue size)"/>
          <param name="scan topic" value="$(arg scan topic)"/>
          <param name="tf_map_scanmatch_transform_frame_name"</pre>
47
      value="$(arg tf_map_scanmatch_transform_frame_name)" />
48
        </node>
      </launch>
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *file mapping* pada *hector mapping*. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program *Launcher Mapping Default*.

- 1. Baris ke-1 hingga ke-3, merupakan open *tag* untuk format *launch* dengan *define xml version* dan open *tag* < launch>
- 2. Baris ke-4 hingga ke-10, merupakan inisialisasi argumen yang akan digunakan nantinya pada parameter. Argumen pada launch file persis seperti sebuah variabel pada bahasa pemrograman, yaitu penyimpanan sementara yang nilainya akan digunakan pada baris berikutnya. Keuntungan menggunakan tag arg atau argumen pada launch file ada kode yang rapi dan memudahkan jika menginginkan perubahan value karena tidak perlu mencari setiap parameter pada node atau rosparam.
- 3. Baris ke-14 hingga ke-47, merupakan inisialisasi *node* hector\_*mapping* dengan nilai parameter menggunakan variabel argumen yang sudah ditentukan sebelumnya.
- 4. Baris ke-48, merupakan penutup tag launch

Di dalam *geotiff* juga memanggil *node* trajectory\_server, namun saat ini kita akan berfokus pada mengubah *file* tutorial.launch menjadi *file* tutorial.launch dengan kode program yang terdapat pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25 Kode Program Percobaan Launcher pada Hector SLAM Launch

No	Kode Program			
INO	hector_slam/hector_slam_launch/launch/map_tutorial.launch			
1	xml version="1.0"?			
2				
3	<launch></launch>			
4				
5	<pre><arg default="\$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;hector_geotiff)/maps" name="geotiff_map_file_path"></arg></pre>			
6				
7	<pre><param name="/use_sim_time" value="true"/></pre>			
8				
9	<pre><node args="-d \$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;hector_slam_launch)/rviz_cfg/mapping_demo.rviz" name="rviz" pkg="rviz" type="rviz"></node></pre>			
10				
11	<pre><include file="\$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;hector_mapping)/launch/mapping_default.launch"></include></pre>			
12				
13	<pre><include file="\$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;hector_geotiff_launch)/launch/geotiff_mapper.launch"></include></pre>			
14	<pre><arg <="" name="trajectory_source_frame_name" pre=""></arg></pre>			
	value="scanmatcher_frame"/>			
15	<arg name="map_file_path" value="\$(arg&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;geotiff_map_file_path)"></arg>			
16				
17				
18				

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi *file* tutorial.launch pada hector\_slam\_launch. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program *Launcher* Map Hector pada AMR *Launch*.

- 1. Baris ke-1 hingga ke-3, merupakan open *tag* untuk format *launch* dengan *define xml version* dan open *tag* < launch>.
- Baris ke-5, merupakan argumen dengan nama geotiff\_map\_file\_path untuk parameter letak map sementara yang dihasilkan oleh hector mapping.
- 3. Baris ke-7, merupakan parameter jika menggunakan simulasi atau dunia 3D. Berikan *value false* jika robot berada di dunia nyata dan *true* jika bermain dengan simulasi.
- 4. Baris ke-9, merupakan *node* yang digunakan untuk memanggil aplikasi *RViz. Node* ini diberikan tambahan argumen berupa *file mapping*\_demo.rviz yang ada di folder rviz\_cgf. *File* ini berisi parameter untuk mengaktifkan atau mematikan fitur/topik/frame pada aplikasi RViz.
- 5. Baris ke-13 hingga ke-16, merupakan pemanggilan *file* hector mapper.launch, namun bedanya pemanggilan *file* ini ditambahkan

dengan 2 argumen tambahan, yaitu trajectory\_source\_frame\_name dengan nilai *frame* = *frame* hasil hector\_*mapping* dan parameter yang kedua map\_file\_path yang berisikan *path folder* di mana map sementara disimpan.

6. Baris ke-17-18, merupakan penutup tag launch.

Selesai melakukan konfigurasi pada semua *driver* sensor berupa *library* atau paket algoritme yang dibutuhkan pada penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada folder utama penyusun sistem robot yang diberi nama folder "autonomous\_mobile\_robot\_navigation". Folder ini tidak didapatkan dari sumber GitHub atau *library* ROS melainkan folder sumber yang di kode secara manual. Jadi pada kali ini penulis akan benar-benar membuat kode dari awal hingga akhir. Folder autonomous\_mobile\_robot\_navigation atau yang nanti pada penulisan akan disingkat dengan AMR *Navigation*.

Proyek pada *folder autonomous mobile* robot *navigation* dibuat dengan menggunakan perintah *create catkin package* pada *terminal* pada folder src.

\$ catkin\_create\_pkg *autonomous\_*mobile\_robot\_navigation std\_msgs rospy roscpp

Maka akan dibuatkan sebuah folder dengan nama tersebut dengan *file* dan *folder template* di dalam, seperti *include*, package.xml, dan CMakeLists.txt. Langkah selanjutnya adalah mengubah isi dari *file* package.xml, tujuannya adalah untuk mengunduh semua paket yang dibutuhkan pada penelitian ini yang dapat dilihat pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26 Kode Program Paket ROS pada package.xml

No	Kode Program			
INO	autonomous_mobile_robot_navigation/package.xml			
1	xml version="1.0"?			
2	<pre><package format="2"></package></pre>			
3	<pre><name>autonomous_mobile_robot_navigation</name></pre>			
4	<pre><version>0.0.2</version></pre>			
5	<pre><description>The AMR Navigation package</description></pre>			
6	<pre><maintainer email="bambanggunawan887@gmail.com">Bambang</maintainer></pre>			
	Gunawan			
7				
8	<pre><license>BSD</license></pre>			
9	<buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>			
10				
11	<depend>amcl</depend>			
12	<depend>actionlib</depend>			
13	<depend>actionlib_msgs</depend>			
14	<depend>geometry_msgs</depend>			
15	<depend>control_msgs</depend>			
16	<depend>message_generation</depend>			
17	<depend>controller_manager</depend>			
18	<depend>gmapping</depend>			
19	<depend>move_base</depend>			
20	<depend>roscpp</depend>			

```
21
        <depend>rospy</depend>
22
        <depend>std_msgs</depend>
23
        <depend>std_srvs</depend>
24
        <depend>tf</depend>
25
        <depend>tf2</depend>
26
        <depend>control toolbox</depend>
27
        <depend>map server</depend>
28
        <depend>rosparam shortcuts</depend>
29
        <depend>hardware interface</depend>
30
        <depend>laser filters</depend>
31
        <depend>imu filter madgwick</depend>
32
        <depend>rviz imu plugin</depend>
33
        <depend>robot localization</depend>
34
        <depend>teb local planner</depend>
35
        <depend>dwa local planner</depend>
36
        <depend>global planner</depend>
37
        <depend>twist mux</depend>
38
        <depend>nmea navsat driver</depend>
39
        <depend>moveit ros planning interface</depend>
40
      </package>
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk inisialisasi semua paket yang dibutuhkan. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program.

- 1. Baris ke-1 hingga ke-9, merupakan open *tag xml* dan beberapa deskripsi pada *file* serta deklarasi *build tool* menggunakan *catkin*.
- 2. Baris ke-11 hingga ke-39, merupakan nama-nama paket yang dibutuhkan pada penelitian ini, dengan menjadikan satu semua paket maka tidak perlu memasang paket satu persatu.

#### 5.2.2.3 Implementasi Persiapan Awal Jetson Nano (Proses B)

Program implementasi selanjutnya adalah proses kalibrasi sensor IMU. Proses kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar/tolak ukur. Kalibrasi sensor dilakukan tersedia di dalam *driver* mpu6050\_driver sehingga kita hanya perlu menjalankan *file launch* seperti yang terlihat pada Tabel 5.27.

**Tabel 5.27 Kode Program Konfigurasi Parameter MPU6050** 

No	Kode Program				
INO	mpu6050_driver/config/mpu_settings.yaml				
1	# I2C Bus URI used to comunicate with I2C devices				
	(default: "/dev/i2c-1")				
2	bus_uri: "/dev/i2c-1"				
3					
4	# I2C address of MPU6050 (default: 0x68)				
5	mpu address: 0x68				
6					
7	# Frequency in Hertz wich IMU data is published (default:				
	30)				
8	pub rate: 25				
9					
10	# Frame if of IMU message (default: "imu")				
11	frame id: "imu"				

```
12
13
      # Offsets to fix wrong values caused by misalignment
14
      # Sequence is (ax, ay, az, gx, gy, gz) (default: [0, 0, 0,
      0, 0, 0])
      axes offsets: [-1340, -9, 1463, 123, -42, 42]
15
16
      # PID constants used in calibration procedure
17
      ki: 0.2 # (default: 0.1)
18
      kp: 0.1 # (default: 0.1)
19
20
21
      # The calibration process is finished when the error is
      aproximate zero with
22
      # the precision set by delta (default: 0.5)
23
      delta: 0.5
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk mengonfigurasi pengaturan utama IMU. Berikut ini penjelasan mengenai Kode Program Konfigurasi Parameter MPU6050.

- 1. Baris ke-2, merupakan inisialisasi variabel bus uri= "/dev/i2c-1"
- 2. Baris ke-5, merupakan inisialisasi alamat sensor GY 521 pada jalur i2c. Alamat menggunakan nilai *default*, yakni 0x68
- 3. Baris ke-8, merupakan inisialisasi kecepatan *publish* dengan satuan hertz, nilai yang diberikan = 25 hertz
- 4. Baris ke-11, merupakan inisialisasi nama *frame* dari pesan IMU, menggunakan nilai *default* yaitu "imu"
- Baris ke-15, merupakan nilai offsets untuk membenarkan kesalahan nilai karena posisi yang tidak sejajar. Nilai offsets ini yang keluar saat melakukan kalibrasi, ubah nilai offsets berdasarkan data kalibrasi yang diberikan. Dalam hal ini, nilai kalibrasi sensor pada penelitian ini adalah [-1340, -9, 1463, 123, -42, 42].
- 6. Baris ke-18 dan ke-19, merupakan nilai PID tetap saat proses kalibrasi
- 7. Baris ke-23, merupakan nilai delta 0.5 yang berarti proses kalibrasi baru akan berhenti ketika kesalahan mendekati 0 dengan presisi diatur oleh delta.

Setelah melakukan kalibrasi, nilai dari *output* sensor di bandingan antara sebelum dan sesudah melakukan kalibrasi, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.28.

Tabel 5.28 Perbandingan Output Sensor IMU Sebelum Dan Sesudah

No	Sebelum Kalibrasi			Sesudah Kalibrasi		
140	ax 🗂	ay	az	ax	ay	az
1	-3.881	0.358	8.412	0.152	0.152	9.821
2	-3.392	0.324	8.444	0.037	0.151	9.820

3	-3.378	0.341	8.432	0.028	0.029	9.831
4	-3.891	0.363	8.401	0.025	0.014	9.804
5	-3.401	0.335	8.395	0.038	0.152	9.959
6	-3.389	0.344	8.439	0.038	0.017	9.808
7	-3.378	0.352	8.401	0.028	0.018	9.794
8	-3.368	0.336	8.421	0.030	0.012	9.808
9	-3.372	0.355	8.399	0.041	0.022	9.833
10	-3.491	0.334	8.412	0.038	0.018	9.822

Dapat dilihat bahwa proses kalibrasi sangat berpengaruh pada *output* hasil pembacaan sensor IMU, perbedaan sekitar 5-10% dapat berdampak pada ke presisi posisi yang terbaca. Kondisi ini menandakan bahwa sensor IMU dalam keadaan stabil sehingga menghasilkan *output* akselerasi yang akurat.

## 5.2.2.4 Implementasi Program Pemetaan

Implementasi program pemetaan merupakan salah satu dari proses program utama. Implementasi dari program ini akan memanfaatkan paket Hector SLAM untuk pemetaan dan paket EKF untuk lokalisasinya. Program pemetaan terdiri dari file launcher yang memanggil file launcher lainnya. Implementasi proses launcher mapping akan memanggil beberapa file lain dan node dari driver. File yang dimaksud adalah file launcher dari driver yang sebelumnya sudah di konfigurasi. Memanggil file launcher lain di dalam file adalah kelebihan yang ada pada ekstensi launcher, dengan begitu kita dapat menghemat baris dan membuat kode lebih terstruktur dengan rapi. Semua kode yang berhubungan dengan pemetaan dapat dilihat pada Tabel 5.29.

**Tabel 5.29 Kode Program Pemetaan** 

N	Kode Program
0	autonomous_mobile_robot_navigation/launch/map_hector.launch
1	<pre><?xml version="1.0"?></pre>
2	<launch></launch>
3	Desclare launch rviz first
4	<arg default="true" name="use rviz"></arg>
5	<pre><param name="/use sim time" value="false"/></pre>
6	
7	Static transformation for TF
8	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static transform publisher"></node></pre>
	name="base laser broadcaster" args="0 0.06 0.02 0 0 0
	base link laser 100" />
9	<pre></pre>
	name="imu broadcaster" args="0 0.06 0.02 0 0 base link imu
	100" />

```
<node pkg="tf" type="static transform publisher"</pre>
10
    name="dummy broadcaster" args="0 0 0 0 0 base link dummy
    100" />
      <node pkg="tf" type="static transform publisher"</pre>
11
    name="caster broadcaster" args="0 0 0 0 0 base link
    caster wheel 100" />
      <node pkg="tf" type="static transform publisher"</pre>
12
    name="base link broadcaster" args="0 0 0.09 0 0 0
    base footprint base link 100" />
13
14
      <!-- odom to base footprint transform will be provided by
    the robot pose ekf node -->
15
      <node pkg="tf" type="static transform publisher"</pre>
    name="hectorscan to odom" args="0 0 0 0 0
    scanmatcher frame odom combined 100" />
      <node pkg="tf" type="static transform publisher"</pre>
16
    name="map to hector" args="0 0 0 0 0 map scanmatcher frame
    100" />
17
18
      <!-- Hoverboard usb port -->
      <param name="port" type="str" value="/dev/ttyHOVER"/>
19
20
21
      <!-- Hoverboard Driver Setup Parameter -->
22
      <include file="$(find</pre>
    hoverboard driver)/launch/hoverboard.launch"/>
2.3
      <!-- Run RPLIDAR and IMU driver launch -->
2.4
      <include file="$(find rplidar ros)/launch/rplidar.launch"</pre>
25
      <include file="$(find</pre>
    mpu6050 driver)/launch/mpu6050 driver.launch" />
26
27
      <!-- Robot model -->
      <arg name="model" default="$(find</pre>
2.8
    autonomous mobile robot navigation)/urdf/mobile robot v2.xac
    ro"/>
29
      <param name="robot description" command="$(find</pre>
    xacro)/xacro $(arg model)" />
30
      <rosparam file="$(find
    autonomous mobile robot navigation)/config/joint limits.yaml
    " command="load"/>
31
      <node name="robot state publisher"</pre>
    pkg="robot state publisher" type="robot state publisher"/>
32
33
      <!-- Rviz config param declare -->
34
      <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find</pre>
    autonomous mobile robot navigation)/rviz/mapping config.rviz
    "/>
35
36
      <!-- Extended Kalman Filter from robot_pose_ekf Node-->
37
      <!-- Subscribe: /odom, /imu_data, /vo -->
38
      <!-- Publish: /robot pose ekf/odom combined -->
39
      <remap from="odom"
    to="/hoverboard_velocity_controller/odom" />
40
      <remap from="imu" to="/imu/data" />
41
      <node pkg="robot pose ekf" type="robot pose ekf"</pre>
    name="robot_pose_ekf">
        <param name="output frame" value="odom combined"/>
42
43
        <param name="base footprint frame"</pre>
    value="base footprint"/>
```

```
<param name="freq" value="100.0"/>
45
        <param name="sensor timeout" value="1.0"/>
46
        <param name="odom_used" value="true"/>
47
        <param name="imu_used" value="true"/>
        <param name="vo_used" value="false"/>
48
49
        <param name="gps used" value="false"/>
50
        <param name="debug" value="false"/>
51
        <param name="self diagnose" value="false"/>
52
      </node>
53
54
     <!-- Hector SLAM -->
55
      <arg name="geotiff map file path" default="$(find</pre>
    hector geotiff)/maps"/>
56
      <include file="$(find</pre>
    hector mapping)/launch/mapping default.launch"/>
57
      <include file="$(find</pre>
    hector geotiff launch)/launch/geotiff mapper.launch">
59
        <arg name="trajectory source frame name"</pre>
    value="scanmatcher_frame"/>
       <arg name="map file path" value="$(arg</pre>
60
    geotiff_map_file_path)"/>
61
      </include>
62
      <!-- Rqt Robot Steering -->
63
      <node name="rqt robot steering" pkg="rqt robot steering"</pre>
    type="rqt_robot_steering">
64
                <remap from="/cmd vel"</pre>
    to="/hoverboard velocity controller/cmd vel"/>
65
      </node>
66
67
    </launch>
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk melakukan pemetaan. Berikut ini penjelasan mengenai kode program tersebut,

- 1. Baris ke-1 hingga ke-2, merupakan deklarasi penggunaan versi 1.0 *xml* dan deklarasi *tag* pembuka *launch file*
- 2. Baris ke-4, merupakan argumen untuk deklarasi penggunaan RViz = true
- 3. Baris ke-5, merupakan parameter untuk menggunakan waktu pada simulasi, berikan nilai *false* jika tidak menggunakan simulasi
- 4. Baris ke-8 hingga ke 16, merupakan inisialisasi *node static transformation* untuk mendeklarasikan secara manual TF dari setiap *node* yang ada.
  - a. Baris ke-8, posisi TF sensor laser RPLIDAR terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi laser mengikuti pergerakan badan robot,
  - Baris ke-9, posisi TF sensor IMU terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi IMU mengikuti pergerakan badan robot,

- Baris ke-10, posisi TF sensor dummy terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi dummy mengikuti pergerakan badan robot,
- d. Baris ke-11, posisi TF sensor caster wheel terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi caster wheel mengikuti pergerakan badan robot,
- e. Baris ke-12, posisi TF base\_link terhubung (child) terhadap base\_footprint (parent) yang merupakan bagian paling dasar dekat tanah pada robot, agar base\_link mengetahui posisi permukaan,
- f. Baris ke-15, posisi TF odom\_combined terhubung (child) terhadap scanmatcher frame (parent).
- g. Baris ke-16, posisi TF scanmatcher\_frame terhubung (child) terhadap map (parent), sehingga robot akan terkoneksi dengan map
- 5. Baris ke-19, merupakan redefinisi parameter penamaan *port* USB *hoverboard*.
- 6. Baris ke-22 hingga ke-25, merupakan pemanggilan *file launcher* dari *driver* hoverboard\_driver, rplidar\_ros, mpu6050\_driveryang dapat dilihat pada tabel 5.24, 5.25 dan 5.30.
- 7. Baris ke-28 hingga ke-30, merupakan deklarasi parameter dan argumen untuk menggunakan model robot yang ada pada *file urdf*. Kode keseluruhan paket *urdf* ini dapat dilihat pada lampiran.
- 8. Baris ke-31, merupakan pendeklarasian dan inisialisasi paket *robot state publisher* yang merupakan paket untuk memungkinkan robot mengirimkan TF untuk setiap komponen di dalamnya.
- 9. Baris ke-34, merupakan deklarasi dan inisialisasi paket RViz dengan parameter RViz berupa nav\_config.rviz yang ada pada folder *RViz*. Dengan mendeklarasikan parameter kita dapat menentukan topik-topik apa yang mau di munculkan dan topik apa yang tidak.
- 10. Baris ke-39 hingga ke-52, merupakan deklarasi dan inisialisasi paket *Extended Kalman Filter* untuk lokalisasi. Dengan melakukan *remap* pada TF odom yang diambil dari "/hoverboard\_velocity\_controller/odom" dan remap pada TF imu yang diambil dari "/imu/data" untuk menginisialisasi ulang topik dengan TF nya. Kemudian mendeklarasikan parameterparamater yang digunakan pada penelitian ini, seperti output\_frame = odom, odom\_used = true dan sebagainya seperti yang sudah ada pada perancangan sebelumnya.
- 11. Baris ke-55 hingga ke 61, merupakan pemanggilan *node* Hector SLAM untuk melakukan pemetaan sekaligus lokalisasi berdasarkan map sementara yang didapatkan secara real time

- 12. Baris ke-63 hingga ke-65, merupakan pemanggilan *node* rqt robot steering yang mensubscribe topik *hoverboard* velocity controller/cmd\_vel
- 13. Baris ke-67, merupakan penutup dari tag launch.

## a. Implementasi Parameter Hoverboard Driver

Implementasi konfigurasi hoverboard driver berisikan file konfigurasi untuk tiap-tiap parameter yang dipakai pada perencanaan sebelumnya, jika tidak terdefinisi maka nilai yang dipakai adalah nilai default. Semua kode yang berhubungan dengan parameter hoverboard driver dapat dilihat pada Tabel 5.30, Tabel 5.31 dan Tabel 5.32.

Tabel 5.30 Kode Program Parameter Hoverboard Driver (controllers hoverboard.yaml)

```
Kode Program
No
    hoverboard_driver/config/controllers_hoverboard.yaml
    hoverboard_joint_publisher:
1
2
      type: "joint_state_controller/JointStateController"
3
      publish rate: 50
      left wheel : "left wheel"
4
5
      right wheel: "right wheel"
6
7
    hoverboard velocity controller:
8
                 : "diff drive controller/DiffDriveController"
      left wheel : "left wheel"
9
10
      right wheel: "right wheel"
11
      pose covariance diagonal : [0.001, 0.001, 1000000.0,
    1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
12
      twist covariance diagonal: [0.001, 0.001, 1000000.0,
    1000000.0, 1000000.0, 1000.0]
13
      publish rate: 50.0
                                       # default: 50
14
      # Wheel separation and radius multipliers
15
      wheel separation multiplier: 1.0 # default: 1.0
16
      wheel radius multiplier
                                : 1.0 # default: 1.0
17
18
      # Velocity commands timeout [s], default 0.5
19
      cmd vel timeout: 0.5
20
21
      # Base frame id
22
      base frame id: base footprint #default: base link
23
24
      # Velocity and acceleration limits
      # Whenever a min * is unspecified, default to -max *
25
26
      linear:
27
        х:
         has velocity limits : true # default false
28
          max velocity
                                 : 1.0 \# m/s
29
30
          min velocity
                                 : -0.5 \# m/s
31
          has acceleration limits: true # default false
          max\_acceleration : 0.8 # m/s^2
32
          has_jerk_limits
33
                                 : false # default false
                                 : 0.0 \# m/s^3
34
         max jerk
35
      angular:
36
```

```
has_velocity_limits : true # default false
37
          max_velocity : 3.14 # rad/s
min_velocity : -3.14 # rad/s
38
39
          has_acceleration_limits: true # default false
40
          max\_acceleration : 3.14 # rad/s^2
41
          has jerk limits
                                : true # default false
42
                                 : 3.14 \# rad/s^3
43
          max jerk
44
      enable odom tf: false # default true
4.5
      wheel separation: 0.34
46
47
      wheel radius : 0.0825
      odom frame id: "/odom" # default: "/odom"
48
49
      publish cmd: false # default false
50
      allow multiple cmd vel publishers: true
      velocity rolling window size: 10 # default 10
51
```

Tabel di atas merupakan kode program untuk melakukan pemetaan. Berikut ini penjelasan mengenai kode program tersebut,

- 1. Baris ke-1 hingga ke-5, merupakan parameter objek dengan nama hoverboard\_joint\_publisher. "joint\_state\_controller/JointStateController" digunakan sebagai tipe kontrolnya agar sistem mengenali bahwa hoverboard menggunakan join pada setiap TF nya, sehingga TF dari setiap komponen robot dapat bergerak karena saling terhubung. Publish rate dari paket ini adalah 50 hz dan deklarasi left\_wheel dan right\_wheel dengan nilai masing-masingnya karena kendali robot adalah differential drive, sehingga setiap roda independen antara satu dengan yang lain.
- 2. Baris ke-7 hingga ke-22, merupakan parameter deklarasi untuk paket move\_base sehingga pose robot dan ukuran roda dapat diketahui.
- 3. Baris ke-26 hingga ke-43, merupakan parameter untuk deklarasikan *velocity* dan *acceleration* pada gelar linier dan angular.
- 4. Baris ke-45 hingga ke-51, merupakan parameter deklarasi untuk transformasi odom.

Tabel 5.31 Kode Program Parameter Hoverboard Driver (hardware.yaml)

No	Kode Program
	hoverboard_driver/config/hardware.yaml
1	robaka:
2	direction: 1
3	hardware interface:
4	loop hz: 50 # hz
5	joints:
6	- left_wheel
7	- right_wheel

Tabel di atas merupakan kode program untuk melakukan pemetaan. Berikut ini penjelasan mengenai kode program tersebut,

1. Baris ke-1 hingga ke-7, merupakan parameter objek dengan nama amr\_oclone. Arah atau direction yang dideklarasikan adalah 1 dan

hardware interfacenya kurang lebih sama yaitu left wheel dan right wheel yang di *joint*.

Tabel 5.32 Kode Program Parameter Hoverboard Driver (joint\_limits.yaml)

	Kode Program
No	hoverboard_driver/config/joint_limits.yaml
1	joint_limits:
2	right_wheel_joint:
3	has_position_limits: false
4	min_position: 0
5	max position: 0
6	has_velocity_limits: true
7	max_velocity: 2.62
8	min velocity: -2.62
9	has acceleration limits: false
10	max acceleration: 0.0
11	has jerk limits: false
12	max jerk: 0
13	has effort limits: false
14	max effort: 0
15	min effort: 0
16	_
17	left wheel joint:
18	has position limits: false
19	min position: 0
20	max position: 0
21	has velocity limits: true
22	max velocity: 2.62
23	min velocity: -2.62
24	has acceleration limits: false
25	max acceleration: 0.0
26	has jerk limits: false
27	max jerk: 0
28	has effort limits: false
29	max effort: 0
30	min effort: 0

Tabel di atas merupakan kode program untuk melakukan pemetaan. Berikut ini penjelasan mengenai kode program tersebut,

- 1. Baris ke-1 hingga ke-15, merupakan parameter objek dengan nama right\_wheel\_joint. Fungsinya adalah melakukan limitasi pada proses join dari roda sebelah kanan dengan badan robot sehingga posisi robot dan TF roda akan berjalan dengan sempurna.
- 2. Baris ke-17 hingga ke-30, merupakan parameter objek dengan nama left\_wheel\_joint. Fungsinya adalah melakukan limitasi pada proses join dari roda sebelah kiri dengan badan robot sehingga posisi robot dan TF roda akan berjalan dengan sempurna.

## 5.2.2.5 Implementasi Program Navigasi

Implementasi program navigasi merupakan salah satu dari proses program utama. Implementasi dari program ini akan utamanya memanfaatkan paket *Move* 

Base, EKF, AMCL, dan Map Server. Program pemetaan terdiri dari file launcher yang memanggil file launcher lainnya. Implementasi proses launcher navigasi akan memanggil beberapa file lain dan node dari driver dan paket navigasi lainnya. Semua kode yang berhubungan dengan pemetaan dapat dilihat pada Tabel 5.33.

**Tabel 5.33 Kode Program Navigasi** 

	Kode Program					
No	autonomous_mobile_robot_navigation/launch/autonomous_nav.launch					
1	xml version="1.0"?					
2	<launch></launch>					
3	Desclare launch rviz first					
4	<pre><arg default="true" name="use rviz"></arg></pre>					
5	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>					
6	Taram name / abe_bim_cime varae raise //					
7	Static transformation for TF					
8						
0	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static_transform_publisher"></node></pre>					
	<pre>name="base_laser_broadcaster" args="0 0.06 0.02 0 0 0 base link laser 100" /&gt;</pre>					
9	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static transform publisher"></node></pre>					
	name="imu broadcaster" args="0 0.06 0.02 0 0 base link					
	imu 100" />					
10	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static transform publisher"></node></pre>					
	name="dummy broadcaster" args="0 0 0 0 0 0 base link dummy					
	100" />					
11	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static transform publisher"></node></pre>					
	name="caster broadcaster" args="0 0 0 0 0 base link					
	caster wheel 100" />					
12	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static transform publisher"></node></pre>					
12	name="base link broadcaster" args="0 0 0.09 0 0					
13	<pre>base_footprint base_link 100" /&gt;</pre>					
14	() man to odom will be provided by the AMCI					
	map to odom will be provided by the AMCL					
15	<pre><node <="" pkg="tf" pre="" type="static_transform_publisher"></node></pre>					
	<pre>name="map_to_odom" args="0 0 0 0 0 0 map odom_combined 100" /&gt;</pre>					
1.0						
16						
17	Hoverboard usb port					
18	<pre><param name="port" type="str" value="/dev/ttyHOVER"/></pre>					
19						
20	Run RPLIDAR and IMU driver launch					
21	<pre><include file="\$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;hoverboard_driver)/launch/hoverboard.launch"></include></pre>					
22	<pre><include <="" file="\$(find rplidar_ros)/launch/rplidar.launch" pre=""></include></pre>					
	/>					
23	<pre><include file="\$(find&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;mpu6050_driver)/launch/mpu6050_driver.launch"></include></pre>					
24						
25	Desclare map file					
26	<arg default="\$(find&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;&lt;pre&gt;autonomous_mobile_robot_navigation)/maps/basemen_g_per4_nic&lt;/pre&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;&lt;/th&gt;&lt;td&gt;eeeee perfecttoooooo.yaml" name="map_file"></arg>					
27	<arg name="map file" default="\$(find</td					
	<pre>autonomous mobile robot navigation)/maps/lab.yaml"/&gt;&gt;</pre>					
28						
29	Robot model urdf					
30						

```
<arg name="model" default="$(find</pre>
     autonomous_mobile_robot_navigation)/urdf/mobile robot v2.xa
31
     cro"/>
       <param name="robot description" command="$(find</pre>
32
    xacro)/xacro $(arg model)" />
33
34
       <!-- Robot join state -->
       <rosparam file="$(find
     autonomous mobile robot navigation)/config/joint limits.yam
     l" command="load"/>
35
       <node name="robot state publisher"</pre>
36
    pkg="robot state publisher" type="robot state publisher"/>
37
38
       <!-- Rviz config param declare -->
       <!-- Subscribe: -->
39
       <!-- Publish: -->
       <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find)</pre>
41
     autonomous mobile robot navigation)/rviz/nav config.rviz"/>
42
43
       <!-- Map server -->
44
       <!-- Subscribe: /map -->
       <!-- Publish: /map, /map_metadata -->
45
       <node name="map_server" pkg="map_server"</pre>
46
     type="map server" args="$(arg map file)" respawn="true" />
47
48
       <!-- Extended Kalman Filter from robot pose ekf Node-->
49
       <!-- Subscribe: /odom, /imu data, /vo -->
50
       <!-- Publish: /robot pose ekf/odom combined -->
       <remap from="odom"
51
     to="/hoverboard_velocity_controller/odom" />
       <remap from="imu" to="/imu/data" />
52
       <node pkg="robot_pose_ekf" type="robot_pose_ekf"</pre>
53
     name="robot pose ekf">
         <param name="output frame" value="odom combined"/>
54
         <param name="base footprint frame"</pre>
55
     value="base_footprint"/>
56
         <param name="freq" value="100.0"/>
57
         <param name="sensor timeout" value="1.0"/>
58
         <param name="odom used" value="true"/>
         <param name="imu used" value="true"/>
59
60
         <param name="vo used" value="false"/>
         <param name="gps_used" value="false"/>
61
         <param name="debug" value="false"/>
62
63
         <param name="self diagnose" value="false"/>
64
       </node>
6.5
       <!-- Add AMCL example for differential drive robots for
66
    Localization -->
67
       <!-- Subscribe: /scan, /tf, /initialpose, /map -->
       <!-- Publish: /amcl_pose, /particlecloud, /tf -->
68
69
       <node pkg="amcl" type="amcl" name="amcl" output="screen">
70
         <remap from="scan" to="scan"/>
71
         <param name="odom frame id" value="odom combined"/>
         <param name="odom_model_type" value="diff-corrected"/>
72
73
         <param name="base frame id" value="base link"/>
         <param name="update_min_d" value="0.1"/>
74
75
         <param name="update_min_a" value="0.2"/>
         <param name="min_particles" value="500"/>
76
77
         <param name="global_frame_id" value="map"/>
```

```
78
         <param name="tf broadcast" value="true" />
         <param name="initial_pose_x" value="0.0"/>
79
         <param name="initial_pose_y" value="0.0"/>
80
         <param name="initial_pose a" value="0.0"/>
81
82
       </node>
8.3
84
       <!-- Activated Dijkstra (commented if doesn't used)-->
       <!-- <node pkg="unit2 pp" name="dijkstra solution"
     type="unit2 solution server.py" output="screen"/> -->
85
86
87
       <!-- Import move base -->
88
       <arg name="scan topic" default="/scan"/>
       <arg name="cmd vel topic"</pre>
89
     default="/hoverboard velocity controller/cmd vel"/>
       <arg name="odom topic" default="/odom combined"/>
90
91
       <!-- Global path planner -->
92
       <arg name="base global planner"</pre>
     default="navfn/NavfnROS"/>
93
       <!-- <arg name="base global planner"
94
     default="srv client plugin/SrvClientPlugin"/> -->
       <!-- <arg name="base global planner"
95
     default="global planner/GlobalPlanner"/> -->
96
97
       <!-- Local path planner -->
       <arg name="base local planner"</pre>
98
     default="dwa local planner/DWAPlannerROS"/>
99
       <node pkg="move base" type="move base" respawn="false"</pre>
100
     name="move base" output="screen">
101
         <param name="base_global_planner" value="$(arg</pre>
    base_global planner)"/>
102
         <param name="base local planner" value="$(arg
    base local planner)"/>
103
104
105
         <!-- Costmap params -->
         <rosparam file="$(find
     autonomous mobile robot navigation)/param/costmap common pa
106
     rams.yaml" command="load" ns="global costmap" />
         <rosparam file="$(find
     autonomous mobile robot navigation)/param/costmap common pa
     rams.yaml" command="load" ns="local costmap" />
107
         <rosparam file="$(find
     autonomous_mobile_robot_navigation)/param/global costmap pa
     rams.yaml" command="load" />
108
         <rosparam file="$(find
     autonomous_mobile_robot_navigation)/param/local_costmap_par
109
     ams.yaml" command="load" />
110
         <!-- Global & Local Planner -->
111
         <rosparam file="$(find</pre>
     autonomous mobile robot navigation)/param/local planner par
     ams.yaml" command="load"/>
112
         <rosparam file="$(find
     autonomous_mobile_robot_navigation)/param/global planner pa
     rams.yaml" command="load"/>
113
114
115
         <!-- Remap possition -->
```

- 1. Baris ke-1 hingga ke-2, merupakan deklarasi penggunaan versi 1.0 *xml* dan deklarasi *tag* pembuka *launch file*
- 2. Baris ke-4, merupakan argumen untuk deklarasi penggunaan RViz = true
- 3. Baris ke-5, merupakan parameter untuk menggunakan waktu pada simulasi, berikan nilai *false* jika tidak menggunakan simulasi
- 4. Baris ke-8 hingga ke 15, merupakan inisialisasi *node static transformation* untuk mendeklarasikan secara manual TF dari setiap *node* yang ada.
  - a. Baris ke-8, posisi TF sensor laser RPLIDAR terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi laser mengikuti pergerakan badan robot,
  - Baris ke-9, posisi TF sensor IMU terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi IMU mengikuti pergerakan badan robot,
  - Baris ke-10, posisi TF sensor dummy terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi dummy mengikuti pergerakan badan robot,
  - d. Baris ke-11, posisi TF sensor caster wheel terhubung (child) terhadap base\_link (parent), agar posisi caster wheel mengikuti pergerakan badan robot,
  - e. Baris ke-12, posisi TF base\_link terhubung (child) terhadap base\_footprint (parent) yang merupakan bagian paling dasar dekat tanah pada robot, agar base link mengetahui posisi permukaan,
  - f. Baris ke-15, posisi TF odom\_combined terhubung (child) terhadap map (parent).
- 5. Baris ke-18, merupakan redefinisi parameter penamaan *port* USB *hoverboard*.
- 6. Baris ke-21 hingga ke-23, merupakan pemanggilan *file launcher* dari *driver* hoverboard\_driver, rplidar\_ros, dan mpu6050\_driver yang dapat dilihat pada Tabel 5.21, Tabel 5.22 dan Tabel 5.24.
- 7. Baris ke-26 hingga ke-27, merupakan deklarasi *file* hasil pemetaan
- 8. Baris ke-30 hingga ke-31, merupakan deklarasi parameter dan argumen untuk menggunakan model robot yang ada pada *file urdf*. Kode keseluruhan paket *urdf* ini dapat dilihat pada lampiran.

- 9. Baris ke-34 hingga ke-35, merupakan pemanggilan *node joint state* untuk inisialisasi posisi dan hubungan dari setiap kerangka *urdf*.
- 10. Baris ke-40, merupakan pemanggilan aplikasi Rviz dengan menggunakan konfigurasi yang ada pada file nav\_config yang dapat dilihat pada lampiran.
- 11. Baris ke-45, merupakan pemanggilan *node* map server berdasarkan nilai parameter dari argumen sebelumnya. *Node* ini yang bertugas untuk mempublish topik map sehingga dapat digunakan pada navigasi.
- 12. Baris ke-50 hingga ke-63, merupakan deklarasi dan inisialisasi paket Extended Kalman Filter untuk lokalisasi. Dengan melakukan remap pada TF odom yang diambil dari "/hoverboard\_velocity\_controller/odom" dan remap pada TF imu yang diambil dari "/imu/data" untuk menginisialisasi ulang topik dengan TF nya. Kemudian mendeklarasikan parameterparamater yang digunakan pada penelitian ini, seperti output\_frame = odom\_combined, odom\_used = true dan sebagainya seperti yang sudah ada pada perancangan sebelumnya.
- 13. Baris ke-68 hingga ke-81, merupakan pemanggilan *node* AMCL untuk melakukan lokalisasi terhadap posisi laser LIDAR. AMCL menggunakan data laser dan *odometry* dalam melakukan rekonfigurasi posisi robot.
- 14. Baris ke-67, merupakan pemanggilan file launcher move\_base.launch. Paket ini digunakan sebagai kendali kontrol utama dari robot agar bisa mencapai target tertentu, tujuannya agar proses mapping selain menggunakan rqt tetapi juga dapat dikendalikan langsung dengan memberikan target tujuan.
- 15. Baris ke-87 hingga 89, merupakan deklarasi argumen untuk remap topik.
- 16. Baris ke-92, merupakan deklarasi argumen *global planner* dengan menggunakan navfn/NavfnROS sebagai algoritme *global planning* yang ada di dalam paket move base secara default.
- 17. Baris ke-97, merupakan deklarasi argumen *local planner* dengan menggunakan dwa local planner/DWAPlannerROS sebagai algoritmenya.
- 18. Baris ke-99 hingga ke-118, merupakan pemanggilan *node* move\_base dengan beberapa konfigurasi parameter di dalamnya.
  - a. Baris ke-101, merupakan inisialisasi global planner dengan Navfn
  - b. Baris ke-102, merupakan inisialisasi local planner dengan DWA
  - c. Baris ke-105 hingga ke-106, merupakan inisialisasi konfigurasi costmap secara default untuk masing-masing global dan *local* pada file costmap\_common\_params.yaml
  - d. Baris ke-107, merupakan inisialisasi konfigurasi *costmap* secara global pada file global\_costmap\_params.yaml
  - e. Baris ke-108, merupakan inisialisasi konfigurasi *costmap* secara *local* pada file local costmap params.yaml

- f. Baris ke-111, merupakan insialisasi konfigurasi *local planner* yang ada pada file local planner params.yaml
- g. Baris ke-112, merupakan inisialisasi konfigurasi global planner yang ada pada file global\_planner\_params.yaml
- h. Baris ke-115 hingga ke-117, merupakan *remap* untuk topik yang di *subscribe* oleh *move base* untuk menggunakan topik yang sudah dideklarasikan pada *argument*.
- 19. Baris ke-119, merupakan penutup dari tag launch.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai navigasi, terdapat beberapa poin dari program yang mengambil nilai dari konfigurasi suatu file dengan ekstensi yaml. Maka dari itu di bawah ini akan dijelaskan bentuk implementasi dari parameter-parameter yang digunakan

## 5.2.2.6 Implementasi Parameter Konfigurasi Common Costmap

Implementasi parameter konfigurasi common costmap mencakup costmap yang ada pada global dan local secara default, jadi secara bawaan baik global maupun local memiliki parameter bawaan dan pada file inilah kedua parameter tersebut dideklarasikan. Hasil dari implementasi dari konfigurasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.34.

Tabel 5.34 Kode Parameter Konfigurasi Common Costmap

N	Kode Program					
	<pre>autonomous_mobile_robot_navigation/param/common_costmap_param</pre>					
0	s.yaml					
1	obstacle_range: 10.0 # Maximum range sensor reading in meters that results in an obstacle being placed in the costmap					
2	<pre>raytrace_range: 10.0 # Outside of this range is considered free space</pre>					
3						
4	# Footprint of the robot with (0,0) being the center (in meters)					
5	footprint: [[-0.20, -0.22], [-0.20, 0.22], [0.20, 0.22], [0.20, -0.22]]					
6 7	footprint_padding: 0.05					
8	# The static map created using SLAM is being published to this topic					
9	map topic: /map					
10	map type: costmap					
11	1 - 11					
12	transform_tolerance: 1.0 # Delay in transform tf data that					
	is tolerable in seconds					
13	<pre>publish_voxel_map: false</pre>					
14	always_send_full_costmap: true					
15						
16	plugins:					
17	- { name: obstacle_layer, type:					
	<pre>"costmap_2d::ObstacleLayer" }</pre>					

```
- { name: inflation layer, type:
    "costmap_2d::InflationLayer" }
19
20
    obstacle layer:
21
      observation sources: laser scan sensor
22
      laser scan sensor:
2.3
24
          sensor frame: laser,
2.5
          data type: LaserScan,
26
          topic: scan,
27
          marking: true,
28
          clearing: true,
29
30
31
   inflation layer:
32
      inflation radius: 1.5 # was 1.0
33
      cost scaling factor: 1.0 # was 0.5
```

- Baris ke-1, merupakan jarak ambang batas atau thresholds dari halangan atau obstacle sebenarnya. Yang berarti robot akan membaca jarak obstacle dengan tambahan 2 meter dari jarak sebenarnya, dengan begini path planning akan diperbaharui asal tidak melewati nilai radiasi dari parameter ini.
- 2. Baris ke-2, merupakan jarak *raytraced* yang berarti rentang yang diberikan robot untuk membaca daerah *free space*. Dengan mengaturnya ke 3 meter berarti robot akan mencoba membersihkan ruang di depannya hingga 3 meter dengan pembacaan sensor.
- 3. Baris ke-5, merupakan footprint yang berarti garis tepi dari bentuk robot yang digunakan. Karena permukaan robot yang digunakan berbentuk persegi panjang maka nilai untuk lebar -0.20 sampai dengan 0.20 dan -0.22 sampai 0.22 untuk panjangnya dengan satuan meter.
- 4. Baris ke-6, merupakan parameter untuk padding dari footprint robot atau jarak aman robot terhadap benda sekitar, yaitu 0.05 meter.
- 5. Baris ke-9, merupakan parameter dari topik map.
- 6. Baris ke-10, merupakan parameter map dengan tipe costmap
- 7. Baris ke-11, merupakan parameter jarak origin z yaitu 0.0
- 8. Baris ke-12, merupakan parameter toleransi dari TF posisi robot yang dapat diterima.
- 9. Baris ke-13, merupakan deklarasi untuk tidak melakukan *publish voxel* map
- 10. Baris ke-14, merupakan parameter untuk deklarasi selalu mengirimkan *costmap* secara penuh, yaitu dengan nilai *true*.
- 11. Baris ke-16 hingga ke-18, merupakan *plugins* yang digunakan pada *costmap* yaitu *obstacle layer* dan *inflation layer*.

- 12. Baris ke-20, merupakan deklarasi *plugins* buatan dengan nama *obstacle layer*.
  - a. Baris ke-21, merupakan inisialisasi sumber dari observasi halangan,
  - b. Baris ke-22, merupakan deklarasi sumber observasi halangan dengan nilai parameter tertentu,
  - c. Baris ke-24, merupakan inisialisasi *frame* dari sensor yang digunakan, yaitu laser,
  - d. Baris ke-25, merupakan inisialisasi tipe data halangan, yaitu LaserScan,
  - e. Baris ke-26, merupakan inisialisasi topik yang digunakan pada *layer* obstacle ini, yaitu scan
  - f. Baris ke-27 hingga ke-28, merupakan deklarasi *marking* dan *clearing* bernilai *true* agar halangan dapat diperbaharui. *Marking* berfungsi untuk masukan informasi hambatan ke dalam peta biaya, sedangkan *clearing* berfungsi untuk hapus informasi hambatan dari peta biaya (Pyo, dkk., 2017).
- 13. Baris ke-31 hingga ke-33, merupakan deklarasi parameter untuk *layer* inflasi, di mana radius yang diberikan akan memberikan jeda terhadap posisi halangan sebenarnya.

## 5.2.2.7 Implementasi Parameter Konfigurasi Global Costmap

Implementasi parameter konfigurasi *global costmap* diperlukan untuk membuat perencanaan global dari data peta yang sudah didapatkan pada proses pemetaan. Hasil dari implementasi dari konfigurasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.35.

Tabel 5.35 Kode Parameter Konfigurasi Global Costmap

N	Kode Program					
	autonomous_mobile_robot_navigation/param/global_costmap_params.y					
0	aml					
1	global_costmap:					
2	<pre>global_frame: map # Global reference frame for the</pre>					
	costmaps					
3	<pre>robot_base_frame: base_footprint # Base frame of the robot</pre>					
4	update_frequency: 5.0					
5	<pre>publish_frequency: 5.0</pre>					
6	width: 70.0					
7	height: 70.0					
8	resolution: 0.1					
9	origin_x: 0.0 #init robot position coordinate x					
10	origin_y: 0.0 # init robot posisition coordinate y					
11	static_map: true					
12	rolling_window: false #you do not use the costmap to					
	represent your complete environment, but only to represent					
	your local surroundings					
13						

```
14
      plugins:
15
        - { name: static_layer, type: "costmap_2d::StaticLayer"
16
        - { name: inflater layer, type:
    "costmap_2d::InflationLayer" }
17
      inflater layer:
18
       inflation radius: 0.2 # was 0.1
19
        cost scaling factor: 1.0 # was 0.5
20
21
22
      static layer:
23
        map topic: /map
24
        subscribe to updates: false
```

- 1. Baris ke-1, merupakan deklarasi sub nama dari global costmap
- 2. Baris ke-2, merupakan deklarasi dari parameter *frame* secara global untuk *costmap* global, yakni map
- 3. Baris ke-3, merupakan deklarasi dari parameter basis robot, yaitu base footprint
- 4. Baris ke-4 hingga ke-5, merupakan deklarasi parameter *update* dan *publish* frekuensi dari halangan global
- 5. Baris ke-6 hingga ke-7, merupakan deklarasi parameter untuk batas lebar dan panjang *costmap*, yakni 70 meter x 70 meter.
- 6. Baris ke-8, merupakan deklarasi parameter dari resolusi costmap
- 7. Baris ke-9 hingga ke-10, merupakan deklarasi parameter untuk menentukan posisi robot saat pertama kali dijalankan dengan koordinat x dan y.
- 8. Baris ke-11, merupakan deklarasi untuk menggunakan peta static.
- Baris ke-12, merupakan deklarasi untuk tidak menggunakan peta global costmap sebagai representasi dari keseluruhan lingkungan, diberikan nilai false karena file map sudah merepresentasikan costmap global secara menyeluruh.
- 10. Baris ke-14 hingga ke-16, merupakan deklarasi *plugins* buatan yang digunakan pada *costmap* global.
- 11. Baris ke-18 hingga ke-20, merupakan deklarasi plugin inflater layer.
- 12. Baris ke-22 hingga ke-24, merupakan deklarasi untuk plugin static layer

#### 5.2.2.8 Implementasi Parameter Konfigurasi Local Costmap

Implementasi parameter konfigurasi *local costmap* diperlukan untuk membuat perencanaan secara lokal ketika jalur global terhalang oleh halangan. Hasil dari implementasi dari konfigurasi ini dapat dilihat pada Tabel 5.36.

Tabel 5.36 Kode Parameter Konfigurasi Local Costmap

```
Kode Program
    autonomous mobile robot navigation/param/local costmap params.ya
0
1
    local costmap:
2
      robot base frame: base footprint
3
      update frequency: 5.0
4
      publish frequency: 5.0
5
      origin x: 0.0
6
      origin y: 0.0
7
      resolution: 0.05 # was 0.0067
8
      static map: false
9
      rolling window: true #you do not use the costmap to
    represent your complete environment, but only to represent
    your local surroundings
10
      width: 1.0
11
      height: 1.0
12
13
      plugins:
14
        - { name: inflater layer, type:
    "costmap 2d::InflationLayer" }
15
16
      inflater layer:
17
        inflation radius: 0.05 # was 0.1
18
        cost_scaling_factor: 0.5 # was 0.5
```

- 1. Baris ke-1, merupakan deklarasi sub name dari local costmap
- 2. Baris ke-2, merupakan deklarasi parameter dari robot *base frame*, yaitu base footprint
- 3. Baris ke-3 hingga ke-4, merupakan deklarasi untuk parameter *publish* dan *update* frekuensi
- 4. Baris ke-5 hingga ke-6, merupakan deklarasi untuk parameter yang menyatakan posisi robot saat pertama kali di inisialisasi
- 5. Baris ke-7, merupakan deklarasi untuk resolusi dari local costmap
- 6. Baris ke-8, merupakan deklarasi untuk parameter apakah map akan berjalan dengan *static*, diberikan nilai *false* karena *local costmap* bergerak secara dinamis
- 7. Baris ke-9, merupakan parameter untuk memberikan nilai representasi bahwa *costmap* secara lokal tidak merepresentasikan lingkungan globalnya, melainkan lingkungan lokalnya maka dari itu diberikan nilai *true*
- 8. Baris ke-10 hingga ke-11, merupakan deklarasi untuk lebar dan panjang area lokal yang dibaca oleh sensor
- 9. Baris ke-13 hingga ke-15, merupakan deklarasi untuk parameter *plugins* yang digunakan

10. Baris ke-17 hingga-19, merupakan deklarasi untuk parameter *plugin* inflater layer

#### 5.2.2.9 Implementasi Parameter Konfigurasi Global Planner

Implementasi parameter konfigurasi global *planner* yang terdiri dari konfigurasi untuk tiap-tiap parameter yang dipakai pada perencanaan sebelumnya, jika tidak terdefinisi maka nilai yang dipakai adalah nilai *default*. Semua kode yang berhubungan dengan Parameter Konfigurasi *Global Planner* dapat dilihat pada Tabel 5.37.


Tabel 5.37 Kode Parameter Konfigurasi Global Planner

Na	Kode Program					
No	autonomous_mobile_robot_navigation/param/global_planner.yaml					
1	# GLOBAL PLAN					
2	NavfnROS:					
3	allow_unknown: true #Specifies whether or not to allow navfn					
	to create plans that traverse unknown space					
4	<pre>planner_window_x: 0.1 #Specifies the x size of an optional</pre>					
	window to restrict the planner to					
5	<pre>planner_window_y: 0.1 #Specifies the y size of an optional</pre>					
	window to restrict the planner to					
6	default tolerance: 0.1 #If the goal is in an obstacle, the					
	planer will plan to the nearest point in the radius of					
	default_tolerance					
7	visualize_potential: true #for visualize the grid					

- 1. Baris ke-2, merupakan deklarasi sub *name* dengan nama NavfnROS, jadi ketika digunakan *plugins* untuk global *planner* dengan NavfnROS maka sub parameter yang ada di dalamnya akan ikut terpanggil
- 2. Baris ke-3, merupakan deklarasi untuk menentukan apakah Navfn diperbolehkan untuk membuat perencanaan di luar dari daerah yang tidak diketahui
- 3. Baris ke-4, merupakan deklarasi untuk menentukan pembatasan dari perencanaan jalur yang dibuat pada koordinat x. Ini berguna untuk membuat perencanaan jalur pada daerah yang sempit
- 4. Baris ke-5, merupakan deklarasi untuk menentukan pembatasan dari perencanaan jalur yang dibuat pada koordinat y. Ini berguna untuk membuat perencanaan jalur pada daerah yang sempit
- 5. Baris ke-6, merupakan deklarasi untuk menentukan jarak toleransi antara titik tujuan dengan halangan di sekitarnya
- Baris ke-7, merupakan deklarasi untuk mengaktifkan visualisasi sehingga kita dapat melihat proses grid per grid pembacaan dan penentuan jalur global.

## 5.2.2.10 Implementasi Algoritme Navfn

Implementasi dari algoritme Navfn dibuat ke dalam beberapa kode yang berasal dari paket *default* dari program ROS *Navigation*. Gambar 5.35 merupakan dependensi yang ada pada *file node* navfn.cpp



Gambar 5.35 Dependensi Node Global Planner Navfn

Kode pemrograman dari implementasi Navfn salah satunya seperti yang terlihat pada Tabel 5.38.

**Tabel 5.38 Kode Algoritme Navfn** 

No	Kode Program					
INO	navfn.cpp					
1	/*****************					
	* * * * * * * * *					
2	*					
3	* Software License Agreement (BSD License)					
4	*					
5	* Copyright (c) 2008, Willow Garage, Inc.					
6	* All rights reserved.					
7	*					
8	* Redistribution and use in source and binary forms, with					
	or without					
9	* modification, are permitted provided that the following					
1.0	conditions					
10	* ale met:					
11 12	* * Redistributions of source code must retain the above					
12	copyright					
13	* notice, this list of conditions and the following					
	disclainer.					
14	* * Fedistributions in binary form must reproduce the					
	above					
15	* copyright notice, this list of conditions and the					
	following					
16	* disclaimer in the documentation and/or other					
	materials provided					
17	* with the distribution.					
18	* * Neither the name of the Willow Garage nor the names					
	of its					
19	* contributors may be used to endorse or promote					
	products derived					

```
from this software without specific prior written
20
    permission.
21
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
22
    CONTR BUTORS
     * "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
23
    INCLUDING, BUT NOT
     * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
2.4
    AND FITNESS
25
     * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
    SHALL THE
     * COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
26
    DIRECT, INDIRECT,
     * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
27
    (INCLUDING,
     * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
28
    SERVICES;
29
     * LOSS OF USE, DATA,
                           OP PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER
30
     * CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
    CONTRACT, STRICT
     * LIABILITY, OP. TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
31
    ARIBING IN
     * ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
32
    OF THE
33
       POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
34
35
     * Author: Eitan Marger-Eppstein
36
    *************
37
     #include <navfn/navfn ros.h>
38
     #include <pluginlib/class list macros.h>
39
     #include <costmap 2d/cost values.h>
     #include <costmap 2d/costmap 2d.h>
40
     #include <sensor msgs/point cloud2 iterator.h>
41
42
     //register this planner as a BaseGlobalPlanner plugin
43
44
     PLUGINLIB EXPORT CLASS (navfn::NavfnROS,
    nav core::BaseGlobalPlanner)
45
46
     namespace navfn {
47
48
       NavfnROS::NavfnROS()
         : costmap_(NULL), planner_(), initialized (false),
49
    allow unknown (true) {}
50
51
       NavfnROS::NavfnROS(std::string name,
    costmap 2d::Costmap2DROS* costmap_ros)
52
         : costmap_(NULL), planner_(), initialized_(false),
    allow_unknown_(true) {
53
           //initialize the planner
54
           initialize(name, costmap ros);
55
       }
56
57
       NavfnROS::NavfnROS(std::string name,
    costmap_2d::Costmap2D* costmap, std::string global_frame)
58
         : costmap_(NULL), planner_(), initialized_(false),
    allow_unknown_(true) {
59
           //initialize the planner
```

```
initialize(name, costmap, global frame);
60
61
        }
62
63
        void NavfnROS::initialize(std::string name,
     costmap_2d::Costmap2D* costmap, std::string global_frame) {
          if(!initialized){
64
65
            costmap = costmap;
66
            global frame = global frame;
67
            planner = boost::shared ptr<NavFn>(new
     NavFn(costmap ->getSizeInCellsX(), costmap -
     >getSizeInCellsY()));
68
            ros::NodeHandle private nh("~/" + name);
69
70
71
            plan pub =
     private nh.advertise<nav msgs::Path>("plan", 1);
72
73
            private nh.param("visualize potential",
     visualize potential , false);
74
            //if we're going to visualize the potential array we
75
     need to advertise
76
            if(visualize_potential_)
77
              potarr pub =
     private nh.advertise<sensor msgs::PointCloud2>("potential",
     1);
78
79
            private nh.param("allow unknown", allow unknown ,
     true);
80
            private nh.param("planner window x",
     planner_window_x_, 0.0);
            private_nh.param("planner window y",
81
     planner_window_y_, 0.0);
            private nh.param("default tolerance",
82
     default tolerance , 0.0);
83
84
            make plan srv =
     private nh.advertiseService("make plan",
     &NavfnROS::makePlanService, this);
85
86
            initialized = true;
87
88
          else
89
            ROS WARN ("This planner has already been initialized,
     you can't call it twice, doing nothing");
90
91
92
        void NavfnROS::initialize(std::string name,
     costmap_2d::Costmap2DROS* costmap_ros) {
93
          initialize(name, costmap_ros->getCostmap(),
     costmap ros->getGlobalFrameID());
94
95
96
       bool NavfnROS::validPointPotential(const
     geometry msgs::Point& world point) {
97
         return validPointPotential (world point,
     default tolerance );
98
        }
99
```

```
100
        bool NavfnROS::validPointPotential(const
     geometry msgs::Point& world point, double tolerance) {
101
          if(!initialized){
102
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
     but it is being used, please call initialize() before use");
103
            return false;
104
          }
105
106
          double resolution = costmap ->getResolution();
107
          geometry msgs::Point p;
108
          p = world point;
109
110
          p.y = world point.y - tolerance;
111
112
          while(p.y <= world point.y + tolerance) {</pre>
113
            p.x = world point.x - tolerance;
114
            while(p.x <= world point.x + tolerance) {</pre>
115
              double potential = getPointPotential(p);
              if(potential < POT HIGH){</pre>
116
117
                return true;
118
              }
119
              p.x += resolution;
120
121
            p.y += resolution;
122
123
          return false;
124
125
126
127
        double NavfnROS::getPointPotential(const
     geometry msgs::Point& world point){
128
          if(!initialized){
129
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
     but it is being used, please call initialize() before use");
130
            return -1.0;
131
132
133
          unsigned int mx, my;
134
          if (!costmap ->worldToMap (world point.x, world point.y,
     mx, my))
135
           return DBL MAX;
136
137
          unsigned int index = my * planner ->nx + mx;
138
          return planner ->potarr[index];
139
        }
140
141
        bool NavfnROS::computePotential(const
     geometry_msgs::Point& world_point) {
          if(!initialized_){
142
143
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
     but it is being used, please call initialize() before use");
144
            return false;
145
          }
146
147
          //make sure to resize the underlying array that Navfn
     uses
148
          planner_->setNavArr(costmap_->getSizeInCellsX(),
     costmap_->getSizeInCellsY());
149
```

```
planner_->setCostmap(costmap_->getCharMap(), true,
150
     allow_unknown_);
151
152
          unsigned int mx, my;
          if(!costmap ->worldToMap(world point.x, world point.y,
153
     mx, my))
154
           return false;
155
156
          int map start[2];
157
          map start[0] = 0;
158
          map start[1] = 0;
159
160
          int map qoal[2];
161
          map goal[0] = mx;
162
          map goal[1] = my;
163
164
          planner ->setStart(map start);
165
          planner ->setGoal(map goal);
166
167
          return planner ->calcNavFnDijkstra();
168
        }
169
        void NavfnROS::clearRobotCell(const
     geometry msgs::PoseStamped& global pose, unsigned int mx,
170
     unsigned int my) {
171
          if(!initialized){
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
172
    but it is being used, please call initialize() before use");
173
            return;
174
          }
175
176
          //set the associated costs in the cost map to be free
177
          costmap ->setCost(mx, my, costmap 2d::FREE SPACE);
178
179
       bool
     NavfnROS::makePlanService(nav msgs::GetPlan::Request& req,
180
     nav msgs::GetPlan::Response& resp) {
181
          makePlan(req.start, req.goal, resp.plan.poses);
182
183
          resp.plan.header.stamp = ros::Time::now();
184
          resp.plan.header.frame id = global frame ;
185
186
          return true;
187
        }
       void NavfnROS::mapToWorld(double mx, double my, double&
188
     wx, double& wy) {
189
          wx = costmap_->getOriginX() + mx * costmap_-
     >getResolution();
190
          wy = costmap ->getOriginY() + my * costmap -
     >getResolution();
191
       }
192
193
       bool NavfnROS::makePlan(const geometry msgs::PoseStamped&
     start,
194
            const geometry_msgs::PoseStamped& goal,
     std::vector<geometry msgs::PoseStamped>& plan) {
195
          return makePlan(start, goal, default_tolerance_, plan);
```

```
196
        }
197
198
       bool NavfnROS::makePlan(const geometry msgs::PoseStamped&
199
            const geometry msgs::PoseStamped& goal, double
     tolerance, std::vector<geometry msgs::PoseStamped>& plan) {
200
          boost::mutex::scoped lock lock(mutex );
201
          if(!initialized){
202
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
     but it is being used, please call initialize() before use");
203
            return false;
204
          }
205
206
          //clear the plan, just in case
207
          plan.clear();
208
209
          ros::NodeHandle n;
210
211
          //until tf can handle transforming things that are way
     in the past... we'll require the goal to be in our global
     frame
212
          if(goal.header.frame id != global frame ){
            ROS ERROR("The goal pose passed to this planner must
213
     be in the %s frame. It is instead in the %s frame.",
                      global frame_.c_str(),
214
     goal.header.frame id.c str());
215
            return false;
216
          }
217
          if(start.header.frame id != global_frame_) {
218
219
            ROS ERROR ("The start pose passed to this planner must
     be in the %s frame. It is instead in the %s frame.",
                      global frame .c str(),
220
     start.header.frame id.c str());
221
            return false;
222
223
224
          double wx = start.pose.position.x;
225
          double wy = start.pose.position.y;
226
227
          unsigned int mx, my;
          if(!costmap ->worldToMap(wx, wy, mx, my)){
228
229
            ROS WARN("The robot's start position is off the
     global costmap. Planning will always fail, are you sure the
     robot has been properly localized?");
230
            return false;
231
232
233
          //clear the starting cell within the costmap because we
     know it can't be an obstacle
          clearRobotCell(start, mx, my);
234
235
236
          //make sure to resize the underlying array that Navfn
     11Ses
237
          planner ->setNavArr(costmap ->getSizeInCellsX(),
     costmap ->getSizeInCellsY());
238
          planner_->setCostmap(costmap_->getCharMap(), true,
     allow_unknown_);
239
```

```
240
          int map start[2];
241
          map start[0] = mx;
242
          map start[1] = my;
243
244
          wx = goal.pose.position.x;
245
          wy = goal.pose.position.y;
246
247
          if(!costmap ->worldToMap(wx, wy, mx, my)){
248
            if(tolerance <= 0.0){
              ROS WARN THROTTLE(1.0, "The goal sent to the navfn
249
     planner is off the global costmap. Planning will always fail
     to this goal.");
250
              return false;
251
            }
252
            mx = 0;
253
            my = 0;
254
255
256
          int map goal[2];
257
          map goal[0] = mx;
258
          map_goal[1] = my;
259
260
          planner ->setStart(map goal);
261
          planner ->setGoal(map start);
262
263
          //bool success = planner ->calcNavFnAstar();
264
          planner ->calcNavFnDijkstra(true);
265
266
          double resolution = costmap ->getResolution();
267
          geometry msgs::PoseStamped p, best pose;
268
          p = goal;
269
270
          bool found legal = false;
          double best sdist = DBL MAX;
271
272
273
          p.pose.position.y = goal.pose.position.y - tolerance;
274
275
          while(p.pose.position.y <= goal.pose.position.y +</pre>
     tolerance) {
276
            p.pose.position.x = goal.pose.position.x - tolerance;
277
            while(p.pose.position.x <= goal.pose.position.x +</pre>
     tolerance) {
278
              double potential =
     getPointPotential(p.pose.position);
279
              double sdist = sq_distance(p, goal);
              if (potential < POT HIGH && sdist < best sdist) {
280
281
                best_sdist = sdist;
282
                best_pose = p;
283
                found legal = true;
284
285
              p.pose.position.x += resolution;
286
            }
287
            p.pose.position.y += resolution;
288
289
290
          if(found legal){
291
            //extract the plan
292
            if(getPlanFromPotential(best_pose, plan)){
293
```

```
//make sure the goal we push on has the same
294
     timestamp as the rest of the plan
295
              geometry msgs::PoseStamped goal copy = best pose;
296
              goal_copy.header.stamp = ros::Time::now();
297
              plan.push_back(goal_copy);
298
299
            else{
              ROS ERROR ("Failed to get a plan from potential when
300
     a legal potential was found. This shouldn't happen.");
301
302
          }
303
304
          if (visualize potential )
305
306
            // Publish the potentials as a PointCloud2
307
            sensor msgs::PointCloud2 cloud;
308
            cloud.width = 0;
309
            cloud.height = 0;
310
            cloud.header.stamp = ros::Time::now();
311
            cloud.header.frame id = global frame ;
            sensor msgs::PointCloud2Modifier cloud mod(cloud);
312
            cloud mod.setPointCloud2Fields(4, "x", 1,
313
     sensor msgs::PointField::FLOAT32,
                                                "y", 1,
314
     sensor msgs::PointField::FLOAT32,
                                                "z", 1,
315
     sensor msgs::PointField::FLOAT32,
                                                "pot", 1,
316
     sensor msgs::PointField::FLOAT32);
317
            cloud_mod.resize(planner_->ny * planner_->nx);
            sensor msgs::PointCloud2Iterator<float> iter x(cloud,
318
     "x");
319
320
            PotarrPoint pt;
321
            float *pp = planner ->potarr;
322
            double pot x, pot y;
            for (unsigned int i = 0; i < (unsigned int) planner -
323
     >ny*planner ->nx ; i++)
324
            {
325
              if (pp[i] < 10e7)
326
                mapToWorld(i%planner ->nx, i/planner ->nx, pot x,
327
     pot y);
328
                iter x[0] = pot x;
                iter_x[1] = pot_y;
329
                iter_x[2] = pp[i]/pp[planner_->start[1]*planner -
330
     >nx + planner_->start[0]]*20;
331
                iter_x[3] = pp[i];
332
                ++iter x;
333
334
            }
335
            potarr_pub_.publish(cloud);
336
337
338
          //publish the plan for visualization purposes
339
          publishPlan(plan, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
340
341
          return !plan.empty();
342
```

```
343
        void NavfnROS::publishPlan(const
     std::vector<geometry msgs::PoseStamped>& path, double r,
344
     double g, double b, double a) {
345
          if(!initialized){
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
346
     but it is being used, please call initialize() before use");
347
            return;
348
          }
349
350
          //create a message for the plan
351
          nav msgs::Path gui path;
352
          qui path.poses.resize(path.size());
353
354
          if(path.empty()) {
            //still set a valid frame so visualization won't hit
355
     transform issues
356
              gui path.header.frame id = global frame ;
            gui path.header.stamp = ros::Time::now();
357
358
          } else {
359
            gui_path.header.frame_id = path[0].header.frame_id;
360
            gui path.header.stamp = path[0].header.stamp;
361
362
          // Extract the plan in world co-ordinates, we assume
363
     the path is all in the same frame
364
          for(unsigned int i=0; i < path.size(); i++){</pre>
365
            gui path.poses[i] = path[i];
366
          }
367
368
          plan_pub_.publish(gui_path);
369
370
        bool NavfnROS::getPlanFromPotential(const
     geometry msgs::PoseStamped& goal,
371
     std::vector<geometry msgs::PoseStamped>& plan) {
          if(!initialized ){
372
            ROS ERROR ("This planner has not been initialized yet,
373
     but it is being used, please call initialize() before use");
374
            return false;
375
          }
376
377
          //clear the plan, just in case
378
          plan.clear();
          //until tf can handle transforming things that are way
379
     in the past... we'll require the goal to be in our global
     frame
          if(goal.header.frame_id != global_frame_) {
380
            ROS_ERROR("The goal pose passed to this planner must
381
    be in the %s frame. It is instead in the %s frame.",
                      global frame .c str(),
382
     goal.header.frame id.c str());
            return false;
383
          }
384
385
          double wx = goal.pose.position.x;
386
          double wy = goal.pose.position.y;
387
```

```
388
          //the potential has already been computed, so we won't
389
     update our copy of the costmap
          unsigned int mx, my;
390
          if(!costmap ->worldToMap(wx, wy, mx, my)){
391
            ROS WARN THROTTLE(1.0, "The goal sent to the navfn
392
    planner is off the global costmap. Planning will always fail
     to this goal.");
           return false;
393
          }
394
395
          int map qoal[2];
396
          map goal[0] = mx;
397
          map goal[1] = my;
398
399
          planner ->setStart(map goal);
400
401
          planner ->calcPath(costmap ->getSizeInCellsX() * 4);
402
403
          //extract the plan
404
          float *x = planner ->getPathX();
          float *y = planner ->getPathY();
405
          int len = planner_->getPathLen();
406
407
          ros::Time plan_time = ros::Time::now();
408
409
          for(int i = len - 1; i >= 0; --i){
410
            //convert the plan to world coordinates
411
            double world x, world y;
412
            mapToWorld(x[i], y[i], world x, world y);
413
414
            geometry_msgs::PoseStamped pose;
415
            pose.header.stamp = plan time;
            pose.header.frame_id = global frame ;
416
417
            pose.pose.position.x = world x;
418
            pose.pose.position.y = world y;
            pose.pose.position.z = 0.0;
419
420
            pose.pose.orientation.x = 0.0;
421
            pose.pose.orientation.y = 0.0;
422
            pose.pose.orientation.z = 0.0;
423
            pose.pose.orientation.w = 1.0;
424
            plan.push back(pose);
425
426
427
          //publish the plan for visualization purposes
428
          publishPlan(plan, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0);
429
          return !plan.empty();
430
        }
431
      };
432
```

- 1. Baris ke-36 hingga ke-41, merupakan deklarasi library dibutuhkan
- 2. Baris ke-44, merupakan define dari export class navfn sebagai sebuah plugin dari base global *planner* yang ada pada *node* core dari nav (navigation) *package*

- 3. Baris ke-46, merupakan deklarasi *namespace* Navfn dari semua *class* dan *function* yang digunakan, jadi dengan melakukan *name spacing* pada penggunaan selanjutnya dapat menggunakan navfn::Function
- 4. Baris ke-48 hingga ke-61, merupakan fungsi constructor dari class NavfnROS. Jadi ketika dipanggil bersama objek baru maka costmap, start, goal, dan parameter lainnya dapat digunakan pada fungsi di dalamnya
- 5. Baris ke-63 hingga ke-94, merupakan fungsi *initialize* untuk inisialisasi nilai *costmap* dan mencocokkan posisi *frame*
- 6. Baris ke-96 hingga ke-125, merupakan fungsi validPointPotential untuk melakukan pemeriksaan pada nilai *costmap*, start, dan *goal* dari yang sebelumnya sudah di inisialisasi
- 7. Baris ke-127 hingga ke-139, merupakan fungsi getPointPotential untuk mendapatkan nilai resolusi dari peta dan mengembalikan nilai *planner*
- 8. Baris ke-141 hingga ke-167, merupakan fungsi untuk menghitung potensial *grid* menuju titik *goal* menggunakan fungsi calcNavFnDijkstra() yang menggunakan algoritme *Dijkstra* untuk melakukan *scan* pada tetangga terdekat yang di *return* setelah menentukan setStart dan setGoal
- Baris ke-169 hingga ke-177, merupakan fungsi untuk melakukan pembersihan pada semua cell costmap global dan global path untuk memastikan bahwa pencarian jalur sebelumnya sudah dihapus sebelum membuat yang baru
- 10. Baris ke-179 hingga ke-186, merupakan fungsi untuk menjalankan servis perencanaan jalur yang nantinya di panggil pada *file* navfn\_ros.cpp sehingga dapat tercipta perencanaan global
- 11. Baris ke-188 hingga ke-191, merupakan fungsi untuk melakukan *generate* posisi dan resolusi nilai map terhadap *world* yang digunakan
- 12. Baris ke-193 hingga ke-375, merupakan fungsi untuk melakukan pembuatan perencanaan jalur dengan menggunakan fungsi calcNavDijkstra dengan nilai *true*. Fungsi ini mencakup semua pemanggilan fungsi yang lain dengan kata lain fungsi makePlan adalah main *function* dari *file* navfn.cpp
- 13. Baris ke-377 hingga ke-408, merupakan fungsi untuk melakukan *publish* hasil perencanaan jalur
- 14. Baris ke-410 hingga ke-476, merupakan fungsi untuk mendapatkan perencanaan jalur dari hasil yang paling potensial atau dengan kata lain adalah yang paling terdekat

.

#### **BAB 6 PENGUJIAN**

Pada bab pengujian, penulis akan menunjukkan bagaimana sistem ini dapat diimplementasikan dengan pengujian untuk menilai apakah sistem yang dirancang telah sesuai dengan tujuan maupun rumusan masalah yang diajukan. Hasil dari pengujian juga digunakan sebagai hasil penarikan kesimpulan pada bab selanjutnya, berikut merupakan tahapan pengujian pada penelitian ini.

# 6.1 Pengujian Kinerja Hoverboard

Pengujian ini dilakukan dengan mengontrol motherboard hoverboard untuk memutarkan motor sehingga didapatkan data berupa kecepatan minimum dan maksimum. Nilai kecepatan diukur berdasarkan data odometry yang dihasilkan oleh sensor encoder. Selain kecepatan, pengujian ini juga melakukan uji ketahanan baterai dengan mengisi penuh baterai yang kemudian dihabiskan. Kemudian dicatat berapa lama baterai dapat bertahan berdasarkan aktivitas yang dilakukan.

## 6.1.1 Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah hoverboard sebagai sistem penggerak utama layak digunakan sebagai aktuator dari sistem. Hasil keluaran yang diharapkan dari pengujian ini adalah informasi kecepatan yang dapat dicapai oleh hoverboard dalam satuan radian per sekon. Selain kecepatan, ketahanan baterai juga menjadi poin penting pada pengujian ini.

## 6.1.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian kinerja *hoverboard* akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut.

- Menyambungkan perangkat hoverboard motherboard dengan Jetson Nano yang masing-masing dihubungkan ke sumber daya yang sudah penuh.
- 2. Menghidupkan perangkat *hoverboard* motherboard dan Jetson Nano yang sudah terpasang.
- 3. Menjalankan kode *hoverboard driver launcher* dan rqt robot *steering* untuk menjalankan dan menampilkan data *odometry*.
- 4. Memasukkan nilai kecepatan (m/s) minimum hingga maksimum melalui perintah pada aplikasi rqt robot *steering*.
- 5. Mencatat aktivitas dan lama baterai hoverboard digunakan.
- 6. Melakukan analisis perbandingan dan perhitungan nilai radian per sekon dari setiap kecepatan yang diujikan.
- 7. Melakukan analisis ketahanan dan perhitungan pada hasil pengujian daya tahan baterai.

# 6.1.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dilakukan dengan mencari nilai maksimum sebanyak 20 kali percobaan dan daya tahan baterai sistem sebanyak 10 kali percobaan.

# 6.1.3.1 Hasil Pengujian Kinerja *Hoverboard* Berdasarkan Kecepatan Minimum dan Maksimum Motor

Hasil pengujian dari kinerja *hoverboard* berdasarkan kecepatan minimum dan maksimum motor dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Data Hasil Uji Kinerja *Hoverboard* Berdasarkan Kecepatan Minimum dan Maksimum Motor

	Label	Ması	Keterangan tercapai		
No.		Kecepatan (m/s)	RPM	Ya	Tidak
1	Minimum	0.1	11	✓	
2	Minimum	0.1	11	✓	
3	Minimum	0.1	11	<b>√</b>	
4	Minimum	0.1	11	<b>√</b>	
5	Minimum	0.1	11	<b>√</b>	
6	Minimum	0.2	22	<b>√</b>	
7	Minimum	0.2	22	<b>√</b>	
8	Minimum	0.2	22	<b>√</b>	
9	Minimum	0.2	22	<b>√</b>	
10	Minimum	0.2	22	<b>√</b>	
11	Maksimum	4	466	<b>√</b>	
12	Maksimum	4	466	<b>√</b>	
13	Maksimum	4	466	<b>√</b>	
14	Maksimum	4	466	<b>√</b>	
15	Maksimum	4	466	✓	
16	Maksimum	8	932	<b>√</b>	
17	Maksimum	8	932	✓	
18	Maksimum	8	932	<b>√</b>	

19	Maksimum	8	932	<b>√</b>	
20	Maksimum	8	932	<b>√</b>	
Jumlah					0

## 6.1.3.2 Hasil Pengujian Kinerja Hoverboard Berdasarkan Daya Tahan Baterai

Untuk hasil pengujian dari kinerja *hoverboard* berdasarkan daya tahan baterai dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Data Hasil Uji Kinerja Hoverboard Berdasarkan Daya Tahan Baterai

	Aktivitas motor (m/s)	Charge		Discharge		
No.		Voltase	Lama waktu pengisian (menit)	Voltase	Lama waktu pemakaian (menit)	
1	0.2	42.2	102	32.4	140	
2	0.2	42.2	101	32.5	142	
3	0.5	42.2	103	32.6	130	
4	0.5	42.2	102	32.2	128	
5	1	42.2	105	32.4	110	
6	1	42.2	104	32.1	108	
7	2	42.2	106	32.3	82	
8	2	42.2	107	32.2	81	
9	4	42.2	108	32.4	62	
10	4	42.2	110	32.5	64	
Rata-rata		42.2	103	32.36	104.7	

## 6.1.4 Analisis Pengujian

Analisis pengujian dilakukan dengan mengolah hasil uji untuk mendapatkan informasi dengan menganalisis perhitungan dan kinerja sistem.

# 6.1.4.1 Analisis Pengujian Kinerja *Hoverboard* Berdasarkan Kecepatan Minimum dan Maksimum Motor

Pada hasil pengujian kinerja hoverboard yang dilakukan untuk mencari tahu kecepatan minimum dan maksimum yang dapat dicapai oleh sistem, dari 20 kali


pengujian dengan kecepatan yang berbeda-beda didapatkan nilai akurasi yang ditunjukkan pada persamaan 6.1.

$$Akurasi = \frac{20-0}{20} \times 100 = 100\% \tag{6.1}$$

Didapatkan hasil akurasi 100% dari pengujian kinerja *hoverboard* berdasarkan keberhasilan kecepatan motor dalam mencapai kecepatan 0.1 m/s – 0.2 m/s dan 4 m/s – 8 m/s. Dari 20 kali percobaan, didapatkan minimum putaran roda 0.1 m/s atau sekitar 11 RPM dan maksimum putaran roda hingga 8 m/s atau sekitar 932 RPM. Hasil uji yang positif ini menunjukkan bahwa dalam kecepatan minimum dan maksimum, *hoverboard* dapat dijadikan sebagai motor penggerak utama. Hal ini dikarenakan kemampuannya untuk berjalan dengan RPM yang sangat rendah atau sangat tinggi sehingga dimungkinkannya penempatan sistem di berbagai tempat, baik yang luas ataupun yang sempit.

#### 6.1.4.2 Analisis Pengujian Kinerja Hoverboard Berdasarkan Daya Tahan Baterai

Pada hasil pengujian kinerja *hoverboard* yang dilakukan untuk mencari tahu daya tahan baterai (*life battery*), dari 10 kali pengujian dengan aktivitas yang berbeda-beda didapatkan informasi mengenai *discharge* dan *charge* baterai. Data ini disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 6.1.



Gambar 6.1 Uji Daya Tahan Baterai

Pada Gambar 6.1 terlihat bahwa aktivitas kecepatan roda mempengaruhi waktu discharge, sedangkan waktu charge cenderung stabil. Pada waktu discharge diketahui dapat mencapai 150 menit dengan aktivitas 0.2 m/s dan terus menurun ke 60 menit dengan aktivitas 4 m/s. Hal ini dikarenakan semakin cepat motor berputar maka semakin besar pula daya (watt) yang dibutuhkan. Sedangkan untuk waktu charge diketahui memiliki nilai yang cenderung stabil di 100 - 110 menit.

## 6.2 Pengujian Daya Angkut Sistem

Pengujian ini dilakukan dengan memberikan stress weight atau tekanan beban pada bagian atas sistem untuk mendapatkan maksimum daya angkut dengan

mempertimbangkan kecepatan dari sistem. Nilai daya angkut diukur berdasarkan total beban yang diduduki oleh barang.

## 6.2.1 Tujuan Pengujian

Pengujian ini bertujuan untuk mencari tahu batasan berat yang dapat diangkut oleh sistem. Hasil keluaran yang diharapkan dari pengujian ini adalah informasi mengenai berat maksimum yang dapat diberikan, dengan mempertimbangkan kecepatan sistem saat beroperasi. Dengan mengetahui maksimum daya angkut dari sistem, kita dapat mengetahui batasan dari berat yang dapat diangkut robot.

## 6.2.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian fungsionalitas dari *odometry* akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut.

- Menyambungkan perangkat hoverboard motherboard dengan Jetson Nano yang masing-masing dihubungkan ke sumber daya yang sudah penuh.
- 2. Menghidupkan perangkat *hoverboard* motherboard dan Jetson Nano yang sudah terpasang.
- 3. Menjalankan kode *hoverboard driver launcher* dan rqt robot *steering* untuk menjalankan dan menampilkan data *odometry*.
- 4. Memasukkan nilai kecepatan (m/s) minimum hingga maksimum melalui perintah pada aplikasi rqt robot *steering*.
- 5. Memberikan beban di bagian alas penutup sistem.
- 6. Melakukan analisis perhitungan daya angkut sistem.

#### 6.2.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari daya angkut sistem dapat dilihat pada Tabel 6.3 dan perhitungan akurasinya pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.3 Pengujian Daya Angkut Sistem** 

No.	Masukan		Tanpa beban (0kg)	Dengan beban (70kg)
	Kecepatan (m/s)	Jarak tempuh (m)	Waktu (detik)	Waktu (detik)
1	0.1	5	15.04	17.04
2	0.1	5	14.64	16.64
3	0.3	5	6.12	8.12

4	0.3	5	6.112	8.112
5	0.5	5	2.24	3.24
6	0.5	5	1.82	3.82
7	0.7	5	1.64	2.64
8	0.7	5	1.46	2.46
9	1	5	1.32	1.82
10	1	5	1.05	1.95
Jumlah		51.442	65.842	

Tabel 6.4 Hasil Akurasi Pengujian Daya Angkut Sistem

	Waktu tanpa beban	Waktu dengan beban	
	51.442	65.842	
WAPE	27.99%		
Nilai akurasi	72.01%		

# 6.2.4 Analisis Pengujian



Gambar 6.2 Pengujian Daya Angkut Sistem

Dapat dilihat pada Gambar 6.2 merupakan dokumentasi dari pengujian daya angkut sistem, yakni dengan menaiki bagian atas robot menggunakan berat maksimum. Penentuan berat maksimum ini ditentukan berdasarkan spesifikasi dari *hoverboard* yang mampu menerima beban maksimal 100 kg dan roda *caster* 3 inci yang mampu menerima beban maksimal 50 kg. Titik temu dari maksimal beban diputuskan dari total jumlah roda dibagi 2 yang menghasilkan 75 kg. Namun

untuk keamanan maka di genapkan menjadi 70 kg dengan ambang batas atas berat yang dapat diterima.

Pada hasil pengujian daya angkut sistem yang dilakukan untuk mencari tahu berat maksimum yang dapat diangkut oleh sistem, dari 10 kali pengujian dengan kecepatan yang berbeda-beda didapatkan nilai selisih WAPE sebesar 27.99% yang ditunjukkan pada Tabel 6.4. Berdasarkan perhitungan WAPE dari persamaan 2.23 didapatkan akurasi 72.01% antara waktu tempuh tanpa beban dan waktu dengan beban. Nilai selisih ini cenderung kecil dan tergolong wajar karena saat diberikan beban

# 6.3 Pengujian Akurasi Odometry Pada Sensor Encoder Motor BLDC

Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan sebuah purwarupa autonomous mobile robot dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan di gudang penyimpanan. Pengujian nantinya akan diuji berdasarkan fungsionalitas dan kinerja. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ketelitian dari nilai putaran odometry pada motor BLDC dengan tujuan akhir untuk mencapai jarak tertentu dengan error yang kecil.

## 6.3.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian fungsionalitas odometry encoder motor BLDC yaitu untuk mengetahui kinerja dari motor BLDC dalam berputar sebanyak putaran tertentu yang sudah disesuaikan dengan input dari program rqt. Besarnya error dari motor umumnya disebabkan kesalahan konfigurasi motor hoverboard, seperti ukuran diameter roda robot dan jarak satu roda ke roda lainnya, sehingga kesalahan perhitungan menyebabkan putaran motor dalam mencapai jarak tertentu tidak sesuai dengan yang ada divisualisasi RViz.

## 6.3.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian fungsionalitas dari *odometry* akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- 7. Menyambungkan perangkat Motor BLDC dengan motor *driver*, yaitu *hoverboard motherboard* dan Jetson Nano yang masing-masingnya disambungkan sumber daya baterai.
- 8. Menghidupkan perangkat *hoverboard* motherboard dan Jetson Nano yang sudah terpasang dengan sistem operasi Linux Tegra.
- 9. Memasang penanda pada tanda titik di motor BLDC untuk digunakan menghitung putaran roda dengan RPM yang sudah dihitung.
- 10. Menjalankan kode *hoverboard driver launcher* dan rqt robot *steering* untuk menjalankan dan menampilkan data *odometry*.
- 11. Memasukkan nilai kecepatan (m/s) melalui perintah pada aplikasi rqt robot *steering* untuk menggerakkan motor dengan kecepatan yang bervariasi.

- 12. Mengamati jumlah putaran *per cycle* selama waktu observasi, yaitu 20 detik dan mengamati nilai *odometry* yang ditampilkan oleh *topic* /odom.
- 13. Melakukan analisis perbandingan dan perhitungan nilai RPM menggunakan RPM converter dari setiap kecepatan yang diujikan.

# 6.3.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari *odometry encoder* motor BLDC akan disajikan pada tabel dan juga terdapat dokumentasi pada Tabel 6.5 untuk menghitung jumlah putaran per detik dari nilai *odometry* motor BLDC.

**Tabel 6.5 Pengujian Odometry Motor BLDC** 

Uji akurasi sensor <i>Odometry</i>							
	Input	Input Odometry		Observasi			
No	Kecepatan (m/s)	Kecepatan rotasi (rad/s)	RPM sebenarnya	Waktu observasi (s)	Jumlah putaran roda (cyc)	RPM	
1	0.2	2.30384	22	20	7.5	22.5	
2	0.4	4.7124	45	20	15.14	45.4	
3	0.6	7.12096	68	20	23.5	70.5	
4	0.8	9.63424	92	20	31.4	94.2	
5	1	12.0428	115	20	39	117	
6	1.2	14.45136	138	20	46.8	140.4	
7	1.4	16.7552	160	20	54.6	163.8	
8	1.6	19.26848	184	20	62.3	186.9	
9	1.8	21.78176	210	20	70.7	212.1	
10	2	24.39976	233	20	79	237	

Tabel 6.6 Hasil Akurasi Pengujian Fungsionalitas Nilai Odometry

Pengukuran kesalahan	Total RPM <i>odometry</i>	Total RPM observasi	
	1267	1289.8	
WAPE	1.80%		
Nilai akurasi	98.20%		

## 6.3.4 Analisis Pengujian

Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk mencari tahu ketepatan nilai odometry motor BLDC terhadap nilai putaran sebenarnya, dari 10 kali pengujian dengan kecepatan yang berbeda-beda didapatkan nilai akurasi sebesar 98.20% seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.6. Hasil akurasi ini dihitung berdasarkan persamaan 2.23 dan 2.24 mengenai WAPE dan persentase keberhasilan. Berdasarkan hasil akurasi yang didapatkan disimpulkan bahwa kinerja dan konfigurasi odometry dari motor BLDC yang dipakai oleh sistem tergolong sangat baik dan presisi.

## 6.4 Pengujian Akurasi Sensor RPLIDAR A1

Pengujian fungsionalitas data laser *point cloud* yang menggunakan sensor RPLIDAR A1 sebagai *input* dari sistem yang menghasilkan data berupa jarak. Dalam pengujian ini akan dilakukan serangkaian uji terhadap sistem dari laser RPLIDAR secara langsung. Pengujian ini akan dilakukan dengan pengambilan data dari keluaran data *point cloud* yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar.

## 6.4.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian fungsionalitas laser *point cloud* dari sistem ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perangkat RPLIDAR yang digunakan dalam pengambilan data jarak berdasarkan kondisi lingkungan sekitar.

#### 6.4.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian fungsionalitas dari RPLIDAR akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- 1. Menyambungkan perangkat RPLIDAR A1 dengan Jetson Nano menggunakan adapter UART ke *port* USB.
- 2. Menghidupkan perangkat Jetson Nano yang sudah terpasang dengan sistem operasi *Linux Tegra* .
- 3. Menghubungkan laptop dengan Jetson Nano menggunakan VNC Viewer.
- 4. Menjalankan kode pada *driver* rplidar\_ros untuk menampilkan grafik bentuk laser dan jarak dari pengambilan laser.
- Mengamati hasil data yang diambil dari point cloud laser RPLIDAR untuk mengetahui kinerja dan ketepatan nilai pada perangkat lunak dengan jarak sebenarnya.
- Melakukan analisis perbandingan dan perhitungan data jarak perangkat lunak rplidar\_ros dengan pengukuran jarak sebenarnya dari setiap jarak yang diujikan.

# 6.4.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari fungsionalitas perangkat RPLIDAR dilakukan sebanyak sepuluh kali percobaan dan hasil dari pengujian bisa dilihat pada Gambar 6.3 dan Tabel 6.7.




Gambar 6.3 Kondisi Lingkungan Sekitar Pada Pengujian Jarak Data RPLIDAR

Tabel 6.7 Pengujian Fungsionalitas RPLIDAR

Uji akurasi jarak sensor RPLIDAR A1						
No	Hasil Pengamatan	Halangan	Pengukuran Observasi		RPLIDAR A1	
No.			Sudut (∠)	Jarak (cm)	Sudut (∠)	Jarak (cm)
1	3307	Terdekat	180°	9.7	180	0

2	133	Terjauh	0°	6000	180	5998
3	325° 525° 525° 525° 525° 525° 525° 525°	Tembok	0°	76	0	77
4	226 400 1316 1222 1316 1316 1316 1316 1316 1316	Tembok	90°	65	90	66.3
5	329°	Tembok	180°	75	180	76.4

6	380°	Tembok	270°	65	270	66.5
7	99°  130°  1	Objek 1 (kertas)	180°	43	180	43.7
8	99° 1313° 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500	Objek 1 (kertas)	0°	60	0	61.3
9	325° 65° 725° 735° 735° 735° 735° 735° 735° 735° 73	Objek 2 (besi)	135°	50	141	51.5



Tabel 6.8 Hasil Akurasi Pengujian Fungsionalitas RPLIDAR

Pengukuran kesalahan	Total jarak observasi	Total jarak RPLIDAR		
	6485.7	6474.2		
WAPE	0.18%			
Nilai akurasi	99.82%			

## 6.4.4 Analisis Pengujian

Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian pembacaan jarak oleh sensor RPLIDAR terhadap jarak sebenarnya. Dari 10 kali pengujian dengan jarak benda yang berbeda-beda didapatkan nilai akurasi sebenar 99.82% seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.8. Hasil akurasi ini dihitung berdasarkan persamaan 2.23 dan 2.24 mengenai WAPE dan persentase keberhasilan. Berdasarkan hasil akurasi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa kinerja dan konfigurasi dari sensor RPLIDAR yang dipakai oleh sistem tergolong sangat baik dan sangat presisi.

## 6.5 Pengujian Akurasi Sensor IMU GY-521

Pengujian fungsionalitas data IMU menggunakan sensor GY-521 sebagai *input* dari sistem yang menghasilkan data berupa akselerasi. Dalam pengujian ini akan dilakukan serangkaian uji terhadap sistem dari sensor GY-521 secara langsung. Pengujian ini akan dilakukan dengan pengambilan data dari keluaran data IMU berupa akselerasi sudut x, y, dan z yang dihasilkan sesuai dengan percepatan yang dilakukan oleh sistem.

## 6.5.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian fungsionalitas data IMU dari sistem ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja dari perangkat GY-521 yang digunakan dalam pengambilan perubahan kecepatan atau percepatan berdasarkan pergerakan sistem.

## 6.5.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian fungsionalitas dari GY-521 akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- 1. Menyambungkan perangkat sensor GY-521 dengan Jetson Nano menggunakan *port* I2C yang terletak pada *port* 3 dan 5.
- 2. Menghidupkan perangkat Jetson Nano yang sudah terpasang dengan sistem operasi Linux Tegra .
- 3. Menghubungkan laptop dengan Jetson Nano secara virtual menggunakan VNC *Viewer*.
- 4. Memastikan bahwa sensor GY-521 sudah dilakukan kalibrasi sebelum dilakukan pengujian.
- 5. Menjalankan kode mpu6050\_driver.launch pada *terminal* di folder *driver* mpu6050\_driver untuk menjalankan *node* mpu6050 dan i2c sehingga melakukan *publish* topik /imu/data.
- 6. Melakukan *rostopic echo* pada topik /imu/data sehingga dapat mengamati perubahan nilai percepatan.
- 7. Mengamati hasil data yang diambil dari IMU GY-521 pada saat diam ataupun bergerak robot dengan kecepatan yang sudah ditentukan untuk mengetahui kinerja dan ketepatan nilai pada perangkat lunak dengan jarak sebenarnya.
- 8. Melakukan analisis perbandingan dan perhitungan data jarak perangkat lunak yang didapat dari data IMU dengan pengukuran jarak sebenarnya dari setiap jarak yang diujikan menggunakan data yang didapat dari sensor IMU *smartphone*.

### 6.5.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari fungsionalitas perangkat GY-521 dilakukan sebanyak sepuluh kali percobaan dengan percepatan diam dan bergerak masing-masing 0.2 m/s, 0.4 m/s, dan 0.6 m/s. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Gambar 6.4 dan Tabel 6.9.

Gambar 6.4 Pembacaan Dari Sensor GY-521 Pada Data Akselerasi
Tabel 6.9 Pengujian Fungsionalitas Sensor GY-521

Uji akurasi sensor GY-521 IMU 6050						
No.	Smartphone			Sensor GY-521		
	Xi (m/s)	Yi (m/s)	Zi (m/s)	Xj (m/s)	Yj (m/s)	Zj (m/s)
1	0.06	0.05	9.74	0.103	0.152	9.821
2	0.07	0.04	9.68	0.037	0.151	9.820
3	0.06	0.04	9.67	0.028	0.029	9.831
4	0.04	0.07	9.71	0.025	0.014	9.804
5	0.05	0.07	9.72	0.038	0.152	9.959
6	0.06	0.06	9.71	0.038	0.017	9.808
7	0.04	0.07	9.71	0.028	0.018	9.794
8	0.06	0.09	9.71	0.030	0.012	9.808
9	0.05	0.08	9.72	0.041	0.022	9.833
10	0.05	0.09	9.76	0.038	0.018	9.822

Tabel 6.10 Hasil Akurasi Pengujian Fungsionalitas GY-521

	Total nilai sensor vs Total nilai smartphone					
Pengukuran kesalahan	Xi	Yi	Zi	Xj	Yj	Zj
	0.406	0.584	98.299	0.54	0.66	97.13
WAPE tiap sumbu	24.84%		11.49%		11.49%	
WAPE keseluruhan	12.51%					
Nilai akurasi	87.49%					

### 6.5.4 Analisis Pengujian

Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk mencari tahu ketetapan pembacaan percepatan oleh sensor GY-521 terhadap percepatan robot sebenarnya untuk mendapatkan keakuratan ketika melakukan lokalisasi. Dari 10 kali pengujian dengan variasi percepatan masing-masing diam atau 0 m/s, 0.2 m/s, 0.4 m/s, dan 0.6 m/s didapatkan nilai akurasi sebesar 87.49% seperti yang dapat dilihat pada Tabel 6.10. Hasil akurasi dihitung berdasarkan persamaan 2.23 dan 2.24 mengenai WAPE dan persentase keberhasilan. Berdasarkan hasil akurasi yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa kinerja dan konfigurasi dari sensor GY-521 yang dipakai oleh sistem tergolong sangat baik dan presisi.

# 6.6 Pengujian Bentuk Peta Dari Hasil Pemetaan Menggunakan Algoritme Hector SLAM

Pada pengujian pemetaan menggunakan Hector SLAM akan dilakukan dengan melakukan beberapa kali proses pengambilan data peta pada sistem. Proses pengambilan data peta ini akan disimpan ke dalam *file* dengan ekstensi khusus yang nantinya dapat digunakan pada proses navigasi. Pengujian ini dilakukan dengan mengaktifkan program pemetaan dan melakukan manuver robot secara manual menggunakan *rqt robot steering* untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

## 6.6.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian pemetaan menggunakan Hector SLAM ini adalah untuk mengetahui tingkat akurasi proses pemetaan dari sistem yang dibuat menggunakan algoritme SLAM yang dipilih, yakni Hector SLAM. Selain itu pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui kecocokan penggunaan metode algoritme ini terhadap studi area yang digunakan, yaitu basemen gedung G FILKOM yang memiliki luas lebih lebar dibanding dengan batas maksimal laser, sehingga diharapkan didapatkan kesimpulan berupa kesesuaian penggunaan algoritme untuk pemetaan berdasarkan kondisi lingkungan yang dijadikan bahan studi.

### 6.6.2 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian pemetaan menggunakan Hector SLAM akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- 1. Meletakkan posisi robot pada posisi yang sudah ditandai sebagai titik awal pada basemen gedung G FILKOM.
- 2. Menyambungkan perangkat sensor GY-521 dengan Jetson Nano menggunakan *port* I2C yang terletak pada *port* 3 dan 5.
- 3. Menghubungkan perangkat RPLIDAR dengan Jetson Nano menggunakan port USB.
- 4. Menghidupkan perangkat Jetson Nano yang sudah terpasang dengan sistem operasi Linux Tegra.


- 5. Menghidupkan perangkat *hoverboard motherboard* yang sudah terpasang dengan Jetson Nano melalui USART TTL *Converter*.
- 6. Menghubungkan laptop dengan Jetson Nano secara virtual menggunakan VNC *Viewer*.
- 7. Menjalankan kode program map\_hector.launch pada *terminal* untuk menjalankan semua *node* yang dibutuhkan pada proses pemetaan.
- 8. Melakukan kontrol terhadap pergerakan robot dengan kecepatan bervariasi antara 0.2 m/s hingga 0.6 m/s pada aplikasi *rqt robot steering* yang muncul bersamaan dengan aplikasi Rviz karena sudah terpanggil menjadi satu pada *file launcher*.
- 9. Mengamati hasil data yang sudah diperoleh pada aplikasi visualisasi Rviz hingga semua area basemen selesai di pindai oleh laser.
- 10. Menyimpan hasil pemetaan ke dalam folder "maps" dengan ekstensi pgm.
- 11. Melakukan perulangan pada pembuatan peta dengan melakukan perbedaan posisi memulai pemetaan, yakni dari pojok kiri, tengah, dan pojok kanan.
- 12. Melakukan analisis terhadap peta yang sudah dihasilkan dengan membandingkan dari tiap hasil peta terhadap denah basemen gedung G FILKOM.

# 6.6.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari pemetaan menggunakan Hector SLAM dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan posisi awal pemetaan yang berbeda-beda. Kotak berwarna biru menandakan posisi awal robot sebagai penanda. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11 Hasil Pengujian Pemetaan Menggunakan Hector SLAM

No.	Skenario Pengujian	Hasil Pemetaan Hector SLAM	Se	Sesuai	
140.			Ya	Tidak	
			$\overline{1}$	<u> </u>	
			- \		
			\		
		1	\		



		Jumlah	4	1
5	Memulai pemetaan dengan lokasi seperti pada kotak biru dengan track perjalanan dari pojok kanan berputar di antara pojok dinding dengan kecepatan rata-rata 0.3 m/s		<b>√</b>	
4	Memulai pemetaan dengan lokasi seperti pada kotak biru dengan track perjalanan dari pojok kanan berputar di antara pojok dinding dengan kecepatan rata-rata 0.4 m/s		<b>✓</b>	

# 6.6.4 Analisis Pengujian

Berdasarkan pengujian yang dilakukan dari proses pemetaan area basemen gedung G FILKOM yang dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan posisi dan kecepatan yang berbeda-beda, didapatkan hasil pengujian berupa 5 buah peta dengan hasil gambar yang berbeda-beda berdasarkan berbedaan kondisi yang dilakukan. Berdasarkan bentuk dari denah gedung G FILKOM yang terlihat pada dapat disimpulkan bahwa dari kelima percobaan yang dilakukan 4 dari 5 kali percobaan sesuai bentuk peta dengan denah yang ada. Kemudian dihitung akurasi dari 5 kali percobaan menggunakan persamaan 2.24.

$$Akurasi = \frac{4}{5} \times 100 = 80\%$$

Kemudian dari 5 percobaan didapatkan 2 kali percobaan yang berhasil dengan hasil peta yang bersih, sesuai dengan *output* yang diinginkan sehingga didapatkan 2 pilihan hasil peta yang dapat digunakan untuk proses navigasi.

# 6.7 Pengujian Akurasi dan Waktu Komputasi Pada Proses Navigasi Global Menggunakan Algoritme Navfn

Pada hasil akurasi manuver dan waktu komputasi pada proses navigasi global dan lokal menggunakan algoritme Navfn saat tidak ada halangan, akan dilakukan dengan melakukan beberapa kali proses percobaan navigasi pada sistem. Pengujian ini dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan titik *goal* yang berbedabeda. Keberhasilan dari pengujian diwakilkan dengan kecepatan waktu komputasi yang dilakukan oleh algoritme Navfn dan akurasi manuver robot saat berjalan dari titik awal menuju titik akhir. Pada pengujian ini waktu manuver robot untuk sampai ke titik tujuan tidak dihitung karena hal tersebut berhubungan dengan pengaturan kecepatan robot. Dalam pengujian ini kecepatan robot diatur dengan nilai minimal 0 m/s dan maksimal 1 m/s sehingga bagaimanapun kondisinya kecepatan manuver robot bergantung pada hasil akurasi manuvernya terhadap jalur yang sudah dibuat, sehingga karena hal tersebut diputuskan untuk menguji hasil manuvernya saja.

### 6.7.1 Tujuan Pengujian

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar akurasi manuver pergerakan robot dan waktu komputasi yang dilakukan oleh sistem ketika melakukan navigasi secara autonomous tanpa kemudi dari user yang hanya memasukkan input berupa titik tujuan. Selain itu pengujian ini juga sebagai penentu apakah robot AMRN ini layak untuk digunakan pada area gudang kurir karena jika pergerakannya tidak stabil maka akan berakibat tabrakan dengan benda lain.

### 6.7.2 Prosedur Pengujian


Prosedur pengujian fungsionalitas dari RPLIDAR akan dilakukan dengan melakukan prosedur yang telah disesuaikan sebagai berikut:

- 1. Meletakkan posisi robot pada posisi yang sudah ditandai sebagai titik awal pada basemen gedung G FILKOM.
- 2. Menyambungkan perangkat sensor GY-521 dengan Jetson Nano menggunakan *port* I2C yang terletak pada *port* 3 dan 5.
- 3. Menghubungkan perangkat RPLIDAR dengan Jetson Nano menggunakan port USB.
- 4. Menghidupkan perangkat Jetson Nano yang sudah terpasang dengan sistem operasi Linux Tegra.
- 5. Menghidupkan perangkat *hoverboard motherboard* yang sudah terpasang dengan Jetson Nano melalui USART TTL *Converter*.
- 6. Menghubungkan laptop dengan Jetson Nano secara virtual menggunakan VNC *Viewer*.

- 7. Menjalankan kode program *autonomous*\_nav.launch pada *terminal* untuk menjalankan semua *node* yang dibutuhkan pada proses navigasi.
- 8. Memasukkan input estimasi posisi dan nav goal yang ada pada tools RViz.
- 9. Mengamati kecepatan waktu komputasi yang dilakukan oleh sistem dalam membuat perencanaan jalur global.
- 10. Mengamati pergerakan manuver robot untuk mengetahui apakah robot bergerak sudah sesuai dengan jalur global yang sudah dibuat.
- 11. Melakukan perulangan pada proses navigasi dengan posisi awal dan tujuan yang berbeda-beda.
- 12. Melakukan analisis terhadap semua hasil navigasi yang sudah dihasilkan seperti analisis pergerakan robot dan waktu komputasi pada perencanaan globalnya.

### 6.7.3 Hasil Pengujian

Hasil pengujian dari navigasi robot menggunakan perencanaan global Navfn dilakukan sebanyak 5 kali percobaan dengan posisi awal navigasi yang berbedabeda. Hasil pengujian direpresentasikan dengan gambar posisi awal dan akhir untuk melihat seberapa jauh posisi robot berubah dari yang seharusnya. Pada Gambar 6.5 merupakan antarmuka aplikasi RViz yang digunakan sebagai visualisasi dari proses pengujian navigasi menggunakan algoritme Navfn. Pada Tabel 6.12 dan Tabel 6.13 merupakan hasil dari pengujian yang dilakukan.



Gambar 6.5 Navigasi Global Menggunakan Aplikasi RViz untuk Input Goals


Tabel 6.12 Pengujian Waktu Komputasi Algoritme Navfn

Uji waktu komputasi global path planning dengan algoritme Navfn

No.	Waktu pemberian goals (detik)	Selesai membuat path (detik)	Selisih
1	64.34	65.24	0.9
2	96.74	97.37	0.63
3	191.18	191.79	0.61
4	64.38	64.96	0.58
5	25.89	26.4	0.51
	0.646 detik		

Tabel 6.13 Pengujian Akurasi Algoritme Navfn

Uji akurasi global <i>path planning</i> dengan algoritme Navfn						
No.	Gambar posisi awal robot	Gambar posisi akhir robot	Keteranga n			
1			Berhasil			
2			Berhasil			
3			Berhasil			



### 6.7.4 Analisis Pengujian

Pengujian akurasi dan waktu komputasi ini dilakukan sebanyak 5 kali pada masing-masing perbedaan posisi untuk mencari tahu akurasi dan waktu komputasi yang dibutuhkan oleh algoritme Navfn dalam menentukan jalur global. Hasil dari pengujian menghasilkan akurasi yang cukup baik berkat algoritme yang digunakan dan lokalisasi yang digunakan, yakni mencapai 80%. Untuk waktu komputasi, diambil selisih dari setiap sampel pengujian dan kemudian akan dirata-rata dan menghasilkan 0.646 detik atau sekitar 646 millisecond. Nilai rata-rata dari waktu komputasi ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritme Navfn tidak memerlukan resource yang besar serta waktu komputasi yang cepat tidak lebih dari 1 detik untuk menentukan jalur global.

$$\begin{aligned} \textit{Mean} &= \frac{(w1 + w2 + w3 + w4 + w5}{5} \\ \textit{Mean} &= \frac{(|t1 - ts1|) + (|t2 - ts2|) + (|t3 - ts3|) +}{(|t4 - ts4|) + (|t5 - ts5|)} \\ \textit{Mean} &= \frac{(|64.34 - 65.24|) + (|96.74 - 97.37|) + (|191.18 - 191.79|)}{5} \\ \textit{Mean} &= \frac{(|64.38 - 64.96|) + (|25.89 - 26.4|)}{5} \\ \textit{Mean} &= \frac{0.9 + 0.63 + 0.61 + 0.58 + 0.51}{5} \end{aligned}$$

### **BAB 7 PENUTUP**

Dalam bab penutup, penulis akan menyampaikan hasil yang telah didapatkan selama melakukan penelitian ini. Adanya hasil tersebut, memungkinkan penulis untuk menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang sebelumnya diutarakan. Serta akan ada pemberian saran untuk penelitian ini agar ke depannya dapat dikembangkan kembali menjadi lebih baik.

### 7.1 Kesimpulan

Atas hasil pengujian yang penulis dapatkan selama melakukan penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berikut adalah kesimpulan dari penulis:

- 1. Pada pengujian kinerja hoverboard berdasarkan kecepatan minimum maksimum, telah dilakukan sebanyak 20 kali dan menghasilkan nilai akurasi 100%. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan minimum yang dijalankan sistem adalah 0.1 m/s dan kecepatan maksimum yang dapat dijalankan sistem adalah 8 m/s. Untuk kinerja hoverboard berdasarkan daya tahan baterai, telah dilakukan sebanyak 10 kali dan menghasilkan informasi berupa rata-rata lama pengisian baterai adalah 103 menit dan rata-rata lama pemakaian baterai adalah 104.7 menit tergantung pada aktivitas motor saat sistem digunakan. Sedangkan pada pengujian daya angkut sistem, telah dilakukan sebanyak 10 kali dan menghasilkan nilai selisih sebesar 72.01%. Dari pengujian ini ditentukan berat maksimum adalah 70 kg. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan dengan baik ketika sedang membawa barang dengan beban maksimum 70 kg. Dengan kemampuan sistem yang bergerak hingga 8 m/s atau sekitar 1000 RPM, memiliki daya tahan baterai yang kuat, dan mampu membawa beban hingga 70 kg. Disimpulkan bahwa perangkat hoverboard layak dan cocok digunakan sebagai sistem penggerak utama pada sistem navigasi otonom untuk mendistribusikan paket di dalam gudang ekspedisi.
- 2. Pada pengujian akurasi pembacaan sensor terhadap keluaran data raw yang di hasilkan pada tiap sensor, yakni encoder, GY-521, dan RPLIDAR telah dilakukan sebanyak 10 kali dan menghasilkan nilai akurasi pada tiap sensornya. Untuk odometry didapatkan nilai akurasi sebesar 98.20%, untuk IMU didapatkan nilai akurasi sebesar 87.49%, dan untuk RPLIDAR didapatkan nilai akurasi sebesar 99.82%. Dari ketiga hasil akurasi tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sensor dan perangkat lunak sistem berjalan dengan sangat baik dan dapat menunjang sistem autonomous mobile robot.
- 3. Pada pengujian pemetaan menggunakan algoritme Hector SLAM, telah dilakukan sebanyak 5 kali dan menghasilkan nilai akurasi sebesar 80%. Hanya terdapat satu buah peta yang gagal dibuat dikarenakan posisi

permulaan saat membuat peta. Ditemukan permasalahan dalam pemosisian saat memulai jika robot. Ketika robot berada di luar area di sekitar tembok atau area sekitar tidak dapat terbaca oleh laser RPLIDAR, maka hasil peta akan cenderung buruk dikarenakan algoritme Hector SLAM tidak dapat memberikan data TF (*transformation*) dengan akurat, sehingga posisi robot pada sistem tidak sinkron terhadap posisi sebenarnya. Namun selama area sekitar robot terdapat halangan berupa tembok, maka proses pemetaan akan berjalan dengan baik.

4. Pada pengujian navigasi statis menggunakan perencanaan global dengan algoritme Navfn, telah dilakukan sebanyak 5 kali dan menghasilkan akurasi sebesar 80%. Dari 5 kali percobaan navigasi, terdapat 1 kali percobaan yang gagal. Hal ini dikarenakan pada percobaan tersebut posisi awal navigasi, dimulai dari tengah basemen yang mana RPLIDAR tidak dapat membaca area tembok terdekat, sehingga lokalisasi dengan AMCL mengalami *error*. Sedangkan untuk waktu komputasi, pemilihan algoritme Navfn untuk perencanaan global sudah tepat dikarenakan rendahnya rata-rata waktu komputasi yang dibutuhkan dan sedikitnya *resource* yang digunakan untuk melakukan perencanaan global.

#### 7.2 Saran

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya dari penelitian ini, ada beberapa saran untuk mengembangkan purwarupa sistem ini di masa depan sehingga kekurangan dari penelitian ini bisa disempurnakan. Saran dari penelitian ini akan dijabarkan kembali sebagai berikut.

- 1. Penggunaan sensor RPLIDAR dengan spesifikasi luas pembacaan yang lebih tinggi, dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan jangkauan laser ketika ditempatkan di dalam gudang yang lebih luas dan sedikit halangan statis.
- 2. Penggunaan sistem kemudi *steering Ackerman* pada sistem *autonomous mobile robot* untuk mempermudah manuver ketika berada diposisi yang sempit dan terdapat banyak halangan.
- Tidak menggunakan algoritme Hector SLAM dan AMCL untuk melakukan pemetaan ataupun navigasi pada ruangan atau area yang minim dengan tembok, karena ketika Hector SLAM tidak membaca area tembok sekitar maka hasil lokalisasi akan buruk.
- 4. Menambahkan variasi pada pengujian pemetaan dan navigasi sehingga didapatkan lebih banyak informasi mengenai algoritme yang digunakan.
- 5. Menambahkan perencanaan jalur lokal untuk menghindari halangan bergerak dinamis agar sistem dapat lebih fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan perubahan lingkungan sekitarnya.