## **Projekt Dokumentation**

# Benjamin Franzke, Jan Klemkow und Maik Rungberg 03. Januar 2010

## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung															
2	Umb	Jmbau am Auto														
3	Fahr 3.1 3.2	Motoransteuerung	<b>4</b> 4 5													
		3.2.1 Lichtsensor (LDR) - Fotowiderstand	5 5													
4	Steuerschaltung															
	4.1 4.2 4.3	Kommuniation mit dem Computer	8 8 8													
5	Funl	kstrecke zwischen Fahzeug- und Steuerschaltung	9													
	5.1 5.2 5.3 5.4	Auswahl des Funkmoduls	9 9 9 10													
6	Que	Quelltext														
	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8	empfaenger.c rfxx.c sender.c sensor.c usart.c control.h	12 14 18 26 28 31 33													
	6.9	_ 9	35													

6.10	sensor.h																		36
6.11	$usart\_cfg.h$																		37
6.12	usart.h																		38
6.13	Makefile																		36
6.14	joystick.c .																		40

## 1 Einleitung

Diese Projekt-Dokumentation beschreibt die komplette Durchfürung des Mikroprozessortechnik-Projektes, den Aufbau der einzelnen Schaltungen und einige technische Erläuterungen.

In den folgenden Kapiteln werden die zwei Schaltungen und zusätzliche Entwicklungen und Umbauten erläutert. Als Fahrzeugschaltung wird die Schaltung bezeichnet die in das Fahrzeug verbaut wurde. Die Steuerschaltung ist am Computer angeschlossen und sendet die Steuerinformationen an die Fahrzeugschaltung.

#### 2 Umbau am Auto

Als Grundlage wurde ein Funkferngesteuertes Auto (RC-Car) benutzt, welches im Internet bei ebay.de bestellt wurde. Die vorhandene Elektronik zur Funkfernsteuerung wurde entfernt und durch eine selbstentwickelte Fahrzeugschaltung ersetzt. Vom Fahrzeug wurde das Gestell, die Elektromotoren zum Antrieb und zur Lenkung, sowie der Akkumulator übernommen. An die Kabel der Elektromotoren wurden Verlängerungen gelötet, welche sich einfacher auf dem verwendeten Steckbrett befestigen ließen.

#### 3 Fahrzeugschaltung

Die Fahrzeugschaltung besteht im Wesentlichen aus einem Mikrocontroller 'ATMEGA 16' und einem Funkemfänger 'RFM12'. Versorgt wird die gesamte Schaltung über die im Fahrzeug integrierte Versorungsspannung, welche aus einem 10 Volt Akkumulator besteht. Da der ATMEGA 16 eine Spannungsversorgung von 5 Volt benötigt, ist der Festspannungsregler 'L7805' zwischen Akkumulator und Mikrocontroller geschaltet.

#### 3.1 Motoransteuerung

Für die Ansteuerung der Elektromotoren des Antriebs und der Lenkung sind vier Motortreiber, vom Typ "L298", verbaut. Diese sind aus zwei Gründen notwendig. Zum einen ist das die Steuerung der Drehrichtung der Motoren, praktisch bedeutet das vorwärts/rückwärts fahren respektive links/rechts. Des weiteren sind die Treiber notwending um den -für den Microcontroller- zu hohen Strom und die höhere Spannung für die Motoren zu regulieren bzw. auszuhalten.

Die verwendeten Bauelemente, vom typ "L298", enthalten jeweils zwei Motortreiber, welche 2A aushalten. Insgesamt werden zwei Bauelemente und damit vier Motortreiber benutzt. Drei Motortreiber sind für den Antriebsmotor parallel zusammen geschaltet, da dieser bei Messungen teilweise 4A verbraucht hat, somit kann er nun maximal 6A Strom ziehen. Der Lenkungsmotor benötigte nur 0.5A somit sollten 2A für diesen ausreichen.

Die Geschwindigkeitsregelung ist mittels Pulsweitenmodulation im Mikrocontroller implementiert. Die Pulsweitenmodulation basiert auf dem Wechseln zweier Spannungswerte in kurzen Zeitabständen, wobei der Mittelwert der Spannungswerte verrechnet mit der Dauer des Auftreten des jeweiligen Wertes, der resultierenden Spannung entspricht. PWM ist ein DA-Wandler bei dem die Genauigkeit eine untergeordnete Rolle spielt, welche bei einem Motor keine Rolle spielt.

Der Vorteil dieser Methode ist, dass nur ein Pin am ATMEGA verwerndet werden muss, und dass der ATMEGA16 die PWM bereits hardwareseitig implementiert hat. Dadurch fällt unnötige Rechenzeit weg. Die Anwendung einer solchen PWM besteht also aus der Konfiguration eines Timers, der hardwareseitig eine Zahl hochzählt. Dabei ist vor dem Erreichen einer bestimmten (eingestellbaren) Zahl der PWM-Ausgang auf Low gesetzt und danach auf High. So entstehen unterschiedliche lange Impulse - das arithmetische Mittel variiert je nach eingestellter Zahl. Daraus folgt, dass die eingestellte Zahl den Spannungswert repräsentiert.

Am Motortreiber wird das PWM-Signal am enable Eingang angelegt, da so nur ein Timer für den Motor anfällt. In welche Richtung sich der Motor drehen soll, wird dann an den IN 1..4 Eingängen eingestellt.

#### 3.2 Sensoren

Dieser Abschnitt beschreibt die Sensoren, sowie deren Funktionsweisen und Aufgaben in der Fahrzeugschaltung.

#### 3.2.1 Lichtsensor (LDR) - Fotowiderstand

Um bei Dunkelheit das Licht am Auto anzuschalten, wird ein Fotowiderstand genutzt. Der Fotowiderstand ändert seinen Widerstand in Abhängigkeit vom Umgebungslicht. Da man den Widerstand nicht direkt auslesen kann, setzt man ihn in Verbindung mit einem zweiten, bekannten Widerstand, als Spannungsteiler ein, und misst die hier entstehende Spannung. Sobald das Licht der Umgebung abnimmt, und unter einen bestimmten Wert sinkt, schaltet der Controller das Licht vorne am Auto an. So eine ähnliche Funktion bieten viele neue PKW's.




#### 3.2.2 Infrarot Abstandssensor

Der Abstandssensor soll verhindern, dass das Fahrzeug frontal gegen ein Hindernis fährt. Sharp GP2Y0A21YK:



Der Infrarot Abstandssensor von Sharp bietet eine garantierte Abstandserkennung von 10cm bis 80cm. In diesem Bereich liegt am Signalausgangspin (Vo) vom Sensor eine Spannung von 3.1V bis 0.4V an. Wie auf dem Diagramm 1 zu sehen, fällt die Spannung nach ca. 5cm stark ab und der Abstand zum Objekt ist aufgrund doppelter Werte nicht mehr eindeutig Zuordnungsbar.



Da der Abstandssensor aber in erster Linie dazu verwendet wird, weiter entfernte Objekte zu erkennen und rechtzeitig zu bremsen spielen Distanzen unter 30cm keine Rolle. Um mit der internen Referenzspannung, von 2.56V, des Atmega16 arbeiten zu können, wurde der Sensor über einen geeigneten Spannungsteiler "gedrosselt" um die maximale Spannung nicht zu überschreiten.

Im Mikrocontroller arbeitet ein 8-Bit Timer mit aktivierten Vorteiler von 256. Zusammen mit dem internen Takt von 1Mhz findet alle ca. 66ms ein Überlauf statt. Die Routine für den Timerüberlauf-Interrupt wird genutzt, um genau nach diesen 66ms eine Messung (4 Messung des ADC's mit Bildung des arithmetischen Mittels) des Sensors durchzuführen und im Falle eines Objektes in Reichweite, zu bremsen. Da laut Datenblatt alle 38.3ms  $\pm$  9,6ms neue Werte am Ausgang anliegen, ist man auf der sicheren Seite.

Sobald ein Objekt innerhalb der eingestellten Reichweite vor dem Auto erscheint,

blockiert der Controller die Vorwärtsfahrt (Rückwärts geht weiterhin) und zusätzlich leuchtet eine rote LED als Signal.

### 4 Steuerschaltung

#### 4.1 Kommuniation mit dem Computer

Die Kommunikation zwischen Steuerschaltung und Computer findet über die RS-232-Schnittstelle statt. Diese Schnittstelle verwendet einen Spannungspegel von -15 bis -3 Volt zur Abbildung einer Logischen Eins und einen Spannungspegel von 3 bis 15 Volt für eine Null. Der Bereich von -3 bis 3 Volt ist undefiniert. Auf Senderseite ist es üblich eine 12 Volt bzw. -12 Volt Spannungspegel für die Kommunikation zu benutzten.

Diese Definition der RS-232 Schnittstelle, ist für den Verwendeten Mikrocontroller ein Problem, da dieser an seinen Pins nur eine Spannungspegel von 0 bis 5 Volt erzeugen kann.

Zur Erzeugung des notwendigen Spannungspegels von -12 bzw. 12 Volt wird in der Steuerschaltung der Pegelwandler MAX232 benutzt. Die folgende Abbildung zeigt die Beschaltung des MAX-232 mit dem Mikrocontroller und der RS-232-Schnittstelle des Computers.

Für die Kommunikation wird eine externer Quarz benötigt, da der intere Quarz zu ungenau und zu fehleranfällig ist. Bei einem Versuch mit dem internen Quarz konnte eine Kommunikation mit 600 Baud realisiert werden. Diese funktionierte bei einem weiteren Versuch an einem anderen Standort nicht mehr. Diese Phänomen kann auf die Fehleranfälligkeit, z.B. in folge von Temperaturveränderungeni, zurückgeführt werden.

#### 4.2 Anbindung des Gamepad

Ein Gamepad wird für die Schnittstelle zum Benutzer verwendet. Dafür wurde das Programm "joystick.cin der Programmiersprache C für die Linux Platform implementiert, welches die Steuerinformationen vom Gamepad über die RS-232 Schnittstelle zum Steuercontroller weiterleitet.

#### 4.3 Programmierung

Die Programmierung der Steuerschaltung bestand im wesentlichen in der Nutzung der hardwareseitigen UART-Implementation. Weiterhin wurde das Checksum verfahren genutzt um übertragungsfehler zu vermeiden. Das versenden selbst wird im Kapitel des Funkmoduls näher erleutert.

#### 5 Funkstrecke zwischen Fahzeug- und Steuerschaltung

#### 5.1 Auswahl des Funkmoduls

Als Funkmodul wurde der RFM12 der Firma HOPE RF gewählt. Dieses Modul beinhaltet den eigentlichen Funkchip RF12 und die nötige Grundbeschaltung für die Nutzung.

Die Gründe für die Wahl dieses Moduls liegen im günstigen Preis von 5 EURO pro Stück. Weiterhin bietet jedes der Module die Möglichkeit zu Senden und zu Empfangen. Dieses Feature wird zwar momentan nicht benutzt, aber bei weiterentwicklungen wenn man Sensordaten an den PC zurück schicken möchte, wird es sicher nützlich sein.

Das letzte Kriterium war die einfache ansteuerbarkeit mit einem Protokoll, dass bereits im ATMEGA hardwareseitig implementiert ist.

#### 5.2 Implementierung

Das Funkmodul RF12 besitzt mehrere unterschiedliche Interfaces zur Kommunikation mit dem Mikrocontroller. Alle Einstellungen zur Funküberragung werden Kommandobasiert über die SPI-Schnittstelle gesendet.

Für das Senden/Empfangen der Daten stehen zusätzlich andere Datenleitungen zur Verfügung, es besteht aber auch die Möglichkeit die Daten in Befehle kodiert über die SPI-Schnittstelle an das Modul zu transferrieren bzw durch Kommandos ein Auslesen des FIFO's zu initiieren.

Gewählt wurde für dieses Projekt das SPI-Interface, da so die komplette Kommunikation hardwareseitig ablaufen kann und so die Modul-Steuerung einheitlich ist.

Der RF12 besitzt ein 16bit FIFO in das die Daten direkt hineingeschrieben werden können, Der Chip liest die Daten dann aus dem FIFO und versendet sie. Dies ist von Vorteil gegenüber anderen Chips des gleichen herstellers (RF02), bei dem musste jedes Bit einzeln Übertragen und das Versenden abgewartet werden.

#### 5.3 Ablauf Senden/Empfangen

Der Sender schreibt zuerst eine sogenannte PREAMBLE bestehend aus dreimal hintereinander 0xAA (hex). Diese signalisiert dem sendenden dass neue Daten Versendet werden sollen. Danach wird ein Synchronisierungspattern gesendet 0x2DD4 (hex), dieser wird auf Empfaengerseite genutzt um sich zu synchronisieren und schlusszufolgern, dass Daten nun gesendet werden. Ob die Empfaengerseite einen Synchronisierungspattern nutzen soll ist einstellbar, eine weitere Möglichkeit wäre ein VDI (Valid Data Indicator). Es wurde sich in diesem Projekt aber für ersteres entschieden.

Sind nun beide Funk-Chips bereit zu Senden bzw zu empfangen werden nun die Daten selbst an den Sender geschickt und auf Empfängerseite vom Chip gelesen.

Beendet wird ein Transfer auf Senderseite wiederrum durch die PREAMBLE.

Auf Empfängerseite wird ein Interrupt ausgelöst sobald 8-Bit emfpangen worden sind. Dieser wird mittels externem Hardware Interrupt am Microcontroller registriert. Sodass der Microcontroller das auslesen aus dem Funkmodul beginnt.

#### 5.4 Probleme

Während der Entwicklung gab es immer wieder Probleme mit undokumentierten Eigenschaften, z.b. dass der Chip beim Starten (vom Hersteller auch POR Power-On Reset genannt) eine Zeit zum initialisieren brauch, diese Eigenschaften mussten aus dem Beispielcode geschlussfolgert werden.

Weiterhin ist das SPI-Interface teilweise verbuggt, sodass Befehle redundant verschickt werden mussten.

Beispiel: Auf Empfängerseite wird ein Interrupt ausgelöst, danach sollten nun Daten transferriert werden. Der Microntroller könnte also einfach den Befehl - der im Datenblatt steht - zum Auslesen des FIFO's an das Funkmodul senden, doch das reicht nicht, zusätzlich musste vorher ein sogenannter SStatus Read Command"gesendet werden, der 24-bit zurückliefert. Die ersten 16bit sind Statusinformationen die letzten 8-bit die Daten. Der Lesebefehl schickt seine Daten auf den letzten 8-bit. Die Daten werden also zeimal hintereinander ausgelesen.

Alles in allem sind die Funk-Ergebnisse und die Reichweite des Moduls aber so überzeugnend, dass diese Schwachpunkte zu verkraften sind.

## 6 Quelltext

In diesem Kapitel werden die einzelnen Quelltexte, der für dieses Projekt entwickelten Programme, aufgelistet.

#### 6.1 control.c

```
// \author Benjamin Franzke
#include <avr/io.h>
#include "control.h"
#include "sensor.h"
void init_control() {
         // set engine pins to output
        DDR ENGINE \mid = (1 \ll ENGINE LEFT) \mid (1 \ll ENGINE RIGHT) \mid
                          (1 \ll \text{ENGINE ENABLE});
        PORT ENGINE &= ~(1 << ENGINE ENABLE);
         // set direction pins to output
        |DDR| |DIRECTION| = (1 \ll DIR | LEFT) | (1 \ll DIR | RIGHT) |
                          (1 \ll DIR EN);
        DIRECTION &= ^{\sim}(1 \ll DIR EN);
         // PWM configuration
                 = 0;
         OCR1A
        TCCR1A = (1 \ll COM1A1) \mid (1 \ll WGM12) \mid
                          (1 << WGM11) \mid (1 << WGM10);
        TCCR1B = (1 \ll CS10);
}
void control_cmd (uint8_t _action, int8_t _param) {
         if ( action == 'S') {
                 PORTC ^= (1 \ll PC1);
                 if (param = 0) {
                          OCR1A = 0;
                          PORT ENGINE &= ~(1 << ENGINE RIGHT);
                          PORT ENGINE &= ^{\sim}(1 \ll \text{ENGINE LEFT});
                  }
                          else if (param > 0) {
                          rwd = 1;
                          OCR1A = ((uint16 t) param) \ll 3;
                          PORT ENGINE &= ~(1 << ENGINE RIGHT);
                          PORT ENGINE \mid = (1 \ll ENGINE LEFT);
```

```
\} else if ((\_param < 0) \& !hinderniss) {
                       rwd = 0;
                       OCR1A = ((uint16_t) (- param)) << 3;
                       PORT\_ENGINE \&= ~(1 << ENGINE\_LEFT);
                       PORT ENGINE \mid = (1 \ll ENGINE RIGHT);
       } else if (_action == 'D') {
               DIRECTION &= ~(1 << DIR RIGHT);
                       DIRECTION &= ^{\sim}(1 << DIR_EN);
               } else if (_param > 70) {
                       DIRECTION &= ~(1 << DIR_RIGHT);
                       DIRECTION = (1 \ll DIR\_LEFT);
                       DIRECTION \mid = (1 \ll DIR_EN);
               else if (param < -70) {
                       DIRECTION &= ^{\sim}(1 << DIR LEFT);
                       DIRECTION = (1 \ll DIR_RIGHT);
                       DIRECTION = (1 \ll DIR_EN);
               }
       }
}
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.2 empfaenger.c

```
// \author Benjamin Franzke
//\#define F CPU 16000000UL
\#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
#include <util/crc16.h>
#include "rf12_cfg.h"
#include "rfxx.h"
#include "sensor.h"
#include "control.h"
volatile uint8 t id = 0;
ISR (TIMER0_OVF_vect) {
        cli();
        // this function reads sensors and executed
        // the appropriate functions
        sensor_irq();
        sei();
}
 * RF12's FIFO full irq
 * this irg is executed when 8 bit are received
 * and are ready to be read by us
 * each package consists of 3 bytes:
 * \ / \ action \ / \ / \ param \ / \ / \ crc \ /
 * each package is syncronized by a syncrhon pattern
 * so the fifo is reset when one package is received
```

```
ISR (INT2_vect) {
        cli();
        PORTC ^= (1 \ll PC2);
        uint8 t data = rf12 recv();
        PORTC &= ^{\sim}(1 \ll PC4);
        // save the received data in the correct variable
        //\ or\ execute\ a\ function\ if\ package\ is\ complete
        switch (id) {
                 case 0: // first byte = action
                         action = data;
                         // increment id
                         id = 1;
                         break;
                 case 1: // parameter for action
                         param = data;
                         // increment id
                         id = 2;
                         break;
                 case 2: // checksum
                         // matches checksum and data?
                         if \ (data == \_crc\_ibutton\_update(
                                  _crc_ibutton_update(0, action),
                                  param)) {
                                  control_cmd(action, param);
                                  // inicate that the package
                                  // was received succesfull
                                  PORTC \mid = (1 \ll PC4);
                         }
                         // reset id for next package
                         id = 0;
                         // reset fifo
                         rfxx_wrt_cmd(0xCA81); // reset fifo
                         rfxx_wrt_cmd(0xCA83); // - // -
                         break;
        sei();
```

```
}
int main(void)
        // engine ctrl led and reset indicator
        DDRC \mid = (1 \ll DDC1);
        PORTC \mid = (1 \ll PC1);
        // inicator for: received package is ok
        DDRC \mid = (1 \ll PC4);
        PORTC &= ^{\sim}(1 << PC4);
        /* wait 400ms to give the rf12's POR
         * (Power-On Reset) time to
         *\ initialize\ the\ registers\ etc..
         * (initializing wouldnt work without)
           .. this is NOT documented in the datasheet :
         * notice:
            the producer did the same in the example code
            but let it uncommented
         */
        _{\text{delay}} ms (400);
        rfxx_init();
        // init rf12 as receiver
        rf12 init(0);
        init_sensor();
        init_control();
        // enable external interrupt 2
        GICR = (1 \ll INT2);
        // Interrupt PIN is Input
        RFXX nIRQ PORT &= (1 \ll RFXX nIRQ);
        // enable interrupts (global)
        sei();
        // enable receiver 's FIFO
```

```
rfxx_wrt_cmd(0xCA83);

// init finished
PORTC &= ~(1 << PC1);

while (1);
}

/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */</pre>
```

#### 6.3 rfxx.c

```
// \author Benjamin Franzke
#include <avr/io.h>
//! \file rf12 cfg.h
#include "rf12 cfg.h"
//! \ file rfxx.h
#include "rfxx.h"
/**
 * | brief Kommando ans Funkmodul senden und empfangen
 * Diese Funktion sendet |a| and an ein RFxx Funkmodul
 * unter Nutzung der SPI-Kommando Schnittstelle der Module.
 * Die Uebertragung verlaeuft full-duplex sodass,
 * senden und empfagen gleichzeitig stattfindet.
 * | param
                 cmd
                                   Befehl fuers Funkmodul
 * | return
                                   Antwort des Moduls auf den Befehl
uint16_t rfxx_wrt_cmd(uint16_t cmd){
        uint16_t response = 0;
        // chip select (SS low active)
        PORT SPI &= ^{\sim}(1 << \text{SPI SS});
#if SOFT SPI
        uint8 t i;
        PORT SPI &= ^{\sim}(1 \ll SPI SCK);
        for (i = 0; i < 16; ++i)
                 if (\text{cmd } \& (1 << 15))
                          PORT\_SPI \mid = (1 \ll SPI\_MOSI);
                 else
                          PORT\_SPI \&= (1 << SPI\_MOSI);
                 PORT SPI \mid = (1 \ll SPI SCK);
                 response \ll 1;
                 if (PIN SPI & (1 << SPI MISO))
```

```
response = 0 \times 0001;
                 PORT SPI &= ^{\sim}(1 \ll SPI SCK);
                 cmd \ll 1;
        PORT SPI = (1 \ll SPI_SS);
#else
         // split 16 bit to 2 x 8 bit (
         uint8 t hi = (\text{cmd} \gg 8) \& 0 \text{ xff};
         uint8 t low = cmd & 0 \times ff;
         // send cmd's hi-byte first (write MOSI)
        SPDR = hi;
         // wait until transfer is complete
         while ((SPSR \& (1 << SPIF)) == 0);
         // receive answer's hi-byte (read MISO)
         response = (SPDR \ll 8) \& 0xff;
         // send cmd's low-byte
        SPDR = low;
         while ((SPSR \& (1 << SPIF)) == 0);
         // receive answer's low-byte
         response \mid SPDR & 0xff;
#endif
         // disable chip select
        PORT SPI = (1 \ll SPI SS);
         return response;
}
 *\ |\ brief\ ein\ Byte\ per\ Funk\ senden
 */
void rf12 send(uint8 t data) {
         // wait for prev TX to be over
         while (RFXX nIRQ PIN & (1 << RFXX nIRQ));
         // the data is encoded into a command that is sent via spi
         rfxx wrt cmd(0xb800 \mid data);
}
/**
 * | brief Initialisierung der SPI Schnittstelle
```

```
* zur Kommunikation mit den Funkmodulen
void rfxx_init(void) {
        //_delay_ms(200);
        DDR SPI \mid = (1 \ll SPI SS);
        DDR SPI \mid = (1 \ll SPI MOSI);
        DDR SPI &= ^{\sim}(1 << SPI MISO);
        DDR SPI = (1 \ll SPI SCK);
        // disable chip select (low active)
        PORT SPI = (1 \ll SPI SS);
        RFXX nIRQ PORT &= (1 \ll RFXX nIRQ);
#if SOFT SPI
        PORT\_SPI \mid = (1 \ll SPI\_MOSI);
        PORT SPI &= ^{\sim}(1 << SPI SCK);
#else
        // hardware spi init: spi enable, master mode, fOSC/16 sck freq
        SPCR = (1 \ll SPE) \mid (1 \ll MSTR) \mid (1 \ll SPR0);
#endif
}
 *\ |\ brief\ ein\ byte\ Daten\ lesen
uint8_t rf12_recv(void) {
        uint16 t data;
        // while (RFXX nIRQ PIN & (1 << RFXX nIRQ));
        // send a status read command
        // THIS IS NOT DOCUMENTED - was just used in example code
        // and did NOT work without this
        // notice:
        // this command would send the fifo data after 16 status bits
        // but: the command is 16 bit long so we cant read it without
        // sending a new command
         // conclosion: the receiption is initiated by this command
```

```
// but read in the following
        rfxx wrt cmd(0x0000);
        // send the real read command
        // - the data is clocked out while receiption
        // seems as this acts just as a dummy for receiving
        // the transfer of data is initiated by the previous command
        data = rfxx \text{ wrt } cmd(0xb000);
        return (uint8 t) 0x00ff & data;
}
/**
* \mid \textit{brief Lese} \mid \textit{a num emfpangene Bytes vom Funkmodul}
// this function was used while debugging
// but this is blocking mode
// and we need nonblocking mode \Rightarrow irq
void rf12 recv data(uint8 t *data, uint8 t num) {
        uint8 t i;
        // disabe fifo
        rfxx_wrt_cmd(0xCA81);
        // enable FIFO
        rfxx_wrt_cmd(0xCA83);
        for (i = 0; i < num; ++i)
                 *data +++ = rf12 recv();
}
* | brief Sende | a num Bytes per Funk
void rf12_send_data(uint8_t *data, uint8_t num) {
        uint8 t i;
        // again a status read command as while receiption
        rfxx wrt _{cmd}(0x0000);
        // enable TX, PLL, synthesizer, crystal
        rfxx_wrt_cmd(0x8239);
        // preamble
        for (i = 0; i < 3; ++i)
                 rf12 send(0xAA);
        // syncron pattern
```

```
rf12 \text{ send}(0x2D);
         rf12 send(0xD4);
         // DATA
         for (i = 0; i < num; ++i)
                 rf12 send(data[i]);
         // preamble / dummy byte
         for (i = 0; i < 3; ++i)
                 rf12 \text{ send}(0xAA);
         // disable tx again
         rfxx wrt cmd(0x8201);
}
/**
 * | brief Initialisierung des Funkmoduls
 */
void rf12 init(uint8 t transfer) {
         rfxx wrt cmd (0x80D8); //EL, EF, 433 band, 12.5 pF
         rfxx wrt cmd(0x8209 | (transfer ? 0x0030 : 0x00D0));
         // the following command are taken from example code
         rfxx_wrt_cmd(0xA640); //434MHz
         rfxx_wrt_cmd(0xC647); //4.8kbps
         rfxx_wrt_cmd(0x94A0); //VDI, FAST, 134kHz, 0dBm, -103dBm
         rfxx\_wrt\_cmd(0xC2AC); //AL,!ml,DIG,DQD4
         rfxx_wrt_cmd(0xCA81); //FIFO8,SYNC,!ff,DR{
         rfxx_wrt_cmd(0x80D8); //EL, EF, 433band, 12.5pF
         rfxx\_wrt\_cmd(0xC483); //@PWR,NO~RSTRIC,!st,!fi,OE,EN
         rfxx_wrt_cmd(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT
         rfxx\_wrt\_cmd(0xE000); \ /\!/\!\mathit{NOT\ USE}
         rfxx wrt cmd (0xC800); //NOT USE
         rfxx_wrt_cmd(0xC400); //1.66MHz, 2.2V
}
// the following is old stuff
// we had other types of radio-chips
// these are the old routines...
\#\mathbf{i}\,\mathbf{f} 0
```

```
uint8 t RF01 RDFIFO(void) {
         uint8 t data;
         uint8_t i;
#if SOFT_SPI
         PORT SPI &= ^{\sim}(1 << SPI SCK);
         PORT SPI &= ^{\sim}(1 \ll SPI MOSI);
         PORT SPI &= ^{\sim}(1 << SPI SS);
         for (i = 0; i < 16; ++i) { // skip \ status \ bits
                  PORT SPI = (1 \ll SPI SCK);
                  PORT SPI = (1 \ll SPI\_SCK);
                  PORT SPI &= ^{\sim}(1 << \text{SPI SCK});
                  PORT SPI &= ^{\sim}(1 \ll SPI SCK);
         }
         data = 0;
         for (i = 0; i < 8; ++i) { //read \ fifo \ data \ byte
                  data \ll 1;
                  if (PORT SPI & (1 << SPI MISO))
                           data = 0x01;
                  PORT SPI = (1 \ll SPI SCK);
                  PORT SPI \mid = (1 \ll SPI SCK);
                  PORT SPI &= ^{\sim}(1 << SPI SCK);
                  PORT SPI &= ^{\sim}(1 \ll SPI SCK);
         }
         PORT\_SPI \mid = (1 \ll SPI\_SS);
#else
         // chip select (SS low active)
         PORT SPI &= ^{\sim}(1 << SPI SS);
         uint8_t tmp;
         // read two bytes (status bytes)
         for (i = 0; i < 2; ++i)
           SPDR = 0x00;
           while ((SPSR \& (1 << SPIF)) == 0);
           tmp = SPDR;
         }
         SPDR = 0x00;
         while ((SPSR \& (1 << SPIF)) == 0);
```

```
data = SPDR;
          // disable chip select
          PORT\_SPI \mid = (1 \ll SPI\_SS);
#endif
          return data;
void RF02B_SEND(uint8_t data) {
           uint8 t i;
           for (i = 0; i < 8; ++i)
               \mathbf{while} \hspace{0.1cm} ( \hspace{0.3cm} \mathtt{PINB} \hspace{0.1cm} \& \hspace{0.1cm} (1 << \mathtt{RFXX\_nIRQ})); \hspace{0.3cm} / / \hspace{0.3cm} \textit{Polling} \hspace{0.3cm} \textit{nIRQ}
               \mathbf{while} \ (!(PINB \& (1 << RFXX_nIRQ)));
                              if (data & (1 << 7))
                 PORTB \mid = (1 \ll RFXX FSK);
               else
                 PORTB &= ^{\sim}(1 << RFXX FSK);
               data \ll 1;
          }
void rf02_send_data(uint8_t *data, uint8_t num) {
          rfxx_wrt_cmd(0xC039); // START TX
          RF02B\_SEND(0xAA); // PREAMBLE
          RF02B\_SEND(0xAA); // PREAMBLE
          RF02B SEND(0xAA); // PREAMBLE
          RF02B SEND(0x2D); //HEAD HI BYTE
            RF02B SEND(0 \times D4); //HEAD LOW BYTE
          uint8 t i;
          for (i = 0; i < num; ++i)
                    RF02B SEND(data[i]);
          RF02B SEND(0xAA);
                                     // DUMMY BYTE
                                     // DUMMY BYTE
          //RF02B SEND(0xAA);
          //RF02B SEND(0xAA);
                                        // DUMMY BYTE
          rfxx wrt cmd (0 \times C001); // CLOSE TX
void rf01 init(void) {
          rfxx_wrt_cmd(0x0000);
          rfxx_wrt_cmd(0x898A); //433BAND, 134kHz
          rfxx_wrt_cmd(0xA640); //434MHz
          rfxx wrt cmd (0xC847); //4.8kbps
```

```
rfxx_wrt_cmd(0xC69B); //AFC setting
          {\tt rfxx\_wrt\_cmd} \, (0 \, {\tt xC42A} \, ) \, ; \ \ / / \, {\it Clock \ \ } recovery
          rfxx_wrt_cmd(0xC240); //output 1.66MHz
          rfxx_wrt_cmd(0xC080);
          rfxx_wrt_cmd(0xCE84); //use FIFO
          rfxx wrt cmd(0xCE87);
          rfxx wrt cmd(0xC081); //OPEN RX
}
void rf02_init(void) {
          rfxx wrt cmd(0xCC00);
          {\tt rfxx\_wrt\_cmd} \, (0\, {\tt x8B81}\,) \, ; \quad // \quad \textit{433BAND}, +/-\,\textit{60kHz}
          rfxx_wrt_cmd(0xA640); // 434MHz
          rfxx_wrt_cmd(0xC847); // 4.8kbps
rfxx_wrt_cmd(0xC220); // ENABLE BIT SYNC
          rfxx_wrt_cmd(0xC001); // CLOSE ALL
          PORTB = (1 \ll RFXX_FSK);
}
#endif
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.4 sender.c

```
// \author Jan Klemkow
#include "usart cfg.h"
#include "usart.h"
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
\#include < util/crc16.h>
#include "rf12_cfg.h"
#include "rfxx.h"
uint8 t buffer [20];
/*volatile*/uint8_t id = 0;
/* volatile */ uint8_t tmp;
/* Serial Data Input Reception Interrupt (RX/USART)
 * this interrupt will be executed, when one byte of incoming data
 * is received from the pc side (respectively FT232)
 * USART is atmels hardware implementation of protocol
 * the RS-232 interface also uses
 */
ISR (USART RXC vect) {
        cli(); // disable interrupts
        ++id;
        tmp = UDR;
        if (tmp = 0xAA)
                id = 0;
        else
                buffer [id] = tmp;
        if (id = 2) {
                buffer [3] = crc ibutton update(
```

```
\_\operatorname{crc}_{ibutton}_{update(0, buffer[1])},
                                   buffer [2]);
                 PORTC \mid = (1 \ll PC6);
                 rf12_send_data(buffer + 1, 3);
                 PORTC \&= (1 << PC6);
                 PORTC ^= (1 \ll PC0);
        PORTC ^= (1 \ll PC1);
        sei(); // enable interrupts
}
int main(void) {
        // for debugging purposes
        DDRC = 0xff;
        init_usart();
         sei();
        // wait 200 ms for POR initialization
        // (see empfaenger.c for further information)
        _{\text{delay}} ms (200);
        rfxx_init();
        // 1 = transfer mode, 0 = receive mode
        rf12_init(1);
        RFXX_nIRQ_DDR \&= (1 \ll RFXX_nIRQ);
        while (1);
        return 0;
}
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.5 sensor.c

```
// \author Maik Rungberg
#include <avr/io.h>
#include "sensor.h"
#include "control.h"
uint16 t read adc(uint8 t channel)
         uint8 t i;
         uint16_t result;
         ADMUX = channel;
         ADMUX = (1 < REFS1) | (1 < REFS0); // Vref = 2.56V
         // enable AD, Frequenzteiler 32
         ADCSRA = (1 < < ADEN) \mid (1 < < ADPS2) \mid (1 < < ADPS0);
         // dummy messung
         ADCSRA = (1 < ADSC);
         while ( ADCSRA & (1 << ADSC) ) {}
         result = ADCW;
         result = 0;
         // Eigentliche Messung beginnt jetzt
         for (i=0; i<4; ++i)
                  ADCSRA = (1 < < ADSC); // single conversion
                  \mathbf{while} \quad ( \quad \text{ADCSRA} \quad \& \quad (1 < < \text{ADSC}) \quad );
                  result += ADCW;
         ADCSRA &= ^{\sim}(1 << ADEN);
         result \neq 4; //Mittelwert und zurueck
         return result;
}
void init_sensor() {
         DDRA &= ((1 << PA3) & (1 << PA4));
         TCCR0 \mid = (1 \ll CS02);
         TIMSK \mid = (1 \ll TOIE0);
```

```
void sensor_irq() {
         //Overflow
         //ADC LESEN
         uint16_t adcvalue;
         uint8_t erg;
         adcvalue = read adc(3); //Kanal 3 lesen, SHARP Sensor
          // Durch 4 teilen \Rightarrow Spannung als 8-Bit Wert
          // mal 100 (ohne Komma von 0-255)
         erg = adcvalue/4;
         /*
                  IR-Sensor
                  adcwert * (Uref/1024) = Vout
                  Abstand (cm) y = 22/(Vout - 0.13)
                  Bremsen bei y < 50cm
                 LDR
                  Hell
                                    1K Ohm
                  Dunkel -
                                    500K Ohm
         \overrightarrow{\mathbf{if}} ((erg >= 50)) { //ca. 30cm
                  hinderniss = 1;
                 PORTC \mid = (1 \ll PC3);
                  if (!rwd)
                           control cmd('S', 0);
         } else {}
                  hinderniss = 0;
                 PORTC &= ^{\sim}(1 << PC3);
         }
         adcvalue = read_adc(4); //Kanal 4 lesen, LDR
         erg = adcvalue/4;
         if ((erg >= 130))
                 PORTC \mid = (1 \ll PC0);
```

}

#### 6.6 usart.c

```
// \author Jan Klemkow
// \ \ author Maik Rungberg
#include <avr/io.h>
#include "usart cfg.h"
#include "usart.h"
uint8_t usart_receive(void) {
       // TODO: No Error Checks are here
       while ((UCSRA \& (1 \ll RXC)) == 0);
       return UDR;
}
void usart_transmit(uint8_t data) {
       while ((UCSRA \& (1 \ll UDRE)) == 0);
       UDR = data;
}
// functions used for debugging
int uputc(char c) {
       usart transmit(c);
       return 0;
}
void uart_puts(char *s) {
       while (*s)
               uputc(*s++);
}
void init_usart(void) {
       // UBBR\{H,L\}_VALUE, USE_2X and U2X is set by setbaud.h
       UBRRH = UBRRH VALUE;
       UBRRL = UBRRL_VALUE;
#if USE 2X // maybe set after baud-calculation by setbaud.h
       UCSRA \mid = (1 \ll U2X);
#else
       UCSRA \&= (1 \ll U2X);
#endif
```

```
}  /* \ vim: \ set \ sts = 0 \ fenc=utf-8: \ */
```

#### 6.7 control.h

```
// \author Benjamin Franzke
\#ifndef _CONTROL_H_
#define CONTROL H
#define DDR ENGINE
                      DDRD
#define PORT_ENGINE
                      PORTD
#define ENGINE LEFT
                      PD0
#define ENGINE RIGHT PD1
#define ENGINE ENABLE PD5
#define DDR_DIRECTION DDRA
#define DIRECTION
                      PORTA
#define DIR LEFT
                      PA0
#define DIR RIGHT
                      PA1
#define DIR_EN
                      PA2
volatile uint8_t action;
volatile uint8_t param;
void init control();
void control_cmd(uint8_t _action, int8_t _param);
#endif /* _CONTROL_H_ */
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

## 6.8 rf12 cfg.h

```
// \author Benjamin Franzke
#define SOFT SPI 0
\#if 1
#define RFXX nIRQ DDR
                        DDRB
#define RFXX_nIRQ_PORT
                        PORTB
#define RFXX_nIRQ_PIN
                        PINB
#define RFXX nIRQ
                        PB2
#else
#define RFXX_nIRQ_DDR
                        DDRD
#define RFXX nIRQ PORT
                        PORTD
#define RFXX nIRQ PIN
                        PIND
#define RFXX nIRQ
                        PD2
#endif
#define RFXX FSK
                        PB1
#define PORT SPI
                        PORTB
#define PIN SPI
                        PINB
#define DDR_SPI
                        DDRB
#define SPI_SS
                        PB4
#define SPI MOSI
                        PB5
#define SPI MISO
                        PB6
#define SPI SCK
                        PB7
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.9 rfxx.h

```
// \author Benjamin Franzke
\#ifndef _RFXX_H_
#define _RFXX_H_
void rfxx init(void);
void rf12_init(uint8_t transfer);
uint16 t rfxx wrt cmd(uint16 t cmd);
void rf12_send(uint8_t data);
uint8_t rf12_recv(void);
void rf12_recv_data(uint8_t *data, uint8_t num);
void rf12 send data(uint8 t *data, uint8 t num);
\#\mathbf{i}\,\mathbf{f} 0
void RF02B_SEND(uint8_t data);
uint8_t RF01_RDFIFO(void);
void rf02 send data(uint8 t *data, uint8 t num);
void rf12 init send(void);
void rf01 init(void);
void rf02_init(void);
#endif
#endif /* _RFXX_H_ */
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.10 sensor.h

```
// \ author Maik Rungberg
#ifndef _SENSOR_H_
#define _SENSOR_H_

volatile uint8_t hinderniss;
volatile uint8_t rwd;

void init_sensor();
uint16_t read_adc(uint8_t channel);
void sensor_irq();

#endif
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.11 usart cfg.h

```
#ifndef _USART_CFG_H_
#define _USART_CFG_H_

//#define F_CPU 4000000UL
#define F_CPU 14745600UL

//#define BAUD 9600UL
#define BAUD 2400UL
#include <util/setbaud.h>

// FUSE-FLAGS for external quarz
// -U lfuse:w:0xee:m -U hfuse:w:0x99:m
#endif // _USART_CFG_H_

/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.12 usart.h

```
// \ author Jan Klemkow
// \ author Maik Rungberg
#ifndef _USART_H_
#define _USART_H_
#include <stdint.h>
#include "usart_cfg.h"

uint8_t usart_receive(void);

void usart_transmit(uint8_t data);

int uputc(char c);

void uart_puts(char *s);

void init_usart(void);

#endif
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```

#### 6.13 Makefile

```
all: sender.hex empfaenger.hex
sender.elf:
                  sender.o rfxx.o usart.o
empfaenger.elf: empfaenger.o rfxx.o sensor.o control.o
TYPE = atmega16
CC = avr-gcc
LDFLAGS = -L /usr/x86_64-pc-linux-gnu/avr/lib
\label{eq:cflags} \text{CFLAGS} = -\text{mmcu} \$ \left( \text{TYPE} \right) \ -\text{Wall} \ -\text{Os}
SOURCES := $(wildcard *.c)
.PHONY: all
%.o:
         (CC) -mmcu= (TYPE) (CFLAGS) (LDFLAGS) -c -o 
%.elf:
         (CC) -mmcu= (TYPE) (CFLAGS) (LDFLAGS) -o 
%.hex: %.elf
         avr-objcopy –O ihex –R .eeprom < \
clean:
         rm - f *.o *.elf
distclean: clean
         rm - f *.d *.hex
ifneq ($(MAKECMDGOALS), clean)
include $(SOURCES:.c=.d)
endif
%.d: %.c
         (CC) -M \le | sed 's, ( **) .o[ : ]*, 1.o. : , g' > : ;
```

#### 6.14 joystick.c

```
// \author Jan Klemkow
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <unistd.h>
\#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <intrypes.h>
#include linux/joystick.h>
#define JOY DEVICE "/dev/input/js0"
void tx_cmd(uint8_t cmd, uint8_t param) {
        /* PACKET START INDICATOR
         * each data packet between PC and mC has to start with OxAA
         * OxAA CANT be transferred with rfm12 (see rfm12's preamble's)
         * => use it also to indacte data-packet-start
         */
        putc(0xAA, stdout);
        usleep(1);
        // write data itself
        putc(cmd, stdout);
        usleep (1);
        putc(param, stdout);
        usleep(1);
        // ensure the data is transmitted NOW
        fflush (stdout);
        // debug output
        fprintf(stderr, "%c: _%x\n", cmd, param);
        usleep (5);
}
```

```
int main() {
         int fd;
         uint8_t num_of_axis = 0;
         struct js_event event;
         if ((fd = open(JOY DEVICE, O RDONLY)) == -1) {
                  fprintf(stderr, "Couldn't_open_joystick\n");
                  \operatorname{exit}(-1);
         }
         ioctl(fd, JSIOCGAXES, &num_of_axis);
         if (\text{num of axis} < 2) {
                  fprintf(stderr, "The_joystick_needs_axis\n");
                  \operatorname{exit}(-2);
         }
         fcntl(fd, F SETFL, O NONBLOCK);
         int8_t dir;
         int8_t old_dir = 0;
         int8 t acc;
         int8 t old acc = 0;
         while (1) {
                 read(fd, &event, sizeof(event));
                  if (event.type & JS_EVENT_AXIS) {
                          // x-direction = direction
                          if (event.number = 0) 
                                   dir = (event.value >> 8) & 0xff;
                                   if (dir < -127)
                                      \mathrm{dir} \; = \; -127;
                                    else if (dir = 0xAA)
                                            ++dir;
                                   if (old_dir != dir)
                                            tx_cmd('D', dir);
                                   old_dir = dir;
                           // y-direction = throttle
```

```
else if (event.number == 1) {
                                   acc = (event.value >> 8) & 0xff;
                                   if (acc < -127)
                                    acc = -127;
                                   else if (acc = 0xAA)
                                           ++acc;
                                   if (old_acc != acc)
                                          tx_cmd('S', acc);
                                   old\_acc = acc;
                          }
                 }
                 usleep(1);
        }
        close (fd);
        \mathbf{return} \ \ 0;
}
/* vim: set sts=0 fenc=utf-8: */
```