Protokollbeschreibung Zehnder ComfoAir

1 Allgemein

Dieses Dokument beschreibt das Kommunikationsprotokoll der Zehnder ComfoAir Geräte. Speziell des Gerätes ComfoAir 350 (CA350).

Weitgehend kompatibel sollten die Geräte WHR930 von StorkAir, G90-380 von Wernig und Santos 370 DC von Paul sein.

Berichten zufolge sollen das Protokoll auch bei der ComfoAir 550 (CA550) funktionieren.

Mit den hier dargelegten Informationen soll es möglich werden eigene Programme und Funktionen zu entwickeln um diese Anlagen den eigenen Vorstellungen nach zu steuern.

Basis des Reverse Engineering ist die Analyse der Kommunikationsverbindung zwischen PC mit Zehnder Service Tool und CA350.

Dokument Gliederung:

- Übersicht über die Originalen Bedieneinheiten
- Anschlüsse an der CA350
- Serielle Schnittstelle
- Begriffe
- Allgemeines über das Protokoll
- Kommandobeschreibung

Kontakt: webmaster@see-solutions.de

Stand: 25.12.2012

2 Bedieneinheit


Offiziell werden folgende Bedieneinheiten von Zehnder angeboten:

- CC Ease
- CC Luxe


3

Kommunikations-Anschlüsse

Die CA350 hat (je nach Variante) zwei Platinen. Eine Steuerplatine und eine optionale Konnektorplatine.




Steuerplatine



Konnektorplatine

Die Steuerplatine kommuniziert mit der Konnektorplatine mittels RS232 Verbindung (RJ45 Verbindung).

Die RS232 Schnittstelle auf der Steuerplatine verwendet dabei die RJ45 Buchse. Die Belegung ist wie folgt:



Pin 1: 12V

Pin 2: RS232 RX ComfoAir Pin 3: RS232 TX ComfoAir

Pin 4: RA7 / PIC18 (Funktion unbekannt)
Pin 5: RB2 / PIC18 (Funktion unbekannt)
Pin 6: RA6 / PIC18 (Funktion unbekannt)
Pin 7: RB1 / PIC18 (Funktion unbekannt)

Pin 8: GND

Die 12V auf Pin 1 ist die Spannung die die Steuerplatine ausgibt! Eine Einspeisung von außen ist nicht notwendig.

4 Serielle Schnittstelle

Die RS232 Schnittstelle ist eingestellt auf

- 9600 Baud
- 8 Datenbits
- Keine Parity
- 1 Stop-Bit

5 Begriffe

Abkürzungen und Begriffserklärungen:

EWT: Bodentauscher bzw. Erdwärmetauscher

6.0

Protokoll Grundlagen

Anfrage an ComfoAir und Antwort erfolgen im identischen Datenformat. Empfangene Datensätze werden immer mit einem ACK bestätigt.

Das Kommando in der Antwort der ComfoAir entspricht dem Kommando der Anfrage inkrementiert um eins (+ 1).

Taucht im Datenbereich ein 0x07 Wert auf, so wird eine weitere 0x07 eingefügt, die aber nicht in der Längenangabe und der Checksumme berücksichtig wird.

Ein Datensatz baut sich wie folgt auf:

Start	Kommando	Anzahl Daten (n)	Daten	Checksumme	Ende
2 Byte	2 Byte	1 Byte	0-n Bytes	1 Byte	2 Byte

Beschreibung:

Start: 0x07 0xF0

Kommando: Siehe Kommandoliste

Anzahl: Anzahl der folgenden Datenbytes

Daten: Nutzdaten

Checksumme: Checksumme die über Kommando-, Anzahl- und Datenbytes gebildet wurde

Ende: 0x07 0x0F

Ein Acknowledge baut sich wie folgt auf:

Ack 2 Byte

Beschreibung:

Ack: 0x07 0xF3

Beispiel:

Anfrage von PC (Abfrage des Gerätetyps):

Start	Kommando	Anzahl Daten (n)	Checksumme	Ende
0x07 0xF0	0x00 0x69	0x00	0x16	0x07 0x0F

Acknowledge von ComfoAir:

Ack
0x07 0xF3

Antwort von ComfoAir:

Start	Kommando	Anzahl Daten (n)	Daten
0x07 0xF0	0x00 0x6A	0x0D	0x03 0x14 0x20 0x43 0x41 0x33 0x35 0x30

Ì	Daten (Fortsetzung)	Checksumme	Ende
	0x20 0x6C 0x75 0x78 0x65	0x55	0x07 0x0F

Acknowledge von PC:

Ack	
0x07 0xF3	3

6.1

Checksummenberechnung

Die Checksumme ergibt sich durch Addition aller Bytes (exklusive Start und Ende) plus 173. Tauch der Wert 0x07 doppelt im Datenbereich auf, so wird nur eine 0x07 für die Checksummenberechnung benutzt.

Wenn die Checksumme größer als ein Byte ist, wird das niederwertigste Byte verwendet.

Beispiel:

Kommando: 0x00 0x69 Anzahl: 0x00

Summe = 0 + 105 + 0 + 173 = 278

278 = 0x01**16**

Checksumme = 0x16

7.0 Kommandoliste (PC an ComfoAir) / Allgemein

Kommando:	0x00 0x67	Bootloader Version abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x68	
Daten: Byte[1]		Version Major
	Byte[2]	Version Minor
	Byte[3]	Beta
	Byte[4-13]	Gerätename (ASCII String)

Kommando:	0x00 0x69	Firmware Version abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x6A	
Daten:	Byte[1]	Version Major
	Byte[2]	Version Minor
	Byte[3]	Beta
	Byte[4-13]	Gerätename (ASCII String)

Kommando:	0x00 0xA1	Konnektorplatine Version abrufen
Daten: -		
Antwort:	0x00 0xA2	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3-12] Byte[13] Byte[14]	Version Major Version Minor Gerätename (ASCII String) Version CC-Ease Bit 74 = Version Major Bit 30 = Version Minor Version CC-Luxe Bit 74 = Version Major Bit 30 = Version Minor

Kommando:	0x00 0x9B	RS232 Modus setzen
Daten:	Byte[1]	0x00 = Ende 0x01 = Nur PC 0x03 = PC Master 0x04 = PC Logmodus
Antwort:	0x00 0x9C	
Daten:	Byte[1]	0x00 = Ohne Verbindung 0x01 = Nur PC 0x02 = Nur CC-Ease 0x03 = PC Master 0x04 = PC Logmodus

7.1 Kommandoliste (PC an ComfoAir) / Lesekommandos

Kommando:	0x00 0x03	Eingänge abrufen
Daten: -		
Antwort:	0x00 0x04	
Daten:	Byte[1] Byte[2]	Stufenschalter: (1 = aktiv / 0 = inaktiv) 0x01 = L1 0x02 = L2 Schalteingänge: (1 = aktiv / 0 = inaktiv) 0x01 = Badezimmerschalter 0x02 = Küchenhaube Schalter 0x04 = Externer Filter 0x08 = Wärmerückgewinnung (WTW) 0x10 = Badezimmerschalter 2 (luxe)

Kommando:	0x00 0x0B	Ventilatorstatus abrufen
Daten: -		
Antwort:	0x00 0x0C	
Daten: Byte[1]		Zuluft (%)
	Byte[2]	Abluft (%)
	Byte[3-4]	Drehzahl Zuluft Ventilator (U/Min**)
	Byte[5-6]	Drehzahl Abluft Ventilator (U/Min**)

Kommando:	0x00 0x0D	Klappenstatus abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x0E	
Daten:	Byte[1]	Bypass (%) (0xFF = undefiniert)
	Byte[2]	Vorheizung (1 = Offen / 0 = Zu / 2 = Unbekannt)
	Byte[3]	Bypass Motorstrom (ADC Rohdaten)
	Byte[4]	Vorheizung Motorstrom (ADC Rohdaten)

Kommando:	0x00 0x0F	Temperaturstatus abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x10	
Daten:	Byte[1]	T1 / Außenluft (°C*)
	Byte[2]	T2 / Zuluft (°C*)
	Byte[3]	T3 / Abluft (°C*)
	Byte[4]	T4 / Fortluft (°C*)

Kommando:	0x00 0x11	Tastenstatus abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x12	
Daten:	Byte[1]	0x00 = Nichts gedrückt 0xFF = Fehler

Kommando:	0x00 0x13	Analoge Eingänge abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x14	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4]	Analog 1 (0255 = 010V) Analog 2 (0255 = 010V) Analog 3 (0255 = 010V) Analog 4 (0255 = 010V)

Kommando:	0x00 0x97	Sensordaten abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x98	
Daten:	Byte[1]	Enthalpie Sensor Temperatur (°C*)
	Byte[2]	Enthalpie Sensor Feuchtigkeit (%)
	Byte[3]	Analog 1 (%)
	Byte[4]	Analog 2 (%)
	Byte[5]	Enthalpie Koeffizient (%)
	Byte[6]	Enthalpie Timer (0240 = 02880 Min)
	Byte[7]	0x00
	Byte[8]	Analog 1 zu gewünscht (%)
	Byte[9]	Analog 1 ab gewünscht (%)
	Byte[10]	Analog 2 zu gewünscht (%)
	Byte[11]	Analog 2 ab gewünscht (%)
	Byte[12]	Analog 3 (%)
	Byte[13]	Analog 4 (%)
	Byte[14]	Analog 3 zu gewünscht (%)
	Byte[15]	Analog 3 ab gewünscht (%)
	Byte[16]	Analog 4 zu gewünscht (%)
	Byte[17]	Analog 4 ab gewünscht (%)

Kommando:	0x00 0x9D	Analogwerte abrufen
Daten:	-	0
Antwort:	0x00 0x9E	
Daten:	Byte[1]	Analog anwesend: (1 = anwesend / 0 = abwesend) $0x01 = \text{Analog 1}$ $0x02 = \text{Analog 2}$ $0x04 = \text{Analog 3}$ $0x08 = \text{Analog 4}$ $0x10 = \text{RF}$
	Byte[2]	Analog regeln / steuern: (1 = regeln / 0 = steuern) 0x01 = Analog 1 0x02 = Analog 2 0x04 = Analog 3 0x08 = Analog 4 0x10 = RF
	Byte[3]	Analog positiv / negativ: (1 = negativ / 0 = positiv) 0x01 = Analog 1 0x02 = Analog 2 0x04 = Analog 3 0x08 = Analog 4 0x10 = RF
	Byte[4] Byte[5] Byte[6] Byte[7] Byte[8] Byte[9] Byte[10]	Analog 1 Min. Einstellung (%) Analog 1 Max. Einstellung (%) Analog 1 Sollwert (%) Analog 2 Min. Einstellung (%) Analog 2 Max. Einstellung (%) Analog 2 Sollwert (%) Analog 3 Min. Einstellung (%)

Byte[11]	Analog 3 Max. Einstellung (%)
Byte[12]	Analog 3 Sollwert (%)
Byte[13]	Analog 4 Min. Einstellung (%)
Byte[14]	Analog 4 Max. Einstellung (%)
Byte[15]	Analog 4 Sollwert (%)
Byte[16]	Analog RF Min. Einstellung (%)
Byte[17]	Analog RF Max. Einstellung (%)
Byte[18]	Analog RF Sollwert (%)
Byte[19]	Priorität Regelung (0 = Analoge Eingänge / 1 = Wochenprogramm)

Kommando:	0x00 0xC9	(Zeit) Verzögerung abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xCA	
Daten:	Byte[1]	Badezimmerschalter Einschaltverzögerung (Min)
	Byte[2]	Badezimmerschalter Ausschaltverzögerung (Min)
	Byte[3]	L1 Ausschaltverzögerung (Min)
	Byte[4]	Stosslüftung (Min)
	Byte[5]	Filter Zähler (Wochen)
	Byte[6]	RF hoch Zeit kurz (Min)
	Byte[7]	RF hoch Zeit lang (Min)
	Byte[8]	Küchenhaube Ausschaltverzögerung (Min)

Kommando:	0x00 0xCD	Ventilationsstufe abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xCE	
Daten:	Byte[1]	Abluft abwesend (%)
	Byte[2]	Abluft niedrig / Stufe 1 (%)
	Byte[3]	Abluft mittel / Stufe 2 (%)
	Byte[4]	Zuluft Stufe abwesend (%)
	Byte[5]	Zuluft niedrig / Stufe 1 (%)
	Byte[6]	Zuluft mittel / Stufe 2 (%)
	Byte[7]	Abluft aktuell (%)
	Byte[8]	Zuluft aktuell (%)
	Byte[9]	Aktuelle Stufe (Siehe Kommando 0x00 0x99)
	Byte[10]	Zuluft Ventilator aktiv (1 = aktiv / 0 = inaktiv)
	Byte[11]	Abluft hoch / Stufe 3 (%)
	Byte[12]	Zuluft hoch / Stufe 3 (%)
	Byte[13]	-
	Byte[14]	-

Kommando:	0x00 0xD1	Temperaturen abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xD2	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5] Byte[6]	Komfort Temperatur (°C*) T1 / Außenluft (°C*) T2 / Zuluft (°C*) T3 / Abluft (°C*) T4 / Fortluft (°C*) Fühler anwesend: (1 = anwesend / 0 = abwesend) 0x01 = T1 / Außenluft 0x02 = T2 / Zuluft 0x04 = T3 / Abluft 0x08 = T4 / Fortluft 0x10 = EWT 0x20 = Nachheizung 0x40 = Küchenhaube Temperatur EWT (°C*)

Byte[8]	Temperatur Nachheizung (°C*)
Byte[9]	Temperatur Küchenhaube (°C*)

Kommando:	0x00 0xD5	Status abrufen
Daten:	_	
Antwort:	0x00 0xD6	
Daten:	Byte[1]	Vorheizung anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend)
	Byte[2]	Bypass anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend)
	Byte[3]	Typ (1 = links / 2 = rechts)
	Byte[4]	Größe (1 = groß / 2 = klein)
	Byte[5]	Optionen: (1 = anwesend / 0 = abwesend)
		0x01 = Feuerstätte
		0x02 = Küchenhaube
		0x04 = Nachheizung
		0x40 = Nachheizung PWM Modus
		0x80 =
	Byte[6]	0x00
	Byte[7]	Aktiv Status 1:
		0x01 = P10
		:
	D	0x80 = P17
	Byte[8]	Aktiv Status 2:
		0x01 = P18
	D (-101	0x02 = P19
	Byte[9]	Aktiv Status 3:
		0x01 = P90
		0x40 = P96
	Pvto[10]	07.10
	Byte[10]	Enthalpie anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend / 2 = ohne Fühler)
	Byte[11]	EWT anwesend (1 = geregelt / 0 = abwesend / 2 = ungeregelt)
	Dyte[11]	Lvv i anwesena (i – geregen / 0 – abwesena / 2 – ungeregen)

Kommando:	0x00 0xD9	Störungen abrufen
		Storungen abruien
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xDA	
Daten:	Byte[1]	Aktueller Fehler A:
		0x01 = A1
		:
		0x80 = A8
	Byte[2]	Aktueller Fehler E:
	,	0x01 = E1
		:
		0x80 = E8
	Byte[3]	Letzter Fehler A
	7 - [-]	0x01 = A1
		:
		0x80 = A8
	Byte[4]	Letzter Fehler E
	_ /[.]	0x01 = E1
		:
		0x80 = E8
	Byte[5]	Vorletzter Fehler A
	Dyto[o]	0x01 = A1
		0x80 = A8
	Byte[6]	Vorletzter Fehler E
	Dyto[0]	0x01 = E1
		•

Byte	e[7] Vorvorl	0x80 = E8 letzter Fehler A 0x01 = A1
Byte	e[8] Vorvorl	0x80 = A8 letzter Fehler E 0x01 = E1
Byte	L 3	0x80 = E8 Filter OK Filter voll
Byte		er Fehler EA: 0x01 = EA1
Byte	e[11] Letzter	0x80 = EA8 Fehler EA: 0x01 = EA1
Byte	e[12] Vorletz	0x80 = EA8 ter Fehler EA: 0x01 = EA1
Byte	e[13] Vorvorl	0x80 = EA8 letzter Fehler EA: 0x01 = EA1
Byte	e[14] Aktuell	0x80 = EA8 er Fehler A (high): 0x01 = A9
Byte	e[15] Letzter	0x40 = A15 0x80 = A0 Fehler A (high): 0x01 = A9
Byte	e[16] Vorletz	0x40 = A15 0x80 = A0 ter Fehler A (high): 0x01 = A9
Byte	e[17] Vorvorl	0x40 = A15 0x80 = A0 letzter Fehler A (high): 0x01 = A9
		0x40 = A15 0x80 = A0

Kommando:	0x00 0xDD	Betriebsstunden abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xDE	
Daten:	Byte[1-3] Byte[4-6] Byte[7-9] Byte[10-11] Byte[12-13] Byte[14-15] Byte[16-17] Byte[18-20]	Betriebsstunden abwesend (h) (Byte[3] = Low Byte) Betriebsstunden niedrig / Stufe 1 (h) (Byte[6] = Low Byte) Betriebsstunden mittel / Stufe 2 (h) (Byte[9] = Low Byte) Betriebsstunden Frostschutz (h) (Byte[11] = Low Byte) Betriebsstunden Vorheizung (h) (Byte[13] = Low Byte) Betriebsstunden Bypass offen (h) (Byte[15] = Low Byte) Betriebsstunden Filter (h) (Byte[17] = Low Byte) Betriebsstunden hoch / Stufe 3 (h) (Byte[20] = Low Byte)

Kommando:	0x00 0xDF	Status Bypassregelung abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xE0	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5] Byte[6] Byte[7]	0x00 0x00 Bypass Faktor Bypass Stufe Bypass korrektur 0x00 Sommermodus (1 = ja / 0 = nein (Winter))

Kommando:	0x00 0xE1	Status Vorheizung abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xE2	
Daten:	Byte[1]	Status Klappe (1 = offen / 0 = geschlossen / 2 = unbekannt)
	Byte[2]	Frostschutz (1 = aktiv / 0 = inaktiv)
	Byte[3]	Vorheizung (1 = aktiv / 0 = inaktiv)
	Byte[4-5]	Frostminuten (Min)
	Byte[6]	Frostsicherheit (1 = extra sicher / 4 = sicher)

Kommando:	0x00 0xE5	RF Status abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xE6	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5] Byte[6] Byte[7]	RF Adresse 4 (Low Byte) RF Adresse 3 RF Adresse 2 RF Adresse 1 (High Byte) RF ID Modul anwesend Selbstlernender Modus aktiv

Kommando:	0x00 0xE9	Letzte 8 mal Vorheizung
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xEA	
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5] Byte[6] Byte[7] Byte[8]	Ältester Wert (°C) Neuster Wert (°C)

Kommando:	0x00 0xEB	EWT / Nachheizung abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0xEC	
Daten:	Byte[1]	EWT niedrig (°C)
	Byte[2]	EWT hoch (°C)
	Byte[3]	EWT speed up (%)
	Byte[4]	Küchenhaube speed up (%)
	Byte[5]	Nachheizung Leistung
	Byte[6]	Nachheizung Leistung I-Parameter
	Byte[7]	Nachheizung T gewünscht (°C)

7.2 Kommandoliste (PC an ComfoAir) / Schreibkommandos

Kommando:	0x00 0x99	Stufe setzen
Daten:	Byte[1]	0x00 = Auto 0x01 = Abwesend 0x02 = niedrig / Stufe 1 0x03 = mittel / Stufe 2 0x04 = hoch / Stufe 3
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0x9F	Analogwerte setzen
Daten:	Byte[1]	Analog anwesend: (1 = anwesend / 0 = abwesend)
Dateii.	Dyte[1]	0x01 = Analog 1
		0x07 = Analog 7 0x02 = Analog 2
		0x02 = Analog 2 0x04 = Analog 3
		0x04 = Analog 3 0x08 = Analog 4
		0x10 = RF
	Byte[2]	Analog regeln / steuern: (1 = regeln / 0 = steuern)
	Dyto[2]	0x01 = Analog 1
		0x02 = Analog 2
		0x04 = Analog 3
		0x08 = Analog 4
		0x10 = RF
	Byte[3]	Analog positiv / negativ: (1 = negativ / 0 = positiv)
	7 - [-]	0x01 = Analog 1
		0x02 = Analog 2
		0x04 = Analog 3
		0x08 = Analog 4
		0x10 = RF
	Byte[4]	Analog 1 Min. Einstellung (%)
	Byte[5]	Analog 1 Max. Einstellung (%)
	Byte[6]	Analog 1 Sollwert (%)
	Byte[7]	Analog 2 Min. Einstellung (%)
	Byte[8]	Analog 2 Max. Einstellung (%)
	Byte[9]	Analog 2 Sollwert (%)
	Byte[10]	Analog 3 Min. Einstellung (%)
	Byte[11]	Analog 3 Max. Einstellung (%)
	Byte[12]	Analog 3 Sollwert (%)
	Byte[13]	Analog 4 Min. Einstellung (%)
	Byte[14]	Analog 4 Max. Einstellung (%)
	Byte[15]	Analog 4 Sollwert (%)
	Byte[16]	Analog RF Min. Einstellung (%)
	Byte[17]	Analog RF Max. Einstellung (%)
	Byte[18]	Analog RF Sollwert (%)
	Byte[19]	Priorität Regelung (0 = Analoge Eingänge / 1 = Wochenprogramm)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0xCB	(Zeit) Verzögerung setzen
Daten:	Byte[1]	Badezimmerschalter Einschaltverzögerung (Min)
	Byte[2]	Badezimmerschalter Ausschaltverzögerung (Min)
	Byte[3]	L1 Ausschaltverzögerung (Min)
	Byte[4]	Stosslüftung (Min)
	Byte[5]	Filter Zähler (Wochen)
	Byte[6]	RF hoch Zeit kurz (Min)

	Byte[7] Byte[8]	RF hoch Zeit lang (Min) Küchenhaube Ausschaltverzögerung (Min)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0xCF	Ventilationsstufe setzen
Daten:	Byte[1]	Abluft abwesend (%)
	Byte[2]	Abluft niedrig / Stufe 1 (%)
	Byte[3]	Abluft mittel / Stufe 2 (%)
	Byte[4]	Zuluft Stufe abwesend (%)
	Byte[5]	Zuluft niedrig / Stufe 1 (%)
	Byte[6]	Zuluft mittel / Stufe 2 (%)
	Byte[7]	Abluft hoch / Stufe 3 (%)
	Byte[8]	Zuluft hoch / Stufe 3 (%)
	Byte[9]	-
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0xD3	Temperatur setzen
Daten:	Byte[1]	Komfort Temperatur (°C*)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0xD7	Status setzen
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5]	Vorheizung anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend) Bypass anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend) Typ (1 = links / 2 = rechts) Größe (1 = groß / 2 = klein) Optionen: (1 = anwesend / 0 = abwesend) 0x01 = Feuerstätte 0x02 = Küchenhaube 0x04 = Nachheizung 0x40 = Nachheizung PWM Modus 0x80 =
	Byte[6]	0x00
	Byte[7]	Enthalpie anwesend (1 = anwesend / 0 = abwesend / 2 = ohne Fühler)
	Byte[8]	EWT anwesend (1 = geregelt / 0 = abwesend / 2 = ungeregelt)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0xDB	Rücksetzen / Selbsttest
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4]	Störungen zurücksetzen (1 = reset / 0 = -) Einstellungen zurücksetzen (1 = reset / 0 = -) Selbsttest starten (1 = starten / 0 = -) Betriebsstunden Filter zurücksetzen (1 = reset / 0 = -)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

	i	
Kommando:	0x00 0xED	EWT / Nachheizung setzen
Daten:	Byte[1]	EWT niedrig (°C)
	Byte[2]	EWT hoch (°C)
	Byte[3]	EWT speed up (%)
	Byte[4]	Küchenhaube speed up (%)
	Byte[5]	Nachheizung T gewünscht (°C)
Antwort:	ACK	
Daten:	-	

^{*} Gesendeter Wert ist (Temperatur + 20) * 2 ** Gesendeter Wert ist 1875000 / (U/Min)

8.0 Kommandoliste (CC-Ease an ComfoAir)

Kommando:	0x00 0x33	Daten abrufen
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x38	
	0x00 0x3E	
	0x00 0x40	
	0x00 0x98	
	0x00 0x9C	
	0x00 0xAA	
	0x00 0xCE	
	0x00 0xD2	
	0x00 0xE0	
	0x00 0xE2	
	0x00 0xEC	
Daten:		Siehe Kommandoliste ComfoAir an CC-Ease

Kommando:	0x00 0x35	CC-Ease Parameter
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5]	RTC Tag 0x00 = Samstag 0x01 = Sonntag 0x02 = Montag 0x03 = Dienstag 0x04 = Mittwoch 0x05 = Donnerstag 0x06 = Freitag RTC Stunde (023) RTC Minute (059) Temperatur (°C*) Version CC-Ease Bit 74 = Version Major
		Bit 30 = Version Minor
Antwort:	0x00 0x3C	
Daten:		Siehe Kommandoliste ComfoAir an CC-Ease

Kommando:	0x00 0x37	CC-Ease Tasten Status
Daten:	Byte[1]	Ventilator (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[2]	Modus (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[3]	Uhr (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[4]	Temperatur (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[5]	Plus (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[6]	Minus (0255 = 04080 Millisekunden)
	Byte[7]	Status Bits
		0x01 = Blinken an/aus
Antwort:	0x00 0x3C	
Daten:		Siehe Kommandoliste ComfoAir an CC-Ease

Kommando:	0x00 0x39	Empfangenes RF Kommando
Daten:	Byte[1]	Modul Typ Empfänger
	Byte[2]	Modul ID Empfänger
	Byte[3]	Modul Typ Sender
	Byte[4]	Modul ID Sender
	Byte[5]	Lifetime
	Byte[6]	Datentyp

	Byte[7]	Datenbyte 1
	Byte[8]	Datenbyte 2
	Byte[9]	Datenbyte 3
	Byte[10]	Datenbyte 4
	Byte[11]	Datenbyte 5
	Byte[12]	Datenbyte 6
	Byte[13]	Datenbyte 7
	Byte[14]	Datenbyte 8
	Byte[15]	Datenbyte 9
	Byte[16]	Datenbyte 10
Antwort:	0x00 0x40	
Daten:		Siehe Kommandoliste ComfoAir an CC-Ease

^{*} Gesendeter Wert ist (Temperatur + 20) * 2

8.1 Kommandoliste (ComfoAir an CC-Ease)

Kommando:	0x00 0x38	Parameter setzen
Daten:	Byte[1]	RTC Tag
		0x00 = Samstag
		0x01 = Sonntag
		0x02 = Montag
		0x03 = Dienstag
		0x04 = Mittwoch
		0x05 = Donnerstag
		0x06 = Freitag
	Byte[2]	RTC Stunde (023)
	Byte[3]	RTC Minute (059)
	Byte[4]	Timeout Hintergrundbeleuchtung (Fest auf 30)
	Byte[5]	Hintergrundbeleuchtung (fest auf 100%)
Antwort:		
Daten:		

Kommando:	0x00 0x3C	Display setzen
Daten:	Byte[1] Byte[2]	(1 = an / 0 = aus)
	, [-1	0x01 = 2A

```
0x02 = 2B
                    0x04 = 2C
                    0x08 = 2D
                    0x10 = 2E
                    0x20 = 2F
                    0x40 = 2G
                    0x80 = Symbol FAN
Byte[4]
             (1 = an / 0 = aus)
                    0x01 = 3A
                    0x02 = 3B
                    0x04 = 3C
                    0x08 = 3D
                    0x10 = 3E
                    0x20 = 3F
                    0x40 = 3G
                    0x80 = Symbol Küchenhaube
Byte[5]
             (1 = an / 0 = aus)
                    0x01 = 4A
                    0x02 = 4B
                    0x04 = 4C
                    0x08 = 4D
                    0x10 = 4E
                    0x20 = 4F
                    0x40 = 4G
                    0x80 = Symbol Vorheizung
Byte[6]
             (1 = an / 0 = aus)
                    0x01 = 5A
                    0x02 = 5B
                    0x04 = 5C
                    0x08 = 5D
                    0x10 = 5E
                    0x20 = 5F
                    0x40 = 5G
                    0x80 = Symbol Frost
Byte[7]
             (1 = an / 0 = aus)
                    0x01 = 6A
                    0x02 = 6B
                    0x04 = 6C
                    0x08 = 6D
                    0x10 = 6E
                    0x20 = 6F
                    0x40 = 6G
                    0x80 = Symbol EWT
Byte[8]
             (1 = an / 0 = aus)
                    0x01 = 7A
                    0x02 = 7B
                    0x04 = 7C
                    0x08 = 7D
                    0x10 = 7E
                    0x20 = 7F
                    0x40 = 7G
                    0x80 = Symbol Nachheizung
             (1 = an / 0 = aus)
Byte[9]
                    0x01 = 8A
                    0x02 = 8B
                    0x04 = 8C
                    0x08 = 8D
                    0x10 = 8E
                    0x20 = 8F
                    0x40 = 8G
                    0x80 = Punkt
```

	Byte[10]	(1 = an / 0 = aus) 0x01 = Symbol Grad 0x02 = Symbol Bypass 0x04 = X1
		0x08 = X2 0x10 = X3 0x20 = Symbol Haus 0x40 = Symbol Zuluft 0x80 = Symbol Abluft
Antwort:		
Daten:		

Kommando:	0x00 0x3E	RF Adresse setzen
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4]	RF Adresse 4 (Low Byte) RF Adresse 3 RF Adresse 2 RF Adresse 1 (High Byte)
Antwort:		
Daten:		

	0x00 0x40	RF Kommando senden
Daten:	Byte[1] Byte[2] Byte[3] Byte[4] Byte[5] Byte[6] Byte[7] Byte[8] Byte[9] Byte[10] Byte[11] Byte[12] Byte[13] Byte[14] Byte[15] Byte[16] Byte[17] Byte[17] Byte[18] Byte[19] Byte[20] Byte[21]	Modul Typ Empfänger Modul ID Empfänger Modul ID Sender Modul ID Sender Lifetime Datetyp Datenbyte 1 Datenbyte 2 Datenbyte 3 Datenbyte 4 Datenbyte 5 Datenbyte 6 Datenbyte 7 Datenbyte 8 Datenbyte 9 Datenbyte 10 RF Adresse 4 (Low Byte) RF Adresse 3 RF Adresse 2 RF Adresse 1 (High Byte) Steuerbits 0x01 = Erst vorheriges Paket wiederholen 0x02 = 250ms Pause vor senden 0x04 = Auf Senderadresse empfangen
Antwort:		The Control and Co
Daten:		

^{*} Gesendeter Wert ist (Temperatur + 20) * 2

Testmodus (PC an ComfoAir)

Kommando:	0x00 0x01	Testmodus Modus starten
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x02	Bestätigung Testmodus
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0x05	Ausgänge setzen
Daten:	Byte[1] Byte[2]	Relais 0x01 = Vorheizung Relais 0x02 = Vorheizung Triac 0x04 = EWT Versorgung 0x08 = EWT Richtung 0x10 = Küchenhaube 0x20 = Fehler Rückmeldung
	<i>Dy</i> (0[2]	0x01 = Filter-voll LED
Antwort:		
Daten:		

Kommando:	0x00 0x07	Analogausgänge setzen
Daten:	Byte[1]	Zuluft (%)
	Byte[2]	Abluft (%)
	Byte[3]	Nachheizung (%)
Antwort:		
Daten:		

Kommando:	0x00 0x09	Klappen setzen
Daten:	Byte[1] Byte[2]	Bypass (1 = offen / 0 = geschlossen / 3 = Stop) Vorheizung (1 = offen / 0 = geschlossen / 3 = Stop)
Antwort:		
Daten:		

Kommando:	0x00 0x19	Testmodus beenden
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x1A	Bestätigung Ende Testmodus
Daten:	-	

0 Bootloader (PC an ComfoAir)

Kommando:	0x00 0x65	Bootloader Modus starten
Daten:	-	
Antwort:	0x00 0x66	Bestätigung Bootloader Modus
Daten:	-	

Kommando:	0x00 0x6F	Flash Block schreiben
Daten:	Byte[1]	Datenbyte 1
	:	
	Byte[64]	Datenbyte 64
	Byte[65]	Startadresse (High Byte)
	Byte[66]	Startadresse
	Byte[67]	Startadresse (Low Byte)
Antwort:	0x00 0x70	
Daten:	Byte[1]	Status
		0x01 = Erfolg
		0x02 = Error
		0x04 = Adresse außerhalb Bereich
		0x08 = Datenblock inkomplett

Kommando:	0x00 0x71	Flash Block lesen
Daten:	Byte[1]	Startadresse (High Byte)
	Byte[2]	Startadresse
	Byte[3]	Startadresse (Low Byte)
Antwort:	0x00 0x72	
Daten:	Byte[1]	Datenbyte 1
	:	
	Byte[64]	Datenbyte 64

Kommando:	0x00 0x73	Bootloader Modus beenden
Daten:	1	
Antwort:	0x00 0x74	Bestätigung Ende Bootloader Modus
Daten:	-	