

JUAN RUIZ PATON

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

VALTRA VERDE

Nº DE SERIE	B/1001
MODELO	☒ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2276030/15</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2274478/00053</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☐ RAYFLEX ☒ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>FR/sin</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>180010</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Pala López Garrido LG01R Con presostatos regulados



Listado de componentes conjunto Joystick_P/N:BSCJ02					
Nº SERIE:J 23020			Fecha de fabricacion:28/04/2023		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				07/03/2023	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	F05120028		Joystick
3	MF2424		MF22021		Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		SIN PANTALLA		Pantalla
5			INF22023		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 _ji1 - INF _J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 _ji2 - INF _JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF _JCA

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA A7 CORTADA.ESTAÑADA CON LA ENTRADA DE CORRIENTE HACIA LOS PRESOSTATOS



pin_out_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware 07/03/2023						
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	Detalles	Observaciones
A1	VBat_ +	VBat_ +	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras Comun selectora Grupo 2 EV Comun selectora Grupo 4 EV Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S		Negativo	
A4	S6H2	S6H2	S		Negativo	
A5	S7H2	S7H2	S		Positivo	
A6	S8H2	S8H2				Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	esta placa tiene cortada la salida ,estañada con la entrada de corriente hacia los presostatos	Positivo	
A8		S12H1		Libre		
B1	VBat_ -	VBat_ -	S	Masa		
B2	Enc_ I	Ene	E	Entrada del sensor de tolva lleva		
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo	
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra) ByPass vibracion (modo aceituna) Sinfin Alimentacion LIBRE	Negativo	
B6	S8H1	S8H1	S		Positivo	
B7	S9H1	S9H1	S		Positivo	
B8		S12H2	S		Positivo	
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo	
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo	

Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor.
NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.



pin_out_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I.(B4), Parag C.I.(A4)	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo
C7	ENd	ENd	E	Cerrar pinza	4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Abrir pinza	
				Entrada de sensor de presion	
				Libre	