

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1004 0000 HROS. MURILLO
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: 2283452/2
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: 2274478/00052
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: P64/318
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: 180035
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☐ 70 ☒ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: 000000 AP100P205/2246/2022/600kg ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	Central industrial de la zona (proyecto) Delantal Plus Green Enganche rápido bulón 30 mm Cajón 7+0'5

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23017

Fecha de fabricación: 24-04-23

Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Description del elemento
1				V 1.3.10	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010011		Joystick
3	MF2424		MF22015	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22011	V 131 230420	Pantalla
5			INF22012		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424 _Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424 _Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: ESTA PLACA TIENE LA SALIDA A7 CORTADA Y ESTANADA PARA LA ENTRADA DE CORRIENTE DE LOS PRESOSTATOS, LA SALIDA B6 ESTA CORTADA Y ESTANADA PARA LAS R.P.M



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10				
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)
A6	S8H2	S8H2		Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)
A8		S12H1		Dureza Blanda
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa
B2	Enc_J	Ene	E	Entrada del sensor de tolv lleva
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)
B8		S12H2	S	Dureza normal
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	END	END	E		4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de sensor de presion		
				Libre		