

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1015 <u>AGROMONTIEL</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☒ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☒ LINDE Nº SERIE: <u>HMF 105-02 0001/HYX294X04221/2940002600</u> ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☐ SM Nº DE SERIE: _____
BOMBA	☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____
ACEITE	☐ HV-68 ☒ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☒ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK <u>con pantalla y pulsador</u> ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG4/317</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>R13705</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☒ AGROMELCA: <u>PG4/H602 2021/2022</u> ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	<u>RETRO VOLVO B271</u> <u>PG4 7m.</u>

SN: J230002

SW: 0000

BS

Listado de componentes Conjunto Joystick Vibradores BS_120_marzo_2023_rev_0 21-03-2023

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSC504					Descripcion del elemento	
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version		
1				06/02/2023 Acpt.	FIRMWARE	Joystick
2	ZFJ5E00091	JEO0091	F05120001		Tarjeta de microprocesador MF2424	
3	MF2424		MF22003		Pantalla	
4	DM680480C004-02 WPC		PNT22003	V.17 22.12.14	Tarjeta interface	
5			INF22003		Cable plano conexion MF2424_J11 - INF_J1D	
6		BS CP-2			Cable plano conexion MF2424_J12 - INF_JS	
7		BSCP-1			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	
8		CPP				

OBSERVACIONES: En este placa la pinta AG este cortada y estroñada para dar corriente a los presistates, Al ser una retroexcavadora no necesita RPM. (cable de la manivela 45x1mm N° 22).



Pin Out conector 24 pines MF2424 V.0602 2023 Acople VOLVO E-8804-BDG					Detalles		Observaciones
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E)/Sal.(S)	Descripción de la señal			
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa	
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM sin fin	Negativo	Pulso a masa	
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo		
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Positivo		
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda			
A6	S8H2	S8H2		Positivo presostatos		Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MMS CORRIENTE.	
A7	S9H2	S9H2	S	Bypass movimientos/ vibracion	Positivo		
A8	S12H1	S12H1	S	Paraguas Abrir	Positivo		
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa			
B2	Enc_I	Ene	E	Entrada del sensor de tolvá lleva	Negativo		
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	Negativo		
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Positivo		
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha	Positivo		
B6	S8H1	S8H1	S	Bypass vibracion	Positivo	Con retardo de 3 sg	
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion	Positivo		
B8	S12H2	S12H2	S	Paraguas Cerrar	Positivo		
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo		
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo		
C3	S3H2	S3H2	S	Libre	Positivo		
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo		
C5	S10H2	S10H2	S	Cerrar pinza	Positivo		
C6	S10H1	S10H1	S	Abrir pinza	Positivo		
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA		
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de final de carrera Abatible		Señal a positivo 12 V	