

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1064 <u>NACIRIMO</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☒ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2269506/23</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2280762/00046</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>P63/341</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>180068</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☒ OTRO <u>BS 900 -A 6 MTS B/200/2023</u> ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50 SHORES ☐ 60 SHORES
OBSERVACIONES	<u>Esganche bules 30 mm</u> <u>Cajón 6 x 0'50 m.</u>



J23038_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23038			Fecha de fabricacion: 6-JUNIO-2023		
Posicion	Ref._Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento
1				V 1.3.12 pre	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	F05120002		Joystick
3	MF2424		MF22023	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22033	V 131 230420	Pantalla
5			INF23010		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA
OBSERVACIONES: *PLACA CON PISTAS CORTADAS,PISTA A7 CORTADA Y ESTAÑADA PARA PRESOSTATOS,A6 CORTADA Y ESTAÑADA PARA R.P.M,ENTRADA DE CORRIENTE CON TERMINALES FACTON,INF TIENE SOLDADAS LAS RESISTENCIAS. LAS PISTAS A2 Y C8 ESTAN CORTADAS Y SOLDADAS PARA LOS FINALES DE CARRERA.					



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr.(E) /Sal.(S)	Descripción de la señal	Observaciones
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc	Max. 1A No da salida si no esta alimentada la placa
A2	ENF	ENF	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	Pulso a masa
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV	Negativo
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV	Negativo
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)	Positivo
A6	S8H2	S8H2			Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	Positivo El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.
A8		S12H1		Dureza Blanda	
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa	
B2	Enc_I	Enc_I	E	Entrada del sensor de tolva lleva	
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV	
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV	Negativo
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	Negativo
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	Positivo
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	Positivo
B8	S12H2	S12H2	S	Dureza normal	Positivo
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	Positivo
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	Positivo



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo	
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3)	Positivo	
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo	
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo	
C7	ENd	ENd	E		4-20 mA	
C8	Enc_D	Enc	E	Entrada de sensor de presión		
				Libre		