

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1065 <u>NACARINO</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☐ VARIANT PG2 0 MIXTA ☒ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 0 MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2283923/13</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2280762/00045</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>P63/338</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: _____ ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>180068</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☐ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ BS 900-F: <u>6MTS R/201 2023</u> ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☐ 40 SHORES ☒ 50SHORES 0 60 SHORES
OBSERVACIONES	<u>Enganche bolones 30mm</u> <u>Cajón 6 + 0'5 m.</u>



J23018_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01					
Nº SERIE: J23018			Fecha de fabricación: 24-04-2023		
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripción del elemento
1				V 1.3.12 pre	FIRMWARE
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010023		Joystick
3	MF2424		MF22019	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22018		Pantalla
5			INF220013		Tarjeta interface
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA

OBSERVACIONES: Esta placa tiene la salida A7 cortada y estañada para la entrada de corriente de los presostatos, la salida A6 esta cortada y estañada para las r.p.m., DUREZAS, pistas C8 y A2 cortadas para sensores finales de carrera.



pin_out v 1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Descripción de la señal		Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.2	Entr. (E) / Sal. (S)			Detalles		
A1	VBat_+	VBat_+	S	Salida de 12 Vcc		Max. 1A	No da salida si no esta alimentada la placa	
A2	ENf	ENf	E	Entrada del sensor de las RPM de las peladoras			Pulso a masa	
A3	S5H2	S5H2	S	Comun selectora Grupo 2 EV		Negativo		
A4	S6H2	S6H2	S	Comun selectora Grupo 4 EV		Negativo		
A5	S7H2	S7H2	S	Vibrar Izquierda (modo aceituna)		Positivo		
A6	S8H2	S8H2					Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor. NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.	
A7	S9H2	S9H2	S	Vibracion (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)		Positivo	El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.	
A8	S12H1	S12H1		Dureza Blanda				
B1	VBat_-	VBat_-	S	Masa				
B2	Enc_I	Enc_I	E	Entrada del sensor de tolva lleva				
B3	S5H1	S5H1	S	Comun selectora Grupo 1 EV		Negativo		
B4	S6H1	S6H1	S	Comun selectora Grupo 3 EV		Negativo		
B5	S7H1	S7H1	S	Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)		Positivo		
B6	S8H1	S8H1	S	ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)		Positivo		
B7	S9H1	S9H1	S	Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)		Positivo		
B8	S12H2	S12H2	S	Dureza normal		Positivo		
C1	S2H2	S2H2	S	Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)		Positivo		
C2	S2H1	S2H1	S	Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)		Positivo		



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4)	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S	Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3) Cerrar pinza Abrir pinza	Positivo
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo
C7	END	END	E	Entrada de sensor de presion	4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E	Libre	