

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS

Nº DE SERIE	B/1080 <u>JUSTO</u>
MODELO	☐ VARIANT FR ☐ VARIANT TR ☒ VARIANT PG2 ☒ MIXTA ☐ VARIANT PG3 ☐ VARIANT PG4 ☐ MIXTA
MOTOR	☐ LINDE Nº SERIE: : _____ ☐ BONDIOLI Nº SERIE: _____ ☒ SM Nº DE SERIE: <u>2283478/35</u> <u>13032</u>
BOMBA	☒ BONDIOLI Nº SERIE: <u>2288/65/20</u> <u>(580)</u>
ACEITE	☒ HV-68 ☐ HV-46 ☐ OTRO: _____
AÑO	☒ 2023
LATIGUILLOS	☐ HIDYMEC ☒ RAYFLEX ☐ FRENDI ☐ TALLER
MANDO	☒ JOYSTICK ☐ TELEMANDO Nº SERIE: _____
INSTALACION	☒ Nº INSTALACION ELECTRICA: <u>PG2 Mixto / 343</u>
DISTRIBUIDOR	☐ ROQUET: ☐ BUCHER: _____ ☒ BONDIOLI: <u>150004</u>
TIPO PINZA	☐ 170 ESTRECHA ☒ 210 ANCHA
TIPO APERTURA	☒ 70 ☐ 100
TIPO DE CAJON	☒ FARVOLI: _____ ☐ AGROMELCA: _____ ☐ NOLI: _____ ☐ ESTUPIÑA: _____
TACOS	☒ 40 SHORES ☐ 50SHORES ☐ 60 SHORES
OBSERVACIONES	Bulones 32 mm Cajón 5'0" x 5'0" Motores peladoras: - 2288/66/19 con sensor 8162 - 2272485/25 8162

FA-028525



J23032_rev_0

Listado de componentes conjunto Joystick_P/N: BSCJ01

Nº SERIE: J23032					Fecha de fabricacion: 02-JUNIO-2023	
Posicion	Ref. Comercial	Part_Number	Nº de Serie	Version	Descripcion del elemento	
1				V 1.3.12 pre nuevo agosto	FIRMWARE	
2	ZFDJEO0091	JEO0091	G16010005		Joystick	
3	MF2424		BDH04002	V 1.1	Tarjeta de microprocesador MF2424	
4	DMG80480C043-02WTC		PNT22028		Pantalla	
5			INF23006		Tarjeta interface	
6		BSCP2			Cable plano conexion MF2424_Ji1 - INF_J1D	
7		BSCP1			Cable plano conexion MF2424_Ji2 - INF_JS	
8		CPP			Cable plano conexion pantalla - INF_JCA	

OBSERVACIONES: GENERACIÓN 3.



pin_out v1.3.10_rev_0

Pin Out del conector de 24 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10									
Pin		Nomen.		Nomen. V1.2		Entr.(E) /Sal.(S)		Descripción de la señal	
								Observaciones	
A1		VBat_+		VBat_+		S		Salida de 12 Vcc	
								Max. 1A	
								No da salida si no esta alimentada la placa	
A2		ENF		ENF		E		Entrada del sensor de las RPM de las peladoras	
								Pulso a masa	
A3		S5H2		S5H2		S		Comun selectora Grupo 2 EV	
								Negativo	
A4		S6H2		S6H2		S		Comun selectora Grupo 4 EV	
								Negativo	
A5		S7H2		S7H2		S		Vibrar Izquierda (modo aceituna)	
								Positivo	
								Antigua entrada del sensor de RPM de la toma de fuerza del tractor.	
								NO PUEDE UTILIZARSE. TRANSISTOR NECESARIO PARA SACAR MAS CORRIENTE.	
A6		S8H2		S8H2					
A7		S9H2		S9H2		S		Vibración (modo almendra) / bypass movimiento (modo acoplamiento)	
								Positivo	
								El pin A7 da la señal vibracion en la configuracion mixta trabajando en modo almendra. EN MODO ACEITUNA NO HAY SALIDA POR ESTE PIN.	
A8				S12H1				Dureza Blanda	
B1		VBat_-		VBat_-		S		Masa	
B2		Enc_I		Enc_I		E		Entrada del sensor de tolva lleva	
								Negativo	
B3		S5H1		S5H1		S		Comun selectora Grupo 1 EV	
								Negativo	
B4		S6H1		S6H1		S		Comun selectora Grupo 3 EV	
								Positivo	
B5		S7H1		S7H1		S		Vibrar Derecha (modo aceituna) / Peladoras andando (modo almendra)	
								Positivo	
B6		S8H1		S8H1		S		ByPass vibracion (modo aceituna) / ByPass vibracion (modo acoplamiento)	
								Positivo	
B7		S9H1		S9H1		S		Sinfin Alimentacion(modo mixto)/ tripunto (modo frontal)	
								Positivo	
B8				S12H2		S		Dureza normal	
C1		S2H2		S2H2		S		Grupo selección: Alargar (B3) Acortar (A3) Subir (B4) Bajar (A4)	
								Positivo	
C2		S2H1		S2H1		S		Grupo selección: Volteo D (B3) Volteo I (A3) Giro D (B4) Giro I (A4)	
								Positivo	



pin_out v 1.3.10_rev_0

C3	S3H2	S3H2	S	Apertura y Cierre del paraguas. Parag A.D(B3), Parag C.D(A3), Parag A.I(B4), Parag C.I(A4) Grupo selección: Trampilla A (B3) Trampilla C (A3) Cerrar pinza Abrir pinza Entrada de sensor de presión Libre	Positivo
C4	S3H1	S3H1	S		Positivo
C5	S10H2	S10H2	S		Positivo
C6	S10H1	S10H1	S		Positivo
C7	END	END	E		4-20 mA
C8	Enc_D	Enc	E		



Conector_circular_10_pines_rev_0

Pin Out del conector circular de 10 pines de la tarjeta MF2424 V1.1 Firmware V1.3.10					Observaciones	
Pin	Nomen.	Nomen. V1.3.9	Entr.(E) / Sal.(S)	Descripción de la señal		Detalles
A	VBat_+	VBat_+	E	Entrada de 12 Vcc		Max. 1A
B	VBat_-	VBat_-	E	Masa		
C	io1		E	Sensor R.P.M (toma de fuerza)		
D	i5b	i5b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Derecha		Señal a positivo 12 V
E						
F	i6b	i6b	E	Entrada de final de carrera Paraguas Izquierda		Señal a positivo 12 V
G	Prest		S	Salida de positivo hacia los presostatos		12 V
H						
J						
K						