UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA



Organización de computadoras y lenguaje ensamblador

Practica 6. Introducción a los registros del procesador 8086

Alumno: Caudillo Sánchez Diego

Matricula: 1249199

Grupo: 551

Docente: Dr. Mauricio Alonso Sánchez

Objetivo: Familiarizarse con el uso de DEBUG para identificar los registros, modos de direccionamiento del procesador 8086, así como hacer uso de sus instrucciones básicas.

Materiales: debug.exe

Teoría: Hacer una reseña sobre:

- La arquitectura interna del procesador 8086
- Describir que es el programa debug.exe

Para un procesador 8086, definir lo siguiente:

- Estructura de un programa
- Modelos de memoria (tiny, small, etc.)
- Definición de segmentos
- Declaración de variables
- Declaración de constantes
- Modos de direccionamiento

Describir las instrucciones para:

- Movimientos
- Aritmética
- Lógica
- Manipulación de bits

Desarrollo:

PARTE 1.

Identificar dentro del programa debug.exe: los grupos de registros, y las banderas.

Actividad para validar el desarrollo de esta parte:

1. Mostrar una captura de pantalla donde se muestre cada grupo de registros, y banderas claramente identificados.

PARTE 2.

Mediante el programa de debug.exe: ejemplificar, ejecutar y analizar cada uno de los modos de direccionamientos disponibles en el procesador 8086.

Actividad para validar el desarrollo de esta parte:

1. Por cada modo de direccionamiento agregar capturas de pantalla ejemplificando la identificación de los datos a direccionar, su ejecución, y finalmente como es que este afecta los registros.

PARTE 3.

Mediante el programa de debug.exe: ejemplificar, ejecutar y analizar cada una de las instrucciones disponibles en el procesador 8086:

De movimiento de datos:

PUSH, POP, PUSHF, POPF, XCHG, XLAT, IN, y OUT

Instrucciones aritméticas:

ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, MUL, IMUL, DIV, IDIV, CMP, CBW, y CWD

Instrucciones lógicas y de manipulación de bits:

AND, OR, XOR, NOT, TEST, SHL, SAL, SHR, SAR, ROL, RCL, ROR, y RCR

Actividad para validar el desarrollo de esta parte:

1. Por cada instrucción agregar capturas de pantalla ejemplificando la identificación de los datos a direccionar, su ejecución, y finalmente como es que este afecta los registros.

Arquitectura del 8086

El 8086 fue diseñado para trabajar con lenguajes de alto nivel, disponiendo de un soporte hardware con el que los programas escritos en dichos lenguajes ocupan un pequeño espacio de código y pueden ejecutarse a gran velocidad. Esta concepción, orientada al uso de compiladores, se materializa en un conjunto de facilidades y recursos, y en unas instrucciones entre las que cabe destacar las que permiten efectuar operaciones aritméticas de multiplicar y dividir, con y sin signo; las que manejan cadenas de caracteres, etc.

El 8086 dispone de instrucciones especiales para el tratamiento de cadenas de caracteres.

- Los registros del 8086 tienen una misión específica, por lo que se podría decir que cada uno de ellos tiene su propia personalidad, aunque varios comparten tareas comunes.
- El encapsulado del 8086 está formado por 40 patillas, simplificando así el hardware, aunque por contra, es necesario la multiplexación del bus de datos con el de direcciones.
- El 8086 dispone de un conjunto de registros, denominados 'cola de instrucciones', en el cual se van almacenando de forma anticipada los códigos de las instrucciones, consiguiendo que este aumente su velocidad de trabajo.
- Las 20 líneas del bus de direcciones sólo permiten direccionar una memoria de 1 Megabyte.
- El 8086 requiere una señal de reloj exterior, siendo 5 y 8 Mhz las frecuencias típicas de funcionamiento.
- El 8086 dispone de una arquitectura "pipe line", es decir, que la CPU puede seguir leyendo instrucciones en los tiempos en que el bus no se utiliza.

Este microprocesador está dividido en dos sub-procesadores. Por un lado está la "Unidad de Ejecución" (EU) encargada de ejecutar las instrucciones, la cual posee una ALU (unidad aritmético-lógica) con un registro de estado con varios *flags* asociados y un conjunto de registros de trabajo, y por otro está la "Unidad de Interfaz de bus" (BIU)encargada de la búsqueda de las instrucciones, ubicarlas en la cola de instrucciones antes de su ejecución y facilitar el direccionamiento de la memoria, es decir, encargada de acceder a datos e instrucciones del mundo exterior.

El 8086 contiene 14 registros de 16 bits, de los cuales, unos pertenecen a la EU, que normalmente se suelen usar para direccionamiento, y otros pertenecen a la BIU.

Los registros del 8086 podrían clasificarse en tres grupos de acuerdo con sus funciones. El grupo de datos, que es esencialmente el conjunto de registros aritméticos; el grupo de apuntadores, que incluye los registros base e índices y también el contador de programa y el puntero de pila; y el grupo de registros de segmento, que es un conjunto de registros base de propósito especial.

El grupo de registros de datos o registros generales son registros de 16 bits, pudiéndose usar cada uno de ellos como dos registros de 8 bits. Aun siendo registros de uso general tiene asignadas unas operaciones específicas. Así, por ejemplo, el AX es el acumulador de 16 bits y usándolo a veces

provoca que el ensamblador produzca un lenguaje máquina codificado en muy pocos octetos. Se emplea en multiplicaciones, divisiones, entradas/salidas, etc.; el registro BX, se utiliza como registro base para el direccionamiento de memoria; el registro CX, se utiliza como contador y almacenaje de datos y el registro DX, se utiliza para almacenar datos de 16 bits. Puede pensarse que es una extensión del registro AX para multiplicaciones y divisiones con 16 bits. Otra de sus funciones específicas es para almacenar la dirección de E/S durante algunas operaciones de E/S.

Aparte de todos estos registros, el 8086 consta de un registro de estado de 16 bits, aunque algunos de ellos no se utilizan. Cada uno de los bits se denomina indicador o *flag*, que generalmente, se modifican por las operaciones lógicas y aritméticas.

Estos indicadores son:

- SF (indicador de signo).
- ZF (indicador de cero).
- PF (indicador de paridad).
- CF (indicador de acarreo).
- AF (indicador de acarreo auxiliar).
- OF (indicador de desbordamiento).
- DF (indicador de dirección).
- IF (indicador de interrupción).
- TF (indicador de trap).

Debug

Tradicionalmente, todas las computadoras y sistemas operativos han incluido una función de mantenimiento, utilizada para determinar si un programa está funcionando correctamente. [Citación necesitada] Tim Paterson escribió la depuración para cumplir con este propósito en QDOS. Cuando Paterson comenzó a trabajar para Microsoft a principios de la década de 1980, trajo el programa con él. La depuración fue parte de DOS 1.00 y se ha incluido en MS-DOS y Microsoft Windows. La depuración de DOS tiene varias limitaciones:

Solo puede acceder a registros de 16 bits y no a registros extendidos de 32 bits. Cuando se usa el subcomando "n" para nombrar archivos, el nombre de archivo se almacena desde el desplazamiento DS: 5D a DS: 67 (el área Bloque de control de archivo de prefijo de segmento de programa), lo que significa que el programa solo puede guardar archivos en formato de nombre de archivo FAT.

El paquete DEBUG mejorado incluye una versión "DEBUGX" de clonación de 32 bits que también admite programas DPMI de 32 bits. Andreas "Japheth" Grech, el autor del extensor HX DOS, desarrolló versiones DEBUG mejoradas 0.98 ... 1.25, y el antiguo desarrollador de PC DOS Vernon Brooks agregó versiones 1.26 ... 1.32.

Los sistemas operativos Intel ISIS-II, DEC TOPS-10 y TOPS-20, THEOS / OASIS, Stratus OpenVOS, PC-MOS, y AROS también proporciona un comando de depuración.

Estructura interna del 8086

El 8086 usa un esquema llamado segmentación, para acceder correctamente a un megabyte completo de memoria, con referencias de direcciones de sólo 16 bits, y todo esto gracias a la utilización de registros de segmento que dividen esencialmente el espacio de memoria en segmentos de 64K de longitud, que pueden estar separados entre sí, adyacentes o superpuestos, y que comienzan en una dirección divisible por 16.La forma en que se completan los 20 bits del bus de direcciones, disponiendo en la CPU, solamente, registros de 16 bits, se consigue de la siguiente manera:

Se parte del contenido de uno de los registros de segmento, que actúan como base. Después, se multiplica por 16 el contenido del registro de segmento, lo que, en binario, significa añadirle 4 ceros a la derecha y convertirlo en una magnitud de 20 bits. Finalmente, se suma un desplazamiento al resultado de la multiplicación anterior. Abreviadamente, la fórmula para calcular una dirección de memoria es: Dirección Física = 16 * (registro de segmento) + desplazamiento.

Las direcciones completas de las instrucciones y de las posiciones de la pila se forman sumando el contenido de los registros IP y SP con el segmento de código (CS) y el segmento de pila (SS) respectivamente.

La dirección de un dato puede formarse mediante la suma de los contenidos de los registros BX ó BP, los contenidos de SI ó DI, y un desplazamiento. El resultado de este cálculo se denomina dirección efectiva (EA) ó desplazamiento de segmento. La dirección definitiva del dato, sin embargo, se determina mediante la EA y el registro de segmento apropiado, el segmento de datos (DS), el segmento extra (ES) ó el segmento de pila (SS).

El uso de los diferentes segmentos significa que hay áreas de trabajo separadas para el programa, la pila y los datos. Cada área de trabajo tiene un tamaño máximo de 64K bytes y un mínimo de 0. Dado que hay cuatro registros de segmento, uno de programa (CS), uno de pila (SS), uno de datos (DS) y uno extra (ES) el área de trabajo puede llegar hasta 256K.

El programador puede determinar la posición de estos segmentos, cargando el apropiado registro de segmentación de 16 bits con la dirección de segmento apropiada. Esto se realiza normalmente al inicio del programa, pero se puede fácilmente hacer en cualquier momento mientras al programa se ejecuta, cambiando dinámicamente la dirección de estos segmentos.

Cambiando el desplazamiento, el programador puede acceder a cualquier punto de segmento. Se puede pensar en el segmento como una ampliación de memoria que forma un área de trabajo. El desplazamiento es la única parte de la dirección que aparece normalmente en los programas en lenguaje ensamblador durante las referencias a direcciones del área de trabajo.

Modelos de memoria

Tiny: se combina datos y código en el mismo segmento, debe ser menor que 64k. este modelo permite reara chivos .COM el cual se origina en la localidad 100h.

Small: contiene dos segmentos separados

- Code menor o igual a 64K.
- Data menor o igual a 64k.

Médium: contiene un segmento de datos y cualquier numero de segmentos de código.

Compact: contiende un segmento de código y cualquier numero de segmentos de datos.

Large: permite cualquier número de segmentos de datos y código.

Huge: igual que Large, pero los segmentos de datos pueden tener más de 64K.

Definición de segmentos

Segmento físico

Un segmento físico sólo puede comenzar en direcciones de memoria pares divisibles por 16, incluyendo la dirección 0. A estas direcciones se las denomina "párrafos" (paragraph). Se puede reconocer un párrafo ya que su dirección hexadecimal siempre termina con 0, como lo es en 10000h o 2EA70h. Los procesadores 8086/286 utilizan segmentos de un tamaño de 64.

Segmentos lógicos

Los segmentos lógicos contienen los tres componentes de un programa: código, datos y pila. Los registros de segmento CS, DS y SS contienen las direcciones de los segmentos de memoria físicos en donde residen los segmentos lógicos.

Se pueden definir segmentos de dos formas distintas: con directivas simplificadas o con directivas completas (también se pueden usar los dos tipos en el mismo programa).

Las directivas simplificadas guardan muchos de los detalles de la definición del segmento, mientras que las directivas completas requieren una sintaxis más compleja, pero brindan un control más completo respecto de la forma en que el ensamblador genera los segmentos. Si se usan directivas completas en la definición de los segmentos, se debe escribir el código necesario para manejar todas las tareas que se hacían en forma automática con las directivas simplificadas.

Declaración de variables

Modos de direccionamiento

La forma en que se especifica un operando se denomina modo de direccionamiento, es decir, es un conjunto de reglas que especifican la localización (posición) de un dato usado durante la ejecución de una instrucción.

El 8086 tiene 25 modos de direccionamiento o reglas para localizar un operando de una instrucción.

Los modos de direccionamiento más frecuentes son los que calculan la dirección del operando mediante la suma de la dirección base de un registro segmento, multiplicado por 16 y el valor de un desplazamiento.

La gran variedad de direccionamientos proviene de las muchas formas en que se puede determinar el desplazamiento.

En general, los modos de direccionamiento del 8086 se dividen en dos grandes grupos:

- 1. Modos de direccionamiento de la memoria de programa.
- 2. Modos de direccionamiento de la memoria de datos.

En la búsqueda de una instrucción, su dirección se obtiene sumando el desplazamiento, contenido en el IP, al valor del registro de segmento CS, multiplicado por 16.

Normalmente al terminar la ejecución de una instrucción, el IP se incrementa, con lo que se pasa a direccionar la siguiente instrucción. Las instrucciones de salto y salto a subrutinas pueden modificar el contenido de IP de tres formas diferentes:

- Por direccionamiento relativo. Al contenido del IP se suma, de forma inmediata, un desplazamiento de 8 a 16 bits, con signo, proporcionado por la misma instrucción.
- Por direccionamiento directo. Se carga, en el IP, una nueva dirección presente en la instrucción.
- Por direccionamiento indirecto. El dato, obtenido por cualquiera de las formas de direccionado de la memoria de datos, es interpretado por las instrucciones de salto, como la dirección a la que se debe saltar.

Movimientos

Las instrucciones de movimiento copian el elemento de datos al que hace referencia de su segundo operando (es decir, el contenido del registro, el contenido de la memoria o un valor constante) en la ubicación a la que hace referencia de su primer operando (es decir, un registro o una memoria). Mientras que los movimientos de registro a registro son posibles, los movimientos de memoria a memoria directa no lo son. En los casos en que se desean transferencias de memoria, primero se debe cargar el contenido de la memoria de origen en un registro, luego se puede almacenar en la dirección de la memoria de destino.

Aritmética

INC: La instrucción INC se usa para incrementar un operando en uno. Funciona en un solo operando que puede estar en un registro o en la memoria.

DEC: La instrucción DEC se usa para decrementar un operando en uno. Funciona en un solo operando que puede estar en un registro o en la memoria.

ADD/SUB: Las instrucciones ADD y SUB se utilizan para realizar la suma / resta simple de datos binarios en bytes, palabras y tamaño de doble palabra, es decir, para sumar o restar operandos de 8 bits, 16 bits o 32 bits, respectivamente.

MUL/IMUL: Hay dos instrucciones para multiplicar datos binarios. La instrucción MUL (Multiplicar) maneja datos sin firmar y la IMUL (Multiplicación de enteros) maneja datos firmados. Ambas instrucciones afectan al indicador de transporte y desbordamiento.

DIV/IDIV: La operación de división genera dos elementos: un cociente y un resto. En caso de multiplicación, el desbordamiento no se produce porque los registros de doble longitud se utilizan para conservar el producto. Sin embargo, en caso de división, puede ocurrir un desbordamiento. El procesador genera una interrupción si se produce un desbordamiento.

La instrucción DIV (división) se usa para datos sin firmar y la IDIV (división entera) se usa para datos firmados.

Lógica

AND: La instrucción AND se utiliza para admitir expresiones lógicas realizando una operación AND a nivel de bits. La operación AND a nivel de bits devuelve 1, si los bits coincidentes de ambos operandos son 1, de lo contrario devuelve 0.

OR: La instrucción OR se usa para admitir expresiones lógicas realizando una operación OR a nivel de bits. El operador OR a nivel de bit devuelve 1, si los bits coincidentes de uno o ambos operandos son uno. Devuelve 0, si ambos bits son cero.

XOR: La instrucción XOR implementa la operación XOR a nivel de bits. La operación XOR establece el bit resultante en 1, si y solo si los bits de los operandos son diferentes. Si los bits de los operandos son iguales (ambos 0 o ambos 1), el bit resultante se borra a 0.

TEST: La instrucción TEST funciona igual que la operación AND, pero a diferencia de la instrucción AND, no cambia el primer operando. Por lo tanto, si necesitamos verificar si un número en un registro es par o impar, también podemos hacerlo usando la instrucción TEST sin cambiar el número original.

NOT: La instrucción NO implementa la operación NO bit a bit. El operador NO invierte los bits en un operando. El operando podría estar en un registro o en la memoria.

Desarrollo

PARTE 1.

```
AX=0000
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0100
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                     DS:0000=CD
```

PARTE 2.

Direccionamiento a Registro

```
073F:0100 mov ax,18f5
073F:0103 mo∨ bx,0a45
073F:0106 mov bx,ax
073F:0108
AX=18F5
         BX=0000
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0103
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 BB450A
                         MOV
                                 BX,0A45
AX=18F5
         BX=0A45
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0106
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0106 89C3
                         MOV
                                 BX.AX
-t
                  CX=0000
AX=18F5
         BX=18F5
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000
                                                        SI = 00000
                                                                  DI = 00000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0108
                                                NV UP EI PL NZ NA PO NC
                         ADD
073F:0108 0000
                                 [BX+SI],AL
                                                                       DS:18F5=00
```

Direccionamiento Inmediato

```
-a
073F:0108 mov cx,89b5
073F:010B
-t
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=010B NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010B 0000 ADD [BX+SI],AL DS:18F5=00
```

Direccionamiento Directo

```
073F:010B mov byte ptr[1234], al
073F:010E mov dl, [1234]
073F:0112
-t
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=0000 SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F
                                   IP=010E
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010E 8A163412
                                                                 DS:1234=F5
                       MOV
                               DL,[1234]
-t
AX=18F5 BX=18F5
                 CX=89B5 DX=00F5
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=0112
                                            NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0112 46
                       INC
                               SI
```

Direccionamiento de Registro Indirecto

```
073F:0112 mo∨ word ptr[BX], FFFF
073F:0116 mov ax, [bx]
073F:0118
-t
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=00F5
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                                   IP=0116
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
                 SS=073F
                          CS=073F
073F:0116 8B07
                       MOV
                               AX,[BX]
                                                                 DS:18F5=FFFF
-t
AX=FFFF
        BX=18F5
                 CX=89B5 DX=00F5
                                   SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                  IP=0118
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0118 B210
                       MOV
                               DL,10
```

Direccionamiento Base mas Índice

```
073F:0118 mov si,7
073F:011B mo∨ dx, [bx+si]
073F:011D
-t
AX=FFFF
                 CX=89B5 DX=00F5
                                            BP=0000 SI=0007 DI=0000
        BX=18F5
                                   SP=00FD
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F
                                   IP=011B
073F:011B 8B10
                       MOV
                               DX,[BX+SI]
                                                                  DS:18FC=0000
-t
AX=FFFF
                                   SP=00FD
                 CX=89B5
                          DX=0000
                                            BP=0000 SI=0007 DI=0000
        BX=18F5
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=011D
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:011D 07
                       POP
                               ES
```

Direccionamiento Relativo a Registro

```
073F:011D mov al, [bx+8]
073F:0120
-t
AX=FF00 BX=18F5
                 CX=89B5
                          DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0120
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0120 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:18FC=00
```

Direccionamiento Relativo a Base más Índice

```
073F:0128 mo∨ ax, [bx+si-4]
073F:012B
-t
AX=0000 BX=18F5
                 CX=89B5
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=012B
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:012B 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:18FC=00
```

PARTE 3.

Estado inicial de los registros: Movimiento de datos

```
AX=0000
         BX=18F5
                  CX=89B5
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0007 DI=0000
         ES=073F
DS=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=012B
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:012B 0000
                         ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                      DS:18FC=00
```

PUSH BX: se inserta el valor de BX a la pila. SP decrementa 2 unidades. Las banderas no se modifican.

```
DX=0000
AX=0000
         BX=18F5
                  CX=89B5
                                     SP=00FB
                                               BP=0000 SI=0007
                                                                 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=012C
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
                         POP
073F:012C 58
                                 ΑX
```

POP AX: se retira el valor de la pila y ahora se puede notar que ahora los registros AX y BX tienen el mismo valor. El registro SP se aumenta en 2. Las banderas no se modifican

```
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0007 DI=0000 DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=012D NV UP EI PL NZ NA PO NC 073F:012D 9C PUSHF
```

PUSHF: Se inserta los valores del registro de banderas en la pila.

```
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=0000 SP=00FB BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=012E NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:012E 9D POPF
```

POPF: se retiran los valores de las banderas que se encuentran en la pila. El valor de SP se incrementa en tres. No se modifican las banderas.

```
AX=18F5 BX=18F5 CX=89B5 DX=0000 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0130 NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:0130 87C1 XCHG AX,CX
```

XCHG AX, CX: Se intercambian los valores de los registros AX y CX. No se modifican las banderas.

```
AX=89B5
         BX=18F5
                  CX=18F5
                            DX=0000
                                     SP=00FF
                                              BP=0000
                                                       SI=0007
                                                                 DI=0000
                                               NU UP DI PL NZ NA PO NC
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0132
073F:0132 D7
                        XLAT
```

XLAT: En AL se pasa el valor de la dirección que apunta [BX+AL], lo cual como todo el valor de memoria se inicializan en 0, en AL se guarda un 00. Los valores de las banderas no se modifican.

```
AX=8900 BX=18F5 CX=18F5 DX=0000 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0133 NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:0133 ED IN AX,DX
```

IN AX, DX: El valor que se encuentra en DX se copia en AX. Los valores de las banderas no se modifican.

```
AX=0000 BX=18F5 CX=18F5 DX=0000 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0134 NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:0134 E605 OUT 05,AL
```

OUT 05, AL: En la dirección 05 se copia el valor de AL. Esta instrucción sirve para enviar datos mediante un numero de bus.

```
AX=0000
         BX=18F5
                  CX=18F5
                            DX=0000
                                     SP=00FF
                                               BP=0000 SI=0007
                                                                 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0136
                                                NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:0136 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                      DS:18FC=00
```

Estado inicial de los registros: Instrucciones de datos

```
073F:0136 add ax, ffff
073F:0139 adc ax, bx
073F:013B inc dx
073F:013C sub bx, dx
073F:013E sbb bx, bx
073F:0140 dec ax
073F:0141 mul bl
073F:0143 imul cl
073F:0145 div bx
073F:0147 idiv dx
073F:0149
```

```
BP=0000 SI=0007 DI=0000
AX=0000
         BX=18F5
                  CX=18F5
                           DX=0000
                                     SP=00FF
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0136
                                               NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:0136 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
                                                                     DS:18FC=00
```

ADD AX, FFFF: la instrucción realiza una suma en el registro AX, sumándole FFFF.

```
AX=FFFF
         BX=18F5
                   CX=18F5
                            DX=0000
                                     SP=00FF
                                               BP=0000 SI=0007
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0139
                                                NU UP DI NG NZ NA PE NC
073F:0139 11D8
                         ADC
                                 AX, BX
```

ADC AX, BX: es similar a la suma solo que la instrucción después de haber sumado BX a AX, también se le suma el valor de la bandera de acarreo. Las banderas que se modifican son las de acarreo, paridad, acarreo auxiliar y signo.

```
AX=18F4
         BX=18F5
                   CX=18F5
                            DX=0000
                                      SP=00FF
                                               BP=0000
                                                        SI=0007
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=013B
                                                NV UP DI PL NZ AC PO CY
073F:013B 42
                         INC
                                 DX
```

INC DX: suma un 1 al registro DX, en este caso no se modifican las banderas porque no ocurre un overflow o algún acarreo, pero si puede cambiarlo en su debido momento.

```
AX=18F4 BX=18F5 CX=18F5 DX=0001 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=013C NV UP DI PL NZ NA PO CY
073F:013C 29D3 SUB BX,DX
```

SUB BX, DX: se resta DX al registro BX. Se modifica la bandera de acarreo.

```
AX=18F4 BX=18F4 CX=18F5 DX=0001 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=013E NV UP DI PL NZ NA PO NC
073F:013E 19DB SBB BX,BX
```

SBB BX, DX: es una resta, solamente que al final se le resta el valor de la bandera de acarreo.

```
AX=18F4
         BX=0000
                            DX=0001
                                      SP=00FF
                   CX=18F5
                                                BP=0000 SI=0007
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0140
                                                NU UP DI PL ZR NA PE NC
073F:0140 48
                         DEC
                                  ΑX
```

DEC AX: le resta un 1 al registro AX.

```
AX=18F3
         BX=0000
                   CX=18F5
                             DX=0001
                                       SP=00FF
                                                 BP=0000
                                                          SI = 00007
                                                                    DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                             CS=073F
                                       IP=0141
                                                 NV UP DI PL NZ NA PE NC
073F:0141 F6E3
                          MUL
                                  BL
```

MUL BL: multiplica el valor de AL con el valor de BL. El resultado de guarda en AX. Y como el resultado es 0 porque en el registro BL es 0, la bandera de zero se activa.

```
CX=18F5
                            DX=0001
                                      SP=00FF
AX=0000
         BX=0000
                                                BP=0000 SI=0007
                                                                   DI = 00000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0143
                                                 NU UP DI PL ZR NA PE NC
073F:0143 F6E9
                         IMUL
                                  CL
```

IMUL CL: realiza una multiplicación con signo. En este caso se multiplica el registro CL con AL, el resultado se almacena en AX. La bandera Zero se queda encendida porque el resultado sigue siendo 0.

```
AX=0000 BX=0000 CX=18F5 DX=0001 SP=00FF BP=0000 SI=0007 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0145 NV UP DI PL ZR NA PE NC
073F:0145 F7F3 DIV BX
-t
```

DIV BX: realiza una división entre los registros BX y AX. El resultado de almacena en AX-DX. En AX se almacena el cociente y en DX el residuo.

```
DI=0000
AX=0000
                                               BP=0000
         BX=0000
                   CX=18F5
                            DX=0001
                                      SP=00F9
                                                         SI=0007
         ES=073F
DS=073F
                   SS=073F
                            CS=F000
                                      IP=1060
                                                 NU UP DI PL ZR NA PE NC
                                  [BX+SI]
F000:1060 FE38
                         ???
                                                                       DS:0007=BA
```

IDIV BX: realiza una división con signo, al igual que la instrucción DIV el resultado de almacena en AX-DX.

```
AX=ABCD
         BX=00FF
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0106
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0106 F7F8
                         IDIV
                                 ΑX
-t
                  CX=0000
                            DX=0367
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
                                                                  DI=0000
         BX=00FF
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0108
                                                NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0108 B9B589
                         MOV
                                 CX,89B5
```

CMP BX, AX: compara dos registros. En realidad, la instrucción realiza una resta entre amabas por los que la bandera de acarreo se modifica.

```
BX=00FF
                   CX=0000
                             DX=0367
                                      SP=00FD
                                                BP=0000 SI=0000
                                                                   DI = 00000
AX=FFFE
DS=073F
                                      IP=010A
                                                 NU UP EI PL NZ NA PO CY
         ES=073F
                   SS=073F
                             CS=073F
073F:010A 89A23412
                                  [BP+SI+1234],SP
                         MOV
                                                                        SS:1234=00F5
```

CBW: Convierte un dato de tamaño byte (8 bits) a una de tamaño palabra (16 bits), el signo se conserva de AL y se extiende a AH

Antes de la instrucción CWB

```
AX=009B BX=00FF CX=0000 DX=0367 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0111 NV UP EI PL ZR NA PE NC
073F:0111 98 CBW
```

Después de la instrucción CWB

```
AX=FF9B
         BX=00FF
                   CX=0000
                            DX=0367
                                      SP=00FD
                                               BP=0000
                                                         SI=0000
                                                                   DI=0000
                            CS=073F
                                                 NU UP EI PL ZR NA PE NC
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                                      IP=0112
                         MOV
073F:0112 C707FFFF
                                  WORD PTR [BX], FFFF
                                                                       DS:00FF=B800
```

CWD: la instrucción convierte un dato de tamaño Word (16 bits) en un de double Word(32 bits) haciendo la extensión de signo en DX. Se puede observar en las siguientes dos imágenes como cambia el valor de DX.

Antes de la instrucción CWD

```
BX=00FF
                  CX=0000
                            DX=0367
                                      SP=00FD
                                                         SI=0000
                                                                  DI=0000
                                               BP=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0112
                                                NU UP EI PL ZR NA PE NC
073F:0112 C707FFFF
                         MOV
                                 WORD PTR [BX], FFFF
                                                                       DS:00FF=B800
```

Después de la instrucción CWD

```
AX=FF9B
         BX=00FF
                  CX=0000
                            DX=FFFF
                                      SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0113
                                                NU UP EI PL ZR NA PE NC
073F:0113 07
                         POP
                                 ES
```

Instrucciones lógicas y de manipulación de bits.

AND AX, BX: realiza una operación AND entre los registros AX y BX, el resultado de almacena en el primer operando. La bandera de paridad se modifica pasando de encendida a apagada.

```
CX=33BB
                            DX=1997
                                      SP=00FD
                                                BP=0000
                                                         SI=0000
AX=9876
         BX=ABCD
                                                 NU UP EI PL NZ NA PE NC
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=010D
973F:010D 0000
                                  [BX+SI],AL
                         ADD
                                                                       DS:ABCD=00
073F:010D and ax,dx
073F:010F
·t
AX=1816
         BX=ABCD
                   CX=33BB
                             DX=1997
                                      SP=00FD
                                                BP=0000 SI=0000
                                                                   DI = 00000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                             CS=073F
                                       IP=010F
                                                 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010F 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
                                                                        DS:ABCD=00
```

OR BL, CL: realiza la operación OR entre los registros BL y CL. La bandera de paridad se modifica y ahora pasa a estar encendida al igual que la bandera de signo que igual se enciende.

```
BP=0000 SI=0000
AX=1816
         BX=ABCD
                   CX=33BB
                            DX=1997
                                      SP=00FD
                                                                  DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=010F
                                                NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:010F 0000
                         ADD
                                  [BX+SI],AL
                                                                       DS:ABCD=00
073F:010F or bl,cl
073F:0111
073F:0111
AX=1816
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                            DX=1997
                                      SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
                                                                  DI = 00000
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0111
                                                NU UP EI NG NZ NA PE NC
973F:0111 008FE900
                         ADD
                                  [BX+00E9],CL
                                                                       DS:ACE8=00
```

XOR AL, AB: la instrucción realiza una operación XOR en el registro AL, la su valor se altera.

```
SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                           DX=1997
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0111
                                               NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0111 008FE900
                        ADD
                                 [BX+00E9],CL
                                                                     DS:ACE8=00
073F:0111 xor al,ab
073F:0113
-t
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                           DX=1997
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0113
                                               NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0113 E900F0
                        JMP
                                 F116
```

NOT BP: la instrucción se realiza una operación NOT la cual invierte todos los bits de un registro en este caso los de BP.

```
073F:0113 mo∨ bp, ffff
073F:0116 not bp
073F:0118
-t
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                           DX=1997
                                     SP=00FD
                                              BP=FFFF S1=0000 D1=0000
                                               NU UP EI NG NZ NA PE NC
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0116
073F:0116 F7D5
                                 BP
                        TOM
                           DX=1997
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=0118
                                               NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0118 0400
                        ADD
                                 AL,00
```

TEST AX, BX: la instrucción test realiza una operación AND entre los dos registros, pero no modifica su valor. Lo único que se modifica son las banderas. En este caso paso de ser a negativo a positivo.

```
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                            DX=1997
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0118
                                               NU UP EI NG NZ NA PE NC
073F:0118 0400
                        ADD
                                 AL,00
073F:0118 test ax. bx
073F:011A
-t
         BX=ABFF
                  CX=33BB
                           DX=1997
                                     SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=18BD
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=011A
                                               NU UP EI PL NZ NA PE NC
073F:011A 8700
                        XCHG
                                 AX,[BX+SI]
                                                                     DS:ABFF=0000
```

SHL DX, CL: la instrucción realiza un desplazamiento a la izquierda. El numero de desplazamiento se encuentra en CL. La bandera de acarreo se activa

```
073F:0122 mov cl,2
073F:0124 mo∨ d×, ffff
073F:0127 shl dx,cl
073F:0129
 ·t
                            DX=1997
                                      SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=0002
                                                NU UP EI PL NZ NA PE NC
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=011D
073F:011D BAFFFF
                         MOV
                                 DX,FFFF
 ·t
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=0002
                            DX=FFFF
                                      SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
                                                NU UP EI PL NZ NA PE NC
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0120
073F:0120 D3E2
                         SHL
                                 DX,CL
-t
AX=18BD
         BX=ABFF
                  CX=0002
                            DX=FFFC
                                      SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                                NU UP EI NG NZ AC PE CY
DS=073F
         ES=073F
                   SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=0122
                         MOV
073F:0122 B102
                                 CL,02
```

SHR AX, CL: la instrucción realiza un desplazamiento a la derecha de 3 veces. La bandera se acarreo es activada, la bandera se zero se activa.

```
AX=7854
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
         BX=FCFC
                  CX=FA03
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0115
                                               NU UP EI PL ZR AC PE NC
073F:0115 00B200B2
                        ADD
                                 [BP+SI+B2001,DH
                                                                      SS:B200=00
073F:0115 shr ax, cl
073F:0117
t
AX=OFOA
         BX=FCFC
                  CX=FA03
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0117
                                               NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:0117 00B21499
                        ADD
                                 [BP+SI+9914],DH
                                                                     SS:9914=00
```

ROL BX, CL: la instrucción realiza un corrimiento a la izquierda. El numero de rotaciones esta dado por el registro CL, el cual tiene valor de 2. No se modificó ninguna bandera.

```
AX=0F0A
         BX=FCFC
                  CX=FA02
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
                            CS=073F
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                                     IP=0119
                                                NV UP EI PL NZ AC PE CY
073F:0119 1499
                         ADC
                                 AL,99
073F:0119 rol bx, cl
073F:011B
-t
                  CX=FA02
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
AX=0F0A
         BX=F3F3
                                               NU UP EI PL NZ AC PE CY
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=011B
073F:011B 00ZE07ZE
                         ADD
                                 [2E07],CH
                                                                     DS:2E07=00
```

RCL DX, CL: la instrucción realiza una rotación a la izquierda con acarreo. El bit que sale de DX se inserta en la bandera de acarreo, y el bit de la bandera de acarreo se inserta en la parte menos significativa de DX.

```
BX=F3F3
                 CX=FA02
                          DX=1B9F
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000
                                                              DI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0121
                                             NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:0121 E2B1
                       LOOP
                               00D4
073F:0121
              rcl dx, cl
073F:0123
·t
AX=C3F5
        BX=F3F3
                 CX=FA02
                          DX=6E7E
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000
DS=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0123
                                             NU UP EI PL NZ AC PE NC
ADD
                               BH,[BP+SI+FFFF]
                                                                  SS:FFFF=00
```

ROR AX, CL: Realiza una rotación hacia la derecha. El bit de signo se conserva.

```
AX=OFD7
         BX=F3F3
                  CX=FA02
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=011F
                                                NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:011F 07
                         POP
                                 ES
073F:011F ror ax,cl
073F:0121
-t
         BX=F3F3
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
AX=C3F5
                  CX=FA02
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0121
                                                NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:0121 E2B1
                         LOOP
                                 00D4
```

RCR AL, 1: la instrucción realiza una rotación a la derecha con acarreo. No se modificó ni una bandera.

```
AX=0FAF
         BX=F3F3
                  CX=FA02
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                      IP=011D
                                                NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:011D 07
                         POP
                                 ES
073F:011D rcr al, 1
073F:011F
·t
AX=OFD7
         BX=F3F3
                  CX=FA02
                            DX=1B9F
                                     SP=00FD
                                               BP=0000 SI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=011F
                                                NU UP EI PL NZ AC PE CY
073F:011F 07
                         POP
                                 ES
```

Conclusión

Con la realización de la siguiente práctica, se solidificaron las bases de las instrucciones del procesador 8086 así como los modos de direccionamiento que estos tienen. Una de las complicaciones que se tuvo al concluir esta práctica, fue el identificar que pasaba en la instrucción y porque modificaba ciertas banderas. Pero gracias a esto ya se tiene mejor conocimiento de lo que realmente hace cada instrucción del procesador.

Bibliografía

http://www.eeeguide.com/8086-shift-instructions/

https://www.felixcloutier.com/x86/xlat:xlatb

http://www.c-jump.com/CIS77/MLabs/M11arithmetic/M11_0070_imul_example.htm

http://www.c-jump.com/CIS77/MLabs/M11arithmetic/M11_0110_cbw_cwd_cdq.htm

https://c9x.me/x86/html/file_module_x86_id_27.html