

密级状态: 绝密() 秘密() 内部() 公开(√)

RK3328_ANDROID9.0-BOX-SDK _V1.0_20181206 发布说明

(第一系统产品部,技术部)

文件状态:	当前版本:	V1.0
[]正在修改	作 者:	HuangJC
[√] 正式发布	完成日期:	2018-12-06
	审核:	CW
	完成日期:	2018-12-06

福州瑞芯微电子有限公司

Fuzhou Rockchips Semiconductor Co., Ltd (版本所有,翻版必究)



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明	备注
V1.0	HuangJC	2018.12.06	正式版本发布	



目 录

版	本 历	史		2
目	录			3
1	概述			5
2	主要	支持功能	보 	5
3	SDK	〈获取说	明	5
	3.1	获耳	Σ SDK	5
	3.2	SD	K 镜像	Ε
4	软件	开发指南	<u> </u>	Ε
	4.1	开始	发指南	6
5	SDK	(编译说	明	7
	5.1	JD	〈 安装	7
	5.2	编记	圣模式	7
	5.3	代码	马编译	7
		5.3.1	uboot 编译步骤	7
		5.3.2	kernel 编译步骤	8
		5.3.3	Android 编译步骤	8
		5.3.4	固件打包	8
		5.3.5	自动编译脚本	<u>9</u>
6	刷机	说明		9
附表	录 A	编记	承开发环境搭建	11
	附录	A-1	硬件要求	11
	附录	A-2	软件要求	11
	附录	A-3	设置 Linux 编译环境	13
	附录	A-4	设置 Mac OS 编译环境	15
附表			H 公钥操作说明	18



附录 B-1	SSH 公钥生成	. 18
附录 B-2	使用 key-chain 管理密钥	. 19
附录 B-3	多台机器使用相同 ssh 公钥	19
附录 B-4	一台机器切换不同 ssh 公钥	20
附录 B-5	密钥权限管理	21
附录 B-6	Git 权限申请说明	21



1 概述

本 SDK 是基于谷歌 Android9.0 64bit 系统,适配瑞芯微 RK3328 芯片的软件包,适用于 RK3328 Box 产品及基于其上开发的所有产品。

2 主要支持功能

参数	模块名
数据通信	WiFi、以太网卡、BT、USB、SDCard
应用程序	RkTvLauncher、媒体中心、TvSetting、资源管理器、WiFi Display、
	浏览器、计算器、相机

3 SDK 获取说明

3.1 获取 SDK

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布。其编译开发环境,参考附录 A 编译开发环境搭建。

客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK,需同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权,获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权,请参考附录 B SSH 公钥操作说明。

RK3328 ANDROID9.0 BOX SDK 下载命令如下:

repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u ssh://git@www.rockchip.com.cn/gerrit/rk/platform/manifest -b android-9.0 -m rk3328_box_pie_release.xml

Repo 是 Google 用 Python 脚本写的调用 Git 的一个脚本,主要是用来下载、管理 Android 项目的软件仓库,其下载地址如下:

git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

为方便客户快速获取 SDK 源码,瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包, 开发者可以通过这种方式,获得 SDK 代码的初始压缩包,该压缩包解压得到的源码,与通过 Repo



下载的源码是一致的。

以 rk3328_android9.0_box_v1.0 _20181206.tar.gz 为例,拷贝到该初始化包后,通过如下命令可检出源码:

mkdir rk3328

tar zxvf rk3328_android9.0_box_v1.0 _20181206.tar.gz -C rk3328 cd rk3328

- .repo/repo/repo sync -l
- .repo/repo/repo sync -c

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明,通过".repo/repo/repo sync -c"命令同步更新。

3.2 SDK 镜像

客户可以自己搭建 SDK 的 REPO 镜像服务器,来方便团队协同开发,镜像 SDK 的命令如下:

repo init --mirror --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo
-u ssh://git@www.rockchip.com.cn/gerrit/rk/platform/manifest -b android-9.0 -m
rk3328_box_pie_release.xml

更多关于 REPO 镜像服务器搭建可以参考 RKDocs\common\RKTools manuals 目录下的 《REPO 镜像服务器搭建和管理 V2.2 20131231.pdf》

4 软件开发指南

4.1 开发指南

RK3328 Box SDK Kernel 版本: Linux4.4, Android 版本: 9.0, 为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作,随 SDK 发布《Rockchip RK3328 Android9.0-Box 软件开发指南 V1.01-20181126》。

Android Pie 新增特性配置说明:请参考软件开发指南文档 3.2.2 章节。

文档可在源码 RKDocs\rk3328 目录下获取,并会不断完善更新。



5 SDK编译说明

5.1 JDK 安装

Android9.0 系统编译依赖于 Java 8。编译之前需安装 OpenJDK。

安装命令如下。

sudo apt-get install openjdk-8-jdk

配置 Java 环境变量,例如,安装路径为/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64,可在终端执行如下命令配置环境变量。

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64

export PATH=\$JAVA_HOME/bin:\$PATH

export CLASSPATH=::\$JAVA_HOME/lib:\$JAVA_HOME/lib/tools.jar

SDK 带有 Open JDK8 的配置脚本,在工程根目录下,命名为 javaenv.sh。

可直接执行以下命令,配置 JDK:

source javaenv.sh

5.2 编译模式

SDK 默认以 userdebug 模式编译。

使用 ADB 时,需要先执行 adb root 使 shell 获取 root 权限,进而执行其它像 adb remount、 adb push 等操作。

5.3 代码编译

5.3.1 uboot 编译步骤

./make.sh rk3328

编译完,会生成 trust.img、rk3328_loader_vx.xx.xxx.bin、uboot.img 三个文件。



5.3.2 kernel 编译步骤

RK3328 EVB 板配置与编译命令如下:

make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 rk3328-evb-android-avb.img -j8

RK3328 BOX 样机板配置与编译命令如下:

make ARCH=arm64 rockchip_defconfig
make ARCH=arm64 rk3328-box-liantong-avb.img -j8

编译完成后,在 kernel 根目录生成 kernel.img, resource.img 两个镜像文件。

5.3.3 Android 编译步骤

客户按实际编译环境配置好 JDK 环境变量后,按照以下步骤配置完后,执行 make 即可。

\$ source build/envsetup.sh

\$ lunch

编译 BOX,则选择 rk3328_box 相关选项

编译 ATV,则选择 rk328 相关选项

如选择 rk3328_box-userdebug

\$ make -j4

-编译结束

注意: 若选择编译 ATV,需提前将申请到的谷歌 GTVS 包解压到 SDK 源码 vendor/下,集成后会新增 vendor/google 目录参与 ATV 编译;

Android TV GTVS 包获取方式请自行联系谷歌对应获取窗口。

5.3.4 固件打包

完成以上编译后,执行 SDK 根目录下的 mkimage.sh 脚本生成固件,所有烧写所需的镜像将都会拷贝于 rockdev/Image-rk3328_box 目录。

rockdev/Image-rk3328_box/

----- baseparameter.img
------ boot.img
------ dtbo.img
------- MiniLoaderAll.bin



├── misc.img
├── oem.img
├── parameter.txt
├── pcba_small_misc.img
├── pcba_whole_misc.img
├── recovery.img
├── system.img
├── trust.img
├── trust.img
├── uboot.img
├── vbmeta.img
└── vendor.img

5.3.5 自动编译脚本

为了提高编译的效率,降低人工编译可能出现的误操作,SDK 中集成了全自动化编译脚本,方便固件编译、备份。脚本的执行命令如下(在 SDK 工程根目录下):

编译 rk3328_box 版本:

source build_box.sh

编译 rk3328 atv 版本:

source build.sh

该脚本会自动配置 JDK 环境,编译 U-Boot、kernel 和 Android,然后生成固件并打包生成update.img。


另外脚本会将编译生成固件拷贝至 IMAGE 目录下。每次编译都会新建目录保存,自动备份调试开发过程的固件版本,并存放固件版本的各类信息。

6 刷机说明

刷机说明详见 RKDocs\common\RKTools manuals 目录下《Android 开发工具手册.pdf》。

SDK 提供烧写工具,如下图所示。编译生成相应的固件后,进入烧写模式,即可进行刷机。 对于已烧过其它固件的机器,可以选择重新烧录固件,或是选择低格设备,擦除 idb,然后进行刷机。





注:烧写前,需安装最新的的 USB 驱动,驱动详见



注意:

- 1. RK3328 ANDROID 9.0 最新版本使用了新的 spare 脚本来减少 system.img 的大小,需要使用 v2.59 版本以上的工具进行烧写,否则会出现无法启动 Android 的情况;
- 2. RK3328 ANDROID 9.0 uboot 使用了 gpt 格式 parameter,第一次烧写需要进 maskroom 模式下进行,否则会出现烧写失败问题, parameter 默认存放在在对应产品目录下的 parameter.txt 文 件 中 (例 如 : rk3328_box 对 应 device/rockchip/rk3328/rk3328_box/parameter.txt)。



附录 A 编译开发环境搭建

本章节介绍了如何设置本地工作环境来编译 Android 源文件。您需要使用 Linux 或 Mac OS。目前不支持在 Windows 环境下进行编译。

Android 8.1 建议软硬件配置:

● 操作系统: 64 位 Ubuntu 14.04 及以上

● 硬盘空间: 最小 150GB

● Python 版本: 2.7.6 及以上

● JDK 版本: OpenJDK 8

注意:

从 Android (2.3.x) Gingerbread 版本开始,编译环境都要求为 64 位操作系统。

References: https://source.android.com/setup/initializing

附录 A-1 硬件要求

您的开发工作站必须达到或超出以下软硬件要求:

- 如果是 Gingerbread (2.3.x) 及更高版本(包括 master 分支),需要使用 64 位环境。如果是较低的版本,则可以在 32 位系统中进行编译。
- 如果是校验代码,至少需要 100GB 可用磁盘空间;如果要进行编译,则还需要 150GB。
 如果要进行多次编译或使用 ccache,则需要更多空间。
- 如果您在虚拟机中运行 Linux,则至少需要 16GB 的 RAM/交换空间。

附录 A-2 软件要求

Android 开源项目 (AOSP) master 分支历来都是在 Ubuntu Long Term Support (LTS) 版本中进行开发和测试,但您也可以使用其他 Ubuntu 分发版本。要查看建议使用的版本,请参阅下面的列表。



附录 A-2-1 操作系统和 JDK

如果您要针对 AOSP master 分支进行开发,请使用下列操作系统之一: Ubuntu 14.04 (Trusty)/Mac OS v10.10 (Yosemite) 或更高版本(具有 Xcode 4.5.2 和命令行工具)。

附录 A-2-2 主要软件包

- <u>python.org</u> 中提供的 Python 2.6 2.7
- gnu.org 中提供的 GNU Make 3.81 3.82
- <u>git-scm.com</u> 中提供的 Git 1.7 或更高版本

附录 A-2-3 操作系统

Android 通常是在 GNU/Linux 或 Mac OS 操作系统中进行编译。您也可以使用虚拟机在不支持的系统(例如 Windows)中编译 Android。

> GNU/Linux

- Android 6.0 (Marshmallow) AOSP master: Ubuntu 14.04 (Trusty)
- Android 2.3.x (Gingerbread) Android 5.x (Lollipop): Ubuntu 12.04 (Precise)
- Android 1.5 (Cupcake) Android 2.2.x (Froyo): Ubuntu 10.04 (Lucid)

Mac OS (Intel/x86)

- Android 6.0 (Marshmallow) AOSP master: Mac OS v10.10 (Yosemite) 或更 高版本,具有 Xcode 4.5.2 和命令行工具
- Android 5.x (Lollipop): Mac OS v10.8 (Mountain Lion),具有 Xcode 4.5.2 和 命令行工具
- Android 4.1.x-4.3.x (Jelly Bean) Android 4.4.x (KitKat): Mac OS v10.6
 (Snow Leopard) 或 Mac OS X v10.7 (Lion),以及 Xcode 4.2 (Apple 的开发者工具)



● Android 1.5 (Cupcake) - Android 4.0.x (Ice Cream Sandwich): Mac OS v10.5 (Leopard) 或 Mac OS X v10.6 (Snow Leopard),以及 Mac OS X v10.5 SDK 注意:请考虑在 GNU/Linux(而不是其他操作系统)上进行编译。Android 编译系统通常使用编译设备上运行的 ART 来预编译系统 dex 文件。由于 ART 只能在 Linux 上运行,因此编译系统会在非 Linux 操作系统上跳过这个预编译步骤,从而导致 Android 编译的性能下降。

附录 A-2-4 JDK

- Android 7.0 (Nougat) Android 8.0 (0): Ubuntu OpenJDK 8; Mac OS jdk
 8u45 或更高版本
- Android 5.x (Lollipop) Android 6.0 (Marshmallow) : Ubuntu OpenJDK 7;
 Mac OS jdk-7u71-macosx-x64.dmg
- Android 2.3.x (Gingerbread) Android 4.4.x (KitKat): Ubuntu <u>Java JDK 6</u>;
 Mac OS <u>Java JDK 6</u>
- Android 1.5 (Cupcake) Android 2.2.x (Froyo) : Ubuntu <u>Java JDK 5</u>

附录 A-3 设置 Linux 编译环境

以下说明适用于所有分支(包括 master)。

我们会定期在最近推出的一些 Ubuntu LTS (14.04) 版本中对 Android 编译过程进行内部测试,但大多数 Ubuntu 分发版本都应该有所需的编译工具。欢迎向我们报告在其他分发版本中的测试结果(无论结果是成功还是失败)。

如果是 Gingerbread (2.3.x) 及更高版本(包括 master 分支),需要使用 64 位环境。如果是较低的版本,则可以在 32 位系统中进行编译。

附录 A-3-1 安装 JDK

在 Ubuntu 上,请使用 OpenJDK。要了解确切的版本,请参阅 JDK 要求;要了解相关说



明,请参阅以下各个部分。

▶ 如果 Ubuntu >= 15.04

请运行以下命令:

sudo apt-get updatesudo apt-get install openjdk-8-jdk

▶ 如果是 Ubuntu LTS 14.04

目前没有适用于 Ubuntu 14.04 的受支持 OpenJDK 8 程序包。Ubuntu 15.04 OpenJDK 8 软件包能够在 Ubuntu 14.04 中顺利使用。我们发现,按照以下说明操作时,更高的程序包版本(例如适合 15.10、16.04 的版本)在 Ubuntu 14.04 中无法正常工作。

- 1. 从 <u>old-releases.ubuntu.com</u> 下载适用于 64 位架构的 .deb 软件包:
 - openjdk-8-jre-headless 8u45-b14-1 amd64.deb

(SHA256:

Of5aba8db39088283b51e00054813063173a4d8809f70033976f83e214ab56c0)

openjdk-8-jre 8u45-b14-1 amd64.deb

(SHA256:

9ef76c4562d39432b69baf6c18f199707c5c56a5b4566847df908b7d74e15849)

openjdk-8-jdk 8u45-b14-1 amd64.deb

(SHA256:

6e47215cf6205aa829e6a0a64985075bd29d1f428a4006a80c9db371c2fc3c4c)

2. (可选)对照随以上每个程序包列出的 SHA256 字符串,确认已下载文件的校验和。例如, 使用 sha256sum 工具:

sha256sum {downloaded.deb file}

3. 安装程序包:

sudo apt-get update

为下载的每个 .deb 文件运行 dpkg。运行过程中可能会因缺少依赖项而出现错误:

sudo dpkg -i {downloaded.deb file}

解决缺少依赖项的问题:



sudo apt-get -f install

▶ 更新默认的 Java 版本 - 可选

(可选) 对于以上 Ubuntu 版本,您可以通过运行以下命令来更新默认的 Java 版本:

sudo update-alternatives --config javasudo update-alternatives --config javac

在编译过程中,如果您遇到 Java 版本错误,请按照<u>错误的 Java 版本</u>部分中的说明设置其路径。

附录 A-3-2 安装所需的程序包 (Ubuntu 14.04)

您将需要 64 位版本的 Ubuntu。建议您使用 Ubuntu 14.04。

sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc unzip

注意: 要使用 SELinux 工具进行政策分析,您还需要安装 python-networkx 软件包。

如果您使用 LDAP 并且希望运行 ART 主机测试,则还需要安装 libnss-sss:i386 软件包。

附录 A-3-3 安装所需的程序包 (Ubuntu 12.04)

您可以使用 Ubuntu 12.04 来编译较低版本的 Android。master 或最近推出的一些版本不支持 Ubuntu 12.04。

sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 libgl1-mesa-dev g++-multilib mingw32 tofrodos python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1 /usr/lib/i386-linux-gnu/libGL.so

附录 A-4 设置 Mac OS 编译环境

在默认安装过程中, Mac OS 会在一个保留大小写但不区分大小写的文件系统中运行。Git 并不支持此类文件系统,而且此类文件系统会导致某些 Git 命令 (例如 git status)的行为出现异常。因此,我们建议您始终在区分大小写的文件系统中对 AOSP 源文件进行操作。使用下文中介



绍的磁盘映像可以非常轻松地做到这一点。

有了适当的文件系统,在新型 Mac OS 环境中编译 master 分支就会变得非常简单。要编译较低版本的分支,则需要一些额外的工具和 SDK。

附录 A-4-1 创建区分大小写的磁盘映像

您可以使用磁盘映像在现有的 Mac OS 环境中创建区分大小写的文件系统。要创建磁盘映像,请启动磁盘工具,然后选择"新建映像"。完成编译至少需要 25GB 空间; 更大的空间能够更好地满足未来的需求。使用稀疏映像有助于节省空间,而且以后可以随着需求的增加进行扩展。请务必选择"Case sensitive, Journaled"存储卷格式。

您也可以通过 shell 使用以下命令创建磁盘映像:

hdiutil create -type SPARSE -fs 'Case-sensitive Journaled HFS+' -size 40g ~/android.dmg

这将创建一个 .dmg(也可能是 .dmg.sparseimage)文件,该文件在装载后可用作具有 Android 开发所需格式的存储卷。

如果您以后需要更大的存储卷,还可以使用以下命令来调整稀疏映像的大小:

hdiutil resize -size <new-size-you-want>g ~/android.dmg.sparseimage

对于存储在主目录下的名为 android.dmg 的磁盘映像,您可以向 ~/.bash_profile 中添加辅助函数:

● 要在执行 mountAndroid 时装载磁盘映像,请运行以下命令:

mount the android file image
mountAndroid() { hdiutil attach ~/android.dmg -mountpoint
/Volumes/android; }

注意:如果系统创建的是 .dmg.sparseimage 文件,请将 ~/android.dmg 替换为 ~/android.dmg.sparseimage。

● 要在执行 umountAndroid 时卸载磁盘映像,请运行以下命令:

unmount the android file image
umountAndroid() { hdiutil detach /Volumes/android; }

装载 android 存储卷后,您将在其中开展所有工作。您可以像对待外接式存储盘一样将其弹



出(卸载)。

附录 A-4-2 安装 JDK

要查看要在开发各种 Android 版本时使用的 Java 版本,请参阅上述软件要求。

> 安装所需的程序包

1. 使用以下命令安装 Xcode 命令行工具:

xcode-select --install

对于较低版本的 Mac OS(10.8 或更低版本),您需要通过 <u>Apple 开发者网站</u>安装 Xcode。如果您尚未注册成为 Apple 开发者,则需要创建一个 Apple ID 才能下载。

2. 通过 <u>macports.org</u> 安装 MacPorts。

注意:请确保在路径中 /opt/local/bin 显示在 /usr/bin 之前。否则,请将以下内容添加到 ~/.bash profile 文件中:

export PATH=/opt/local/bin:\$PATH

注意:如果主目录中没有 .bash_profile 文件,请创建一个。

3. 通过 MacPorts 获取 Make、Git 和 GPG 程序包:

POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install gmake libsdl git gnupg

如果您使用 Mac OS X v10.4, 还需要安装 bison:

POSIXLY_CORRECT=1 sudo port install bison

设置文件描述符数量上限

在 Mac OS 中,可同时打开的文件描述符的默认数量上限太低,在高度并行的编译流程中,可能会超出此上限。

要提高此上限,请将下列行添加到 ~/.bash_profile 中:

ulimit -S -n 1024



附录 B SSH 公钥操作说明

附录 B-1 SSH 公钥生成

使用如下命令生成:

ssh-keygen -t rsa -C "user@host"

请将 user@host 替换成您的邮箱地址。

```
🔞 🛇 🔕 Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
~$ ssh-keygen -t rsa -C "user@host"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/cody/.ssh/id rsa):
Created directory '/home/cody/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/cody/.ssh/id rsa.
Your public key has been saved in /home/cody/.ssh/id rsa.pub.
The key fingerprint is:
73:6d:74:13:68:66:7d:53:3b:92:1b c1:20:e4:e0:75 user@host
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+
        ..+ Eo+. o
       . + 0 = .+00
        . . +.+0+.
           0 .+..
-$
```

命令运行完成会在你的目录下生成 key 文件。

```
~$ ls -l .ssh/
总用量 8
-rw------ 1 cody cody 1675 2012-10-15 11:38 id_rsa
-rw-r--r-- 1 cody cody 391 2012-10-15 11:38 id_rsa.pub
```

请妥善保存生成的私钥文件 id_rsa 和密码,并将 id_rsa.pub 发邮件给 SDK 发布服务器的管理员。



附录 B-2 使用 key-chain 管理密钥

推荐您使用比较简易的工具 keychain 管理密钥。

具体使用方法如下:

1. 安装 keychain 软件包:

\$sudo aptitude install keychain

2. 配置使用密钥:

\$vim ~/.bashrc

增加下面这行:

eval `keychain --eval ~/.ssh/id rsa`

其中, id_rsa 是私钥文件名称。

以上配置以后,重新登录控制台,会提示输入密码,只需输入生成密钥时使用的密码即可,若无密码可不输入。

另外,请尽量不要使用 sudo 或 root 用户,除非您知道如何处理,否则将导致权限以及密钥管理混乱。

附录 B-3 多台机器使用相同 ssh 公钥

在不同机器使用,可以将你的 ssh 私钥文件 id_rsa 拷贝到要使用的机器的"~/.ssh/id_rsa"即可。

在使用错误的私钥会出现如下提示,请注意替换成正确的私钥。

~/tmp\$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password:

添加正确的私钥后,就可以使用 git 克隆代码,如下图。



```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

Agent admitted failture to sign using the key

在 console 输入如下命令即可解决。

ssh-add ~/.ssh/id rsa

附录 B-4 一台机器切换不同 ssh 公钥

可以参考 ssh_config 文档配置 ssh。

~\$ man ssh_config

```
🙆 🔡 🔕 Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
SSH CONFIG(5)
                                 BSD File Formats Manual
                                                                              SSH CONFIG(5)
NAME
     ssh config - OpenSSH SSH client configuration files
      ~/.ssh/config
     /etc/ssh/ssh config
     ssh(1) obtains configuration data from the following sources in the fol-
     lowing order:
             1.
                   command-line options
                  user's configuration file (<u>~/.ssh/config</u>) system-wide configuration file (<u>/etc/ssh/ssh_config</u>)
             2.
     For each parameter, the first obtained value will be used. The configu-
     ration files contain sections separated by "Host" specifications, and that section is only applied for hosts that match one of the patterns
     given in the specification. The matched host name is the one given on
     the command line.
Manual page ssh_config(5) line 1
```

通过如下命令,配置当前用户的 ssh 配置。

~\$ cp /etc/ssh/ssh config ~/.ssh/config



~\$ vi .ssh/config

如图,将 ssh 使用另一个目录的文件 "~/.ssh1/id_rsa" 作为认证私钥。通过这种方法,可以切换不同的的密钥。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardX11Trusted yes

# RhostsRSAAuthentication no

# RSAAuthentication yes

# PasswordAuthentication no

# GSSAPIAuthentication no

# GSSAPIAuthentication no

# GSSAPIDelegateCredentials no

# GSSAPIReyExchange no

# GSSAPITrustDNS no

# BatchMode no

# CheckHostIP yes

# AddressFamily any

# ConnectTimeout 0

# StrictHostKeyChecking ask

# IdentityFile ~/.ssh/identity

IdentityFile ~/.ssh/id rsa

IdentityFile ~/.ssh/id_dsa

# Port 22

# Protocol 2,1

# Cipher 3des

# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3d

es-cbc

MACS hmac-md5,hmac-shal,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160

43,1 70%
```

附录 B-5 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息,如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

附录 B-6 Git 权限申请说明

参考上述章节,生成公钥文件,发邮件至 <u>fae@rock-chips.com</u>,申请开通 SDK 代码下载 权限。