基于 arduino+LCD1602 的实时时钟设计

设计者: STCode

1、 实时时钟功能介绍


利用 DS1302 时钟模块,获取时间信息,并且通过 IIC 通讯的 LCD1602 显示出来,可以显示出当前的年月日时分秒数据,并且结合红外传感器,当红外感应到人时,开启背光灯,否则,关闭背光灯。

2、 使用主要器件

- 1. Arduino Uno 控制板
- 2. LCD1602 液晶显示屏
- 3. DS1302 时钟模块
- 4. 红外传感器模块
- 5. 杜邦线


3、 电路设计

| 序号 | Arduino Uno | DS1302 |
|----|-------------|---------|
| 1 | +3.3V | VCC |
| 2 | GND | GND |
| 3 | D2 | RST |
| 4 | D3 | DAT |
| 5 | D4 | SCL |
| | Arduino Uno | LCD1602 |
| 6 | +5V | VCC |
| 7 | GND | GND |
| 8 | A5 | SCL |
| 9 | A4 | SDA |
| | Arduino Uno | 红外传感器 |
| 10 | +5V | V |
| 11 | GND | GND |
| 12 | D5 | S |



4、 程序设计

程序部分主要分为时间获取程序、LCD1602显示程序、红外传感器感应程序。程序流程如下





5、 编译和测试

1、编译结果截图

```
sketch_jun14a | Arduino 1.8.5
                                                                                 - □ ×
文件 编辑 项目 工具 帮助
sketch_jun14a§
                  //打印时间子函数
    printTime();
    if(digitalRead(sensonpin)==LOW)
41□
42
      lcd.backlight();
43
      lcd. setCursor(0,0); //设置显示位置
44
     lcd.print(buf1);
                        //输出字符
     lcd. setCursor(0, 1);
45
    lcd. print (buf2);
46
47 }
48
    else if(digitalRead(sensonpin)==HIGH)
49
    lcd.noBacklight();
50
51 }
项目使用了 6576 字节,占用了(20%)程序存储空间。最大为 32256 字节。
全局变量使用了532字节,(25%)的动态内存,余留1516字节局部变量。最大为2048字节。
```

2、测试图片





6、 程序清单

```
7、
     #include <DS1302.h> //DS1302 头文件
8、
     #include <Wire.h> //Wire 头文件
9、
     #include <LiquidCrystal_I2C.h> //引用 I2C 通讯的 LCD1602 库
10、
     int sensonpin=5; //定义红外传感器引脚
11、
     DS1302 rtc(2, 3, 4); //对应 DS1302 的 RST, DAT, CLK
12、
     LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);//设置 LCD1602 设备地址,一般为 0x3F、
     0x20、0x27,可以查看硬件手册
13、
     char buf1[50]; //定义字符 1
14、
     char buf2[50]; //定义字符 2
15、
     void initRTCTime(void)//初始化 RTC 时钟
16、
17、
       rtc.writeProtect(false); //关闭写保护
18、
       rtc.halt(false);
                              //清除时钟停止标志
       Time tt(2020, 6, 13, 15, 51, 30, 7); //创建时间对象,参数7为星期数
19、
20、
       rtc.time(tt);//向 DS1302 设置时间数据
21、
22、
23、
     void printTime()//打印时间数据
24、
25、
       Time tim = rtc.time(); //从 DS1302 获取时间数据
26、
       snprintf(buf1, sizeof(buf1), "%04d-%02d-%02d",tim.yr, tim.mon,
     tim.date); //字符 1 为年月日数据
27、
       snprintf(buf2, sizeof(buf2), "%02d:%02d:%02d",tim.hr, tim.min,
     tim.sec);
                //字符 2 为时分秒数据
28、
       Serial.println(buf1); //串口打印数据
29、
       Serial.println(buf2);
30、
```

```
31、
     void setup()
32、
33、
       Serial.begin(9600); //设置串口波特率
34、
       pinMode(sensonpin,INPUT_PULLUP);
35、
       lcd.init();
                           // 初始化 LCD
36、
       lcd.backlight();
                           //设置 LCD 背景等亮
37、
       initRTCTime();
38、
       //新模块上电需要设置一次当前时间,
39、
       //下载完成后需屏蔽此函数再次下载,否则每次上电都会初始化时间数据
40、
41、
42、
43、
     void loop()
44、
45、
       printTime();
46、
       if(digitalRead(sensonpin)==LOW)
47、
48、
         lcd.backlight();
49、
         lcd.setCursor(0,0); //设置显示位置
50、
         lcd.print(buf1);
51、
         lcd.setCursor(0,1);
52、
         lcd.print(buf2);
53、
54、
       else if(digitalRead(sensonpin)==HIGH)
55、
       lcd.noBacklight();
56、
57、
```