Connecteurs panasonic NUA 007 – sur VAE Peugeot

Vert : GND

Noir : +40V hors tension (environ Vbatt)

+38 V display allumé

Rouge : 0 V hors tension

+40 V display allumé (environ Vbatt)

Blanc : 0V hors tension

0V sous tension, passe furtivement à +40V lorsque l'on appuie sur la commande de phares, puis reste à 28V si


maintien de la commande de phares

Marron: 0 V hors tension

oscille autour de - 8V display allumé

Jaune : 0 V hors tension

oscille autour de - 8V display allumé



Noir : Alimentation (pourquoi baisse elle de 2V sous tension??)

ou alors c'est la commande de mise en route

Rouge: retour tension? Pour quoi faire? (ou alors c'est la commande de mise en route)

Blanc : commande de phares

Connecteur capteur de vitesse : 1 fil au +5V (pull up) un au GND => détection ILS

Connecteurs supplémentaires : un petit (au pas de 2,54) :

un fil noir au GND,

un fil jaune visiblement « pull up » (+4,9 V s'écroule à 1,7 V sous 10KOhm à la masse

un fil rouge : reste à 0 V...???


Connecteur supplémentaire : plus gros, pas plus large, « de puissance »

un fil noir au GND

un fil gris qui (avant surement une fausse manip), passait au +40V lorsqu'on éclaire les phares à la console, ne s'éclaire plus (les phares sont sur dynamo externe sur ce modèle)

un fil rouge peut être « pull up », peut être « petite alim » 5V externe : 4,9 V à vide, 4,0 V sous 1 mA

A vérifier si il est suffisant pour alimenter le PIC 12 (à priori oui), peut être faudrait il alors un petit transistor ou mosfet pour faire une sortie « collecteur ouvert » vers le controleur.



A noter : repenser le code pour activer la division par deux uniquement si le bouton phare a été actionné après la mise sous tension (système « impulsionnel » puisqu'il n'est plus possible de regarder si « phare allumés » en permanence, défaut du système

Pour aider à une assistance plus « confortable », il faudrait passer sur un pignon de 11 dents (80 tr/min pedalier)

