

Projet MCU BA4

- Rapport Technique -

1. Introduction

Ce projet porte sur le développement d'une application réalisée en assembleur et implémentée matériellement sur la carte ATmega128. Notre application simule un ventilateur commandé par télécommande. Étant donné les limitations des périphériques disponibles sur le kit, la fonction de ventilation est représentée par la rotation continue d'un petit servomoteur muni d'un bras, jouant le rôle d'une hélice.


2. Description générale de l'application

Notre ventilateur présente deux modes distincts: manuel et automatique. Dans le mode manuel, l'utilisateur peut contrôler la vitesse du ventilateur par l'appui des boutons "1" à "9" de la télécommande infrarouge. Dans ce mode, le LCD affiche la vitesse choisie. En mode automatique, la vitesse du ventilateur est adaptée automatiquement en fonction de la température de l'environnement. Naturellement, plus il fait chaud, plus le ventilateur tourne vite. L'utilisateur peut modifier la température dite "cible" à partir de laquelle le ventilateur s'adapte dynamiquement. Ceci mimique l'utilisation d'un thermostat: l'utilisateur définit la température de la pièce, et si la température courante est au-delà de cette cible, le ventilateur ou la climatisation s'active afin de ramener la température de la pièce à la cible.

Le LCD affiche alors la température de l'environnement et la température cible.

3. Mode d'emploi

3.1 Contrôles par télécommande



Changement de mode

- **Channel UP**: mode manuel
- **Channel DOWN**: mode automatique

Contrôles en mode manuel

- **Chiffres 0-9**: vitesses du ventilateur
- **MUTE**: toggle pause/play

Contrôles en mode automatique

- **VOL+** : shift vers le haut de la température cible/de référence
- **VOL-** : shift vers le bas de la température cible/de référence
- **MUTE**: toggle pause/play

4. Description technique de l'application

L'architecture de cette application se compose de deux modules d'acquisition de données, de trois modules d'exécution exploitant les données reçues, ainsi que deux modules intermédiaires assurant la communication entre ces différentes parties et la synchronisation des diverses opérations.

4.1 Modules d'acquisition de données (Input)

4.1.1 Module Infrarouge (IR) (ir_module.asm)

La télécommande IR constitue l'interface d'entrée utilisateur du programme. Il est donc essentiel que l'application puisse détecter en temps réel toute commande transmise par celle-ci. À cet effet, le détecteur infrarouge est relié à la broche associée à l'interruption externe INT7. Cette interruption est configurée pour réagir à un front descendant, afin de déclencher la routine d'interruption dès le début d'une transmission RC5 provenant de la télécommande et de se synchroniser avec celle-ci. La routine d'interruption échantillonne les bits du signal transmis et les stocke dans un "buffer" en espace mémoire données. Ceci fait, la routine se termine par lever un "flag" indiquant qu'une nouvelle commande brute a été réceptionnée. La commande utile en est alors extraite et exécutée plus tard dans le programme principal.

Branchement matériel du récepteur IR (module M2): **PORTE , Pin 7**

4.1.2 Module température (temp_module.asm)

Le module température pilote le capteur DS18B20, qui utilise le protocole de transmission 1-Wire. Il gère l'extraction périodique de la température environnante et son stockage en mémoire données sous forme de mot de 16 bits. Une particularité de ce capteur est que l'extraction de la température nécessite un temps d'attente d'autant plus long que la résolution de mesure est élevée. Pour éviter que le programme principal ne reste coincé dans une boucle d'attente pendant la durée d'une extraction, notre module met en œuvre une simple machine d'états (via une variable nommée **temp_state**) indiquant si le capteur est au repos (IDLE) ou effectue une conversion (CONV_RUNNING). En effet, en voyant que le capteur est en train d'exécuter une conversion, le programme principal peut traiter d'autres tâches entre temps. La période de lancement de conversion est géré par un simple flag temporel **temp_sched_flag** qui est mis à jour par le module scheduler (c.f. section 4.3.2). La durée restante d'une conversion en cours est stockée par une variable jouant le rôle d'un compteur logiciel, nommé **temp_conv_counter**. L'exécution d'une boucle du service de température suit la logique présentée dans le flowchart en [Annexe A](#).

Il y a une particularité intéressante à mentionner. Quand une conversion est en cours, on vérifie si elle s'est terminée en regardant la valeur du compteur logiciel. Si celle-ci est non-nulle, elle doit être décrémentée. Or, la tâche de décrémenter le compteur logiciel n'est pas effectuée par le module température. Ceci est un choix conscient ayant pour but de respecter l'architecture que nous avons choisi d'implémenter, qui assigne toute gestion temporelle au module scheduler (c.f. section 4.2.2 pour plus de détails). De plus, lorsqu'une nouvelle température est disponible, on lève des flags de mise-à-jour propres aux périphériques dont le fonctionnement dépend de la température environnante (i.e. le servomoteur et le LCD, c.f sections 4.3.3 et 4.3.2 respectivement pour plus de détails).

Finalement, cette application implémente une température cible/de référence, stockée dans la variable **target_temp**. D'un point de vue architectural, cette variable apparaît plutôt comme une variable propre au module de gestion d'état, car celle-ci est uniquement manipulée dans la routine de mise à jour d'état appelée dans main, et non pas dans la routine du module température.

Au niveau du matériel, par construction du protocole 1-wire, le capteur de température doit être interfacé au microcontrôleur via un port bidirectionnel. Ceci élimine déjà les ports C et F. Le port B est réservé au servomoteur (c.f section 5.3) et le port A n'est pas disponible. Ceci laisse donc uniquement le port D

Branchement matériel du capteur de température (module M5): **PORTD, Pin 5**

4.2 Modules intermédiaires (Processing)

4.2.1 Module de gestion d'état (state_manager.asm)

Comme l'indique le nom du fichier correspondant, ce module gère l'état du système. Son rôle principal est de lire toute nouvelle commande utile stockée dans la variable nommée **command**, et de modifier les variables du système en conséquence. L'arrivée d'une nouvelle commande prête à exécuter est communiqué via la variable binaire **new_exec_cmd_flag**, qui signifie en anglais "new executable command flag". Celle-ci est mise à jour dans le service de post-traitement du module IR lorsqu'une nouvelle commande utile (6 bits) aura été extraite de la commande brute de 14 bits stockée dans le buffer dédié. La logique d'exécution du service de mise-à-jour du système est décrite dans le flowchart présentée en [Annexe B](#).

Bien que l'identification de la commande dans le module de gestion d'état soit réalisée ici par une chaîne de comparaisons successives, d'autres approches plus générales existent, comme l'utilisation d'une table de correspondance ou d'une table de saut associant à chaque commande une action ou une sous-routine dédiée. Ces solutions deviennent particulièrement intéressantes lorsque le nombre de commandes possibles est important, car elles évitent l'allongement d'une structure conditionnelle et s'exécutent en un temps constant. Dans le cadre de notre application, le nombre de commandes reste toutefois très limité. Le recours à une chaîne de comparaisons a donc été conservé, car il constitue ici une solution simple, lisible et facile à mettre au point, sans introduire de complexité supplémentaire inutile.

4.2.2 Module de temporisation (scheduler.asm)

Le module scheduler assure toute la gestion temporelle de l'application. Cette centralisation permet de séparer la logique fonctionnelle des contraintes de timing, ce qui rend l'architecture plus claire et plus modulaire. Il s'appuie sur le compteur matériel **Timer0**, configuré en mode **CTC** (*Clear Timer on Compare Match*). Avec les valeurs de prescaler et de registre de comparaison choisies dans scheduler_module.asm, le timer atteint périodiquement la valeur de comparaison puis repart de zéro toutes les **10 ms**. À chaque événement de ce type, une **interruption d'output compare match** est déclenchée. Cette période de 10 ms constitue l'unité de temps de base du système.

L'écran LCD et le capteur de température nécessitent toutefois des périodicités différentes. Le LCD est rafraîchi toutes les **100 ms**, tandis qu'une nouvelle commande de conversion est envoyée au capteur de température toutes les **1000 ms**. Chacun de ces deux sous-systèmes possède donc un compteur logiciel propre, stocké en mémoire données. C'est dans la routine d'interruption associée à l'output compare match de Timer0 que ces compteurs sont mis à jour. Lorsqu'un compteur atteint sa période, il est rechargé et le drapeau temporel correspondant est levé (**lcd_sched_flag** et **temp_sched_flag**), indiquant au programme principal qu'il doit soit rafraîchir l'affichage, soit lancer une nouvelle conversion de température. Ces flags sont alors lues par les routines de service des périphériques correspondants.

La routine d'interruption associée à l'output compare match de Timer0 agit également sur le compteur logiciel stockant le temps d'attente d'une conversion de température: s'il est non-nul, il le décrémente et sinon, il ne fait rien.

Veuillez vous référer au flowchart décrivant la logique d'exécution en [Annexe C](#).

4.3 Modules d'exécution (Output)

4.3.1 Buzzer module (buzzer_module.asm)

Ce module a pour rôle simple de confirmer la réception d'une nouvelle commande de la télécommande sur la carte avec un court bruit, un "beep" en anglais. Cette action est faite à travers la routine **buzzer_beep**, qui est appelée en **stage_manger.asm** après la lecture de **new_exec_cmd_flag**. En implémentant ce module, nous avons remarqué des problèmes avec l'implémentation de la variable **new_exec_cmd_flag**, notamment qu'elle était mise à 1 en répétition si un bouton sur la télécommande était maintenu. Son implémentation permet maintenant l'émission d'un beep qu'une seule fois lors d'un appui sur un bouton de télécommande.

Branchement matériel du buzzer (module M2): PORTE, Pin 2

4.3.2 Module d'affichage (lcd_module.asm)

Le module est séparé en 2 grandes parties: **Service et Drivers**. La routine **lcd_service** sert à parcourir la logique d'un mis à jour de l'écran LCD, présentée sous forme de flowchart en [Annexe D](#). Comme les autres routines de catégorie (...)_service, elle est appelée dans la boucle de **main**.

Les drivers, **lcd_display_auto** et **lcd_display_manual**, appelés par la routine **lcd_service** suivant sa logique conditionnelle, se basent sur les fichiers **lcd.asm** et **printf.asm** (fournis par le professeur) pour effectuer le protocole UART afin d'afficher les informations relevantes à l'écran LCD. Le formatting sur l'écran LCD suit ce modèle, avec chaque table étant le résultat de **lcd_display_manual** et **lcd_display_auto** respectivement. En mode AUTO, "R" signifie "Reference" en anglais.

"mode: MANUAL"	"mode: AUTO R=" target_temp_dec
"speed: " manual_speed	"temp: " temp_raw

C'est à noter que nous employons deux variables pour stocker la température cible: **target_temp** et **target_temp_dec**. **Target_temp** (mentionné en 4.1.2) est en format hexadécimal, pour être cohérent avec le output **temp_raw** de la module **temp_module.asm**. **Target_temp_dec** est en format **décimal**, destiné à l'affichage. Dans le format 11-bit de **temp_raw** (et donc de **target_temp**), une incrémentation de 0x10 correspond à une incrémentation de 1°C en décimal.

En plus, vu que la **mode** au **reset** est initialisée à MANUAL, nous avons choisi d'appeler le driver **lcd_display_manual** avec les autres routines de catégorie (...)_init.

4.3.3 Module moteur (servo_module.asm)

Comme **lcd_module.asm**, ce module est séparé en plusieurs parties à cause de sa complexité: **Init, Service, et Drivers**. Ici la routine **servo_init** est nécessaire pour initialiser le compteur matériel **Timer1**. Ce compteur est configuré en mode **Fast PWM avec ICR1 comme valeur TOP**, avec le but de générer un signal carré de période fixe sans une routine de service d'interruption sur **PORTB, Pin 5**, avec un Pulse-Width en fonction des contenus du registre OCR1A.

La routine **servo_service** suit la logique d'un mis à jour du moteur servo, présentée sous forme de flowchart en [Annexe E](#). Cette routine est appelée dans la boucle de **main**, comme les autres routines de service. En mode MANUAL, **servo_service** utilise un lookup table (avec le label **servo_speed_table**) pour associer un **manual_speed** à une valeur de OCR1A. En mode AUTO, cette routine de service effectue une suite de comparaisons entre **target_temp** et **temp_raw** (toutes les deux en format hexadécimal). Ces comparaisons forment un step function pour les vitesses du moteur, montré en [Annexe F](#).

Nous avons choisi une résolution de 11 bits. A cet effet, par la commande `writeScratchpad`, on écrit le code **0x5F** (= 0b01011111) dans le registre de configuration. Le lancement et la lecture d'une nouvelle conversion se fait grâce aux commandes `convertT` et `readScratchpad`, respectivement, à l'aide des sous-routines `wire1_write` et `wire1_read` de la librairie qui nous est fournie.

5.3 SG90 9g Micro Servo - Module M4

Le **Timer1** est configuré en mode **Fast PWM** avec **ICR1** comme **valeur TOP**, ce qui permet de générer sans routine d'interruption un signal périodique sur le pin matérielle **OC1A (PORTB, Pin 5)**.

Avec une horloge CPU de 4 MHz et un **prescaler de 8**, la fréquence du timer vaut 500kHz, soit un tick de 2 µs. Pour obtenir une période de **20ms** comme spécifiée dans la documentation du moteur SG90, il faut 10'000 ticks, d'où **ICR1 = 9999**.

La vitesse de rotation est encodée dans la durée de l'impulsion haute (Pulse-Width) pendant la période de 20ms, fixée par **OCR1A** (une valeur de 2 bytes, en ticks):

500 ticks → PW = 1,0 ms → vitesse maximale dans un sens
750 ticks → PW = 1,5 ms → presque l'arrêt (point neutre <u>à calibrer</u>)
1000 ticks → PW = 2,0 ms → vitesse maximale dans l'autre sens

Pour modifier la vitesse, il suffit d'écrire une nouvelle valeur dans OCR1A (la tâche du driver **servo_set_PWM**).

Pour configurer le Timer1 dans ce mode,

- le **bit 5** du **DDRB** est mis à **1** (pour faire apparaître le signal carré)
- le **TCCR1(A/B)** configure le mode non-inverseur sur OC1A, en Fast PWM avec ICR1 comme TOP (WGM1(3:0) = 0b1110), et le prescaler de 8
 - le **TCCR1A** est donc
 - WGM11 = 1, WGM10 = 0, COM1A(1:0) = 0b10 (mode non-inverseur)
 - le **TCCR1B** est donc
 - WGM13 = 1, WGM12 = 1, CS1(2:0) = 0b010 (prescaler)
- le **ICR1H:ICR1L = high(9999):low(9999)** (pour fixer la période à 20ms)
- le **OCR1AH:OCR1AL = high(SERVO_STOP):low(SERVO_STOP)** (la valeur initiale de OCR1A, avec SERVO_STOP étant la valeur calibré du point neutre en ticks)

Avec 10 vitesses manuelles (0-9) et une vitesse maximale encodé par le OCR1A à 1000 ticks, nous définissons alors la table **servo_speed_table** ci-dessous:

OCR1A (en ticks)	Mapping
SERVO_STOP (~750)	speed 0
780	speed 1
808	speed 2

835	speed 3
862	speed 4
890	speed 5
918	speed 6
945	speed 7
972	speed 8
1000	speed 9


Avec 5 vitesses automatiques contrôlées par la différence entre **target_temp** et **temp_raw**, nous définissons les ticks correspondant aux vitesses du “step function” (illustré en [Annexe F](#)) ci-dessous:

OCR1A	Mapping	Condition ($0x10 = 1^{\circ}\text{C}$)
800	auto_slow	$\text{temp_raw} < \text{target_temp}$
850	auto_med_low	$\text{target_temp} < \text{temp_raw} < \text{target_temp} + 0x10$
900	auto_med	$\text{target_temp} + 0x10 < \text{temp_raw} < \text{target_temp} + 0x20$
950	auto_med_high	$\text{target_temp} + 0x20 < \text{temp_raw} < \text{target_temp} + 0x30$
1000	auto_fast	$\text{target_temp} + 0x30 < \text{temp_raw}$


6. Annexes

6.1 Flowcharts d'exécution des services appelés dans main (excepté le scheduler)


A - flowchart d'exécution du service température




B - flowchart d'exécution du service gestion et mise à jour d'état (state_update_service)




C - flowchart d'exécution du service scheduler (ISR de l'interruption COM du timer0)




D - flowchart d'exécution du module d'affichage



E - flowchart d'exécution du module moteur



F - vitesse du moteur en fonction de la température ambiante



6.2 Code Source

Code source

project_vars.asm

```

1 ; file: project_vars.asm
2 ; purpose: SRAM variables
3 ; note: this file is meant to be included afer:
4 ;     .dseg
5 ;     .org 0x0260
6 ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
7
8 ; -----
9 ; SCHEDULER
10 ; -----
11 ; Counters
12 lcd_sched_cnt:          .byte 1
13 temp_sched_cnt:        .byte 1
14 temp_conv_cnt:         .byte 1
15 ; Flags
16 lcd_sched_flag:        .byte 1
17 temp_sched_flag:       .byte 1
18
19
20 ; -----
21 ; IR
22 ; -----
23 ; Data
24 command:               .byte 1
25 command_raw_low:       .byte 1
26 command_raw_hi:        .byte 1
27 ; Flags
28 new_exec_cmd_flag:     .byte 1
29 new_raw_cmd_flag:      .byte 1
30 last_toggle_bit:       .byte 1
31
32 ; -----
33 ; TEMPERATURE
34 ; -----
35 ; Data
36 temp_state:            .byte 1
37 temp_raw_lo:           .byte 1
38 temp_raw_hi:           .byte 1
39 target_temp:           .byte 1
40 target_temp_decimal:   .byte 1
41
42 ; -----
43 ; STATE MANAGER
44 ; -----
45 mode:                  .byte 1
46 manual_speed:          .byte 1
47 auto_pause_flag:       .byte 1
48
49 lcd_auto_refresh_flag: .byte 1
50 lcd_manual_refresh_flag: .byte 1
51
52 servo_auto_refresh_flag: .byte 1
53 servo_manual_refresh_flag: .byte 1
54
55 auto_servo_speed:      .byte 1

```

main.asm

```

1 ; file: main.asm
2 ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
3 .include "ml28def.inc"
4 .include "macros.asm"
5 .include "definitions.asm"
6
7
8 .dseg
9 .org 0x0260 ; zone in SRAM where variables can be directly accessed by printf and displayed
10 .include "project_vars.asm"
11
12 .cseg
13 ; =====
14 ; table des vecteurs
15 ; =====
16 .org 0
17     jmp reset
18
19 .org INT7addr ; IR command detection
20     jmp ext_int7
21
22 .org OC0addr ; general timer: update of software counters and setting of sched_flags
23     jmp timer0_comp_isr
24
25
26 .include "lcd.asm"
27 .include "printf.asm"
28 .include "wire1.asm"
29
30 ; =====
31 ; reset
32 ; =====
33 reset:
34     LDSF RAMEND
35     rcall scheduler_init
36     rcall ir_init
37     rcall temp_init
38     rcall state_init
39     rcall buzzer_init
40     rcall servo_init
41
42     rcall LCD_init
43     rcall LCD_clear
44     rcall LCD_home
45     rcall lcd_display_manual
46
47     sei
48
49 main:
50     rcall ir_service
51     rcall temp_service
52     rcall state_update_service
53     rcall servo_service
54     rcall lcd_service
55
56     rjmp main
57
58
59 ; =====
60 ; modules
61 ; =====
62 .include "scheduler_module.asm"
63 .include "ir_module.asm"
64 .include "temp_module.asm"
65 .include "state_manager.asm"
66 .include "buzzer_module.asm"
67 .include "servo_module.asm"
68 .include "lcd_module.asm"

```

ir_module.asm

```

1 ; file: ir_module.asm
2 ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
3 ; purpose: IR decoding with full reception inside INT7 ISR
4
5 ; -----
6 ; Local constants
7 ; -----
8 ; Same timing as reference ir_rc5.asm
9 ; -----
10
11 .equ T1 = 1870
12
13
14 ; -----
15 ; ir_init
16 ; purpose:
17 ;   - configure PE7 as input
18 ;   - configure INT7 on falling edge
19 ;   - initialize IR variables
20 ; -----
21 ir_init:
22     ; PE7 input, no pull-up
23     cbi    DDRE, IR ; IR is defined as pin 7 in definitions.asm
24     cbi    PORTE, IR
25
26     ; INT7 on falling edge to detect RC5 transmission start bit
27     ; ISC71:ISC70 = 0b10
28     ldi    w, (1<<ISC71)
29     out    EICRB, w
30
31     ; initialize IR variables
32     ldi    w, 0
33     sts    command, w
34     sts    command_raw_low, w
35     sts    command_raw_hi, w
36     sts    new_exec_cmd_flag, w
37     sts    new_raw_cmd_flag, w
38     sts    last_toggle_bit, w
39
40     ; clear pending INT7 flag
41     ldi    w, (1<<INTF7)
42     out    EIFR, w
43
44     ; enable INT7
45     ldi    w, (1<<INT7)
46     out    EIMSK, w
47
48     ret
49
50
51 ; -----
52 ; ext_int7
53 ; purpose:
54 ;   - receive the full 14-bit RC5 frame inside the ISR
55 ;   - publish raw reception complete
56 ; -----
57 ext_int7:
58     ; save context
59     push    w
60     in      w, SREG
61     push    w
62     push    b0
63     push    b1
64     push    b2
65
66     ; disable INT7 during decoding
67     in      w, EIMSK
68     andi    w, 0b01111111
69     out    EIMSK, w
70
71     ; initialize reception buffer
72     ldi    w, 0
73     sts    command_raw_low, w
74     sts    command_raw_hi, w

```

```

75     sts     new_raw_cmd_flag, w
76
77     CLR2    b1, b0
78     ldi     b2, 14
79
80     ; same timing as reference file
81     WAIT_US (T1/4)
82
83 ir_decode_loop:
84     P2C     PINE, IR
85     ROL2    b1, b0
86     WAIT_US (T1-4)
87     DJNZ    b2, ir_decode_loop
88
89     ; store raw 14-bit reception
90     sts     command_raw_low, b0
91     sts     command_raw_hi, b1
92
93     ; publish raw reception complete
94     ldi     w, 1
95     sts     new_raw_cmd_flag, w
96
97     ; restore context
98     pop     b2
99     pop     b1
100    pop     b0
101    pop     w
102    out     SREG, w
103    pop     w
104    reti
105
106
107 ; -----
108 ; ir_service
109 ; purpose:
110 ; - if a raw 14-bit reception is complete, do the post-processing
111 ; - publish final command
112 ; - set new_exec_cmd_flag = 1
113 ; - re-enable INT7
114 ; -----
115 ir_service:
116     lds     w, new_raw_cmd_flag
117     tst     w
118     breq    ir_service_done
119
120     ; consume raw-ready flag
121     ldi     w, 0
122     sts     new_raw_cmd_flag, w
123
124     ; anti-corruption/debouncing measure, before rising/falling edge detection
125     lds     a0, command_raw_hi      ; (00)(2x start bit)(toggle bit)(2x device address bits)
126     mov     al, a0
127     andi    al, 0b00100000         ; isolating start bit 1
128     brne    ir_service_done
129
130     ; rising/falling edge detection for toggle bit
131     andi    a0, (1<<3)              ; isolating new toggle bit
132     lds     al, last_toggle_bit
133     cp      a0, al                  ; comparing toggle bits
134     breq    ir_service_done         ; same toggle = held down button, skip to done
135
136     sts     last_toggle_bit, a0 ; if unique cmd, update last toggle bit
137
138     ; same post-processing as reference ir_rc5.asm
139     lds     a0, command_raw_low
140     com     a0
141     sts     command, a0
142
143     ; publish final command
144     ldi     w, 1
145     sts     new_exec_cmd_flag, w
146
147 ir_service_done:
148     ; clear pending INT7 flag and re-enable INT7
149     ldi     w, (1<<INTF7)
150     out     EIFR, w

```

```

151
152     in      w, EIMSK
153     ori     w, (1<<INT7)
154     out     EIMSK, w
155
156     ret

```

temp_module.asm

```

1  ; file: temp module
2  ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
3
4  ; file: temp_module.asm
5  ; purpose: all constants and subroutines related to the temperature module
6
7  ; -----
8  ; Local constants
9  ; -----
10
11 ; 1-Wire ROM / function commands are defined in wire1.asm
12
13
14 ; DS18B20 configuration byte
15 ; 11-bit resolution -> config = 0x5F
16 .equ TEMP_RES = 0x5F
17
18 ; Internal states
19 .equ IDLE      = 0
20 .equ CONV_RUNNING = 1
21
22 ; Scheduler-based conversion wait
23 ; One scheduler tick ~= 9.984 ms
24 ; 41 ticks ~= 409.3 ms (a bit of margin from the conversion time for 11 bit resolution which is 375 ms)
25 .equ TEMP_CONV_TICKS = 41
26
27 ; Overheat threshold
28 ; .equ TEMP_OVERHEAT_RAW = 0x01E0
29
30
31 ; -----
32 ; temp_init
33 ; purpose:
34 ;   - initialize 1-Wire interface
35 ;   - configure the temp sensor to 11-bit resolution (0.25C)
36 ;   - initialize temperature variables
37 ; -----
38 temp_init:
39     rcall    wire1_init
40
41     ; initialize variables
42     ldi      w, 0
43     sts      temp_state, w
44     sts      temp_raw_lo, w
45     sts      temp_raw_hi, w
46
47     ldi      w, 0x90
48     sts      target_temp, w ; 25C default target
49     ldi      w, 25
50     sts      target_temp_decimal, w
51
52     ; Configure DS18B20 resolution to 11 bits
53     ; Write Scratchpad: TH, TL, Config
54     rcall    wire1_reset
55     CA wire1_write, skipROM
56     CA wire1_write, writeScratchpad
57     CA wire1_write, 0x00          ; TH dummy value
58     CA wire1_write, 0x00          ; TL dummy value
59     CA wire1_write, TEMP_RES
60
61     ret
62
63
64 ; -----

```

```

65 ; temp_service
66 ; purpose:
67 ;   - if IDLE and temp_sched_flag = 1:
68 ;       start a conversion and load temp_conv_cnt
69 ;   - if CONV_RUNNING and temp_conv_cnt = 0:
70 ;       read temperature (and update overheat_flag)
71 ; -----
72 temp_service:
73     lds w, temp_state
74     tst w
75     breq temp_idle_part
76
77     ; -----
78     ; conversion running
79     ; -----
80     lds w, temp_conv_cnt
81     tst w
82     brne temp_service_done
83
84     ; conversion finished -> read scratchpad
85
86     rcall wirel_reset
87     CA wirel_write, skipROM
88     CA wirel_write, readScratchpad
89
90     rcall wirel_read
91     sts temp_raw_lo, a0
92
93     rcall wirel_read
94     sts temp_raw_hi, a0
95
96     ; back to IDLE
97     ldi w, IDLE
98     sts temp_state, w
99
100    ; update lcd and servo AUTO refresh flags
101    ldi w, 1
102    sts lcd_auto_refresh_flag, w
103    sts servo_auto_refresh_flag, w
104
105    rjmp temp_service_done
106
107    ; -----
108    ; idle state
109    ; -----
110 temp_idle_part:
111     lds w, temp_sched_flag
112     tst w
113     breq temp_service_done
114
115     ; consume scheduling flag
116     ldi w, 0
117     sts temp_sched_flag, w
118
119     ; start a new conversion
120     rcall wirel_reset
121     CA wirel_write, skipROM
122     CA wirel_write, convertT
123
124     ; load relative wait counter
125     ldi w, TEMP_CONV_TICKS
126     sts temp_conv_cnt, w
127
128     ; enter running state
129     ldi w, CONV_RUNNING
130     sts temp_state, w
131
132 temp_service_done:
133     ret

```

scheduler_module.asm

```

1 ; file: scheduler.asm
2 ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
3
4 ; file: scheduler_module.asm
5 ; purpose: periodic software scheduler using Timer0 compare match
6
7 ; -----
8 ; Local constants
9 ; -----
10 ; Timer0:
11 ;   f_clk = 4 MHz
12 ;   prescaler = 1024
13 ;   tick = 256 us
14 ;
15 ; CTC ("Clear Timer on Compare Match) with OCR0 (Output Compare Register) = 38:
16 ;   period = (38+1)*256 us = 9984 us ~ 10 ms
17 ; -----
18
19 .equ SCHED_OCR0          = 38
20
21 ; software periods expressed in scheduler ticks
22 .equ LCD_SCHED_RELOAD    = 10      ; ~100 ms
23 .equ TEMP_SCHED_RELOAD   = 100     ; ~ 1 ms
24
25 ; -----
26 ; scheduler_init
27 ; purpose:
28 ;   - configure Timer0 in CTC (Clear Timer on Compare Match) mode
29 ;   - enable compare match interrupt
30 ;   - initialize software counters and flags
31 ; -----
32 scheduler_init:
33     ; initialize software counters
34     ldi    w, LCD_SCHED_RELOAD
35     sts    lcd_sched_cnt, w
36
37     ldi    w, TEMP_SCHED_RELOAD
38     sts    temp_sched_cnt, w
39
40     ldi    w, 0
41     sts    temp_conv_cnt, w
42     sts    lcd_sched_flag, w
43     sts    temp_sched_flag, w
44
45     ; Timer0 CTC mode, OCR0 = 38
46     ldi    w, SCHED_OCR0
47     out    OCR0, w
48
49     ; WGM01 = 1 -> CTC
50     ; CS02:CS00 = 111 -> prescaler 1024
51     ldi    w, (1<<WGM01) + (1<<CS02) + (1<<CS01) + (1<<CS00)
52     out    TCCR0, w
53
54     ; clear any pending compare flag
55     ldi    w, (1<<OCF0)
56     out    TIFR, w
57
58     ; enable Timer0 compare interrupt
59     in     w, TIMSK
60     ori    w, (1<<OCIE0)
61     out    TIMSK, w
62
63     ret
64
65
66 ; -----
67 ; timer0_comp_isr
68 ; purpose:
69 ;   periodic scheduler tick (~10 ms)
70 ; -----
71 timer0_comp_isr:
72     push   w
73     in     w, SREG
74     push   w

```

```
75
76 ; -----
77 ; LCD scheduler counter
78 ; -----
79 lds    w, lcd_sched_cnt
80 tst    w
81 breq   lcd_cnt_reload
82
83 dec    w
84 sts    lcd_sched_cnt, w
85 brne   temp_sched_part
86
87 lcd_cnt_reload:
88 ldi    w, LCD_SCHED_RELOAD
89 sts    lcd_sched_cnt, w
90
91 ldi    w, 1
92 sts    lcd_sched_flag, w
93
94 temp_sched_part:
95 ; -----
96 ; Temperature scheduler counter
97 ; -----
98 lds    w, temp_sched_cnt
99 tst    w
100 breq   temp_cnt_reload
101
102 dec    w
103 sts    temp_sched_cnt, w
104 brne   temp_conv_part
105
106 temp_cnt_reload:
107 ldi    w, TEMP_SCHED_RELOAD
108 sts    temp_sched_cnt, w
109
110 ldi    w, 1
111 sts    temp_sched_flag, w
112
113 temp_conv_part:
114 ; -----
115 ; Temperature conversion countdown
116 ; -----
117 lds    w, temp_conv_cnt
118 tst    w
119 breq   scheduler_isr_done
120
121 dec    w
122 sts    temp_conv_cnt, w
123
124 scheduler_isr_done:
125 pop    w
126 out    SREG, w
127 pop    w
128 reti
```


state_manager.asm

```

1 ; file: state_manager.asm
2 ; authors: Lucas De Boi, Daniel Lelescu
3
4 ; -----
5 ; Local constants
6 ; -----
7 ; Mode symbols
8 .equ MODE_MANUAL = 0
9 .equ MODE_AUTO = 1
10
11 ; Command constants (determined empirically)
12 .equ CMD_MODE_MANUAL = 0x20
13 .equ CMD_MODE_AUTO = 0x21
14 .equ CMD_PAUSE_PLAY = 0x0d
15 .equ CMD_PLUS = 0x10
16 .equ CMD_MINUS = 0x11
17
18 state_init:
19     ldi    w, MODE_MANUAL
20     sts    mode, w
21
22     ldi    w, 0
23     sts    manual_speed, w
24     sts    auto_pause_flag, w
25
26     sts    lcd_auto_refresh_flag, w
27     sts    lcd_manual_refresh_flag, w
28     sts    servo_auto_refresh_flag, w
29     sts    servo_manual_refresh_flag, w
30
31     ret
32
33
34 state_update_service:
35     ; Check if there's a new command to process
36     lds    w, new_exec_cmd_flag
37     tst    w
38     brne   PC+2
39     rjmp   state_update_done
40
41     ; If there is a new command to process, we consume the new_exec_cmd_flag and process the command
42     ldi    w, 0
43     sts    new_exec_cmd_flag, w
44
45     rcall  buzzer_beep
46
47
48     ; we first check what mode we're in and according to that modify the state variables according to the command
49     lds    w, command
50
51     lds    r17, mode
52     cpi    r17, MODE_MANUAL
53     breq   state_manual_part
54
55 state_auto_part:
56     JK     w, CMD_PLUS, temp_plus
57     JK     w, CMD_MINUS, temp_minus
58     cpi    w, CMD_PAUSE_PLAY ; Is it the pause/play command?
59     brne   cmd_check_auto_to_manual ; If no, we go on to check if it's the manual mode button
60
61     ; if pause/play, we complement the auto_pause_flag, and return
62     lds    r17, auto_pause_flag
63     ldi    r18, 1
64     eor    r17, r18
65     sts    auto_pause_flag, r17
66
67     rjmp   state_auto_update_done
68
69     ; adding 1C to target temp
70 temp_plus:
71
72     lds    w, target_temp
73     ADDI   w, 0x10
74     sts    target_temp, w ; updating target_temp in hex, for servo

```

```

75
76     lds      w, target_temp_decimal
77     ADDI     w, 1
78     sts      target_temp_decimal, w ; updating target_temp in dec, for display
79
80     STI      command, 1 ; consuming the plus
81     rjmp     state_auto_update_done
82
83     ; subtracting 1C from target tepm
84     temp_minus:
85
86     lds      w, target_temp
87     SUBI     w, 0x10
88     sts      target_temp, w ; updating target_temp in hex, for servo
89
90     lds      w, target_temp_decimal
91     SUBI     w, 1
92     sts      target_temp_decimal, w ; updating target_temp in dec, for display
93
94     STI      command, 1 ; consuming the minus
95     ; fall through to auto_update_done
96
97     state_auto_update_done:
98     ldi      r17, 1
99     sts      lcd_auto_refresh_flag, r17
100    sts      servo_auto_refresh_flag, r17
101
102    rjmp     state_update_done
103
104    cmd_check_auto_to_manual:
105    cpi      w, CMD_MODE_MANUAL ; Is it the manual mode button?
106    brne     state_update_done ; If no, then it's an irrelevant button has been pressed and we do nothing
107
108    ; If yes, we set the mode to manual
109    ldi      r17, MODE_MANUAL
110    sts      mode, r17
111
112    ldi      r17, 1
113    sts      lcd_manual_refresh_flag, r17
114    sts      servo_manual_refresh_flag, r17
115
116    rjmp     state_update_done
117
118    state_update_done: ; closer label for breq
119    ret
120
121    state_manual_part:
122    ; if its equal or greater than 10, then it's not a speed modification command, but of the other two: (pause/
123    ; play) OR (manual -> auto)
124    cpi      w, 10
125    brsh     cmd_check_pause_play
126
127    sts      manual_speed, w
128
129    ldi      r17, 1
130    sts      lcd_manual_refresh_flag, r17
131    sts      servo_manual_refresh_flag, r17
132    rjmp     state_update_done
133
134    cmd_check_pause_play:
135    cpi      w, CMD_PAUSE_PLAY ; Is it the pause/play button?
136    brne     cmd_check_manual_to_auto
137
138    ldi      r17, 0
139    sts      manual_speed, r17
140
141    ldi      r17, 1
142    sts      lcd_manual_refresh_flag, r17
143    sts      servo_manual_refresh_flag, r17
144    rjmp     state_update_done
145
146    cmd_check_manual_to_auto:
147    cpi      w, CMD_MODE_AUTO ; Is it the manual --> auto button?
148    brne     state_update_done ; If no, then irrelevant command
149
150    ; If yes, we change the mode

```

```

150     ldi     r17, MODE_AUTO
151     sts     mode, r17
152
153     ; If we were in AUTO and paused it, then changed to MANUAL, we would want the pause to not still be active
154     ; when we go back
155     ldi     r17, 0
156     sts     auto_pause_flag, r17
157
158     ldi     r17, 1
159     sts     lcd_auto_refresh_flag, r17
160     sts     servo_auto_refresh_flag, r17
161     rjmp    state_update_done

```

servo_module.asm

```

1  ; file: servo_module.asm
2  ; authors: Lucas de Boi, Daniel Lelescu
3  ; purpose: control of servo motor via PWM lookup table, to emulate fan
4
5  ; Architecture:
6  ;   servo_init      : Bloc 0 (driver) - Timer1 hardware PWM initialisation
7  ;   servo_set_ocr   : Bloc 0 (driver) - updates OCR1A pulse width
8  ;   servo_manager   : Bloc 1 (manager) - checks refresh flags, calls driver
9  ;
10 ; Hardware PWM  Timer1, Fast PWM, ICR1 as TOP:
11 ;   - Output pin: OC1A = PB5 (hardware-fixed, set as output in DDRB)
12 ;   - Prescaler 8 @ 4MHz -> tick = 2 us
13 ;   - ICR1 = 9999 -> period = 10000 * 2 us = 20 ms
14 ;   - OCR1A sets pulse width: OCR1A ticks * 2 us = pulse in us
15 ;
16 ; Modified SG90 pulse mapping (tick = 2 us):
17 ;   500 ticks = 1000 us = 1.0 ms -> full speed one direction
18 ;   750 ticks = 1500 us = 1.5 ms -> stopped (neutral)
19 ;   1000 ticks = 2000 us = 2.0 ms -> full speed other direction
20 ;
21 ; Speed 1-9 lookup table maps to OCR1A tick values (500-1000).
22 ;
23 ;
24
25 ; -----
26 ; Local constants
27 ; -----
28 .equ SERVO_ICR1      = 9999 ; TOP -> 20 ms period
29 .equ SERVO_STOP      = 769  ; calibrated neutral/stop
30 .equ SERVO_MIN       = 500  ; 1.0 ms -> full speed one direction
31 .equ SERVO_MAX       = 1000 ; 2.0 ms -> full speed other direction
32
33
34 ; -----
35 ; servo_init
36 ; Configure Timer1 for Fast PWM on OC1A (PB5).
37 ; Call once during initialisation, before sei.
38 ; -----
39 servo_init:
40
41     ; OC1A (PB5) must be set as output for hardware PWM to appear on pin
42     sbi     DDRB, 5
43
44     ; reset timer counter
45     ldi     w, 0
46     out     TCNT1H, w
47     out     TCNT1L, w
48     sts     auto_servo_speed, w ; initializing testing variable
49
50     ; --- ICR1 = 9999 (sets 20ms period) ---
51     ldi     w, high(SERVO_ICR1)
52     out     ICR1H, w
53     ldi     w, low(SERVO_ICR1)
54     out     ICR1L, w
55
56     ; --- OCR1A = SERVO_STOP (motor starts stopped) ---
57     ldi     w, high(SERVO_STOP)
58     out     OCR1AH, w

```

```

59     ldi     w, low(SERVO_STOP)
60     out     OCR1AL, w
61
62     ; --- TCCR1A ---
63     ; COM1A1:COM1A0 = 1:0 -> non-inverting Fast PWM on OC1A
64     ; (OC1A set at BOTTOM, cleared on compare match)
65     ; WGM11:WGM10 = 1:0 -> Fast PWM mode 14 (ICR1 as TOP), combined with TCCR1B
66     ldi     w, (1<<COM1A1) | (1<<WGM11)
67     out     TCCR1A, w
68
69     ; --- TCCR1B ---
70     ; WGM13:WGM12 = 1:1 -> Fast PWM mode 14 (ICR1 as TOP)
71     ; CS12:CS11:CS10 = 0:1:0 -> prescaler 8
72     ldi     w, (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS11)
73     out     TCCR1B, w
74
75     ret
76
77
78 servo_service:
79     push    a0
80     push    a1
81     push    w
82     push    b0
83
84     ; checking mode
85     lds     w, mode
86     cpi     w, MODE_MANUAL
87     brne    PC+2
88     rjmp    servo_manual
89
90     ; --- AUTO ---
91     servo_auto:
92     lds     w, servo_auto_refresh_flag
93     tst     w
94     brne    PC+2
95     rjmp    servo_service_done
96
97     ; clearing auto_refresh_flag in case of 1
98     clr     w
99     sts     servo_auto_refresh_flag, w
100
101     ; checking pause_flag
102     lds     w, auto_pause_flag
103     tst     w
104     breq    PC+2
105     rjmp    servo_set_stop
106
107
108     ; map integer degrees (temp_raw) to OCR tick value
109     lds     a1, temp_raw_hi ; not needed to be analyzed until temperatures > 32C, as per DS18B20 decoding
110     lds     a0, temp_raw_lo
111
112     lds     b0, target_temp
113
114     cp      a0, b0 ; (temp < target temp) - 1
115     brlo    servo_auto_slow
116     ADDI    b0, 0x10
117     cp      a0, b0 ; (target + 1C) - 2
118     brlo    servo_auto_med_low
119     ADDI    b0, 0x10
120     cp      a0, b0 ; (target + 2C) - 3
121     brlo    servo_auto_med
122     ADDI    b0, 0x10
123     cp      a0, b0 ; (target + 3C) - 4
124     brlo    servo_auto_med_high
125
126     servo_auto_fast: ; (target + 4C) - 5
127         ldi     a1, high(1000)
128         ldi     a0, low(1000)
129         STI     auto_servo_speed, 5
130         rjmp    servo_set_PWM
131
132     servo_auto_med_high:
133         ldi     a1, high(950)
134         ldi     a0, low(950)

```

```

135     STI      auto_servo_speed, 4
136     rjmp     servo_set_PWM
137
138     servo_auto_med:
139         ldi    a1, high(900)
140         ldi    a0, low(900)
141         STI      auto_servo_speed, 3
142         rjmp     servo_set_PWM
143
144     servo_auto_med_low:
145         ldi    a1, high(850)
146         ldi    a0, low(850)
147         STI      auto_servo_speed, 2
148         rjmp     servo_set_PWM
149
150     servo_auto_slow:
151         ldi    a1, high(800)
152         ldi    a0, low(800)
153         STI      auto_servo_speed, 1
154         rjmp     servo_set_PWM
155
156     ; --- MANUAL ---
157     servo_manual:
158         lds     w, servo_manual_refresh_flag
159         tst     w
160         breq     servo_service_done
161
162     ; clearing manual_refresh_flag in case of 1
163     clr        w
164     sts        servo_manual_refresh_flag, w
165
166     ; table lookup: manual_speed 1-9 -> OCR tick value
167     lds        w, manual_speed
168
169     ldi        z1, low(2*servo_speed_table)
170     ldi        zh, high(2*servo_speed_table)
171     ; ! decomment and comment above 2 lines to set calibration table !
172     ; ldi        z1, low(2*servo_calibration_table)
173     ; ldi        zh, high(2*servo_calibration_table)
174
175     lsl        w                      ; byte offset = index * 2
176     add        z1, w
177     brcc       PC+2
178     inc        zh
179
180     lpm        a0, z+                  ; low byte first (.db layout)
181     lpm        a1, z                  ; high byte
182
183     rjmp       servo_set_PWM
184
185     ; --- DRIVER ---
186     servo_set_stop:
187         ldi    a1, high(SERVO_STOP)
188         ldi    a0, low(SERVO_STOP)
189
190
191     ; changes PWM via OCR1A, input 16bit tick value e.g high(750):low(750)
192     servo_set_PWM:
193         out     OCR1AH, a1
194         out     OCR1AL, a0
195         ; drop down into service_done
196
197     servo_service_done:
198         pop     b0
199         pop     w
200         pop     a1
201         pop     a0
202         ret
203
204
205     ; -----
206     ; servo_speed_table
207     ; Manual speed 1-9 -> OCR1A tick values (2 us/tick)
208     ; speed 1 = 500 ticks = 1.0 ms (fast one direction)
209     ; speed 5 = 750 ticks = 1.5 ms (stopped)
210     ; speed 9 = 1000 ticks = 2.0 ms (fast other direction)

```

```

211 ; Stored low byte first to match lpm a0,z+ / lpm a1,z
212 ; -----
213 servo_speed_table:
214     .db low(SERVO_STOP), high(SERVO_STOP) ; speed 0
215     .db low(780), high(780) ; speed 1 -- slowest
216     .db low(808), high(808) ; speed 2
217     .db low(835), high(835) ; speed 3
218     .db low(862), high(862) ; speed 4
219     .db low(890), high(890) ; speed 5
220     .db low(918), high(918) ; speed 6
221     .db low(945), high(945) ; speed 7
222     .db low(972), high(972) ; speed 8
223     .db low(1000), high(1000) ; speed 9 -- fastest
224
225 servo_calibration_table: ; to find SERVO_STOP
226     .db low(765), high(765) ; -- lower bound, 0
227     .db low(766), high(766) ; 1
228     .db low(767), high(767) ; 2
229     .db low(768), high(768) ; 3
230     .db low(769), high(769) ; 4
231     .db low(770), high(770) ; 5
232     .db low(771), high(771) ; 6
233     .db low(772), high(772) ; 7
234     .db low(773), high(773) ; 8
235     .db low(774), high(774) ; -- upper bound, 9

```

lcd_module.asm

```

1 ; file: lcd_module.asm
2 ; authors: Lucas de Boi, Daniel Lelescu
3 ; purpose: visual interface of the application
4
5 lcd_service:
6
7     ; checking lcd_sched_flag
8     lds w, lcd_sched_flag
9     tst w
10    brne PC+2
11    rjmp lcd_service_done
12
13    ; consuming lcd_sched_flag if 1
14    ldi w, 0
15    sts lcd_sched_flag, w
16
17    ; checking mode
18    lds w, mode
19    cpi w, MODE_MANUAL
20    breq lcd_service_manual
21
22
23    ; lcd_service_auto
24    lds w, lcd_auto_refresh_flag
25    tst w
26    brne PC+2
27    rjmp lcd_service_done
28
29    ; consuming auto_refresh_flag if 1
30    ldi w, 0
31    sts lcd_auto_refresh_flag, w
32    rcall LCD_clear
33    rjmp lcd_display_auto
34
35
36    lcd_service_manual:
37    lds w, lcd_manual_refresh_flag
38    tst w
39    brne PC+2
40    rjmp lcd_service_done
41
42    ; consuming manual_refresh_flag if 1
43    ldi w, 0
44    sts lcd_manual_refresh_flag, w
45    rcall LCD_clear

```

```

46     rjmp lcd_display_manual
47
48 ; --- drivers ---
49 lcd_display_auto:
50     lds     a0, temp_raw_lo
51     lds     a1, temp_raw_hi
52
53     rcall  LCD_home
54     PRINTF LCD
55     .db "mode: AUTO R=",FDEC,target_temp_decimal,"C",LF,0
56     PRINTF LCD
57     .db "temp: ",FFRAC2+FSIGN,a,4,$42,"C    ",0
58
59 ;auto_servo_speed displayed on LEDs, abanadoned idea
60 ;lds     w, auto_servo_speed
61
62     rjmp  lcd_service_done
63
64 lcd_display_manual:
65     rcall  LCD_home
66     PRINTF LCD
67     .db "mode: MANUAL",LF,0
68     PRINTF LCD
69     .db "Speed: ",FHEX,low(manual_speed),0
70
71 lcd_service_done:
72     ret

```

buzzer_module.asm

```

1  ; file: buzzer_module.asm
2  ; authors: Lucas de Boi, Daniel Lelescu
3  ; purpose: control of buzzer module, with goal of response to IR inputs
4
5  buzzer_init:
6      sbi     DDRE, SPEAKER
7      cbi     PORTE, SPEAKER
8      ret
9
10
11 buzzer_beep: ; makes the buzzer beep, to be called when a button is pressed
12     push    a0
13     push    a1
14     push    w
15
16     ldi     a0, 20
17     buzz:
18         sbi     PORTE, SPEAKER
19         WAIT_US 1500
20         cbi     PORTE, SPEAKER
21         WAIT_US 1500
22         dec     a0
23         brne    buzz ; loop until a0 = 0
24
25     pop     w
26     pop     a1
27     pop     a0
28
29     ret

```