Analyse des Anlagenverhaltens

Inhalt

1	Dok	Dokumentorganisation			
		Autorenliste			
		Versionen			
2	Visio	on	1		
3	Req	uirementsanalyse	2		
4	Wer	kstückbehandlung	3		
5	Use	-Cases	4		
6	Emb	edded Player Spezifikation	. 12		
7	Hard	dware Abstraction Layer - Klassendiagramm	. 14		
8	Fehl	ersignalisierung und Quittierung	. 15		

1 Dokumentorganisation

1.1 Autorenliste

Kürzel	Name
DS	Dennis Sentler
AH	Ahmed Hussein
DK	Daniel Kessener
MB	Martin Brak

1.2 Versionen

Version	Erstellt	Autor	Kommentar
0.1	16.04.18	DS	Vision geschrieben
0.2	16.04.18	DS, MB, DK, AH	Use-Cases und Werkstückbehandlung inkludiert
0.3	19.04.18	DS, DK	Mit den Diag. HAL, EMP und Fehlerquittierung ergänzt
0.4	22.04.18	DS	Mit kurzen Texten die Diagramme ergänzt

2 Vision

Eine eingebettete Softwarestruktur soll für eine Sortieranlage bestehend aus zwei Fließbändern entwickelt und implementiert werden. Dabei müssen Werkstücke, die auf das Fließband des Systems gelegt werden erkannt und am Ende des Prozesses in einer vorgegebenen Reihenfolge am zweiten Fließband herausgegeben werden. Die nicht der Reihenfolge entsprechenden Werkstücke, oder Werkstücke die nicht erkannt werden, müssen dabei aussortiert werden.

In einem reellen Arbeitsprozess wie diesem können Situationen entstehen die nicht dem Musterablauf entsprechen. Deswegen muss das System Fehlerfälle erkennen und auch sinnvoll mit diesen umgehen.


3 Requirementsanalyse

R-01 Transportieren - Das System ist in der Lage ein Item, das auf FB1 aufgelegt wird, bis ans Ende von FB2 zu transportieren. R-02 Portionierung 20 Ein Item darf nur auf FB2 überführt werden, wenn FB2 leer ist. R-03 Sortieren 1, 13 Das System sortiert auf FB2 überführt werden, wenn FB2 leer ist. R-03 ITEM_Flat 11 ITEM_Geden von FB2 ankommen, einer prädefinierten Ordnung entsprechen. R-04 ITEM_UpsideDown 12 ITEM_UpsideDown werden aussortiert. R-05 ITEM_Coded_{1,4} 14 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB1 aussortiert. R-06 ITEM_Coded_{2,7} 15 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB1 aussortiert. R-07 Langsame Höhenmessung 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDs 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, werden ID, Typ, und die Höhenmesswert beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Infe für 32,	ID	Titel	Bezug	Requirement
Ist. Das System sortiert auf FB2 Items so aus, dass die Items, die am Ende von FB2 ankommen, einer prädefinierten Ordnung entsprechen.	R-01	Transportieren	-	
die am Ende von FB2 ankommen, einer prädefinierten Ordnung entsprechen. R-03 ITEM_Flat 11 ITEM_Flat werden auf FB1 aussortiert. R-04 ITEM_UpsideDown 12 ITEM_UpsideDown werden aussortiert. R-05 ITEM_Coded_{1,4} 14 ITEM_Coded_{1,4} werden auf FB1 aussortiert. R-06 ITEM_Coded_{2,7} 15 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB2 aussortiert. R-07 Langsame 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDS 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic 27, 28, 29 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, werden ID, Typ, und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für ITEM_Coded_* 34, 35, 36 Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Schadenspräventio n der Weiche 44, 45 Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. R-14 Schadenspräventio n der Weiche 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-15 Schnellabschaltung 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-16 Betriebswiederaufn ahme ein Ger RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.		-		ist.
R-04 ITEM_UpsideDown 12 ITEM_UpsideDown werden aussortiert. R-05 ITEM_Coded_{1,4} 14 ITEM_Coded_{1,4} werden auf FB1 aussortiert. R-06 ITEM_Coded_{2,7} 15 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB2 aussortiert. R-07 Langsame Höhenmessung 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDs 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, werden ID, Typ, und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der Fkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Schadenspräventio n der Weiche 44, 45 Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. R-15 Replay 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-16 Betriebswiederaufn ahme 60 Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-03	Sortieren	1, 13	die am Ende von FB2 ankommen, einer prädefinierten
R-05 ITEM_Coded_{1,4} 14 ITEM_Coded_{1,4} werden auf FB1 aussortiert. R-06 ITEM_Coded_{2,7} 15 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB2 aussortiert. R-07 Langsame Höhenmessung 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDs 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, 27, 28, 29 ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, 34, 35, 43, 35, 43, 35, 43, 35, 43, 35, 43, 35, 44, 35, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36	R-03	ITEM_Flat	11	ITEM_Flat werden auf FB1 aussortiert.
R-06 ITEM_Coded_{2,7} 15 ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB2 aussortiert. R-07 Langsame Höhenmessung 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDS 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic A27, 28, 29 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, werden ID, Typ, und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der Erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Wenn ein Re leer ist, hält es an. R-14 Schadenspräventio n der Weiche Minuten am Stück geöffnet werden. R-15 Replay 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-16 Betriebswiederaufn ahme 28 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfermt wurde. Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-04	ITEM_UpsideDown	12	ITEM_UpsideDown werden aussortiert.
R-07 Langsame Höhenmessung 23 Während der Höhenmessung laufen die FB langsam. R-08 Item IDs 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, 27, 28, 29 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, werden ID, Typ, und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für JEM_Coded_* 32, 33, 34, 35, 36 Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der Erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutsche nkapazität 38, 39 Wenn die Rutsche eines FB voll ist, gelten FB-bezogene Sortierregeln nicht mehr; alle auszusortierenden Items werden von dem anderen FB aussortiert. R-14 Schadenspräventio n der Weiche 44, 45 Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. R-15 Replay 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-16 Betriebswiederaufn ahme 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-1	R-05	ITEM_Coded_{1,4}	14	ITEM_Coded_{1,4} werden auf FB1 aussortiert.
R-08 Item IDs 30 Das System vergibt eine ID an ein Item sobald dieses auf FB1 aufgelegt wird. R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, 27, 28, 29 und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, 34, 35, 36 Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der FITEM_Coded_* 34, 35, 36 Wenn ein FB Ieer ist, hält es an. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Schadenspräventio n der Weiche 10 Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. R-14 Schadenspräventio n der Weiche 10 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-15 Schnellabschaltung 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen stillstand des Systems. R-16 Betriebswiederaufn ahme 10 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-06	ITEM_Coded_{2,7}	15	ITEM_Coded_{2,7} werden auf FB2 aussortiert.
R-09 Anhalten von FB2 20, 24 Wenn ein Item das Ende von FB2 erreicht, hält dieses an, bis das Item entfernt wurde. R-10 Informationsübersic ht Item 25, 26, 26, 27, 28, 29 und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, 34, 35, 36 Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der Erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Wenn ein FB leer ist, hält es an. R-14 Schadenspräventio n der Weiche Sortierregeln nicht mehr; alle auszusortierenden Items werden von dem anderen FB aussortiert. R-15 Replay 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-16 Betriebswiederaufn ahme 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-16 Rehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-07	Höhenmessung	23	Während der Höhenmessung laufen die FB langsam.
R-10 Informationsübersic ht Item R-11 Info für JEM_Coded_* R-12 Strom sparen R-13 Teilen der Rutschenkapazität R-14 Schadensprävention n der Weiche R-15 Sehnellabschaltung R-16 Betriebswiederaufn ahme R-17 Fehlendes Item R-18 Unerwartetes Item R-18 Unerwartetes Item R-18 Info für JEM_Coded_* R-19 Info für JEM_Coded_* A				FB1 aufgelegt wird.
ht Item 27, 28, 29 und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole ausgegeben. R-11 Info für 32, 33, 34, 35, 36 Konsole ausgegeben. R-12 Strom sparen 37 Wenn ein ITEM_Coded_* erkannt wird, werden Zeitstempel der Erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der Konsole ausgegeben. R-13 Teilen der Rutschenkapazität Sortierregeln nicht mehr; alle auszusortierenden Items werden von dem anderen FB aussortiert. R-14 Schadenspräventio n der Weiche R-15 Replay 91 Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. R-15 Schnellabschaltung 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-16 Betriebswiederaufn ahme 60 Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.				bis das Item entfernt wurde.
R-12 Strom sparen 34, 35, 36 Wenn ein FB leer ist, hält es an.	R-10		27, 28,	und die Höhenmesswerte beider FB auf der Konsole
R-13 Teilen der Rutschenkapazität R-14 Schadenspräventio n der Weiche R-15 Replay R-16 Betriebswiederaufn ahme R-17 Fehlendes Item R-18 Unerwartetes Item R-18 Unerwartetes Item R-18 Schadenspräventio n der Weiche Rutsche eines FB voll ist, gelten FB-bezogene Sortierregeln nicht mehr; alle auszusortierenden Items werden von dem anderen FB aussortiert. Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. Die Weichen der FB dürfen nicht länger als ein paar Minuten am Stück geöffnet werden. Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren. Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-16 Betriebswiederaufn ahme Betriebswiederaufn ahme G0 Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item G0 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde. R-18 Unerwartetes Item G0 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-11		34, 35,	der Erkennung, ID, Binärcode und Höhenmesswert auf der
R-14 Schadenspräventio n der Weiche P15 Schnellabschaltung P25 Schnellabschaltung P36 P37 P36 P37 P36	R-12	Strom sparen	37	Wenn ein FB leer ist, hält es an.
R-15Replay91Das System kann aufgezeichnete Sensor-Daten einlesen und so einen Ablauf simulieren.R-15Schnellabschaltung58, 59Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems.R-16Betriebswiederaufn ahme60Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde.R-17Fehlendes Item48Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde.R-18Unerwartetes Item49Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-13		38, 39	Sortierregeln nicht mehr; alle auszusortierenden Items
R-15 Schnellabschaltung 58, 59 Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems. R-16 Betriebswiederaufn ahme 60 Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde. R-18 Unerwartetes Item 49 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-14		44, 45	
R-16 Betriebswiederaufn ahme 60 Nach einer Schnellabschaltung bleibt das System stehen bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde. R-18 Unerwartetes Item 49 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-15		91	und so einen Ablauf simulieren.
ahme bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde. R-17 Fehlendes Item 48 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig vom FB entfernt wurde. R-18 Unerwartetes Item 49 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.	R-15	Schnellabschaltung	58, 59	Das Drücken des E-Stopp Schalters führt zum sofortigen Stillstand des Systems.
R-18 Unerwartetes Item 49 Das System erkennt, wenn ein Item unplanmäßig auf ein FB gelegt wurde.		ahme		bis der E-Stopp Schalter wieder herausgezogen wird und eine der RESET Tasten gedrückt wurde.
FB gelegt wurde.	R-17		48	entfernt wurde.
R-19 Rutschen voll 50 Das System erkennt, wenn beide Rutschen voll sind.	R-18	Unerwartetes Item	49	
	R-19	Rutschen voll	50	Das System erkennt, wenn beide Rutschen voll sind.

Mithilfe dieser Requirmentsanalyse kann immer überprüft werden ob das implementierte Systemverhalten der Planung entspricht und es kann gezielt gegen diese Requirements getestet werden.

Hinweis: Eine ausführlichere Variante mit zusätzlichen Infos finden Sie als Excel Tabelle im Verzeichnis work/design/Requirements.xlsx.

4 Werkstückbehandlung



Dieses Flow-Chart stellt dar, wie die einzelnen Bausteine der entsprechenden Kategorien (ITEM_Flat/Metal/Hollow/Coded_1/Coded_4/Coded_2/Coded_7) in dem finalen System behandelt werden sollen und falls sie aussortiert werden müssen, an welchem Modul dies geschehen muss.

5 Use-Cases

UC-000			
Name	Ein ITEM wird über die FB befördert		
Autor	Kessener		
Priorität	Critical		
Auslöser	Ein ITEM wird auf FB1 gelegt		
Akteure	Die gesamte Anlage, Nutzer		
Vorbedingungen	 Das ITEM hat eine Bohrung auf der Oberseite Die Rutsche von FB2 ist nicht voll 		
Ergebnis	Das ITEM erreicht das Ende von FB2 und kann abgeholt werden		
Haupszenario	 Ein ITEM wird vom Nutzer auf FB1 gelegt FB1 befördert das ITEM durch die Weiche zum FB2 a. In der Höhenmessung wird das FB langsamer FB2 befördert das ITEM zu seinem Ende a. In der Höhenmessung wird das FB langsamer Auf der Konsole werden ID, Typ und Höhenmesswerte des ITEMs auf der Konsole ausgegeben Das ITEM wird vom Nutzer entfernt 		
Alternativszenarien	 1. Das ITEM entspricht nicht der gewünschten Reihung undwird durch die Rutsche von FB2 aussortiert 2. Das ITEM hat sich überschlagen und wird durch die Rutschevon FB2 aussortiert 		
Ausnahmeszenarien	-		

UC-001		
Name	ITEM_CODED wird sortiert	
Autor	Kessener	
Priorität	Standard	
Auslöser	Ein ITEM_CODED wird auf FB1 gelegt	
Akteure	Die gesamte Anlage, Nutzer	
Vorbedingungen	- Beide Rutschen sind nicht voll	
Ergebnis	Das ITEM_CODED wird identifiziert und korrekt platziert	
Haupszenario	 Das ITEM_CODED wird vom Nutzer auf FB1 gelegt FB1 befördert das WS zur Höhenmessanlage In der Höhenmessung wird das FB langsamer Das System identifiziert das ITEM als ITEM_CODED und gibt Zeitstempel, ID, Binärcode und Höhenmesswert des WS auf der Konsole aus Der Binärcode des ITEMs ist nicht 1 oder 4 Das ITEM wird zu FB2 transportiert FB2 befördert das ITEM zur Höhenmessanlage In der Höhenmessung wird das FB langsamer Das System identifiziert das ITEM als ITEM_CODED und gibt Zeitstempel, ID, Binärcode und Höhenmesswert des ITEMs auf der	
Alternativszenarien	 4 Der Binärcode des ITEM_CODED ist 1 oder 4 Das ITEM_CODED wird durch die Rutsche von FB1 aussortiert 6. 1. Das ITEM hat sich überschlagen und wird durch die Rutschevon FB2 aussortiert 8	
	2. Das ITEM_CODED wird durch die Rutsche von FB2 aussortiert	

UC-002		
Name	FBM wechselt in den Betriebszustand	
Autor	Brak	
Priorität	Hoch	
Auslöser	Start-Taste kurz gedrückt	
Akteure	FBM, Nutzer	
Vorbedingungen	- FBM befindet sich im Ruhezustand oder	
Ergebnis	FBM befindet sich im Betriebszustand	
Haupszenario	Nutzer drückt den Start Knopf einmal kurz Das FBM wechselt in den Betriebszustand Licht des FBM leuchtet grün Sensoren senden Messwerte	
Alternativszenarien	-	
Ausnahmeszenarien	-	

UC-003			
Name	FBM führt Kalibrierung und Selbsttests durch		
Autor	Brak		
Priorität	Standard		
Auslöser	Start-Taste wird 3s lang gedrückt		
Akteure	FBM, Nutzer		
Vorbedingungen	- FBM befindet sich im Ruhezustand		
Ergebnis	FBM hat Selbsttests durchgeführt und die Sensoren neu kalibriert		
Haupszenario	 Nutzer drückt die Start-Taste 3s lang Das FBM wechselt in den Service-Mode Licht des FBM blinkt grün FBM führt Selbsttests und Kalibrierung durch FBM wechselt in Ruhezustand Grünes Licht des FBM wird ausgeschaltet 		
Alternativszenarien	-		
Ausnahmeszenarien	-		

UC-004		
Name	FBM wechselt in den Ruhezustand	
Autor	Brak	
Priorität	Hoch	
Auslöser	Stop-Taste wird betätigt	
Akteure	FBM, Nutzer	
Vorbedingungen	 FB befindet sich im Betriebszustand Es liegen keine Fehler oder Warnungen vor 	
Ergebnis	FBM befindet sich im Ruhezustand	
Haupszenario	 Nutzer drückt die Stop-Taste Das FBM wechselt in den Ruhezustand Licht des FBM wird ausgeschaltet FB des FBM steht still Sensoren senden keine Messwerte 	
Alternativszenarien	-	
Ausnahmeszenarien	-	

UC-005			
Name	E-Stopp des FBM wird betätigt		
Autor	Brak		
Priorität	Critical		
Auslöser	E-Stop-Taste wird gedrückt		
Akteure	Die gesamte Anlage, Nutzer		
Vorbedingungen	- Mind. ein FBM der gesamten Anlage befindet sich im Betriebszustand		
Ergebnis	Die gesamte Anlage ist abgeschaltet		
Haupszenario	 Nutzer drückt die E-Stop-Taste Alle FBMe der Anlage werden abgeschaltet Lichter aller FBMe in der Anlage schalten auf rot Zustand aller FBMe wird gesichert FB aller FBMe stehen still Sensoren senden keine Messwerte 		
Alternativszenarien	a. Nutzer zieht die E-Stopp-Taste wieder heraus		
Ausnahmeszenarien	-		

UC-006		
Name	Fehlerbehandlung	
Autor	Brak	
Priorität	Standard	
Auslöser	FBM meldet einen Fehler	
Akteure	FBM, Nutzer	
Vorbedingungen	- FBM befindet sich im Betriebszustand	
Ergebnis	Fehler ist behoben und FBM läuft weiter	
Haupszenario	 Ein Fehler im FBM tritt auf FBM wechselt in Zustand "Anstehend unquittiert" Licht des FBM blinkt rot (1 Hz) Nutzer drückt Reset-Button FBM wechselt in den Zustand "Anstehend quittiert" Nutzer behebt den Fehler FBM wechselt in Zustand "Ok" 	
Alternativszenarien	1. Fehler verschwindet von selbst 2. FBM wechselt in Zustand "Gegangen unquittiert"	
Ausnahmeszenarien	6. 1. Fehler lässt sich nicht beheben	

UC-007		
Name	Ein ITEM wird von FB1 an FB2 übergeben	
Autor	Brak	
Priorität	Hoch	
Auslöser	Item muss auf FB2 transportiert werden	
Akteure	Die gesamte Anlage, Nutzer	
Vorbedingungen	- ITEM hat die Weiche von FB1 passiert	
Ergebnis	ITEM befindet sich auf FB2	
Haupszenario	1. ITEM wird auf FB1 bis zu LB_End transportiert 2. Auf FB2 befindet sich kein ITEM 3. FB2 wird gestartet 4. ITEM wird FB2 übergeben	
Alternativszenarien	2. a. Auf FB2 befindet sich ein ITEM 1. FB1 stoppt 2. FB1 wartet bis sich kein ITEM mehr auf FB2 befindet 3. FB1 wird gestartet	
Ausnahmeszenarien	-	


6 Embedded Player Spezifikation

Ein Embedded Player und Recorder wird hier spezifiziert. Dieser soll alle Vorgänge im System aufzeichnen und abspeichern

Spezifikation des EmbeddedPlayer (EMP) Format					
Version	1				
Beschreibung	 Das EMP Format ist ein menschenlesbares "plaintext" Format EMP ist Case-Insensitive EMP Dateien bestehen aus einer Menge von Datensätzen Ein Datensatz beschreibt eine Veränderung eines Sensors zu einem bestimmten Zeitpunkt Jeder Datensatz ist in eine Newline-terminierten Zeile abgebildet Ein Datensatz ist ein Tupel aus drei Whitespace separierten Werten (Timestamp, Sensor, Wert) (Siehe Tabelle A) 				
	Name	Beschreibung	Format		
	Timestamp	Menge von Millisekunden die seit Systemstart vergangen sind	Zahl im Dezimalsystem		
	Sensor	Der Sensor, dessen Wert sich geändert hat	LB_START		
			LB_END		
			LB_HEIGHTSENSOR		
			LB_RAMP		
			LB_SWITCH		
			BUTTON_START		
			BUTTON_STOP		
			BUTTON_RESET		
			BUTTON_ESTOP		
			SWITCH_IN HEIGHTSENSOR_VALID HEIGHTSENSOR		
			METALSENSOR		
	Wert	Der neue Wert des Sensors	Bei binärem Sensor:		


	I		
			0, false, f, low, lo
			1, true, t, high, hi
			Bei HeightSensor:
			 16bit binäre Zahl, muss exakt 16 Stellen lang sein 16bit hexadezimale Zahl mit Präfix '0x' oder Präfix '\$' 16bit dezimale Zahl; darf
			keine führende 0 haben
	Tabelle A		1
Formale			
Beschreibung	EMP	:=	(Zeile '\n')+
	Zeile	:=	Satz? Kommentar?
	Satz	:=	Timestamp [\t]+
			((BSensor [\t]+ BWert)
			('HEIGHTSENSOR' [\t]+ Number))
	Timestamp	:=	[0-9]+
	BSensor	:=	('LB_START' 'LB_END' 'LB_HEIGHTSENSOR' 'LB_RAMP' 'LB_SWITCH' 'BUTTON_START' 'BUTTON_STOP' 'BUTTON_RESET' 'BUTTON_ESTOP' 'SWITCH_IN' 'HEIGHTSENSOR_VALID' 'METALSENSOR')
	BWert	:=	'0' 'false' 'f' 'low' 'lo' '1' 'true' 't' 'high' 'hi'
	Number	:=	(([01]{16})
			('0x' Hex) ('\$' Hex)
			([1-9][0-9]{0-4}))
	Hex	:=	[0-9a-f]{1-4}
	Kommentar	:=	'#' [^\n]*
Beispiele	0001000 LB_	STAR	T lo # Werkstück ist im Einlauf 1s nach Start
	0000000 BUT	TON_E	ESTOP 1 # E-Stopp Schalter ist NICHT gedrückt

7 Hardware Abstraction Layer - Klassendiagramm



Alle Hardware-Wrapper nutzen das HAL Interface um die Hardware Register auszulesen und um in diesen zu schreiben. Dabei wird die HAL entweder von der PhysicalHAL implementiert, welche die Schreib- und Leseoperationen durchführt, kann allerdings auch von der RecorderHAL oder der PlaybackHAL implementiert werden. In dem zweiten Fall können umhergehende Steuerbefehle aufgezeichnet werden um diese Sequenzen dann wieder zu Debugging-Zwecken abzuspielen.

8 Fehlersignalisierung und Quittierung



Dieses Diagramm stellt den Fehlerquittierungsverlauf dar. Dabei kann entweder die Fehlerursache vor oder nach dem Quittieren behoben werden. Ein Quittieren ist allerdings zwingend notwendig.