# 微算機實驗報告

Lab # Final

姓名:朱沿道 系級:電機 15E

學號:


11511234

上課時間:T56AB

### 一、實驗目的:

如何在有限的程式記憶體空間,有限的資料記憶體空間,有限的指令,有限的 IO 接腳,沒有任何第三方函式庫的幫助,在全部只有 0 跟 1 的狀況下,結合各種實驗所學,東拼西湊,做出一個能觀賞,並且聲光俱全的專案。

### 二、硬體架構:



這是一個可以放在手掌上的生命遊戲模擬器,有限空間,無限可能(343597383685種組合)。

### 按鈕配置如下:

	編輯游標向上		音效 Debug
編輯游標向左	游標震盪	編輯游標向右	
	編輯游標向下		
Reset			開始遊戲

遊戲開始前,要先畫出活著細胞的配置,LCD除了顯示 Edit Mode,在第二列有三個參數:

C 為 Column: 編輯游標的位置(行)

R 為 Row: 編輯游標的位置(列)


B 為 B: 當亮起時, 游標會在螢幕上閃爍, 同時更改此位置細胞的死活

透過編輯游標上下左右鍵去移動游標,按下游標震盪等 LED 燈改變來設定細胞的初始狀態。如果要一次性更改或是像小畫家一樣去畫東西,可以在 LED 燈由暗變亮時去移動游標。如果要跳到其他地方而不想更改移動途中的細胞,可以在按一次游標震盪鍵去暫停游標的震盪,透過 LCD R 與 C 的提示到玉移動的位置後,重新按游標震盪鍵(想要弄成小畫家的樣子結果這設計真的反人類)。設定完後,按下遊戲開始鍵即可看這個細胞組態繁衍的過程。

Reset 鍵隨時可按,將設備回到設備給電的瞬間。

每一次細胞繁衍,規則如下:

活著的細胞鄰居(九宮格)如果只有1個活著或更少,這個細胞會孤獨而死。如果有3個或更多活細胞,則會擁擠而死。死掉的細胞如果鄰居有剛剛好三個細胞是活的,那就會由死細胞變活細胞。因為只有5\*7個空間,九宮格如果沒有細胞的,會將另一邊的細胞納入考量,增加無法控制性。



在生命模式中,LCD 會顯示五個參數:R,A,D,S,SD。

R 為 Round 的縮寫,代表這是第幾次繁衍。第一次繁衍為 0 不然太容易預測了。

A 為 Alives 的縮寫,代表目前有多少個細胞是活著的。

D 為 Delta 的縮寫,代表目前與上一次活著細胞的數量變化。

S 為 Score 的縮寫,為目前的總分。

SD 為 Score Delta,為這次繁衍對總分造成的變化。

SD 的公式為: 如果 D 大於 0,SD 為(R\*D)%256; 如果 D 小於等於 0,那 SD 為 0。


生命遊戲並不會停止,但是會有兩種狀況:


全部細胞死光與細胞數量永遠固定。

遊戲的目標為找到可以拿到最高分的初始細胞配置,同時D在不同的狀況下, 繁衍與繁衍之間的音效會不同。共四個音效。

音效 credits: Quadpad Arpeggios (NES/Famicom 8bit 2A03) from Youtube

### 三、程式流程圖:





### 四、程式碼與註解:

下面是每個記憶體位置的功能:

20Н - 24Н	顯示記憶體。只要更改這裡的記憶
	體位置,7*5 點矩陣 LED 就會根據
	這裡的記憶體更改每個LED的亮暗
	因為每個 byte 為 8 個 bit,所以除了
	MSB 之外,每個 bit 都有其配對的
	LED 燈。
	每個 byte 為 5*7 顯示器的欄位,以
	底線表示。除了最上面那一行,剩下
	的為每個位置 LED 所對應的 bit。
	<u>20H 21H 22H 23H 24H</u>
	00Н 08Н 10Н 18Н 20Н
	01H 09H 11H 19H 21H

	02H 0AH 12H 1AH 22H		
	03H 0BH 13H 1BH 23H		
	04H 0CH 14H 1CH 24H		
	05H 0DH 15H 1DH 25H		
	06H 0EH 16H 1EH 26H		
25H	存目前掃描 LED 在掃描第幾行		
	如果是最上面的行: 0000001B		
	如果是最下面的行: 00010000B		
26Н	存目前掃描 LED 在掃描第幾列		
	如果是最左邊的列: 0000001B		
	如果是最右邊的列: 0100000B		
27H	存目前掃描LED在掃描第幾個記憶		
	體,搭配 MOV RO, 027H MOV A,		
	@R0 使用。範圍為 020H - 024H		
28Н, 29Н	Delay LED 程式使用,這樣 Delay		
	中中斷到另一個 Delay 的話,不會		
	衝突到。		
2AH	存一些可以用單個 bit 表示的資料		
	分别為:		
	050H: 是否將鍵盤鎖住不給使用者		
	輸入		
	051H:編輯模式時,是否要讓		
	Cursor 指向的 LED 燈閃爍,更改那		
	個 LED 位置。		
	052H: 0 為編輯模式,1 為遊戲中模		
	式		
	053H: 一輪後是否要 Reset		
2BH - 2EH	每次計算下一輪細胞的存活暫時存		
	起來的位置。跟 20H-2EH 格式相同		
30H	目前 Cursor 所在的行		
	如果是最上面的行: 0000001B		
	如果是最下面的行 00010000B		
31H	目前 Cursor 所在的列		
	如果是最左邊的列: 0000001B		
	如果是最右邊的列: 0100000B		
32Н	存上一次鍵盤按下哪個鍵,鍵盤上		
	的鍵編號如下:		
	0 1 2 3		

	4	5	6	7
	8	9	10	11
	12	13	14	15
33Н	Keyboard delay 程式區塊使用			<u></u>
34Н, 35Н	計算什麼	時候 Cur	sor 位置:	的 Bit 要
	反轉			
36Н	給在執行	bit 反轉的	内 bit 所有	<b>吏用</b> 。
37H, 38H	標記目前	計算LED	是否在~	下一輪存
	活之位置的兩個記憶體位置。037H			<u>2</u> ∘ 037H
	為行,03	8H 為列		
39Н	存目前這	個正在計.	算的 LEI	)位置旁
	邊九宮格	有多少細.	胞是存活	的
3AH, 3BH	点,3BH 標記目前計算LED之正在計算的			
		位置是否		- •
		位置。03.	AH 為行	· , 03BH
	為列			
3СН	標記目前計算LED之正在計算的鄰			
	居細胞的位置是否存活之位置的 ID			
	號碼。範圍為 0-7:			
	0	1	2	
	3	目標	4	
	5 6 7			
3DH	儲存 1/6 音符需要多少毫秒			
ЗЕН	儲存需要多少個 1/6 音符的時間才			
	能計算下一輪每個細胞的生死。			
40H, 41H	儲存代表聲音頻率,給 Timer 的初			
	始值,40H 给 THn,41H 给 TLn。			
43H	儲存每一輪的計算有多少細胞活著			
44H, 45H	用於 LCD Delay 中			
46H	用於 WRITEDPTRTOLCD 中,表			
4000	示目前在顯示第幾個字			
47H	目前模擬是在第幾次迭代			
48H	上一輪迭代有多少細胞是活著的			
49H	迭代前與迭代後相差多少個細胞(含			
ACH ADH AFH	正負)			
4CH, 4DH, 4EH	存 CONVERTAINTODE CIMAL 的 熱山 始五 欲上 欲 爾 細 欲			
	輸出的百位十位與個位			

50H - 54H	儲存玩家的總得分,分別為萬位千	
	位百位十位與個位	
55H	儲存每輪迭代,總得分的變化	

### 程式部分:

	程式部分:	
ORG 000BH JMP ONEMS ORG 001BH JMP BUZZERFLIP ORG 0050H  START, 跳到 START 所指示的記憶體位置。 000BH 為 Timer0 overflow 中斷時執行的記憶體位置,計畫1ms執行的記憶體位置,計畫1ms執行一次。用於編輯模式 Blink 與遊戲模式的音符撥放長度與每個迭代的時間間隔。 001BH 為 Timer1 overflow 中斷時執行的地方,用於控制Buzzer使用。  START: MOV SP, #007H  START:  一開始的時候把 Stack Pointer 設為#007H。#007H。這個位置是 8051 一開始的時候,Stack Pointer 會先加一後把東西放進去。反之POP 時會先把東西拿出來後 Stack Pointer滅一。這麼做	ORG 0000H	從程式記憶體
MP ONEMS ORG 001BH JMP BUZZERFLIP ORG 0050H  START, 跳到 START 所指示的記憶體位置。 000BH 為 Timer0 overflow 中断時執 行的記憶體位置,計畫 lms 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timer1 overflow 中断時執 行的地方,用於控制 Buzzer使用。  START: MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做	JMP START	0000H 開始填程式
□ ORG 001BH	ORG 000BH	程式一開始時,會先
	JMP ONEMS	執行程式記憶體位
ORG 0050H  START,跳到 START 所指示的記憶體位置。 000BH 為 Timer0 overflow 中斷時執 行的記憶體位置,計畫 lms 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timer1 overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START: MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做	ORG 001BH	置 0000H 的地方,此
所指示的記憶體位置。 000BH 為 TimerO overflow 中斷時執 行的記憶體位置,計畫 Ims 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START: MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做	JMP BUZZERFLIP	時會執行 JMP
置。 000BH 為 Timer0 overflow 中斷時執 行的記憶體位置,計 畫 Ims 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timer1 overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  The Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做	ORG 0050H	START, 跳到 START
O00BH 為 Timer0 overflow 中斷時執行的記憶體位置,計畫 lms 執行一次。用於編輯模式 Blink 與遊戲模式的音符撥放長度與每個迭代的時間閩隔。 O01BH 為 Timerl overflow 中斷時執行的地方,用於控制 Buzzer使用。  START:  MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個位置是 8051 一開始的的被值。當需要 PUSH的時候, Stack Pointer 會先加一後把東西放進去。反之 POP 時會先把東西拿出來後 Stack Pointer減一。這麼做		所指示的記憶體位
overflow 中断時執 行的記憶體位置,計 畫 1ms 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START:		置。
行的記憶體位置,計 畫 1ms 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  - 開始的時候把 Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		000BH 為 Timer0
畫 1ms 執行一次。用 於編輯模式 Blink 與 遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代 的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START:		overflow 中斷時執
於編輯模式 Blink 與遊戲模式的音符撥放長度與每個迭代的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執行的地方,用於控制Buzzer使用。  START: MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為#007H。#007H。這個位置是 8051 一開始的時候,Stack Pointer 會先加一後把東西放進去。反之POP 時會先把東西拿出來後 Stack Pointer減一。這麼做		行的記憶體位置,計
遊戲模式的音符撥 放長度與每個迭代的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執行的地方,用於控制 Buzzer使用。  START:		畫 1ms 執行一次。用
放長度與每個迭代的時間間隔。 001BH 為 Timerl overflow 中斷時執行的地方,用於控制Buzzer使用。  START:		於編輯模式 Blink 與
的時間間隔。 001BH 為 Timer1 overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer使用。  START:     一開始的時候把 MOV SP,#007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H這個 位置是 8051一開始 的初始值。當需要 PUSH的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer減一。這麼做		遊戲模式的音符撥
O01BH 為 Timerl overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START:     一開始的時候把 Stack Pointer 設為 #007H。#007H這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		放長度與每個迭代
overflow 中斷時執 行的地方,用於控制 Buzzer 使用。  START:  — 開始的時候把 Stack Pointer 設為 #007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做		的時間間隔。
The stack pointer 会为 pointer 会先 pointer 该是 Stack pointer 会先 pointer 会先 pointer 会先 pointer 会先 pointer 会先 pointer 减一。這麼做 pointer 減一。這麼做		001BH 為 Timer1
Buzzer 使用。  START:  一開始的時候把  MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做		overflow 中斷時執
START: MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做		行的地方,用於控制
MOV SP, #007H  Stack Pointer 設為 #007H。#007H這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH的時候,Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做		Buzzer 使用。
#007H。#007H 這個 位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做	START:	一開始的時候把
位置是 8051 一開始 的初始值。當需要 PUSH 的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做	MOV SP, #007H	Stack Pointer 設為
的初始值。當需要 PUSH 的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		#007H。#007H 這個
PUSH 的時候, Stack Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		位置是 8051 一開始
Pointer 會先加一後 把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		的初始值。當需要
把東西放進去。反之 POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		PUSH 的時候, Stack
POP 時會先把東西 拿 出 來 後 Stack Pointer 減一。這麼做		Pointer 會先加一後
拿出來後 Stack Pointer 減一。這麼做		把東西放進去。反之
Pointer 減一。這麼做		POP 時會先把東西
		拿出來後 Stack
是因為以後要 Reset		Pointer 減一。這麼做
		是因為以後要 Reset

	时,可以了然 C4-1-
	時,可以不管 Stack
A CODE DESCRIPTION	Pointer 指向哪裡。
MODESETUP:	將目前的模式設為
CLR 52H // Set mode to Edit Mode	編輯模式。
DISPLAYMEMORYSETUP:	設定一開始編輯模
// look from the right side of the led matrix	式的預設細胞存活
// the MSB bit is not in the scope	的位置。
MOV 020H, #00010000B	
MOV 021H, #01010000B	
MOV 022H, #00110000B	
MOV 023H, #00000000B	
MOV 024H, #00000000B	
TIMER0SET:	初始化
// MOD 1	Timer/Counter0。使
// TMOD.1 0	用 Model 16bit 數
// TMOD.0 1	數,使用 Timer,只
ANL TMOD, #11111101B	看軟體操控數數開
ORL TMOD, #00000001B	關,將初始值設好
// TMOD.2 0 Use Timer	讓他一毫秒跑一
ANL TMOD, #11111011B	次。最後把 Timer0
// TR0 1	Enable •
SETB TR0	
// TMOD.3 Gate 0	
ANL TMOD, #11110111B	
// 1ms	
MOV TH0, #252	
MOV TL0, #23	
TIMER1SET:	初始化
// Mode 1	Timer/Counter1。使
//  TMOD.5 = 0	用 Model 16bit 數
// TMOD.4 = 1	數,使用 Timer,只
ANL TMOD, #11011111B	看軟體操控數數開
ORL TMOD, #00010000B	關,這裡初始值不
// TMOD.6 0 Timer Mode	重要。沒把 Timer0
ANL TMOD, #10111111B	Enable 因為編輯模
// TMOD.7 0 Gate	式時不發聲。把
ANL TMOD, #01111111B	TF1 清掉怕不小心
CLR TF1	進入中斷。

	T
// Low C	
// Buzzer Frequency init value	
MOV 040H, #241	
MOV 041H, #242	
MOV TH1, 040H	
MOV TL1, 041H	
// Disable Timer	
CLR TR1	
INTERRUPTSETUP:	把 Timer/Counter0
// TF0 Enable	與 Timer/Counter1
SETB 0A9H	的 Overflow 個別中
// TF0 Low Priority	斷開啟,並且把總
CLR 0B9H	體中斷開啟。
// TF1 Enable	
SETB 0ABH	
// TF1 High Priority	
SETB 0BBH	
// Enable All	
SETB 0AFH	
MODEEDIT:	單晶片啟動時會先
	執行編輯模式
LCDSHOWMODEDIT:	初始化 LCD,把
MOV A, #00111011B	LCD 清空,把填入資
CALL USEATOCOMMANDLCD	料的指標指向
MOV A, #00001110B // DCB	DDRAM 的第一個
CALL USEATOCOMMANDLCD	記憶體空間。並且把
MOV A, #00000110B // AC setting and screen	編輯模式中不會改
CALL USEATOCOMMANDLCD	的 LCD 字元先寫上
MOV A, #00000001B	去。
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV A, #10000000B // set ddram memory pointer	
to 0	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
CALL CLEARLCD	
MOV DPTR, #LCDINITTEXT	
CALL WRITEDPTRTOLCD	
	1

MOV A, #11000000B	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV DPTR, #LCDINITTEXTROW2	
CALL WRITEDPTRTOLCD	
; JMP INITCURSOR	
INITCURSOR:	初始化編輯模式中
// cursor column #0000001B	正在編輯的
MOV 030H, #00000001B	CURSOR。因為沒有
// cursor row	游標的幫忙,在這裡
MOV 031H, #00000001B	使用閃爍的方式去
// cursor timer	更改細胞的死活。還
MOV 034H, #250	有一個鍵是去停止
MOV 035H, #4	閃爍,這樣可以移動
SETB 051H // blink enable	並且不更改移動途
	中的細胞,但是缺點
	是看不到滑鼠游標
	的位置,只能重新閃
	爍才能看到游標的
	位置。LCD上也會顯
	示滑鼠游標的位置,
	但是比較不容易去
	使用。
INITKEYBOARD:	初始化鍵盤的一些
CLR 050H // keyboard trigger locker	參數。在這裡把
	Locker 關掉。Locker
	發現有輸入時就會
	把鍵盤鎖上,只有在
	發現不再輸入時才
	會把 Locker 重新打
	開。
DONOTRESET:	如果有按下 Reset,
CLR 053H	這邊會把 Reset 重新
	關掉,避免不斷的
	Reset •
LOOPEDIT:	在編輯模式,會一直
CALL SCANLED	不斷的去掃描 LED
CALL KEYBOARD	與讀取鍵盤。

	11 1
LOOPEDITCHECKRESET:	檢查 Reset 有沒有被
JNB 053H, ENDOFLOOPEDIT	按下。如果有,跳到
// reset code	一開始,也就是單晶
JMP START	片啟動時一開始執
	行的程式。
ENDOFLOOPEDIT:	一輪結束後,跳到
JMP LOOPEDIT	LOOPEDIT
MODEGAMEOFLIFE:	生命遊戲模式
INITGAMEOFLIFE:	把生命遊戲初始化。
MOV 047H, #11111111B // round counter	將回合設為 0-1,模
SETB 052H // set mode to GAMEOFLIFE	式設為生命模式,讓
MOV 03DH, #67	Timer0 中斷知道,設
MOV 03EH, #96	定 1/6 音符的播放長
	度為 67 毫秒,設定
	四個節拍為 96 個音
	符。
MOV DPTR, #BUZZERSEQUENCETABLE0	
MOV 050H, #0 // MSB	
MOV 051H, #0	
MOV 052H, #0	
MOV 053H, #0	
MOV 054H, #0 // LSB	
PUSH 082H // DPL	設定生命模式 LCD
PUSH 083H // DPH	不會變的字元,因為
	會用到 DPTR,而在
CALL CLEARLCD	生命模式中 DPTR
MOV DPTR, #LCDGAMEOFLIFETEXTROW0	需要存目前演奏的
CALL WRITEDPTRTOLCD	旋律,因此利用
	Stack Memory 把這
MOV A, #11000000B // second row	個資訊暫存起來。
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV DPTR, #LCDGAMEOFLIFETEXTROW1	
CALL WRITEDPTRTOLCD	
POP 083H // DPH	
POP 082H // DPL	
CALL CLEARLCD MOV DPTR, #LCDGAMEOFLIFETEXTROW0 CALL WRITEDPTRTOLCD  MOV A, #11000000B // second row CALL USEATOCOMMANDLCD MOV DPTR, #LCDGAMEOFLIFETEXTROW1 CALL WRITEDPTRTOLCD  POP 083H // DPH	會用到 DPTR,而在 生命模式中 DPTR 需要存目前演奏的 旋律,因此利用 Stack Memory 把這

LOOPGAMEOFLIFE:	明伯韶哲士_挂。县
	跟編輯模式一樣,掃
CALL SCANLED	描5*7點矩陣,並且
CALL KEYBOARD	讀取鍵盤。
LOOPGAMEOFLIFECHECKRESET:	如果玩家按下 Reset
JNB 053H, ENDOFLOOPGAMEOFLIFE	見的話,跳回
// reset code	START •
JMP START	
ENDOFLOOPGAMEOFLIFE:	一輪結束後,跳到
JMP LOOPGAMEOFLIFE	LOOPGAMEOFLIF
	Е
// main calls	接下來是主程式使
	用的副程式
SCANLED:	掃描5*7LED副程式
INITSCAN:	初始化每次掃描需
PUSH 0E0H // 0E0H: A	要的記憶體空間與
PUSH 00H	腳位。因為 LED 如
// init the led so that it will light up	果一開始沒有把所
ANL 080H, #11100000B // column MSB right	有腳位設為0的話,
ANL 090H, #10000000B // row MSB down // P1	LED 是完全點亮不
MOV 027H, #020H // column data pointer	起來的,非常奇怪。
MOV 025H, #00000001B // column light up	還有設定目前掃描
MOV 026H, #00000001B // row light up	的行與列為最左行
	與最上列。
CHECKCOLUMNLIGHTUP:	檢查掃描的行數是
MOV A, 025H	否超出範圍,如果超
CJNE A, #00100000B,	出範圍代表掃描一
PASSCHECKCOLUMNLIGHTUP	輪5*7點矩陣了,可
// end of a scan session	以 Return。
POP 00H	
POP 0E0H	
RET	
PASSCHECKCOLUMNLIGHTUP:	檢查掃描的列數是
CHECKROWLIGHTUP:	否超出範圍,如果超
MOV A, 026H	出範圍代表這一行
CJNE A, #10000000B,	已經掃完了。把行數
PASSCHECKROWLIGHTUP	加一,列重整成最上
// check row failed	面的那一列。並且把
MOV 026H, #00000001B	讀取的記憶體的指

INC 027H // data pointer + 1	標加一。做完後檢查
	更新後的行是否有
MOV A, 025H	效。
RL A	
MOV 025H, A	
JMP CHECKCOLUMNLIGHTUP	
PASSCHECKROWLIGHTUP:	如果行數與列數都
LITUP:	通過的話,根據 data
MOV R0, 027H // pointer	pointer 指向的 data,
MOV A, @R0	拿取其列數的位元,
ANL A, 026H // row light up	如果是一的話點亮
	目標的 LED 燈。
MOV P0, 025H // column	
// MOV P1, A Filter P1.7	因為LED用的PO跟
ANL A, #01111111B	LCD 的 Control Pins
MOV B, A	共用,P1 跟 Buzzer
MOV A, P1	共用,因此使用 ORL
ANL A, #10000000B	與 ANL 去更改只有
ORL A, 0F0H // B	LED的接腳。
LITUPCLEAN:	至於因為 Buzzer 極
CLR 090H	為敏感,連 P1 這個
CLR 091H	都不給用,因此用調
CLR 092H	整 bit 的方式去調整
CLR 093H	接腳。
CLR 094H	一開始先把每個接
CLR 095H	腳清為 0,接著根據
CLR 096H	欲調整的列數去將
	目標LED進行修改。
LITUPCHECK0:	
CJNE A, #00000001B, LITUPCHECK1	
SETB 090H	
JMP ENDLITUPFILLIN	
LITUPCHECK1:	
CJNE A, #00000010B, LITUPCHECK2	

**SETB 091H** JMP ENDLITUPFILLIN LITUPCHECK2: CJNE A, #00000100B, LITUPCHECK3 **SETB 092H** JMP ENDLITUPFILLIN LITUPCHECK3: CJNE A, #00001000B, LITUPCHECK4 **SETB 093H** JMP ENDLITUPFILLIN LITUPCHECK4: CJNE A, #00010000B, LITUPCHECK5 **SETB 094H** JMP ENDLITUPFILLIN LITUPCHECK5: CJNE A, #00100000B, LITUPCHECK6 SETB 095H JMP ENDLITUPFILLIN LITUPCHECK6: CJNE A, #01000000B, ENDLITUPFILLIN **SETB 096H** ; JMP ENDLITUPFILLIN 控制完 LED 後,把 ENDLITUPFILLIN: 列數加一,等待一段 AFTERLIT: 時間讓人眼看的到 MOV A, 026H 後,把 LED 關掉並 RLA // row + 1且去檢查列數的有 MOV 026H, A 效性。 CALL LEDDELAY MOV P0, #00000000B ANL 090H, #10000000B // P1 JMP CHECKROWLIGHTUP LEDDELAY: 一個普通的 delay 程 式決定每顆 LED 亮 MOV 028H, #030H 燈的時間。 LEDDELAY1: DJNZ 028H, LEDDELAY1 RET

## KEYBOARD: ROW1: MOV P2, #07FH // 01111111 CALL KEYBOARDDELAY MOV A, P2 ANL A, #0FH // 00001111 ? 桃蔗 MOV 032H, #0 // TABLE[0][...] CJNE A, #0FH, COL1 // there is someone pressing this column ROW2: MOV P2, #0BFH // 10111111 CALL KEYBOARDDELAY MOV A, P2 ANL A, #0FH MOV 032H, #4 // TABLE[1][...] CJNE A, #0FH, COL1 ROW3: MOV P2, #0DFH // 11011111 CALL KEYBOARDDELAY MOV A, P2 ANL A, #0FH MOV 032H, #8 // TABLE[2][...] CJNE A, #0FH, COL1 ROW4: MOV P2, #0EFH CALL KEYBOARDDELAY MOV A, P2 ANL A, #0FH MOV 032H, #12 // TABLE[3][...] CJNE A, #0FH, COL1 NOTHINGPRESSED: **CLR 050H** RET

鍵盤副程式。先根據 鍵盤需要偵測的列 打入0, 第一段時間 後讀取鍵盤回傳的 訊號。如果此列有按 鍵被按下的話,後四 個 bit 會有一個 bit 變 成 0。如果有 bit 變 成 0, 會跳到偵測那 一行的副程式。四個 列都會進行這樣的 動作。跟據那一行 數,會決定跑到副程 式時,032H 為 0,4,8, 還是12。如果沒有發 現任何鍵盤按下的 話。會把 Locker 打 開,並且 return。透 過 Locker 可以讓按 鍵變成 Trigger 開 關,只會捕捉按下的 一瞬間。

元是哪個位元為 0。 根據位元的位置決 定 R0 的值。值的範

置為 0-3。知道按下

接下來,看後四個位

CJNE A, #0EH, COL2 // 00001110 MOV R0, #0

JMP KEYBOARDEVENT

COL2:	按鍵的值是哪個列
CJNE A, #0DH, COL3 // 00001101	那個行時,把兩個數
MOV R0, #1	字加起來便是按鍵
JMP KEYBOARDEVENT	的 ID。按鍵 ID 編號
COL3:	可以查看上面記憶
CJNE A, #0BH, COL4 // 00001011	體的說明。最後把ID
MOV R0, #2	存進 032H。
JMP KEYBOARDEVENT	
COL4:	
CJNE A, #07H, KEYBOARD // 00000111	
MOV R0, #3	
; JMP KEYBOARDEVENT	
KEYBOARDEVENT:	
MOV A, 032H	
ADD A, R0	
MOV 032H, A	
JNB 050H, KEYBOARDUNLOCKED	檢查 Locker 是否有
// locked	鎖上,如果有的話,
JMP AFTERKEYBOARD	把這個按鍵事件丟
	掉。
KEYBOARDUNLOCKED:	如果沒有鎖上,把
SETB 050H // keyboard locked	Locker 鎖上,接著
MOV A, 032H // last time keyboard index	處理按鍵的事件。
CJNE A, #0, KEYBOARDNOT0 // left up	0 號鍵完全沒有功
// 0	能。一偵測到直接
JMP AFTERKEYBOARD	跳到偵測後的程
	式。
KEYBOARDNOT0:	如果是1號鍵,檢
CJNE A, #1, KEYBOARDNOT1 // up	查是不是在 Edit
// 1	Mode。如果是在編
JNB 052H, KEYBOARDNOT0EDITMODE	輯模式,執行
// game of life mode	CHECKANDMOVE
JMP AFTERKEYBOARD	CURSORUP
KEYBOARDNOT0EDITMODE:	這個副程式,讓游
CALL CHECKANDMOVECURSORUP	標向上移動。做完
JMP AFTERKEYBOARD	後跳到偵測後的程
	式。
KEYBOARDNOT1:	如果是2號鍵被按

CJNE A, #2, KEYBOARDNOT2下,2號鍵沒功// 2能,直接跳到偵測JMP AFTERKEYBOARD後的程式。	
JMP AFTERKEYBOARD 後的程式。	
TVIVDOADINIOTO.	
KEYBOARDNOT2: 如果是3號鍵被按	
CJNE A, #3, KEYBOARDNOT3 下,檢查是否是在	
//3 編輯模式被按下。	
JNB 052H, KEYBOARDNOT2EDITMODE 如果是會讓蜂鳴器	
// game of life mode 發出 So 的聲音,只	
JMP AFTERKEYBOARD 是單純 Debug 使	
KEYBOARDNOT2EDITMODE: 用。做完後會跳到	
// test - set C High	
SETB TR1	
MOV A, #7	
CALL TURNAINTOFREQUENCY	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT3: 如果是 4 號鍵,檢	
CJNE A, #4, KEYBOARDNOT4 // left 查是不是在 Edit	
//4 Mode。如果是在編	
JNB 052H, KEYBOARDNOT3EDITMODE    輯模式,執行	
// game of life mode CHECKANDMOVE	E
JMP AFTERKEYBOARD CURSORLEFT	
KEYBOARDNOT3EDITMODE: 這個副程式,讓游	
CALL CHECKANDMOVECURSORLEFT 標向左移動。做完	
JMP AFTERKEYBOARD 後跳到偵測後的程	
式。	
KEYBOARDNOT4: 如果是5號鍵,檢	
CJNE A, #5, KEYBOARDNOT5 // enter 查是不是在 Edit	
//5 Mode。如果是在編	
JNB 052H, KEYBOARDNOT4EDITMODE     輯模式,把 Blink	
JMP AFTERKEYBOARD 代表的位元翻轉,	
KEYBOARDNOT4EDITMODE: 並且根據反轉後是	
// dont blink	
CPL 051H 第二列的第九個字	
CHECKBLINKUPDATELCDINFO: 元是否要顯示空白	
MOV A, #11001000B 還是 B。	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
JNB 051H, NOBLINKUPDATELCDINFO	
BLINKUPDATELCDINFO:	

MOV A, #66	
JMP BLINKUPDATINGLCDINFO	
NOBLINKUPDATELCDINFO:	
MOV A, #32	
BLINKUPDATINGLCDINFO:	
CALL USEASETTINGDATA	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT5:	如果是6號鍵,檢
CJNE A, #6, KEYBOARDNOT6 // right	查是不是在 Edit
// 6	Mode。如果是在編
JNB 052H, KEYBOARDNOT5EDITMODE	輯模式,執行
// game of life mode	CHECKANDMOVE
JMP AFTERKEYBOARD	CURSORRIGHT
KEYBOARDNOT5EDITMODE:	這個副程式,讓游
CALL CHECKANDMOVECURSORRIGHT	標向右移動。做完
JMP AFTERKEYBOARD	後跳到偵測後的程
	式。
KEYBOARDNOT6:	7號鍵和8號鍵都
CJNE A, #7, KEYBOARDNOT7	沒有功能。
// 7	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT7:	
CJNE A, #8, KEYBOARDNOT8	
// 8	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT8:	如果是9號鍵,檢
CJNE A, #9, KEYBOARDNOT9 // down	查是不是在 Edit
// 9	Mode。如果是在編
JNB 052H, KEYBOARDNOT8EDITMODE	輯模式,執行
// game of life mode	CHECKANDMOVE
JMP AFTERKEYBOARD	CURSORDOWN
KEYBOARDNOT8EDITMODE:	這個副程式,讓游
CALL CHECKANDMOVECURSORDOWN	標向下移動。做完
JMP AFTERKEYBOARD	後跳到偵測後的程
	式。
KEYBOARDNOT9:	10 號鍵和 11 號鍵
CJNE A, #10, KEYBOARDNOT10	都沒有功能。
// 10	

IMD AETERVEVROARD	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT10:	
CJNE A, #11, KEYBOARDNOT11	
// 11	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT11:	12 號鍵會把 053H
CJNE A, #12, KEYBOARDNOT12	設為1, main 在一
// 12	次循環結束後會看
// all modes full reset	053H 是否為 1,如
SETB 053H // reset!	果為1的話會跳至
	START °
KEYBOARDNOT12:	13 號鍵和 14 號鍵
CJNE A, #13, KEYBOARDNOT13	都沒有功能。
// 13	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT13:	
CJNE A, #14, KEYBOARDNOT14	
// 14	
JMP AFTERKEYBOARD	
KEYBOARDNOT14:	15 號鍵會先檢查是
CJNE A, #15, KEYBOARDNOT15 // run the sim	否在編輯模式,如
// 15	果在編輯模式的話
JNB 052H, KEYBOARDNOT14EDITMODE	會直接跳至生命遊
JMP AFTERKEYBOARD	戲模式。
KEYBOARDNOT14EDITMODE:	
JMP MODEGAMEOFLIFE	
KEYBOARDNOT15:	如果 0-15 都不是,
// it should not happen	恩不應該發生。事
AFTERKEYBOARD:	件結束後回到執行
RET	副程式的程式位
	置,可能是編輯模
	式,可能是生命遊
	戲模式。
KEYBOARDDELAY:	在選擇偵測按鈕行
MOV 033H, #10H	數與讀取間有個
KEYBOARDDELAY1:	Delay, 這段 code
DJNZ 033H, KEYBOARDDELAY1	決定時間的長短。
RET	4.4.4.4
1121	

BUZZERFLIP:	當 Timer1 Overflow
CPL 097H	中斷時,把 097H
MOV TH1, 040H	反轉。這樣可以製
MOV TL1, 041H	造一個方波。最後
RETI	把初始值放進去就
	可以結束中斷了。
BUZZERTABLE:	這是所有音符需要
DB 241, 22	的 THn TLn 的初始
DB 241, 242	值,跨過三個音
DB 242, 182	階,包含黑鍵白鍵
DB 243, 122	
DB 244, 41	
DB 244, 214	
DB 245, 112	
DB 246, 8	
DB 246, 155	
DB 247, 30	
DB 247, 157	
DB 248, 23	
//	
DB 248, 139	
DB 248, 242	
DB 249, 90	
DB 249, 183	
DB 250, 20	
DB 250, 102	
DB 250, 184	
DB 251, 3	
DB 251, 74	
DB 251, 143	
DB 251, 206	
DB 252, 11	
//	
DB 252, 67	
DB 252, 120	
DB 252, 171	
DB 252, 219	
DB 253, 8	

DB 253, 51 DB 253, 91 DB 253, 129 DB 253, 165 DB 253, 199 DB 253, 231 DB 254, 5 // -----**BUZZERSEQUENCETABLE0:** DB 27, 27, 27, 36, 36, 36, 27, 27, 27, 36, 36, 36 DB 27, 27, 27, 36, 36, 36, 27, 27, 27, 36, 36, 36 DB 36, 36, 36, 36, 36, 36, 27, 36, 27, 36, 27, 36 ; BUZZERSEQUENCETABLE1:

DB 30, 30, 30, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 29, 29, 29
DB 27, 27, 27, 27, 27, 27, 25, 25, 25, 25, 25
DB 27, 27, 27, 27, 27, 27, 29, 29, 29, 29, 29
DB 30, 30, 30, 30, 30, 30, 32, 32, 32, 32, 32
DB 30, 30, 30, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 29, 29

DB 27, 27, 27, 27, 27, 27, 25, 25, 25, 25, 25, 25

DB 27, 27, 27, 27, 27, 29, 29, 29, 29, 29, 29

; DB 30, 30, 30, 30, 30, 32, 32, 32, 32, 32, 32

### **BUZZERSEQUENCETABLE2:**

### ; BUZZERSEQUENCETABLE3:

- ; DB 20, 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 15, 15

- ; DB 20, 20, 20, 20, 20, 20, 17, 17, 17, 17, 17
- ; DB 15, 15, 15, 15, 15, 15, 13, 13, 13, 13, 13, 13

,

### BUZZERSEQUENCETABLE4:

- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 10, 10, 18, 18
- DB 27, 27, 29, 29, 30, 30, 29, 29, 27, 27, 22, 22
- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 10, 10, 18, 18
- DB 27, 27, 29, 29, 30, 30, 29, 29, 27, 27, 22, 22
- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 10, 10, 18, 18
- DB 27, 27, 29, 29, 30, 30, 29, 29, 27, 27, 22, 22
- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 10, 10, 18, 18
- DB 27, 27, 29, 29, 30, 30, 29, 29, 27, 27, 22, 22

### **BUZZERSEQUENCETABLE5:**

- DB 11, 11, 8, 8, 15, 15, 8, 8, 11, 11, 8, 8
- DB 11, 11, 8, 8, 15, 15, 8, 8, 11, 11, 8, 8
- DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- DB 22, 22, 18, 18, 22, 22, 18, 18, 15, 15, 18, 18
- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 10, 10, 6, 6, 10, 10
- DB 6, 6, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 6, 6, 10, 10
- DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 20, 20, 22, 22

### ; BUZZERSEQUENCETABLE6:

- ; DB 11, 11, 3, 3, 10, 10, 3, 3, 8, 8, 3, 3
- ; DB 11, 11, 3, 3, 10, 10, 3, 3, 8, 8, 3, 3
- ; DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- ; DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- ; DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- ; DB 18, 18, 8, 8, 17, 17, 8, 8, 15, 15, 8, 8
- ; DB 18, 18, 22, 22, 18, 18, 15, 15, 18, 18, 15, 15

; DB 10, 10, 15, 15, 10, 10, 6, 6, 10, 10, 6, 6	
; BUZZERSEQUENCETABLE7:	
; DB 22, 22, 18, 18, 22, 22, 18, 18, 15, 15, 18, 18	
; DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 10, 10, 6, 6, 10, 10	
; DB 6, 6, 3, 3, 6, 6, 10, 10, 6, 6, 10, 10	
; DB 15, 15, 10, 10, 15, 15, 18, 18, 15, 15, 18, 18	
; DB 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8	
; DB 36, 36, 36, 36, 36, 36, 15, 15, 13, 13, 15, 15	
; DB 15, 15, 15, 15, 15, 15, 36, 36, 36, 36, 36, 36	
; DB 11, 11, 11, 11, 13, 13, 11, 11, 8, 8, 6, 6	
// buzzer callables	下面是蜂鳴器相關
,, subber candidates	的副程式。
TURNAINTOFREQUENCY:	這個副程式會將目
PUSH 0E0H // A	前A存的數字設定
PUSH 0F0H // B	蜂鳴器的頻率。A
PUSH 082H // DPL	的範圍為 0-36, 三
PUSH 083H // DPH	個音階分別為 0-11
CJNE A, #36, NOTNOSOUND	12-23 24-35,36 為
CLR TR1	沒聲音。執行這副
CLR 097H // weird	程式前會先判斷是
JMP RETTURNAINTOFREQUENCY	否為36。如果為
	36,會先把 Timer1
	關掉,並且把連接
	Buzzer 腳位設為
	0,不然會發生奇怪
	的事情,LED 亮不
	起來。最後準備
	Return •
NOTNOSOUND:	如果不是36,
SETB TR1	Timerl 會先開啟,
MOV B, #2	並且因為
MUL AB	BUZZERTABLE 是
MOV B, A	以兩個 byte 代表一
MOV DPTR, #BUZZERTABLE	個頻率的初始值,
MOVC A, @A+DPTR	前面為 THn 後面
MOV 040H, A	TLn。因此,A 要先
MOV A, B	乘以二,取得 THn

INC A	後再把值加一,取
MOVC A, @A+DPTR	得 TLn 的初始值。
MOV 041H, A	11 1777 44 (VA VIII EE
; JMP RETTURNAINTOFREQUENCY	
RETTURNAINTOFREQUENCY:	最後把有 PUSH 的
POP 083H // DPH	東西POP回來就可
POP 082H // DPL	以Return,避免影
POP 0F0H // B	響到原本的運算。
POP 0E0H // A	H - 4 M - M
RET	
ONEMS:	這個是 Timer() 的中
// this will modify display memory	斷。會透過 052H
ONEMSCHECKMODE:	知道是編輯模式還
// edit mode or game of life mode	是生命遊戲模式。
JB 052H, ONECYCLE	這是整個遊戲最重
; JMP CURSORBLINK	要的計時器。
CURSORBLINK:	如果是在編輯模式
PUSH 000H // R0	的話,會跑這裡的
PUSH 0E0H // A	副程式。這是讓游
	標指定的行與列的
JNB 051H, CURSORBLINKRETI	LED之位元做一次
	反轉,達成閃爍的
DJNZ 034H, CURSORBLINKRETI	效果。
MOV 034H, #250	因為我們要一秒做
DJNZ 035H, CURSORBLINKRETI	一次閃爍,因此要
	用兩個 byte 數
	1000。當 1000 到
	時,才能執行位元
	轉換的動作。
	在這裡讓 034H 一
	開始存236這個
	值,035H存4。利
	用 DJNZ 去扣裡面
	存的數字。先扣
	034H,當250扣完
	後,會把034H存
	回 250,再扣 035H
	1。直到 035H 扣沒

	T
	了才將位元反轉。
	程式需要扣 250*4
	次,也就是1000
	次,才能進入位元
	反轉,也就是每一
	秒做一次反轉。
// blink!	準備反轉虛擬游標
// target column	指向的 LED 燈前,
MOV R0, #01FH	先把 RO 設為存哪些
MOV A, 030H	LED 亮那些暗的第
RL A	一個計體位置的前
	一個位置。A存虚
	擬游標所在的行。
	並且把行移向上一
	行的位置(如果做一
	次下一行的運算的
	話,會回到原本A
	的值)
CURSORBLINKPOINTERLOCATING:	一開始,先把指向
INC R0	行的指標指向 030H
RR A	提供的行之資料
CJNE A, #00000001B,	上。因為在設定 R0
CURSORBLINKPOINTERLOCATING	與A時有先把值往
	前推一個,所以經
	過 INC RO 與 RR A
	後,A為原本A的
	資料與 RO 為資料第
	一行的位置。
	接著,會檢查A是
	否推向最右邊(最右
	邊代表最左邊的那
	一行)。如果不是,
	INC RO 並且 RR
	A,直到A推向最
	右邊,此時代表說
	R0指向的記憶體體
	位置為從這指標開
	始數第一個的位

	m
	置,也就是目標位
	元就在這的記憶體
	位置上。
// pointer ready	接下來,只需要透
// set the target bit to zero	過 031H,就可以知
MOV A, @R0	道欲更改之列。
MOV 036H, A // processing data	031H 透過
MOV A, 31H	00000010B 表示游
CPL A	標在第二列。
ANL A, 036H	先把指標指向的資
MOV @R0, A	料送進 036H,把
	031H 反轉後 跟資
	料做 AND 運算。做
	完之後得到的資料
	為欲翻轉的位元設
	為0其他保持不
	變。
// invert get the bit and paste the bit	把欲控制的位元變
MOV A, 036H	成 0 後,將原本資
CPL A	料反轉,與 031H
ANL A, 031H	做 ORL 運算,這樣
	可以得到除了欲控
	制位元的翻轉,其
	他設定為 0
ORL A, @R0	做完兩個運算之
MOV @R0, A	後,把這兩個 ORL
	起來,就可以得到
	把游標指向的位元
	翻轉的動作了。
// success -> update timer	翻轉完後,重新把
MOV 035H, #4	035H 放 4 回去,重
; JMP CURSORBLINKRETI	新數 1000,並且進
	入 Return 環節。
CURSORBLINKRETI:	Return 把暫存在
POP 0E0H // A	Stack Memory 存回
POP 000H // R0	去有使用到的暫存
	器,並且跳到中斷
JMP ENDONEMS	所在的 Return 副程

	式。
// cursor call	下面副程式執行後
	會更改 030H 與
	031H。
CHECKANDMOVECURSORLEFT:	先檢查這個虛擬游
MOV A, 030H	標是否到最左邊
CJNE A, #00000001B, CURSORMOVELEFT	了,如果到最左邊
RET	了,直接 Return。
CURSORMOVELEFT:	如果沒有到最底。
RR A	把虛擬游標向左移
MOV 030H, A	動。
JMP UPDATECURSORLCDINFO	
CHECKANDMOVECURSORRIGHT:	先檢查這個虛擬游
MOV A, 030H	標是否到最右邊
CJNE A, #00010000B, CURSORMOVERIGHT	了,如果到最右邊
RET	了,直接 Return。
CURSORMOVERIGHT:	如果沒有到最底。
RL A	把虛擬游標向右移
MOV 030H, A	動。
JMP UPDATECURSORLCDINFO	
CHECKANDMOVECURSORUP:	先檢查這個虛擬游
MOV A, 031H	標是否到最上面
CJNE A, #00000001B, CURSORMOVEUP	了,如果到最上面
RET	了,直接 Return。
CURSORMOVEUP:	如果沒有到最上
RR A	面。把虛擬游標向
MOV 031H, A	上移動。
JMP UPDATECURSORLCDINFO	
CHECKANDMOVECURSORDOWN:	先檢查這個虛擬游
MOV A, 031H	標是否到最下面
CJNE A, #01000000B, CURSORMOVEDOWN	了,如果到最下面
RET	了,直接 Return。
CURSORMOVEDOWN:	如果沒有到下面。
RL A	把虛擬游標向下移
MOV 031H, A	動。
; JMP UPDATECURSORLCDINFO	
UPDATECURSORLCDINFO:	如果虛擬游標有移
// column	動的話,更新顯示

MOV A, #11000010B 在LCD上的位置。 一開始先調整下一 CALL USEATOCOMMANDLCD MOV A, 030H 次送資料進去時, 會填入 DDRAM 的 CALL TURN1LOCINTONUMBER 哪一個位置。接 ADD A, #48 著,把遮罩的格式 CALL USEASETTINGDATA 變成數字,並且加 // row 上 48 變成 ASCII 格 MOV A, #11000110B CALL USEATOCOMMANDLCD 式。行與列都是用 MOV A, 031H 這種方法。 CALL TURN1LOCINTONUMBER ADD A, #48 CALL USEASETTINGDATA **RET** // NOTE: Check Mode and if GAMEOFLIFEMODE 如果為生命遊戲模 式,每一毫秒都會 RUN ONECYCLE ONECYCLE: 執行這個副程式。 03DH 控制每個音符 PUSH 0E0H // A 的長度,預設為67 PUSH 000H // R0 PUSH 0F0H // B 毫秒。如果67毫秒 還沒到,會 Return。每67毫秒 DJNZ 03DH, ENDCYCLENOUPDATETEMP 一到,會檢查 03EH MOV 03DH, #67 是否為 0。如果為 0 的話,需要更新細 MOV A, 03EH // 96 init 胞組態並且換新的 CJNE A, #0, UPDATEFREOUENCY 旋律。不為零的 JMP NOUPDATEFREQUENCY 話,會換相同旋律 但是是新的音符, 及新的頻率。 到這裡會 03EH 是 **UPDATEFREQUENCY:** 1~96,因為第一個 MOV A, #96 音符為96,第二個 CLR C 音符為95,一直到 SUBB A, 03EH 最後一個音符為 MOVC A, @A+DPTR 1,所以透過 03EH CALL TURNAINTOFREQUENCY -96 可以把 96~1 變 成 0~95。透過

	DDTD 但 zil ib 然 /L
	DPTR 得到音符的
	編號之後,可以透
	過
	TURNAINTOFREQ
	UENCY 用 A 提供
	的訊息設定 Timer1
	的初始值。
NOUPDATEFREQUENCY:	忽略 DJNZ 那 03EH
DJNZ 03EH, ENDCYCLENOUPDATETEMP	是零了,會直接跳
JMP INITCYCLE	到 INITCYCLE, 開
	始計算下一輪生命
	遊戲的細胞配置。
ENDCYCLENOUPDATETEMP:	因為 DJNZ CJNE 能
JMP ENDCYCLENOUPDATE	跳的距離有限,因
	此這邊用 LJMP 作
	為跳板。
INITCYCLE:	生命遊戲先這定些
MOV 043H, #0 // alive counter	初始值,一開始檢
MOV 048H, #0 // previous alives	查的行與列先設為
MOV 037H, #10000000B // column	一開始檢查的行數
MOV 038H, #10000000B // row	的前一個,運算完
	後活著的數量,與
	上一輪活著的數量
	都先清零。
CYCLENEXTCOLUMN:	將行數設為下一
MOV A, 037H	行,如果沒有超出
RL A	範圍,把沒問題的
CJNE A, #00100000B, CYCLEROWCHECKED	行存起來,並且換
JMP ENDCYCLE	列。超出範圍的
CYCLEROWCHECKED:	話,結束計算。
MOV 037H, A	
CYCLENEXTROW:	將列數設為下一
MOV A, 038H	列,如果沒有超出
RL A	範圍,把沒問題的
CJNE A, #10000000B,	列存起來。超出範
CYCLECOLUMNROWCHECKED	圍的話,把列存為
MOV 038H, #10000000B	一開始的樣子,並
JMP CYCLENEXTCOLUMN	且行數加一。
	<u> </u>

CYCLECOLUMNROWCHECKED:	
MOV 038H, A	
CYCLECOLUMNROWREADY:	欲計算的細胞已經
CYCLEGETNEIGHBORALIVES:	設定好了,下一步
	是計算有多少鄰居
	細胞是活著的。
CYCLEINITNEIGHBORBIT:	039H 為存有多少鄰
MOV 039H, #0 // alive counter	居細胞活著,03CH
MOV 03CH, #0 // neighbor ID 0 - 7	為目前檢查的鄰居
	ID。ID 編號可以看
	上面描述記憶體位
	置的表。
CYCLECHECKVALIDATENEIGHBORID:	檢查鄰居 ID 是否為
MOV A, 03CH	0-8之間,如果是,
CJNE A, #8,	檢查鄰居信息,如
TEMPCYCLEADJUSTNEIGHBORBIT	果不是,計算正在
JMP CYCLECHECKNEIGHBORIDINVALID	計算的細胞下一輪
	的結果。
TEMPCYCLEADJUSTNEIGHBORBIT:	如果鄰居 ID 正常,
JMP CYCLEADJUSTNEIGHBORBIT	因為要跳到比較遠
	的距離所以借助
	LJMP的力量。
CYCLECHECKNEIGHBORIDINVALID:	當數好鄰居的狀況
// neighbor count is ready	時,先檢查目前計
CYCLESTORENEWITERATION:	算的細胞是死的還
// NOTE: 039H: neighbor alives 037H, 038H:	是活的。RO 為存取
column and row loc	行的指標,037H存
// NOTE: OLD: 20H - 24H	目標行的位置。
// NOTE: NEW: 2BH - 2FH	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEAD:	
CYCLEINITIDENTIFYBITALIVEORDEAD:	
MOV R0, #20H	
MOV A, 037H	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADCHECKCOL	把存目標行位置之
UMN:	(A),不斷的把1向
CJNE A, #00000001,	右移。向右移同時
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADCHECKCOL	把指標向下一個記
UMNWRONG	憶體位置移動。如

CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADCHECKCOL	果1在最右邊的
UMNRIGHT:	話。代表指標對
JMP	了,換列。
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADGETROW	1 12/1
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADCHECKCOL	
UMNWRONG:	
RR A	
INC RO	
JMP	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADCHECKCOL	
UMN	
OWIN	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADGETROW:	透過 038H 與 A
// find if alive or dead not neighbor	AND 起來,如果等
MOV A, @R0	於零代表A指示的
ANL A, 038H	位元為零,也就是
CJNE A, #00000000B,	死掉,反之亦然。
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVE	为64千个人之分·然
JMP	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADDEAD	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVE:	如果計算的細胞是
INC 048H	如来可弄的細胞足 活著的,檢查鄰居
	細胞活著的數量是
MOV A, 039H	否為2,3,如果是
CYCLEDENTIEVELTAL INCORDEADAL INCORDE	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVENOT	的話下一輪會活
2 IMP CYCL ENEXTITED ATIONAL IVE	著,否則會死。
JMP CYCLENEXTITERATIONALIVE	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVENOT	
2:	
CJNE A, #3,	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVEOTH	
ER	
JMP CYCLENEXTITERATIONALIVE	
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVEOTH	
ER:	
JMP CYCLENEXTITERATIONDEAD	) B (
CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADDEAD:	如果計算的細胞是
MOV A, 039H	死的,檢查鄰居細

CJNE A, #3, 胞活著的數量是否 為2,如果是的話 CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADALIVEOTH 下一輪會由死變 ER 活,否則保持死 JMP CYCLENEXTITERATIONALIVE CYCLEIDENTIFYBITALIVEORDEADDEADOTH 的。 ER: JMP CYCLENEXTITERATIONDEAD 如果下一輪是活著 CYCLENEXTITERATIONALIVE: MOV A. 037H 的話,透過前面的 方法,在2BH-2EH MOV R0, #2BH 範圍內找到相對應 INC 043H // sequence score + 1 的位元,透過 ORL CYCLENEXTITERATIONALIVECHECKCOLUMN 把那個位元填入 1 . CJNE A, #00000001B, CYCLENEXTITERATIONALIVENEXTCOLUMN JMP CYCLENEXTITERATIONALIVECOLUMNCHECK ED CYCLENEXTITERATIONALIVENEXTCOLUMN: RR A INC R0 **JMP** CYCLENEXTITERATIONALIVECHECKCOLUMN CYCLENEXTITERATIONALIVECOLUMNCHECK ED: MOV A, @R0 ORL A, 038H MOV @RO, A JMP CYCLEENDSTORENEWITERATION 啊如果計算出來的 CYCLENEXTITERATIONDEAD: MOV A, 037H 结果是死的話,透 過前面的方法,在 MOV R0, #2BH 2BH-2EH 範圍內找 CYCLENEXTITERATIONDEADCHECKCOLUMN: 到相對應的位元, CJNE A, #00000001B, CYCLENEXTITERATIONDEADNEXTCOLUMN 透過 ANL 把那個位 元填入 ()。 CYCLENEXTITERATIONDEADCOLUMNCHECK ED

CYCLENEXTITERATIONDEADNEXTCOLUMN: RR A INC R0 JMP CYCLENEXTITERATIONDEADCHECKCOLUMN CYCLENEXTITERATIONDEADCOLUMNCHECK ED: MOV A, 038H CPL A	
ANL A, @R0	
MOV @R0, A	
JMP CYCLEENDSTORENEWITERATION	
CYCLEENDSTORENEWITERATION:	填完一個細胞下一
JMP CYCLENEXTROW	輪的死活後,換下
	一個細胞。
// temp function for neighbor	一些下面會用到的
CYCLEPUTAINTO03AHRL:	CALLs,只要輸進
CJNE A, #00100000B,	去的範圍為非定義
CYCLENORMALPUTAINTO03AHRL	的行與列,會根據
MOV 03AH, #00000001B	是透過 RR 還是 RL
RET	自動調整。
CYCLENORMALPUTAINTO03AHRL:	
MOV 03AH, A RET	
CYCLEPUTAINTO03AHRR:	
CJNE A, #10000000B,	
CYCLENORMALPUTAINTO03AHRR	
MOV 03AH, #00010000B RET	
CYCLENORMALPUTAINTO03AHRR:	
MOV 03AH, A	
RET	
CYCLEPUTAINTO03BHRL:	
CJNE A, #10000000B,	
CYCLENORMALPUTAINTO03BHRL	
MOV 03BH, #00000001B	

RET CYCLENORMALPUTAINTO03BHRL: MOV 03BH, A RET CYCLEPUTAINTO03BHRR: CJNE A, #10000000B, CYCLENORMALPUTAINTO03BHRR MOV 03BH, #01000000B RET CYCLENORMALPUTAINTO03BHRR: MOV 03BH, A RET CYCLEADJUSTNEIGHBORBIT: 透過鄰居的ID與目 前計算的細胞位 // 03AH <- 037H // column // 03BH < - 038H // row置,得到要探討的 鄰居細胞位置,並 CJNE A, #0, CYCLEBITNOT0 把結果存在 03AH // Neighbor ID: 0 MOV A, 037H 與 03BH,以只有一 個1的格式儲存。 RR A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRR MOV A, 038H RR A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRR JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT0: CJNE A, #1, CYCLEBITNOT1 // Neighbor ID: 1 MOV 03AH, 037H MOV A, 038H RR A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRR JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT1: CJNE A, #2, CYCLEBITNOT2

// Neighbor ID: 2 MOV A, 037H RL A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRL MOV A, 038H RR A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRR JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT2: CJNE A, #3, CYCLEBITNOT3 // Neighbor ID: 3 MOV A, 037H RR A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRR MOV 03BH, 038H JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT3: CJNE A, #4, CYCLEBITNOT4 // Neighbor ID: 4 MOV A, 037H RL A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRL MOV 03BH, 038H JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT4: CJNE A, #5, CYCLEBITNOT5 // Neighbor ID: 5 MOV A, 037H RR A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRR MOV A, 038H

RL A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRL JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT5: CJNE A, #6, CYCLEBITNOT6 // Neighbor ID: 6 MOV 03AH, 037H MOV A, 038H RL A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRL JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEBITNOT6: // Neighbor ID: 7 MOV A, 037H RL A CALL CYCLEPUTAINTO03AHRL MOV A, 038H RL A CALL CYCLEPUTAINTO03BHRL ; JMP CYCLEINITGETTINGPOINTER CYCLEINITGETTINGPOINTER: 透過前面的方法, 把存取資料的記憶 // left up MOV A, 03AH 體位置透過 03AH 的線索找到,把資 MOV R0, #20H 料讀取出來後,透 CYCLECHECKPOINTER: CJNE A, #00000001B, 過和 03BH AND 起 CYCLEPOINTERNOTREACH 來,得到目標位元 的採樣。 JMP CYCLEPOINTERREACH CYCLEPOINTERNOTREACH: RR A INC R0 JMP CYCLECHECKPOINTER CYCLEPOINTERREACH: MOV A, @R0

ANL A, 03BH	
CJNE A, #00000000B,	如果是1,把039H
CYCLECALCULATINGBITISONE	加一。其他的話不
JMP CYCLECALCULATINGBITNOTONE	做任何事情。
CYCLECALCULATINGBITISONE:	
INC 039H	
JMP CYCLEAFTERCALCULATINGBIT	
CYCLECALCULATINGBITNOTONE:	
; JMP CYCLEAFTERCALCULATINGBIT	
CYCLEAFTERCALCULATINGBIT:	結束這個鄰居的採
INC 03CH	樣之後,透過對鄰
JMP CYCLECHECKVALIDATENEIGHBORID	居ID加一,換下一
	個鄰居,下面那個
JMP CYCLENEXTROW	YCLENEXTROW
	應該是寫錯了。
ENDCYCLE:	當全部的細胞都算
MOV 020H, 02BH	完後,把暫存在
MOV 021H, 02CH	02BH-02EH 存回去
MOV 022H, 02DH	020H-024H
MOV 023H, 02EH	
MOV 024H, 02FH	
CYCLEUPDATELCDINFO:	首先,把回合數加
INC 047H	<b>—</b> °
CYCLECHANGELCDINFO:	接著把回合數、存
PUSH 082H	活數丟到 LCD 上。
PUSH 083H	
// Round Number	
MOV A, #10000010B	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV A, 047H	
ORL A, #10000000B	
CALL WRITEATOLCDNUMBER	
// Alives Number	
MOV A, #10001000B	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV A, 043H	
CALL WRITEATOLCDNUMBER	

// delta	算運算完後存活數
MOV A, #10001101B	的差距,用
CALL USEATOCOMMANDLCD	SUBB,因為可能會
MOV A, 043H	有負數,所以要檢
SUBB A, 048H	查是否有 carry。
MOV 049H, A // delta	
JC DELTAHASCARRY	
DELTANOTHAVECARRY:	如果沒有 carry,在
MOV B, A	LCD 上放上"+",
MOV A, #43 // +	並且把數字渲染上
CALL USEASETTINGDATA	去。如果沒有
MOV A, B	carry,在LCD上面
CALL WRITEATOLCDNUMBER	放上"-",並且取二
JMP CALCULATEDELTASCORE	的補數,把所有位
DELTAHASCARRY:	元翻轉再加一,並
MOV B, A	且把數字渲染上
MOV A, #45 // -	去。
CALL USEASETTINGDATA	
MOV A, B	
CPL A	
INC A	
CALL WRITEATOLCDNUMBER	
MOV 055H, #0	
JMP DISPLAYDELTASCORE	
CALCULATEDELTASCORE:	最後,要計算得到
// TODO: use convertAtoDecimal call	的分數,每次計算
// 47H round 49H delta	得到的分數為回合
MOV A, 047H	數乘上這回合增加
MOV B, 049H	的細胞數量。(失去
MUL AB	更多的話得分為 0
MOV 055H, A	不到扣很佛)。將得
// 0 - 255 process	到的乘積依序跟總
CALL CONVERTAINTODECIMAL	分數相加。最後,
MOV A, 052H	因為每個位數都有
ADD A, 04CH	機會超過十,透過
MOV 052H, A	SCORECARRYCHE
	CK會將總分以十進

MOV A, 053H	位的方法排除這個
ADD A, 04DH	問題。
MOV 053H, A	
MOV A, 054H	
ADD A, 04EH	
MOV 054H, A	
CALL SCORECARRYCHECK	
DISPLAYSCORE:	得到目前的總分
MOV A, #11000010B	後,把 50H-54H,
CALL USEATOCOMMANDLCD	的值,依序放進
MOV R0, #04FH	LCD 中。
DISPLAYSCORENEXTNUMBER:	
INC R0	
MOV A, @R0	
ADD A, #48	
CALL USEASETTINGDATA	
MOV A, R0	
CJNE A, #054H,	
DISPLAYSCORENEXTNUMBER	
JMP DISPLAYDELTASCORE	
DISPLAYDELTASCORE:	總分後面放著這回
MOV A, #11001011B	合到底加了多少總
CALL USEATOCOMMANDLCD	分。
MOV A, 055H	
ORL A, #10000000B	
CALL WRITEATOLCDNUMBER	
ENDDELTA:	暫時不用 DPTR
POP 083H	了,把 DPTR 還回
POP 082H	去。
CHANGESEQUENCEINIT:	接下來是根據存活
MOV A, 049H	的變化,更改旋
	律。
CHANGESEQUENCEIS0:	生出來的細胞小於
CJNE A, #0, CHANGESEQUENCENOT0	死掉的細胞數量所
// 0	撥 2 號旋律,生出
MOV DPTR, #BUZZERSEQUENCETABLE0	來等於死掉的話撥

HAD DAID ON A MODOLOGICAL STATE	0 44 1 1 1 4
JMP ENDCHANGESEQUENCE	0號旋律,生出來
CHANGESEQUENCENOTO:	比死掉的多一個撥
CJNE A, #1, CHANGESEQUENCENOT1	4號旋律,生出來
// 1	大於死掉並且不只
MOV DPTR, #BUZZERSEQUENCETABLE4	一個撥 5 號旋律。
JMP ENDCHANGESEQUENCE	
CHANGESEQUENCENOT1:	
ANL A, #10000000B	
CJNE A, #00000000B,	
CHANGESEQUENCENOT2	
// 1+	
MOV DPTR, #BUZZERSEQUENCETABLE5	
JMP ENDCHANGESEQUENCE	
CHANGESEQUENCENOT2:	
// -	
MOV DPTR, #BUZZERSEQUENCETABLE2	
; JMP ENDCHANGESEQUENCE	
ENDCHANGESEQUENCE:	更改完旋律後,從
// reset timer	第一個音符(共96
MOV 03EH, #96	個)開始撥。
ENDCYCLENOUPDATE:	生命遊戲一個 Cycle
POP 0F0H // B	結束
POP 00H // R0	
POP 0E0H // A	
; JMP ENDONEMS	
ENDONEMS:	重新設定一微秒
// Reset Timer	overflow 的初始
// 1ms	值。
MOV TH0, #252	
MOV TL0, #23	
RETI	
// global function	下面是整個程式共
	用的一些副程式。
USEATOCOMMANDLCD:	把指令寫在 A 裡,
MOV P3, #00000000B	CALL 這個 function
MOV P3, A	可以設定LCD。
// set mode	
ANL 080H, #100111111B // P0 write command	

ODI 000H #1000000D // omakla	
ORL 080H, #10000000B // enable	
CALL LCDDELAY	
ANL 080H, #01111111B	
CALL LCDDELAY	
RET	
TIGE A GERMAN OF A MA	
USEASETTINGDATA:	如果要設定要寫入
MOV P3, #00000000B	DDRAM 的位置或
MOV P3, A	是 CGRAM 的位
// set mode write into ram (ddram or cgram)	置,先用
ORL 080H, #00100000B	USEATOCOMMAN
ANL 080H, #10111111B	DLCD。設定完後
// enable	把要寫進記憶體的
ORL 080H, #10000000B	資料放進A並且
CALL LCDDELAY	CALL
ANL 080H, #01111111B	USEASETTINGDA
CALL LCDDELAY	TA
RET	
LCDDELAY:	在給指令給 LCD
MOV 044H, #010H	時,給LCD 的反應
LCDDELAY1:	時間。
MOV 045H, #0FFH	
LCDDELAY2:	
DJNZ 045H, LCDDELAY2	
DJNZ 044H, LCDDELAY1	
RET	
CLEARLCD:	把 LCD 清空,
MOV A, #00000001B	DDRAM 與 AC。
CALL USEATOCOMMANDLCD	
MOV A, #10000000B // set ddram memory pointer	
to 0	
CALL USEATOCOMMANDLCD	
RET	
WRITEDPTRTOLCD:	把 DPTR 設定好
STARTWRITEDPTRLCD:	後,CALL 這個
MOV 046H, #0	function 會把 DPTR
CHECKWRITEDPTRLCD:	寫進 LCD 中,
MOV A, 046H	DPTR 指定的 Table

MOVC A, @A+DPTR	最後面要設為 0,
CJNE A, #0, WRITEDPTRDATATOLCD	以便讓程式知道什
RET	麼時候停止。
WRITEDPTRDATATOLCD:	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CALL USEASETTINGDATA	
INC 046H	
JMP CHECKWRITEDPTRLCD	
LCDINITTEXT:	一些存有初始化
DB "Edit Mode", 0	LCD文字的
LCDINITTEXTROW2:	TABLE
DB "C:0 R:0 B", 0	
LCDGAMEOFLIFETEXTROW0:	
DB "R:000 A:00 D:+00", 0	
LCDGAMEOFLIFETEXTROW1:	
DB "S:00000 SD:+00", 0	
// MSB #1: 3num #0: 2num	把二進位的 A 轉成
WRITEATOLCDNUMBER:	十進位並且放到
STARTWRITEATOLCDNUMBER:	LCD上,如果 MSB
MOV B, A	是1會把數字變成
ANL A, #10000000B	三個十進位的數
CJNE A, #00000000B,	字,MSB 為 0 的話
WRITINGATOLCD3NUMBER	把數字變成兩個十
MOV A, B	進位的數字。
JMP WRITINGATOLCD2NUMBER	
WRITINGATOLCD3NUMBER:	
MOV A, B	
ANL A, #01111111B	
MOV B, #100	
DIV AB	
ADD A, #48	
CALL USEASETTINGDATA	
MOV A, B	
WRITINGATOLCD2NUMBER:	
ANL A, #01111111B	
MOV B, #10	
DIV AB	
ADD A, #48	
CALL USEASETTINGDATA	

MOV A, B	
ADD A, #48	
CALL USEASETTINGDATA	
RET	
// 4C, 4D, 4E, A will change	將A存的東西變成
CONVERTAINTODECIMAL:	三個十進位的值並
PUSH 0F0H // B	分別存進 04CH,
MOV B, #100	04DH 與 04EH。
DIV AB	,
MOV 04CH, A	
MOV A, B	
MOV B, #10	
DIV AB	
MOV 04DH, A	
MOV 04EH, B	
POP 0F0H // B	
RET	
// 50 51 52 53 54 MSB to LSB carry check	讀取 050H-054H 的
SCORECARRYCHECK:	值,如果有大於十
PUSH 0E0H // A	的, 進位。每位的
PUSH 0F0H // B	值的範圍 0-255,沒
PUSH 000H // R0	有什麼限制,
PUSH 001H // R1	Overflow 的話會直
MOV R0, #054H	接丟棄。
MOV R1, #053H	
NEXTCARRYCHECK:	
MOV A, @R0	
SCORECARRYCHECKAMINUS:	
MOV B, A	
SUBB A, #10	
JC ENDSCORECARRYCHECK // if cannot minus	
10	
INC @R1	
JMP SCORECARRYCHECKAMINUS	
ENDSCORECARRYCHECK:	
MOV @R0, B	
SCORECARRYCHECKNEXTITERATION:	

	1
DEC R0	
DEC R1	
MOV A, R1	
CJNE A, #049H, NEXTCARRYCHECK	
RETCARRYCHECK:	
POP 001H	
POP 000H	
POP 0F0H // B	
POP 0E0H // A	
RET	
// A in A out callable	讀取 A 的值,將
TURN1LOCINTONUMBER:	#0000001B 變成
PUSH 000H // R0	0,#00000010B 變
MOV R0, #0	成 1,#10000000B
TURN1LOCINTONUMBERCHECKA:	變成7,etc。算完
CJNE A, #00000001B,	的資料會丟回A。
TURN1LOCINTONUMBERNEXTITERATION	
MOV A, R0	
POP 000H // R0	
RET	
TURN1LOCINTONUMBERNEXTITERATION:	
RR A	
INC R0	
JMP TURN1LOCINTONUMBERCHECKA	
END	40 頁的 code, 好多
	परिव
L	

### 五、心得:

做期末專題真的好困難壓,沒有 function,沒有變數,沒有好用的 Google,y 資料好少,只有記憶體,非直接存取,邏輯運算,單個 bit 的運算,PSW,JMP,CJNE 與 DJNZ,ADD SUBB 與 MUL 和 DIV,最後是 TABLE,當程式很大的時候,真的不知道要從哪邊開始看,各種 JMP 連接程式的每一個區塊,腦子真的好痛。真的,有生之年不想再寫組合語言了。PUSH 跟 POP 真的是超好用的,當有想要用但目前正在使用的暫存器的話,PUSH 與 POP 就有與世隔絕的效果啦。當然壞處跟沒刪 C++動態陣列一樣,永遠會有機會 PUSH 完沒有 POP,導致 Stack Pointer 跑到非常奇怪的地方。

我倒是找到一個非常好用的東西,除了可以手動設定 Breakpoint 之外,還可以透過點擊執行旁邊的紅色叉叉手動停止程式。停止後,下面原本預設的 C:000H 只要改成 D:開頭(直接存取記憶體)或是 I:開頭(間接存取記憶體),後面輸入要查看的記憶體位置,就會直接告訴你目前那個記憶體位置存了什麼東西歐,找錯真的超方便的啊。

當然,有了這個神器,還是有極度煩人的硬體 bug,像是當 ICE 接到電腦蜂鳴器會使的 LED 亮不起來,把蜂鳴器關掉 LED 就亮得起來,5\*7 點陣 LED 沒有預先設為#0000000B 會導致之後 LED 完全亮不起來。LCD 預先一些設定不對導致字根本顯示不出來等等。不,不想在重新做這個東西了。

成效呢?不敢說他是什麼曠世巨作,但是它看起來很酷。