Výstrahy


JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 161 JUser: :_load: Nemôžem načítať používateľa s ID: 97

Rate this item (22 votes)

AVR ISP programátor na USB ver.1.00

Tento USB ISP programátor som navrhol na dosku plošného spoja o rozmeroch 50x20mm. Doska je obojstranná so zelenou maskou a s prekovkami.

Neosadena DPS:



Osadená DPS:






Schéma:

DPS:

Tento programátor je kompatibilný s firmwares :

- usbasp.zip (8 kB.-Autor Thomas Fischl www.fischl.de
- AVR ISP mkll Firmware Funguje pod AVR studiom.

Software pre USBasp

- AVRDUDE (http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/) version 5.2.
- BASCOM-AVR (http://www.mcselec.com/)version 1.11.9.6.

- Khazama AVR Programmer (http://khazama.com/project/programmer/) GUI aplikácia pre USB programátor a avrdude.
- eXtreme Burner AVR (http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software-for-usbasp-based-usb-avr-programmers/) GUI aplikácia pre USB programátor.

Software pre USBAVR ISP mkll

- AVRStudio4.18SP1.exe (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.18SP1.exe/) version
 4.18 nutná registrácia na ich stránke. Odkaz bez registrácie tu (http://en.stkshop.com/download--download_id-65.html) alebo tu (http://www.mikrozone.eu/news.php?extend.199.4).
- CodeVisionAVR platený software (http://www.hpinfotech.ro/html/download.htm)

OS

- Win XP
- Win 7 nie sú drivery!

Instalácia programatora USBAVR ISP mkll

USB PROGRAMÁTOR NEPOKLADAJTE NA KOVOVÉ ALEBO ELEKTRICKY VODIVÉ PODLOŽKY !!!! POMOCOU PROGRAMÁTORA JE MOŽNE NAPÁJAŤ OBVODY S MAXIMÁLNYM ODBEROM 500mA!

Pred inštalovaním programátora je potrebne nainštalovať AVR studio ver 4.18 a vyšie.

Video návod


1. Pripojíme USBAVR ISP mkII programátor ku PC pomocou usb kábla.Pc rozpozná zariadenie ako AVRISP mkII.



2. V ďalšom kroku nás vyzve PC k inštalovaniu driverov pre USBAVR ISP mkII.Klikneme next,podľa obrázka.



3. Prebehne automatická inštalácia USBAVR ISP mkII.




Po dokoncení je zariadenie pripravené k použitiu.



4. Nainštalované drivery USBAVR ISP mkII si môžeme pozrieť v Device Managery.



Pinové rozloženie programátora USBAVR ISP mkll



1 MOSI-> PB3 2 VCC-> +5V 3 x-> x 4 x-> PD1 5 RESET-> PC6 6 x-> PD0 7 SCK-> PB5 8 GND-> GND 9 MISO-> PB4 10 GND-> GND

Jumper programátora USBAVR

SCK -> Slow Clock -> Ak je premostené slúži na POMALE programovanie. Používa sa iba pri firmware USBAsp.Pri USB ISP mkII sa nepoužíva.

VCC -> Common-collector voltage ->Ak je premostené slúži na NAPÁJANIE programovaného obvodu (5V) z programátora. Používa sa pri všetkých firmwares.

SP -> Self programming ->Ak je premostené slúži na samotné preprogramovanie programátora.

Podporovane AVR Microcontroler:

ATTINY:

ATtiny12, ATtiny13, ATtiny13A, ATtiny15, ATtiny167, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny434, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny48, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861, ATtiny88.

ATMEGA:

ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega1284P, ATmega128A, ATmega16, ATmega162, ATmega164P, ATmega165, ATmega165P, ATmega168P, ATmega169, ATmega169P, ATmega16A, ATmega16HVA, ATmega16U4, ATmega2560, ATmega2561, ATmega32, ATmega324P, ATmega324PA, ATmega325, ATmega3250, ATmega3250P, ATmega325P, ATmega328P, ATmega329, ATmega3290, ATmega3290P, ATmega329P, ATmega32A, ATmega32HVB, ATmega32M1, ATmega32U4, ATmega32U6, ATmega48, ATmega48P, ATmega64, ATmega640, ATmega644P, ATmega644P, ATmega6450, ATmega6490, ATmega6490, ATmega64A, ATmega88, ATmega88PA, ATmega88PA, ATmega88A.

AT90CAN:

AT90CAN128, AT90CAN32, AT90CAN64.

AT90PWM:

AT90PWM2, AT90PWM216, AT90PWM2B, AT90PWM316, AT90PWM3B.

AT90USB:

AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB82.

IC AT89 (ATMEL) suport also for:

- 1. AT89S51
- 2. AT89S52
- 3. AT86RF401

new gerber data of PCB released ispmkll_ver.2.0.zip

Last modified on utorok, 02 apríl 2013 09:57

■ Published in AVR processor (/index.php/elektrotechnika/microprocesory) | ■ Tagged under programátor (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/itemlist/tag/programátor)

avr (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/itemlist/tag/avr) isp (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/itemlist/tag/isp)

Lag Download attachments:

ISP_USB_schems.zip (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/download/39_d501eb3eb1739622c72c081f076743d9) (7036 Downloads)

ISPMKII_firmware.zip (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/download/40_267c95142a377c79752fc36ed4425059) (6487 Downloads)

usbasp.2011-05-28.zip (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/download/55_d533a81c70355c6397e3b36dc9578b09) (7098 Downloads)

ispmkll_pdf.zip (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/download/97_67b9f3eec41227fd9287ff4c7c0a7440) (5153 Downloads)

ispmkll_gerberRS274-X_ver.2.0.zip (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/download/98_b94c94126943ac839e704c10c2c81336) (4751 Downloads)



Ing.Jaroslav Vadel (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/itemlist/user/42-ingjaroslavvadel)

Som zakladateľom www.projectik.eu. (http://www.projectik.eu.)

Hrám sa na programátora, ktorý ovláda:

c#,cpp,java,unity3d,php,html,NI testand,NI Vision Builder,Cognex In-Sight,NI LabView

"Naprogramovať program, ktorý funguje vie každy. Ale to, že program funguje ešte neznamena, že je napísany správne "

Website: www.projectik.eu (http://www.projectik.eu)

Latest from Ing.Jaroslav Vadel

- C# Výpočet faktorialu (/index.php/programovanie/csharp/item/309-factorial-in-c-sharp)
- C# System.Management WqlObjectQuery Examples (/index.php/programovanie/csharp/item/307-c-system-management-wqlobjectquery-examples)
- CENA BASTLÍŘŮ 2018 HLASOVÁNÍ ZAČALO (/index.php/elektrotechnika/item/300-cena-bastliru-2018-hlasovanizacalo)
- Ninja Run (/index.php/promote-app-games/item/299-ninja-run)
- CENA BASTLÍŘŮ 2017 HLASOVÁNÍ ZAČALO (/index.php/elektrotechnika/item/297-cena-bastliru-2017-hlasovanizacalo)

Related items

- Dýchajúca LED (Apple Breathing LED) (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/227-dychajuca-led)
- Automatické zapnutie svetiel pre VW group 97- 2004 (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/203-automaticke-zapnutie-svetiel)
- AVR ISP programátor cez LPT (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/183-lpt-avr-programmer)
- Časovač pre fotokomoru (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/164-časovač-pre-fotokomoru)

More in this category: Časovač pre fotokomoru » (/index.php/elektrotechnika/microprocesory/item/164-časovač-pre-fotokomoru)

© www.projectik.eu 2013. Všetký práva vyhradené.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu autorov stránky **www.projectik.eu** je zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja . (https://www.slovakgames.com)

Bootstrap (http://twitter.github.io/bootstrap/) is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License. (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)

Font Awesome (http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/) font licensed under SIL OFL 1.1 (http://scripts.sil.org/OFL).