

Project Hardware Reverse Engineering

STM32 Firmware

Membres:

- Kevin Minacori
- Yanis Alim
- Mohamed Dhia Layadi
- Lotfi Derri
- Arezki Mehaddi

Responsable:

- Mathieu Renard

Analyse du circuit

Les références

Les datasheets

Rôle des composants

Comment sont connectés les composants

Type de BUS

Type de Protocol

Analyse du firmware

Réaliser la rétro-ingénierie du circuit imprimé (PCB)

<u>Identifier les composants</u>

<u>Trouver les documentations techniques (datasheet) et les manuel (référence</u> manual).

STM32F105

<u>Identifier le SoC principale et donner sa référence ainsi que ses caractéristiques</u> essentielles

Identifier les interfaces externes

Identifier les interfaces de debogages

Le JTAG/SWD est il actif?

Connection au port jtag à l'aide d'openocd et gdb

Extraction du firmware

Dump du firmware dans un fichier binaire

Sh256 du binaire

Analyse du binaire (Statique / dynamique)

Identification du point d'entrée

Identification des tables d'interruptions

Identification de l'adresse de la pile

Décrire le fonctionnement global du binaire

Attaquer el binaire

Exploitation du firmware

Connexion du device en USB /dev/ttyACM1 (input/output)

Le fonctionnement de l'application.

La surface d'attaque de cette application


<u>Analyser le Firmware pour identifier une vulnérabilité.</u>

Exploitation de la vulnérabilité identifiée.

Analyse du circuit

Les références

Après analyse de la photo du composant, plusieurs déduction se font :



Nous sommes en présence d'un Arduino Tiny I2C Real Time Clock avec deux composants majeurs :

- Une puce ATMEL332 24C32N
- Une puce DS1307

On observe également un oscillateur, plusieurs résistances (8 au total), une diode, ainsi que deux condensateurs. De plus, trois sorties sont présentent juste à côté de l'oscillateur.

Enfin, on observe plusieurs pins : P2 : (DS, SCL, SDA, VCC, GND) d'un côté, et P1 : (SQ, DS, SCL, SDA, VCC, GND, BAT) de l'autre.

Les datasheets

On retrouve ici un datasheet global du module :

https://pdf.direnc.net/upload/tinyrtc-i2c-modul-datasheet.pdf

Après analyse, on observe les composants suivant :

Une mémoire morte : EEPROM AT24C32, avec un datasheet :


https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc0336.pdf

Une horloge: DS1307 real-time clock IC, avec un datasheet:


https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf

Rôle des composants

Le rôle de la mémoire morte : EEPROM AT24C32 est de garder en mémoire une petite quantité de données tout en nécessitant très peu de courant. Dans notre cas, elle a pour but de garder en mémoire le code de fonctionnement du module, et les fonctions essentielles pour le calcul du temps (années bissextiles, calcul du nombre de jour en février, nombre de jour dans un mois, nombre de mois dans une année, etc..). La mémoire est organisée en 256 pages de 32 bits chacune pour la version AT24C32. Elle est dotée d'un contrôleur logique pour les opérations, d'un WP (Write Protect), pour éviter des problèmes qui peuvent se manifester lors d'une écriture et différents modes d'opération, d'adressages d'écriture et de lecture, reliée à différents ports pour les E/S.



Le rôle de l'horloge : DS1307 real-time clock IC est d'apporter une valeur du temps réel, et de gérer les heures ainsi que les jours, mois et années en prenant compte du nombre de jour par mois, des années bisectiles. Elle contient une RAM, pour gérer les informations de calcul en temps réel, d'un bus et de registres pour les E/S des données par SDA, et pour les entrées de voltage de la CLOCK par SCL, qui est utilisé pour synchroniser le mouvement des données sur le bus, d'un buffer, d'un oscillateur et d'un contrôleur logique pour les opérations.



Comment sont connectés les composants

Les composant sont soudés à la carte magnétique. Des deux côtés, les composants sont connectés sur les pins : SDA pour le serial data INPUT/OUTPUT, SLC pour le serial clock INPUT. Ils sont également connectés à la masse via le pin GND. Les trois sorties à côté de l'oscillateur sont connecté au pin DS, correspondant à la mesure de la température, grâce à un capteur possiblement connectable via les trois sorties. Le pin VCC est présent pour fournir une charge de +5V au module et charger la pile. Enfin, la pile, est une solution alternative en cas d'une mise hors-tension de l'appareil à laquelle elle est connectée, elle est reliée au pin BAT qui permet de surveiller le voltage de celle-ci. Le dernier pin SQ n'est généralement pas utilisé, car elle est valable que dans le cas ou elle doit renvoyer une valeur (0 ou 1), quand SQW/OUT = 1 (SQuare Wide OUTPUT qui correspond à la fréquence que l'oscillateur envoi et peut avoir 4 valeurs possibles), SQWE = 0 (SQuare Wide Enable,

permet de sélectionner le mode de fonctionnement du SQW/OUT), et que les valeurs des registres RS1 et RS0 sont nulles, si OUT=0, la sortie est au niveau bas, et si OUT=1, la sortie est au niveau haut. Les conditions pour avoir ce mode de fonctionnement sont très rare et c'est ce qui fait que SQ n'est presque jamais utilisé. Voici un tableau qui résume ceci.

RS1	RS0	SQW/OUT OUTPUT	SQWE	OUT
0	0	1Hz	1	X
0	1	4.096kHz	1	X
1	0	8.192kHz	1	X
1	1	32.768kHz	1	X
X	X	0	0	0
X	X	1	0	1

Les résistances, les condensateurs et la diode servent à réguler l'énergie du courant qui circule entre les différents composants.

Type de BUS

Le type de BUS utilisé ici est le I2C (Inter-Integrated Circuit).

Type de Protocol

Le type de protocole utilisé ici est le protocol I2C.

Analyse du firmware

Réaliser la rétro-ingénierie du circuit imprimé (PCB)

Identifier les composants




Schéma représentant le rôle des composants de la carte.

- 74LVCH2T45DC-Q100H: emetteur, récepteur bus
- STM32F105 : microcontrôleur ARM

Trouver les documentations techniques (datasheet) et les manuel (référence manual).

STM32F105

Manuel de référence :

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/reference_manual/59/b9/ba/7f/11/af/43/d5/CD00171190.pdf/files/CD00171190.pdf

Fiche techniques:

https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f105-107.html#

Manuel de programmation :

https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming_manual/10/98/e8/d4/2b/51/4b/f5/CD00283419.pdf/files/CD00283419.pdf/jcr:content/translations/en.CD00283419.pdf

74LVCH2T45DC-Q100H

Fiche technique:

https://datasheet.octopart.com/74LVCH2T45DC-Q100H-Nexperia-datasheet-87842627.pdf

Identifier le SoC principal et donner sa référence ainsi que ses caractéristiques essentielles

Le SoC principal correspond au composant STM32F105 dont l'architecture est décrit par le schéma suivant :





Schéma de l'architecture système de la puce

Les caractéristiques essentielles sont :

- Processeur cortex-m3
- Mémoire de type flash
- Mémoire de type SRAM
- Pin USART
- GPIO

Identifier les interfaces



Le JTAG/SWD est il actif?

Le JTAG est activé.

```
37:~/0x00/2019/Hardware-Re$ openocd -f stm32f4disco1.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
        http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
none separate
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_deassert_srst
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v25 API v2 SWIM v14 VID 0x0483 PID 0x374B
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 2.891838
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
Info : device id = 0 \times 10016418
Info : flash size = 128kbytes
undefined debug reason 7 - target needs reset
undefined debug reason 7 - target needs reset
```

Connection au port jtag à l'aide d'openocd et gdb

Après avoir lancé OpenOCD avec :

openocd -f stm32f4disco1.cfg

On se connecte au ITAG avec gdb et on spécifie que la hôte et le port où attaché gdb:

```
Yan1x0s/0x00/2019/Hardware-Re# gdb-multiarch
GNU gdb (Debian 8.3.1-1) 8.3.1
Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <a href="http://gnu.org/licenses/gpl">http://gnu.org/licenses/gpl</a>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <a href="http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/">http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.</a>
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) set arch arm
The target architecture is assumed to be arm
(gdb) target extended-remote localhost:3333
Remote debugging using localhost:3333
warning: No executable has been specified and target does not support
determining executable automatically. Try using the "file" command.
            in ?? ()
(gdb) x/20wx
Argument required (starting display address).
(gdb) x/20wx 0
         0×20010000
                                              0x08001ac3
                           0x08001ac5
                                                                 0x08001ac1
         0x08001ac1
                           0x08001ac1
                                              0x08001ac1
                                                                 0x00000000
         0x00000000
                           0×00000000
                                              0x00000000
                                                                 0x08001ac3
         0x08001ac3
                           0×000000000
                                              0x08001ac3
                                                                 0x08000c89
         0x08001ac1
                            0x08001ac1
                                              0x08001ac1
                                                                 0x08001ac1
(gdb)
```

Extraction du firmware

Dump du firmware dans un fichier binaire

Sh256 du binaire

81152b80f9536a2931cd96c7b718c94c542374592d6d3685fdc6e204ed9e1cb6 firmware.bin

Analyse du binaire (Statique / dynamique)

Identification du point d'entrée

Nous savons que le boot à lieu depuis la flash. D'après la documentation¹, section 3.4 Boot configuration, le contenu de la flash est mappé à l'adresse 0x08000000. Le point d'entrée correspond au reset handler, qui est à la seconde place dans la table². Le point d'entrée est donc 0x080000000 + 0x4 = 0x080000004.

Identification des tables des interruptions

D'après la documentation, la table d'interruption est mappé à l'adresse 0x08000000.

Identification de l'adresse de la pile

¹

Décrire le fonctionnement global du binaire

Une fois tout est prêt, on essaye de trouver le main et pour cela on va vers le reset_handler et on sait bien qu'après avoir initialiser les dépendances il y aura un appel au main à la fin.

```
Flash:08001AEA loc_8001AEA
Flash:08001AEA CMI
f unused
f nullsub_1
                                                                                                            ; CODE XREF: bootloader main+541i
                                                                                       CMP
                                                                                             R4, R5
f bootloader_mair
                                                          Flash:08001AEC
                                                                                       CODE32
                                                          Flash:08001AEC
                                                                                              loc_8001B12
 f sub_8001B58
                                                                                       LDR R4, =dword 8002474
                                                          Flash:08001AFE
 f sub_8001B68
                                                          Flash:08001AF0
                                                                                      LDR
                                                                                              R5, =dword_8002474
 f sub_8001B80
                                                          Flash:08001AF2
                                                                                      CODE16
 f sub_8001B90
f sub_8001BB0
                                                          Flash:08001AF2
Flash:08001AF2 loc 8001AF2
                                                                                                            : CODE XREF: bootloader main+5Cli
  f j sub_8001BCC
                                                          Flash:08001AF2
                                                                                      CMP R4, R5
                                                          Flash:08001AF4
                                                                                      CODE32
 f sub_8001BEC
                                                          Flash:08001AF4
Flash:08001AF6
                                                                                      BCC loc_8001B1A
BL firmware_main
f sub_80020DC
f sub_80020F4
```

Dans le main:

```
39
     do
40
41
       if ( v3 \le cpt )
42
       break;
       v6 = *((unsigned __int8 *)off_8000200 + cpt++);
43
44
      if ( v6 != v5 )
45
       goto LABEL 14;
46
      v5 = *(unsigned __int8 *)(cpt + v1);
47
48
     while ( *(_BYTE *)(cpt + v1) );
49
     if ( cpt == 21 )
50
       sub_80011A4(*(_DWORD *)off_8000204, 3, ptr_welldone, 11);
51
     else
  52
53
54
55
56
57
     v8 = off 80001F0;
     *off 80001FC = 0;
58
59
     *v8 = v12;
```

On remarque que le programme cherche une entrée à la ligne 43.


Si on a une entrée, on vérifie la taille à la ligne 49: *Si la taille de l'entrée est 21* on passe à la vérification de l'entrée sinon on affiche un message de perte.

```
Flash:080001AC loc_80001AC
                                         ; CODE XREF: firmware main+4A1i
                             R3, #0x15
Flash:080001AC
                       CMP
Flash:080001AE
                       BNE
                             loc 80001E0
                             R2, =dword_200005C4
Flash:080001B0
                       LDR
Flash:080001B2
                       MOVS R3, #0xB
Flash:080001B4
                       LDR
                            R0, [R2]
Flash:080001B6
                       MOVS R1, #3
                       LDR R2, =aWellDone ; "Well done\r\n"
Flash:080001B8
Flash:080001BA
                       BL
                            sub 80011A4
```

On remarque qu'il y a une vérification char par char pour le mot de passe qui est situé dans .


```
Flash:0800211E DCB 0x70 ; p
Flash:0800211F DCB 0x47 ; G
Flash:08002120 DCB "e47c82aa01ec10da9ca85",0
Flash:08002136 DCB 0
Flash:08002137 DCB 0
Flash:08002138 aWellDone DCB "Well done",0xD,0xA,0
```

On teste l'input:



Et on a le bon le mot de passe.

Attaquer le binaire



Code vulnérable à une timing-attack

Le basic bloc orange montre une boucle de comparaison caractère par caractère. Une des conditions de sortie est lorsque les deux caractères sont différents, peu importe si la

comparaison est terminé ou non. Cette boucle de comparaison est donc vulnérable à une timing attack.

```python

```
import sys
from signal import signal, SIGINT
from time import sleep
import timeit
import string
import time
from itertools import product
def check4python3():
 if not sys.version info.major == 3:
 print("Python 3 or higher is required.")
 print("You are using Python
{}.{}.".format(sys.version info.major, sys.version info.minor))
 sys.exit(1)
def handler(signal received, frame):
 print('SIGINT or CTRL-C detected. Exiting gracefully')
 exit(0)
if name == ' main ':
 signal(SIGINT, handler)
 check4python3()
 print('============')
```

```
print('
print(' /
print('/____ /__ | _ /___ /___ \')
print('
print('===========')
print('Press CTRL-C to exit.')
print('')
serial port = serial.Serial(sys.argv[1],
 baudrate=115200,
 timeout=None,
 parity=serial.PARITY NONE,
 bytesize=serial.EIGHTBITS,
 stopbits=serial.STOPBITS ONE,
 xonxoff=False)
serial port.flushInput()
charset = string.digits + string.ascii lowercase
guess = bytearray(b"X" * 21)
li = list(combinations(charset, 4))
bruteforce par bloc de 4
for i in range (0,21,4):
 charset iter = product(charset, repeat=4)
 for c1, c2, c3, c4 in charset iter:
```

```
new = guess
 new[i] = ord(c1)
 new[i+1] = ord(c2)
 new[i+2] = ord(c3)
 new[i+3] = ord(c4)
 t = time.time()
 serial port.write(new)
 sleep(.5)
 bytes_to_read = serial_port.inWaiting()
 while bytes to read < serial port.inWaiting():</pre>
 bytes to read = serial port.inWaiting()
 sleep(.5)
 data = serial port.read(bytes to read).decode()
 tt = time.time() - t
 max[0] = tt
 max[1] = c1, c2, c3, c4
 print(data)
 print("{} => {}".format(new,tt))
guess[i] = c1
guess[i+1] = c2
guess[i+2] = c3
guess[i+3] = c4
```

```
serial_port.close()
```

. . .

## **Exploitation du firmware**

### Connexion du device en USB /dev/ttyACM1 (input/output)

On commence par flash le device :

```
@1337:~/0x00/2019/Hardware-Re/students-exam-cor/exam/ex3$ sudo openocd -f openocd.cfg -f flash.cfg
Open On-Chip Debugger 0.10.0
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
adapter speed: 1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
none separate
srst_only separate srst_nogate srst_open_drain connect_deassert_srst
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : Unable to match requested speed 1000 kHz, using 950 kHz
Info : clock speed 950 kHz
Info : STLINK v2 JTAG v25 API v2 SWIM v14 VID 0x0483 PID 0x374B
Info : using stlink api v2
Info : Target voltage: 2.895238
Info : stm32f1x.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08003108 msp: 0x20010000
auto erase enabled
Info : device id = 0 \times 10016418
Info : flash size = 128kbytes
target halted due to breakpoint, current mode: Thread
xPSR: 0x61000000 pc: 0x2000003a msp: 0x20010000
wrote 20480 bytes from file blackmagic-vuln in 1.143988s (17.483 KiB/s)
shutdown command invoked
 an1x0s@1337:~/0x00/2019/Hardware-Re/students-exam-cor/exam/ex3$ _
```

On configure gdb pour qu'il se connecte au device :

```
L337:~/0x00/2019/Hardware-Re/students-exam-cor/exam/ex3$ sudo gdb-multiarch blackmagic-vuln -q
Reading symbols from blackmagic-vuln...
(gdb) set arch arm
The target architecture is assumed to be arm
(gdb) target extended-remote localhost:3333
Remote debugging using localhost:3333
getpasswd () at main.c:51
 main.c: No such file or directory.
51
(gdb) monitor reset halt
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x08003108 msp: 0x20010000
(gdb) load
Loading section .text, size 0x481c lma 0x8000000
Loading section .data, size 0x214 lma 0x800481c
Start address 0x8003108, load size 18992
Transfer rate: 16 KB/sec, 6330 bytes/write.
(gdb) c
Continuing.
```

On envoie des données via le script python :

Sur gdb, on peut voir où le programme s'y arrêter :

```
Continuing.
 Program received signal SIGINT, Interrupt.
(gdb) i r
r0
 20
536936227
536871764
 0×14
 0x2000ff23
 0x20000354
 0
10
 0×0
 0xa
 0×41
 0x20000988
 536873352
 0 \times 0
 0x1c6d7c6e
 476937326
 0xe83234b9
 0xfeb88c15
 -21459947
 0x57df5a15
0x2000ff68
 1474255381
 536936296
r12
 0x2000ff10
sp
 0x8000655
0x800057e
 134219349
 0x800057e <getpasswd+14>
 0×61000000
 1627389952
 0x2000ff10
0xd7538ae8
msp
 0x2000ff10
psp
 0xd7538ae8
primask
 0 \times 0
basepri
 0×0
faultmask
 0×0
 control
(gdb)
```

### Le fonctionnement de l'application.

La fonction principale récupère, via la fonction *getpasswd()*, l'entrée de l'utilisateur qui est envoyée depuis l'USART. L'entrée de l'utilisateur est ensuite comparée avec la chaîne *e18496197305510df*.

### La surface d'attaque de cette application



Handles pertinents et présents dans l'application

Le port USART permet d'envoyer une donnée à la plateforme. C'est une entrée pour un attaquant.

Analyser le Firmware pour identifier une vulnérabilité.

```
v8 = &buffer_in[63];
v9 = tmp_buf;
do
{
 v10 = (v9++)[1];
 (v8++)[1] = v10;
}
while (v9 != &tmp_buf[68]);
```

Bout de code qui semble vulnérable dans la fonction getpasswd()

Exploitation de la vulnérabilité identifiée.