BẮT ĐẦU / CPU VÀO RUN

Khởi tạo: AUTO = 0; tạm dừng = 0
Bước = 0; xóa timer; bơm và van OFF

A

Đọc nút thật và HMI; lọc nút, bắt cạnh lệnh
Đọc mức nước, quá tải, dừng khẩn và RTC

Xác định ca từ giờ PLC
06:00 ≤ t < 08:00 hoặc 17:00 ≤ t < 20:30

Xử lý lỗi, RESET, AUTO và STOP
Thực hiện lưu đồ Hình 2

Đã được cấp quyền AUTO?

Không

Bước = 0; bơm và van OFF
Gọi TONR: IN = 0; R = 1

Có

Đang trong giờ vận hành?

Không

Bước = 0; bơm và van OFF
Gọi TONR: IN = 0; R = 1
Giữ AUTO và trạng thái tạm dừng

Có

Đang tạm dừng?

Có

Bơm và van OFF; giữ bước
Gọi đủ năm TONR
Giữ timer bước hiện tại (IN = 0; R = 0)
Reset timer các bước khác

Không

Chạy / cập nhật chu trình năm bước
Thực hiện lưu đồ Hình 3

Cập nhật ngõ ra vật lý và HMI
Bơm, bốn van, đèn lỗi, bước và giây còn lại

VÒNG QUÉT TIẾP THEO → A