v2 迁移：把新规划结果转换回任务需要的格式

适配器的责任是保持上层任务可用，同时处理新旧库的数据契约差异。

输入 | 机器人模型、场景与目标

MotionGenConfig → MotionPlannerCfg；ee_link → tool_frames，retract_config → default_joint_position。目标和动态物体先转换到机器人基座系，再构造按工具坐标系命名的 GoalToolPose。

求解 | 替换调用，重新处理成功语义

v1 plan_single → v2 plan_pose。适配器检查结果存在及 success，再读取 get_interpolated_plan()；B-spline 控制点不能直接当成执行采样。部分规划选项没有建立一对一映射。

输出 | 轨迹 → 关节重排 → FK → 世界坐标位姿

按关节名称整理插值轨迹，通过正向运动学（FK）读取目标工具的末端位姿，再变回世界坐标系，供原任务执行。持物附着、临时碰撞设置及恢复也需要适配。

迁移边界 | 接口跑通与任务收益分别验证

当前仍是逐环境规划调用，未改成跨环境批量规划；未据此验证全身、力矩约束或深度融合能力。适配代码含固定版本私有接口依赖。实验页保留跨日期单轮和末态 15/16 的限制。

依据：interface-evidence.md：冻结 v2 适配器及当前 v1 调用摘录