

추가 50문항 정답 확인표

정답 검토용 · 확인 칸에 직접 체크할 수 있도록 구성했습니다. 원본 질문/기대 근거/page·chunk/유형을 그대로 옮겼습니다.

확인	ID	질문	기대 근거	기대 page/chunk	유형
☐	U50-001	제작 결함이 의심되는 차량 문제는 어디에 신고할 수 있나요?	제작 결함이 의심되고 교통사고로 이어질 수 있는 문제라면 현대자동차(080-600-6000)와 한국교통안전공단 자동차안전연구원(080-357-2500)에 신고하거나 문의할 수 있습니다. 자동차 리콜센터(www.car.go.kr)에서도 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 3페이지를 참고하세요.	PDF p.3 / chunk 3	경고
☐	U50-002	취급설명서에서 '주의' 표시는 어떤 상황을 의미하나요?	취급설명서의 '주의' 표시는 지시를 따르지 않을 경우 차량이 고장 나거나 손상될 우려가 있는 상황을 의미합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 1페이지를 참고하세요.	PDF p.1 / chunk 1	경고
☐	U50-003	타이어 속도 등급이 V이면 최대 안전 주행 속도는 얼마 인가요?	타이어 속도 등급 V의 최대 안전 주행 속도는 240 km/h(149 mph)입니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 21페이지를 참고하세요.	PDF p.21 / chunk 37	조건
☐	U50-004	엔진 번호는 차량의 어느 부위에서 확인할 수 있나요?	엔진 번호는 엔진 종류에 따라 매뉴얼 그림에 표시된 실린더 블록 위치에 타각되어 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 26페이지를 참고하세요.	PDF p.26 / chunk 43 · 미탐색	기능
☐	U50-005	Smartstream G1.6 T-GDI 엔진의 엔진 오일 용량은 얼마 인가요?	Smartstream G1.6 T-GDI 엔진의 엔진 오일 용량은 일반적인 오일 교체 시 주입량 기준 4.8 ℓ입니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 23페이지를 참고하세요.	PDF p.23 / chunk 39	정비
☐	U50-006	주행 중 엔진을 끄면 어떤 문제가 생길 수 있나요?	주행 중에는 시동을 끄면 안 됩니다. 시동을 끄면 브레이크 성능이 저하되고 파워 스티어링 장치가 작동하지 않아 스티어링 휠 조작력이 매우 무거워질 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 33페이지를 참고하세요.	PDF p.33 / chunk 61 · 미탐색	경고
☐	U50-007	주행 중 LPG 냄새가 나면 가장 먼저 어떻게 해야 하나요?	주행 중 LPG 냄새나 이상이 있으면 즉시 차량을 세우고 엔진을 정지한 뒤 탑승자를 하차시키고 LPG 탱크의 연료 취출 밸브를 잠그십시오. 누출이 계속되면 화기를 없애고 경찰서나 소방서에 긴급 연락해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 38페이지를 참고하세요.	PDF p.38 / chunk 72	경고
☐	U50-008	어린이나 임산부가 동승석에 앉아도 되나요?	동승석 에어백이 장착된 차량에서는 어린이·유아·임산부·노약자를 동승석에 앉히지 않는 것이 원칙이며, 아이들은 뒷좌석에 앉혀 적절한 보호장치를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 32페이지를 참고하세요.	PDF p.32 / chunk 59	조건
☐	U50-009	트렁크를 연 채로 주행해도 괜찮은가요?	트렁크를 연 상태로 주행하면 배기가스가 차 안으로 들어올 수 있으므로 주행 중에는 트렁크를 닫고 잠금 상태를 유지해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 34페이지를 참고하세요.	PDF p.34 / chunk 63 · 미탐색	경고
☐	U50-010	가죽 시트가 젖었을 때는 무엇을 주의해야 하나요?	천연가죽은 수분에 의해 재질 특성이 변할 수 있으므로 젖지 않도록 주의해야 합니다. 물기에 젖은 경우에는 마른 천으로 수분을 제거하고 그늘에서 건조하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 36페이지를 참고하세요.	PDF p.36 / chunk 66 · 미탐색	정비
☐	U50-011	앞좌석 열선 시트의 온도 단계는 어떻게 조절하나요?	앞좌석 열선 시트는 시동을 건 상태에서 해당 좌석의 열선 버튼을 눌러 조절합니다. 온도는 강·중·약 3단계로 설정할 수 있고, 버튼을 누를 때마다 강 → 중 → 약 → 꺼짐 순으로 바뀝니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 54페이지를 참고하세요.	PDF p.54 / chunk 98	절차
☐	U50-012	릴렉스 콤포트 시트가 작동하지 않는 경우는 언제인가요?	릴렉스 콤포트 시트는 운전석에 'P'(주차) 위치가 아니거나, 차량이 3 km/h 이상으로 움직이거나, 운전석 자세 메모리 시스템 초기화가 필요한 경우 작동하지 않습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 47페이지를 참고하세요.	PDF p.47 / chunk 88	조건
☐	U50-013	열선 시트를 사용할 때 배터리 방전을 막으려면 어떤 점에 주의해야 하나요?	열선 시트는 많은 전력을 사용하므로 배터리 방전을 방지하려면 시동이 꺼진 상태에서는 사용을 자제해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 55페이지를 참고하세요.	PDF p.55 / chunk 100	경고
☐	U50-014	스키 스루로 긴 화물을 적재하려면 어떻게 해야 하나요?	스키 스루로 긴 화물을 적재하려면 뒷좌석 암레스트를 내린 뒤 스키 스루 손잡이를 아래로 내려 통로를 여십시오. 긴 화물은 주행 중 움직이지 않도록 확실하게 고정해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 53페이지를 참고하세요.	PDF p.53 / chunk 96	절차
☐	U50-015	운전석 통풍 시트가 차량 온도에 따라 자동으로 작동하도록 설정하려면 어떻게 하나요?	운전석 통풍 시트가 차량의 내부·외부 온도에 따라 자동으로 작동하도록 하려면 인포테인먼트 시스템에서 설정 > 차량 > 시트 > 열선/통풍 편의 > 공조 연동 자동 제어 > 운전석 시트 열선/통풍을 선택하십시오. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 56페이지를 참고하세요.	PDF p.56 / chunk 102	설정
☐	U50-016	동승석에 앉았을 때 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 계속 켜져 있으면 어떻게 해야 하나요?	동승석 탑승자가 바른 자세를 취했는데도 PASSENGER AIR BAG OFF 표시등이 계속 켜져 있으면 에어백이 정상적으로 작동하지 않는 상태이므로 동승석 탑승자를 뒷좌석으로 이동시키고 점검을 받아야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 74페이지를 참고하세요.	PDF p.74 / chunk 134	문제 해결
☐	U50-017	시동 후에도 ABS 경고등이 계속 켜져 있으면 어떻게 해야 하나요?	ABS 경고등은 시동을 'ON' 하면 켜지고 약 3초 뒤 꺼져야 합니다. 3초가 지나도 계속 켜져 있으면 ABS 장치 이상이므로 현대자동차 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받아야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 92페이지를 참고하세요.	PDF p.92 / chunk 163	경고
☐	U50-018	등록된 디지털 키를 무선 충전기에 올려놓으라는 경고는 어떤 상황에서 나타나는가요?	디지털 키가 등록된 차량에서 디지털 키로 출입한 뒤 시동 버튼을 눌렀을 때 차 안에 스마트 키가 없거나 인식되지 않거나, 등록된 디지털 키를 무선 충전기 위에 올려놓지 않으면 해당 경고문이 표시됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 101페이지를 참고하세요.	PDF p.101 / chunk 181	조건

확인	ID	질문	기대 근거	기대 page/chunk	유형
☐	U50-019	주행 중 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 우선 어떤 조치를 해야 하나요?	주행 중 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 도로 옆 안전한 곳에 정차해 엔진 오일량을 점검하고 부족하면 보충하십시오. 보충 후에도 경고등이 꺼지지 않으면 현대자동차 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받아야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 94페이지를 참고하세요.	PDF p.94 / chunk 166	문제 해결
☐	U50-020	외기 온도 표시 단위를 변경하면 공조 장치의 온도 단위도 함께 바뀌나요?	외기 온도 표시 단위를 변경하면 히터 및 에어컨의 온도 단위도 함께 변경됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 89페이지를 참고하세요.	PDF p.89 / chunk 158	기능
☐	U50-021	인포테인먼트 시스템에서 차량 설정을 변경하려면 어떤 메뉴로 들어가야 하나요?	인포테인먼트 시스템에서 차량 설정을 변경하려면 설정 > 차량을 차례로 선택한 후 원하는 항목의 설정을 변경하십시오. 차량 사양에 따라 운전자 보조, 드라이브 모드, 하이패스, 공조, 시트, 라이트, 도어, 디지털 키, 편의 등의 항목을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 107페이지를 참고하세요.	PDF p.107 / chunk 188	절차
☐	U50-022	하이패스 LED가 빨간색으로 계속 깜빡이고 점점 안내 음성이 나오면 어떻게 해야 하나요?	하이패스 LED가 빨간색으로 계속 깜빡이고 '하이패스 시스템을 점검하세요' 안내 음성이 나오면 하이패스 안테나가 정상 체결되지 않았거나 시스템에 이상이 있을 수 있습니다. 이 경우 현대자동차 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받으십시오. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 153페이지를 참고하세요.	PDF p.153 / chunk 300	문제 해결
☐	U50-023	빌트인 캠의 SD 메모리를 안전하게 제거하려면 어떤 절차를 거쳐야 하나요?	빌트인 캠의 SD 메모리를 안전하게 제거하려면 먼저 빌트인 캠 설정 > SD 메모리 메뉴에서 연결 해제 버튼을 누른 후, 메모리를 손톱으로 눌러 메모리 카드 단에서 제거하십시오. 작동 중 바로 제거하면 저장 파일이나 파일 시스템이 손상될 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 181페이지를 참고하세요.	PDF p.181 / chunk 345	절차
☐	U50-024	실내 인증 패드를 이용해 NFC 카드 키를 등록하려면 어떻게 해야 하나요?	NFC 카드 키를 등록하려면 차량에 등록된 스마트 키 2개를 모두 휴대한 상태로 탑승한 뒤, 인포테인먼트 시스템에서 카드 키 사용 체크 여부를 확인하십시오. 차량 전원을 'ON'으로 하고 카드 키를 실내 인증 패드(무선 충전 패드)에 올린 뒤 설정 > 차량 > 디지털 키 > 카드 키 > 등록을 선택합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 126페이지를 참고하세요.	PDF p.126 / chunk 248	절차
☐	U50-025	하이패스 시스템의 등록 정보를 음성으로 확인하려면 어떤 버튼을 조작해야 하나요?	하이패스 시스템의 등록 정보를 음성으로 확인하려면 잔액 확인 버튼과 전원/불륨 버튼을 동시에 길게 누르십시오. 다음 정보를 들으려면 잔액 확인 버튼을 짧게 누르고, 안내를 종료하려면 두 버튼을 다시 동시에 길게 누릅니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 155페이지를 참고하세요.	PDF p.155 / chunk 302	절차
☐	U50-026	선루프는 어떤 상황에서 초기화해야 하나요?	선루프는 선루프 모터와 연결된 배터리 전원이 차단되거나 방전되었을 때, 관련 퓨즈를 교체했을 때, 또는 선루프가 정상적으로 작동하지 않을 때 초기화해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 162페이지를 참고하세요.	PDF p.162 / chunk 315	조건
☐	U50-027	빌트인 캠으로 녹화된 영상을 확인하려면 인포테인먼트 시스템에서 무엇을 선택해야 하나요?	빌트인 캠으로 녹화된 영상을 확인하려면 인포테인먼트 시스템 홈 화면에서 '빌트인 캠'을 선택하십시오. 메뉴를 선택하면 녹화를 중단하고 영상 파일을 표시하기 위한 준비 시간이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 184페이지를 참고하세요.	PDF p.184 / chunk 350	기능
☐	U50-028	초기 약 1,500km 동안 저속에서 가속할 때 변속이 매끄럽지 않으면 이상인가요?	더블 클러치 변속기 차량은 초기 약 1,500 km 동안 저속에서 가속할 때 주행이 매끄럽지 않을 수 있습니다. 이 기간 동안 변속감과 변속 성능이 최적화되는 과정이므로 정상적인 특성입니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 266페이지를 참고하세요.	PDF p.266 / chunk 494	조건
☐	U50-029	전방 차량 감지가 어려울 수 있는 상황에는 어떤 경우가 있나요?	전방 차량 감지가 어려울 수 있는 경우에는 전방 차량이 갑자기 차선을 바꾸거나 속도를 줄이는 경우, 차량 일부만 보이는 경우, 테일램프가 없거나 비정상 위치인 경우, 전방 차량의 형체가 작거나 기울어진 경우, 차량 보행자·자전거가 갑자기 끼어드는 경우 등이 포함됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 292페이지를 참고하세요.	PDF p.292 / chunk 546	조건
☐	U50-030	변속 잠금 장치(Shift Lock)의 목적은 무엇인가요?	변속 잠금 장치(Shift Lock)는 운전자의 오조작을 방지하기 위한 기능입니다. 시동이 걸린 상태에서 브레이크 페달을 밟아야만 'P' 또는 'N' 위치에서 'R'·'N'·'D' 위치로 변속할 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 269페이지를 참고하세요.	PDF p.269 / chunk 500 · 미탐색	기능
☐	U50-031	가로등이 없는 어두운 길을 운전할 때 어떻게 주행해야 하나요?	가로등이 없는 어두운 길에서는 시야 확보가 어렵기 때문에 속도를 줄이고 앞차와의 거리를 충분히 유지해야 합니다. 전조등은 수시로 닦아 깨끗하게 관리하고 각도도 적절히 조절해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 296페이지를 참고하세요.	PDF p.296 / chunk 557	경고
☐	U50-032	LPI 엔진은 시동 대기 표시등이 켜진 뒤 어떻게 시동을 걸어야 하나요?	LPI 엔진은 브레이크 페달을 밟은 상태에서 시동 버튼을 누른 뒤 클러스터의 시동 대기 표시등이 꺼졌다가 꺼질 때까지 기다립니다. 표시등이 꺼지면 자동으로 시동이 걸리며, 연료 온도와 압력에 따라 최대 약 6초가 걸릴 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 248페이지를 참고하세요.	PDF p.248 / chunk 460	절차
☐	U50-033	SPORT 또는 SPORT+ 모드에서 시동을 껐다가 다시 걸면 어떤 주행 모드로 바뀌나요?	SPORT 또는 SPORT+ 모드에서 시동을 껐다가 다시 걸면 주행 모드는 NORMAL 모드로 변경됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 293페이지를 참고하세요.	PDF p.293 / chunk 548	설정
☐	U50-034	짐칸이나 기타 장비를 사용할 때 후측방 충돌방지 보조는 어떻게 해야 하나요?	차량 후방 짐칸·트레일러·캐리어 등 기타 장비를 사용하면 후측방 레이더 인식 성능이 저하될 수 있으므로 후측방 충돌방지 보조를 끄십시오. 기능을 다시 사용하려면 짐칸 및 기타 장비를 제거해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 337페이지를 참고하세요.	PDF p.337 / chunk 643	경고
☐	U50-035	차로 이탈방지 보조를 켜거나 끄려면 어떤 조작을 해야 하며, 상태는 어떻게 표시되나요?	시동 'ON' 상태에서 차로 주행 보조 버튼을 길게 눌러 차로 이탈방지 보조를 켜거나 끌 수 있습니다. 기능이 켜지면 클러스터 표시등이 회색 또는 초록색으로, 꺼지면 황색으로 표시됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 328페이지를 참고하세요.	PDF p.328 / chunk 626	절차
☐	U50-036	크루즈 컨트롤은 어느 속도 범위에서 설정할 수 있나요?	크루즈 컨트롤은 원하는 속도까지 가속한 뒤 크루즈 버튼을 눌러 설정하며, 차량 속도가 30 km/h 이상 180 km/h 이하일 때만 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 357페이지를 참고하세요.	PDF p.357 / chunk 673 · 미탐색	조건

확인	ID	질문	기대 근거	기대 page/chunk	유형
☐	U50-037	후방 교차 충돌방지 보조가 제동 제어를 한 뒤 정차 상태는 얼마나 유지되나요?	후방 교차 충돌방지 보조의 긴급 제동으로 정차하면 정차 상태는 약 2초 동안 유지되고 이후 제동 제어가 종료됩니다. 운전자는 즉시 브레이크 페달을 밟고 주변 상황을 확인해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 395페이지를 참고하세요.	PDF p.395 / chunk 741	기능
☐	U50-038	저속 주행 시 주차 거리 경고가 자동으로 꺼지도록 설정하려면 어디에서 조작하나요?	저속 주행 시 주차 거리 경고가 자동으로 꺼지게 하려면 시동 'ON' 상태에서 인포테인먼트 시스템의 설정 > 차량 > 운전자 보조 > 주차 안전 > 주차 거리 경고 자동 꺼짐을 차례로 선택하십시오. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 405페이지를 참고하세요.	PDF p.405 / chunk 758	설정
☐	U50-039	차로 유지 보조에 이상이 발생했다는 경고가 표시되면 어떻게 해야 하나요?	차로 유지 보조에 이상이 발생하면 클러스터 표시창에 경고문이 일정 시간 표시되고 통합 경고등이 켜집니다. 이 경우 현대자동차 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 점검을 받아야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 379페이지를 참고하세요.	PDF p.379 / chunk 712	문제 해결
☐	U50-040	차량을 견인할 때 가장 권장되는 방법은 무엇인가요?	차량을 견인할 때 가장 권장되는 방법은 차량 전체를 들어 올려 견인 차량에 싣는 상차 견인입니다. 상차 견인이 불가능한 경우에는 앞바퀴 또는 뒷바퀴를 지그에 올리고 나머지 바퀴가 지면에 닿지 않도록 돌리를 사용해 견인하십시오. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 441페이지를 참고하세요.	PDF p.441 / chunk 829	절차
☐	U50-041	더블 클러치 변속기 차량을 일반 차량으로 견인할 때 지켜야 할 거리와 속도 제한은 어떻게 되나요?	더블 클러치 변속기 장착 차량을 일반 차량으로 견인할 때는 전진 방향으로만 견인하고, 거리는 20 km 이내, 속도는 25 km/h 이하로 제한해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 444페이지를 참고하세요.	PDF p.444 / chunk 834	조건
☐	U50-042	타이어 응급 처치 키트의 컴프레서는 한 번에 얼마나 오래 작동시킬 수 있나요?	타이어 응급 처치 키트의 컴프레서는 한 번에 10분 이상 작동시키지 않아야 합니다. 10분을 넘겨 사용하면 컴프레서가 과열되거나 손상될 수 있습니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 439페이지를 참고하세요.	PDF p.439 / chunk 826	경고
☐	U50-043	차량 화재가 발생했을 때 소화기는 어떤 순서로 사용하나요?	차량 화재 시 소화기는 ① 안전핀을 뽑고 ② 바람이 부는 방향을 등지고 선 뒤 ③ 레버를 움켜쥐면서 불이 난 곳을 향해 빗자루로 쓸듯이 방사합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 445페이지를 참고하세요.	PDF p.445 / chunk 836	절차
☐	U50-044	탈부착 견인 후크를 장착할 때 어떤 순서로 체결하나요?	탈부착 견인 후크는 ① 타이어 응급 처치 키트(TMK)에서 견인 후크를 꺼내고 ② 범퍼의 홀 커버를 눌러 분리한 뒤 ③ 견인 후크를 홀에 넣어 오른쪽으로 끝까지 돌려 체결합니다. 분리는 체결의 역순으로 진행합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 442페이지를 참고하세요.	PDF p.442 / chunk 830	절차
☐	U50-045	어떤 운전 환경에서는 일반 점검 주기보다 더 자주 차량을 점검해야 하나요?	짧은 거리 반복 주행, 모래·먼지가 많은 지역, 과도한 공회전, 심한 교통 체증, 잦은 험로·산길 주행, 경찰차·택시·견인차 사용, 잦은 고속 주행·급가감속, 잦은 경지·출발, 염분·한랭 지역, 견인·캠핑·지붕 짐칸 사용, 비추천 엔진 오일 사용 등 가혹 조건에서 자주 운전했다면 일반 정기 점검 주기보다 더 자주 점검·교체·보충해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 456페이지를 참고하세요.	PDF p.456 / chunk 859	조건
☐	U50-046	공조 장치용 에어필터를 직접 교체할 때 글로브 박스는 어떻게 분리하나요?	공조 장치용 에어필터를 직접 교체할 때는 먼저 글로브 박스 오른쪽의 고정 실린더를 분리한 뒤, 글로브 박스 양옆을 안으로 누르면서 아래로 당겨 글로브 박스를 분리합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 472페이지를 참고하세요.	PDF p.472 / chunk 881	절차
☐	U50-047	차량의 퓨즈 용량과 명칭은 어디에서 확인할 수 있나요?	차량의 퓨즈 용량과 명칭은 퓨즈/릴레이 박스 커버 안쪽에 부착된 퓨즈 라벨에서 확인할 수 있습니다. 차량에 따라 퓨즈의 용량과 명칭이 다를 수 있으므로 해당 차량의 라벨을 기준으로 확인하십시오. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 485페이지를 참고하세요.	PDF p.485 / chunk 904	기능
☐	U50-048	배출가스 기준을 초과한 차량에는 어떤 불이익이 있나요?	운행차 배출가스 허용 기준을 초과하는 차량은 법적인 제재를 받을 수 있습니다. 정밀 검사 시에는 대기환경보전법 시행규칙의 별도 기준이 적용됩니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 498페이지를 참고하세요.	PDF p.498 / chunk 926	경고
☐	U50-049	원목 내장재에 오물이 묻었을 때 어떻게 닦아야 하나요?	원목 내장재에 물·커피·음료수 등의 오물이 묻으면 즉시 부드러운 마른 헝겊으로 닦으십시오. 청소 시 원목 가구용 기능성 보호제를 사용할 수 있으며, 사용 후에는 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 마무리합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 495페이지를 참고하세요.	PDF p.495 / chunk 922	정비
☐	U50-050	배기가스 제어 관련 부품은 어떻게 관리하고 정비해야 하나요?	배기가스 제어 관련 부품은 정기 점검 주기표에 따라 점검하거나 교체해야 하며, 배기가스 제어 장치 관련 정비를 임의로 하지 말고 현대자동차 직영 하이테크센터나 블루핸즈에서 실시해야 합니다. 점화 플러그·에어클리너·촉매 변환 장치도 지정된 점검 주기와 방법에 따라 관리해야 합니다. 자세한 내용은 차량 매뉴얼 498~499페이지를 참고하세요.	PDF p.498 / chunk 928	정비

총 50문항