
# CYBERNETIQUE EN NORD

# Description de la carte Electronical Main Board



Système électronique 1/11

# Table des matières

1 Description de la carte Electronical Main Board	3
1.1.1 Présentation	
1.1.2 Cahier des charges	
Schéma fonctionnel	
2 Schéma Structurel	
3 PCB	
4 Liste des commandes, nomenclature	
5 Validation de la carte.	
Alimentation	
Quartz	
ICD2 PIC	
RS232 port 2 + RESET	
RS232 port 1	
AFFICHEUR	
GO	
PCF8574 + I2C + SWITCH.	
6 Change Logs :	
V1-00 : Version de base	
V1-10	
V1-20	
7 Photos	

### 1 Description de la carte Electronical Main Board

#### 1.1.1 Présentation

Cette carte permet de configurer le fonctionnement du robot à l'aide de 16 switchs.

Elle dispose aussi d'un afficheur LCD 4\*16.


Le dsPic de cette carte est le maitre du Bus I2C.

Configuration du port serie 115200bds


#### 1.1.2 Cahier des charges

Cette carte doit pouvoir:

- Commander un afficheur à texte de 4\*20 caractère avec le réglage du contraste
- Définir une config sur 16bits
- Commander toutes les cartes sur le Bus I2C
- Avoir 2 port RS232
- Disposer d'un cavalier pour le «GO »
- Commander 6 ports PWM




# Schéma fonctionnel





Système électronique 4/11


# 2 Schéma Structurel




# 3 PCB









# 4 Liste des commandes, nomenclature

Fournisse ur	Code commande	Fabricant	Description	Prix unitaire	QTY	Prix	Label
Farnel			22p				C1,C2
			10n				C3,C4,C5,C6,C7, C8
			Led verte				D1,D2
			Led bleu				D3
			Rj12				J1
			Weidmuller2				K1
			KK-2				K2,K3
			KK-3				K4,K5,K6,K7,K8, K9
			Inductance				L1
			Cavalier				P2,P4,P6,P8
			KK-4				P3,P5,P9
			HE10-16				P7
			10k				R1,R2,R3,R4,R5, R6,R7,R8,R11,R1 2,R13,R14,R15,R1 6,R17,R18,R19
			1,5k				R9,R10,R20
			100				R21
			2,1k				R22,R23
			RVAR 10k				RVAR1
			SWITCH x 8				SW1,SW3
			Bouton poussoir				SW2
			PCF8574P				U1,U2
			DSPIC30F4013				U3
			Quartz 7,3728Mhz				X1

#### 5 Validation de la carte

#### NE PAS CONNECTER LES ALIMENTATIONS

#### NE PAS METTRE LES CIRCUITS INTEGRES

#### Alimentation

- Contrôle visuel
- Test de continuité
- Test de la connexion +5VD et GND
- Test de la connexion +5V et GND
- Inserer le cavalier sur P8
- Mise sous tension du +5VD via le cordon I2C
- Verifier l'allumage des LEDs
- Contrôle du +5VD sur patte 11,21,32,40 DU PIC

#### Quartz

- Inserer le PIC et vérifier la fréquence du quartz


#### **ICD2 PIC**

Charger le soft dans le PIC via l'ICD2 en mode Release

#### RS232 port 2 + RESET

- Connexion de la lisaison serie 115200 bds
- Inserer le cavalier sur P2 (coter connecteur RJ12)
- Effectuer un reset et contrôler le message d'initialisation dans le Terminal
- Inserer le cavalier sur P2 (coter connecteur K3)
- Effectuer un reset et contrôler le message d'initialisation dans le Terminal
- Remettre le cavalier sur P2 (coter connecteur RJ12)

#### RS232 port 1



#### **AFFICHEUR**

- Brancher l'afficheur
- Regler RVAR1 pour avoir un bon contrastre.

GO

Retirer le cavalier, contrôler l'extinction de la LED et verifier aue la séquence démarre

#### **PCF8574 + I2C + SWITCH**

Changer la position de chaque switch un par un et verifier qu'à chaque reset, l'indication sur l'afficheur evolue de même

## 6 Change Logs:

#### V1-00: Version de base

V1-10

- Utiliser des switchs par 4 NON pour ne pas refaire les trous dans le plexi...
- Déplacer le connecteur GO entre les switchs et le RJ12
- Recabler les IRQ surs les entrées INT
- Utiliser un connecteur HE10 pour l'afficheur
- Déplacer les connecteurs RS232 et I2C en bas
- Manque 8 IO
  OK pour 2 IO


- Modifier le courant dans les Led +5V à 3mA
- GO passe sur RF6 patte 24
- IRQ1,IRQ2,IRQ3 déplacé
- S5 et S6 déplacé

#### V1-20

- Rajouter led pour le GO allumer sur presence cavalier
- Déplacer trou de fixation
- Renforcer les pastilles du GO
- Raprocher le GO du bord
- Rajout d'une deuxieme RS232
- Déplacement d'une piste prêt des colonnettes

Système électronique

# 7 Photos



Système électronique 11/11