# CPU 设计文档

# 一、 模块规格

# (1) IFU(取指令单元)

模块端口说明如下:

表1 IFU 端口说明

序号	信号名方向		描述	
1	Addr[25:0]	I	当前32位指令的低26位	
2	Jump[1:0]	Ι	Jump功能的选择信号	
3	Branch[1:0]	I	Branch功能的选择信号	
4	Clk[1:0] I		时钟信号	
5 Reset[1:0] I		I	复位信号	
6	Instr[31:0]	О	输出的下一条指令	

模块功能定义如下:

表 2 IFU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	分支	当时钟上升沿到来时,若Branch信号为1, 且Jump信号为0, 则将PC置为PC + 4 + sign_extend(offset    0²), offset为输入信号Addr的低16位
2	跳转	当时钟上升沿到来时, 若Jump信号为1, 则将PC置为PC[31:28]    Addr    0 <sup>2</sup>
3	复位	当复位信号有效时,将PC置为0x00000000
4	输出	输出指令存储器中地址为PC[6:2]的指令值

# (2) GRF(通用寄存器组)

模块端口说明如下:

表 3 GRF 端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	A1[4:0]	Ι	读寄存器地址1
2	A2[4:0]	I	读寄存器地址2
3	A3[4:0]	I	写寄存器地址
4	WD[31:0]	Ι	写入寄存器的数据
5	WE	Ι	寄存器写使能信号
6	Clk	Ι	时钟信号
7	RD1[31:0]	О	输出地址A1的寄存器中的数据
8	RD2[31:0]	О	输出地址A2的寄存器中的数据

模块功能定义如下:

表 4 GRF 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读寄存器	输出端口RD1和RD2分别输出以输入信号A1和A2 为地址的寄存器中的数据
2	写寄存器	当始终上升沿到来时,若写使能信号为1,则将输入信号 WD中的数据写入以输入信号A3为地址的寄存器中

# (3) ALU(算术逻辑单元)

模块端口说明如下:

表 5 ALU 端口说明

序号	信号名	方向	描述			
1	SrcA[31:0]	I	参与ALU运算的第一个值			
2	SrcB[31:0]	I	参与ALU运算的第二个值			
	ALUOp[2:0]	I	ALU功能的选择信号 000 : ALU进行加法运算			
3			100 : ALU进行减法运算 001 : ALU进行与运算 010 : ALU进行或运算			
4	ALUResult[31:0]	0	ALU的计算结果			
5	Zero	0	如果ALU的计算结果为0,则输出1,否则输出0			

模块功能定义如下:

表 6 ALU 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	加法运算	ALUResult = A + B
2	减法运算	AUResult = A - B
3	与运算	ALUResult = A & B
4	或运算	ALUResult = A   B

### (3) DM(数据存储器)

模块端口说明如下:

表7 DM 端口说明

序号	信号名 方向		描述	
1	MemAddr[4:0]	I	数据存储器读写的地址	
2	MemData[31:0]	I	将要写进数据存储器的数据	
3	3 MemWrite		数据存储器的写使能端	
4	Data[31:0]	0	输出从数据存储器中读取的值	

表 8 DM 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	读数据存储器	输出端口Data输出数据存储器在地址为MemAddr处的数据
2	写数据存储器	当时钟上升沿到来时,若MemWrite为1,则将输入信号MemData中的数据写入数据存储器在MemAddr所对应的地址中

### (4) EXT(数据扩展单元)

模块端口说明如下:

表 9 EXT 端口说明

序号	信号名	方向	描述		
1	Ext_In[15:0]	I	扩展单元的输入信号		
2	ExtOp[1:0]	I	扩展方式的选择信号 00 : 进行符号扩展 01 : 进行零扩展 10 : 进行低位零扩展		
3	Ext_Out[31:0]	0	扩展单元的输出信号		

模块功能定义如下:

表 10 EXT 功能定义

序号	功能名称	功能描述
1	符号扩展	输出信号的低16位与输入信号相同, 高16位为输入信号的符号位
2	零扩展	输出信号的低16位与输入信号相同,高16位为0
3	低位零扩展	输出信号的高16位与输入信号相同,低16为为0

# 二、控制器设计

控制器端口说明如下:

表 11 控制器端口说明

序号	信号名	方向	描述
1	Op[5:0]	I	当前指令的0p字段(高6位)
2	Funct[5:0]	I	当前指令的Funct字段(低6位)
3	Branch	0	控制分支的信号
4	Jump	0	控制跳转的信号
5	MemtoReg	0	写入寄存器堆的数据的选择信号
6	MemWrite	0	数据存储器写使能信号
7	ALUOp[2:0]	0	ALU功能选择信号
8	ALUSrc	0	ALU的运算数据选择信号
9	ExtOp[1:0]	0	扩展单元功能选择信号
10	RegWrite	0	寄存器写使能信号
11	RegDst	0	寄存器写入地址选择信号

控制信号真值表如下:

表 12 控制信号真值表

	addu	subu	ori	lw	sw	beq	lui
Op	000000	000000	001101	100011	1010111	000100	001111
Funct	100001	100011					
Branch	0	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	0	0
MemtoReg	0	0	0	1	X	X	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
ALUOp[0]	0	0	0	0	0	0	0
ALUOp[1]	0	0	1	0	0	0	1
ALUOp[2]	0	1	0	0	0	1	0
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	1
ExtOp[0]	X	X	1	0	0	X	0
ExtOp[1]	X	X	0	0	0	X	1
RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
RegDst	1	1	0	0	X	X	0

序号	控制信号	意义
1	Branch	控制分支的信号,分支指令需要将该信号置为1
2	Jump	控制跳转的信号,跳转指令需要将该信号置为1
3	MemtoReg	当此信号为0时,选择ALU的计算结果作为寄存器堆的写入值; 当此信号为1时,选择从数据存储器中取出的信号作为寄存器堆的写入值.
4	MemWrite	数据存储器写使能信号,当需要写数据存储器时将此信号置为1
5	ALUOp[2:0]	ALU功能选择信号,根据指令需要执行的运算种类来设置相应的值
6	ALUSrc	当此信号为0时,选择指令的rt字段([20:16])为地址的寄存器中的数据作为ALU的第二个运算数; 当此信号为1时,选择经扩展后的立即数作为ALU的第二个运算数。
7	ExtOp[1:0]	Ext功能选择信号,根据指令需要进行的扩展类型来设置为相应的值
8	RegWrite	寄存器写使能信号,但需要些寄存器时将此信号置为1
9	RegDst	当此信号为0时,选择指令的rt字段([20:16])为寄存器的写入地址; 当 此信号为1时,选择指令的rd字段([15:11])为寄存器的写入地址

#### 三、测试程序

```
ori $s1, $s0, 0x6666
addu $s2, $s1, $s0
subu $s3, $s1, $s0
sw $s1, 0($0)
sw $s2, 4($0)
lw $s4, 4($0)
ori $s5, $0, 0
beq $s2, $s4, next
ori $s5, $0, 0x5555
next:
```

测试程序源代码如下:

lui \$s0, 0x2333

ori \$s6, \$0, 0x1234 addu \$s7, \$s6, \$0

end:

nop

beq \$0, \$0, end

#### 期望运行结果:

寄存器 s0 - s7 的值分别为:

0x23330000, 0x23336666, 0x46666666, 0x00006666,

0x46666666, 0x00000000, 0x00001234, 0x00001234

数据存储器中地址 0x0、0x4 中的值分别为 0x23336666、 0x46666666