PSEUDOCÓDIGOS

Slave 1:

```
setup();
 (canal A2)--> analogico
(canales A2, SS-A5, SCK-C3, SDI-C4)→como entrada
(demás canales) → Digitales y como salida
Se activan bits de interrupciones → GIE, PEIE, SSPIE, ADC
Configuración del SPI: (SLAVE con SS enable, DATA Sample Middle, Clock Idle Low, Idle 2 Active)
Confiuracion del ADC: (Fosc/16, canal 2, Left Justified, Internal Ref Vol)
Empiezo conversion
LoopPrincipal();
    if (ADC_finish == 1) Reviso bandera pa ver si ya puedo empezar la siguiente conversion
      ADC_finish = 0; Apago la bandera
      __delay_us(400); Hago acquisition time
      Empezar siguiente conversion
```

Interrupciones();

```
if (PIR1bits.ADIF == 1) { /Interrupcion del ADC
    PIR1bits.ADIF = 0; Apago bandera del ADC
    ADC_value = ADRESH; //Se cargan los 8 MSB del resultado al registro
    ADC_finish = 1; //Aviso que ya se puede hacer otra conversion
else if (PIR1bits.SSPIF == 1) { /Interrupcion del SPI
    OK = spiRead(); /Recibo el dato
    spiWrite(ADC_value); /Envio el dato del ADC
    PIR1bits.SSPIF = 0; /Apago la bandera mientras se espera el siguiente dato
```

```
Slave 2:
```

```
setup();
 (Ningún canal)--> analogico
(canales B0, B1, SS-A5, SCK-C3, SDI-C4)→como entrada
(demás canales) → Digitales y como salida
Se activan bits de interrupciones → GIE, PEIE, SSPIE, RBIE
Interrupt con change para bits BO y B1
Configuración del SPI: (SLAVE con SS enable, DATA Sample Middle, Clock Idle Low, Idle 2 Active)
LoopPrincipal();
    Envio dato del contador por SPI
Interrupciones();
if (INTCONbits.RBIF == 1) { //Interrupcion del interrupt-on-change para los botones
    if (Boton de subida == 1) {
      PORTD++; //aumento en 1 el puerto D, pues este es mi contador
    } else if (Boton de bajada == 1) {
      PORTD--; //disminuyo en 1 el puerto D, pues este es mi contador
    }
   Antirrebote en delay
    INTCONbits.RBIF = 0; /Apago bandera del Interupt on change
  }else if (PIR1bits.SSPIF == 1) {
    OK = spiRead();
    spiWrite(PORTD);
    PIR1bits.SSPIF = 0;
```

```
Slave 3:

setup();

(Canal A0)--> analogico

(canales A0, Vref+ A3, Vreft)
```

(canales A0, Vref+ A3, Vref- A2, SS-A5, SCK-C3, SDI-C4)→como entrada

(demás canales) → Digitales y como salida

Se activan bits de interrupciones → GIE, PEIE, SSPIE, ADC

Configuración del SPI: (SLAVE con SS enable, DATA Sample Middle, Clock Idle Low, Idle 2 Active)

Confiuracion del ADC: (Fosc/16, canal 0, Left Justified, External Ref Vol)

Empiezo conversion

LoopPrincipal();

if (ADC_finish == 1) Reviso bandera pa ver si ya puedo empezar la siguiente conversion

ADC_finish = 0; Apago la bandera

__delay_us(400); Hago acquisition time

Empezar siguiente conversión

If (valor de ADC < valor digital correspondiende a 25 grados)

Encender led Verde, apagar las demas

If (valor de ADC > valor digital correspondiende a 25 grados y < valor digital correspondiende a 36 grados)

Encender led amarilla, apagar las demas

If (valor de ADC > valor digital correspondiende a 36 grados)

Encender led roja, apagar las demás

Se envia dato del ADC por SPI

Interrupciones();

```
if (PIR1bits.ADIF == 1) { /Interrupcion del ADC
```

PIR1bits.ADIF = 0; Apago bandera del ADC

ADC_value = ADRESH; //Se cargan los 8 MSB del resultado al registro

ADC_finish = 1; //Aviso que ya se puede hacer otra conversion

```
Master:
  setup();
 (Ningún canal)--> analogico
(canales RX-C4, SDI-C4) → como entrada
(demás canales) → Digitales y como salida
Se activan bits de interrupciones → GIE, PEIE
Configuración del SPI: (MASTER con Fosc / 4, DATA Sample Middle, Clock Idle Low, Idle 2 Active)
Inicializar LCD
Confiuracion de UART
LoopPrincipal();
[Para los 3 Salves se hace lo siguiente consecutivamente]
Poner en 0 el SS deseado
Delay
Enviar dato cualquiera
Recibir dato → guardarlo en variable
Delay
Poner en 1 el SS utilizado
[Repetir con los demás]
    Seleccionar primera posición del LCD
    Lcd_Write_String(" S1: S2: S3:");
    SendString("S1: "); /Se envia al UART
    WriteNumber(2, 1, Sensor1, 1); //Escribir en la posición 1 de abajo valor del sensor 1, y enviar por el
UART valor el sensor 1
    SendString(" S2: ");/Se envia al UART
    WriteNumber(2, 8, Sensor2, 0); //Escribir en la posición 8 de abajo valor del sensor 2, y enviar por el
UART valor el sensor 2
```

WriteNumber(2, 13, Sensor3, 3); //Escribir en la posición 13 de abajo valor del sensor 3, y enviar por el UART valor el sensor 3

SendString(" S3: ");/Se envia al UART

for (int i = 0; i < 27; i++) { //Se hace un for para borrar 27 caracteres de la terminal y poder volver a escribir los nuevos valores cada vez y que la terminal no se llene.

SendChar(BACKSPACE);

[Para función WriteNumber]

/Se toma la fila, columna, valor y formato requerido

/Según formato requerido manipular valor requerido

Para temperatura:

If(valor menor a equivalente digital de 0)

Restar equivalente digital – valor

If(valor mayor a equivalente digital de 0)

Restar valor – equivalente digital

Se separan variables en cifras distintas dividiendo entre 100

Restando lo restante

Dividir entre 10

Restar lo restante

Tomar ultima cifra

Posicionar LCD en fila y columna requerida

Enviar primer cifra

Psosicionar LCD en fila requerida y columna requerida + 1

Enviar segunda cifra

[Repetir hasta enviar todo]

[Enviar caracteres extra dependiendo del formato, por ejemplo puntos decimales y "V" como voltaje]

EN LA SIGUIENTE PAGINA SE ENCUENTRA EL DIAGRAMA DE FLUJO

