Complementos de Electrónica

Curso 2017/2018

Flappy Madrid



Francisco José Díaz Romero Francisco Javier Ortiz Bonilla Alberto Fuentes Muñoz

Índice

1.	Diag	grama de bloques y funcionamiento	3
		gramas de bolas de los diferentes bloques	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		Pájaro	
	2.2.	Columna	6
	2.3.	Gestor para el acceso a las ROM de las columnas	7
	2.4.	Gestor de partida	8
3.	Lista	a de warnings	9
1	Reci	ursos utilizados de la EPGA	10

1. Diagrama de bloques y funcionamiento

A continuación se muestra el diagrama de bloques del circuito completo, el cual se adjunta también en la imagen **esquema.jpg** donde se puede ver mejor.




Ilustración 1: Diagrama de bloques del circuito.

Los bloques del sistema son los siguientes:

- Memorias ROM
 - memoria: Memoria ROM donde se almacena el sprite del pájaro. En nuestro caso, corresponde al escudo del Real Madrid.
 - ROM1ColPosy: Memoria ROM donde se almacenan diferentes posiciones verticales en las que comenzará el hueco de cada columna.

 ROM2ColHueco: Memoria ROM donde se almacenan diferentes anchuras de hueco para las columnas.

Las columnas, cada vez que vayan a aparecer en la pantalla, obtendrán de la ROM un valor de anchura de hueco y coordenada vertical donde empieza este.

bird

Es el bloque correspondiente al pájaro. Controla el movimiento de este mediante la entrada del botón con el que se mueve, y da como salida lo que se tiene que pintar en la pantalla con respecto al pájaro.

Mediante la entrada muertoBird sabe si el pájaro ha muerto o no.

- Columna

Es el bloque correspondiente a una columna. Controla el movimiento horizontal de estas y da como salida lo que se tiene que pintar en la pantalla con respecto a una columna.

En el circuito existen 3 columnas, y mediante un generic (retardoinicio), se indica a cada una un retraso inicial de forma que salgan una tras otra, y no todas a la vez.

```
Generic (coordenada_pajaro : unsigned(9 downto 0) := to_unsigned(100,10);
    retardo : integer := 642;
    retardoinicio : integer := 642);
```

Se controla si el pájaro está pasando a través de una columna (la columna estaría en la posición horizontal del pájaro: coordenada_pajaro) y de esta forma se pueden contar las columnas que se han conseguido pasar en una partida.

Cada vez que una columna vuelve al principio de la pantalla, lee un par de datos nuevos de las memorias ROM1ColPosy y ROM2ColHueco.

gestorROMColumnas

Es el encargado de acceder a las memorias ROM1ColPosy y ROM2ColHueco en nombre de las columnas y de proporcionar los datos a estas.

- gestor

Es el bloque que maneja el estado de la partida y decide qué se pinta en la pantalla. Recibe las salidas RGB de cada columna y de bird, y en función de estas determina qué se pinta (salida RGB que se envía al driver vga) y si el pájaro muere (se choca con una columna o con el suelo).

También se encarga de sumar 1 a la puntuación cada vez que el pájaro pasa por una columna.

- driver

Driver para el protocolo VGA reciclado de la práctica 2.

control_display

Bloque reciclado de la práctica 1. Se usa para mostrar en el display de 7 segmentos la puntuación.

2. Diagramas de bolas de los diferentes bloques

2.1. Pájaro




Ilustración 2: Diagrama de bolas para la pulsación del botón en bird.vhd




Ilustración 3: Diagrama de bolas de la máquina de estados de bird.vhd

2.2. Columna




Ilustración 4: Diagrama de bolas de la máquina de estados de columna.vhd

2.3. Gestor para el acceso a las ROM de las columnas




Ilustración 5: Diagrama de bolas de la máquina de estados de gestorROMcolumnas.vhd

En los estados de Reposo y Espera las salidas da_hueco y da_posy están proporcionando el último valor leído de la memoria. Es en el estado dar_datos en el que se incrementa la dirección de memoria y cambian los valores de las salidas da_hueco y da_posy.

2.4. Gestor de partida




Ilustración 6: Diagrama de bolas de la máquina de estados de gestor.vhd

3. Lista de warnings

```
MARNING:Xst:2211 - "C:/Users/Javi/Desktop/TODO 2/TODO 2/flappy_bird.vhd" line 267: Instantiating black box module <memoria>.

AWARNING:Xst:2211 - "C:/Users/Javi/Desktop/TODO 2/TODO 2/flappy_bird.vhd" line 274: Instantiating black box module <ROM1ColPosy>.

AWARNING:Xst:2211 - "C:/Users/Javi/Desktop/TODO 2/TODO 2/flappy_bird.vhd" line 261: Instantiating black box module <ROM2ColHueco>.

AWARNING:Xst:753 - "C:/Users/Javi/Desktop/TODO 2/TODO 2/TODO
```

Ilustración 7: Warnings obtenidos al generar el fichero de programación.

Los 3 primeros warnings son debidos a instanciar las memorias ROM como cajas negras, y el cuarto por haber dejado una salida abierta (de forma intencionada).

El resto de warnings son iguales y hay 30 de ellos para cada una de las ROM (pines <DOB2>, <DOB3>...<DOB31> de cada ROM).

4. Recursos utilizados de la FPGA

