# Microprocessor Interfacing 2015 Project

#### Due Date:

2015년 6월 27일(토)

A(앞)조: 14:00(PM)

B(뒤)조: 15:30(PM)

발표, 동작 Demo 및 Check - 발표시간 변경자는 사전에 필히 허가를 득할 것

#### 제출물:

- 1. 발표 자료(ppt), 설계 자료 및 사용 설명서(hwp)
- 3. PC 및 AVR 128 Program Source Code (AVR은 Hex File 포함, PC는 C source 만(system 부분 제외))

#### 기타

특별한 기능이나 아이디어를 추가 구현한 경우는 가점이 있음

1 AVR128 & PC 연결



(2) 통신 메시지의 기본 형식

다음의 Packet Format으로 하되 필요에 따라 같은 개념으로 확장 정의하여 시용.



STX: 0x02 ETX: 0x03

Src, Des: 1 Byte, Text PC = 0, Target = 1~9, A~Z, Broadcast = 0xFF

Cmd: 2 Byte, Text


Size : 2 Byte, Text, Data의 크기

Chk: Data 부분을 XOR 연산, 0x02나 0x03이면 0x04로 변경

3 AVR128과 PC의 기본 Display

С		0	5	:	1	2	:	5	2	V	:	7	2	%
0	0	0	1	1	0	0	0				S	Т	Ο	Р





### 4

#### **Power On and Board Standby**

#### 보드의 전원을 켜면

- 1) standby 상태가 되며 LCD에 "STOP"을 표시,
- 2) 통신의 연결 상태를 표시하고(연결/미연결에 따라 달라짐),
- 3) 보드의 총 동작 시간을 표시하고.
- 4) 전압의 표시는 없으며("V: 만 표시"),
- 5) SW0을 제외한 버튼은 Disable 상태를 유지하고.
- 6) LED의 상태는 전부 Clear(Off) 상태로 표시 된다.

#### SW0(Key0, 맨 우측 버튼)을 누르면

- 1) 보드는 정지상태에서 동작 상태로 바뀌어
- 2) 동작 상태가 되며 LCD에 "RUN"을 표시,
- 3) 동작 시간 Update(초 단위), AD 변환, LED On/Off Key Enable
- 4) 상태 동기를 위한 정보 교환 및 정상 동작

#### SW0(Key0, 맨 우측 버튼)을 다시 누르면(토를)

1) 보드의 전원을 켠 상태와 동일하게 운용


#### 통신을 이용한 상태 동기화 및 기타

- 1) 보드와 PC 간의 통신 연결 상태는 <u>항상 파악</u>이 되어야 한고, <u>정보는 동기</u>되어야 함.
- 2) 보드의 **동작(RUN) 상태에서만 보드와 원격 PC에서의 LED 제어가 가능**하다.(보드에서는 ADC 포함)
- 3) Key(SW, 버튼)의 Chattering은 반듯이 <u>De-bounce</u> 한다.

5 기능 1 - 연결 상태 전송 및 표시



연결은 LCD에서 C 또는 X로 표시하고, PC에서는 원안에 연결시 청색으로, 연결이 안된 경우는 적색으로 표시하고, 연결 확인은 Serial 통신을 이용하여 매 3초마다 시행한다. (Serial Connector를 분리하면 3초 이내에 연결 상태가 바뀌어야 한다)



#### **PC Side**

#### 통신 이상

- 1. 연결상태 변경 표시
  - 2. 버튼 표시 회색으로
  - 3. 동작 시간 숫자 표시 없게
  - 4. 전압 표시 흐리게
  - 5. Send Button Disable

#### 통신 복귀

보드의 현재 상태를 PC로 전송하여 위의 내용을 Update

\* 제어 보드는 항상 정상적으로 동작하는 것으로 간주 **–** 전원이 꺼져있으면 통신 이상으로 간주

6 기능 2 - 총 동작 시간 전송 및 표시



보드에 전원을 인가하고 동작한 Total Run Time을 LCD 및 PC표시한다. 이 누적 데이터는 AVR128의 <u>내부 Eeprom</u>에 저장한다.

PC

총 동작 시간: 05:12:52

7 기능 3 - ADC Value % 전송 및 표시



보드의 AD용 Volume 노브를 돌리면 그때의 값을 0%~99% 범위로 LCD 및 PC에 막대 그래프에 나타냄.

