

DriverPro — Descritivo do programa de condução econômica

Oct 8, 2026 · @Renan Fortes

1. O que é o programa

O DriverPro é um prêmio mensal por desempenho na condução econômica. Todo mês o motorista começa com R\$ 200,00 numa carteira virtual. A nota de condução do mês decide quanto desse valor ele recebe.

- **Objetivo:** reduzir o consumo de diesel e o desgaste dos veículos, premiando três hábitos que dependem só do motorista: giro do motor, motor ligado sem rodar e acelerações bruscas.
- **Natureza:** prêmio por desempenho acima do esperado, pago por cima do salário. Nada é descontado do salário. O pior resultado possível é o prêmio do mês ser zero.
- **Medição:** automática, pela telemetria Geotab já instalada nos caminhões. Não há avaliação subjetiva nem digitação manual de notas.
- **Ferramentas:** app DriverPro (o motorista vê saldo, nota, ranking e regras), robô de coleta diária e painel do gestor no portal Gestão em Movimento.

Este descritivo reúne as regras vigentes em 08/10/2026, para o Jurídico redigir a minuta do regulamento e/ou a circular aos motoristas, e para a TI Conlog entender de onde vêm os dados (seção 9). Os pontos que dependem de decisão do Jurídico e do RH estão marcados na seção 6.

2. Abrangência, participantes e período

O programa começa como piloto **só na Empurrada de Piráí (EMP Piráí)**, em três períodos de apuração: 21/11 a 20/12/2026, 21/12/2026 a 20/01/2027 e 21/01 a 20/02/2027. O primeiro é pago na folha de janeiro/2027.

Item	Regra vigente
Unidades	Só a EMP Piráí (Empurrada). As demais unidades, inclusive a INS Lata Piráí, entram por decisão da empresa, com as mesmas regras e km mínimo próprio.

Item	Regra vigente
Quem participa	Motorista da unidade cadastrado no Geotab com o próprio CPF. Não há inscrição: a participação é automática.
Período de apuração	Do dia 21 de um mês ao dia 20 do mês seguinte, para coincidir com o fechamento da folha. Neste descritivo, "mês" quer dizer esse período de apuração.
Fechamento	A nota do período fecha no dia 21, depois do último dia apurado (dia 20).
Piloto	1ª apuração: 21/11 a 20/12/2026, paga na folha de janeiro/2027. Balanço depois do 3º período (março/2027), com decisão sobre as próximas unidades.

3. Uso do app e identificação

O motorista usa obrigatoriamente o DriverPro no celular da empresa. Todo o km e toda a nota dependem de ele se identificar no Geotab ao dirigir.

- **Celular da empresa:** o app é instalado e usado no celular corporativo. É nele que o motorista acompanha saldo, nota, ranking e regras.
- **Acesso:** entrada com CPF e senha de 4 números, criada pelo próprio motorista no primeiro acesso. Se esquecer, o gestor zera a senha e ele cria outra.
- **Endereço do app:** driverpro.onespot.com.br. Funciona no navegador e pode ser instalado na tela inicial como aplicativo.
- **Identificação no Geotab:** só contam as viagens em que o motorista estava identificado no veículo. Viagem sem identificação não soma km nem nota para ninguém. Para o programa, quem não se identificou não rodou.
- **Uso do app não é condição de pagamento:** a apuração vem da telemetria. O app mostra o resultado; não acessá-lo não tira o prêmio.

Ponto para o Jurídico: definir se o uso obrigatório no celular da empresa vai como regra do programa, como norma interna de uso do equipamento, ou nas duas. E se haverá consequência pelo não uso (hoje não há nenhuma no sistema).

4. Como a nota é calculada

A nota do mês vai de 0 a 100. Ela é a média ponderada de três pilares, cada um também de 0 a 100.

Pilar	Peso	O que mede	Como vira nota
Uso da faixa verde (giro do motor)	50	Tempo em movimento na faixa verde de giro	Só a faixa verde pontua: % do tempo em movimento na verde, tirando do total a amarela em descida (tabela abaixo).
Motor ligado sem rodar	30	Tempo parado com o motor ligado, sobre o tempo de motor ligado	Nenhum tempo parado = 100. 25% do tempo parado = 0. No meio, proporcional.
Acelerações bruscas	20	Acelerações bruscas a cada 100 km (regra padrão do Geotab)	Nenhuma = 100. 3 a cada 100 km = 0. No meio, proporcional.

Faixas de giro (régua da Fabet) — só a verde pontua, em vigor desde 08/10/2026:

Faixa	Giro do motor	Quanto vale cada minuto
Verde	1.000 a 1.400 rpm	1 (ponto inteiro)
Branca	acima de 1.400 até 1.800 rpm	0
Amarela	acima de 1.800 até 2.300 rpm	0 — em descida de 2% ou mais fica fora da conta (nem ganha nem perde)
Abaixo da verde	entre a marcha lenta (900 rpm) e 1.000 rpm	0
Vermelha	acima de 2.300 rpm	0 (também em descida)

O tempo em marcha lenta (até 900 rpm) não entra nesta conta: ele é medido no pilar "motor ligado sem rodar".

Amarela em descida: na descida, segurar o caminhão no freio motor deixa o giro na faixa amarela — é o uso certo, ensinado pela Fabet. Por isso esse tempo sai da conta: nem soma nem tira ponto. A rampa de cada trecho é medida pelo GPS do caminhão cruzado com o mapa de relevo Copernicus (resolução de 30 m, medido numa base de 200 m); descida é rampa de 2% ou mais para baixo. Trecho sem rampa medida conta normalmente.

Nota do giro no dia = tempo na verde ÷ (tempo rodando – tempo na amarela em descida) × 100. Exemplo: 60% do tempo na verde e 10% na amarela em descida → $60 \div 90 = \text{nota } 66,7$.

Do dia para o mês: cada pilar é calculado por dia. A nota do mês de cada pilar é a média dos dias ponderada pelo km rodado em cada dia; um dia bom de poucos km não compensa um mês ruim. Dia com menos de 1 minuto rodando não gera nota de giro.

Pilar sem medição: se um pilar não puder ser medido no mês (por exemplo, veículo que não envia o giro), o peso dele é dividido entre os pilares medidos. A nota continua na escala de 0 a 100.

Fora da nota: freada brusca, excesso de velocidade e uso de marchas são registrados, mas não pontuam neste programa.

5. Carteira, elegibilidade, ranking e pódio

Recebe quem roda o km mínimo da unidade no mês, identificado no Geotab: R\$ 5,00 por ponto de nota acima de 60, até R\$ 200,00, mais o pódio para os três primeiros.

Carteira do mês

- Valor máximo: R\$ 200,00, igual para todos.
- A carteira paga da nota 60 até a nota 100: cada ponto acima de 60 vale R\$ 5,00. Nota 100 recebe R\$ 200,00; nota 60 ou menos recebe zero.
- Valor = $R\$ 5,00 \times (\text{nota} - 60)$, arredondado ao centavo, com mínimo de zero e máximo de R\$ 200,00.
- A carteira não acumula: todo mês recomeça cheia, independentemente do mês anterior.

Elegibilidade (quem recebe)

Unidade	Km mínimo no mês, identificado
EMP Piraí (Empurrada)	1.000 km

- Todos que atingem o km mínimo recebem a carteira. Não há limite de quantidade de premiados (a cota dos 15 melhores deixou de valer em 06/10/2026).
- Quem não atinge o km mínimo no mês (férias, afastamento, mês curto) não recebe naquele mês e não sofre nenhum desconto.

Ranking

- Um ranking da Empurrada de Piraí, por nota do mês, da maior para a menor.

- Entram no ranking só os que atingiram o km mínimo (1.000 km no mês).
- Desempate: maior km rodado no mês.

Pódio (por cima da carteira)

Posição no ranking da Empurrada	Prêmio extra
1º	R\$ 300,00
2º	R\$ 150,00
3º	R\$ 100,00

O maior valor possível por motorista num mês é R\$ 500,00 (nota 100 e 1º lugar).

6. Apuração, pagamento e pontos a validar

O sistema calcula quanto cada motorista recebe. O pagamento é feito na folha, numa rubrica de prêmio, com o descritivo do programa no contracheque.

Rotina mensal

1. Todos os dias o robô coleta a telemetria do dia anterior e atualiza a nota parcial, visível no app.
2. No dia 21 a nota do período (dia 21 ao dia 20) fecha.
3. Logo após o fechamento, o sistema gera a lista de pagamento (nome, CPF e valor: carteira + pódio), que vai para o RH lançar na rubrica de prêmio da folha, e o pódio é anunciado na unidade.
4. O extrato do app (nota, pilares, km, posição e valor) serve de comprovante para o motorista.

Forma de pagamento (definida em 08/10/2026): rubrica de **prêmio** na folha de pagamento, com o descritivo do programa no contracheque (por exemplo: "Prêmio DriverPro · condução econômica · apuração de outubro/2026"). O valor lançado é o da lista gerada pelo sistema.

Pontos para o Jurídico e o RH decidirem

- ☐ Enquadramento como prêmio (CLT, art. 457, §2º e §4º): pagamento mensal e regular descaracteriza o prêmio? Limite de pagamentos por ano?
- ☐ Rubrica de prêmio na folha: incidência de INSS, FGTS e IRRF, e o texto exato do descritivo no contracheque.
- ☐ Instrumento: regulamento interno, circular, aditivo contratual ou acordo coletivo; necessidade de ciência assinada do motorista.

- ☐ Uso obrigatório do app no celular da empresa (seção 3): como formalizar e se há consequência pelo não uso.
- ☐ Contestação: prazo e canal para o motorista questionar a nota antes de a lista ir para a folha (sugestão: pelo gestor da unidade, logo após o fechamento do dia 20).
- ☐ Desligamento no meio do mês: recebe proporcional, integral se já atingiu o km, ou nada.
- ☐ Falha de telemetria (veículo sem sinal, Geotab fora do ar): como tratar o mês afetado.
- ☐ Alteração e encerramento do programa: aviso prévio e vigência (sugestão: mudanças valem a partir do mês seguinte ao aviso).

7. Dados pessoais (LGPD), transparência e mudança de regras

O programa trata dados de condução ligados ao CPF do motorista. Os colegas só veem as iniciais e a nota de cada um.

Dado	Origem	Quem vê
Nome, CPF e unidade	Cadastro do Geotab	O próprio motorista; gestores e administradores do portal
Km, placa, tempos por faixa de giro, tempo parado ligado, acelerações, litros	Telemetria Geotab (conta da Ambev, via Argus)	O próprio motorista; gestores e administradores
Nota, posição e valor a receber	Calculados pelo sistema	O próprio motorista; gestores e administradores. No ranking do app, os colegas veem só as iniciais e a nota
Senha de 4 números	Criada pelo motorista	Ninguém: fica guardada cifrada (hash)
Registro de acessos ao app (criação de senha, entradas, aberturas)	App DriverPro	Administradores

- **Transparência:** a régua completa fica na aba Regras do app, e cada pilar mostra como a nota foi feita e quanto tirou do saldo, em reais.
- **Mudança de regras:** as regras (valor da carteira, piso da nota, km mínimo, pódio, pesos) ficam guardadas no banco de dados e valem igualmente para todos os participantes da unidade.

- **Armazenamento hoje:** banco Supabase (nuvem) e site hospedado fora da infraestrutura da Conlog. A migração para o Git e o banco da Conlog está sendo encaminhada à TI.

Pontos para o Jurídico: base legal do tratamento (execução do contrato / legítimo interesse), prazo de guarda dos dados diários, aviso de privacidade ao motorista e acesso de terceiros (Argus/Ambev como origem da telemetria).

8. Exemplos e glossário

Exemplo 1 — motorista da Empurrada, 1.240 km no mês, 7º no ranking

Pilar	Medição no mês	Nota	Peso	Contribuição
Giro do motor	85% do tempo na verde; o resto na branca e na amarela fora de descida	$85 \div 100 = 85$	50%	42,5
Motor ligado sem rodar	2,5% do tempo parado ligado	90	30%	27,0
Acelerações bruscas	nenhuma	100	20%	20,0
Nota do mês				89,5

Carteira = $R\$ 5,00 \times (89,5 - 60) = \text{R\$ } 147,50$. Atingiu os 1.000 km: recebe. Se fosse o 1º do ranking, receberia $R\$ 147,50 + R\$ 300,00 = R\$ 447,50$.

Exemplo 2 — nota 58 com 1.300 km: atingiu o km, mas a nota ficou abaixo de 60. Carteira = zero.

Exemplo 3 — motorista com 950 km e nota 92: não atingiu os 1.000 km. Não recebe naquele mês e não entra no ranking; no mês seguinte começa de novo.

Glossário

- **Carteira:** valor do mês que o motorista pode receber, até R\$ 200,00.
- **Faixa verde / branca / amarela:** faixas de giro do motor da régua da Fabet (seção 4). Só a verde pontua; a amarela em descida fica fora da conta.
- **Geotab:** sistema de telemetria instalado nos caminhões; é a fonte de toda a medição.
- **Identificação:** registro do motorista no veículo antes de dirigir; sem ela a viagem não conta.
- **Km mínimo:** km rodado e identificado no mês exigido para receber.

- **Pódio:** prêmio extra dos três primeiros do ranking da Empurrada de Pirai.
- **Piso da nota:** nota 60; a carteira só paga o que passa dela.

9. De onde vêm os dados e como chegam ao app (para a TI Conlog)

Toda a medição sai da telemetria Geotab. Nada é digitado. O caminho é: **Geotab → robô de coleta → banco de dados → app do motorista e painel do gestor.**

Etapa	O que é	Onde roda hoje	Quando
1. Telemetria	MyGeotab, database <code>ambev</code> (conta da Ambev, acesso pela Argus). API JSON-RPC (<code>POST /apiv1, Authenticate + Get</code>)	Nuvem do Geotab	Contínuo, nos caminhões
2. Robô de coleta	<code>scripts/conducao-robot.mjs</code> (Node 22, sem dependências). Lê o Geotab, calcula os pilares e grava no banco	GitHub Actions, workflow Conducao Robot	Todo dia às 07:20 (Brasília), coletando o dia anterior; se um dia faltou, ele mesmo recompõe
3. Banco de dados	PostgreSQL no Supabase (projeto <code>lozwipoeacpvplgkrxkq</code>), tabelas <code>ce_*</code>	Nuvem Supabase	Gravado pelo robô
4. App do motorista	PWA estática (<code>app-motorista-4/</code>), lê o banco só por funções <code>ce_app_*</code> (RPC)	GitHub Pages, domínio <code>driverpro.onespot.com.br</code> (repositório <code>driverpro</code> , copiado a cada 5 min)	Ao abrir o app
5. Painel do gestor	<code>combustivel/conducao-economica/</code> no portal Gestão em Movimento	GitHub Pages do portal, login do hub	Ao abrir o painel

O que o robô lê do Geotab

Objeto do Geotab	Para quê
User (motoristas)	Nome e CPF. O CPF do motorista é o login dele no MyGeotab (campo name); só CPF com dígitos verificadores válidos é aceito
Device e Group	Placa do veículo e unidade (o grupo do veículo, por exemplo EMP PIRAI)
Trip (viagens)	Km rodado, tempo dirigindo e tempo parado com o motor ligado, por viagem e por motorista
StatusData com DiagnosticEngineSpeedId	Amostras de giro do motor (rpm). O robô reconstrói o tempo em cada faixa de giro só com o veículo em movimento
LogRecord + relevo Copernicus DEM 30 m	Trilha do GPS (latitude, longitude, hora) cruzada com o relevo aberto da Copernicus (AWS, copernicus-dem-30m.s3.amazonaws.com, lido com a biblioteca geotiff) para medir a rampa de cada trecho. O Geotab não entrega altitude nem inclinação.
ExceptionEvent + Rule	Acelerações bruscas pela regra do Geotab na conta (as freadas também são lidas e gravadas, mas não pontuam)
FuelUsed	Litros por viagem, para o km/L do painel (não entra na nota)

Identificação do motorista: cada viagem vem com o motorista que se identificou no veículo. Viagem sem motorista identificado vai para um registro "Sem Login" da unidade, que não é pessoa e não entra em ranking nem pagamento.

Do dado bruto à nota (cálculo no robô)

- Por dia e por motorista**, a partir das viagens e amostras do dia (das 00:00 às 23:59 de Brasília):
 - giro: segundos em movimento na verde (1.000–1.400 rpm) sobre o total em movimento acima da marcha lenta (900 rpm), descontado do total o tempo na amarela (1.800–2.300) em descida de 2% ou mais;
 - motor ligado sem rodar: tempo parado ligado ÷ tempo de motor ligado;
 - acelerações bruscas a cada 100 km.

2. Cada pilar do dia vira nota de 0 a 100 pela régua da seção 4.
3. **No período de apuração (dia 21 ao dia 20)**, a nota de cada pilar é a média dos dias ponderada pelo km; a nota final é 50% giro + 30% motor parado + 20% acelerações (peso de pilar sem medição redistribuído).
4. A carteira (R\$ 5 por ponto acima de 60, até R\$ 200), o ranking e o pódio são calculados no banco, pela função que o app chama — o app não faz conta de dinheiro sozinho.

Período no sistema: a competência gravada em `ce_scores_mensais` é o 1º dia do mês em que o período termina (`2026-12-01` = 21/11 a 20/12/2026). No robô a regra está em `compDe()` / `periodoDe()` ; no banco, na função `ce_app_comp()` , que as funções do app usam para saber o período corrente.

Tabelas do banco

Tabela	Conteúdo
<code>ce_motoristas</code>	Cadastro: chave do motorista (id do Geotab), nome, CPF, unidade
<code>ce_diario</code>	Uma linha por motorista e dia: km, tempos, % em cada faixa de giro, acelerações, freadas, litros e os brutos do dia
<code>ce_scores_mensais</code>	Uma linha por motorista e mês: km, nota de cada pilar e nota final
<code>ce_app_regras</code>	Regras gerais: R\$ 200, piso 60, pódio 300/150/100, pesos, unidades no programa (hoje só <code>EMP PIRAI</code>)
<code>ce_app_unidade_cfg</code>	Por unidade: km mínimo (1.000 na Empurrada) e grupo de ranking
<code>ce_app_acesso</code> / <code>ce_app_sessao</code>	Senha de 4 números (guardada só como hash) e sessões abertas do app
<code>ce_app_admins</code> / <code>ce_app_log</code>	Administradores do app e registro de acessos (senha criada, entradas, aberturas)

Segurança: o app e o painel usam só a chave pública do banco; as tabelas têm RLS e o app só acessa o que as funções `ce_app_*` devolvem para o CPF logado. A chave de serviço (escrita) fica só no robô, como segredo do GitHub Actions, junto com usuário e senha do Geotab.

Conferência e monitoramento

- **DriverPro Check** (workflow): confere login, dados do app e que o ranking mostra só iniciais.
- **DriverPro Piloto Numeros** (workflow): números do piloto pelas regras vigentes (medidos, quem recebe, custo, diesel da DRE).
- **Saúde do Ecossistema** (painel do portal): acompanha se o robô rodou e se a base está em dia.

Migração para a TI

A TI recebeu um pacote com o app, os SQL das tabelas e funções, o robô, os workflows, o painel e um roteiro (`LEIA-ME-MIGRACAO.md`): ordem dos passos, endereços e chaves a trocar, nomes dos segredos, cópia dos dados (`pg_dump` das tabelas `public.ce_*`) e os acessos necessários. Credenciais não vão no pacote: são passadas por canal seguro.