
4ºGIERM

## Práctica 2 SEPA


Clasificador de frutas automático



Daniel Peinado Ramírez, Francisco Javier Román Escorza SISTEMAS ELECTRÓNICOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN

## 1. Primer Ejercicio: Manejo de un Servomotor.

Partiendo del ejemplo disponible en Enseñanza virtual, se realizará un programa que maneje un servo conectado al pin PGO. El servo empezará estando en el estado central. Al pulsar el botón 1, hará el recorrido desde el punto central hasta el extremo izquierdo (giro en sentido contrario a las agujas del reloj), esperará 1s y volverá al punto inicial. De manera análoga, al pulsar el otro botón se realizará el giro contrario. Para ello es necesario conocer el diagrama de la placa de conexión TIVA-EVE-L293, que se adjunta como anexo a la práctica.



Conector	Pin X7
<b>S1</b>	1
<b>S2</b>	2
<b>S</b> 3	3
S4	4

El sistema se construirá como un sistema síncrono con periodo 50ms. Para ello se programará un timer que marque el final de dicho periodo, y el bucle principal deberá durar siempre mucho menos que dicho periodo.

- En el bucle infinito, poner el sistema en modo de bajo consumo, a la espera que la interrupción del timer despierte al sistema.
- Cuando la rutina de interrupción salte (y saque al sistema del modo de bajo consumo),
   se comprobará si hay algún botón apretado. En caso necesario, ejecutar
- el movimiento requerido.
- El movimiento NO SE DEBE realizar en la rutina de interrupción sino en el bucle principal.
- Si se debe esperar un tiempo, se usará un nuevo estado en que se esperará que el tiempo llegue a ese valor (incrementándose a cada vuelta en función del periodo del timer del sistema).

En el primer ejercicio procedemos a configurar los botones B1 y B2 de la misma forma que en la práctica anterior. En la función principal habilitamos el TIMERO, que es el que hemos utilizado, así como el conector S4 al que va conectado el servomotor.

Dentro de la máquina de estados definimos 4 posibilidades: reposo, ángulo mínimo, ángulo máximo y espera. Si pulsamos B1 el servo se mueve hacia el ángulo mínimo y vuelve a la posición de reposo y si pulsamos B2 hacemos lo mismo, pero hacia el ángulo máximo. Cada una de estas posiciones son calculadas en la función giro, que tomando de partida los valores máximo y mínimo que le llegan al PWM, devuelve un porcentaje de ángulo barrido donde 0 corresponde al ángulo mínimo, 50 a la posición de reposo y 100 al ángulo máximo.

En el caso de que tras el debug del programa existan problemas de funcionamiento, se ha de usar SysCtlSleepFake() en vez de SysCtlSleep, para dormir al micro justo al inicio de la máquina de estados para no consumir recursos en estado de reposo.

```
Códiao:
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "driverlib2.h"
#define MSEC 40000// Multiplicador para que los delays estén en ms
//Definición de los pines de los botones
#define B1 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0)
#define B1 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 0))
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)
#define B2_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_1))
//Definicion estados, que utilizaremos dentro del while 1
#define reposo 0
#define ang min 1
#define ang max 2
#define espera 3
//Definición de SLEEP para poder debugear el programa
#define SLEEP SysCtlSleep()
//#define SLEEP SysCtlSleepFake()
//Valores máximo y mínimo que llegarán PWM, y serán utilizados en la
función giro
volatile int Max_pos = 4700; //4200; //3750
volatile int Min pos = 1000; //1875
int RELOJ, PeriodoPWM, Flag ints;
//Función que coloca el servo en el ángulo deseado, introduciendo como
parametro el porcentaje del rango posible.
void giro (int pos)
    int posicion=Min_pos+((Max_pos-Min_pos)*pos)/100;
    PWMPulseWidthSet(PWM0 BASE, PWM OUT 4, posicion); //Inicialmente, 1ms
//Función del SLEEP fake, utilizar en caso de que dé problemas al usar el
debugger
void SysCtlSleepFake(void)
while(!Flag ints);
Flag ints=0;
}
int contador; //Variable que utlizamos en la rutina de interrupción del
timer para contar las veces que se activa
//Interrupción del Timer0
void IntTimer0(void)
{
    // Clear the timer interrupt
    TimerIntClear(TIMER0 BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
    Flag ints=1;
    contador ++;
}
int main(void)
    //Inicialización de la variable estado para la máquina de estados
    int estado = reposo;
```

```
RELOJ=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL XTAL 25MHZ | SYSCTL OSC MAIN |
SYSCTL USE PLL | SYSCTL CFG VCO 480), 120000000);
    //Activación de los pines necesarios
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH PWM0);
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTJ_BASE, GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1);
                                                                    //J0 v
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1, GPIO STRENGTH 2MA, GP
IO PIN TYPE STD WPU); //Pullup en J0 y J1
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
                                                        //Habilita T0
    TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM); //T0 a 120MHz
    TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC); //TO periodico y
conjunto (32b)
    TimerLoadSet(TIMER0 BASE, TIMER A, RELOJ/20 -1);
    TimerIntRegister(TIMER0 BASE,TIMER A,IntTimer0);
    IntEnable(INT_TIMER0A); //Habilitar las interrupciones globales de los
timers
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER TIMA TIMEOUT);
                                                        // Habilitar las
interrupciones de timeout
    IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
    TimerEnable(TIMER0 BASE, TIMER A); //Habilitar Timer0
    PWMClockSet(PWM0_BASE,PWM_SYSCLK_DIV_64); // al PWM le llega un reloi
de 1.875MHz
    GPIOPinConfigure(GPIO PG0 M0PWM4); //Configurar los pines a
PWM
    GPIOPinTypePWM(GPIO PORTG BASE, GPIO PIN 0);
    //Configurar el PWM4, contador descendente y sin sincronización
(actualización automática)
    PWMGenConfigure(PWM0 BASE, PWM GEN 2, PWM GEN MODE DOWN |
PWM GEN MODE NO SYNC);
    PeriodoPWM=37499; // 50Hz a 1.875MHz
    PWMGenPeriodSet(PWM0 BASE, PWM GEN 2, PeriodoPWM); //frec:50Hz
    giro(50); //Posicion inicial del servo
    PWMGenEnable(PWM0 BASE, PWM GEN 2);
                                           //<u>Habilita</u> el <u>generador</u> 0
    PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_4_BIT , true);
                                                        //Habilita la
salida 1
    //Activación de los periféricos necesarios durante el modo SLEEP
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOJ);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_PWM0);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
   while(1){
        SLEEP:
        //<u>Máquina de</u> <u>estados</u>
```

```
switch(estado)
             case reposo: //En el caso de que estemos en la posición inicial
<u>de</u> <u>reposo</u>
             if(B1_ON) estado = ang_min; //Pulsando el botón 1 el servo se
<u>mueve</u> a <u>la</u> <u>izquierda</u>
             else if (B2_ON) estado = ang_max; //Pulsando el botón 2 el
servo se mueve a <u>la</u> derecha
             contador = 0;
             break;
         case ang_min: //En el caso de que estemos en la posición izquierda,
de ángulo mínimo
             giro (0); //Llamada a la función giro
             estado = espera;
             contador = 0;
             break;
         case ang_max: //En el caso de que estemos en la posición derecha,
<u>de</u> <u>ángulo</u> <u>máximo</u>
             giro (100);//Llamada a la función giro
             estado = espera;
             contador = 0;
             break;
         case espera: //Tras hacia la izquierda o hacia la derecha y esperar
<u>un tiempo</u>, <u>volvemos</u> <u>al</u> reposo
             if (contador >= 20)
             {
                  estado = reposo;
                  giro(50);
         }
    }
}
```

## 2. Segundo Ejercicio: Monitorización del proceso.

En este segundo apartado, realizaremos una monitorización del proceso anterior.

Suponiendo que cada uno de los botones es un sensor que detecta una pieza tipo A o tipo B, y que en función de eso está moviendo el servo para mandarla hacia un lado o hacia otro, se realizará una modificación en el programa anterior para que, cada vez que se pulse un botón, se mande un mensaje a la consola, informando de que se ha detectado una pieza (de tipo A o tipo B), y la hora (en HH:MM:SS desde que se arranca el proceso).

El segundo ejercicio es análogo al anterior, pero en este caso enviamos por puerto serie que tipo de pieza se ha detectado (si se pulsa B1 o B2) y el tiempo transcurrido en horas minutos y segundos desde que comenzó a correr el programa. Para hacer uso del puerto serie recurrimos a configurar los pines de la UART. Además, con la función imprimir escribimos lo que se nos pide en la pantalla del terminal, así como la conversión del tiempo transcurrido desde el compilado a horas, minutos y segundos. Esto lo conseguimos con la variable tiempo, que incrementa su valor en la interrupción del timer y se utiliza como base para calcular el tiempo.

En la máquina de estados simplemente añadimos 2 contadores para poder cuantificar cuantas veces se ha pulsado cada botón.

En el vídeo "Practica\_2.mp4" adjuntado se muestra el funcionamiento del segundo ejercicio.

## Código:

```
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include "driverlib2.h"
#define MSEC 40000 // Multiplicador para que los delays estén en ms
//Definición de los pines de los botones
#define B1_OFF GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0)
#define B1_ON !(GPIOPinRead(GPIO_PORTJ_BASE,GPIO_PIN_0))
#define B2 OFF GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1)
#define B2 ON !(GPIOPinRead(GPIO PORTJ BASE,GPIO PIN 1))
//Definicion estados, que utilizaremos dentro del while 1
#define reposo 0
#define ang_min 1
#define ang max 2
#define espera 3
//Definición de SLEEP para poder debugear el programa
#define SLEEP SysCtlSleep()
//#define SLEEP SysCtlSleepFake()
//Valores máximo y mínimo que llegarán PWM, y serán utilizados en la
función giro
volatile int Max_pos = 4700; //4200; //3750
volatile int Min pos = 1000; //1875
int RELOJ, PeriodoPWM, Flag ints;
uint32_t g_ui32SysClock;
#ifdef DEBUG
void
 error (char *pcFilename, uint32 t ui32Line)
#endif
//Función que coloca el servo en el ángulo deseado, introduciendo como
parametro el porcentaje del rango posible.
void giro (int pos)
{
    int posicion=Min_pos+((Max_pos-Min_pos)*pos)/100;
    PWMPulseWidthSet(PWM0_BASE, PWM_OUT_4, posicion); //Inicialmente, 1ms
//Función del SLEEP fake, utilizar en caso de que dé problemas al usar el
debugger
void SysCtlSleepFake(void)
 while(!Flag_ints);
Flag ints=0;
int contador; //Variable que utlizamos en la rutina de interrupción del
timer para contar las veces que se activa
```

```
unsigned int tiempo=0;
//Interrupción del timer: contador para el modo espera, y tiempo para saber
el tiempo transcurrido desde la ejecución del programa
void IntTimer0(void)
{
    // Clear the timer interrupt
    TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    Flag ints=1;
    contador ++;
    tiempo++;
// Variables <u>para contar piezas</u> A y B, <u>así como de horas minutos</u> y <u>segundos</u>
unsigned int contA = 0, contB = 0;
int seg, min, hora;
// Función que imprime los mensajes por UART y da un formato a las
variables de tiempo
void imprimir (int pieza)
{
    seg = tiempo/20;
   hora = seg/3600;
    seg = seg%3600;
   min = seg/60;
    seg = seg%60;
    if (pieza == 0) UARTprintf("\n [%02d:%02d:%02d] Pieza tipo A
detectada",hora, min, seg );
    else if (pieza == 1) UARTprintf("\n [%02d:%02d:%02d] Pieza tipo B
detectada",hora, min, seg);
   UARTprintf("\n%02d piezas tipo A / %02d piezas tipo B", contA, contB);
int main(void)
    //<u>Inicialización de la variable estado para la máquina de estados</u>
    int estado = reposo;
    RELOJ=SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_480), 120000000);
    //Activación de los pines necesarios
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOG);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH PWM0);
    GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0|GPIO PIN 1);
                                                                    //J0 y
J1: entradas
GPIOPadConfigSet(GPIO PORTJ BASE, GPIO PIN 0 GPIO PIN 1, GPIO STRENGTH 2MA, GP
IO_PIN_TYPE_STD_WPU); //Pullup en J0 y J1
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH TIMER0);
                                                         //Habilita T0
    TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, TIMER_CLOCK_SYSTEM); //T0 a 120MHz
    TimerConfigure(TIMER0 BASE, TIMER CFG PERIODIC); //T0 periodico y
conjunto (32b)
    TimerLoadSet(TIMER0 BASE, TIMER A, RELOJ/20 -1);
    TimerIntRegister(TIMER0 BASE,TIMER A,IntTimer0);
IntEnable(INT TIMEROA); //Habilitar las interrupciones globales de los
timers
    TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);  // Habilitar las
<u>interrupciones</u> <u>de</u> timeout
```

```
IntMasterEnable(); //Habilitacion global de interrupciones
    TimerEnable(TIMERO_BASE, TIMER_A); //Habilitar TimerO, 1, 2A y 2B
    PWMClockSet(PWM0 BASE,PWM SYSCLK DIV 64);
                                                // <u>al</u> PWM <u>le llega un reloj</u>
<u>de</u> 1.875MHz
    GPIOPinConfigure(GPIO_PG0_M0PWM4);
                                                  //Configurar el pin a PWM
    GPIOPinTypePWM(GPIO PORTG BASE, GPIO PIN 0);
    //Configurar el PWM4, contador descendente y sin sincronización
(actualización automática)
    PWMGenConfigure(PWM0 BASE, PWM GEN 2, PWM GEN MODE DOWN |
PWM GEN MODE NO SYNC);
    PeriodoPWM=37499; // 50Hz a 1.875MHz
    PWMGenPeriodSet(PWM0_BASE, PWM_GEN_2, PeriodoPWM); //frec:50Hz
    giro(50); //Posicion inicial del servo
    PWMGenEnable(PWM0_BASE, PWM_GEN_2);
                                             //Habilita el generador 0
    PWMOutputState(PWM0_BASE, PWM_OUT_4_BIT , true);
                                                         //Habilita la
salida 1
    //Activación de los periféricos necesarios durante el modo SLEEP
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOG);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH GPIOJ);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL PERIPH PWM0);
    SysCtlPeripheralSleepEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    //Configuración del reloj para la UART
    g_ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
SYSCTL OSC MAIN | SYSCTL USE PLL | SYSCTL CFG VCO 480), 120000000);
    //<u>Inicialización</u>
    //Configuración para el uso de la UART
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL PERIPH GPIOA);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
    GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
    GPIOPinTypeUART(GPIO PORTA BASE, GPIO PIN 0 | GPIO PIN 1);
    UARTStdioConfig(0, 115200, g ui32SysClock);
    while(1){
        SLEEP;
        //Máquina de estados
      switch(estado)
        case reposo: //En el caso de que estemos en la posición inicial de
reposo
            if(B1 ON) estado = ang min;//Pulsando el botón 1 el servo se
mueve a <u>la</u> <u>izquierda</u>
            else if (B2_ON) estado = ang_max; //Pulsando el botón 2 el
<u>servo</u> <u>se</u> <u>mueve</u> a <u>la</u> <u>derecha</u>
            contador = 0;
            break;
```

```
case ang_min: //En el caso de que estemos en la posición izquierda, de
<u>ángulo</u> <u>mínimo</u>
            giro (0);
             //SysCtlDelay (1000*MSEC);
             estado = espera;
             contador = 0;
             contA++; //Aumentamos el contador de piezas A
             imprimir(0);//Llamada a la función
        case ang_max: //En el caso de que estemos en la posición derecha,
de <u>ángulo</u> <u>máximo</u>
             giro (100);
             //SysCtlDelay (1000*MSEC);
             estado = espera;
             contador = 0;
             contB++; //Aumentamos el contador de piezas B
             imprimir(1);//Llamada a la función
             break;
        case espera:
             if (contador >= 20)
             {
                 estado = reposo;
                 giro(50);
             }
        }
    }
}
```