

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
	2	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	3	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	4	20	00	2	20	00	2	20	00	2												
	5	22	00	1	22	00	1	22	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	高齢者	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	
	DC方式	○
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	1
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	255
	共通オフセット1	個別オフセット
	共通オフセット2	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動親機	駅前大橋南詰(01-0030)
	実行しきい値	
	連動パターン	

高齢者感応定数	
感応階梯	6ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19)
高齢者用保証青時間(0～99)	45秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-0202
名 称	京橋町10番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年3月17日	設定変更(パタン秒数・パタン切替・連動オフセット)
2010年3月25日	制御機改造(高齢者感応化)
2013年12月26日	設定変更(連動オフセット値変更)
2018年9月14日	制御機更新