

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	3	6	00	3	7	00	2												
	2	9	00	2	9	00	2	20	00	1												
	3	9	30	4	20	00	1															
	4	11	30	2																		
	5	20	00	1																		
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
A																						
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	特Ⅱ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作設定数	同期点												
	追従幅												
	追従階梯秒数配分												
	主現示追従階梯												
	従現示追従階梯												
	時刻修正												

特Ⅱ：閃光式押ボタン運用時設定

連動子機能設定数	DC方式												
	AC方式												
	同期階梯1(B/Y1)												
	同期階梯2(A/Y2)												
	周期監視時間												
	共通オフセット1												
	共通オフセット2												
	連動親機												
	分周期運動指定												
	実行しきい値												
	運動パターン指定												

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間(0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
延長 Te → 延長限度秒数です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパタン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ										
	補正階梯		ステップ										
	感知器指定		押ボタン		PB1	車両	—						
			押ボタン受付禁止階梯			開始	7	終了	7				
			車両リコール受付禁止階梯			開始	7	終了	9				

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日	休日解除
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-0333
名称	尾長西2丁目

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年3月26日	制御機更新
2019年6月18日	設定変更(パタン秒数及びパタン切替変更)