

規制番号 名称		01-0728		区役所矢野出張所						運 用		2025年3月11日			製造番号		K0000021					
制御機種種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050G+34001001				開始日時		11時05分		～		製造年月		2022年1月				
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		5:00～23:00以降閃光						施工会社		住友電エシスデムソリューション(株)						
署別		海田		付加機能		系 統														新 型 錠		
至 国道31号 40km/h NTT経 新道(七)幹4 東管(2)号 STX165 7-5 3t-SP-5 24.0m 至 矢野東3丁目 速度なし 東管(1)号 STX160 7-5 3t-SP-6 32.7m 東管(七)号 SPT750(A)-9000 速度なし 至 矢野出張所 速度なし 至 熊野町 40km/h NTT経 新道(七)幹5 EC6050G-201 PD1219A V2.08																						
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図	歩灯なし 7.3m 歩灯なし 6.5m 歩灯2 11.7m										歩灯なし 歩灯2											
(1P) [1P]																						
1 [1V]																						
2P [2P]																						
2 [2V]																						
パターン																					周期	オフセット秒
保安	80	5	42	3	3	14	5	2	3	3											160	
P0																					0	
P1	60	5	2	3	3	14	5	2	3	3											100	21
P2	80	5	2	3	3	14	5	2	3	3											120	8
P3	80	5	22	3	3	14	5	2	3	3											140	123
P4	70	5	42	3	3	14	5	2	3	3											150	123
P5	70	5	42	3	3	14	5	2	3	3											150	25
P6	90	5	52	3	3	14	5	2	3	3											180	12
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4																		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号	時	分	ハタ ン 番号																
		1	5	00	1	5	00	1	5	00	1																					
		2	6	00	5	6	00	5	6	00	2																					
		3	9	00	3	9	00	3	9	00	3																					
		4	11	00	2	11	00	2	19	00	2																					
		5	16	00	4	16	00	4	22	00	1																					
		6	19	00	3	19	00	3																								
		7	20	00	2	20	00	2																								
		8	22	00	1	22	00	1																								
		9 A																														
動 作 切 替	閃光 系統	23:00～5:00		23:00～5:00		23:00～5:00																										
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">実行しきい値</td></tr> <tr><td colspan="2">連動パターン</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																															
	連動パターン																															
追従幅				＋15%・－5%																												
追従階梯秒数配分				均等																												
主現示追従階梯				1ステップ																												
従現示追従階梯				6ステップ																												
時刻修正				○(GPS)																												
DC方式																																
AC方式																																
連 動 子 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)								分 周 期 連 動 機 能 定 数		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">実行しきい値</td></tr> <tr><td colspan="2">連動パターン</td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2"></td></tr> </table>		実行しきい値		連動パターン																	
	実行しきい値																															
	連動パターン																															
同期階梯2(A/Y2)																																
周期監視時間																																
共通オフセット1																																
共通オフセット2																																
連動親機																																
交通弱者感応定数																																
感応階梯								ステップ																								
補正階梯								ステップ																								
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																								
弱者用保証青時間 (0～99)								秒																								
ギ ャ ッ 感 応 定 数	単位1					単位2					備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																						
	P1					P1																										
	P2					P2																										
	P3					P3																										
	P4					P4																										
	P5					P5																										
	P6					P6																										
	P7					P7																										
	P8					P8																										
	P9					P9																										
	PA					PA																										
	感応階梯					感応階梯																										
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																												
補正階梯		ステップ																														
感知器指定		押ボタン				車両																										
押ボタン受付禁止階梯						開始				終了																						
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了																						
特殊日(プロ多)																																
平土休		西暦	月	日	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">規制番号</td><td colspan="2">01-0728</td></tr> <tr><td colspan="2">名称</td><td colspan="2">区役所矢野出張所</td></tr> </table>											規制番号		01-0728		名称		区役所矢野出張所										
規制番号		01-0728																														
名称		区役所矢野出張所																														
平日(1)																																
土曜(2)																																